

X40 series Setup Poster

P/N 27R0959

01/14/2005

Size : 11x13 inches

Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

Optional ThinkPad X4 UltraBase Dock

Tämän lisävarusteen avulla voit laajentaa ThinkPad X40 -tietokoneen ominaisuuksia. Saat lisätietoja telakointiasemasta painamalla sinistä Access IBM -painiketta ja kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakenttään "X4 UltraBase".

Lisämuistin asennus

Voit tarvittaessa asentaa tietokoneeseen lisää muistia.

Huomautus: Käytä vain tietokoneen tukeman muistityypin mukaisia muistimoduuleja. Jos asennat tietokoneeseen lisämuistia virheellisesti tai asennat siihen vääärntyyppisiä muistimoduuleja, tietokone antaa äänimerkin, kun yrität käynnistää sen.

1

Lisävarusteena hankittavan SO-DIMM-muistimoduulin asennus:

- 1 Kosketa jotakin maadoitettua metalliesinettä, jotta kehoosi keräytyneet staattiset sähkö ei vahingoita SO-DIMM-muistimoduulia. Älä koske SO-DIMM-muistimoduulin liitännäreunaan.
- 2 katkaise tietokoneesta virta.
- 3 Irrota verkkolaite ja kaikki kaapelit tietokoneesta.
- 4 Sulje tietokoneen kansi ja käännä tietokone ylösalaisin.
- 5 Poista akku
- 6 Avaa laajennuspaikan kannessa DIMM-symbolien vieressä olevat ruuvit ja poista kansi.
- 7 Jos järjestelmässä on jo asennettuna SO-DIMM-muistimoduuli, poista se kuvassa esitetyllä tavalla. Pane entinen SO-DIMM-muistimoduuli talteen.
- 8 Aseta SO-DIMM-muistimoduuli vastakkeeseen 20 asteen kulmassa siten, että muistimoduulin liitännäreunassa oleva lovi osuu vastakkeessa olevaan kohoumaan ja paina muistimoduulia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 9 Aseta laajennuspaikan suojus takaisin paikalleen. **Huomautus:** Älä käytä tietokonetta, jos laajennuspaikan suojus on auki.
- 10 Aseta akku takaisin paikalleen ja kytke verkkolaite sekä kaapelit ja johdot takaisin tietokoneeseen.

2

Lisävarusteena hankitun SO-DIMM-muistimoduulin asennuksen onnistumisen tarkistus:

- 1 Käynnistä tietokone
- 2 Paina Access IBM -painiketta, kun järjestelmä tätä käynnistyksen yhteydessä pyytää.
- 3 Aloita BIOS-asetusohjelma (IBM BIOS Setup Utility) kaksoisnapsauttamalla Start setup utility -kuvaketta.
- 4 Varmista, että "Installed memory" -kohdassa näkyy tietokoneeseen asennetun muistin kokonaismäärä. Jos tietokoneessa on esimerkiksi ollut valmiiksi asennettuna 256 megatavun muisti ja olet asentanut siihen lisäksi yhden 512 megatavun SO-DIMM-muistimoduulin, "Installed memory" -kohdassa pitäisi näkyä muistin kokonaismääränä 768 megatavua.

ThinkVantage™ Technologies

Saat lisätietoja ThinkVantage-tekniikoista painamalla näppäimistössä olevaa sinistä Access IBM -painiketta.d.

Access IBM



Suojaus:

Joissakin ThinkPad-tietokoneissa on sisäinen turvapiiri. Saat lisätietoja suojausohjelmiston noudosta ja turvapiirin käyttöönnotosta kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakenttään hakusanan "turvapiiri".



Access Connections -ohjelma

Joissakin ThinkPad-tietokoneissa on langattoman lähiverkon käyttöön tarvittava verkkosovitin. Saat lisätietoja langattoman lähiverkon asetusten määrittämisestä ja muista tietoliikennesovittimista kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakenttään hakusanan "Access Connections".



Tietojen siirto

Voit siirtää tietoja vanhasta tietokoneestasi tähän ThinkPad-tietokoneeseen. Saat lisätietoja siirto-ohjelmista ja niiden noudosta WWW-verkosta kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakenttään hakusana "siirto".

IBM-tuki

Lisätietoja IBM-tuesta saat valitsemalla Access IBM -ohjelmassa vaihtoehdon Ohjeiden ja tuen saanti.

* Pakkauksen sisältöön liittyviä lisätietoja:

- 1) Joidenkin mallien pakkauksiin voi sisältyä osia, joita ei ole luettelossa.
- 2) Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.
- 3) Tietokoneessa on IBM:n levystä-levyyn-elvytystoiminto (IBM Disk-to-Disk Recovery).

Kaikki esiasennettujen tiedostojen ja sovellusten palautukseen tarvittavat tiedot ovat kiintolevyssä, joten Elvytys-CD-tietolevyä ei tarvita. Lisätietoja on Käyttö ja vianmääritys -julkaisun esiasennettujen ohjelmistojen elvytyksestä kertovassa osassa.

Käyttäjän nimi:

Yrityksen nimi:

Mallinnumero:

Sarjanumero:

Yrityksen tai jälleenmyyjän huoltopalvelu:

IBM-huoltopalvelun WWW-osoite:

IBM-huoltopalvelun numero:



(C)Copyright IBM Corporation 2005

Seuraavat nimet ovat IBM Corporationin tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa:
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage ja UltraConnect.

For Barcode Position Only