

Gestion de la console HMC



REFERENCE
86 F1 42EV 05

ESCALA

Gestion de la console HMC

Hardware

Mai 2009

BULL CEDOC
357 AVENUE PATTON
B.P.20845
49008 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

REFERENCE
86 F1 42EV 05

L'avis juridique de copyright ci-après place le présent document sous la protection des lois de Copyright qui prohibent, sans s'y limiter, des actions comme la copie, la distribution, la modification et la création de produits dérivés.

Copyright © Bull SAS 2009

Imprimé en France

Marques déposées

Toutes les marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Tous les noms de marques ainsi que les noms de produits matériels et/ou logiciels sont régis par le droit des marques et/ou des brevets.

La citation des noms de marques et de produits est purement informative et ne constitue pas une violation du droit des marques et/ou des brevets.

Des corrections ou des modifications au contenu de ce document peuvent intervenir sans préavis. Bull SAS ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuelles erreurs qui pourraient être contenues dans ce manuel, ni pour tout dommage pouvant résulter de son application.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	vii
Gestion de la console HMC	1
Présentation de la console HMC	1
Type d'interface utilisateur pour la console HMC	1
ID utilisateur et mots de passe prédéfinis	2
Rôles et tâches	2
Démarrage de la console HMC	3
Utilisation de l'interface utilisateur basée sur le Web	4
Barre des tâches	4
Panneau de navigation	5
Accueil	5
Gestion de systèmes	6
Serveurs	6
Châssis	10
Groupes personnalisés	10
Planifications système	11
Gestion de la console HMC	12
Gestion de la maintenance	13
Mises à jour	13
Volet de travail	13
Utilisation des tables	13
Sélection de lignes	13
Filtrage	14
Tri	14
Configuration de colonne	14
Menu Vues	14
Barre d'état	15
Etat : inacceptable	15
Etat : voyants d'avertissement	15
Etat : événements réparables	15
Aperçu de l'état	15
Gestion de systèmes - Serveurs	15
Propriétés	16
Mise à jour du mot de passe	16
Opérations	17
Mise sous tension	17
Mise hors tension	17
Gestion de l'alimentation	18
Etat du voyant	18
Planification des opérations	19
Gestion avancée de systèmes	21
Données d'utilisation	21
Reconstruction	21
Modification du mot de passe	22
Configuration	22
Création d'une partition logique	22
Planifications système	22
Gestion des pools de traitement partagé	22
Gestion du réseau virtuel	23
Priorité de disponibilité de partition	23
Affichage des groupes de gestion de charge de travail	23
Gestion des groupes personnalisés	23
Gestion des données de partition	24
Gestion des profils système	25

Affichage de l'état de connexion de la console HMC	26
Afficher l'état de connexion du processeur de service	26
Réinitialisation ou suppression de connexions	26
Déconnexion d'une autre console HMC	27
Ajout d'un système géré	27
Correction d'un incident de connexion	27
Correction d'un état Pas de connexion pour un système géré	27
Correction de l'état Incomplet d'un système géré	28
Correction d'un état d'échec de Récupération pour un système géré	29
Correction d'un état d'erreur pour un système géré	29
Correction d'un état d'échec de l'authentification pour un système géré	29
Correction d'un incident de connexion entre la console HMC et un système géré	30
Informations sur le matériel	31
Cartes	31
Carte Ethernet hôte	31
Carte HCA	31
Adaptateurs d'E-S virtuels	31
Affichage de la topologie matérielle	32
Mises à jour	32
Maintenabilité	32
Gestion des événements réparables	33
Création d'un événement réparable	33
Historique du code de référence	34
Fonctions du panneau de commande	34
Matériel	34
Ajout d'une unité remplaçable sur site	34
Ajout d'un boîtier	34
Echange de FRU	35
Echange de boîtier	35
Suppression de FRU	35
Suppression de boîtier	35
Mise sous/hors tension d'unité d'E-S	36
Gestion des clichés	36
Collecte des données techniques essentielles	36
Edition du code MTMS	37
Reprise FSP	37
Capacity on Demand (CoD)	37
Gestion de systèmes - Partitions	37
Propriétés	37
Modification du profil par défaut	38
Opérations	38
Activation	38
Redémarrage	38
Arrêt	39
Gestion du voyant d'avertissement	39
Planification des opérations	40
Suppression	41
Configuration	41
Gestion des profils	41
Gestion des groupes personnalisés	41
Sauvegarde de la configuration en cours	42
Informations sur le matériel	42
Cartes	42
Carte Ethernet hôte	42
Carte HCA	42
Interface de réseau commuté	43
Partitionnement logique dynamique	43
Processeur	43
Mémoire	43
Adaptateurs physiques	43
Adaptateur virtuel	44

Hôte Ethernet	44
Fenêtre console	45
Maintenabilité	45
Gestion des événements réparables	45
Historique des codes de référence	46
Fonctions du panneau de commande	46
Gestion de systèmes - Châssis	47
Propriétés	47
Mise à jour du mot de passe.	47
Opérations	48
Initialisation	48
Reconstruction	48
Modification du mot de passe	48
Mise sous/hors tension d'unité d'E-S.	48
Configuration	48
Gestion des groupes personnalisés.	48
Connexions	49
Etat du bloc d'alimentation avant régulation	49
Réinitialisation	50
Informations sur le matériel	50
Affichage de la topologie RIO	50
Maintenabilité	50
Gestion des événements réparables	50
Matériel	51
Ajout d'une unité remplaçable sur site	51
Ajout d'un boîtier	51
Echange de FRU.	52
Echange de boîtier	52
Suppression de FRU	52
Suppression de boîtier.	52
Planifications système	53
Affichage de la planification système	53
Création d'une planification système	53
Déploiement de la planification système.	54
Exportation d'une planification système	54
Importation de la planification système	54
Suppression de la planification système	55
Tâches de gestion de la console HMC	55
Sauvegarde des données de la console HMC	55
Modification de la date et de l'heure	56
Modification de la langue et de l'environnement local	56
Modifications des paramètres réseau	57
Modification des paramètres utilisateur	58
Modification du mot de passe utilisateur	58
Création du texte d'accueil	59
Formatage du support.	59
Configuration KDC.	59
Affichage d'un serveur KDC.	61
Modification d'un serveur KDC	61
Ajout d'un serveur KDC	61
Suppression d'un serveur KDC.	62
Clé de service d'importation.	62
Suppression de la clé de service	62
Configuration de la console HMC pour l'authentification LDAP.	63
Lancement de l'assistant de configuration guidée.	63
Démarrage de la console HMC distante	64
Verrouillage de l'écran de la console HMC	64
Fin de session ou déconnexion	64
Gestion des certificats	65
Gestion de la réplication des données.	65
Gestion des ressources d'installation	66

Gestion des rôles de tâche et de ressources	67
Gestion des profils et accès utilisateur	68
Gestion des utilisateurs et des tâches	69
Ouverture de la console 5250	69
Ouverture du terminal shell à accès restreint	70
Exécution de commande distante	70
Opérations à distance	70
Terminal virtuel distant	70
Restauration des données de la console HMC	71
Sauvegarde des données de mise à jour	71
Planification des opérations	71
Arrêt ou redémarrage	72
Test de la connectivité du réseau	72
Conseil du jour	73
Affichage des événements de console HMC	73
Affichage des licences	74
Visualisation de la topologie de réseau	74
Tâches de gestion de la maintenance	74
Création d'un événement réparable	74
Gestion des événements réparables	75
Chargement des événements réparables	75
Gestion des connexions distantes	75
Gestion des demandes de support distant	76
Formatage du support	76
Gestion des clichés	77
Transmission des données de maintenance	77
Gestion des appel système vers IBM	78
Gestion de la connectivité sortante	78
Gestion de la connectivité entrante	79
Gestion des informations client	79
Gestion de la notification des événements réparables	80
Gestion du contrôle de connexion	80
Gestion de l'agent de maintenance POWER4	81
Assistant de configuration d'appel centre	81
Mises à jour	81
Mise à jour de la console HMC	81
Mises à jour du système géré	82
Modification du microcode sous licence pour l'édition en cours	83
Mise à niveau du microcode sous licence vers une nouvelle édition	84
Sélection du côté flash	84
Disponibilité du système	84
Affichage des informations système	85
Tâches, rôles et ID utilisateur de la console HMC	85
Opérations à distance	103
Utilisation d'une console HMC distante	103
Utilisation d'un navigateur Web	104
Utilisation de la ligne de commande de la console HMC à distance	105
Configuration de l'exécution sécurisée de scripts entre les clients SSH et la console HMC	105
Activation et désactivation de l'exécution des commandes à distance de la console HMC	106
Exigences relatives au navigateur Web	107
Préparation à l'utilisation du navigateur Web	107
Connexion à la console HMC à partir d'un navigateur Web connecté à un réseau local	107
Réplication de données personnalisables	108
Réplication entre homologues	109
Réplication de maître à esclave	109
Réplication de données	110
Annexe. Remarques	113
Marques	114
Dispositions	115

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Gestion de la console HMC

Cette rubrique explique comment utiliser la console HMC ; elle décrit les tâches qu'il est possible d'effectuer sur la console et comment naviguer à l'aide de l'interface utilisateur basée sur Web.

Présentation de la console HMC

Cette section décrit brièvement une partie des concepts et des fonctions de la console HMC et présente l'interface utilisateur qui permet d'y accéder.

La console HMC est un système qui permet de contrôler des systèmes gérés, des partitions logiques, le dispositif Capacity on Demand (CoD) les mises à jour. Pour assurer la souplesse et la disponibilité de ce système, vous pouvez implémenter des consoles HMC comme locales ou redondantes.

Console HMC locale

Une console HMC locale est une console située physiquement à proximité du système qu'elle gère et connectée via un réseau privé ou public. Sur un réseau privé, une console HMC est un serveur DHCP pour les processeurs de service des systèmes qu'elle gère. Une console HMC peut également gérer un système via un réseau ouvert, où l'adresse IP du processeur de service du système géré a été affectée manuellement à l'aide de l'interface ASMI (Advanced System Management Interface).

Console HMC distante

Une console HMC distante est une console qui n'est pas située physiquement à proximité des systèmes qu'elle gère. Elle peut être située dans une autre partie de la pièce ou du centre de données, dans un autre bâtiment ou même sur un autre site. En général, une console HMC distante est reliée aux serveurs qu'elle gère par un réseau public, mais dans certains cas cette liaison se fait par un réseau privé. Avant la version 7, une console HMC locale au moins était nécessaire. Depuis la version 7, toutes les consoles peuvent être distantes.

Console HMC supplémentaire

Une console HMC supplémentaire gère un système qui est déjà géré par une autre console HMC. Lorsque deux consoles HMC gèrent un même système, elles sont homologues et chacune peut être utilisée pour contrôler le système géré. Une console HMC peut gérer plusieurs systèmes gérés et chaque système géré peut disposer de deux consoles HMC. Si les deux consoles HMC sont connectées au serveur à l'aide de réseaux privés, chacune doit être un serveur DHCP, configuré pour fournir des adresses IP sur deux intervalles IP uniques et non routables.

La console HMC permet de configurer et gérer les serveurs. Une console HMC peut gérer plusieurs serveurs et une console HMC double permet un support supplémentaire du même système. Afin de garantir la cohérence des fonctionnalités, chaque console HMC est prééquipée avec le microcode sous licence de console HMC (Hardware Management Console Licensed Machine Code) version 7.

Type d'interface utilisateur pour la console HMC

La console HMC utilise une interface utilisateur basée sur le Web. Cette interface utilise un modèle de navigation de type arborescence fournissant des vues hiérarchiques des ressources et tâches du système pour offrir un accès direct aux ressources matérielles et aux fonctions de gestion des tâches. Elle fournit des vues des ressources système et fournit des tâches d'administration du système.

Voir «Utilisation de l'interface utilisateur basée sur le Web», à la page 4 pour des informations détaillées sur l'utilisation de l'interface de la console HMC.

ID utilisateur et mots de passe prédéfinis

Des ID utilisateur et mots de passe prédéfinis sont fournis avec la console HMC. Il est impératif pour la sécurité de votre système de modifier immédiatement le mot de passe prédéfini hscroot.

Les ID utilisateur et mots de passe prédéfinis suivants sont inclus avec la console HMC :

Tableau 1. ID utilisateur et mots de passe prédéfinis pour la console HMC

ID utilisateur	Mot de passe	Finalité
hscroot	abc123	L'ID utilisateur et le mot de passe hscroot sont utilisés pour la première connexion à la console HMC. Ils sont sensibles à la casse et peuvent uniquement être utilisés par un membre du rôle administrateur central.
racine	passw0rd	L'ID utilisateur et le mot de passe root sont utilisés par le fournisseur de services pour exécuter des procédures de maintenance. Ils ne peuvent pas être utilisés pour la connexion à la console HMC.

Rôles et tâches

Chaque utilisateur de la console HMC peut appartenir à un rôle. Chacun de ces rôles permet à l'utilisateur d'accéder à différentes parties de la console HMC et d'exécuter différentes tâches sur le système géré. Les rôles de la console HMC sont soit prédéfinis soit personnalisés.

Les rôles décrits dans cette section s'appliquent aux utilisateurs de la console HMC ; les systèmes d'exploitation en cours de fonctionnement sur des partitions logiques ont leur propre ensemble d'utilisateurs et de rôles. Lorsque vous créez un utilisateur de console HMC, vous devez lui affecter un rôle lié à une tâche. Chaque rôle de ce type fournit à l'utilisateur différents niveaux d'accès aux tâches disponibles dans l'interface de la console HMC. Pour plus d'informations sur les tâches que chaque rôle utilisateur de console HMC peut exécuter, voir «Tâches, rôles et ID utilisateur de la console HMC», à la page 85.

Vous pouvez affecter des systèmes gérés et des partitions logiques à des utilisateurs individuels de la console HMC. Ceci vous permet de créer un utilisateur ayant accès au système géré A, mais pas au système géré B. Chaque groupe d'accès aux ressources gérées constitue un rôle de ressource gérée. Pour en savoir plus sur les rôles de ressource gérée et leur création, voir «Gestion des rôles de tâche et de ressources», à la page 67.

Les rôles de console HMC **prédéfinis**, qui sont les rôles par défaut sur la console HMC, sont les suivants :

Tableau 2. Rôles prédéfinis de la console HMC

Rôle	Description	ID utilisateur de la console HMC
Opérateur	L'opérateur est chargé des opérations système quotidiennes.	hmcoperator

Tableau 2. Rôles prédéfinis de la console HMC (suite)

Rôle	Description	ID utilisateur de la console HMC
administrateur central,	L'administrateur central agit en tant qu'utilisateur racine ou en tant que gestionnaire du système HMC. L'administrateur central dispose de droits illimités pour accéder à une grande partie du système HMC et le modifier.	hmcsuperadmin
responsable produit au laboratoire.	Un responsable produit participe à des tâches de support, mais ne peut pas accéder aux fonctions de gestion des utilisateurs de console HMC. Pour fournir un accès à la maintenance de votre système, vous devez créer et administrer des ID utilisateur ayant le rôle de responsable produit.	hmcpe
technicien de maintenance,	Le technicien de maintenance est un employé qui effectue sur place l'installation, la configuration et la réparation du système.	hmcservicerep
Visionneur	Un visionneur peut afficher les informations de la console HMC, mais ne peut modifier aucune information de configuration.	hmcviewer

Vous pouvez créer des rôles de console HMC **personnalisés** en modifiant les rôles de console HMC prédéfinis. La création de rôles de console HMC personnalisés est utile pour restreindre ou accorder des privilèges de tâches spécifiques à un utilisateur donné. Pour plus d'informations sur la création de rôles de console HMC personnalisés, voir «Gestion des rôles de tâche et de ressources», à la page 67.

Démarrage de la console HMC

Mettez sous tension la console HMC en mettant l'affichage et l'unité centrale en position *Marche*. La fenêtre d'initialisation, qui contient les informations de droit d'auteur s'affiche. Cette rubrique décrit comment se connecter à l'interface HMC.

Une fois l'initialisation terminée, la fenêtre de présentation de la connexion s'affiche.

Remarque : La fenêtre de présentation de la connexion contient le lien permettant de se connecter à l'application HMC, un accès au contenu de l'aide en ligne et un récapitulatif des informations d'état pour la console HMC. Pour afficher les informations d'état, vous devrez vous connecter.

Pour vous connecter à l'application HMC, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de présentation de la connexion, cliquez sur **Connectez-vous puis lancez l'application Web de la console HMC**.
2. Entrez l'ID utilisateur et le mot de passe qui vous ont été affectés.
3. Cliquez sur **Connexion**.

Remarque : Si vous vous êtes déconnecté auparavant de votre session, la fenêtre Sélection d'une session déconnectée s'affiche. Sélectionnez la session à laquelle vous souhaitez vous reconnecter, puis cliquez sur **Reconnexion**.

Une fois que vous êtes connecté, la fenêtre d'espace de travail de la console HMC s'affiche et, si elle est activée, la fenêtre **Conseil du jour** s'affiche. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonction, voir «Conseil du jour», à la page 73.

La fenêtre d'espace de travail de la console HMC vous permet d'exécuter des tâches pour votre console et vos systèmes gérés. Les tâches ne sont pas toutes disponibles pour chaque ID utilisateur. Le rôle utilisateur affecté à votre ID utilisateur détermine les tâches que vous pouvez réaliser. Par exemple, si vous disposez d'un ID utilisateur doté du rôle opérateur, vous aurez accès à toutes les tâches accessibles aux *opérateurs*. Voir «Tâches, rôles et ID utilisateur de la console HMC», à la page 85 pour obtenir la liste de toutes les tâches et connaître les rôles utilisateur pour lesquels les tâches sont disponibles.

Si, à n'importe quel moment, vous ignorez ou avez oublié sous quel ID utilisateur vous êtes actuellement connecté à la console HMC, consultez la barre des tâches en haut de la page d'accueil ou cliquez sur **Gestion de la console HMC** dans le panneau de navigation. Cliquez ensuite sur **Gestion des utilisateurs et des tâches** dans le volet de travail (voir «Gestion des utilisateurs et des tâches», à la page 69 pour plus d'informations).

Utilisation de l'interface utilisateur basée sur le Web

Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur basée sur le Web pour effectuer des tâches sur la console HMC ou sur les ressources gérées.

Cette interface utilisateur comprend plusieurs composants majeurs : la bannière, la barre des tâches, le panneau de navigation, le volet de travail et la barre d'état.

La *bannière*, dans la partie supérieure de la fenêtre de l'espace de travail, identifie le produit et le logo. Son affichage est optionnel. Pour modifier ce paramètre, utilisez la tâche **Modification des paramètres utilisateur**.

La *barre des tâches*, située sous la bannière, affiche le nom des tâches en cours de fonctionnement, l'ID utilisateur sous lequel vous êtes connecté et des informations d'aide en ligne, et permet de fermer la session ou de se déconnecter de la console.

Le *panneau de navigation*, dans la partie gauche de la fenêtre, contient les principaux liens de navigation pour la gestion de vos ressources système et de la console HMC. Les éléments sont considérés comme des noeuds.

Le *volet de travail*, dans la partie droite de la fenêtre, affiche des informations basées sur la sélection en cours à partir du panneau de navigation. Par exemple, lorsque **Accueil** est sélectionné dans le panneau de navigation, le contenu de la fenêtre d'accueil s'affiche dans le volet de travail.

La *barre d'état*, dans la partie inférieure de la fenêtre, fournit des indicateurs visuels de l'état général du système en cours. Elle contient également une icône d'état général pouvant être sélectionnée pour afficher des informations d'état plus détaillées dans le volet de travail.

Vous pouvez redimensionner les panneaux de l'espace de travail de la console HMC en déplaçant le pointeur de la souris sur la bordure séparant le panneau de navigation du volet de travail jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche à deux pointes. Lors de la modification de la forme du pointeur, appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé tout en déplaçant le pointeur vers la gauche ou la droite. Relâchez le bouton pour agrandir ou rétrécir le volet de travail ou le panneau de navigation. Vous pouvez également effectuer cette opération sur la bordure du volet de travail séparant la table des ressources du bloc de contrôle des tâches.

Barre des tâches

La barre des tâches comporte une fonction de commutateur de tâche active.

La barre des tâches peut être utilisée comme élément de navigation pour passer d'une tâche à une autre quand celles-ci ont été lancées et ne sont pas encore fermées. Le commutateur de tâche ne stoppe pas et ne redémarre pas des tâches existantes. Le fait de cliquer sur une tâche de la barre des tâches affiche la fenêtre de cette tâche au premier plan et la sélectionne.

Remarque : Les tâches à base d'applet, telles que des fenêtres de terminl AIX, des fenêtres de console 5250 ou des fenêtres de shell à accès restreint, ne prennent pas en charge les fonctions de commutation de la barre des tâches. Utilisez ces fonctionnalités pour passer de fenêtres locales aux fenêtres de ces tâches.

La partie droite de la barre des tâches comporte également les informations suivantes :

- Votre **ID utilisateur**. Si vous cliquez sur l'ID utilisateur, la fenêtre Modification des paramètres de l'interface utilisateur s'affiche.
- L'**Aide** affiche des informations sur l'ensemble des tâches de la console HMC, ainsi que sur l'utilisation de l'interface utilisateur basée sur le Web de la console HMC.
- Si vous cliquez sur **Fermeture de session**, la fenêtre Fermeture de session ou déconnexion s'ouvre.

Panneau de navigation

Le panneau de navigation contient les principaux liens pour la gestion des ressources système et de la console HMC. Ces liens incluent :

- «Accueil»
- «Gestion de systèmes», à la page 6
- «Planifications système», à la page 11
- «Gestion de la console HMC», à la page 12
- «Gestion de la maintenance», à la page 13
- «Mises à jour», à la page 13

Accueil

La fenêtre Accueil est la première fenêtre qui s'affiche lorsque vous vous connectez à la console HMC.

Le volet de travail Accueil répertorie les noeuds du panneau de navigation et leurs descriptions. Il contient également les ressources supplémentaires suivantes :

Assistant de configuration guidée

Fournit une procédure pas à pas pour configurer votre console HMC.

Guide d'utilisation de la console HMC

Fournit une version en ligne du guide de *Gestion de la console HMC* pour les administrateurs système et les opérateurs système utilisant la console HMC.

Si vous disposez d'un accès à distance à la console HMC, vous pouvez consulter la publication au format PDF ou HTML (cliquez sur **Afficher au format HTML**). Si vous disposez d'un accès local à la console HMC, vous pouvez consulter la publication au format HTML.

Fichier Lisez-moi de la console HMC

Fournit des astuces et des indications sur la console HMC.

Informations en ligne

Fournit des informations sur la console HMC.

Remarque : Les informations suivantes ne sont disponibles que lorsque vous accédez à la console HMC à distance.

Support de système IBM

Fournit un support et des informations techniques pour les systèmes IBM

Support de la console HMC

Fournit un support et des informations techniques pour la console HMC

Formation et tutoriels

Fournit du matériel pédagogique pour la formation et le développement des compétences concernant la console HMC

Pour connaître le niveau de la console HMC que vous utilisez actuellement, pointez la souris sur **Version de la console HMC** en haut du volet de travail.

Gestion de systèmes

Le noeud Gestion de systèmes contient une arborescence des ressources gérées.

Serveurs :

Le noeud Serveurs représente les serveurs gérés par cette console HMC.

Pour ajouter des serveurs, vous pouvez utiliser la tâche **Ajout de système géré** sous la catégorie **Connexions** du bloc de contrôle des tâches.

Lorsque vous cliquez sur **Serveurs** dans le panneau de navigation, la liste des serveurs définis individuellement s'affiche sous la forme d'une table dans le volet de travail, et sous le noeud **Serveurs** dans le panneau de navigation.

Sélection d'un serveur :

Cette rubrique décrit les informations affichées lorsque vous sélectionnez un serveur.

Pour utiliser un serveur, vous pouvez exécuter l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez un serveur sous le noeud **Serveurs** dans le panneau de navigation.
- Cliquez sur un nom de serveur de la table du volet de travail.
- Cliquez dans la colonne **Sélection** située en regard du nom de serveur de la table du volet de travail.

La table du volet de travail Serveurs affiche les attributs suivants par défaut.

Nom Spécifie le nom défini par l'utilisateur pour le système géré.

Etat Affiche l'état courant du système géré (En fonctionnement, Hors tension, Initialisation, par exemple) ainsi que les icônes représentant un état inacceptable ou un voyant d'avertissement actif. Pour plus d'informations, voir «Etat : inacceptable», à la page 15 ou «Etat : voyants d'avertissement», à la page 15.

Unités de traitement disponibles

Affiche le nombre d'unités de traitement pouvant être affectées à des partitions logiques sur le système géré. Il s'agit du nombre total d'unités de traitement activées sur le système géré moins le nombre d'unités de traitement affectées aux partitions logiques, y compris les partitions logiques à l'arrêt, sur le système géré. Ce nombre n'inclut pas les unités de traitement sur lesquelles le dispositif Capacity on Demand (CoD) n'a pas encore été activé.

Mémoire disponible

Affiche la quantité de mémoire pouvant être affectée à des partitions logiques sur le système géré. Il s'agit de la quantité totale de mémoire activée sur le système géré moins la quantité de mémoire nécessaire par le microprogramme du système géré moins la quantité de mémoire affectée aux partitions logiques, y compris les partitions logiques à l'arrêt, sur le système géré. Ce nombre n'inclut pas les unités de traitement sur lesquelles le dispositif Capacity on Demand (CoD) n'a pas encore été activé. La quantité de mémoire disponible peut être affichée en Mo ou en Go. Cliquez sur **Mo** ou sur **Go** dans le titre de colonne Mémoire disponible.

Code de référence

Affiche les codes de référence système pour le serveur. Cliquez sur le code de référence dans la table pour obtenir une description détaillée.

La table du volet de travail Serveurs peut également afficher les attributs facultatifs suivants dans la table.

Unités de traitement configurables

Affiche les unités de traitement configurées. Configurées : unités de traitement sous licence et utilisables (non protégées).

Mémoire configurable

Affiche la mémoire configurée. Configurée : mémoire sous licence et utilisable (non protégée).

Numéro de série

Affiche le numéro de série du système géré.

Type-modèle

Affiche le type et le numéro de modèle du système géré (9117-MMA, par exemple)

Compatible avec le processeur CoD

Indique si le système géré prend en charge le dispositif Capacity on Demand (CoD) pour les processeurs.

Compatible avec la mémoire CoD

Indique si le système géré prend en charge le dispositif Capacity on Demand (CoD) pour la mémoire.

Processeurs permanents

Spécifie le nombre de processeurs sous licence permanente.

Etat des processeurs On/Off CoD

Affiche l'état du processeur On/Off CoD.

Etat du processeur Trial CoD

Affiche l'état du processeur Trial CoD.

Etat du processeur Reserve CoD

Affiche l'état du processeur Reserved CoD.

Etat du processeur Utility CoD

Affiche l'état du processeur Utility CoD.

Mémoire permanente (Go)

Affiche la quantité de mémoire activée permanente.

Etat de la mémoire On/Off CoD

Affiche l'état de la mémoire On/Off CoD.

Etat de la mémoire Trial CoD

Affiche l'état de la mémoire Trial CoD.

Pour afficher les attributs facultatifs, sélectionnez l'icône **Configuration de colonne** dans la barre d'outils de la table. Cette fonction permet de sélectionner des attributs supplémentaires à afficher en tant que colonnes dans la table. Elle permet également de réorganiser les colonnes (pour plus d'informations, voir «Configuration de colonne», à la page 14).

Vous pouvez également utiliser l'option **Vues** à partir de la barre d'outils de la table pour afficher les attributs de serveur **Par défaut** ou **CoD** dans la table. Voir «Menu Vues», à la page 14 pour plus d'informations.

Affichage des détails des serveurs :

Afficher les propriétés d'un serveur.

Pour afficher les détails (propriétés) sur une partition, vous pouvez sélectionner le serveur en cliquant dans la colonne **Sélection** dans la table du volet de travail. Vous pouvez également cliquer sur **Propriétés**

à partir du bloc de contrôle des tâches ou cliquer sur l'icône double flèche en regard du nom du serveur et cliquer sur **Propriétés** dans le menu contextuel. Dans les deux cas, la fenêtre Propriétés s'ouvre.

Lancement de tâches pour les objets gérés :

Après avoir choisi les objets avec lesquels vous souhaitez travailler, vous êtes prêt à exécuter les tâches souhaitées sur ces objets. Cette section décrit comment lancer une tâche pour les objets gérés sélectionnés.

Les tâches appropriées pour un objet sélectionné sont répertoriées dans le bloc de contrôle des tâches, dans les menus contextuels, et dans le menu **Tâches**. Si une tâche spécifique ne peut pas être effectuée sur un objet, elle n'est pas affichée.

Bloc de contrôle des tâches :

Cette vue contient les tâches disponibles pour les objets gérés sélectionnés.

Le **bloc de contrôle des tâches** s'affiche sous le volet de travail lorsque vous sélectionnez un objet à utiliser.

Remarque :

1. Redimensionnez le bloc de contrôle des tâches en déplaçant le pointeur de la souris depuis la bordure qui sépare le volet de travail du bloc de contrôle.
2. Il est possible d'afficher le bloc de contrôle des tâches à l'aide de la tâche **Modification des paramètres de l'interface utilisateur**. Pour plus d'informations, voir «Modification des paramètres utilisateur», à la page 58.
3. Développez ou réduisez les catégories de tâches du bloc de contrôle des tâches en sélectionnant **Tout développer** ou **Tout réduire** dans l'en-tête du bloc de contrôle des tâches.

Les tâches présentes dans cette vue comportent les caractéristiques suivantes :

- Les tâches sont disponibles pour les objets cibles sélectionnés dans l'arborescence du panneau de navigation ou dans la vue du volet de travail. Si plusieurs objets sont sélectionnés dans la table du volet de travail, l'intersection des tâches des objets sélectionnés s'affiche. Si aucune sélection n'est effectuée dans la table, les tâches s'affichent pour l'objet sélectionné dans le panneau de navigation.
- Les tâches disponibles sont limitées par le rôle de l'utilisateur actuellement connecté.

Exemple d'utilisation de la méthode du bloc de contrôle des tâches :

1. Sélectionnez un serveur dans la table du volet de travail (cliquez sur la colonne **Sélection**).
2. Sélectionnez un groupe de tâches dans le bloc de contrôle des tâches (cliquez sur le bouton Développer ou sur le nom du groupe).

Remarque : Lorsqu'un groupe de tâches est développé, il reste ouvert pour vous permettre d'ouvrir d'autres tâches sans devoir rouvrir le groupe à chaque fois.

3. Sélectionnez une tâche affichée sous le groupe de tâches que vous souhaitez exécuter sur ce serveur. La fenêtre de la tâche s'affiche.

Menu contextuel :

Le **menu contextuel** répertorie les groupes de tâches appropriés pour l'objet sélectionné. Les menus contextuels ne sont disponibles que pour les sélections de tables. Par exemple, dans la colonne **Sélection** de la table du volet de travail Serveurs, sélectionnez l'objet avec lequel vous souhaitez travailler. Le bouton du menu contextuel (double flèche droite) s'affiche en regard du nom de l'objet que vous avez sélectionné. Cliquez sur le bouton et le menu des groupes de tâches s'affiche pour cet objet précis. Sélectionnez une tâche. Si plusieurs objets sont sélectionnés, les tâches affichées dans le menu contextuel s'appliquent à toutes les sélections.

Menu Tâches :

Le menu Tâches est affiché sur la barre d'outils des tables.

Il est accessible uniquement pour les sélections de tables. Par exemple, dans la colonne **Sélection** de la table du volet de travail Serveurs, sélectionnez l'objet avec lequel vous souhaitez travailler. Cliquez sur **Tâches** pour accéder à la liste des groupes de tâches applicables aux objets sélectionnés dans la table. Sélectionnez un groupe de tâches, puis une tâche à ouvrir pour l'objet. Si plusieurs objets sont sélectionnés, les tâches affichées dans le menu Tâches s'appliquent à toutes les sélections.

Partitions :

Lorsque vous sélectionnez un serveur géré dans le panneau de navigation, le panneau de navigation affiche la liste des partitions définies sur le serveur.

La table du volet de travail Partitions affiche les attributs suivants par défaut :

Nom Spécifie le nom de la partition logique défini par l'utilisateur.

ID Spécifie l'ID partition

Etat Affiche l'état actuel de la partition (par exemple : en cours d'exécution, désactivé) ainsi que les icônes représentant un état inacceptable ou un voyant d'avertissement actif. Pour plus d'informations, voir «Etat : inacceptable», à la page 15 ou «Etat : voyants d'avertissement», à la page 15.

Unités de traitement

Affiche l'unité de mesure de la puissance de traitement partagée d'un ou plusieurs processeurs virtuels. La puissance de traitement peut être définie en termes de fractions d'un processeur.

Mémoire

Spécifie la quantité de mémoire actuellement attribuée à la partition. La quantité de mémoire peut être affichée en Mo ou en Go. Cliquez sur **Mo** ou sur **Go** dans le titre de la colonne Mémoire.

Profil actif

Spécifie le dernier profil utilisé pour activer la partition.

Environnement

Spécifie le type d'objet, de partition logique, de serveur, de trame.

Code de référence

Affiche les codes de référence système de la partition. Pour les systèmes POWER6, cliquez sur le code de référence dans la table pour obtenir une description détaillée.

La table du volet de travail Partitions peut également afficher les attributs facultatifs suivants dans la table.

Processeur

Si la partition utilise des processeurs dédiés, cette valeur indique le nombre de processeurs actuellement attribués à la partition. Si la partition utilise des processeurs partagés, cette valeur représente les processeurs virtuels actuellement attribués à la partition.

Partition de maintenance

Spécifie si la partition dispose du droit de maintenance.

Configuré

Spécifie si la partition est configurée avec toutes les ressources requises pour démarrer.

Profil par défaut

Spécifie le profil défini comme le profil par défaut. Lorsque l'utilisateur exécute la tâche **Activation** à partir de la partition, ce profil est sélectionné par défaut.

Les attributs facultatifs peuvent s'afficher lorsque vous sélectionnez l'icône **Configuration de colonne** dans la barre d'outils de la table. Cette fonction permet de sélectionner des attributs supplémentaires à afficher en tant que colonnes dans la table. Elle permet également de réorganiser les colonnes (pour plus d'informations, voir «Configuration de colonne», à la page 14).

Affichage des détails des partitions :

Afficher les propriétés d'une partition.

Pour afficher les détails (propriétés) sur une partition, vous pouvez sélectionner la partition en cliquant dans la colonne **Sélection** dans la table du volet de travail. Vous pouvez également cliquer sur **Propriétés** à partir du bloc de contrôle des tâches ou cliquer sur l'icône double flèche en regard du nom de la partition et cliquer sur **Propriétés** dans le menu contextuel. Vous pouvez aussi cliquer sur le nom de la partition. Dans tous les cas, la fenêtre **Propriétés** s'affiche.

Châssis :

Le noeud **Châssis** permet d'identifier les châssis gérés par cette console HMC.

Les châssis disposent en général de BPC doubles, mais un seul BPC est affiché car les deux BPC partagent les mêmes type machine, modèle et numéro de série et (chacun étant l'homologue de l'autre).

Le volet de travail Châssis comprend les attributs suivants :

Nom Affiche le nom défini du châssis.

Etat Affiche l'état de l'objet châssis. L'état d'un châssis est considéré comme inacceptable lorsqu'il indique **Pas de connexion** ou **Incomplet**. Si l'une de ces conditions se produit, un X rouge s'affiche dans les cellules d'état situées en regard du texte d'état qui identifie l'état. Si vous cliquez sur le X ou sur le texte d'état, des informations décrivant l'état inacceptable et les solutions potentielles s'affichent.

Numéro de châssis

Affiche le numéro du châssis géré. Vous pouvez modifier ce numéro.

Etat de connexion

Affiche la connexion du châssis (côté A et B).

Groupes personnalisés :

Le noeud **Groupes personnalisés** fournit un dispositif vous permettant de regrouper les ressources système dans une vue unique.

Les groupes peuvent être imbriqués pour créer des "topologies" personnalisées des ressources système.

Les groupes personnalisés comprennent les groupes prédéfinis **Toutes les partitions** et **Tous les objets** ainsi que les éventuels groupes définis par l'utilisateur que vous avez créés à l'aide de la tâche **Gérer les groupes personnalisés** sous la catégorie **Configuration** dans le bloc de contrôle des tâches. Le groupe **Toutes les partitions** comprend toutes les partitions définies pour tous les serveurs gérés par la console HMC. Le groupe **Tous les objets** réunit l'ensemble des serveurs gérés, des partitions et des châssis.

Ces groupes définis par le système (Toutes les partitions et Tous les objets) ne peuvent pas être supprimés. Toutefois, si vous ne souhaitez pas que **Toutes les partitions** ou **Tous les objets** apparaisse sous **Groupes personnalisés**, vous pouvez procéder comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Modification des paramètres utilisateur** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Désélectionnez les noeuds **Toutes les partitions** et **Tous les objets** dans la fenêtre **Paramètres de l'interface utilisateur**.

3. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder les modifications et fermer la fenêtre. Ces groupes ne sont plus affichés sous **Groupes personnalisés** dans le panneau de navigation.

Vous pouvez utiliser le menu **Vues** de la barre d'outils de la table pour afficher votre configuration favorite des colonnes de la table. Pour plus d'informations, voir «Menu Vues», à la page 14.

Groupes définis par l'utilisateur :

Créer de nouveaux groupes et gérer les groupes existants.

Cliquez sur la tâche **Gestion des groupes personnalisés** située sous la catégorie Configuration dans le bloc de contrôle des tâches pour créer votre propre groupe avec lequel vous souhaitez travailler.

Pour créer un groupe, suivez la procédure suivante :

1. Sélectionnez une ou plusieurs ressources (par exemple, serveurs, partitions, châssis) à inclure dans groupe sur lequel vous souhaitez travailler.
2. Cliquez sur **Gestion des groupes personnalisés**.
3. Sélectionnez **Création d'un nouveau groupe**, indiquez le nom et la description du groupe, puis cliquez sur **OK**. Le nouveau groupe défini par l'utilisateur s'affiche dans le panneau de navigation, sous **Groupes personnalisés**.

Vous pouvez également créer un groupe à l'aide de la méthode de critère de concordance. Pour utiliser cette méthode, suivez la procédure suivante :

1. Sans sélectionner d'objet, cliquez sur **Gérer les groupes personnalisés** dans le bloc de contrôle des tâches Groupes personnalisés ou Gestion de systèmes.
2. Dans la fenêtre Créer un groupe de concordance de critères, sélectionnez un ou plusieurs types de groupes que vous souhaitez créer, indiquez un nom de groupe, une description et le modèle utilisé pour déterminer si un objet doit faire partie du groupe. Cliquez sur **OK** pour terminer. Le nouveau groupe défini par l'utilisateur s'affiche dans le panneau de navigation sous le noeud **Groupes personnalisés**.

Remarque : Les modèles spécifiés dans la zone de saisie **Modèle de ressource gérée** sont des expressions régulières. Par exemple, si vous avez spécifié **abc.***, toutes les ressources commençant par **abc** seront incluses dans ce groupe.

Pour plus d'informations, voir «Gestion des groupes personnalisés», à la page 23.

Planifications système

Vous pouvez afficher les plans et tâches utilisés pour déployer des planifications système sur des systèmes gérés.

Une *planification système* contient une spécification de la configuration de la partition logique d'un seul système géré. Vous pouvez également utiliser ce noeud pour importer, exporter et gérer les fichiers qui contiennent ces planifications système.

Pour afficher les planifications et les tâches :

1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez **Planifications système**.
2. Dans le volet de travail, sélectionnez la planification avec laquelle vous souhaitez travailler en cliquant dans la colonne **Sélection**.
3. Dans le bloc de contrôle des tâches, cliquez sur l'une des tâches suivantes :
 - Création d'une planification système
 - Déploiement de la planification système
 - Exportation de la planification système
 - Importation de la planification système
 - Suppression de la planification système

- Affichage de la planification système

Ces tâches sont décrites plus en détail dans «Planifications système», à la page 22. La table du volet de travail affiche les planifications système gérées par la console HMC et les attributs associés aux planifications système.

Les attributs ci-après sont définis par défaut. Vous pouvez cependant sélectionner ou désélectionner les attributs que vous souhaitez afficher dans la table en cliquant sur l'icône **Configuration de colonne** dans la barre d'outils de la table. Vous pouvez également réorganiser les colonnes. Pour plus d'informations, voir «Configuration de colonne», à la page 14.

Nom Affiche le nom de fichier de la planification système.

Description

Affiche une description de la planification système.

Source

Affiche la méthode de création de la planification système.

Version

Affiche les informations de version de la planification système.

Dernière date de modification

Indique la date à laquelle la planification système a été modifiée pour la dernière fois.

Les tâches de création et de déploiement de planifications système pour un serveur apparaissent aussi sous le groupe de tâches **Configuration**.

Si aucune planification système n'est disponible lorsque vous sélectionnez le noeud **Planifications système**, vous pouvez créer ou importer une planification à partir des tâches répertoriées dans le bloc de contrôle des tâches.

Gestion de la console HMC

La fonction Gestion de la console HMC contient une vue catégorisée des tâches de gestion de la console HMC et de leurs descriptions.

Ces tâches permettent de configurer la console HMC, de gérer son code interne et de la sécuriser.

Pour afficher la tâche dans le volet de travail, suivez la procédure suivante :

1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez **Gestion de la console HMC** .
2. Dans le volet de travail, cliquez sur la tâche que vous souhaitez exécuter.
3. Par défaut, une liste catégorisée des tâches s'affiche. Parmi ces catégories, figurent :
 - Opérations
 - Administration

Pour connaître le niveau de la console HMC que vous utilisez actuellement, pointez la souris sur **Version de la console HMC** en haut du volet de travail.

Si vous souhaitez que les tâches soient répertoriées par ordre alphabétique, cliquez sur **Liste alphabétique** dans le coin supérieur droit du volet de travail. Cliquez sur **Liste catégorisée** pour revenir aux catégories de tâches.

Remarque : Si vous disposez d'un accès à distance à la console HMC, certaines tâches ne s'affichent pas.

Les tâches de gestion de la console HMC sont décrites en détail dans la section «Tâches de gestion de la console HMC», à la page 55 et une liste des tâches et des rôles utilisateur par défaut qui peuvent les utiliser sont affichés dans tableau 3, à la page 86.

Gestion de la maintenance

La fonction Gestion de la maintenance contient une vue catégorisée ou alphabétique des tâches et de leurs descriptions utilisées pour assurer la maintenance de la console HMC.

Pour afficher les tâches dans le volet de travail, suivez la procédure suivante :

1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez **Gestion de la maintenance**.
2. Dans le volet de travail, cliquez sur la tâche que vous souhaitez exécuter.
3. Par défaut, une liste catégorisée des tâches s'affiche. La catégorie est Connectivité.

Pour connaître le niveau de la console HMC que vous utilisez actuellement, pointez la souris sur **Version de la console HMC** en haut du volet de travail.

Si vous souhaitez que les tâches soient répertoriées par ordre alphabétique, cliquez sur **Liste alphabétique** dans le coin supérieur droit du volet de travail. Cliquez sur **Liste catégorisée** pour revenir aux catégories de tâches.

Les tâches de gestion de la maintenance sont décrites en détail dans la section «Tâches de gestion de la maintenance», à la page 74 et la liste des tâches et des rôles utilisateur par défaut qui peuvent les utiliser est affichée dans tableau 3, à la page 86.

Mises à jour

Le lien Mises à jour vous permet d'accéder à des informations sur les niveaux de code de la console HMC et du microprogramme simultanément, sans exécuter de tâche.

Le volet de travail **Mise à jour** affiche le niveau de code de la console HMC et les niveaux de code du système. Vous pouvez également installer une modification provisoire en cliquant sur **Mise à jour de la console HMC**.

Remarque : Avant de procéder à des mises à jour de la console HMC, voir «Mise à jour de la console HMC», à la page 81.

Pour afficher les tâches, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez **Mises à jour**.
2. Sélectionnez un objet géré.
3. Dans le bloc de contrôle des tâches, cliquez sur la tâche que vous souhaitez exécuter.

Ces tâches peuvent également être affichées sous le groupe de tâches **Mises à jour** lorsque vous travaillez avec les objets gérés affichés dans **Gestion de systèmes**.

Volet de travail

Le volet de travail affiche une table d'informations en fonction de la sélection effectuée dans le panneau de navigation ou la barre d'état.

La sélection d'un objet affiche une table configurable dans le volet de travail.

Utilisation des tables

La barre d'outils supérieure de la table contient des boutons permettant de sélectionner, de filtrer, de trier et d'organiser les entrées dans la table.

Pour afficher les fonctions des boutons de la barre d'outils, placez le pointeur de la souris sur ceux-ci. La barre d'outils comprend également des menus utilisés avec les informations affichées dans les tables. Pour plus d'informations, voir «Menu Tâches», à la page 9 et «Menu Vues», à la page 14.

Sélection de lignes :

Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de table simultanément.

Les lignes peuvent être sélectionnées individuellement ou par groupe en cliquant d'abord avec le bouton gauche de la souris dans la case à cocher de la première ligne du groupe souhaité, puis en cliquant sur la dernière ligne du groupe souhaité tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Les boutons **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** permettent de sélectionner ou de désélectionner tous les objets de la table. Le récapitulatif de la table situé dans la partie inférieure de celle-ci contient l'ensemble des éléments sélectionnés.

Filtrage :

Cette rubrique décrit comment définir un filtre pour une colonne afin de limiter les entrées affichées dans une table.

Si vous sélectionnez le bouton **Ligne de filtrage**, une ligne s'affiche sous celle du titre de la table. Sélectionnez **Filtre** sous une colonne pour définir un filtre permettant de limiter les entrées de table de cette colonne. Les tables peuvent être filtrées pour afficher uniquement les entrées les plus importantes. Pour basculer l'affichage de la vue filtrée, cochez la case située en regard du filtre souhaité dans la ligne de filtre. Sélectionnez le bouton **Effacer tous les filtres** pour revenir à la liste complète. Le récapitulatif de la table contient le nombre total d'éléments correspondant aux critères de filtrage et le nombre total d'éléments.

Tri :

Les boutons d'édition du tri et de nettoyage de tous les tris permettent de procéder à des tris multi-colonnes des objets de la table par ordre croissant ou décroissant.

Cliquez sur **Edition du tri** pour définir des tris pour les colonnes d'une table. Vous pouvez également exécuter un tri sur une seule colonne en sélectionnant le caractère « ^ » dans l'en-tête de colonne, afin de passer de l'ordre croissant à l'ordre décroissant. Cliquez sur **Effacer tous les tris** pour revenir à l'ordre par défaut.

Configuration de colonne :

Les boutons de configuration des colonnes permettent de sélectionner les colonnes à afficher pour les dossiers figurant dans l'arborescence Gestion des systèmes.

Cliquez sur le bouton **Configuration de colonne** pour réorganiser les colonnes de la table dans l'ordre souhaité ou pour les masquer. Toutes les colonnes disponibles sont répertoriées par nom de colonne dans la liste Colonnes. Sélectionnez les colonnes à afficher ou à masquer en cochant ou en décochant la case située en regard des noms de colonnes. Pour modifier l'ordre des colonnes, cliquez sur un nom de colonne dans la liste et utilisez les flèches de défilement situées à droite de celle-ci pour modifier la position de la colonne sélectionnée. Une fois les colonnes configurées, cliquez sur **OK**. Les colonnes s'affichent alors dans la table, conformément à votre configuration. Pour revenir à l'affichage initial de la table, cliquez sur le bouton **Réinitialiser l'ordre, la visibilité et la largeur des colonnes** dans la barre d'outils de la table. Sélectionnez une ou plusieurs des propriétés à réinitialiser. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder ce paramètre.

Menu Vues :

Le menu Vues est affiché sur la barre d'outils et est disponible uniquement pour les sélections dans la table lorsque vous travaillez avec des serveurs, des groupes personnalisés, la vue exceptions ou la vue voyants d'avertissement.

Cette option de la table vous permet d'afficher différents ensembles d'attributs (colonnes) dans la table. Vous pouvez aussi modifier les attributs de chaque vue.

Barre d'état

La barre d'état située dans le panneau inférieur gauche fournit une vue de l'état du système général, incluant les ressources du système géré et la console HMC.

Elle se compose d'un titre sensible à l'état, d'une couleur d'arrière-plan et d'icônes de voyants. Les voyants d'état apparaissent en couleur lorsqu'un ou plusieurs objets passent à l'état Inacceptable, ont des voyants d'avertissement allumés ou des événements réparables ouverts. En temps normal, l'icône d'état n'est pas disponible.

Cliquez sur l'une des icônes de la barre d'état pour afficher la liste des ressources dans un état spécifique. Sélectionnez, par exemple, l'icône Inacceptable pour afficher toutes les ressources se trouvant dans un état inacceptable. Les résultats s'affichent sous forme de table dans le volet de travail.

Etat : inacceptable

Si un objet géré se trouve dans un état inacceptable, l'indicateur Inacceptable s'affiche sur la barre d'état.

Si vous sélectionnez l'indicateur **Inacceptable**, il affiche une table dans le volet de travail de tous les objets se trouvant dans un état inacceptable. Lorsque vous cliquez sur l'icône, des informations d'aide décrivant l'état du serveur ou de la partition s'affichent. Vous pouvez aussi utiliser le menu **Vues** pour afficher ces objets dans votre configuration en colonnes préférée.

Etat : voyants d'avertissement

Si le voyant d'avertissement d'un objet géré est activé, l'icône du voyant d'avertissement est activée dans la barre d'état.

Lorsque vous sélectionnez l'icône du voyant d'avertissement, elle affiche une table dans le volet de travail comportant uniquement les objets pour lesquels un voyant d'avertissement est activé. Une fenêtre d'aide s'ouvre lorsque vous cliquez sur l'icône. Vous pouvez aussi utiliser le menu **Vues** pour afficher ces objets dans votre configuration en colonnes préférée.

Etat : événements réparables

Si au moins un événement réparable pour la console HMC ou un objet géré est à l'état ouvert, l'icône d'événement réparable s'affiche sur la barre d'état.

Si vous cliquez sur l'icône, la fenêtre **Gestion des événements réparables** s'affiche. Cette fenêtre affiche tous les événements ouverts.

Aperçu de l'état

L'icône Aperçu de l'état affiche dans le volet de travail un résumé détaillé de l'état du système.

L'icône **Aperçu de l'état** affiche les détails des erreurs, des voyants d'avertissement actifs ou des événements réparables trouvés pour la console HMC ou les objets gérés. Le nombre total d'erreurs, de voyants d'avertissement ou d'événements réparables ouverts sont également répertoriés par type d'objet. Les types d'objet sont les serveurs, les partitions, les châssis et la console HMC. Lorsque l'une de ces conditions est présente, des liens sont disponibles pour afficher tous les objets avec l'état spécifique dans le volet de travail.

Gestion de systèmes - Serveurs

Le noeud Gestion de systèmes affiche les tâches de gestion des serveurs, des partitions logiques et des châssis. Utilisez ces tâches pour installer, configurer, afficher l'état en cours, dépanner et appliquer des solutions pour les serveurs.

Pour exécuter ces tâches, voir «Lancement de tâches pour les objets gérés», à la page 8. Les tâches proposées dans le bloc de contrôle des tâches varient en fonction des éléments sélectionnés dans la zone

de travail. Le contexte est toujours indiqué au-dessus du bloc de contrôle des tâches, sous la forme *Tâche : Objet*. Ces tâches sont présentées lorsqu'un système géré est sélectionné.

Propriétés

Afficher les propriétés du système géré sélectionné. Ces informations sont utiles pour la planification du système et des partitions ainsi que pour l'allocation des ressources.

Ces propriétés sont les suivantes :

Général

L'onglet **Général** affiche le nom du système, le numéro de série, le modèle et le type, l'état du voyant d'avertissement, la version du processeur de service, le nombre maximal de partitions, la partition de support affectée (si elle a été désignée), ainsi que des informations sur les règles de mise hors tension.

Processeur

L'onglet **Processeur** affiche des informations sur les processeurs du système géré, y compris le nombre maximal de processeurs par partition, les unités de traitement installées, déconfigurées, disponibles et configurables, le nombre minimal d'unités de traitement par processeur virtuel et le nombre maximal de pools de traitement partagé. L'utilisation des processeurs de la partition est présentée dans un tableau.

Mémoire

L'onglet **Mémoire** affiche les informations sur la mémoire du système géré, y compris la mémoire installée, la mémoire déconfigurée, la mémoire disponible, la mémoire configurable, la taille de la région mémoire, la mémoire disponible pour l'utilisation de la partition et la mémoire en cours du microprogramme du système. L'utilisation de la mémoire de la partition est présentée dans un tableau.

E-S

L'onglet **E-S** affiche les ressources d'E-S physiques du système géré. L'affectation des emplacements d'E-S et de la partition est affichée, ainsi que des informations sur le type d'adaptateur, groupées par unité. Sélectionnez le lien figurant dans la colonne **Emplacement** pour afficher les propriétés d'E-S physiques de chaque ressource. Sélectionnez **Pools d'E-S** pour afficher tous les pools d'E-S trouvés sur le système et dans les partitions participant aux pools.

Paramètres de mise sous tension

L'onglet **Paramètres de mise sous tension** affiche les paramètres usine par défaut et les paramètres actuels du système géré pour le mode d'initialisation. Si vous modifiez ces paramètres dans la colonne **Suivant**, la modification prendra effet au redémarrage suivant du système géré.

Fonctions

L'onglet **Fonctions** affiche les fonctions d'exécution de ce serveur. Pour plus d'informations sur les fonctions répertoriées, sélectionnez **Aide**.

Options avancées

L'onglet **Options avancées** affiche les fonctions de mémoire page volumineuse du système géré, y compris la mémoire page volumineuse disponible, la mémoire page volumineuse, la mémoire page volumineuse configurable, la taille de page en cours et la mémoire page volumineuse maximale en cours. Pour modifier l'allocation de mémoire sur les systèmes prenant en charge les tables de pagination volumineuses, indiquez la taille de mémoire souhaitée dans la zone Mémoire de page volumineuse demandée (en pages). Pour modifier la valeur requise pour la mémoire page volumineuse, vous devez mettre le système hors tension.

Mise à jour du mot de passe

Utilisez la tâche Mise à jour du mot de passe pour mettre à jour l'accès à la console HMC et les mots de passe de l'interface ASMI sur le système géré.

Lors de votre premier accès au système géré à l'aide d'une console HMC, le système vous invite à entrer des mots de passe pour chacune des fonctions suivantes :

- Console HMC : HMC access
- Interface ASMI : General
- Interface ASMI : Admin

Si vous utilisez une console HMC pour accéder au système géré avant d'avoir défini tous les mots de passe, entrez le mot de passe approprié pour chaque mot de passe figurant dans la tâche de mise à jour du mot de passe.

Si une autre console HMC doit accéder ultérieurement à ce système géré, lors de l'accès à cette console, l'utilisateur voit s'afficher la fenêtre Echec de l'authentification de mise à jour du mot de passe avec une demande d'entrée du mot de passe d'accès à la console HMC que vous avez entré.

Si le mot de passe à la console HMC a été modifié alors que vous êtes connecté au système géré, la console HMC ne pourra plus être authentifiée lorsqu'elle tentera de se reconnecter au système géré. Le système géré se retrouve donc à l'état *Echec de l'authentification*. Vous devrez alors entrer le nouveau mot de passe avant de pouvoir effectuer n'importe quelle action.

Opérations

Le noeud Opérations contient les tâches destinées aux systèmes gérés en fonctionnement.

Mise sous tension

La tâche **Mise sous tension** permet de démarrer un système géré.

Vous avez le choix entre trois options de démarrage :

- **Attente partitionnement** : Lorsque la mise sous tension en mode Attente partitionnement est terminée, le système se met en mode veille. Le mode Attente partitionnement vous permet de créer et d'activer des partitions logiques.
- **Profil système** : Permet de mettre sous tension un système en fonction d'un ensemble de profils prédéfini. Sélectionnez dans la liste le profil système que vous souhaitez utiliser.
- **Démarrage automatique de toutes les partitions** : Met le système géré sous tension en mode d'attente de partitionnement, puis active toutes les partitions marquées pour être démarrées automatiquement ou les partitions qui étaient en cours d'exécution lorsque le système s'est arrêté. Si vous créez par exemple une partition comportant quatre processeurs, supprimez dynamiquement un processeur de la partition logique et procédez à l'arrêt du système. L'option d'activation automatique des partitions utilise alors trois processeurs, car cette configuration a été la dernière utilisée. La console HMC ignore tout paramètre spécifié dans le profil pour cette partition. Vous pouvez créer et activer des partitions logiques en mode de démarrage automatique de toutes les partitions.

Remarque : Si AIX est préinstallé sur le système, procédez comme suit :

1. Mettez le système sous tension en utilisant l'option de mise sous tension de partition en attente. N'utilisez pas l'option de démarrage automatique de la partition.
2. Sélectionnez la partition à partir de laquelle le système doit être initialisé.
3. Sélectionnez l'option **Quitter MDC**.

Mise hors tension

Arrêter le système géré. La mise hors tension du système géré entraîne l'indisponibilité de toutes les partitions jusqu'à la remise sous tension du système.

Avant de mettre hors tension le système géré, vérifiez que toutes les partitions logiques ont été mises hors tension et que leur état est passé de En cours d'exécution à Prêt. Pour plus d'informations sur l'arrêt d'une partition logique, voir «Arrêt», à la page 39

Si vous n'arrêtez pas toutes les partitions logiques sur le système géré avant de le mettre hors tension, il arrête chaque partition logique avant de se mettre effectivement hors tension. Ceci peut entraîner un retard substantiel dans la mise hors tension du système géré, particulièrement si les partitions logiques ne répondent pas. De plus, les partitions logiques peuvent s'arrêter anormalement, ce qui peut entraîner une perte de données et des retards futurs à la réactivation des partitions logiques.

Choisissez l'une des options suivantes :

Mise hors tension normale

Le mode de mise hors tension normal arrête le système de façon contrôlée. Pendant ce processus, les programmes qui exécutent des travaux actifs sont autorisés à effectuer un nettoyage (traitement de fin des travaux).

Mise hors tension rapide

Le mode de mise hors tension rapide arrête le système en interrompant immédiatement tous les travaux actifs. Les programmes qui exécutent des travaux actifs ne sont pas autorisés à effectuer un nettoyage. Utilisez cette option pour arrêter le système en cas d'urgence.

Gestion de l'alimentation

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie du processeur du système géré en activant le mode économie d'énergie.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour activer le mode économie d'énergie, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Gestion de systèmes**.
2. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Serveurs**.
3. Sélectionnez le serveur pour lequel vous souhaitez activer le mode économie d'énergie.
4. Dans la zone des tâches, développez l'élément **Opérations**.
5. Cliquez sur **Gestion de l'alimentation**.
6. Sélectionnez le mode économie d'énergie souhaité, puis cliquez sur **OK**.

Etat du voyant

Afficher les informations relatives aux voyants d'avertissement système, activer des voyants spécifiques pour identifier un composant système et tester tous les voyants sur un système géré.

Le système comporte plusieurs voyants d'identification de composants, tels que les boîtiers ou les unités remplaçables sur site (FRU). C'est la raison pour laquelle ils sont appelés voyants *d'identification*. Les voyants individuels se trouvent sur les composants ou à proximité. Ces voyants sont situés sur le composant lui-même ou sur le support du composant (carte mémoire, ventilateur, module de mémoire, processeur). Les voyants sont de couleur verte ou orange. Les voyants verts indiquent l'une des situations suivantes :

- Présence d'alimentation électrique.
- Présence d'activité sur un lien (le système envoie ou reçoit des données).

Les voyants de couleur jaune indiquent une défaillance ou un déficit d'identification. Si le voyant du système ou de l'un des composants s'affiche en jaune (clignotant ou non), identifiez l'incident et prenez les mesures correctives appropriées pour rétablir le fonctionnement normal du système.

Vous pouvez activer ou désactiver les types de voyants d'identification suivants :

Voyant d'identification d'un boîtier

Si vous souhaitez ajouter une carte dans un tiroir précis (boîtier), vous devez connaître le type et le modèle de l'ordinateur ainsi que le numéro de série (MTMS) du tiroir. Pour déterminer si vous

disposez du MTMS approprié du tiroir nécessitant la nouvelle carte, vous pouvez activer le voyant d'un tiroir et vérifier que le MTMS correspond au tiroir qui doit accueillir le nouveau matériel.

Voyant d'identification d'une unité remplaçable sur site associée à un boîtier

Pour connecter un câble à un adaptateur d'E-S spécifique, vous pouvez activer le voyant de l'adaptateur s'il s'agit d'une unité remplaçable sur site (ou FRU), puis vérifier où le câble doit être branché. Cette opération peut être particulièrement utile en présence de ports ouverts sur plusieurs cartes.

Vous pouvez désactiver un voyant d'avertissement système ou un voyant de partition logique. Par exemple, vous pouvez constater qu'un incident n'est pas prioritaire et peut être résolu ultérieurement. Cependant, si vous souhaitez être averti en cas d'incident, vous devez désactiver le voyant d'avertissement système pour qu'il puisse être activé quand un nouvel incident survient.

Choisissez l'une des options suivantes :

Afficher le voyant d'avertissement système

Affiche l'état du voyant d'avertissement système en cours et du voyant de partition correspondant du système sélectionné. A partir de cette tâche, vous pouvez activer ou désactiver les voyants d'avertissement système.

Identification du voyant

Affiche les états du voyant d'identification pour tous les codes d'emplacement contenus dans le boîtier sélectionné. A partir de cette tâche, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs codes d'emplacement et activer ou désactiver le ou les voyants en cliquant sur le bouton approprié.

Test du voyant

Lance un test des lampes des voyants du système sélectionné. Tous les voyants vont s'activer pendant plusieurs minutes.

Planification des opérations

Planifiez l'exécution de certaines opérations à effectuer sur le système géré sans assistance de l'opérateur.

Les opérations planifiées sont utiles lorsqu'une exécution automatique, retardée ou répétitive d'opérations système s'avère nécessaire. Une opération planifiée commence à l'heure spécifiée, sans assistance d'un opérateur. Une opération peut être planifiée en vue d'une exécution unique ou d'une exécution répétitive.

Vous pouvez, par exemple, planifier des opérations de mise sous tension ou de mise hors tension pour un système géré.

La tâche Opérations planifiées affiche les informations suivantes pour chaque opération :

- Le processeur qui est l'objet de l'opération.
- La date planifiée
- L'heure planifiée
- L'opération
- Le nombre de répétitions restantes

La fenêtre Opérations planifiées permet d'effectuer les opérations suivantes :

- De planifier l'exécution ultérieure d'une opération
- De définir la répétition à intervalles réguliers des opérations
- De supprimer une opération préalablement planifiée
- D'afficher les détails d'une opération planifiée en cours
- D'afficher les opérations planifiées dans la période spécifiée
- De trier les opérations planifiées par date, opération ou système géré

Vous pouvez planifier une opération pour qu'elle soit exécutée une fois ou plusieurs fois. Vous devez indiquer la date et l'heure de l'opération. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée plusieurs fois, vous devez sélectionner :

- le ou les jours de la semaine où va avoir lieu l'opération (facultatif)
- l'intervalle ou l'heure entre chaque occurrence (obligatoire)
- le nombre total de répétitions (obligatoire)

Les opérations que vous pouvez planifier pour le système géré sont les suivantes :

Activation sur un profil système

Planifie une opération sur un système sélectionné pour planifier l'activation d'un profil système sélectionné.

Sauvegarde des données de profil

Planifie une opération de sauvegarde des données de profil d'un système géré

Mise hors tension du système géré

Planifie une opération de mise hors tension à intervalles réguliers d'un ou de plusieurs systèmes gérés.

Mise sous tension du système géré

Planifie une opération de mise sous tension à intervalles réguliers d'un ou de plusieurs systèmes gérés.

Gestion des processeurs Utility CoD

Planifie une opération de gestion de l'utilisation des processeurs Utility CoD.

Gestion de la limite d'utilisation des minutes processeur Utility CoD

Crée une limite d'utilisation du processeur Utility CoD.

Modification d'un pool de traitement partagé

Planifie une opération permettant de modifier un pool de traitement partagé.

Déplacement d'une partition vers un autre pool

Planifie une opération de déplacement d'une partition vers un autre pool de traitement.

Modification du mode économie d'énergie sur un système géré

Planifie une opération de modification du mode économie d'énergie sur un système géré.

Pour planifier des opérations sur le système géré, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Gestion des systèmes**.
2. Dans le volet de travail, sélectionnez une ou plusieurs systèmes gérés.
3. Dans le bloc de contrôle des tâches, sélectionnez la catégorie de tâches **Opérations**, puis cliquez sur **Planification des opérations**. La fenêtre de personnalisation des opérations planifiées s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Personnalisation des opérations planifiées, cliquez sur **Options** dans la barre de menus pour afficher le niveau d'options suivant :
 - Pour ajouter une opération planifiée, cliquez sur **Options** puis sur **Nouveau**.
 - Pour supprimer une opération planifiée, sélectionnez l'opération, pointez sur **Options**, puis cliquez sur **Supprimer**.
 - Pour mettre à jour la liste des opérations planifiées en fonction des plannings des objets sélectionnés, pointez sur **Options**, puis cliquez sur **Régénération**.
 - Pour visualiser une opération planifiée, sélectionnez cette opération, pointez sur **Afficher**, puis cliquez sur **Détails de planification**.
 - Pour modifier l'heure d'une opération planifiée, sélectionnez l'opération, pointez sur **Affichage**, puis cliquez sur **Nouvelle période**.
 - Pour trier les opérations planifiées, pointez sur **Tri**, puis cliquez sur l'une des catégories de tri qui s'affichent.

5. Pour revenir à l'espace de travail de la console HMC, pointez sur **Opérations** puis cliquez sur **Quitter**.

Gestion avancée de systèmes

La console HMC peut se connecter directement à l'interface de gestion avancée de systèmes (ASM) d'un système sélectionné.

L'interface ASMI est l'interface du processeur de service. Elle permet de gérer le fonctionnement du serveur, tel que le redémarrage automatique à la mise sous tension, et d'afficher des informations relatives au serveur (journal des erreurs, données techniques essentielles, etc.).

Pour vous connecter à l'interface de gestion avancée de systèmes, procédez comme suit :

1. Dans la liste des tâches **Gestion de système**, sélectionnez **Opérations**.
2. Dans la liste des tâches **Opérations**, sélectionnez **ASM (Advanced System Management)**.

Données d'utilisation

Vous pouvez configurer la console HMC pour qu'elle collecte les données d'utilisation des ressources d'un système géré spécifique ou de tous les systèmes gérés par la console HMC.

La console HMC collecte les données d'utilisation de la mémoire et des ressources de processeur. Ces données permettent d'analyser les tendances et d'effectuer des ajustements au niveau des ressources. Elles sont collectées dans des enregistrements appelés événements, lesquels sont créés selon une périodicité particulière :

- A intervalles périodiques (toutes les heures, tous les jours, tous les mois)
- Lorsque vous effectuez des modifications d'état et de configuration au niveau système et partition qui affectent l'utilisation des ressources
- Lorsque vous démarrez, arrêtez et modifiez l'horloge locale sur la console HMC

Vous devez configurer la console HMC de manière à ce qu'elle collecte les données d'utilisation du système géré pour que ces données puissent être affichées.

- Utilisez la tâche **Activation** pour activer la collecte des données d'utilisation relatives au système géré sélectionné.
- Utilisez la tâche **Modification de la fréquence d'échantillonnage** pour modifier les intervalles d'échantillonnage de l'utilisation.
- Utilisez la tâche **Désactivation** pour désactiver la collecte des données d'utilisation relatives au système géré sélectionné.
- Utilisez la tâche **Affichage** et indiquez la période pour laquelle vous souhaitez afficher les données collectées pour le système géré sélectionné. Restreignez la quantité de données renvoyées en indiquant un nombre maximal d'événements.

Reconstruction

Vous pouvez extraire les informations de configuration du système géré et les reconstituer sur la console HMC.

Cette tâche n'interrompt pas l'opération sur le serveur en cours d'exécution.

La reconstitution du système géré met à jour les informations sur la console HMC concernant le système géré. La reconstitution du système géré est utile lorsque l'état du système géré est **Incomplet**. L'état **Incomplet** signifie que la console HMC ne peut pas rassembler des informations complètes sur les partitions logiques, les profils ou les ressources à partir du système géré.

La reconstitution du système géré est une opération différente de la réactualisation de la fenêtre de la console HMC. Lorsque le système géré est reconstitué, la console HMC en extrait les informations. Aucune autre tâche ne peut être démarrée pendant la reconstruction du système géré par la console HMC. Ce processus peut durer plusieurs minutes.

Modification du mot de passe

Modifier le mot de passe d'accès à la console HMC sur le système géré sélectionné

Une fois la modification effectuée, vous devez mettre à jour le mot de passe de toutes les autres consoles HMC à partir desquelles vous souhaitez accéder à ce système géré.

Entrez le mot de passe en cours. Ensuite, entrez un nouveau mot de passe, puis confirmez-le en l'entrant de nouveau.

Configuration

Le noeud Configuration contient les tâches de configuration du système géré et des partitions.

Création d'une partition logique

Accéder à l'assistant de partition logique (LPAR) pour créer une nouvelle partition logique (LPAR) sur le système géré.

Avant d'utiliser cet assistant, vérifiez que vous disposez des informations de planification de partition logique. Ces informations sont disponibles sur le site Web System Planning Tool (SPT) à l'adresse suivante : <http://www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/>. SPT vous aide à planifier, concevoir et valider le système et à produire un rapport de validation du système qui indique la configuration système requise tout en respectant les limitations recommandées.

Pour plus d'informations sur la création de partitions logiques, reportez-vous à la section Partitionnement logique.

Planifications système

Enregistrer ou importer des spécifications pour les partitions logiques, les profils de partition ou des spécifications de matériel sur un système donné.

Une *planification système* est une spécification de la configuration de partition logique d'un seul système géré. Une planification système est enregistrée dans un fichier appelé *planification système* dont l'extension est *.sysplan*. Un fichier de planification système peut contenir plusieurs planifications système, bien que le cas ne soit pas courant.

Les tâches **Planifications système** créent un enregistrement de la configuration du matériel et des partitions d'un système géré à un temps donné. Elles enregistrent les spécifications concernant les partitions logiques et les profils de partition sur le système sélectionné. Elles peuvent également enregistrer les spécifications matérielles que la console HMC est capable de détecter.

Pour maximiser les informations que la console HMC peut obtenir du système géré, mettez-le sous tension et activez-y les partitions logiques avant de créer la planification système.

Les tâches **Planifications système** sont les mêmes tâches qui sont proposées dans le noeud **Planifications système** du panneau de navigation et sont expliquées ici : «Planifications système», à la page 53.

Gestion des pools de traitement partagé :

Vous pouvez affecter une quantité donnée de la capacité de traitement d'un pool de traitement partagé à chaque partition logique utilisant des processeurs partagés.

Les processeurs partagés sont des processeurs physiques dont la capacité de traitement est répartie sur plusieurs partitions logiques. Par défaut, tous les processeurs physiques non dédiés à des partitions logiques spécifiques sont regroupés dans un *pool de traitement partagé*. Cette tâche vous permet d'afficher des informations sur l'utilisation du pool de traitement partagé et d'y apporter des modifications.

Des informations détaillées sur la configuration des pools de traitement partagé sont disponibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration de pools de traitement partagé à l'aide de la console HMC version 7 édition 3.2.0 ou supérieure.

Gestion du réseau virtuel :

En savoir plus sur la gestion de la configuration des commutateurs virtuels (VSwitch) et des réseaux locaux virtuels (VLAN).

Les cartes virtuelles d'une partition sont associées à un réseau virtuel (le réseau local virtuel). Un réseau local virtuel permet de diviser administrativement un réseau physique en réseaux logiques distincts. En effet, ces réseaux logiques fonctionnent comme s'ils étaient physiquement indépendants les uns des autres. Plusieurs unités logiques du réseau local virtuel peuvent être configurées sur une seule partition. Chaque unité logique du réseau local virtuel constitue une instance supplémentaire de la carte réseau Ethernet. Ces unités logiques peuvent être utilisées pour configurer les mêmes types d'interfaces IP Ethernet que ceux utilisés avec les cartes réseau Ethernet physiques.

Les commutateurs virtuels permettent de créer plusieurs adaptateurs de réseau local virtuel sur une partition et permettent à ces adaptateurs d'acheminer les informations via différents adaptateurs physiques vers le réseau externe. Un commutateur virtuel (VSwitch0) est défini par défaut.

Des informations détaillées sur les cartes Ethernet virtuelles sont disponibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration d'une carte Ethernet à l'aide de la console HMC.

Priorité de disponibilité de partition :

Cette tâche permet de préciser la priorité de disponibilité pour chaque partition logique sur ce système géré.

Le système géré utilise les priorités de disponibilité en cas de défaillance du processeur. Si un processeur échoue sur une partition logique, et qu'aucun processeur sans affectation n'est disponible sur le système géré, la partition logique peut acquérir un processeur de remplacement dans les partitions logiques présentant une priorité de disponibilité inférieure. Cela permet à la partition logique présentant une priorité de disponibilité de partition supérieure de poursuivre son exécution après l'échec d'un processeur.

Vous pouvez modifier la priorité de disponibilité d'une partition. Pour cela, sélectionnez la partition et choisissez une priorité de disponibilité parmi celles proposées.

Pour plus d'informations sur la priorisation des partitions, voir l'aide en ligne.

Affichage des groupes de gestion de charge de travail :

Afficher une vue détaillée des groupes de gestion de charge de travail que vous avez indiqués pour ce système géré.

Pour chaque groupe, sont indiqués le nombre total de processeurs, le nombre d'unités de traitement pour les partitions utilisant le mode de traitement partagé et la quantité totale de mémoire allouée aux partitions membres du groupe.

Gestion des groupes personnalisés :

Vous pouvez rapporter l'état sur la base d'un groupe, ce qui vous permet de surveiller votre système de la manière qui vous convient.

Vous pouvez également imbriquer des groupes (un groupe intégré dans un autre) pour apporter des vues hiérarchiques et topologiques.

Un ou plusieurs groupes définis par l'utilisateur sont probablement déjà définis sur votre console HMC. Les groupes par défaut sont répertoriés sous le noeud **Groupes personnalisés**, sous **Gestion de serveurs**. Il s'agit de **Toutes les partitions** et de **Tous les objets**. Vous pouvez en créer d'autres, supprimer ceux qui ont été créés, en ajouter aux groupes créés en créant à l'aide de la méthode de critère de concordance ou en supprimant des groupes créés en utilisant la tâche **Gestion des groupes personnalisés**.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à l'utilisation des groupes.

Gestion des données de partition

Un profil de partition est un enregistrement, sur la console HMC, qui indique une configuration possible pour la partition logique. Lorsque vous activez un profil de partition, le système géré tente de démarrer la partition logique à l'aide des informations de configuration figurant dans le profil de partition.

Un profil de partition indique les ressources système souhaitées pour la partition logique ainsi que le nombre minimal et maximal de ressources système dont peut disposer cette partition logique. Les ressources système indiquées dans un profil de partition incluent les processeurs, la mémoire et les ressources d'E-S. Le profil de partition peut également définir certains paramètres de fonctionnement pour la partition logique. Par exemple, vous pouvez définir un profil de partition qui, lorsqu'il est activé, permet le démarrage automatique de la partition logique à la mise sous tension suivante du système géré.

Chaque partition logique sur un système géré par une console HMC comporte au moins un profil de partition. Vous pouvez créer des profils de partition supplémentaires qui associent des spécifications de ressources différentes à votre partition logique. Dans ce cas, vous pouvez désigner n'importe lequel d'entre eux en tant que profil par défaut. La console HMC active le profil par défaut lorsque vous ne sélectionnez pas de profil de partition spécifique. Il ne peut y avoir qu'un seul profil actif à la fois. Vous devez obligatoirement arrêter la partition logique avant d'activer un autre profil de partition.

Un profil de partition est identifié par un ID partition et un nom de profil. Les ID partition sont des nombres entiers permettant d'identifier chacune des partitions logiques créées sur un système géré tandis que les noms de profil identifient les profils de partition créés pour les partitions logiques. Chaque profil de partition d'une partition logique doit être associé à un nom de profil unique, mais vous pouvez utiliser un même nom de profil pour différentes partitions logiques d'un système géré. Par exemple, la partition logique 1 ne peut pas avoir plusieurs profils de partition avec le nom de profil normal, mais vous pouvez créer un profil de partition normal pour chaque partition logique du système géré.

Lorsque vous créez un profil de partition, la console HMC affiche toutes les ressources disponibles sur votre système. La console HMC ne vérifie pas si un autre profil de partition en utilise une partie. Il est donc possible que vous surchargiez des ressources. Lorsque vous activez un profil, le système tente d'allouer les ressources que vous avez attribuées au profil. Si vous avez surchargé les ressources, le profil de partition n'est pas activé.

Par exemple, votre système géré est équipé de quatre processeurs. Le profil A de la partition 1 est associé à trois processeurs, le profil B de la partition 2 à deux. Si vous tentez d'activer les deux profils de partition à la fois, le profil B de la partition 2 échouera parce que vous avez surchargé les ressources processeur.

Lorsque vous arrêtez une partition logique et que vous la réactivez à l'aide d'un profil de partition, ce dernier remplace les spécifications de ressource de la partition logique par ses propres spécifications.

Toutes les modifications de ressource apportées à la partition logique à l'aide de la fonction de partitionnement logique dynamique sont perdues si vous réactivez cette partition logique à l'aide d'un profil de partition. Cette solution est utile si vous souhaitez annuler les modifications de partitionnement logique dynamique effectuées sur la partition logique. En revanche, elle n'est pas souhaitable si vous souhaitez réactiver la partition logique avec ses spécifications de ressource après l'arrêt du système géré. Par conséquent, conservez les profils de partition à jour avec les spécifications de ressource les plus récentes. Vous pouvez sauvegarder la configuration en cours de la partition logique sous la forme d'un profil de partition. De cette façon, vous n'êtes pas contraint de modifier les profils de partition manuellement.

Si vous arrêtez une partition logique pour laquelle les profils de partition ne sont pas à jour et que celle-ci est définie pour démarrer automatiquement au lancement du système géré, vous pouvez conserver les spécifications de ressource de cette partition logique en redémarrant l'ensemble du système géré en mode de démarrage automatique de partition à la mise sous tension. Les partitions logiques démarrent alors automatiquement avec les spécifications de ressource qu'elles avaient lors de la fermeture du système géré.

Utilisez les tâches Gestion des données de partition pour :

- Restaurer les données de partition. Si vous perdez les données sur le profil de la partition, utilisez la tâche Restauration de l'une des trois façons suivantes :
 - Restaurer les données de partition à partir d'un fichier de sauvegarde. Les modifications apportées aux profils après la création du fichier de sauvegarde sélectionné seront perdues.
 - Restaurer les données fusionnées à partir de votre fichier de sauvegarde et de l'activité récente du profil. En cas de conflits d'informations, les données du fichier de sauvegarde l'emportent sur l'activité récente du profil.
 - Restaurer les données fusionnées à partir de l'activité récente du profil et de votre fichier de sauvegarde. En cas de conflits d'informations, les données issues de l'activité récente du profil l'emportent sur le fichier de sauvegarde.
- Initialiser un profil de partition. L'initialisation des données de partition d'un système géré efface tous les profils système, les partitions et les profils de partition définis.
- Sauvegarder un profil de partition dans un fichier.
- Supprimer une sauvegarde de données de partition.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à la gestion des données de partition.

Gestion des profils système

Un profil système est une liste ordonnée de profils de partitions utilisée par la console HMC pour démarrer les partitions logiques sur un système géré dans une configuration spécifique. Cette rubrique décrit les procédures de gestion de ces profils système.

Lors de l'activation du profil système, le système géré essaie d'activer chaque profil de partition en respectant l'ordre indiqué dans le profil système. Un profil système vous permet d'activer le système géré et de le faire passer d'un ensemble complet de configurations de partition logique à un autre.

Vous pouvez créer un profil système comportant un profil de partition contenant des ressources excédentaires. Vous pouvez utiliser la console HMC pour valider le profil système par rapport aux ressources système disponibles et aux ressources système totales. La validation de votre profil système garantit que vos unités d'E-S et ressources de traitement ne seront pas surchargées ; elle augmente également la probabilité que ce profil système puisse être activé. Le processus de validation estime la quantité de mémoire nécessaire à l'activation de tous les profils de partition du profil système. Il est toutefois possible qu'un profil système soit validé sans pour autant disposer de la mémoire suffisante pour son activation.

Utilisez cette tâche pour effectuer les opérations suivantes :

- Créer de nouveaux profils système.
- Créer une copie d'un profil système.
- Valider les ressources spécifiées dans le profil système en fonction des ressources disponibles sur le système géré. Le processus de validation indique si des partitions logiques du profil système sont déjà actives et si les ressources non allouées du système géré peuvent correspondre les besoins minimaux en ressources du profil de partition.
- Afficher les propriétés d'un profil système. A partir de cette tâche, vous pouvez afficher ou modifier un profil système existant.
- Supprimer un profil système.
- Activer un profil système. Lorsque vous activez un profil système, le système géré tente d'activer les profils de partition dans l'ordre spécifié dans le profil système.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à la gestion des profils système.

Affichage de l'état de connexion de la console HMC

Vous pouvez afficher l'état de connexion de la console HMC aux processeurs de service ou aux châssis, réinitialiser ces connexions, connecter une autre console HMC au système géré sélectionné ou connecter un autre système géré à la console HMC.

Si vous avez sélectionné un système géré dans la zone de travail, les tâches suivantes en dépendent. Si vous avez sélectionné un châssis, les tâches dépendent dudit châssis.

Remarque : Si vous supprimez une connexion entre une console HMC et un système géré et que vous prévoyez de reconnecter le système géré à la console HMC plus tard, vous devez effacer l'historique de connexion avant de reconnecter le système géré. Pour cela, utilisez la commande **mksysconn -o auto** depuis un shell restreint. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un shell restreint, voir «Ouverture du terminal shell à accès restreint», à la page 70.

Afficher l'état de connexion du processeur de service

Afficher les informations sur l'état de la connexion de la console HMC au processeur de service sur le système géré.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour afficher l'état de connexion du processeur de service aux processeurs de service sur le système géré, suivez la procédure suivante :

1. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Gestion de systèmes**.
2. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Serveurs**.
3. Sélectionnez le serveur pour lequel vous souhaitez afficher l'état de connexion du processeur de service.
4. Dans la zone des tâches, développez l'élément **Connexions**.
5. Sélectionnez **Etat du processeur de service**.

Réinitialisation ou suppression de connexions

Réinitialiser ou supprimer un système géré depuis l'interface HMC.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour réinitialiser ou supprimer des connexions, suivez la procédure suivante :

1. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Gestion de systèmes**.

2. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Serveurs**.
3. Sélectionnez le serveur que vous souhaitez réinitialiser ou supprimer.
4. Dans la zone des tâches, développez l'élément **Connexions**.
5. Sélectionnez **Réinitialiser ou supprimer des connexions**.
6. Sélectionnez une option puis cliquez sur **OK**.

Déconnexion d'une autre console HMC

Vous pouvez déconnecter une connexion entre une console HMC sélectionnée et le serveur géré.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour déconnecter une autre console HMC, suivez la procédure suivante :

1. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Gestion de systèmes**.
2. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Serveurs**.
3. Sélectionnez le serveur pour lequel vous souhaitez déconnecter la console HMC.
4. Dans la zone des tâches, développez l'élément **Connexions**.
5. Sélectionnez **Déconnecter une autre console HMC**.
6. Sélectionnez une console HMC dans la liste puis cliquez sur **OK**.

Ajout d'un système géré

Ajout de systèmes du réseau à la liste des systèmes gérés par cette console HMC.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour ajouter des systèmes gérés dans le réseau à la liste des systèmes gérés par cette console HMC, suivez la procédure suivante :

1. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Gestion de systèmes**.
2. Dans la zone de navigation, développez l'élément **Serveurs**.
3. Sélectionnez le serveur.
4. Dans la zone des tâches, développez l'élément **Connexions**.
5. Sélectionnez **Ajout de systèmes gérés**.
6. Sélectionnez une option, entrez les informations requises sur l'adresse IP puis cliquez sur **OK**.

Correction d'un incident de connexion

Pour corriger un incident de connexion entre la console HMC et le système géré ou pour corriger l'état *Pas de connexion*, *Incomplet*, *Récupération*, *Erreur* ou *Echec de l'authentification* d'un système géré, procédez comme indiqué ci-après.

Correction d'un état Pas de connexion pour un système géré :

L'état **Pas de connexion** peut se produire lorsque la console HMC n'est pas connectée ou que l'établissement de la liaison avec le système géré a échoué.

Utilisez cette procédure si votre système était auparavant connecté à la même console HMC et qu'il a désormais l'état Pas de connexion. Si vous avez un nouveau système, une nouvelle console HMC, ou avez transféré votre système vers une console HMC, voir la section Correction d'un incident de connexion entre la console HMC et un système géré.

1. Dans le volet de travail **Gestion de système - Serveurs**, sélectionnez le système géré.
2. Sélectionnez **Connexions - Etat du processeur de service**. Notez l'adresse IP du processeur de service.
3. Dans le volet de travail **Gestion de la console HMC**, sélectionnez **Test de la connectivité du réseau**.
4. Entrez l'adresse IP du processeur de service et sélectionnez **Ping**.

5. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Si la commande PING échoué, passez à l'étape 6.
 - Si la commande PING échoué, passez à l'étape 7.
6. Si le test PING réussit, procédez comme suit :
 - a. Dans le volet de travail **Gestion de système - Serveurs**, vérifiez qu'aucun code de référence n'est affiché dans la colonne **Code de référence** pour le serveur ayant l'état Incomplet. **Remarque** : un code de référence persistant peut indiquer un incident matériel. Si le code de référence est un lien sur lequel vous pouvez cliquer, cliquez sur le code de référence pour afficher les procédures possibles de résolution de l'incident. Si le code de référence n'est pas un lien ou si aucune solution n'est proposée, contactez votre support technique ou votre fournisseur de services matériel.
 - b. Redémarrez la console HMC. Pour plus d'informations sur le redémarrage de la console HMC, voir «Arrêt ou redémarrage», à la page 72.
 - c. Si le redémarrage de la console HMC ne résout pas l'incident, contactez votre support technique ou votre fournisseur de services matériel.
7. Si le test PING échoue, procédez comme suit :
 - a. Dans le volet de travail **Gestion de système - Serveurs**, vérifiez qu'aucun code de référence n'est affiché dans la colonne **Code de référence** pour le serveur à l'état Incomplet. **Remarque** : un code de référence persistant peut indiquer un incident matériel. Si le code de référence est un lien sur lequel vous pouvez cliquer, cliquez sur le code de référence pour afficher les procédures possibles de résolution de l'incident. Si le code de référence n'est pas un lien ou si aucune solution n'est proposée, contactez votre support technique ou votre fournisseur de services matériel.
 - b. Si votre système a un panneau de commande, regardez si le voyant de mise sous tension est allumé. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Si le système géré est sous tension, passez à l'étape 8.
 - Si le système géré n'est pas sous tension, «Mise sous tension», à la page 17 le système géré. Une fois remis sous tension, attendez 5 minutes que le processeur de service relance l'IPL et que la console HMC rétablisse le contact. Si le système comporte des processeurs de service redondants attendez jusqu'à 20 minutes.
8. Vérifiez la connectivité du réseau physique :
 - a. Vérifiez que la console HMC et le processeur de service sont correctement connectés à votre réseau Ethernet.
 - b. Vérifiez que l'état de la liaison Ethernet est correct sur tous les segments du réseau existant entre la console HMC et le système géré.
 - c. Si vous pensez que le réseau est à l'origine de l'incident, connectez un câble entre la console HMC et le processeur de service et lancez une commande PING vers le système défectueux. Choisissez ensuite l'une des options suivantes :
 - Si la commande PING réussit, reconnectez les câbles à leurs emplacements d'origine et corrigez l'incident réseau. Une fois corrigé, répétez toute la procédure.
 - Si la commande PING échoue, reconnectez les câbles à leurs emplacements d'origine et passez à l'étape 8.d.
 - d. Réinitialisez le processeur de service en procédant comme suit :
 - 1) «Mise hors tension», à la page 17 le serveur.
 - 2) Débranchez le cordon d'alimentation secteur, puis rebranchez-le.
 - 3) «Mise sous tension», à la page 17 le serveur.
9. Si aucune de ces mesures ne résout l'incident, contactez votre support technique ou votre fournisseur de services matériel.

Correction de l'état Incomplet d'un système géré :

L'état **Incomplet** peut se produire lorsque la console HMC n'a pas réussi à obtenir toutes les informations nécessaires à partir du système géré.

Pour corriger un état **Incomplet**, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail **Gestion de système - Serveurs**, sélectionnez le système géré.
2. Dans le bloc de contrôle des tâches, sélectionnez **Opérations - Reconstruction**.
3. Sélectionnez **Oui** pour actualiser la représentation interne du système géré sur la console HMC.
 - Si l'état reste **Incomplet**, reconstruisez le système géré à plusieurs reprises.
 - Si l'état passe à **Récupération**, voir «Correction d'un état d'échec de Récupération pour un système géré».
 - Si l'état ne reste pas **Incomplet** ou passe à **Récupération**, passez à l'étape suivante.
4. Dans le bloc de contrôle des tâches, sélectionnez **Connexions - Réinitialisation ou suppression des connexions** pour réinitialiser la connexion à partir du système géré sur la console HMC. Si cette opération échoue, passez à l'étape suivante.
5. Redémarrez la console HMC. Pour plus d'informations sur le redémarrage de la console HMC, voir «Arrêt ou redémarrage», à la page 72.
 - Si l'état passe à **Récupération**, voir «Correction d'un état d'échec de Récupération pour un système géré».
 - Si l'état reste **Incomplet**, procédez comme suit :
 - Vérifiez qu'il existe une console HMC redondante.
 - Vérifiez qu'aucun utilisateur n'est en train d'entrer de commandes à partir de l'autre console HMC.
 - Répétez les étapes 1 à 5.
6. Si l'incident persiste, contactez votre support technique ou votre fournisseur de services matériel.

Correction d'un état d'échec de Récupération pour un système géré :

L'état de **Récupération** peut se produire lorsque la zone de sauvegarde du bloc de processeur de service n'est pas synchronisée avec la console HMC.

Pour corriger un état **Récupération**, procédez comme suit :

1. Restaurez les données de partition. Pour plus de détails, voir la tâche **Restauration** dans «Gestion des données de partition», à la page 24. Si cette opération résout l'incident, la procédure est terminée.
2. Si la restauration des données de partitionnement ne résout pas l'incident, choisissez l'option décrivant l'événement qui est survenu :
 - Si l'état reste **Récupération**, essayez à nouveau de restaurer les données de partitionnement. Si cette tentative échoue une seconde fois, suivez la procédure d'identification des incidents correspondant aux codes de référence qui vous sont renvoyés.
 - Si l'état est passé à **Incomplet**, voir «Correction de l'état Incomplet d'un système géré», à la page 28.
 - Si l'état est passé à **Pas de connexion**, voir «Correction d'un état Pas de connexion pour un système géré», à la page 27.
3. Si l'incident persiste, contactez votre support technique ou votre fournisseur de services matériel.

Correction d'un état d'erreur pour un système géré :

L'état **Erreur** génère automatiquement un appel au centre de support technique si cette fonction est activée.

Dans le cas contraire, contactez votre support technique ou votre fournisseur de services matériel.

Correction d'un état d'échec de l'authentification pour un système géré :

L'état **Echec de l'authentification** peut se produire lorsque le mot de passe d'accès à la console HMC du système géré n'est pas valide.

1. Avez-vous un mot de passe HMC ?
 - **Oui** : entrez le mot de passe HMC et choisissez l'une des options suivantes :
 - Si le système géré passe à l'état **En fonctionnement, Mise hors tension** ou **Attente**, l'authentification a réussi. La procédure est alors terminée.
 - Si le système géré passe à l'état **Pas de connexion, Incomplet, Récupération** ou **Erreur**, voir la section Correction de l'état de fonctionnement du système géré.
 - **Non** : Avez-vous un mot de passe d'administrateur ASMI ?
 - **Oui** : passez à l'étape 2.
 - **Non** : contactez le support technique pour demander une connexion CE. Passez ensuite à l'étape 2, en utilisant la connexion CE au lieu du mot de passe administrateur à l'étape 2.a.
2. Procédez comme suit :
 - a. Connectez-vous à l'interface ASMI avec les droits d'accès de l'administrateur. Voir «Gestion avancée de systèmes», à la page 21.
 - b. Sélectionnez **Profil de connexion**.
 - c. Sélectionnez **Modification du mot de passe**.
 - d. Dans la **zone ID utilisateur à modifier**, sélectionnez **HMC**.
 - e. Entrez le mot de passe de l'administrateur ASMI dans la zone **Mot de passe en cours de l'ID utilisateur admin**. **Remarque** : n'entrez pas le mot de passe de l'utilisateur HMC.
 - f. Entrez le mot de passe de l'administrateur ASMI.
 - g. Entrez deux fois un nouveau mot de passe d'accès HMC et cliquez sur **Continuer**.
 - h. Dans le volet de travail **Gestion de système - Serveurs**, sélectionnez le système géré.
 - i. Sélectionnez **Mise à jour du mot de passe**.
 - j. Entrez le nouveau mot de passe défini à l'étape 2.g. La procédure est maintenant terminée.

Correction d'un incident de connexion entre la console HMC et un système géré :

Utilisez cette procédure si vous avez une nouvelle console HMC, un nouveau système géré ou si vous avez transféré votre système géré vers une autre console HMC.

Si votre système était auparavant connecté à la même console HMC et qu'il a désormais l'état **Pas de connexion**, voir «Correction d'un état Pas de connexion pour un système géré», à la page 27.

1. Dans le volet de travail **Gestion de système - Serveurs**, sélectionnez **Connexions - Ajout de système géré** dans le bloc de contrôle des tâches. Pour plus d'informations, voir «Affichage de l'état de connexion de la console HMC», à la page 26. Le système s'affiche-t-il dans le volet de travail ?
 - **Oui** : la procédure est terminée.
 - **Non** : passez à l'étape 2.
2. Vérifiez les incidents éventuels de réseau, de câbles, de commutateurs et des voyants de liaison sur le processeur de service, et ainsi de suite. Constatez-vous un incident ?
 - **Oui** : corrigez l'incident et revenez à l'étape 1.
 - **Non** : passez à l'étape 3.
3. Réinitialisez le processeur de service afin de le forcer à demander une nouvelle adresse IP. Pour ce faire, procédez comme suit :
 - a. «Mise hors tension», à la page 17 le serveur.
 - b. Débranchez le cordon d'alimentation secteur, puis rebranchez-le.
 - c. «Mise sous tension», à la page 17 le serveur.
4. La réinitialisation du processeur de service a-t-elle résolu l'incident ?
 - **Oui** : la procédure est terminée.

- **Non** : contactez le support technique.

Informations sur le matériel

Affiche les informations sur le matériel connecté à un système géré sélectionné.

Cartes

Afficher les informations sur les cartes HEA (cartes, Ethernet hôte, également appelées cartes Ethernet virtuelles intégrées) ou les cartes HCA (Host Channel Adapters) pour un système géré sélectionné.

Pour plus d'informations sur les cartes HEA, reportez-vous à la section Carte Ethernet hôte.

Carte Ethernet hôte :

Une carte Ethernet hôte (HEA) permet à plusieurs partitions logiques de partager une carte Ethernet physique.

Contrairement à la plupart des autres types d'unité d'E-S, vous ne pouvez pas affecter directement la carte HEA à une partition logique. En revanche, plusieurs partitions logiques peuvent être connectées directement à la carte HEA et utiliser ses ressources. Cela permet à ces partitions logiques d'accéder à des réseaux externes par l'intermédiaire de la carte HEA sans avoir à utiliser une passerelle Ethernet située sur une autre partition logique.

Utilisez la tâche **Hôte Ethernet** pour afficher ou configurer les ports des cartes HEA physiques sur un système géré sélectionné.

Pour configurer un port physique sur une carte HEA, sélectionnez le port dans la liste et sélectionnez **Configurer**.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à la configuration des ports HEA.

Carte HCA :

Les cartes HCA assurent la connexion entre un port d'un système géré et d'autres unités InfiniBand. Ce port peut être connecté à une autre carte HCA, à une unité cible ou à un commutateur qui réachemine les données provenant de l'un de ses ports vers une unité connectée à un autre de ses ports.

Vous pouvez afficher la liste des cartes HCA du système géré. Vous pouvez sélectionner une carte HCA dans la liste pour afficher l'utilisation de partition en cours de la carte HCA.

A partir de cette tâche, vous pouvez afficher les éléments suivants :

- l'emplacement physique de chaque carte HCA sur le système géré.
- le nombre d'identificateurs globaux uniques (GUID) en cours d'utilisation sur chaque carte HCA.
- le nombre d'identificateurs globaux uniques sur chaque carte HCA disponibles pour être affectés aux partitions logiques.
- l'état de gestion de la console HMC. Les cartes HCA qui ne peuvent pas être gérées par une console HMC sont à l'état Erreur.
- l'utilisation de la partition logique pour une carte HCA sélectionnée.

Adaptateurs d'E-S virtuels

Afficher la topologie des cartes SCSCI et Ethernet virtuelles configurées sur une partition sélectionnée.

La tâche **SCSI** permet de voir la topologie de cartes SCSI virtuelles sur une partition. Les informations suivantes sont affichées :

- Nom de la carte

- Unité de support.
- Partition distante
- Carte distante
- Unité de sauvegarde distante

La tâche **Ethernet** permet de voir la configuration Ethernet virtuelle en cours pour la partition. Les informations suivantes sont affichées :

- Nom de la carte
- Réseaux locaux virtuels
- Serveur d'E-S
- Carte serveur virtuelle
- Carte partagée

Les partitions affectées à un réseau local virtuel ponté ont accès à un réseau externe via une carte Ethernet physique partagée appartenant à un serveur d'E-S virtuel.

Affichage de la topologie matérielle

Afficher la topologie matérielle en cours du système géré sélectionné et les différences éventuelles entre la topologie en cours et la dernière topologie valide.

Les ressources HSL (High Speed Link), également appelées Remote I/O (RIO), fournissent la connexion entre les bus d'E-S système et le processeur système. Les ressources HSL/RIO sont normalement configurées en boucles avec l'unité centrale disposant d'une ressource de contrôleur HSL/RIO gérant le routage des données entre le processeur système et les bus d'E-S système. Les bus d'E-S système se connectent à la boucle avec l'adaptateur d'E-S HSL ou les ressources d'adaptateur RIO.

Cette tâche permet d'afficher la topologie RIO en cours du système géré sélectionné. Topologie en cours affiche la topologie en cours. Toute différence entre la topologie en cours et la dernière topologie admise est considérée comme étant une erreur. Vous pouvez afficher les informations suivantes :

- L'emplacement de départ du câble RIO physique et la connexion RIO (entre le câble et le port)
- L'emplacement d'arrivée du câble RIO physique et la connexion RIO (câble reliant le port)
- Type de noeud de départ affiche les valeurs du noeud. Les valeurs possibles sont : Local Bridge, Local NIC, Remote Bridge et Remote NIC
- Etat de la liaison affiche l'état du port principal
- Longueur de câble affiche la longueur des câbles RIO. Des erreurs se produisent lorsque les câbles sont d'une longueur différente de celle prévue
- Le numéro de série du système géré contrôlant l'alimentation
- Le numéro de série du système géré contrôlant les fonctions

Mises à jour

Effectuer une mise à jour guidée des microcodes sous licence du système géré, d'alimentation ou d'E-S.

Ces tâches **Mise à jour** sont les mêmes tâches qui sont proposées dans le noeud Mises à jour du panneau de navigation et sont expliquées ici : «Mises à jour du système géré», à la page 82.

Maintenabilité

La fonction d'identification d'incident sur la console HMC détecte automatiquement les conditions d'erreur et vous signale tout incident nécessitant une intervention de réparation.

Ces incidents vous sont signalés en tant qu'événements réparables. Utilisez la tâche **Gestion des événements** pour afficher des événements spécifiques pour les systèmes sélectionnés. Cependant, si vous remarquez qu'un incident s'est produit ou si vous suspectez une erreur au niveau du système, mais que la fonction d'identification des incidents ne vous a rien signalé, utilisez la tâche **Création d'un événement réparable** pour signaler l'incident au fournisseur de services.

Gestion des événements réparables

Les incidents liés à votre système géré sont décrits en tant qu'événements réparables dans un rapport adressé à la console HMC. Vous pouvez afficher l'incident, gérer les données de l'incident, le transmettre à votre fournisseur de services ou le réparer.

Pour définir les critères des événements réparables que vous souhaitez afficher, suivez la procédure suivante :

1. Dans le bloc de contrôle des tâches, ouvrez **Gestion des événements réparables**.
2. Indiquez les critères d'événement, d'erreur et d'unité remplaçable sur site.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Si vous ne souhaitez pas filtrer les résultats, sélectionnez **TOUT**.

La fenêtre Aperçu des événements réparables affiche tous les événements répondant aux critères. Les informations affichées dans la vue Table compacte sont les suivantes :

- Numéro d'incident
- Numéro de gestion des problèmes de matériel
- Code de référence - Cliquez sur le code de référence pour afficher une description de l'incident signalé et les actions susceptibles de le résoudre.
- Etat de l'incident
- Heure du dernier rapport signalant l'incident
- Type, modèle et numéro de série MTMS défectueux de l'incident

La vue Table complète fournit des informations plus détaillées, comme le type, le modèle et le numéro de série MTMS indiqué dans le rapport, l'heure du premier rapport et le texte de l'événement réparabile.

Sélectionnez un événement réparabile et utilisez le menu déroulant **Sélectionné** pour :

- **Consulter les détails de l'événement** : les unités remplaçables sur site associées à cet événement et leur description.
- **Réparer l'événement** : Lancer une procédure de réparation guidée, le cas échéant.
- **Appeler le centre de l'événement** : Signaler l'événement à votre fournisseur de services.
- **Gérer les données de l'événement d'incident** : Afficher, appeler le centre ou télécharger sur un support les données ainsi que les journaux associés à cet événement.
- **Fermer l'événement** : Une fois l'incident résolu, ajouter vos éventuels commentaires et fermer l'événement.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à la gestion des événements réparables.

Création d'un événement réparabile

Utilisez cette tâche pour signaler un incident sur votre système géré à votre fournisseur de services ou pour tester la procédure de rapport d'incident sur votre système géré.

Un incident est soumis selon que vous avez ou non personnalisé votre console HMC pour utiliser le support distant et qu'elle est ou non autorisée à demander automatiquement une intervention. Si c'est le cas, les informations sur l'incident et la demande d'intervention sont envoyées automatiquement au fournisseur de services par modem.

Pour rapporter un incident survenu sur votre système géré, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Création d'un événement réparabile** à partir du volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Notification d'incident**, entrez une brève description de l'incident dans la zone de saisie **Description d'incident**, puis cliquez sur **Demande d'intervention**.

ou

Pour tester la signalisation d'incident à partir de la fenêtre **Notification d'un incident** :

1. Sélectionnez **Test de la notification automatique d'incident** et entrez *Il s'agit simplement d'un test* dans la zone de saisie **Description d'incident**.
2. Cliquez sur **Demande d'intervention**.

Les incidents sont signalés au fournisseur de services pour le système géré. Signaler un incident consiste à envoyer au fournisseur de services les informations que vous indiquez dans la fenêtre **Notification d'un incident** ainsi que les informations de machine identifiant la console.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à la notification d'un incident ou au test de notification des incidents.

Historique du code de référence

Les codes de référence fournissent des informations générales sur les diagnostics, le dépannage et le débogage.

Les codes de référence les plus récents s'affichent. Pour afficher un historique des codes de référence, entrez le nombre de codes à récupérer de l'historique, puis sélectionnez **Lancement**. Si des informations détaillées sont disponibles sur le système géré que vous consultez, sélectionnez le code de référence dont vous souhaitez afficher les détails.

Fonctions du panneau de commande

Cette rubrique décrit comment afficher les fonctions virtuelles du panneau de commande disponibles pour le système géré.

(20) Type, Modèle, Fonction affiche le type de machine, le modèle et le code dispositif du système géré. S'affichent également le type d'IPL CEC et le type d'IPL FSP du système géré.

Matériel

Ajouter, échanger ou supprimer du matériel du système géré. Affichez la liste des unités remplaçables sur site ou des boîtiers et leurs emplacements. Sélectionnez une unité remplaçable sur site ou un boîtier, puis lancez une procédure guidée d'ajout, d'échange ou de suppression de l'unité.

Ajout d'une unité remplaçable sur site :

Rechercher et ajouter une unité remplaçable sur site.

Pour ajouter une unité remplaçable sur site, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le type de boîtier dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez un type de FRU dans la liste.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez un code d'emplacement dans la liste affichée.
5. Cliquez sur **Ajouter**.
6. Cliquez sur **Lancer la procédure**.
7. Lorsque le processus d'installation de l'unité remplaçable sur site est terminé, cliquez sur **Fin**.

Ajout d'un boîtier :

Rechercher et ajouter un boîtier.

Pour ajouter un boîtier, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un type de boîtier, puis cliquez sur **Ajouter**.
2. Cliquez sur **Lancer la procédure**.

3. Lorsque le processus d'installation du boîtier est terminé, cliquez sur **Fin**.

Echange de FRU :

Utilisez la tâche **Echange de FRU** pour remplacer une unité remplaçable sur site par une autre.

Pour échanger une unité remplaçable sur site, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le type de boîtier installé dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez un type d'unité remplaçable sur site dans la liste affichée pour ce boîtier.
3. Cliquez sur **Suivant** pour afficher la liste des emplacements correspondant au type choisi.
4. Sélectionnez un code d'emplacement correspondant à une unité remplaçable sur site spécifique.
5. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter cet emplacement à **Actions en instance**.
6. Sélectionnez **Lancement de procédure** pour lancer le remplacement des unités remplaçables sur site indiquées dans **Actions en instance**.
7. Cliquez sur **Fin** une fois l'installation terminée.

Echange de boîtier :

La tâche **Echange de boîtier** permet d'échanger un boîtier.

Pour remplacer un boîtier, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un boîtier installé, puis cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le code emplacement du boîtier sélectionné à **Actions en instance**.
2. Cliquez sur **Lancement de procédure** pour lancer le remplacement, dans le système sélectionné, des boîtiers identifiés dans la liste **Actions en instance**.
3. Cliquez sur **Fin** lorsque le processus de remplacement de boîtier est terminé.

Suppression de FRU :

Utilisez la tâche **Suppression de FRU** pour supprimer une unité remplaçable sur site de votre système géré.

Pour supprimer une unité remplaçable sur site, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un boîtier dans la liste déroulante afin d'afficher la liste des types d'unités remplaçables sur site installés dans ce boîtier.
2. Sélectionnez un type d'unité remplaçable sur site dans la liste affichée pour ce boîtier.
3. Cliquez sur **Suivant** pour afficher la liste des emplacements correspondant au type choisi.
4. Sélectionnez un code d'emplacement correspondant à une unité remplaçable sur site spécifique.
5. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter cet emplacement à **Actions en instance**.
6. Sélectionnez **Lancement de procédure** pour lancer la suppression des unités remplaçables sur site indiquées dans **Actions en instance**.
7. Cliquez sur **Fin** lorsque le processus de suppression est terminé.

Suppression de boîtier :

Utilisez la tâche **Suppression de boîtier** pour supprimer un boîtier.

Pour supprimer un boîtier, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le type du boîtier, puis cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le code d'emplacement du type de boîtier sélectionné à **Actions en instance**.
2. Cliquez sur **Lancement de procédure** pour lancer la suppression, dans le système sélectionné, des boîtiers identifiés dans la liste **Actions en instance**.

3. Cliquez sur **Fin** lorsque le processus de suppression de boîtier est terminé.

Mise sous/hors tension d'unité d'E-S :

Utilisez la tâche **Mise sous/hors tension d'unité d'E-S** pour mettre sous et hors tension une unité d'E-S.

Seules les unités ou les emplacements résidant dans un domaine d'alimentation peuvent être mises sous tension ou hors tension. Les boutons de mise sous/hors tension correspondants seront désactivés pour les codes d'emplacement qui ne sont pas contrôlables par la console HMC.

Gestion des clichés

Gérer les clichés du système, du processeur de service et du sous-système d'alimentation des systèmes gérés par la console HMC.

cliché système

Ensemble de données émanant du matériel ou du microprogramme de serveur, que ce soit à la suite d'une défaillance système ou d'une demande manuelle. Procédez à un cliché système uniquement sous le contrôle de votre support technique ou de votre fournisseur de services.

cliché du processeur de service

Ensemble de données émanant d'un processeur de service, que ce soit à la suite d'une défaillance système, d'une réinitialisation externe ou d'une demande manuelle.

cliché du bloc d'alimentation

Ensemble de données émanant du processeur de service de contrôle de l'alimentation avant régulation. Applicable uniquement à certains modèles de systèmes gérés.

Utilisez la tâche Gestion des clichés pour :

- Lancer un cliché système, un cliché de processeur de service ou un cliché du sous-système d'alimentation.
- modifier les paramètres de fonctions cliché pour un type de cliché avant de lancer un cliché.
- supprimer un cliché.
- copier un cliché sur un support (un DVD-RAM, par exemple).
- copier un cliché sur un autre système à l'aide du protocole FTP.
- utiliser la fonction Appel centre pour retransmettre les données de cliché à votre fournisseur de services (le support à distance d'IBM pour des analyses complémentaires par exemple).
- afficher l'état de déchargement d'un cliché au fur et à mesure de sa progression.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à la gestion des clichés.

Collecte des données techniques essentielles

Copier les données techniques essentielles (VPD) sur un support amovible.

Le système géré dispose de données techniques essentielles stockées en interne. Ces informations indiquent, par exemple, la quantité de mémoire et le nombre de processeurs installés. Ces enregistrements peuvent fournir des informations importantes destinées à aider les techniciens de maintenance et d'assistance à maintenir à jour le microprogramme et les logiciels de votre système géré.

Remarque : Pour collecter des données techniques essentielle, vous devez disposer d'au moins une partition opérationnelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Partitionnement logique.

Les informations du fichier VPD peuvent être utilisées pour achever les types de commande suivants pour votre système géré :

- Installer ou supprimer une fonction de vente
- Mettre à niveau ou rétrograder un modèle

- Mettre à niveau ou rétrograder un dispositif

Cette tâche permet d'envoyer les informations sur un support amovible (disquette, DVD-RAM, clé mémoire), que vous-même ou votre fournisseur de services pourront ensuite exploiter.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à la collecte de données techniques essentielles.

Edition du code MTMS

Editer ou afficher le modèle, le type, le numéro de série (MTMS) ou l'ID de configuration d'un boîtier.

Une modification de la valeur MTMS ou de l'ID configuration d'une unité d'extension peut s'avérer nécessaire dans le cadre d'une procédure de remplacement.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez des informations supplémentaires relatives à l'édition de MTMS.

Reprise FSP

Activer un processeur de service secondaire en cas de défaillance du processeur de service principal du système géré.

La fonction de reprise FSP est destinée à réduire les indisponibilités client dues aux défaillances matérielles du processeur de service. Si un processeur de service redondant est pris en charge pour la configuration système en cours, sélectionnez **Configuration** pour configurer la reprise FSP pour le système géré sélectionné. Sélectionnez **Lancement** pour lancer la reprise FSP pour le système géré sélectionné.

Capacity on Demand (CoD)

Activer des processeurs ou des unités de mémoire inactif(ve)s déjà installé(e)s sur le serveur géré.

Le dispositif Capacity on Demand (CoD) permet d'activer des processeurs et de la mémoire sans créer de perturbations (pas d'initialisation requise). Il permet également d'activer provisoirement de la capacité afin de répondre à des besoins intermittents, d'activer une capacité supplémentaire à titre d'essai et, si nécessaire, d'accéder à une capacité pour la prise en charge des opérations.

Gestion de systèmes - Partitions

Le noeud Gestion de systèmes affiche les tâches de gestion des serveurs, des partitions logiques et des châssis. Utilisez ces tâches pour installer, configurer, afficher l'état en cours, dépanner et appliquer des solutions pour les partitions.

Ce chapitre décrit les tâches qui s'affichent lorsque vous sélectionnez une partition.

Pour lancer ces tâches, voir «Lancement de tâches pour les objets gérés», à la page 8. Les ensembles suivants de tâches sont représentés dans le bloc de contrôle des tâches, le menu Tâches ou le menu contextuel. Les tâches proposées dans le bloc de contrôle des tâches varient en fonction des éléments sélectionnés dans la zone de travail. Le contexte est toujours indiqué au-dessus du bloc de contrôle des tâches, sous la forme Tâche : Objet. Ces tâches sont présentées lorsqu'une partition est sélectionnée et le contexte est Tâches : *nom de la partition*

Propriétés

La tâche **Propriétés** affiche les propriétés de la partition sélectionnée. Ces informations sont utiles pour l'allocation de ressources et la gestion de partitions. Parmi ces propriétés figurent :

Général

L'onglet **Général** affiche le nom de la partition, son ID, l'environnement, l'état, la configuration des ressources, le système d'exploitation, le profil utilisé au démarrage de la partition et le système qui l'héberge.

Matériel

L'onglet **Matériel** affiche l'utilisation en cours des processeurs, de la mémoire et des E-S pour la partition.

Adaptateurs virtuels

L'onglet **Adaptateurs virtuels** indique la configuration en cours des adaptateurs virtuels. Les adaptateurs virtuels assurent le partage des ressources entre les partitions. La consultation, la création et la modification de ces adaptateurs s'effectuent à partir de cet onglet.

Paramètres

L'onglet **Paramètres** indique le mode d'initialisation et la position du verrou de sécurité de la partition. Sont également affichés les paramètres de maintenance et de support définis pour la partition.

Autre L'onglet **Autre** affiche le groupe de gestion de la charge de travail, si nécessaire, ainsi que les partitions de contrôle de l'alimentation de la partition.

Modification du profil par défaut

Modifier le profil par défaut de la partition.

Sélectionnez le nouveau profil par défaut dans la liste déroulante.

Opérations

Le noeud Opérations contient les tâches destinées aux partitions en fonctionnement.

Activation

La tâche **Activation** permet d'activer une partition à l'état **Non activé** sur votre système géré.

Une liste de profils habilités à lancer la partition sélectionnée s'affiche. Sélectionnez un profil dans la liste, puis cliquez sur OK pour activer la partition. Pour ce faire, cochez la case **Ouverture d'une fenêtre de terminal ou d'une session de console**.

Redémarrage

Redémarrer la ou les partitions logiques sélectionnées.

Dans le cas de partitions logiques IBM i, utilisez cette fenêtre uniquement si vous ne pouvez pas redémarrer la partition logique IBM i à partir de la ligne de commande du système d'exploitation. En effet, le recours à cette fenêtre pour redémarrer une partition logique IBM i entraîne un arrêt du système anormal.

Choisissez l'une des options suivantes (l'option Système d'exploitation et l'option Système d'exploitation - Immédiat ne sont activées que si le RMC (Resource Monitoring and Control) est actif et configuré) :

Cliché La console HMC arrête la partition logique et réalise un cliché de la mémoire principale et de la mémoire système. Dans le cas de partitions logiques AIX et Linux, la console HMC informe également la partition logique qu'elle sera arrêtée. Dans le cas de partitions logiques IBM i, les processeurs sont arrêtés immédiatement. Après arrêt complet, la partition logique est immédiatement redémarrée. (Les partitions logiques IBM i sont redémarrées plusieurs fois afin que la partition logique puisse stocker les informations de cliché.) Utilisez cette option si une partie du système d'exploitation semble bloquée et que vous souhaitez effectuer un cliché de la partition logique pour analyse.

Système d'exploitation

La console HMC arrête normalement la partition logique en exécutant la commande d'arrêt -r sur la partition logique. Pendant cette opération, la partition logique réalise les activités d'arrêt nécessaires. Après arrêt complet, la partition logique est immédiatement redémarrée. Cette option est disponible uniquement pour les partitions logiques AIX. Immédiat : La console HMC arrête immédiatement la partition logique. Elle met immédiatement fin à tous les travaux actifs. Les programmes exécutant ces travaux ne peuvent effectuer aucune purge des travaux existants. Cette option peut avoir des résultats imprévisibles si les données ont été partiellement mises à jour. Utilisez-la uniquement après l'échec d'un arrêt contrôlé.

Système d'exploitation - Immédiat

La console HMC arrête immédiatement la partition logique en exécutant une commande d'arrêt sur la partition logique. Pendant cette opération, la partition logique ignore les messages destinés aux autres utilisateurs ainsi que les autres activités d'arrêt. Après arrêt complet, la partition logique est immédiatement redémarrée. Cette option est disponible uniquement pour les partitions logiques AIX.

Relance du cliché

La console HMC essaie de nouveau de réaliser un cliché de la mémoire principale ou de la mémoire système sur la partition logique. Une fois cette opération terminée, la partition logique est arrêtée et redémarrée. Utilisez cette option uniquement après tenté sans succès d'exécuter l'option Cliché. Cette option est disponible uniquement pour les partitions logiques IBM i.

Arrêt

Arrêter la ou les partitions logiques sélectionnées.

Dans le cas de partitions logiques IBM i, utilisez cette fenêtre uniquement si vous ne pouvez pas arrêter la partition logique IBM i à partir de la ligne de commande du système d'exploitation. En effet, le recours à cette fenêtre pour arrêter une partition logique IBM i entraîne un arrêt du système anormal.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

Différé

La console HMC arrête la partition logique via une séquence de mise hors tension différée. Cela lui donne le temps de terminer les travaux entrepris et de graver les données sur des disques. Si la partition logique ne parvient pas à s'arrêter dans le délai imparti, elle sera arrêtée de manière anormale et le démarrage suivant pourra prendre plus de temps que la normale.

Immédiat

La console HMC arrête la partition logique immédiatement. Elle met immédiatement fin à tous les travaux actifs. Les programmes exécutant ces travaux ne peuvent effectuer aucune purge des travaux existants. Cette option peut avoir des résultats imprévisibles si les données ont été partiellement mises à jour. Utilisez cette option uniquement si un arrêt contrôlé a échoué.

Système d'exploitation

La console HMC arrête normalement la partition logique en exécutant une commande d'arrêt sur la partition logique. Pendant cette opération, la partition logique réalise les activités d'arrêt nécessaires. Cette option est disponible uniquement pour les partitions logiques AIX.

Système d'exploitation - Immédiat

la console HMC arrête immédiatement la partition logique en exécutant une commande d'arrêt -F sur la partition logique. Pendant cette opération, la partition logique ignore les messages destinés aux autres utilisateurs ainsi que les autres activités d'arrêt. Cette option est disponible uniquement pour les partitions logiques AIX.

Gestion du voyant d'avertissement

Gestion du voyant d'avertissement permet d'activer ou de désactiver un voyant d'avertissement sur votre partition.

Tous les voyants d'avertissement des partitions sur le système géré sont répertoriés. Sélectionnez un voyant d'avertissement, puis choisissez de l'activer ou de le désactiver.

Planification des opérations

Planifiez l'exécution de certaines opérations à effectuer sur la partition logique sans assistance de l'opérateur.

Les opérations planifiées sont utiles lorsqu'une exécution automatique, retardée ou répétitive d'opérations système s'avère nécessaire. Une opération planifiée commence à l'heure spécifiée, sans assistance d'un opérateur. Une opération peut être planifiée en vue d'une exécution unique ou d'une exécution répétitive.

Vous pouvez, par exemple, planifier une opération qui supprime des ressources dans une partition logique ou qui transfère des ressources d'une partition logique dans une autre.

La tâche Opérations planifiées affiche les informations suivantes pour chaque opération :

- Le processeur qui est l'objet de l'opération.
- La date planifiée
- L'heure planifiée
- L'opération
- Le nombre de répétitions restantes

La fenêtre Opérations planifiées permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Planifier l'exécution ultérieure d'une opération
- Définir la répétition à intervalles réguliers des opérations
- Supprimer une opération préalablement planifiée
- Afficher les détails d'une opération planifiée en cours
- Afficher les opérations planifiées dans la période spécifiée
- Trier les opérations planifiées par date, opération ou système géré

Vous pouvez planifier une opération pour qu'elle soit exécutée une fois ou plusieurs fois. Vous devez indiquer la date et l'heure de l'opération. Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée plusieurs fois, vous devez sélectionner :

- le ou les jours de la semaine où va avoir lieu l'opération (facultatif)
- l'intervalle ou l'heure entre chaque occurrence (obligatoire)
- le nombre total de répétitions (obligatoire)

Les opérations que vous pouvez planifier pour une partition logique sont les suivantes :

Activation sur une partition logique

Planifie une opération sur un profil sélectionné, qui active la partition logique sélectionnée.

Reconfiguration dynamique

Planifie une opération d'ajout, de suppression ou de déplacement d'une ressource (processeurs ou mégaoctets de mémoire).

Arrêt du système d'exploitation (sur une partition)

Planifie l'arrêt de la partition logique sélectionnée.

Pour planifier des opérations sur la console HMC, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Gestion des systèmes**.
2. Dans le volet de travail, sélectionnez une ou plusieurs partitions.
3. Dans le bloc de contrôle des tâches, sélectionnez la catégorie de tâches **Opérations**, puis cliquez sur **Planification des opérations**. La fenêtre de personnalisation des opérations planifiées s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Personnalisation des opérations planifiées, cliquez sur **Options** dans la barre de menus pour afficher le niveau d'options suivant :
 - Pour ajouter une opération planifiée, cliquez sur **Options** puis sur **Nouveau**.

- Pour supprimer une opération planifiée, sélectionnez l'opération, pointez sur **Options**, puis cliquez sur **Supprimer**.
 - Pour mettre à jour la liste des opérations planifiées en fonction des plannings des objets sélectionnés, pointez sur **Options**, puis cliquez sur **Régénération**.
 - Pour visualiser une opération planifiée, sélectionnez cette opération, pointez sur **Afficher**, puis cliquez sur **Détails de planification**.
 - Pour modifier l'heure d'une opération planifiée, sélectionnez l'opération, pointez sur **Affichage**, puis cliquez sur **Nouvelle période**.
 - Pour trier les opérations planifiées, pointez sur **Tri**, puis cliquez sur l'une des catégories de tri qui s'affichent.
5. Pour revenir à l'espace de travail de la console HMC, pointez sur **Opérations** puis cliquez sur **Quitter**.

Suppression

La tâche **Suppression** permet de supprimer la partition sélectionnée.

La tâche **Suppression** supprime dans le système géré la partition sélectionnée et tous les profils de partition associés à cette partition. Lorsque vous supprimez une partition, toutes les ressources matérielles qui lui sont affectées deviennent disponibles pour d'autres partitions.

Configuration

Configuration contient les tâches de configuration de vos partitions.

Gestion des profils

La tâche **Gestion des profils** permet de créer, de modifier, de copier, de supprimer ou d'activer un profil pour la partition sélectionnée.

Le profil d'une partition contient la configuration des ressources de la partition. Vous pouvez modifier l'affectation du processeur, de la mémoire et de la carte pour un profil en le modifiant.

Le profil de partition par défaut d'une partition logique est le profil de partition utilisé pour activer la partition logique si aucun autre profil de partition n'est sélectionné. Vous ne pouvez pas supprimer le profil de partition par défaut tant que vous n'avez pas désigné un autre profil de partition pour le remplacer. Le profil par défaut est défini dans la colonne d'état.

Choisissez **Copier** pour créer une copie exacte du profil de partition sélectionné. Cela vous permet de créer plusieurs profils de partition pratiquement identiques en copiant un profil de partition avant de modifier les copies selon les besoins.

Gestion des groupes personnalisés

Les groupes sont constitués de collections logiques d'objets. Vous pouvez rapporter l'état sur la base d'un groupe, ce qui vous permet de surveiller votre système de la manière qui vous convient. Vous pouvez également imbriquer des groupes (un groupe intégré dans un autre) pour apporter des vues hiérarchiques et topologiques.

Un ou plusieurs groupes définis par l'utilisateur sont probablement déjà définis sur votre console HMC. Les groupes par défaut sont répertoriés sous le noeud **Groupes personnalisés**, sous **Gestion de serveurs**. Il s'agit de **Toutes les partitions** et de **Tous les objets**. Vous pouvez en créer d'autres, supprimer ceux qui ont été créés, en ajouter aux groupes créés en créant à l'aide de la méthode de critère de concordance ou en supprimant des groupes créés en utilisant la tâche **Gestion des groupes personnalisés**.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à l'utilisation des groupes.

Sauvegarde de la configuration en cours

Sauvegarder la configuration en cours d'une partition logique dans un nouveau profil de partition en indiquant un nouveau nom de profil.

Cette procédure est utile si vous modifiez la configuration d'une partition logique à l'aide d'un partitionnement logique dynamique et que vous ne souhaitez pas perdre ces modifications au redémarrage de la partition logique. Vous pouvez exécuter cette procédure à tout moment après la première activation de la partition logique.

Informations sur le matériel

Affiche les informations sur le matériel connecté à un système géré sélectionné.

Cartes

Afficher les informations sur les cartes HEA (cartes, Ethernet hôte, également appelées cartes Ethernet virtuelles intégrées) ou les cartes HCA (Host Channel Adapters) pour un système géré sélectionné.

Pour plus d'informations sur les cartes HEA, reportez-vous à la section Carte Ethernet hôte.

Carte Ethernet hôte :

Une carte Ethernet hôte (HEA) permet à plusieurs partitions logiques de partager une carte Ethernet physique.

Contrairement à la plupart des autres types d'unité d'E-S, vous ne pouvez pas affecter directement la carte HEA à une partition logique. En revanche, plusieurs partitions logiques peuvent être connectées directement à la carte HEA et utiliser ses ressources. Cela permet à ces partitions logiques d'accéder à des réseaux externes par l'intermédiaire de la carte HEA sans avoir à utiliser une passerelle Ethernet située sur une autre partition logique.

Utilisez la tâche **Hôte Ethernet** pour afficher ou configurer les ports des cartes HEA physiques sur un système géré sélectionné.

Pour configurer un port physique sur une carte HEA, sélectionnez le port dans la liste et sélectionnez **Configurer**.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à la configuration des ports HEA.

Carte HCA :

Les cartes HCA assurent la connexion entre un port d'un système géré et d'autres unités InfiniBand. Ce port peut être connecté à une autre carte HCA, à une unité cible ou à un commutateur qui réachemine les données provenant de l'un de ses ports vers une unité connectée à un autre de ses ports.

Vous pouvez afficher la liste des cartes HCA du système géré. Vous pouvez sélectionner une carte HCA dans la liste pour afficher l'utilisation de partition en cours de la carte HCA.

A partir de cette tâche, vous pouvez afficher les éléments suivants :

- l'emplacement physique de chaque carte HCA sur le système géré.
- le nombre d'identificateurs globaux uniques (GUID) en cours d'utilisation sur chaque carte HCA.
- le nombre d'identificateurs globaux uniques sur chaque carte HCA disponibles pour être affectés aux partitions logiques.
- l'état de gestion de la console HMC. Les cartes HCA qui ne peuvent pas être gérées par une console HMC sont à l'état Erreur.

- L'utilisation de la partition logique pour une carte HCA sélectionnée.

Interface de réseau commuté :

La tâche **Interface de réseau commuté** présente a liste des interfaces de réseau commuté (SNI) pour le système géré sélectionné.

Sont affichés le descripteur de carte SNI, le nom de la partition à laquelle la carte est affectée, l'emplacement physique de la carte et le nom d'hôte ou l'adresse IP de la carte.

Partitionnement logique dynamique

Les tâches de partitionnement logique dynamique (DLPAR) permettent d'ajouter ou de supprimer dynamiquement des processeurs, des unités de mémoire et des adaptateurs de partitions logiques.

Pour des informations détaillées sur le partitionnement logique dynamique, reportez-vous à la section Gestion des ressources de partition logique dynamiquement à l'aide de la console HMC.

Processeur

Ajouter ou supprimer des ressources de processeur d'une partition logique ou déplacer des ressources de processeur d'une partition logique vers une autre.

Utilisez la tâche **Ajout ou suppression** pour ajouter des ressources processeur à la partition logique sélectionnée, ou en supprimer, sans redémarrer la partition logique.

Utiliser la tâche **Déplacement** pour déplacer les ressources processeur de la partition logique sélectionnée vers une autre sans les redémarrer.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir plus d'informations relatives à l'ajout, la suppression ou le déplacement des ressources processeur.

Mémoire

Ajouter ou supprimer des ressources de mémoire à partir d'une partition logique ou déplacer des ressources de mémoire d'une partition logique vers une autre.

Utilisez la tâche **Ajout ou suppression** pour ajouter de la mémoire à la partition logique sélectionnée, ou en supprimer, sans redémarrer la partition logique.

Utiliser la tâche **Déplacement** pour déplacer la mémoire de la partition logique sélectionnée vers une autre sans les redémarrer.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir plus d'informations relatives à l'ajout, la suppression ou le déplacement des ressources processeur.

Adaptateurs physiques

Ajouter des emplacements d'entrée-sortie à une partition logique sans la redémarrer ou déplacer ou supprimer des emplacements d'entrée-sortie d'une partition logique sans la redémarrer.

Utilisez la tâche **Ajout** pour ajouter des emplacements d'E-S à une partition logique sans la redémarrer. Lorsque vous ajoutez un emplacement d'entrée-sortie à une partition logique, l'adaptateur d'E-S de cet emplacement et les unités contrôlées par l'adaptateur d'E-S peuvent être utilisés par la partition logique. Cette fonction est généralement utilisée pour partager des unités peu fréquemment utilisées entre des partitions logiques en déplaçant ces unités d'une partition logique vers une autre.

Utilisez la tâche **Déplacement ou suppression** pour supprimer des emplacements d'E-S d'une partition logique ou les déplacer sans redémarrer les partitions logiques. Lorsque vous supprimez un emplacement d'E-S d'une partition logique, l'adaptateur d'E-S de cet emplacement et les unités contrôlées par

L'adaptateur d'E-S sont également supprimés de la partition logique. Si vous décidez de déplacer l'emplacement d'entrée-sortie vers une autre partition logique, l'adaptateur d'E-S et les unités contrôlées par cet adaptateur d'E-S sont également déplacés vers une autre partition logique. Cette fonction est généralement utilisée pour partager des unités peu fréquemment utilisées entre des partitions logiques en déplaçant ces unités d'une partition logique vers une autre.

Mettez hors fonction l'emplacement d'entrée-sortie ainsi que tous les adaptateurs d'E-S et unités qui y sont connectés avant de supprimer l'emplacement d'entrée-sortie de la partition logique.

Adaptateur virtuel

Cette tâche affiche la liste de tous les adaptateurs virtuels qui existent pour la partition logique ou pour le profil de partition.

Utilisez cette tâche pour créer, modifier ou supprimer un adaptateur virtuel sur une partition logique ou dans un profil de partition.

A partir de cette tâche, vous pouvez :

- Afficher les propriétés d'un adaptateur virtuel.
- Editer les propriétés d'un adaptateur virtuel.
- Créer un adaptateur virtuel.
- Supprimer un adaptateur virtuel.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à la gestion des adaptateurs virtuels.

Hôte Ethernet

Utilisez la tâche **Hôte Ethernet** pour ajouter de manière dynamique des ports logiques de carte Ethernet hôte logique (LHEA) à une partition logique en cours d'exécution.

Utilisez la tâche **Ajout** pour ajouter des ports logiques LHEA de manière dynamique à une partition logique en cours d'exécution. Ces ports logiques permettent à la partition logique d'accéder aux ressources sur une carte HEA physique et de les utiliser.

Certaines versions de systèmes d'exploitation ou de logiciels système ne vous autorisent pas à ajouter des ports logiques de manière dynamique. Consultez la documentation correspondant au système d'exploitation ou au logiciel système pour plus d'informations.

Pour ajouter de manière dynamique des ports logiques à la partition logique, sélectionnez la HEA à laquelle vous souhaitez ajouter des ports logiques, sélectionnez le port physique auquel vous souhaitez ajouter des ports logiques, puis cliquez sur **Configurer**. Vous pouvez alors configurer le port logique et revenir à cette fenêtre. Si vous changez d'avis et que vous ne souhaitez plus ajouter de port logique à la partition logique, sélectionnez le port physique qui correspond au port logique et cliquez sur **Réinitialiser**. Vous pouvez alors configurer un port logique distinct pour ce port physique.

Lorsque vous avez terminé d'ajouter des ports logiques à la partition logique en cours de fonctionnement, cliquez sur **OK**.

Utilisez la tâche **Déplacement ou suppression** pour supprimer dynamiquement des ports logiques LHEA de la partition logique sélectionnée.

Ces ports logiques permettent à la partition logique d'accéder aux ressources sur une carte HEA physique et de les utiliser. Vous pouvez déplacer les ports logiques vers une autre partition logique en cours de fonctionnement, ou vous pouvez laisser les ports logiques comme non affectés.

Certaines versions de systèmes d'exploitation ou de logiciels système ne vous permettent pas de supprimer ni de déplacer les ports logiques de manière dynamique. Consultez la documentation correspondant au système d'exploitation ou au logiciel système pour plus d'informations.

Pour supprimer de manière dynamique des ports logiques de la partition logique, sélectionnez la HEA dont vous souhaitez supprimer les ports logiques, sélectionnez le port physique dont vous souhaitez supprimer les ports logiques, puis cliquez sur **OK**.

Pour déplacer de manière dynamique des ports logiques de la partition logique vers une autre, sélectionnez la HEA dont vous souhaitez supprimer les ports logiques, sélectionnez le port physique dont vous souhaitez déplacer les ports logiques, sélectionnez la partition logique cible dans Partition logique, puis cliquez sur **OK**.

Fenêtre console

Utilisez la tâche **Ouverture d'une fenêtre de terminal** pour ouvrir une fenêtre de terminal dans le système d'exploitation qui s'exécute sur la partition sélectionnée.

Utilisez la tâche **Fermeture d'une session de terminal** pour fermer la connexion.

Utilisez la tâche **Ouverture d'une console 5250 partagée** pour ouvrir une console partagée avec une partition IBM i.

Utilisez la tâche **Ouverture d'une console 5250 dédiée** pour ouvrir une console dédiée avec une partition IBM i.

Maintenabilité

La fonction d'identification d'incident sur la console HMC détecte automatiquement les conditions d'erreur et vous signale tout incident nécessitant une intervention de réparation.

Ces incidents vous sont signalés en tant qu'événements réparables. Utilisez la tâche **Gestion des événements** pour afficher des événements spécifiques pour les systèmes sélectionnés. Cependant, si vous remarquez qu'un incident s'est produit ou si vous suspectez une erreur au niveau du système, mais que la fonction d'identification des incidents ne vous a rien signalé, utilisez la tâche **Création d'un événement réparable** pour signaler l'incident au fournisseur de services.

Gestion des événements réparables

Les incidents liés à votre système géré sont décrits en tant qu'événements réparables dans un rapport adressé à la console HMC. Vous pouvez afficher l'incident, gérer les données de l'incident, le transmettre à votre fournisseur de services ou le réparer.

Pour définir les critères des événements réparables que vous souhaitez afficher, suivez la procédure suivante :

1. Dans le bloc de contrôle des tâches, ouvrez **Gestion des événements réparables**.
2. Indiquez les critères d'événement, d'erreur et d'unité remplaçable sur site.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Si vous ne souhaitez pas filtrer les résultats, sélectionnez **TOUT**.

La fenêtre Aperçu des événements réparables affiche tous les événements répondant aux critères. Les informations affichées dans la vue Table compacte sont les suivantes :

- Numéro d'incident
- Numéro de gestion des problèmes de matériel
- Code de référence - Cliquez sur le code de référence pour afficher une description de l'incident signalé et les actions susceptibles de le résoudre.
- Etat de l'incident

- Heure du dernier rapport signalant l'incident
- Type, modèle et numéro de série MTMS défectueux de l'incident

La vue Table complète fournit des informations plus détaillées, comme le type, le modèle et le numéro de série MTMS indiqué dans le rapport, l'heure du premier rapport et le texte de l'événement réparable.

Sélectionnez un événement réparable et utilisez le menu déroulant **Sélectionné** pour :

- **Consulter les détails de l'événement** : les unités remplaçables sur site associées à cet événement et leur description.
- **Réparer l'événement** : Lancer une procédure de réparation guidée, le cas échéant.
- **Appeler le centre de l'événement** : Signaler l'événement à votre fournisseur de services.
- **Gérer les données de l'événement d'incident** : Afficher, appeler le centre ou télécharger sur un support les données ainsi que les journaux associés à cet événement.
- **Fermer l'événement** : Une fois l'incident résolu, ajouter vos éventuels commentaires et fermer l'événement.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à la gestion des événements réparables.

Historique des codes de référence

La tâche **Historique des codes de référence** permet d'afficher les codes de référence qui ont été générés pour la partition logique sélectionnée. Les codes de référence sont des aides au diagnostic qui vous aident à déterminer l'origine d'un incident matériel ou d'un incident de système d'exploitation.

Par défaut, seuls les codes de référence les plus récents générés par la partition logique sont affichés. Pour afficher d'autres codes de référence, entrez dans **Affichage de l'historique** le nombre de codes que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur **Lancement**. La fenêtre affiche ce nombre de codes de référence les plus récents, avec la date et l'heure de génération de chaque code. La fenêtre peut afficher jusqu'au nombre maximal de codes de référence enregistrés pour la partition logique.

Fonctions du panneau de commande

Cette tâche affiche les fonctions virtuelles du panneau de commande disponibles pour la partition sélectionnée. Les tâches sont :

(21) Activation des outils de maintenance en mode dédié

Lance les outils de maintenance en mode dédié sur la partition.

(65) Désactivation de la maintenance distante

Désactive la maintenance distante sur la partition.

(66) Activation de la maintenance distance

Active la maintenance distante sur la partition.

(67) Réinitialisation/rechargement du processeur d'E-S de l'unité de disque

La réinitialisation/rechargement du processeur d'E-S de l'unité de disque est activé(e) uniquement si des conditions d'erreur d'unité de disque spécifiques se produisent.

(68) Domaine de mise hors tension de la maintenance simultanée

Mise hors tension du domaine de la maintenance simultanée.

(69) Domaine de mise sous tension de la maintenance simultanée

Mise sous tension du domaine de la maintenance simultanée

(70) Cliché du stockage de contrôle du processeur d'E-S

Cette fonction de cliché des E-S est activée si des conditions d'erreur spécifiques se produisent.

Gestion de systèmes - Châssis

Installer, configurer, afficher l'état en cours, dépanner et appliquer des solutions pour les châssis.

Cette section décrit les tâches que vous pouvez effectuer lorsque vous sélectionnez un châssis.

Pour lancer ces tâches, voir «Lancement de tâches pour les objets gérés», à la page 8. Les ensembles suivants de tâches sont représentés dans le bloc de contrôle des tâches, le menu Tâches ou le menu contextuel. Les tâches proposées dans le bloc de contrôle des tâches varient en fonction des éléments sélectionnés dans la zone de travail. Le contexte est toujours indiqué au-dessus du bloc de contrôle des tâches, sous la forme Tâche : Objet. Ces tâches sont présentées lorsqu'un système géré est sélectionné et le contexte est Tâches : *nom du châssis*.

Propriétés

Afficher les propriétés d'un châssis sélectionné.

Ces propriétés sont les suivantes :

Général

L'onglet **Général** affiche le nom et le numéro, l'état, le type, le modèle et le numéro de série du châssis.

Systèmes gérés

L'onglet **Systèmes gérés** affiche tous les systèmes gérés contenus dans le châssis et leur numéro de compartiment. Un compartiment est une division du boîtier qui contient les systèmes gérés, les unités d'E-S et les blocs d'alimentation avant régulation.

Unités d'E-S

L'onglet **Unités d'E-S** affiche toutes les unités d'E-S contenues dans le châssis, leur numéro de compartiment et leurs systèmes gérés affectés. Un compartiment est une division du boîtier qui contient les systèmes gérés, les unités d'E-S et les blocs d'alimentation avant régulation. **Non possédée** dans la colonne Système indique que l'unité d'E-S correspondante n'a été affectée à aucun système géré.

Mise à jour du mot de passe

Utilisez la tâche Mise à jour du mot de passe pour mettre à jour l'accès à la console HMC et les mots de passe de l'interface ASMI sur le système géré.

Lors de votre premier accès au système géré à l'aide d'une console HMC, le système vous invite à entrer des mots de passe pour chacune des fonctions suivantes :

- Console HMC : HMC access
- Interface ASMI : General
- Interface ASMI : Admin

Si vous utilisez une console HMC pour accéder au système géré avant d'avoir défini tous les mots de passe, entrez le mot de passe approprié pour chaque mot de passe figurant dans la tâche de mise à jour du mot de passe.

Si une autre console HMC doit accéder ultérieurement à ce système géré, lors de l'accès à cette console, l'utilisateur voit s'afficher la fenêtre Echec de l'authentification de mise à jour du mot de passe avec une demande d'entrée du mot de passe d'accès à la console HMC que vous avez entré.

Si le mot de passe à la console HMC a été modifié alors que vous êtes connecté au système géré, la console HMC ne pourra plus être authentifiée lorsqu'elle tentera de se reconnecter au système géré. Le système géré se retrouve donc à l'état *Echec de l'authentification*. Vous devrez alors entrer le nouveau mot de passe avant de pouvoir effectuer n'importe quelle action.

Opérations

Effectuer des tâches sur des châssis gérés.

Initialisation

Initialiser un châssis géré.

Lorsque vous initialisez un châssis géré, tous les châssis gérés par la console HMC sont mis sous tension. Dès lors qu'un châssis est mis sous tension, les unités d'E-S qu'il contient le sont également. Une fois toutes les unités d'E-S sous tension, c'est le tour des systèmes gérés contenus dans le châssis. Le processus complet d'initialisation peut durer quelques minutes.

Remarque : Les systèmes gérés déjà sous tension ne sont pas inclus (ils ne seront pas mis hors tension, puis sous tension de nouveau).

Reconstruction

Mettre à jour les informations sur un châssis sur l'interface HMC.

La mise à jour ou la reconstruction d'un châssis consiste en grande partie en une régénération des informations de châssis. La reconstruction d'un châssis est utile lorsque l'état du système indiqué dans la zone de travail de la console HMC est *Incomplet*. Cet état signifie que la console HMC ne peut pas rassembler les informations complètes sur les ressources à partir du système géré au sein du châssis.

Aucune autre tâche peut s'effectuer sur la console HMC durant ce processus, qui peut prendre plusieurs minutes.

Modification du mot de passe

Modifier le mot de passe d'accès à la console HMC sur le châssis géré sélectionné.

Une fois le mot de passe modifié, vous devez mettre à jour le mot de passe d'accès à la console HMC pour toutes les autres consoles HMC à partir desquelles l'accès à ce système géré doit être possible.

Entrez le mot de passe en cours. Entrez ensuite le nouveau mot de passe et vérifiez-le en l'entrant de nouveau.

Mise sous/hors tension d'unité d'E-S

Mettre hors tension une unité d'E-S à l'aide de l'interface HMC.

Seules les unités ou les emplacements qui résident dans un domaine d'alimentation peuvent être mis hors tension. Les boutons de mise sous/hors tension correspondants seront désactivés pour les codes d'emplacement qui ne sont pas contrôlables par la console HMC.

Configuration

Le noeud Configuration contient les tâches de configuration du châssis. Vous pouvez gérer les groupes personnalisés à l'aide de la tâche Configuration.

Gestion des groupes personnalisés

Vous pouvez rapporter l'état sur la base d'un groupe, ce qui vous permet de surveiller votre système de la manière qui vous convient.

Vous pouvez également imbriquer des groupes (un groupe intégré dans un autre) pour apporter des vues hiérarchiques et topologiques.

Un ou plusieurs groupes définis par l'utilisateur sont probablement déjà définis sur votre console HMC. Les groupes par défaut sont répertoriés sous le noeud **Groupes personnalisés**, sous **Gestion de serveurs**. Il s'agit de **Toutes les partitions** et de **Tous les objets**. Vous pouvez en créer d'autres, supprimer ceux qui

ont été créés, en ajouter aux groupes créés en créer à l'aide de la méthode de critère de concordance ou en supprimer des groupes créés en utilisant la tâche **Gestion des groupes personnalisés**.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à l'utilisation des groupes.

Connexions

Les tâches **Connexions** vous permettent de voir l'état de connexion de la console HMC aux châssis ou de réinitialiser ces connexions.

Etat du bloc d'alimentation avant régulation

La tâche **Etat du bloc d'alimentation avant régulation** permet de voir l'état de la connexion entre la console HMC et les côtés A et B du bloc d'alimentation avant régulation. La console HMC fonctionne normalement avec une connexion côté A ou côté B. Cependant, pour certaines opérations de mise à jour du code et certaines opérations de maintenance simultanée, elle requiert des connexions des deux côtés.

La console HMC affiche les éléments suivants :

- Adresse IP
- Rôle du BPA
- Etat de connexion
- Code d'erreur de connexion

Si l'état est Non connecté, l'état de la connexion peut être :

Démarrage/Inconnu

Un des blocs d'alimentation avant régulation (BPA) à l'intérieur du châssis est sur le point de démarrer. L'état de l'autre bloc ne peut pas être déterminé.

En attente/En attente

Les deux blocs d'alimentation avant régulation à l'intérieur du châssis sont à l'état de veille. Cet état indique un fonctionnement normal.

En attente/Démarrage

Un des blocs d'alimentation avant régulation à l'intérieur du châssis fonctionne normalement (état de veille). Le second est sur le point de démarrer.

En attente/Non disponible

Un des blocs d'alimentation avant régulation à l'intérieur du châssis fonctionne normalement (état de veille), mais l'autre pas.

Numéro de châssis en attente

Le numéro de châssis est en cours de modification. Aucune opération ne peut être exécutée tant que cet état est actif.

Echec de l'authentification

Le mot de passe d'accès de la console HMC pour le châssis n'est pas valide. Entrez un mot de passe valide.

Authentification en attente - Mises à jour de mot de passe requises

Les mots de passe d'accès du châssis ne sont pas définis. Vous devez définir les mots de passe obligatoires pour le châssis afin de garantir une authentification et un contrôle d'accès sécurisés à partir de la console HMC.

Pas de connexion

La console HMC ne peut pas se connecter au châssis.

Incomplet

La console HMC n'a pas réussi à obtenir toutes les informations nécessaires à partir du châssis géré. Ce dernier ne répond pas aux demandes d'informations.

Réinitialisation

Réinitialiser la connexion entre la console HMC et le châssis géré sélectionné.

Lorsque vous réinitialisez la connexion à un châssis géré, celle-ci est interrompue, puis de nouveau établie. Réinitialisez la connexion au châssis géré si celui-ci est à l'état Pas de connexion et que les paramètres réseau sont corrects sur la console HMC et sur le châssis géré.

Informations sur le matériel

Affiche les informations sur le matériel connecté à un châssis géré sélectionné.

Affichage de la topologie RIO

Afficher la topologie RIO en cours pour le châssis géré sélectionné et les différences éventuelles entre la topologie en cours et la dernière topologie valide.

Les ressources HSL (High Speed Link), également appelées Remote I/O (RIO), fournissent la connexion entre les bus d'E-S système et le processeur système. Les ressources HSL/RIO sont normalement configurées en boucles avec l'unité centrale disposant d'une ressource de contrôleur HSL/RIO gérant le routage des données entre le processeur système et les bus d'E-S système. Les bus d'E-S système se connectent à la boucle avec l'adaptateur d'E-S HSL ou les ressources d'adaptateur RIO.

Cette tâche permet d'afficher la topologie RIO en cours du système géré sélectionné. Topologie en cours affiche la topologie en cours. Toute différence entre la topologie en cours et la dernière topologie admise est considérée comme étant une erreur. Vous pouvez afficher les informations suivantes :

- L'emplacement de départ du câble RIO physique et la connexion RIO (entre le câble et le port)
- L'emplacement d'arrivée du câble RIO physique et la connexion RIO (câble reliant le port)
- Type de noeud de départ affiche les valeurs du noeud. Les valeurs possibles sont : Local Bridge, Local NIC, Remote Bridge et Remote NIC
- Etat de la liaison affiche l'état du port principal
- Longueur de câble affiche la longueur des câbles RIO. Des erreurs se produisent lorsque les câbles sont d'une longueur différente de celle prévue
- Le numéro de série du système géré contrôlant l'alimentation
- Le numéro de série du système géré contrôlant les fonctions

Maintenabilité

La fonction d'identification d'incident sur la console HMC détecte automatiquement les conditions d'erreur et vous signale tout incident nécessitant une intervention de réparation. Ces incidents vous sont signalés en tant qu'événements réparables. Vous pouvez afficher des événements spécifiques pour les systèmes sélectionnés et ajouter, supprimer ou échanger une unité remplaçable sur site.

Gestion des événements réparables

Les incidents liés à votre châssis géré sont décrits en tant qu'événements réparables dans un rapport adressé à la console HMC. Vous pouvez afficher l'incident, gérer les données de l'incident, le transmettre à votre fournisseur de services ou le réparer.

Pour définir les critères des événements réparables que vous souhaitez afficher, suivez la procédure suivante :

1. Dans le bloc de contrôle des tâches, ouvrez **Gestion des événements réparables**.
2. Indiquez les critères d'événement, d'erreur et d'unité remplaçable sur site.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Si vous ne souhaitez pas filtrer les résultats, sélectionnez **TOUT**.

La fenêtre Aperçu des événements réparables affiche tous les événements répondant aux critères. Les informations affichées dans la vue Table compacte sont les suivantes :

- Numéro d'incident
- Numéro de gestion des problèmes de matériel
- Code de référence - Cliquez sur le code de référence pour afficher une description de l'incident signalé et les actions susceptibles de le résoudre.
- Etat de l'incident
- Heure du dernier rapport signalant l'incident
- Type, modèle et numéro de série MTMS défectueux de l'incident

La vue Table complète fournit des informations plus détaillées, comme le type, le modèle et le numéro de série MTMS indiqué dans le rapport, l'heure du premier rapport et le texte de l'événement réparable.

Sélectionnez un événement réparable et procédez comme suit :

- **Consulter les détails de l'événement:** les unités remplaçables sur site associées à cet événement et leur description.
- **Réparer l'événement :** Lancer une procédure de réparation guidée, le cas échéant.
- **Appeler le centre de l'événement :** Signaler l'événement à votre fournisseur de services.
- **Gérer les données de l'événement d'incident :** Afficher, appeler le centre ou télécharger sur un support les données ainsi que les journaux associés à cet événement.
- **Fermer l'événement :** Une fois l'incident résolu, ajouter vos éventuels commentaires et fermer l'événement.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à la gestion des événements réparables.

Matériel

Ces tâches servent à ajouter, échanger ou supprimer du matériel du châssis géré. A partir de ces tâches, vous pouvez afficher une liste d'unités remplaçables sur site ou de boîtiers installés et leurs emplacements respectifs. Sélectionnez une unité remplaçable sur site ou un boîtier, puis lancez la procédure guidée d'ajout, d'échange ou de suppression de l'unité.

Ajout d'une unité remplaçable sur site :

La tâche **Ajout d'une unité remplaçable sur site** permet de rechercher et d'ajouter une unité remplaçable sur site.

Pour ajouter une unité remplaçable sur site, procédez comme suit :

1. Dans la liste déroulante, sélectionnez un type de boîtier.
2. Sélectionnez un type d'unité remplaçable sur site.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez un code d'emplacement.
5. Ajoutez l'emplacement de boîtier sélectionné à Actions en attente en cliquant sur **Ajouter**.
6. Commencez à ajouter le type d'unité remplaçable sur site sélectionné aux emplacements de boîtier identifiés dans Actions en attente en cliquant sur **Lancer la procédure**.
7. Lorsque le processus d'installation de l'unité remplaçable sur site est terminé, cliquez sur **Fin**.

Ajout d'un boîtier :

Utilisez la tâche Ajout d'un boîtier pour rechercher et ajouter un boîtier.

Pour ajouter un boîtier, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un type de boîtier, puis cliquez sur **Ajouter** pour ajouter son code d'emplacement à Actions en instance.

2. Pour commencer à ajouter les boîtiers identifiés dans les Actions en instance au système sélectionné, cliquez sur **Lancer la procédure**.
3. Lorsque le processus d'installation du boîtier est terminé, cliquez sur **Fin**.

Echange de FRU :

Echanger une unité remplaçable sur site.

Pour échanger une unité remplaçable sur site, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un type de boîtier installé.
2. Sélectionnez un type d'unité remplaçable sur site.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez un code d'emplacement correspondant à une unité remplaçable sur site spécifique.
5. Cliquez sur **Ajouter**.
6. Sélectionnez **Lancer la procédure**.
7. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Fin**.

Echange de boîtier :

Echanger un boîtier.

Pour échanger un boîtier, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un boîtier installé, puis cliquez sur **Ajouter** pour son code d'emplacement à Actions en attente.
2. Commencez à remplacer les boîtiers identifiés dans Actions en attente dans le système sélectionné en cliquant sur **Lancer la procédure**.
3. Lorsque le processus de remplacement du boîtier est terminé, cliquez sur **Fin**.

Suppression de FRU :

Supprimer une unité remplaçable sur site du système géré.

Pour supprimer une unité remplaçable sur site, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un boîtier dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez un type d'unité remplaçable sur site dans la liste affichée des types d'unités remplaçables sur site pour ce boîtier.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez un code d'emplacement correspondant à une unité remplaçable sur site spécifique.
5. Cliquez sur **Ajouter**.
6. Sélectionnez **Lancer la procédure**.
7. Lorsque le processus de suppression est terminé, cliquez sur **Fin**.

Suppression de boîtier :

Supprimer un boîtier identifié par la console HMC.

Pour supprimer un boîtier, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un type de boîtier, puis cliquez sur **Ajouter**.
2. Cliquez sur **Lancer la procédure**.
3. Lorsque le processus de suppression du boîtier est terminé, cliquez sur **Fin**.

Planifications système

Affiche les tâches utilisées pour enregistrer ou importer des spécifications pour les partitions logiques, les profils de partition ou les spécifications de matériel sur un système donné.

Pour afficher les tâches disponibles pour une planification système, sélectionnez la planification système dans la table du volet de travail des planifications système.

Affichage de la planification système

Examiner les informations détaillées dans la planification système sélectionnée.

L'afficheur de planification système se compose de quatre zones principales :

Panneau de titre

Cette zone affiche les informations de base concernant l'afficheur de planification système et l'application à partir de laquelle vous y avez accédé.

Panneau de navigation

Cette zone fournit une arborescence de la planification système que vous consultez.

Panneau de contenu

Cette zone affiche le détail des informations de la planification système que vous consultez.

Panneau d'actions

Cette zone contient les boutons d'action vous permettant de gérer la planification système.

Utilisez l'arborescence pour déterminer les aspects de la planification système à consulter. Certains niveaux de l'arborescence peuvent être développés ou réduits pour afficher plus d'entrées.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à l'affichage d'une planification système.

Création d'une planification système

Utilisez cette tâche pour créer une planification système pour un système géré par cette console HMC. La nouvelle planification système contient des spécifications pour les partitions logiques et les profils de partition du système géré que vous avez utilisé pour créer la planification.

La nouvelle planification système peut également contenir les informations de matériel que la console HMC est capable d'obtenir du système géré sélectionné. Cependant, la console HMC peut ne pas pouvoir détecter tous les paramètres de matériel et de partition système. Par exemple, la console HMC n'est pas capable de détecter les types d'unités de disque installées sur le système géré sauf si elle utilise l'outil RMC (Resource Monitoring and Control) pour surveiller les ressources sur le système géré.

Pour maximiser les informations que la console HMC peut obtenir du système géré, mettez ce dernier sous tension et activez les partitions logiques sur le système géré avant de créer la planification système.

Lorsque vous utilisez la console HMC pour créer une planification système pour un système géré, vous pouvez capturer les informations de configuration de partition et une quantité limitée d'informations de configuration matérielle associée. De plus, vous pouvez configurer RMC avant de créer une planification système afin de capturer des informations plus détaillées. Bien que la création de la planification système puisse prendre plusieurs minutes dans ce cas-là, vous pouvez utiliser RMC pour capturer dans la planification système des informations de configuration des unités de disque et de bande d'un système géré.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à la création d'une planification système.

Déploiement de la planification système

Sélectionnez la planification système que vous souhaitez déployer ainsi que le nom du système géré sur lequel elle doit être déployée.

Cette tâche utilise l'assistant de déploiement de la planification système pour accomplir les actions suivantes, en fonction du contenu de la planification système. Pour en savoir plus sur le déploiement de planifications système, lisez les informations suivantes :

- Si la planification système contient des informations de partition logique, vous pouvez utiliser l'assistant pour créer les partitions logiques spécifiées sur le système géré. Vous pouvez décider de créer toutes les partitions logiques spécifiées dans la planification système ou choisir celles que vous souhaitez créer.
- Si la planification système contient des informations d'installation d'environnement d'exploitation, vous pouvez utiliser l'assistant pour installer cet environnement d'exploitation sur une partition spécifiée. Vous pouvez utiliser l'assistant pour spécifier l'emplacement de la ressource dont a besoin l'assistant pour installer l'environnement du système d'exploitation, ainsi que pour spécifier ou modifier les paramètres d'installation de l'environnement d'exploitation. Actuellement, l'assistant vous aide uniquement à installer un environnement d'exploitation de serveur d'E-S virtuelles.
- Si la planification système contient des informations d'application des accès au VIOS pour une partition, vous pouvez utiliser l'assistant pour appliquer des accès à la partition. L'assistant peut configurer une ou plusieurs partitions client et appliquer des accès à certaines ressources pour les partitions lorsque la planification système contient ce type d'information d'application des accès.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives au déploiement d'une planification système.

Exportation d'une planification système

Cette tâche est utilisée pour exporter une planification système vers d'autres systèmes ou d'autres consoles HMC.

Vous avez trois options pour exporter le fichier de planification système sélectionné :

- Vous pouvez exporter le fichier système vers le système local sur lequel vous exécutez le navigateur qui sert à accéder à la console HMC.
- Vous pouvez exporter le fichier de planification système vers un support amovible actuellement installé sur la console HMC, comme un disque optique ou une unité de mémoire de masse USB.
- Vous pouvez exporter le fichier de planification système vers un site FTP distant. L'exportation d'un fichier de planification système au moyen d'un FTP vous permet de l'importer sur une console HMC différente. Vous pouvez alors déployer une planification système du fichier sur un système géré par l'autre console HMC.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à l'exportation d'une planification système.

Importation de la planification système

Cette tâche permet d'importer une planification système sur d'autres systèmes ou d'autres consoles HMC.

Vous pouvez sauvegarder cette planification système et l'importer sur d'autres systèmes gérés par la console HMC et présentant un matériel identique. Vous pouvez importer la planification système sur une autre console HMC que vous utiliserez pour la déployer vers d'autres systèmes gérés par cette console et présentant un matériel identique.

Vous pouvez également importer une planification système créée à l'aide de l'outil SPT (System Planning Tool) disponible à l'adresse <http://www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/>. L'outil SPT est conçu pour vous aider dans la planification système, la conception et la validation, et pour

fournir un rapport de validation de système reflétant votre configuration requise tout en n'excédant pas les recommandations système. L'outil SPT est une application de navigateur sur PC conçue pour être exécutée dans un environnement autonome. L'outil SPT émule une configuration de partition logique, indique si les partitions planifiées sont valides. Il vous permet de tester le placement de matériel au sein du système afin d'en garantir la validité. Une fois que vous avez planifié votre partitionnement à l'aide de l'outil SPT, vous pouvez le sauvegarder dans un fichier de planification système. Vous pouvez importer ce fichier dans votre console HMC et déployer la planification système vers un système géré par la console HMC. Lorsque vous déployez la planification système, la console HMC crée les partitions logiques à partir de cette planification sur le système géré.

Vous pouvez importer un fichier de planification système à partir de l'une des trois sources suivantes :

- Vous pouvez importer un fichier système depuis le système local sur lequel vous exécutez le navigateur pour accéder à la console HMC.
- Vous pouvez importer un fichier de planification système depuis un support amovible monté sur la console HMC, tel que des disques optiques ou des mémoires USB de grande capacité.
- Vous pouvez importer un fichier de planification système depuis un site FTP. L'importation d'un fichier de planification système par FTP permet de déployer une planification système depuis une autre source que la console HMC actuelle.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à l'importation d'une planification système.

Suppression de la planification système

Cette tâche est utilisée pour supprimer définitivement de la console HMC la planification système spécifiée.

Remarque : La suppression de la planification système à partir de la console HMC n'annule aucune modification de configuration de partition ou de matériel si cette planification système a été déployée sur un système géré.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à la suppression de la planification système.

Tâches de gestion de la console HMC

Ce chapitre décrit dans l'ordre alphabétique les tâches disponibles sur la console HMC (Hardware Management Console) sous **Gestion de la console HMC**.

Pour lancer ces tâches, voir «Gestion de la console HMC», à la page 12.

Remarque : Selon les rôles de tâche affectés à votre ID utilisateur, vous n'aurez peut-être pas accès à toutes les tâches. Voir tableau 3, à la page 86 pour obtenir la liste de toutes les tâches et connaître les rôles utilisateur autorisés à y accéder.

Sauvegarde des données de la console HMC

Cette tâche sauvegarde (ou archive) les données stockées sur le disque dur de la console HMC et qui sont essentielles pour la prise en charge des opérations HMC.

Sauvegardez les données de la console HMC après avoir apporté des modifications à la console ou aux informations associées aux partitions logiques.

Les données HMC stockées sur l'unité de disque dur HMC peuvent être sauvegardées sur un DVD-RAM d'un système local, un système distant monté sur le système de fichiers HMC (par exemple, NFS) ou envoyées sur un site distant à l'aide de FTP.

La console HMC vous permet de sauvegarder toutes les données importantes, telles que :

- Les fichiers de préférences utilisateur
- Les informations utilisateur
- Les fichiers de configuration de la plateforme HMC
- Les fichiers journaux HMC
- Les mises à jour de la console HMC via Installation de la maintenance corrective.

Remarque : Utilisez les données archivées uniquement en cas de réinstallation de la console HMC à partir des CD du produit.

Pour sauvegarder les données vitales de la console HMC :

1. Ouvrez la tâche **Sauvegarde des données de la console HMC** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Sauvegarde des données de la console HMC**, choisissez l'option d'archivage à effectuer.
3. Cliquez sur **Suivant**, puis suivez les instructions appropriées en fonction de l'option choisie.
4. Cliquez sur **OK** pour poursuivre le processus de sauvegarde.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde des données de la console HMC, reportez-vous à l'aide en ligne.

Modification de la date et de l'heure

Modifier l'heure et la date de l'horloge sur batterie de la console HMC et ajouter ou supprimer des serveurs d'horloge pour le service NTP (Network Time Protocol).

Utilisez cette procédure dans les situations suivantes :

- si vous remplacez la batterie de la console HMC ;
- si votre système est physiquement déplacé vers un fuseau horaire différent.

Remarque : L'heure sera automatiquement réglée sur l'heure d'été dans le fuseau horaire que vous sélectionnez.

Pour modifier la date et l'heure, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Modification de la date et de l'heure**.
2. Cliquez sur l'onglet **Personnalisation de la date et de l'heure de la console**.
3. Entrez la date et l'heure.
4. Cliquez sur **OK**.

Pour modifier les informations du serveur d'horloge, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Modification de la date et de l'heure**.
2. Cliquez sur l'onglet **Configuration NTP**.
3. Indiquez les informations requises pour le serveur d'horloge.
4. Cliquez sur **OK**.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour modifier la date et l'heure de la console HMC ou pour ajouter ou supprimer des serveurs d'horloge pour le service NTP (Network Time Protocol), reportez-vous à l'aide en ligne.

Modification de la langue et de l'environnement local

Cette tâche définit la langue et l'environnement local de la console HMC. Après avoir sélectionné la langue, vous pouvez sélectionner un environnement local associé à cette langue.

Les paramètres de langue et d'environnement local déterminent la langue, le jeu de caractères ainsi que d'autres paramètres spécifiques au pays ou à la région (tels que les formats de date, d'heure, les nombres et les devises). Les modifications effectuées dans la fenêtre **Modification de la langue et de l'environnement local** ne s'appliquent qu'à la langue et à l'environnement local de la console HMC. En cas d'accès distant à la console HMC, les paramètres de langue et d'environnement local définis pour votre navigateur déterminent les paramètres qu'il utilise pour afficher l'interface HMC.

Pour modifier la langue et l'environnement local de la console HMC :

1. Ouvrez la tâche **Modification de la langue et de l'environnement local** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Modification de la langue et de l'environnement local**, sélectionnez la langue et l'environnement applicables.
3. Cliquez sur **OK** pour appliquer la modification.

Pour plus d'informations sur la modification de la langue et de l'environnement local, reportez-vous à l'aide en ligne.

Modifications des paramètres réseau

Cette tâche vous permet de visualiser les informations réseau en cours pour la console HMC et de modifier les paramètres réseau.

1. Ouvrez la tâche **Modifications des paramètres réseau** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. La fenêtre **Modifications des paramètres réseau** contient les onglets suivants :

Identification

Indique le nom d'hôte et le nom de domaine de la console HMC.

Nom de console

Nom d'utilisateur de la console HMC, qui identifie votre console auprès des autres consoles du réseau. Il s'agit du nom d'hôte abrégé ; par exemple : hmc1.

Nom de domaine

Nom que les services DNS (Domain Name Services) peuvent convertir en adresse IP. Ils peuvent par exemple convertir le nom de domaine www.example.com en 198.105.232.4. (Le nom d'hôte long est composé du nom de la console, suivi d'un point puis du nom de domaine. Par exemple : hmc.endicott.yourcompany.com.)

Description de la console

Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. Par exemple : Console HMC principale pour la trésorerie.

Cartes de réseau local

Liste récapitulative de toutes les cartes de réseau local (LAN). Vous pouvez en sélectionner une et cliquer sur **Détails** pour ouvrir une fenêtre qui permet de modifier l'adressage, le routage, d'autres caractéristiques propres à la carte LAN, ainsi que les paramètres du pare-feu.

Services de noms

Indiquez les services de nom de domaine (DNS) et les valeurs de suffixe pour la configuration des paramètres réseau de la console.

Routage

Indiquez les informations de routage et de passerelle par défaut pour la configuration des paramètres réseau de la console.

L'**adresse de passerelle** est la route menant à tous les réseaux. L'adresse de passerelle par défaut (si elle est définie) indique où envoyer les données si le poste cible ne réside pas sur le même sous-réseau que le poste source. Si votre poste peut atteindre tous les postes du même

sous-réseau (généralement au sein d'un bâtiment ou d'un secteur de bâtiment), mais qu'il ne peut pas communiquer hors de cette zone, la passerelle par défaut est probablement configurée de manière incorrecte.

Vous pouvez affecter un réseau local spécifique en tant qu'**unité de passerelle**, ou sélectionner "tout".

Si vous souhaitez lancer le démon routé, sélectionnez **Activation 'droute'** : cela permet au démon d'être exécuté et aux informations de routage d'être exportées depuis la console HMC.

3. Cliquez sur **OK** une fois cette tâche terminée.

Remarque : Selon le type de changement effectué, le réseau ou la console redémarreront automatiquement, ou la console est automatiquement réamorcée.

Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres réseau, reportez-vous à l'aide en ligne.

Modification des paramètres utilisateur

Personnaliser les paramètres d'affichage de l'interface HMC. Vous pouvez afficher ou masquer certains composants et certaines icônes de l'interface utilisateur, afficher ou masquer certains noeuds de navigation et décider de sauvegarder ou non les modifications des paramètres utilisateur.

Remarque : Les modifications des paramètres utilisateur ne s'appliquent qu'à l'ID utilisateur connecté au moment des modifications.

Pour modifier les paramètres de l'interface, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Modification des paramètres de l'interface utilisateur**. Vous pouvez également ouvrir la tâche en cliquant sur le lien du nom d'utilisateur affiché dans la barre des tâches, sous la bannière. Par défaut, tous les éléments de la fenêtre Modification des paramètres de l'interface utilisateur sont sélectionnés.
2. Cliquez sur **Appliquer** ou sur **OK** pour que les modifications soient prises en compte.
3. Si vous sélectionnez l'option **Sauvegarde des paramètres en tant que valeurs par défaut à la déconnexion**, les personnalisations des éléments suivants sont sauvegardées lorsque l'utilisateur se déconnecte :
 - Composants de l'interface utilisateur tels que la bannière et le bloc de contrôle des tâches ;
 - Icônes du panneau de navigation et du volet de travail ;
 - Noeuds affichés dans le panneau de navigation ;
 - Personnalisation des vues table telles que les filtres, les tris, la taille et l'ordre des colonnes et les paramètres de visibilité ;
4. Pour revenir aux paramètres par défaut d'origine, cliquez sur **Paramètres par défaut**.

Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de l'interface utilisateur, reportez-vous à l'aide en ligne.

Modification du mot de passe utilisateur

Cette tâche vous permet de modifier le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à la console HMC. Un mot de passe permet de vérifier votre ID utilisateur et vos droits de connexion à la console.

Pour modifier votre mot de passe :

1. Ouvrez la tâche **Modification du mot de passe utilisateur** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Modification du mot de passe utilisateur**, indiquez votre mot de passe actuel, puis entrez le nouveau mot de passe à utiliser dans les deux zones fournies à cet effet.
3. Cliquez sur **OK** pour appliquer les modifications.

Pour plus d'informations sur la modification du mot de passe, reportez-vous à l'aide en ligne.

Création du texte d'accueil

Cette tâche permet de personnaliser le message d'accueil ou d'afficher un message d'avertissement qui apparaît dans la fenêtre d'accueil avant la connexion à la console HMC (HMC Management Console). Vous pouvez utiliser ce texte pour informer les utilisateurs de certaines règles d'entreprise ou de restrictions de sécurité applicables au système.

Pour créer un message :

1. Ouvrez la tâche **Création du texte d'accueil** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Création du texte d'accueil**, entrez un message dans la zone d'entrée.
3. Cliquez sur **OK** pour appliquer la modification. La prochaine fois que vous vous connectez à la console HMC, votre message est affiché.

Pour plus d'informations sur l'affichage d'un message avant la connexion à la console HMC, reportez-vous à l'aide en ligne.

Formatage du support

Cette tâche formate un DVD-RAM, une disquette ou une clé mémoire USB 2.0.

Cette tâche permet de formater les DVD-RAM suivants :

- Sauvegarde/restauration
- Données de maintenance.

Vous pouvez formater une disquette en fournissant une étiquette libellée par l'utilisateur.

Pour formater un DVD-RAM, une disquette ou une clé USB 2.0, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Formatage du support** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Formatage du support**, sélectionnez le type de support à formater, puis cliquez sur **OK**.
3. Assurez-vous que le support est correctement inséré, puis cliquez sur **Formater**. La fenêtre de progression **Formatage du support** apparaît. Une fois le support formaté, une fenêtre indiquant que le **formatage du support est terminé** apparaît.
4. Cliquez sur **OK** puis sur **Fermer** pour mettre fin à la tâche.

Pour plus d'informations sur le formatage d'un DVD-RAM, d'une disquette ou d'une clé mémoire USB 2.0, reportez-vous à l'aide en ligne.

Configuration KDC

Afficher les serveurs KDC (centre de distribution de clés) qui sont utilisés par la console HMC pour une authentification Kerberos à distance.

A partir de cette tâche, vous pouvez :

- Afficher les serveurs KDC existants
- Modifier les paramètres des serveurs KDC, notamment le domaine, la durée du vie du ticket et le décalage de l'horloge
- Ajouter et configurer un serveur KDC sur la console HMC
- Supprimer un serveur KDC
- Importer une clé de service
- Supprimer une clé de service

Kerberos est un protocole d'authentification réseau conçu pour fournir une solide authentification pour les applications serveur/client via le chiffrement à clé secrète.

Sous Kerberos, un client (généralement un utilisateur ou un service) envoie une demande de ticket au centre de distribution de clés (KDC). Le centre crée alors un ticket d'octroi d'autorisations pour le client, le chiffre en utilisant le mot de passe du client comme clé, et renvoie le ticket chiffré au client. Le client tente ensuite de déchiffrer le ticket, à l'aide de son mot de passe. S'il parvient à le déchiffrer (par exemple, si le mot de passe fourni par le client est correct), il conserve le ticket déchiffré, qui représente alors une preuve de l'identification du client.

Les tickets possèdent une période de disponibilité. Kerberos requiert la synchronisation des horloges des hôtes impliqués dans le processus. Si l'horloge de la console HMC n'est pas synchronisée avec celle du serveur KDC, l'authentification échoue.

Un domaine Kerberos est un domaine d'administration, un site ou un réseau local qui utilise une authentification à distance Kerberos. Chaque domaine utilise une base de données Kerberos maître stockée sur un serveur KDC et contenant des informations sur les utilisateurs et les services pour ce domaine. Un domaine doit également disposer d'une ou de plusieurs serveurs KDC esclaves, qui stockent des copies en lecture seule de la base de données Kerberos maître.

Pour éviter toute usurpation du centre de distribution de clés, la console HMC peut être configurée pour utiliser une clé de service pour s'authentifier auprès du centre de distribution de clés. Les fichiers de clés de service sont également appelés onglet de clé. Kerberos vérifie que le ticket d'octroi d'autorisations demandé a été émis par le centre de distribution de clés qui a émis le fichier de clés de service pour la console HMC. Avant de pouvoir importer un fichier de clés de service dans une console HMC, vous devez générer une clé de service pour l'hôte principal du client HMC.

Remarque : Pour les distributions *nix MIT Kerberos V5, créez un fichier de clés de service en exécutant l'utilitaire `kadmin` sur un centre de distribution de clés et à l'aide de la commande `ktadd`. D'autres implémentations Kerberos peuvent utiliser un processus différent pour créer une clé de service.

Vous pouvez importer un fichier de clés de service à partir de l'une des sources suivantes :

- Le support amovible actuellement monté sur la console HMC, tel que les disques optiques ou les unités de mémoire de masse USB. Vous devez utiliser cette option localement sur la console (et non à distance), et vous devez monter le support amovible sur la console HMC avant d'utiliser cette option.
- Un site éloigné à l'aide d'un FTP sécurisé. Vous pouvez importer un fichier de clés de service à partir de n'importe quel site éloigné disposant d'un SSH installé et en cours de fonctionnement.

Pour utiliser une authentification à distance de type Kerberos pour cette console HMC, procédez comme suit :

- Vous devez activer le service NTP (Network Time Protocol) sur la console HMC et définir la console HMC et les serveurs KDC pour synchroniser l'heure avec le même serveur NTP. Vous pouvez activer le service NTP sur la console HMC en accédant à la tâche «**Modification de la date et de l'heure**», à la **page 56** sous **Gestion de la console HMC**.
- Vous devez définir le profil de chaque utilisateur éloigné afin d'utiliser l'authentification Kerberos à distance au lieu de l'authentification locale. Un utilisateur configuré pour utiliser une authentification Kerberos à distance utilisera toujours cette authentification, même lorsqu'il se connecte à la console HMC en local.

Remarque : Il est inutile de définir tous les utilisateurs afin qu'ils utilisent une authentification Kerberos à distance. Vous pouvez définir des profils utilisateur de sorte que les utilisateurs puissent utiliser uniquement une authentification locale.

- L'utilisation d'un fichier de clés de service est facultative. Avant d'utiliser un fichier de clés de service, vous devez l'importer dans la console HMC. Si une clé de service est installée sur la console HMC, les noms de domaine doivent être équivalents au nom du domaine réseau. Vous trouverez ci-après un exemple de création de fichier de clés de service sur un serveur Kerberos à l'aide de la commande `kadmin.local`, en supposant que le nom d'hôte HMC est `hmc1`, le domaine DNS est `exemple.com`, et que le nom du domaine Kerberos est `EXEMPLE.COM`:

```
- # kadmin_local kadmin.local: ktadd -k /etc/krb5.keytab host/hmc1.exemple.com@EXEMPLE.COM
```

En exécutant la commande Kerberos `ktutil` sur le serveur Kerberos, vérifiez le contenu du fichier de clés de service. La sortie doit être de la forme suivante :

```
- # ktutil
```

```
ktutil: rkt /etc/krb5.keytab
```

```
ktutil: l
```

```
slot KVNO Principal
```

```
-----
```

```
1 9 host/hmc1.exemple.com@EXEMPLE.COM
```

```
2 9 host/hmc1.exemple.com@EXEMPLE.COM
```

- La configuration Kerberos HMC peut être modifiée pour une connexion SSH (Secure Shell) sans mot de passe via GSSAPI. Pour établir une connexion à distance sans mot de passe à Kerberos vers une console HMC, configurez la console HMC afin qu'elle puisse utiliser une clé de service. Une fois la configuration effectuée, utilisez `kinit -f principal` pour obtenir des données d'identification transférable sur une machine client Kerberos éloignée. Exécutez ensuite la commande suivante pour vous connecter à la console HMC sans avoir à saisir de mot de passe : `$ ssh -o PreferredAuthentications=gssapi-with-mic user@host`

Affichage d'un serveur KDC

Afficher les serveurs KDC existants sur la console HMC.

Pour afficher les serveurs KDC existants sur la console HMC, dans le volet de travail **Gestion de la console HMC**, cliquez sur **Configuration KDC**. S'il n'existe aucun serveur et que le service NTP n'a pas encore été activé, un message d'avertissement s'affiche dans le panneau. Activez le service NTP sur la console HMC et configurez un nouveau serveur KDC comme vous le souhaitez.

Modification d'un serveur KDC

Pour modifier les paramètres d'un serveur KDC, suivez la procédure suivante :

1. Dans le volet **Gestion de la console HMC**, cliquez sur la tâche **Configuration KDC**.

2. Sélectionnez un serveur KDC.

3. Sélectionnez une valeur à modifier :

- **Domaine.** Un domaine est un domaine d'administration d'authentification. Généralement, ce type de domaine apparaît toujours en majuscules. Il est recommandé de créer un nom de domaine identique à votre domaine DNS (en majuscule). Un utilisateur appartient à un domaine si et seulement s'il partage une clé avec le serveur d'authentification de ce domaine. Les noms de domaine doivent être équivalents au nom du domaine réseau si un fichier de clés de service est installé sur la console HMC.
- **Durée de vie du ticket.** La durée de vie d'un ticket définit la durée de validité des droits d'accès. Le format utilisé est un nombre entier suivi d'un **s** (secondes), d'un **m** (minutes), d'un **h** (heures) ou d'un **d** (days, jours). Entrez une chaîne de durée de vie Kerberos telle que `2d4h10m`.
- **Décalage d'horloge.** Le décalage de l'horloge définit le décalage maximum autorisé entre la console HMC et le serveur KDC avant que Kerberos considère les messages comme étant non valides. Le format correspond à un nombre entier représentant le nombre de secondes.

4. Cliquez sur **OK**.

Ajout d'un serveur KDC

Ajouter un serveur du centre de distribution de clés (KDC) à cette console HMC.

Pour ajouter un nouveau serveur KDC, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail **Gestion de la console HMC**, cliquez sur **Configuration KDC**.

2. Dans la liste déroulante **Actions**, sélectionnez l'option **d'ajout d'un serveur KDC**.

3. Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur KDC.
4. Entrez le domaine du serveur KDC.
5. Cliquez sur **OK**.

Pour modifier les valeurs par défaut de la durée de vie du ticket et du décalage de l'horloge, voir «Modification d'un serveur KDC», à la page 61.

Suppression d'un serveur KDC

L'authentification Kerberos sur la console HMC reste activée jusqu'à ce que tous les serveurs KDC soient supprimés.

Pour supprimer un serveur KDC :

1. Ouvrez la tâche **Configuration KDC** à partir du volet de travail **Gestion de la console HMC**.
2. Sélectionnez le serveur KDC dans la liste.
3. Dans la liste déroulante **Actions**, sélectionnez l'option **Supprimer le serveur KDC**.
4. Cliquez sur **OK**.

Clé de service d'importation

Avant d'importer un fichier de clés de service dans une console HMC, un fichier de clés de service doit d'abord être créé sur le serveur Kerberos pour l'hôte HMC. Le fichier de clés de service contient l'hôte principal du client HMC, par exemple, hôte/exemple.com@EXEMPLE.COM. Outre l'authentification du centre de distribution de clés, le fichier de clés de service est utilisé pour activer la connexion SSH (Secure Shell) sans mot de passe à l'aide de l'interface GSSAPI.

Remarque : Pour les distributions *nix MIT Kerberos V5, créez un fichier de clés de service en exécutant l'utilitaire `kadmin` sur un centre de distribution de clés et à l'aide de la commande `ktadd`. D'autres implémentations Kerberos peuvent utiliser un processus différent pour créer une clé de service.

Pour importer une clé de service :

1. Ouvrez la tâche **Configuration KDC** à partir du volet de travail **Gestion de la console HMC**.
2. Dans la liste déroulante **Actions**, sélectionnez l'option **Importation de clé de service**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Local** - La clé de service doit être située sur un support amovible actuellement monté sur la console HMC. Vous devez utiliser cette option localement sur la console HMC (non à distance), et vous devez monter le support amovible sur la console HMC avant d'utiliser cette option. Spécifiez le chemin complet du fichier de clés de service sur le support.
 - **Remote** - La clé de service doit être située sur un site éloigné dont la console HMC peut disposer via un FTP sécurisé. Vous pouvez importer un fichier de clés de service à partir de n'importe quel site éloigné disposant d'un SSH (Secure Shell) installé et en cours de fonctionnement. Spécifiez le nom d'hôte du site, un ID utilisateur et un mot de passe pour le site, ainsi que le chemin complet du fichier de clés de service sur le site éloigné.
4. Cliquez sur **OK**.

L'implémentation du fichier de clés de service ne prendra pas effet tant que la console HMC n'est pas relancée. Pour plus d'informations sur le redémarrage de la console HMC, voir «Arrêt ou redémarrage», à la page 72.

Suppression de la clé de service

Pour supprimer la clé de service de la console HMC :

1. Ouvrez la tâche **Configuration KDC** à partir du volet de travail **Gestion de la console HMC**.
2. Dans la liste déroulante **Actions**, sélectionnez l'option de **Supprimer la clé de service**.
3. Cliquez sur **OK**.

Vous devez réamorcer la console HMC après avoir supprimé la clé de service. Un échec de réamorçage peut engendrer des problèmes de connexion. Pour plus d'informations sur le réamorçage de la console HMC, voir «Arrêt ou redémarrage», à la page 72.

Configuration de la console HMC pour l'authentification LDAP

Configurer la console HMC pour qu'elle utilise l'authentification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Avant de commencer

Remarque : Avant de configurer la console HMC pour qu'elle utilise l'authentification LDAP, vous devez vérifier qu'une connexion réseau existe entre la console HMC et les serveurs LDAP.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer la console HMC pour qu'elle utilise l'authentification LDAP, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Gestion de la console HMC**.
2. Dans la zone de contenu, cliquez sur **Configuration LDAP**. La fenêtre Définition du serveur LDAP s'ouvre.
3. Sélectionnez **Activation du protocole LDAP**.
4. Définissez un serveur LDAP qui utilisera l'authentification.
5. Définissez l'arborescence de nom distinctif, également appelée base de recherche, pour le serveur LDAP.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Vous devez ensuite configurer chaque profil utilisateur distant pour qu'il utilise l'authentification LDAP à distance au lieu d'une authentification locale. Pour en savoir plus sur les profils et l'accès des utilisateurs, voir «Gestion des profils et accès utilisateur», à la page 68.

Lancement de l'assistant de configuration guidée

Cette tâche utilise un assistant pour configurer le système et la console HMC.

1. Ouvrez la tâche **Lancement de l'assistant de configuration guidée** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Lancement de l'assistant de configuration guidée - Bienvenue**, il est recommandé de disposer de certains éléments prérequis. Cliquez sur **Prérequis** pour accéder à ces informations. Une fois ces éléments réunis, l'assistant vous guide dans les tâches suivantes, requises pour configurer le système et la console HMC. Dès qu'une tâche est terminée, cliquez sur **Suivant** pour continuer.
 - a. Modification de la date et de l'heure de la console HMC
 - b. Modification des mots de passe de la console HMC
 - c. Création d'utilisateurs HMC supplémentaires
 - d. Configuration des paramètres réseau de la console HMC (cette tâche est impossible en cas d'accès distant au **Lancement de l'assistant de configuration guidé**).
 - e. Spécification des informations de contact
 - f. Configuration des informations de connectivité
 - g. Autorisation des utilisateurs à utiliser Electronic Service Agent et configuration de la notification des événements liés aux incidents.
3. Cliquez sur **Fin** lorsque vous avez effectué toutes les tâches de l'assistant.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de la console HMC, voir Installation et configuration de la console HMC.

Démarrage de la console HMC distante

Utilisez cette tâche pour démarrer la session d'une autre console HMC.

Remarque : Vous ne pouvez pas effectuer cette tâche à distance.

Pour ouvrir une autre console HMC :

1. Ouvrez la tâche **Lancement de la console HMC distante** du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Informations sur l'adressage de la console HMC distante**, indiquez l'adresse ou le nom d'hôte des protocoles Transmission Control Protocol/IP (TCP/IP) de la console HMC à contacter.
3. Cliquez sur **OK** pour continuer.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à l'établissement d'un contact avec une autre console HMC.

Verrouillage de l'écran de la console HMC

Cette tâche permet de verrouiller l'écran de la console HMC.

Remarque : Vous ne pouvez pas effectuer cette tâche à distance.

Pour verrouiller l'écran de la console HMC :

1. Ouvrez la tâche **Verrouillage de l'écran de la console HMC** dans le volet de travail Gestion de la console HMC. L'écran est immédiatement verrouillé.
2. Pour le déverrouiller et revenir à l'espace de travail de la console HMC :
 - a. Appuyez sur Entrée.
 - b. Entrez le mot de passe de l'ID utilisateur avec lequel vous avez ouvert une session.

Fin de session ou déconnexion

Mettre fin à la session utilisateur en cours et se déconnecter de la console HMC ou se déconnecter tandis que l'exécution des tâches se poursuit.

Si vous vous déconnectez, vous pourrez vous reconnecter par la suite pour continuer à travailler. Cependant, une session déconnectée finit toujours par être fermée. En effet, les sessions déconnectées ne persiste que pour la durée d'exécution de l'application HMC. Si la console HMC est redémarrée, arrêtée ou réamorçée, toutes les informations de la session sont perdues. Si vous mettez fin à la session, cela signifie que vous n'avez plus besoin d'accéder à la console HMC. La fermeture de session sur la console ne modifie pas l'état des systèmes gérés.

Pour fermer une session ou vous déconnecter de la console HMC, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Déconnexion** dans la barre des tâches ou sur la croix (X) rouge dans l'angle supérieur droit de l'espace de travail. La fenêtre **Fin de session ou déconnexion** apparaît.
2. Indiquez si vous souhaitez mettre fin à la session ou vous déconnecter, puis cliquez sur **OK** pour continuer. Après déconnexion ou fin de session, la fenêtre **Bienvenue dans la console HMC** apparaît.

Si vous choisissez de vous déconnecter plutôt que de mettre fin à la session, la fenêtre **Déconnexion ou fin de session** apparaît lorsque vous vous reconnectez. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- sélectionner la session déconnectée pour continuer à travailler (cliquez sur **Reconnexion**) ;
- démarrer une nouvelle session (cliquez sur **Nouvelle session**) ;
- supprimer une session sélectionnée (cliquez sur **Suppression**) ;
- annuler la connexion (cliquez sur **Annulation**).

Remarque : Le nombre de fenêtres affichées lorsque vous vous reconnectez dépend de l'état de la session lors de sa déconnexion. L'une des fenêtre est l'interface utilisateur principale ; les autres correspondent aux tâches qui étaient en cours d'exécution au moment de la déconnexion.

Gestion des certificats

Exécutez cette tâche pour gérer les certificats utilisés sur la console HMC. Elle permet d'obtenir des informations sur ces certificats, de créer un nouveau certificat pour la console, de modifier les valeurs des propriétés des certificats et de travailler avec les certificats ou les certificats de signature existants ou archivés.

Tout accès à distance à la console HMC à l'aide d'un navigateur doit utiliser le chiffrement SSL (Secure Sockets Layer). Lorsque ce mode de chiffrement est obligatoire pour tous les accès à distance à la console HMC, un certificat est nécessaire afin de fournir les clés du chiffrement. La console HMC fournit un certificat d'auto-signature qui permet à ce chiffrement d'avoir lieu.

Pour gérer les certificats :

1. Ouvrez la tâche **Gestion des certificats** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. La barre de menus de la fenêtre **Gestion des certificats** vous permet d'effectuer les actions souhaitées relatives aux certificats :
 - Si vous souhaitez créer un nouveau certificat pour la console, cliquez sur **Création** et sélectionnez **Nouveau certificat**. Déterminez si le nouveau certificat sera auto-signé ou signé par une autorité de certification, puis cliquez sur **OK**.
 - Pour modifier les valeurs des propriétés du certificat d'auto-signature, cliquez sur **Sélectionné** puis sélectionnez **Modification**. Effectuez les modifications appropriées, puis cliquez sur **OK**.
 - Pour gérer des certificats existants et archivés ou des certificats de signature, cliquez sur **Avancé**. Vous pouvez alors choisir l'une des options suivantes :
 - Suppression de certificats existants
 - Utilisation de certificats archivés
 - Importation de certificats
 - Visualisation de certificat émetteur
3. Cliquez sur **Appliquer** pour valider les modifications.

Reportez-vous à l'aide en ligne pour en savoir plus sur la gestion des certificats. Pour plus d'informations sur l'accès à la console HMC à distance, voir «Opérations à distance», à la page 103.

Gestion de la réplication des données

Cette tâche permet d'activer ou de désactiver la réplication de données personnalisées. Elle permet à des consoles HMC d'échanger des données de console personnalisées.

Les types de données suivants peuvent être configurés :

- Données d'informations client
 - Informations de l'administrateur (nom, adresse, numéro de téléphone du client, etc.)
 - Informations système (nom, adresse, numéro de téléphone de l'administrateur du système)
 - Informations de compte (numéro du client, numéro de l'entreprise, succursale, etc.)
- Données de groupe
 - Ensemble des groupes définis par l'utilisateur.
- Données de configuration du modem
 - Configuration du modem pour la prise en charge distante.
- Données de connectivité sortante
 - Configuration du modem local pour le support distant
 - Activation d'une connexion Internet
 - Configuration auprès d'une source de temps externe.

Remarque : Les données de console personnalisables envoyées par d'autres consoles HMC ne sont acceptées qu'après la configuration de certaines consoles HMC et de leurs types de données personnalisables associés.

Pour plus d'informations relatives à la personnalisation des données de console pour la réplication de données, voir «Réplication de données personnalisables», à la page 108.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à l'activation ou la désactivation de la réplication de données personnalisables.

Gestion des ressources d'installation

Ajouter ou supprimer des ressources d'installation de l'environnement d'exploitation de la console HMC.

Vous pouvez utiliser la console HMC pour déployer une planification système contenant les informations d'un ou plusieurs environnements d'exploitation sur une ou plusieurs partitions logiques. Pour installer un environnement d'exploitation comme partie du déploiement d'une planification système, la console HMC doit être en mesure d'accéder à/d'utiliser une ressource d'installation pour cet environnement d'exploitation.

La ressource d'installation d'un environnement d'exploitation est un ensemble de fichiers d'installation obligatoires pour la version spécifique d'un environnement d'exploitation à un niveau d'édition et de modification spécifiques. La ressource d'installation peut se trouver sur l'unité de disque dur locale pour la console HMC ou sur un serveur NIM (Network Installation Management) auquel peut accéder la console HMC.

Lorsque vous définissez et créez une ressource d'installation locale, vous devez satisfaire les prérequis suivants :

- Vous ne pouvez définir qu'une seule ressource d'installation locale pour un niveau de version et de modification de l'environnement d'exploitation. Par exemple, vous pouvez définir une ressource d'installation locale pour AIX 5.3 et une autre pour AIX 6.1, mais vous ne pouvez pas définir deux ressources d'installation locales pour le même niveau de version et de modification AIX. Cette restriction s'applique à tous les environnements d'exploitation répertoriés.
- La console HMC doit disposer de suffisamment d'espace disque dur libre pour le jeu obligatoire de fichiers d'installation de l'environnement d'exploitation. La console HMC crée la ressource d'installation au même emplacement que l'unité de disque dur locale utilisée par la console HMC pour les clichés de stockage principaux. Par conséquent, il est recommandé de gérer une certaine quantité d'espace disque dur disponible pour éviter des incidents liés aux clichés de stockage car les clichés de stockage principaux sont nécessaires à la résolution de certains types d'erreur HMC. Un cliché de stockage principal moyen est compris entre 4 et 8 gigaoctets (Go) ; pensez à réserver au moins 10 Go d'espace disque dur disponible pour ces clichés lors de la définition et de la création des ressources d'installation locales pour la console HMC.
- Le support d'installation de l'environnement d'exploitation doit être disponible pour copier sur l'unité de disque dur locale de la console HMC. Le type de support requis varie en fonction du type d'environnement d'exploitation que vous souhaitez installer. Vous pouvez utiliser des CD ou des DVD comme source d'image d'installation pour les environnements d'exploitation Red Hat et SLES. Toutefois, vous pouvez utiliser des DVD uniquement comme source d'image d'installation pour les environnements d'exploitation AIX et de serveur d'E-S virtuel.

Lorsque vous définissez une ressource d'installation de serveur NIM à distance, vous devez satisfaire un certain nombre de conditions prérequis pour s'assurer que la console HMC peut accéder et utiliser la ressource d'installation :

- Le jeu complet de fichiers d'installation de l'environnement d'exploitation nécessaires doit se trouver sur le serveur NIM dans un groupe de ressources NIM portant un nom unique. Remarque : vous pouvez définir une ressource distante uniquement pour les environnements d'exploitation AIX et de serveur d'E-S virtuel.
- Vous pouvez définir plusieurs ressources d'installation à distance pour un niveau de version et de modification d'environnement d'exploitation spécifique, tant que chaque ressource d'installation se trouve dans un groupe de ressources NIM nommé différemment.
- Vous devez connaître le nom de système hôte qualifié complet du serveur NIM.
- Vous devez connaître le nom du groupe de ressources contenant le jeu obligatoire de fichiers d'installation de l'environnement d'exploitation.
- Vous devez configurer la console HMC afin qu'elle puisse accéder au serveur NIM et qu'elle utilise les fichiers d'installation de l'environnement d'exploitation au cours du déploiement de la planification système. La console HMC doit être en mesure d'exécuter des commandes de shell sécurisées via une connexion ssh pour accéder au serveur NIM. Ensuite, vous devez vous assurer que la console HMC peut fournir une clé cryptographique appropriée au serveur NIM en procédant comme suit :
 1. Ouvrez une invite de commande HMC et exécutez la commande suivante pour générer les clés RSA dont a besoin la console HMC pour les connexions ssh et pour placer les clés dans un fichier accessible dans le répertoire de base de la console HMC : `ssh-keygen -t rsa -f /home/hscroot/ssh_keys`. Cette commande crée deux fichiers : `ssh_keys` et `ssh_keys.pub`, qui contiennent les clés RSA requises. Le fichier `ssh_keys` contient la clé privée dont a besoin la console HMC pour établir une connexion ssh et ce fichier doit rester dans le sous-répertoire `/home/hscroot` ; le fichier `ssh_keys.pub` contient la clé publique dont a besoin le serveur NIM pour la connexion ssh avec la console HMC.
 2. Sur le serveur NIM distant, ajoutez ou copiez le contenu du fichier `/home/hscroot/ssh_keys.pub` dans le fichier `/.ssh/authorized_keys` sur le serveur NIM.

Remarque : Les clients distants définis sur le serveur NIM restent en place après l'installation de l'environnement d'exploitation sur une partition pour la gestion de l'installation suivante. Le nom d'hôte court du système identifie ce client distant.

Chaque ressource d'installation définie et créée pour la console HMC peut être sélectionnée dans l'étape **Personnalisation de l'installation d'environnement d'exploitation** de l'Assistant de déploiement de planification système. Si la ressource d'installation que vous souhaitez utiliser pour la partition sélectionnée n'est pas disponible lorsque vous effectuez cette étape, vous pouvez cliquer sur Nouvelle ressource d'installation pour ouvrir la fenêtre Gestion des ressources d'installation afin de définir et créer une ressource d'installation. Pour plus d'informations sur les planifications système, voir «Planifications système», à la page 11.

Gestion des rôles de tâche et de ressources

Utilisez cette tâche pour définir et personnaliser les rôles utilisateur.

Remarque : Les rôles prédéfinis (rôles par défaut) ne peuvent pas être modifiés.

Un *rôle utilisateur* est un ensemble d'autorisations. Un rôle utilisateur peut être créé pour définir l'ensemble de tâches admises pour une classe d'utilisateurs données (*rôles d'exécution de tâche*) ou pour définir l'ensemble d'objets gérés administrables pour un utilisateur (*rôles de ressource gérée*). Une fois les rôles utilisateur définis ou personnalisés, vous pouvez utiliser la tâche **Gestion des profils et accès utilisateur** pour créer des utilisateurs avec leurs propres droits d'utilisation (voir «Gestion des profils et accès utilisateur», à la page 68.)

Les rôles de ressource gérée prédéfinis sont les suivants :

- Toutes les ressources système

Les rôles d'exécution de tâche sont les suivants :

- hmcservicerep (Technicien de maintenance)
- hmcviewer (Visionneur)
- hmcoperator (Opérateur)
- hmcpe (Responsable produit au laboratoire)
- hmcsuperadmin (Administrateur central)

Pour personnaliser les rôles de ressource gérée personnalisés ou les rôles d'exécution de tâche, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion des rôles de tâche et de ressources** dans le volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Gestion des rôles de tâche et de ressources**, sélectionnez **Rôles de ressource gérée** ou **Rôles d'exécution de tâche**.
3. Pour ajouter un rôle, cliquez sur **Editer** dans la barre de menus, puis cliquez sur **Ajouter** pour créer un rôle.
ou
Pour copier, supprimer ou modifier un rôle existant, sélectionnez l'objet à personnaliser, cliquez sur **Edition** dans la barre de menus, puis cliquez sur **Copier**, **Supprimer** ou **Modifier**.
4. Cliquez sur **Quitter** une fois la tâche terminée.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à personnalisation des rôles de ressource gérée et des rôles d'exécution de tâche.

Gestion des profils et accès utilisateur

Gérer les utilisateurs du système qui se connectent à la console HMC. Un profil utilisateur est constitué d'un ID utilisateur, de droits et d'une description textuelle. Les droits représentent les niveaux d'autorité attribués au profil utilisateur sur les objets auxquels peut accéder l'utilisateur.

Les utilisateurs peuvent être authentifiés via une authentification locale sur la console HMC, en utilisant une authentification Kerberos à distance ou via une authentification LDAP. Pour plus d'informations sur la configuration d'une authentification Kerberos sur la console HMC, voir «Configuration KDC», à la page 59. Pour plus d'informations sur l'authentification LDAP, voir «Configuration de la console HMC pour l'authentification LDAP», à la page 63.

Si vous utilisez une authentification locale, l'ID utilisateur et le mot de passe permettent de vérifier les droits d'un utilisateur à se connecter à la console HMC. L'ID utilisateur doit commencer par un caractère alphabétique et être composé de 1 à 32 caractères. Le mot de passe doit répondre aux règles suivantes :

- Il doit commencer par un caractère alphanumérique.
- Il doit contenir au moins sept caractères. Toutefois, cette limite peut être modifiée par votre administrateur système.
- Les caractères doivent être des caractères ASCII 7 bits standard.
- Les caractères valides suivants peuvent être utilisés pour le mot de passe : A-Z, a-z, 0-9 et les caractères spéciaux (~ ! @ # \$ % ^ & * () _ + - = { } [] \ : " ; ').

Si vous utilisez une authentification Kerberos, spécifiez un ID utilisateur Kerberos éloigné.

Le profil utilisateur comprend les rôles des ressources gérées et les rôles d'exécution de tâche attribués à l'utilisateur. Les *rôles de ressource gérée* attribuent les droits d'utilisation d'un groupe géré ou d'un groupe d'objets. Les *rôles d'exécution de tâche* définissent le niveau d'accès pour un utilisateur pour l'exécution de tâches sur un objet géré ou un groupe d'objets. Vous pouvez procéder à une sélection dans une liste de rôles de ressource gérée par défaut, de rôles d'exécution de tâche ou de rôles personnalisés créée à l'aide de la tâche **Gestion des rôles de tâche et de ressources**.

Voir «Tâches, rôles et ID utilisateur de la console HMC», à la page 85 pour obtenir une liste de toutes les tâches HMC et des ID utilisateur par défaut prédéfinis pouvant exécuter chaque tâche.

Les rôles de ressource gérée par défaut sont les suivants :

- Toutes les ressources système

Les rôles d'exécution de tâche par défaut sont les suivants :

- hmcservicerep (Technicien de maintenance)
- hmcviewer (Visionneur)
- hmcoperator (Opérateur)
- hmcpe (Responsable produit au laboratoire)
- hmcsuperadmin (Administrateur central).

Pour ajouter ou personnaliser un profil utilisateur, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion des profils et accès utilisateur** dans le volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Profils utilisateur**, si vous créez un ID utilisateur, pointez vers **Utilisateur** dans la barre de menus, puis cliquez sur **Ajout** dans le menu. La fenêtre **Ajout d'utilisateur** s'ouvre.

ou

Dans la fenêtre **Profils utilisateur**, si l'ID utilisateur existe déjà dans la fenêtre, sélectionnez l'ID utilisateur dans la liste, puis pointez vers **Utilisateur** dans la barre de menus et, dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Modifier**. La fenêtre **Modification d'utilisateur** s'ouvre.

3. Renseignez ou modifiez les zones de la fenêtre, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à la création, la modification ou la suppression d'un profil utilisateur.

Gestion des utilisateurs et des tâches

Afficher les utilisateurs connectés et les tâches qu'ils exécutent.

1. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Gestion des utilisateurs et des tâches**.
2. Dans la fenêtre Gestion des utilisateurs et des tâches, les informations suivantes s'affichent :
 - Utilisateur sous le nom duquel vous êtes connecté
 - Heure de connexion
 - Nombre de tâches en cours d'exécution
 - Votre site d'accès
 - Informations relatives aux tâches en cours de fonctionnement :
 - ID tâche
 - Nom de la tâche
 - Cibles (le cas échéant)
 - ID session
3. Vous pouvez choisir de clore la session ou de vous déconnecter d'une session en cours d'exécution. Pour cela, sélectionnez la session dans la liste des utilisateurs **connectés**, puis cliquez sur **Fin de session** ou **Déconnexion**.
Pour pouvez également choisir de passer à une autre tâche ou de mettre fin à une tâche. Pour cela, sélectionnez la tâche dans la liste des **tâches en cours d'exécution**, puis cliquez sur **Basculer vers** ou **Terminer**.
4. A l'issue de cette tâche, cliquez sur **Fermer**.

Ouverture de la console 5250

Cette tâche permet d'ouvrir une session d'émulation 5250 permettant de communiquer avec une partition logique IBM i.

Remarque : Vous ne pouvez pas effectuer cette tâche à distance.

Pour ouvrir une console 5250 :

1. Ouvrez la tâche **Ouverture de la console 5250** du volet de travail Gestion de la console HMC. La fenêtre **Configuration 5250** s'affiche.
2. Dans la fenêtre **Configuration 5250**, vous pouvez configurer et démarrer votre émulateur 5250.

Ouverture du terminal shell à accès restreint

Ouvrir une session de ligne de commande.

Remarque : Vous ne pouvez pas effectuer cette tâche à distance.

Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Ouverture du terminal shell à accès restreint**.

Dans la fenêtre **Shell à accès restreint**, vous pouvez émettre des commandes à distance via un accès shell sécurisé distant au système géré. Ainsi, les résultats obtenus sont cohérents et l'administration des systèmes gérés est automatisée.

Exécution de commande distante

Cette tâche permet d'activer l'exécution à distance des commandes à l'aide de la fonction ssh.

1. Ouvrez la tâche **Exécution de commande distante** du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Exécution de commande distante**, sélectionnez **Activation de l'exécution à distance des commandes à l'aide de la fonction ssh**.
3. Cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations, voir «Opérations à distance», à la page 103.

Opérations à distance

Cette tâche permet d'accéder à la console HMC installée sur un poste de travail distant par l'intermédiaire d'un navigateur Web.

Pour activer l'accès distant à la console HMC, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Opérations à distance** dans le volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Sélectionnez **Activée** dans la liste déroulante Opérations à distance, puis cliquez sur **OK**. Vous pouvez accéder à la console HMC à partir d'un poste de travail distant à l'aide d'un navigateur Web.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à l'accès distant à la console HMC.

Terminal virtuel distant

Une connexion à un terminal virtuel distant est une connexion de type terminal à une partition logique d'une autre console HMC distante. Utilisez cette tâche pour activer l'accès de terminaux virtuels distants de clients distants.

1. Ouvrez la tâche **Terminal virtuel distant** dans le volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Terminal virtuel distant**, vous pouvez activer cette tâche en sélectionnant **Activation des connexions de terminaux virtuels distants**.
3. Cliquez sur **OK** pour activer vos modifications.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à l'activation d'une connexion de terminal virtuel distant.

Restauration des données de la console HMC

Cette tâche permet de sélectionner un référentiel distant pour restaurer des données de sauvegarde essentielles pour la console HMC.

1. Ouvrez la tâche **Restauration des données de la console HMC** dans le volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Restauration des données de la console HMC**, vous pouvez choisir de restaurer les données à partir d'un serveur NFS (Network File System) ou FTP (File Transfer Protocol).
3. Cliquez sur **Suivant** pour continuer ou sur **Annuler** pour quitter la tâche sans procéder aux modifications.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à la restauration des données de sauvegarde essentielles pour cette console HMC.

Sauvegarde des données de mise à jour

Cette tâche utilise un assistant pour sauvegarder des données de mise à jour sur le support sélectionné. Ces données sont composées de fichiers créés ou personnalisés pendant l'exécution du niveau en cours des logiciels. Cette tâche doit être effectuée uniquement avant une mise à jour logicielle de la console HMC.

1. Ouvrez la tâche **Sauvegarde des données de mise à jour** dans le volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Sauvegarde des données de mise à jour**, cet assistant va vous guider dans la procédure de sauvegarde des données. Sélectionnez le type de support vers lequel vous souhaitez sauvegarder vos données, puis cliquez sur **Suivant** pour accéder à la fenêtre de la tâche.
3. Cliquez sur **Fin** à l'issue de la tâche.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à la sauvegarde des données mises à jour.

Planification des opérations

Planifiez l'exécution de certaines opérations à effectuer sur la console HMC sans assistance de l'opérateur.

Les opérations planifiées sont utiles lorsqu'une exécution automatique, retardée ou répétitive d'opérations système s'avère nécessaire. Une opération planifiée commence à l'heure spécifiée, sans assistance d'un opérateur. Une opération peut être planifiée en vue d'une exécution unique ou d'une exécution répétitive.

Par exemple, vous pouvez planifier une sauvegarde sur DVD des informations importantes de la console HMC pour qu'elle soit effectuée une fois ou bien régulièrement.

La tâche **Opérations planifiées** permet d'afficher les informations suivantes pour chaque opération :

- Le processeur qui est l'objet de l'opération.
- La date planifiée
- L'heure planifiée
- L'opération
- Le nombre de répétitions restantes

Dans la fenêtre **Opérations planifiées**, vous pouvez :

- De planifier l'exécution ultérieure d'une opération
- De définir la répétition à intervalles réguliers des opérations
- De supprimer une opération préalablement planifiée
- D'afficher les détails d'une opération planifiée en cours
- D'afficher les opérations planifiées dans la période spécifiée
- De trier les opérations planifiées par date, par opération ou par système géré

Une opération peut être planifiée pour se produire une seule fois ou pour être répétée. Vous devez indiquer l'heure et la date d'exécution de l'opération. Si l'opération doit être répétée, vous devez sélectionner :

- le ou les jour(s) de la semaine où va avoir lieu l'opération (facultatif)
- l'intervalle ou l'heure entre chaque occurrence (obligatoire)
- le nombre total de répétition (obligatoire)

L'opération qu'il est possible de planifier pour la console HMC est la suivante :

Sauvegarde des données critiques de la console

Planifie une opération de sauvegarde des informations de disque dur critiques de la console HMC.

Pour planifier des opérations sur la console HMC, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Opérations planifiées** dans le volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Opérations planifiées**, cliquez sur **Options** dans la barre de menus pour afficher le niveau d'options suivant :
 - Pour ajouter une opération planifiée, pointez sur **Options** et cliquez sur **Nouveau**.
 - Pour supprimer une opération planifiée, sélectionnez l'opération que vous souhaitez supprimer, pointez sur **Options**, puis cliquez sur **Supprimer**.
 - Pour mettre à jour la liste des opérations planifiées avec les planifications en cours pour les objets sélectionnés, pointez sur **Options**, puis cliquez sur **Régénération**.
 - Pour afficher une opération planifiée, sélectionnez l'opération, pointez sur **Affichage**, puis cliquez sur **Détails de planification**.
 - Pour modifier l'heure d'une opération planifiée, sélectionnez l'opération, pointez sur **Affichage**, puis cliquez sur **Nouvelle période**.
 - Pour trier les opérations planifiées, pointez sur **Tri**, puis cliquez sur l'une des catégories de tri qui s'affichent.
3. Pour retourner à l'espace de travail de la console HMC, pointez sur **Options** et cliquez sur **Sortie**.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir de informations supplémentaires relatives à la planification d'une opération.

Arrêt ou redémarrage

Cette tâche permet d'arrêter (mettre hors tension) ou de redémarrer la console.

1. Ouvrez la tâche **Arrêt ou redémarrage** du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Arrêt ou redémarrage**, vous pouvez :
 - sélectionner **Redémarrage de la console HMC** pour redémarrer automatiquement la console HMC.
 - ne pas sélectionner **Redémarrage de la console HMC** si vous ne souhaitez pas redémarrer la console HMC.
3. Cliquez sur **OK** pour arrêter le système. Sinon, cliquez sur **Annuler** pour quitter la tâche.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à l'arrêt ou le redémarrage de la console HMC.

Test de la connectivité du réseau

Afficher les informations de diagnostic de réseau pour la connexion TCP/IP de la console. Envoyer une demande d'écho sur un hôte distant.

Pour afficher des informations concernant la configuration de réseau sur cette console HMC, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Test de la connectivité du réseau**. La fenêtre Test de la connectivité du réseau s'ouvre.
2. Cliquez sur les onglets suivants pour afficher les informations sur le réseau.
 - Commande PING
 - Interfaces
 - Paramètres Ethernet
 - Adresse
 - Routes
 - Protocole de résolution d'adresse
 - Sockets
 - Protocole TCP
 - Protocole de datagramme utilisateur
 - Internet Protocol (IP)
3. Cliquez sur **Annuler** une fois que vous avez terminé cette tâche.

Pour plus d'informations sur le réseau de votre console, voir l'aide en ligne.

Conseil du jour

Afficher les informations sur l'utilisation de la console HMC. Lorsque vous activez cette fonction, un fait ou un conseil différent s'affiche à chaque fois que vous vous connectez.

La fenêtre Conseil du jour s'affiche tant que l'option **Afficher les astuces à chaque ouverture de session** est sélectionnée dans la fenêtre. Vous pouvez aussi consulter des informations supplémentaires en cliquant sur **Conseil précédent** ou sur **Conseil suivant**.

Pour empêcher cette fenêtre de s'afficher à chaque fois que vous vous connectez, vous pouvez désélectionner l'option **Afficher les astuces à chaque ouverture de session** puis cliquer sur **Fermer**.

Pour accéder à cette tâche à tout moment, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Conseil du jour**.
2. Sélectionnez les options comme indiqué auparavant.
3. Pour sauvegarder les modifications ou quitter la tâche, cliquez sur **Fermer**.

Affichage des événements de console HMC

Afficher un enregistrement des événements système qui se produisent sur la console HMC. Les événements système sont des activités individuelles qui indiquent quand des processus se produisent, commencent et se terminent, réussissent ou échouent.

Pour afficher des événements de la console HMC, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Affichage des événements de console HMC**. Utilisez la barre de menus pour définir une période différente ou pour modifier le mode d'affichage des événements dans le récapitulatif. Vous pouvez également utiliser les icônes de la table ou le menu **Choix d'une action** dans la barre d'outils de la table pour afficher différentes variations de la table.
2. Une fois que vous avez terminé de consulter les événements, sélectionnez **Affichage** sur la barre de menus, puis cliquez sur **Quitter**.

Pour plus d'informations sur l'affichage des événements de la console HMC, reportez-vous à l'aide en ligne.

Affichage des licences

Afficher le microcode sous licence que vous avez accepté pour cette console HMC.

Vous pouvez afficher les licences à tout moment. Pour afficher des licences, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Affichage des licences**.
2. Cliquez sur un des liens de licence pour afficher davantage d'informations.

Remarque : Cette liste n'inclut pas les programmes et le code fournis dans le cadre d'accords de licence distincts.

3. Cliquez sur **OK**.

Visualisation de la topologie de réseau

Afficher une arborescence des noeuds du réseau connus sur cette console HMC. Les systèmes gérés, les partitions logiques, les unités de stockage et autres consoles HMC sont des exemples de noeuds.

Pour afficher la topologie de réseau, procédez comme suit :

1. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Visualisation de la topologie du réseau**.
2. Effectuer les opérations suivantes :
 - Affichez les attributs d'un noeud en sélectionnant celui-ci dans l'arborescence présentée dans le volet gauche. Les attributs varient en fonction du type de noeud. Certains exemples sont l'adresse IP, le nom d'hôte, le code d'emplacement et l'état. Cliquez sur le bouton **Régénération** pour redécouvrir la topologie et rechercher de nouveau l'état et d'autres attributs sur les noeuds.
 - Sauvegardez un cliché de la topologie en cours (sélectionnez un élément dans la **Topologie en cours**, puis cliquez sur **Sauvegarder**) et affichez-le dans la topologie de référence sauvegardée. Vous pouvez afficher les attributs d'un noeud dans la topologie sauvegardée en sélectionnant ce noeud dans l'arborescence affichée dans le panneau de gauche sous **Topologie sauvegardée**.
 - Testez la connectivité du réseau vers un noeud en sélectionnant celui-ci dans les vues de la topologie courante ou sauvegardée puis en cliquant sur le bouton **Envoi d'une commande Ping au noeud en cours** ou **Envoi d'une commande Ping au noeud sauvegardé**, disponibles uniquement pour les noeuds incluant une adresse IP ou un nom d'hôte.
3. A l'issue de cette tâche, cliquez sur **Fermer**.

Pour plus d'informations sur l'affichage de la topologie de réseau de la console HMC, reportez-vous à l'aide en ligne.

Tâches de gestion de la maintenance

Ce chapitre décrit dans l'ordre alphabétique les tâches disponibles sur la console HMC sous **Gestion de la maintenance**.

Pour lancer ces tâches, voir «Gestion de la maintenance», à la page 13.

Remarque : Selon les rôles de tâche affectés à votre ID utilisateur, vous n'aurez peut-être pas accès à toutes les tâches. Voir tableau 3, à la page 86 pour obtenir la liste de toutes les tâches et connaître les rôles utilisateur autorisés à y accéder.

Création d'un événement réparable

Cette tâche signale les incidents qui se sont produits sur la console HMC au fournisseur de services (par exemple, la souris ne fonctionne pas) ou permet de tester la notification d'incident.

Vous pouvez soumettre un incident si cette console HMC est personnalisée pour utiliser le support distant et si elle est autorisée à demander automatiquement une intervention. Si c'est le cas, les informations liées à l'incident et la demande d'intervention sont automatiquement envoyées par modem au fournisseur de services.

Pour signaler un incident sur la console HMC, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Création d'un événement réparable** à partir du bloc de contrôle des tâches.
2. Dans la fenêtre **Notification d'un incident**, sélectionnez un type d'incident dans la liste affichée.
3. Entrez une brève description de l'incident dans la zone de saisie **Description d'incident**, puis cliquez sur **Demande d'intervention**.

ou

Pour tester la signalisation d'incident à partir de la fenêtre **Notification d'un incident** :

1. Sélectionnez **Test de la notification automatique d'incident** puis entrez *Ceci est un simple test* dans la zone d'entrée **Description de l'incident**.
2. Cliquez sur **Demande d'intervention**. Les incidents sont signalés au fournisseur de services pour la console HMC. Signaler un incident consiste à envoyer au fournisseur de services les informations que vous indiquez dans la fenêtre **Notification d'un incident** ainsi que les informations de machine identifiant la console.

Pour plus d'informations sur la notification d'un incident ou pour tester le fonctionnement de cette notification, reportez-vous à l'aide en ligne.

Gestion des événements réparables

Cette tâche permet de sélectionner les critères de l'ensemble des événements réparables que vous souhaitez afficher. Une fois les critères sélectionnés, vous pouvez afficher les événements réparables y correspondant.

Pour définir les critères des événements réparables que vous affichez, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion des événements réparables** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Gestion des événements réparables**, indiquez les critères d'événement, d'erreur et d'unité remplaçable sur site.
3. Une fois les critères sélectionnés pour les événements réparables que vous souhaitez afficher, cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à la gestion des événements.

Chargement des événements réparables

Cette tâche permet de charger ou de recharger des événements réparables à partir d'un fichier XML.

Pour charger des événements réparables, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Chargement des événements réparables** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Chargement des événements réparables**, indiquez le chemin et le nom du fichier XML.
3. Cliquez sur **appuyez pour mettre à jour** pour continuer.

Gestion des connexions distantes

Cette tâche permet de gérer les connexions distantes.

Remarque : La fonction serveur d'appel centre de la console HMC doit être activée pour utiliser cette tâche. (Pour plus d'informations, voir «Gestion des appel système vers IBM», à la page 78.)

La console HMC gère automatiquement les connexions distantes. Elle place des demandes sur une file d'attente et les traite dans l'ordre de réception. Toutefois, cette tâche permet de gérer manuellement la file d'attente, le cas échéant. Vous pouvez arrêter les transmissions, déplacer les demandes prioritaires avant les autres ou supprimer des demandes.

Pour gérer les connexions distantes, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion des connexions distantes** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Gestion des connexions distantes**, la liste des demandes de transmission répertorie les demandes en attente transmises. Vous pouvez sélectionner des demandes dans une liste et afficher les options disponibles en cliquant sur **Options** dans la barre de menus. Les options permettent :
 - de prioriser une demande sélectionnée (de la déplacer en haut de la file d'attente)
 - d'annuler les demandes sélectionnées
 - d'annuler toutes les demandes actives (celles en cours de transmission)
 - d'annuler toutes les demandes en attente
 - de suspendre la file d'attente (après avoir traité la demande active en cours)
 - de libérer la file d'attente
 - de fermer la fenêtre et de quitter

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à la gestion manuelle des connexions distantes.

Gestion des demandes de support distant

Cette tâche permet d'afficher ou de gérer les demandes d'appel centre que la console a soumises.

1. Ouvrez la tâche **Gestion des demandes de support distant** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Gestion des demandes de support distant**, une liste des demandes actives et une liste des demandes en attente s'affichent. Vous pouvez sélectionner des demandes dans une liste et afficher les options disponibles en cliquant sur **Options** dans la barre de menus. Les options permettent :
 - d'afficher tous les serveurs d'appel centre
 - d'annuler les demandes sélectionnées
 - d'annuler toutes les demandes actives
 - d'annuler toutes les demandes en attente
 - de fermer la fenêtre et de quitter

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à la gestion manuelle des connexions distantes.

Formatage du support

Cette tâche formate un DVD-RAM, une disquette ou une clé mémoire USB 2.0.

Cette tâche permet de formater les DVD-RAM suivants :

- Sauvegarde/restauration
- Données de maintenance.

Vous pouvez formater une disquette en fournissant une étiquette libellée par l'utilisateur.

Pour formater un DVD-RAM, une disquette ou un une clé USB 2.0, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Formatage du support** à partir du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Formatage du support**, sélectionnez le type de support à formater, puis cliquez sur **OK**.

3. Assurez-vous que le support est correctement inséré, puis cliquez sur **Formater**. La fenêtre de progression **Formatage du support** apparaît. Une fois le support formaté, une fenêtre indiquant que le **formatage du support est terminé** apparaît.
4. Cliquez sur **OK** puis sur **Fermer** pour mettre fin à la tâche.

Pour plus d'informations sur le formatage d'un DVD-RAM, d'une disquette ou d'une clé mémoire USB 2.0, reportez-vous à l'aide en ligne.

Gestion des clichés

Cette tâche permet d'accéder aux procédures de gestion des clichés du système sélectionné.

Pour gérer un cliché, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion des clichés** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Gestion des clichés**, sélectionnez un cliché, puis exécutez l'une des tâches suivantes :
 - Dans **Sélectionné** de la barre de menus :
 - Copiez le cliché sur le support.
 - Copiez le cliché sur un système distant.
 - Utilisez la fonction Appel centre pour transmettre le cliché à votre fournisseur de services.
 - Supprimez le cliché.
 - Dans **Actions** de la barre de menus :
 - Déclenchez un cliché du matériel et du microprogramme de serveur correspondant du système géré.
 - Déclenchez un cliché du processeur de service.
 - Déclenchez un cliché du processeur de service de contrôle de l'alimentation avant régulation.
 - Modifiez les paramètres de fonction de cliché d'un type de cliché.
 - Dans **Etat** de la barre de menus, vous pouvez afficher le processus de déchargement du cliché.
3. Cliquez sur **OK** à l'issue de cette tâche.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir de informations supplémentaires relatives à la gestion des clichés.

Transmission des données de maintenance

Transmettre les données de maintenance pour qu'elles puissent être utilisées pour déterminer les problèmes.

Pour transmettre les données de maintenance, procédez comme indiqué ci-après.

1. Dans le volet de travail Gestion de la maintenance, cliquez sur **Transmission des données de maintenance**.
2. Cliquez sur un des onglets suivants :
 - **Transmission**. Utilisez cette page pour planifier la transmission des données de maintenance à votre fournisseur de services (en indiquant la fréquence en jours et l'heure), et pour indiquer le mode de transmission des informations de gestion des performances et de maintenance.
 - **FTP**. Utilisez cette page pour configurer les informations FTP pour le serveur FTP, avec ou sans pare-feu, pour le déchargement des informations de maintenance. Ces informations de maintenance sont des données d'erreur étendue composées de données d'incidents ouverts sur la console HMC pour le système géré ou la console HMC.
3. Cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur la transmission des informations de maintenance, reportez-vous à l'aide en ligne.

Gestion des appel système vers IBM

Cette tâche permet d'activer ou de désactiver l'état d'appel des systèmes gérés.

Remarque : Si l'option Réplication de données personnalisables a été **Activée** sur cette console HMC (à l'aide de la tâche **Gestion de la réplication des données**), les données spécifiées dans cette tâche peuvent changer selon la réplication automatique d'autres consoles HMC configurées sur votre réseau. Pour plus d'informations sur la réplication de données, voir «Gestion de la réplication des données», à la page 65.

En activant l'état d'appel centre d'un système géré, la console contacte automatiquement un centre d'appel si un événement réparable survient. Lorsqu'un système géré est déconnecté, votre technicien de maintenance n'est pas informé des événements réparables.

Pour gérer l'appel centre pour le(s) système(s), procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion des appel système vers IBM** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Gestion des appel système vers IBM**, sélectionnez un ou plusieurs système(s) dont vous souhaitez activer ou désactiver l'état d'appel centre.
3. Cliquez sur **OK** une fois la tâche terminée.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à la gestion des notifications d'événement réparable.

Gestion de la connectivité sortante

Personnaliser les moyens dont dispose la connectivité sortante d'une console HMC à utiliser pour se connecter au service distant.

Remarque : Si l'option Réplication de données personnalisables a été **Activée** sur cette console HMC (à l'aide de la tâche **Gestion de la réplication des données**), les données spécifiées dans cette tâche peuvent changer selon la réplication automatique d'autres consoles HMC configurées sur votre réseau. Pour plus d'informations sur la réplication de données, voir «Gestion de la réplication des données», à la page 65.

Vous pouvez configurer cette console HMC pour qu'elle tente de se connecter par l'intermédiaire du modem local, d'Internet, du réseau VPN (Virtual Private Network) ou d'un passe-système distant. Le service distant est une communication bidirectionnelle entre la console HMC et le support technique qui permet de réaliser des opérations de service automatisées. La connexion peut uniquement être initiée par la console HMC.

Pour personnaliser les informations de connectivité, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion de la connectivité sortante** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Gestion de la connectivité sortante**, sélectionnez **Activation du système local en tant que serveur d'appel centre** (une coche apparaît) avant de continuer.

Remarque : Vous devez en premier lieu **Accepter** les termes décrits à propos des informations que vous avez fournies dans cette tâche.

Cela permet à la console HMC locale de se connecter au support distant de votre fournisseur de services pour les demandes d'appel centre.

3. La fenêtre d'informations sur la numérotation s'ouvre et propose les onglets suivants :
 - Modem local
 - Internet
 - Réseau privé virtuel Internet
 - Passe-systèmes

4. Si vous souhaitez autoriser la connectivité par modem, cliquez sur l'onglet **Modem local**, puis sélectionnez **Autorisation de numérotation de modem local pour les services**.
 - a. Si votre emplacement nécessite la numérotation d'un préfixe afin d'atteindre une ligne extérieure, cliquez sur **Configuration du modem**, puis entrez le **Préfixe de numérotation** dans la fenêtre **Personnalisation des paramètres de modem** requis par votre emplacement. Cliquez sur **OK** pour accepter les paramètres.
 - b. Cliquez sur **Ajouter** dans la page d'onglet **Modem local** pour ajouter un numéro de téléphone. Lorsque la composition du modem local est autorisée, au moins un numéro de téléphone doit être configuré.
5. Si vous souhaitez autoriser la connectivité par Internet, cliquez sur l'onglet **Internet**, puis sélectionnez **Autoriser une connexion Internet existante pour la maintenance**.
6. Si vous souhaitez configurer l'utilisation d'un réseau VPN sur une connexion Internet existante pour vous connecter au support distant de votre fournisseur de services à partir de la console HMC locale, utilisez l'onglet **Réseau privé virtuel Internet**.
7. Si vous souhaitez permettre à la console HMC d'utiliser les passe-systèmes configurés par l'adresse ou l'hôte TCP/IP, utilisez l'onglet **Passe-système**.
8. Une fois toutes les zones renseignées, cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos modifications.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à la personnalisation des informations de connectivité sortante.

Gestion de la connectivité entrante

Cette tâche permet à votre fournisseur de services d'accéder provisoirement à votre console locale (la console HMC, par exemple) ou aux partitions d'un système géré.

Pour gérer la connectivité entrante, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion de la connectivité entrante** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre des paramètres **Personnalisation des connectivités entrantes** :
 - Utilisez l'onglet **Service distant** pour fournir les informations nécessaires au démarrage d'une session de service distant sous surveillance.
 - Utilisez l'onglet **Réponse à l'appel** pour fournir les informations nécessaires à l'acceptation des appels entrants provenant de votre fournisseur de services et démarrer une session de service distant sous surveillance.
3. Cliquez sur **OK** pour valider vos sélections.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires relatives à la gestion de la connectivité entrante.

Gestion des informations client

Cette tâche permet de personnaliser les informations client pour la console HMC

Remarque : Si l'option Réplication de données personnalisables a été *Activée* sur cette console HMC (à l'aide de la tâche **Gestion de la réplication des données**), les données spécifiées dans cette tâche peuvent changer selon la réplication automatique d'autres consoles HMC configurées sur votre réseau. Pour plus d'informations sur la réplication de données, voir «Gestion de la réplication des données», à la page 65.

La fenêtre **Gestion des informations client** affiche les onglets suivants, dans lesquels vous pouvez entrer les données appropriées :

- Administrateur
- Système
- Compte

Pour personnaliser vos informations client, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion des informations client** à partir du volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Entrez les informations appropriées dans la page **Administrateur** de la fenêtre **Gestion des informations client**.

Remarque : Les zones marquées d'un astérisque (*) sont obligatoires.

3. Sélectionnez les onglets **Système** et **Compte** de la fenêtre **Gestion des informations client** pour fournir des informations complémentaires.
4. Cliquez sur **OK** une fois la tâche terminée.

Pour plus d'informations sur la personnalisation des informations relatives aux comptes, reportez-vous à l'aide en ligne.

Gestion de la notification des événements réparables

Cette tâche permet d'ajouter des adresses pour vous prévenir lorsque des incidents se produisent sur le système et de configurer la manière dont vous souhaitez recevoir ces notifications de la part d'Electronic Service Agent.

Pour configurer la notification, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion de la notification des événements réparables** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Gestion de la notification des événements réparables**, vous pouvez :
 - Utiliser l'onglet **Adresse électronique** pour ajouter les adresses e-mail qui vont être notifiées en cas d'incident sur votre système.
 - Utilisez l'onglet **Configuration des interruptions SNMP** afin d'indiquer des emplacements pour l'envoi de messages d'interruption SNMP (Simple Network Management Protocol) pour les événements d'API de la console HMC.
3. Cliquez sur **OK** à l'issue de cette tâche.

Utilisez l'aide en ligne si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaire relatives à la gestion des notifications d'événement réparable.

Gestion du contrôle de connexion

Cette tâche permet de configurer les temporisateurs qu'utilise le contrôle de connexion pour détecter les indisponibilités, et d'activer ou de désactiver le contrôle de connexion pour les machines sélectionnées.

Vous pouvez afficher et, si vous y êtes autorisé, modifier les paramètres du contrôle de connexion pour chaque machine. Le contrôle de connexion génère des événements réparables lorsque des incidents de communication sont détectés entre la console HMC et les systèmes gérés. Si vous désactivez le contrôle de connexion, aucun événement réparable n'est généré pour les incidents de réseau qui se produisent entre la machine sélectionnée et cette console HMC.

Pour contrôler les connexions, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion du contrôle de connexion** à partir du volet de travail de la gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Gestion du contrôle de connexion**, réglez les paramètres du temporisateur si nécessaire, puis activez ou désactivez le serveur.
3. Cliquez sur **OK** une fois la tâche terminée.

Pour plus d'informations sur le contrôle de connexion, reportez-vous à l'aide en ligne.

Gestion de l'agent de maintenance POWER4

Cette tâche permet d'activer ou de désactiver la fonction Electronic Service Agent Connection Manager et de spécifier l'emplacement du port de connexion. Electronic Service Agent Connection Manager permet aux systèmes POWER4 d'utiliser Electronic Service Agent pour appeler IBM et transmettre des informations de maintenance et système à IBM en indiquant le port utilisé pour la connectivité d'une connexion unique et sécurisée.

Pour gérer un agent de maintenance POWER4, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Gestion de l'agent de maintenance POWER4** dans le volet de travail Gestion de la maintenance.
2. Dans la fenêtre **Gestion de l'agent de maintenance POWER4**, sélectionnez **Activer Service Agent Connection Manager** (une coche apparaît), puis précisez les dispositifs de connectivité de la console HMC.
3. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez fourni les informations nécessaires.

Utilisez l'aide en ligne pour obtenir des informations supplémentaires relatives à l'activation ou la désactivation d'Electronic Service Agent.

Assistant de configuration d'appel centre

En savoir plus sur l'ouverture de l'assistant de configuration d'appel centre à l'aide de l'interface HMC.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour ouvrir l'assistant Configuration d'appel centre, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Gestion de la maintenance**.
2. Dans la zone de contenu, sélectionnez **Assistant de configuration d'appel centre**. L'assistant Connectivité et serveurs d'appel centre s'ouvre. Suivez les instructions de l'assistant pour configurer l'appel centre.

Mises à jour

Afficher les tâches de gestion du microcode sous licence de la console HMC, du système géré, du sous-système d'alimentation ou des adaptateurs d'E-S.

Pour mettre à jour le microcode sous licence de la console HMC, utilisez le bouton **Mise à jour de la console HMC**. Avant de procéder à la mise à jour, voir «Mise à jour de la console HMC».

D'autres tâches permettent de mettre à jour le système géré, le sous-système d'alimentation et le microcode sous licence de l'adaptateur d'E-S. Pour lancer ces tâches, voir «Lancement de tâches pour les objets gérés», à la page 8. Les ensembles de tâches suivants sont représentés dans le bloc, le menu ou le menu contextuel Tâches. Les tâches proposées dans le bloc de contrôle des tâches varient en fonction des éléments sélectionnés dans la zone de travail. Le contexte est toujours indiqué au-dessus du bloc de contrôle des tâches, sous la forme Tâche : Objet.

Pour afficher les tâches, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le noeud **Mises à jour** dans le panneau de navigation.
2. Sélectionnez un système géré pour la mise à jour.
3. A partir du bloc de contrôle des tâches, cliquez sur la tâche que vous souhaitez exécuter.

Mise à jour de la console HMC

Identifier la version, l'édition les niveaux de service et de compilation de la console HMC.

Si vous cliquez sur **Mises à jour**, la console HMC affiche les informations suivantes :

- Version
- Edition
- Service Pack
- Niveau de compilation
- Version de base
- Numéro de série de la console HMC
- Version du système BIOS sur la console HMC

Pour plus d'informations sur la mise à jour du code de la console HMC code, reportez-vous à la section Mise à jour, mise à niveau et migration du code machine de votre console HMC.

Mises à jour du système géré

Lorsqu'un système géré est sélectionné, les tâches de mise à jour effectuent une mise à jour guidée du système géré, du sous-système d'alimentation ou du microcode sous licence d'E-S.

Un microcode sous licence (LIC) peut être modifié de deux manières. Vous pouvez mettre à niveau le microcode sous licence installé sur un système géré vers une nouvelle édition ou mettre à jour le microcode sous licence existant en cours de fonctionnement sur le système.

La mise à jour de l'édition en cours du microcode sous licence peut corriger des incidents ou ajouter des fonctions supplémentaires. La mise à jour d'un microcode sous licence peut nécessiter ou non l'interruption. Les mises à jour ne nécessitant pas l'interruption du système sont appelées mises à jour simultanées. Pour mettre à jour le microcode sous licence installé actuellement sur le système géré, cliquez sur la tâche **Modification du microcode sous licence pour l'édition actuelle**.

Une nouvelle édition d'un microcode sous licence peut apporter la prise en charge de matériel supplémentaire ou ajouter de nouvelles fonctions. La mise à niveau d'un microcode sous licence vers une nouvelle édition nécessite *toujours* un arrêt complet, une mise hors tension et le redémarrage du système. Pour mettre à niveau le microcode sous licence vers une nouvelle édition, cliquez sur **Mise à niveau du microcode sous licence vers une nouvelle édition**.

Dans le cas de mises à jour simultanées, le système et les applications en cours de fonctionnement sur ce dernier peuvent continuer à fonctionner pendant l'application de la mise à jour du microcode sous licence. Ceci réduit de façon appréciable la durée d'immobilisation du système associée à la maintenance des microcodes sous licence. La plupart des mises à jour publiées sont simultanées. Toutefois, certains types d'incident sont critiques et ne peuvent être corrigés que par une mise à jour nécessitant l'interruption. La tâche **Affichage des informations système** permet d'afficher les niveaux de microcode sous licence disponibles dans le référentiel et de déterminer, parmi les mises à jour disponibles, celles qui sont simultanées et celles qui nécessitent une interruption.

Si la mise à jour nécessite une interruption, vous avez le choix entre procéder à une installation et une activation (entraînant l'interruption), ou différer l'activation à votre guise. Les mises à jour simultanées ne peuvent être réalisées que pour un microcode sous licence de type Système géré.

Remarque : La vérification est effectuée avant la mise à jour du microcode sous licence afin d'assurer que le système se trouve à l'état correct pour une mise à jour. L'état du système ne doit pas être modifié lors de la mise à jour d'un code. Par exemple, les partitions ne doivent pas être fermées lors de la mise à jour d'un microcode sous licence.

Utilisez la tâche **Sélection du côté flash** pour sélectionner le côté flash actif après l'activation. (Cette tâche est destinée uniquement au mode Support utilisateur.)

Utilisez la tâche **Vérification de l'état de préparation du système** pour vérifier que tous les systèmes sélectionnés présentent l'état approprié pour la mise à jour du microcode sous licence.

Sélectionnez la tâche **Affichage des informations système** pour afficher le niveau du microcode sous licence actuellement installé sur votre système géré ou E-S. Lorsqu'un référentiel est sélectionné, la tâche **Affichage des informations système** affiche également les niveaux récupérables de microcode sous licence disponibles dans le référentiel.

Modification du microcode sous licence pour l'édition en cours

Utilisez cette tâche pour appliquer les mises à jour du microcode sous licence installé sur votre système.

Cette tâche exige l'accès à un référentiel Service, soit un emplacement distant, le disque dur HMC soit une unité de DVD-ROM.

Si vous avez procédé à la mise à jour d'un code à partir d'un référentiel vers l'un de vos systèmes gérés ou sous-systèmes d'alimentation, ce code est disponible dans le référentiel Disque dur de la console HMC pour une installation sur d'autres systèmes. Vous pouvez sélectionner **Disque dur** pour effectuer la même mise à jour de code sur d'autres systèmes gérés ou d'autres sous-systèmes d'alimentation.

Les mises à jour peuvent aussi être téléchargées et gravées sur un DVD-ROM ou sur un autre système accessible depuis votre console HMC via FTP. Vous pouvez sélectionner l'unité de DVD-ROM ou le site FTP pour installer la mise à jour à partir de ces emplacements.

Plusieurs systèmes gérés peuvent être mis à jour simultanément en les sélectionnant dans la liste cible.

Les fichiers sont téléchargés de manière sélective vers la console HMC pour l'application des mises à jour du microcode sous licence. A partir de cette tâche, vous pouvez :

- Afficher les niveaux courants de microcode sous licence sur un système géré, un sous-système d'alimentation ou E-S.
- Afficher les niveaux extractibles de microcode sous licence d'un référentiel.
- Installer et activer les mises à jour de microcode sous licence (mise à jour vers un nouveau niveau de microcode sous licence).
- Supprimer et activer les mises à jour de microcode sous licence (rétromigrer vers un niveau précédent de microcode sous licence).

Sélectionnez **Démarrage de l'assistant de modification du microcode sous licence**. Pour effectuer une mise à jour guidée des microcodes sous licence du système géré, de Power et d'E-S, procédez comme suit :

1. Une **vérification de disponibilité du système** est réalisée pour s'assurer que le système se trouve dans les conditions de mise à jour du microcode sous licence. Si l'indisponibilité du système est avérée, les mesures requises pour traiter les incidents qui empêchent la mise à jour sont indiquées dans un rapport.
2. Choisissez le référentiel à partir duquel vous allez mettre à jour votre système : le site Web de maintenance d'IBM, le système d'assistance d'IBM ou, si vous avez déjà téléchargé une mise à jour sur la console HMC, un site FTP ou un DVD-ROM, et si vous souhaitez effectuer une mise à jour à partir de ces emplacements, choisissez cette option.
3. Si vous choisissez **Site FTP**, vous devrez indiquer un ID utilisateur, un mot de passe et le répertoire où se trouve la mise à jour.
4. Sélectionnez le type de mise à jour à installer : **Microcode sous licence de Power et du système géré** ou **Microcode sous licence d'E-S**. Si aucune mise à jour de microcode sous licence n'est disponible dans le référentiel pour le type de mise à jour choisi, aucune installation ne vous sera demandée.
5. Confirmez que la mise à jour affichée est bien celle que vous souhaitez. Le référentiel choisi, la/les cible(s) de la mise à jour, l'état de concurrence de la cible (nécessitant l'interruption ou concurrent) et le type d'installation s'affichent. Pour modifier la mise à jour, sélectionnez les options avancées.
6. Si vous ne souhaitez apporter aucune modification, poursuivez la mise à jour. Acceptez le contrat de licence.
7. Confirmez la mise à jour.

8. Une fenêtre d'état d'avancement restera affichée durant le processus.

Sélectionnez **Affichage des informations système** pour examiner les niveaux de microcode sous licence en cours sur un système géré, un sous-système d'alimentation ou d'E-S, notamment les niveaux extractibles depuis un référentiel.

Sélectionnez les **fonctions avancées** pour mettre à jour le microcode sous licence du système géré et de Power en spécifiant des options et cibles supplémentaires.

Mise à niveau du microcode sous licence vers une nouvelle édition

Un nouveau niveau d'édition de microcode sous licence (LIC) prend en charge les nouvelles fonctions principales telles que l'introduction de nouveaux modèles de matériel et les fonctions importantes activées par microprogramme. Outre la prise en charge de nouvelles fonctions et de nouveau matériel, les nouveaux niveaux d'édition contiennent également des correctifs. La mise à niveau d'un niveau d'édition nécessite l'interruption des opérations sur le système.

Il est possible d'ignorer certains niveaux d'édition. Vous pouvez passer du niveau A au niveau D sans avoir à installer les niveaux B et C. De nouveaux niveaux d'édition du microcode sous licence sont installés avec cette tâche.

Pour installer une nouvelle édition de microcode sous licence, procédez comme suit :

1. Lorsque vous sélectionnez **Mise à niveau d'un microcode sous licence vers une nouvelle édition**, une vérification de l'état de préparation est réalisée sur le système avant avancement de la tâche. Si la vérification de l'état de préparation échoue, les actions nécessaires pour corriger les incidents empêchant la mise à niveau vous sont indiquées.
2. Choisissez le référentiel à partir duquel mettre à niveau votre système. Vous pouvez effectuer la mise à niveau à partir du site Web de support d'IBM, du système de support d'IBM ou, si vous avez déjà téléchargé une mise à niveau vers la console HMC, un site FTP ou un DVD, et que vous souhaitez effectuer la mise à niveau à partir de ces emplacements, sélectionnez cette option.
3. Sélectionnez la mise à jour souhaitée du microcode sous licence : système géré ou sous-système d'alimentation. Une fois la vérification du contenu du référentiel et des systèmes cible terminée, le panneau d'accord de licence s'affiche.
4. Sélectionnez **Accepter** dans le panneau d'accord de licence ; le panneau de confirmation s'affiche.
5. Si des actions sont indiquées au bas du panneau de confirmation, effectuez-les, puis cliquez sur **OK** pour confirmer le démarrage de la mise à niveau. Un panneau de progression affiche les résultats de l'exécution de la mise à niveau. A la fin du processus, le nouveau niveau d'édition du microcode devra être installé côté provisoire (t-side) et côté permanent (p-side).

Sélection du côté flash

Sélectionner le côté flash qui sera actif lors de l'activation suivante.

Remarque : Elle est accessible uniquement en mode Support utilisateur.

Attention : si vous sélectionnez le côté P pour la prochaine activation, la mise à jour simultanée du microcode sous licence (LIC) est désactivée.

Le côté flash est une mémoire rémanente située dans le processeur FSP (Flexible Service Processor) qui est divisée en deux, le côté temporaire (t-side) et le côté permanent (p-side), ce qui permet de stocker deux niveaux de code. Lorsque vous sélectionnez p-side, la mise à jour simultanée du microcode sous licence (LIC) est désactivée.

Disponibilité du système

Utilisez cette tâche pour vous assurer que le système géré se trouve dans les conditions de mise à jour ou de mise à niveau du microcode sous licence.

Avant de mettre à jour ou à niveau le microcode sous licence, tous les systèmes gérés à mettre à jour doivent être à l'état En fonctionnement, Attente, Mise hors tension ou Récupération. Tous les processeurs FSP (flexible service Processor) du système géré doivent être correctement connectés à la console HMC. Les incidents survenus lors de la vérification sont rapportés pour vous permettre de les résoudre avant de procéder à la mise à jour du microcode sous licence. Une vérification de disponibilité aura lieu avant le démarrage de la mise à jour ou de la mise à niveau.

Affichage des informations système

Examiner les niveaux de microcode sous licence en cours sur le système géré, en incluant les niveaux installés, activés et acceptés. Si un référentiel est sélectionné, cette tâche affiche également les niveaux récupérables disponibles dans un référentiel.

Le niveau **Installé** de microcode sous licence est le niveau qui sera activé et chargé en mémoire au redémarrage suivant du système. Le niveau **Activé** de microcode sous licence est le niveau qui est activé et chargé en mémoire à ce stade. Le niveau **Accepté** de microcode sous licence est un niveau validé de microcode sous licence qui peut être renvoyé si nécessaire. Il s'agit du niveau de code du côté p (côté permanent). Le niveau **Non activé différé** du microcode sous licence est le niveau le plus récent non activé contenant des mises à jour différées. Une mise à jour différée nécessite un redémarrage du système pour être activée.

Etat de la mise à jour simultanée du microcode sous licence indique si la mise à jour simultanée du microcode sous licence est activée ou désactivée. Une mise à jour simultanée peut être installée et activée sans réamorcer les partitions ni interrompre les applications.

Cause de la désactivation indique pourquoi la mise à jour simultanée du microcode sous licence est désactivée. Les causes peuvent être les suivantes :

- Le côté permanent est actif.
- Un niveau de microcode sous licence (LIC) temporaire est actif.

Une mise à jour de microcode sous licence simultanée peut être installée et activée sans réamorcer les partitions ni interrompre les applications.

Tâches, rôles et ID utilisateur de la console HMC

Cette annexe répertorie les tâches que vous pouvez effectuer à l'aide de la console HMC et les rôles et ID utilisateur qui sont associés à ces tâches.

Vous pouvez, cependant, créer des profils utilisateur personnalisés qui vous permettent de disposer d'ID utilisateur uniques et de rôles utilisateur multiples. La gestion de ces rôles est assurée par le biais de la tâche **Gestion des rôles de tâche et de ressources**. La tâche **Gestion des profils et accès utilisateur** offre la possibilité de définir le rôle utilisateur associé à chaque ID utilisateur.

Le tableau 3, à la page 86 répertorie par ordre alphabétique les tâches de gestion de la console HMC et de gestion de la maintenance, ainsi que les rôles et ID utilisateur correspondants habilités à effectuer ces tâches.

Le tableau 4, à la page 91 dresse la liste des tâches de gestion de systèmes qui peuvent être effectuées sur des objets gérés et les rôles utilisateur correspondants qui peuvent effectuer ces tâches.

Tableau 3. Tâches de gestion de la console HMC, commandes et rôles utilisateur par défaut

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles et ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Sauvegarde des données de la console HMC «Sauvegarde des données de la console HMC», à la page 55 bkconsdata	X	X		X
Modification de la date et de l'heure «Modification de la date et de l'heure», à la page 56 chhmc lshmc	X	X		X
Modification de la langue et de l'environnement local «Modification de la langue et de l'environnement local», à la page 56 chhmc lshmc	X	X	X	X
Modifications des paramètres réseau «Modifications des paramètres réseau», à la page 57 chhmc lshmc	X	X		X
Modification des paramètres utilisateur «Modification des paramètres utilisateur», à la page 58	X	X	X	X
Modification du mot de passe utilisateur «Modification du mot de passe utilisateur», à la page 58 chhmcusr	X	X	X	X

Tableau 3. Tâches de gestion de la console HMC, commandes et rôles utilisateur par défaut (suite)

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles et ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Configuration KDC «Configuration KDC», à la page 59 chhmc		X		
Affichage d'un serveur KDC «Affichage d'un serveur KDC», à la page 61 lshmc		X		
Modification d'un serveur KDC «Modification d'un serveur KDC», à la page 61 chhmc		X		
Ajout d'un serveur KDC «Ajout d'un serveur KDC», à la page 61 chhmc		X		
Suppression d'un serveur KDC «Suppression d'un serveur KDC», à la page 62 chhmc		X		
Configuration du protocole LDAP «Configuration de la console HMC pour l'authentification LDAP», à la page 63 lshmcldap		X		
Création du texte d'accueil «Création du texte d'accueil», à la page 59 churtca	X	X		
Lancement de l'assistant de configuration guidée «Lancement de l'assistant de configuration guidée», à la page 63		X		

Tableau 3. Tâches de gestion de la console HMC, commandes et rôles utilisateur par défaut (suite)

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles et ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Démarrage de la console HMC distante «Démarrage de la console HMC distante», à la page 64	X	X	X	X
Verrouillage de l'écran de la HMC «Verrouillage de l'écran de la console HMC», à la page 64	X	X	X	X
Fin de session ou déconnexion «Fin de session ou déconnexion», à la page 64	X	X	X	X
Gestion des certificats «Gestion des certificats», à la page 65		X		
Gestion de la réplication des données «Gestion de la réplication des données», à la page 65	X	X		
Gestion des ressources d'installation «Gestion des ressources d'installation», à la page 66				
Gestion des rôles de tâche et de ressources «Gestion des rôles de tâche et de ressources», à la page 67 chaccfg lssacfg mkaccfg rmaccfg		X		

Tableau 3. Tâches de gestion de la console HMC, commandes et rôles utilisateur par défaut (suite)

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles et ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Gestion des profils et accès utilisateur «Gestion des profils et accès utilisateur», à la page 68 chhmcusr lshmcusr mkhmcusr rmhmcusr		X		
Gestion des utilisateurs et des tâches «Gestion des utilisateurs et des tâches», à la page 69	X	X	X	X
Ouverture de la console 5250 «Ouverture de la console 5250», à la page 69	X	X		X
Ouverture du terminal shell à accès restreint «Ouverture du terminal shell à accès restreint», à la page 70	X	X	X	X
Exécution de commande distante «Exécution de commande distante», à la page 70	X	X		X
Opérations à distance «Opérations à distance», à la page 70	X	X	X	X
Terminal virtuel distant «Terminal virtuel distant», à la page 70	X	X		X
Restauration des données de la console HMC «Restauration des données de la console HMC», à la page 71	X	X		X

Tableau 3. Tâches de gestion de la console HMC, commandes et rôles utilisateur par défaut (suite)

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles et ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Sauvegarde des données de mise à jour «Sauvegarde des données de mise à jour», à la page 71 rstupgdata saveupgdata	X	X		X
Planification des opérations «Planification des opérations», à la page 71	X	X		
Arrêt ou redémarrage «Arrêt ou redémarrage», à la page 72 hmcshutdown	X	X		X
Test de la connectivité du réseau «Test de la connectivité du réseau», à la page 72 ping	X	X	X	X
Affichage du conseil du jour «Conseil du jour», à la page 73	X	X	X	X
Affichage des événements de console HMC «Affichage des événements de console HMC», à la page 73 lssvcevents	X	X		X
Affichage des licences «Affichage des licences», à la page 74	X	X	X	X
Visualisation de la topologie de réseau «Visualisation de la topologie de réseau», à la page 74	X	X	X	X

Tableau 4. Tâches de gestion de la maintenance, commandes et rôles utilisateur par défaut

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles et ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Création d'un événement réparable «Création d'un événement réparable», à la page 74		X		X
Gestion des événements réparables «Gestion des événements réparables», à la page 75		X		X
Chargement des événements réparables «Chargement des événements réparables», à la page 75	X	X	X	X
Gestion des connexions distantes «Gestion des connexions distantes», à la page 75	X	X		X
Gestion des demandes de support distant «Gestion des demandes de support distant», à la page 76	X	X	X	X
Formatage du support «Formatage du support», à la page 59	X	X		X
Gestion des clichés «Gestion des clichés», à la page 77 dump cpdump getdump lsdump startdump	X	X		X
Transmission des données de maintenance «Transmission des données de maintenance», à la page 77 chsacfg lssacfg	X	X		
Gestion des appel système vers IBM «Gestion des appel système vers IBM», à la page 78	X	X		X

Tableau 4. Tâches de gestion de la maintenance, commandes et rôles utilisateur par défaut (suite)

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles et ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Gestion de la connectivité sortante «Gestion de la connectivité sortante», à la page 78	X	X		X
Gestion de la connectivité entrante «Gestion de la connectivité entrante», à la page 79	X	X		X
Gestion des informations client «Gestion des informations client», à la page 79	X	X		X
Autorisation d'utilisateurs		X		
Gestion de la notification des événements réparables «Gestion de la notification des événements réparables», à la page 80 chsacfg lssacfg	X	X		X
Gestion du contrôle de connexion «Gestion du contrôle de connexion», à la page 80	X	X	X	X
Gestion de l'agent de maintenance POWER4 «Gestion de l'agent de maintenance POWER4», à la page 81	X	X		
Assistant de configuration d'appel centre «Assistant de configuration d'appel centre», à la page 81		X		X

Tableau 5. Tâches de gestion de systèmes et commandes associées, effectuées sur les objets gérés et rôles utilisateur par défaut

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles/ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Affichage des propriétés «Propriétés», à la page 16	X	X	X	X

Tableau 5. Tâches de gestion de systèmes et commandes associées, effectuées sur les objets gérés et rôles utilisateur par défaut (suite)

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles/ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Mise à jour du mot de passe «Mise à jour du mot de passe», à la page 16		X		
Modification du profil par défaut «Modification du profil par défaut», à la page 38	X	X		
Opérations				
Mise sous tension «Mise sous tension», à la page 17	X	X		X
Mise hors tension «Mise hors tension», à la page 17 chsysstate	X	X		X
Activation «Activation», à la page 38	X	X		X
Redémarrage «Redémarrage», à la page 38	X	X		X
Arrêt «Arrêt», à la page 39	X	X		X
Etat des voyants : Affichage des voyants d'avertissement système «Gestion du voyant d'avertissement», à la page 39 lsled	X	X	X	X
Etat des voyants : Identification des voyants «Gestion du voyant d'avertissement», à la page 39 lsled	X	X	X	X
Etat des voyants : Test des voyants «Gestion du voyant d'avertissement», à la page 39 lsled	X	X	X	X

Tableau 5. Tâches de gestion de systèmes et commandes associées, effectuées sur les objets gérés et rôles utilisateur par défaut (suite)

Tâches inhérentes à l'interface HMC et commandes associées	Rôles/ID utilisateur			
	Opérateur (hmcoperator)	Administrateur central (hmcsuperadmin)	Visionneur (hmcviewer)	Technicien de maintenance (hmcservicerep)
Gestion du voyant d'avertissement «Gestion du voyant d'avertissement», à la page 39 chled	X	X	X	X
Planification des opérations «Planification des opérations», à la page 40	X	X		
ASM (Advanced System Management) «Gestion avancée de systèmes», à la page 21 asmmenu	X	X		X
Données d'utilisation : Activation «Données d'utilisation», à la page 21 chlparutil	X	X		X
Données d'utilisation : Désactivation «Données d'utilisation», à la page 21 chlparutil	X	X		X
Données d'utilisation : Affichage «Données d'utilisation», à la page 21 lsparutil	X	X	X	X
Données d'utilisation : Régénération «Données d'utilisation», à la page 21 lsparutil	X	X		X
Reconstruction «Reconstruction», à la page 21 chsysstate	X	X		
Modification du mot de passe «Modification du mot de passe», à la page 22 chsypwd		X		

Configuration

Création d'une partition logique - AIX ou Linux «Création d'une partition logique», à la page 22 mkyscfcg	X	X		
Création d'une partition logique - Serveur VIO «Création d'une partition logique», à la page 22	X	X		
Création d'une partition logique - IBM i «Création d'une partition logique», à la page 22	X	X		
Planifications système : Création «Planifications système», à la page 22		X		
Planifications système : Déploiement «Planifications système», à la page 22		X		
Planifications système : Importation «Planifications système», à la page 22		X		
Planifications système : Exportation «Planifications système», à la page 22		X		
Planifications système : Suppression «Planifications système», à la page 22		X		
Planifications système : Affichage «Planifications système», à la page 22		X		
Gestion des groupes personnalisés «Gestion des groupes personnalisés», à la page 23	X	X		X
Affichage des groupes de gestion de charge «Affichage des groupes de gestion de charge de travail», à la page 23 lshwres lssyscfcg	X	X	X	X
Priorité de disponibilité de partition «Priorité de disponibilité de partition», à la page 23 chsyscfcg lssyscfcg mkyscfcg	X	X		

Gestion des profils système «Gestion des profils système», à la page 25 chsyscfg chsysstate lssyscfg mksyscfg rmsyscfg	X	X	X	X
Gestion des données de partition : Restauration «Gestion des données de partition», à la page 24 rstprofdata	X	X		
Gestion des données de partition : Initialisation «Gestion des données de partition», à la page 24	X	X		
Gestion des données de partition : Sauvegarde «Gestion des données de partition», à la page 24 bkprofdata	X	X		X
Gestion des données de partition : Suppression «Gestion des données de partition», à la page 24 rmprofdata	X	X		
Sauvegarde de la configuration en cours «Sauvegarde de la configuration en cours», à la page 42	X	X		

Connexions				
Etat du processeur de service «Affichage de l'état de connexion de la console HMC», à la page 26	X	X	X	X
Réinitialisation ou suppression des connexions «Affichage de l'état de connexion de la console HMC», à la page 26	X	X		
Déconnexion d'une autre console HMC «Affichage de l'état de connexion de la console HMC», à la page 26		X		

Ajout de système géré «Affichage de l'état de connexion de la console HMC», à la page 26	X	X		
Matériel (Informations)				
Adaptateurs : GX+ «Cartes», à la page 31	X	X	X	X
Adaptateurs : HCA «Carte HCA», à la page 31 lshwres	X	X	X	X
Adaptateurs : HEA «Carte Ethernet hôte», à la page 31 chhwres lshwres	X	X	X	X
Adaptateurs : Interface de réseau commuté «Interface de réseau commuté», à la page 43	X	X	X	X
Affichage de la topologie RIO «Affichage de la topologie matérielle», à la page 32	X	X	X	X
Adaptateurs d'E-S virtuels «Adaptateurs d'E-S virtuels», à la page 31	X	X	X	X
Partitionnement logique dynamique				
Processeur «Processeur», à la page 43	X	X		X
Mémoire «Mémoire», à la page 43	X	X		X
Adaptateurs physiques «Adaptateurs physiques», à la page 43	X	X		X
Adaptateur virtuel «Adaptateur virtuel», à la page 44	X	X		X
Hôte Ethernet «Hôte Ethernet», à la page 44	X	X		X
Mises à jour				

Modification du microcode sous licence pour l'édition en cours «Modification du microcode sous licence pour l'édition en cours», à la page 83 lslic updlic		X		X
Mise à niveau du microcode sous licence vers une nouvelle édition «Mise à niveau du microcode sous licence vers une nouvelle édition», à la page 84 lslic updlic		X		X
Sélection du côté flash «Sélection du côté flash», à la page 84 lslic updlic		X		X
Disponibilité du système «Disponibilité du système», à la page 84 lslic updlic		X		X
Disponibilité du système «Affichage des informations système», à la page 85 lslic updlic		X		X
Fenêtre console				
Ouverture d'une fenêtre de terminal «Ouverture du terminal shell à accès restreint», à la page 70	X	X		X
Fermeture de la session du terminal	X	X		X
Ouverture d'une console 5250 partagée «Ouverture de la console 5250», à la page 69	X	X		X
Ouverture d'une console 5250 dédiée «Ouverture de la console 5250», à la page 69	X	X		X
Maintenabilité				

Gestion des événements réparables «Gestion des événements réparables», à la page 75 chsvcevent lssvcevents		X		X
Création d'un événement réparable «Création d'un événement réparable», à la page 74		X		X
Historique du code de référence «Historique du code de référence», à la page 34 lsrefcode	X	X	X	X
Fonctions du panneau de commande : (20) Type, Modèle, Dispositif «Fonctions du panneau de commande», à la page 34 lssyscfg	X	X		
Matériel : Ajouter FRU «Ajout d'une unité remplaçable sur site», à la page 34		X		X
Matériel : Ajouter boîtier «Ajout d'un boîtier», à la page 34		X		X
Matériel : Echange de FRU «Echange de FRU», à la page 35		X		X
Matériel : Echange de boîtier «Echange de boîtier», à la page 35		X		X
Matériel : Suppression de FRU «Suppression de FRU», à la page 35		X		X
Matériel : Suppression de boîtier «Suppression de boîtier», à la page 35		X		X
Matériel : Mise sous/hors tension d'une unité E-S «Mise sous/hors tension d'unité d'E-S», à la page 36		X		X
Gestion des clichés «Gestion des clichés», à la page 36	X	X		X
Collecte des données techniques essentielles (VPD) «Collecte des données techniques essentielles», à la page 36	X	X	X	X

Edition du code MTMS «Edition du code MTMS», à la page 37		X		
Reprise FSP : Configuration «Reprise FSP», à la page 37		X		
Reprise FSP : Lancement «Reprise FSP», à la page 37		X		

Capacity on Demand (CoD)				
Saisie du code CoD «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 chcod lscod		X		
Affichage du journal historique «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Processeur : Affichage des paramètres de capacité «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Processeur/CUoD: Affichage des informations de code «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Processeur/On/Off CoD : Gestion «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 chcod lscod		X		
Processeur/On/Off CoD : Affichage des paramètres de capacité «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X

Processeur/On/Off CoD : Affichage des paramètres de facturation «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Processeur/On/Off CoD : Affichage des informations de code «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Processeur/Trial CoD : Arrêt «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 chcod		X		
Processeur/Trial CoD : Affichage des paramètres de capacité «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Processeur/Trial CoD : Affichage des informations de code «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Processeur/Reserve CoD : Gestion «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 chcod		X		
Processeur/Reserve CoD : Affichage des paramètres de capacité «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Processeur/Reserve CoD : Affichage des informations de code «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X

Processeur/Reserve CoD : Affichage de l'utilisation du processeur partagé «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X		X	X
PowerVM (anciennement Advanced POWER Virtualization) : Saisie du code d'activation «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 chcod		X		
PowerVM : Affichage du journal historique «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
PowerVM : Affichage des informations de code «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Enterprise Enablement : Saisie du code d'activation «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 chcod		X		
Enterprise Enablement : Affichage du journal historique «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Enterprise Enablement : Affichage des informations de code «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Autres fonctions avancées : Saisie du code d'activation «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 chcod		X		

Autres fonctions avancées : Affichage du journal historique «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X
Autres fonctions avancées : Affichage des informations de code «Capacity on Demand (CoD)», à la page 37 lscod	X	X	X	X

Opérations à distance

Se connecter à la console HMC à distance et l'utiliser.

Les opérations à distance s'effectuent via l'interface graphique utilisée par l'opérateur d'une console HMC locale ou via l'interface de ligne de commande sur la console HMC. Il existe plusieurs façons d'exécuter ces opérations à distance :

- à l'aide d'une console HMC distante ;
- en utilisant un navigateur Web pour se connecter à une console HMC locale ;
- à l'aide de la ligne de commande à distance de la console HMC

La *console HMC distante* se trouve sur un sous-réseau différent de celui du processeur de service, de sorte que ce dernier ne peut pas être reconnu automatiquement à l'aide de la multidiffusion IP.

Pour déterminer si vous devez utiliser une console HMC distante ou un navigateur Web connecté à une console HMC locale, tenez compte de l'étendue du contrôle dont vous avez besoin. Une console HMC distante définit un ensemble précis d'objets gérés, directement contrôlés par la console HMC distante. En revanche, un navigateur Web connecté à une console HMC locale contrôle le même ensemble d'objets gérés que la console HMC locale. La connectivité et le débit de transmission doivent également être pris en compte ; la connectivité d'un réseau local convient au contrôle d'une console HMC ou d'un navigateur Web.

Utilisation d'une console HMC distante

Une console HMC distante offre l'ensemble de fonctions le plus complet car il s'agit d'une console HMC complète ; seul le processus de configuration des objets gérés est différent à partir d'une console HMC locale.

En tant que console HMC complète, une console HMC distante présente les mêmes exigences d'installation et de maintenance qu'une console HMC locale. Une console HMC distante requiert une connexion TCP/IP LAN à chaque objet géré (processeur de service) à gérer ; par conséquent, tout pare-feu client qui peut exister entre la console HMC distante et ses objets gérés doit permettre les communications entre la console HMC et le processeur de service. Une console HMC distante peut avoir également besoin de communiquer avec une autre console HMC pour assistance. Le tableau 6 présente les ports utilisés par une console HMC distante pour les communications.

Tableau 6. Ports utilisés par une console HMC distante pour les communications

Port	Utilisation
udp 9900	Reconnaissance entre consoles HMC
tcp 9920	Commandes entre consoles HMC

Une console HMC distante a besoin d'une connectivité à IBM (ou à une autre console HMC disposant d'une connectivité à IBM) pour assistance. La connectivité à IBM peut se présenter sous la forme d'un accès à Internet (via un pare-feu d'entreprise) ou d'une liaison par réseau commuté via une liaison téléphonique commutée fournie par le client à l'aide du modem fourni (voir «Gestion de la connectivité sortante», à la page 78). Une console HMC distante ne peut pas utiliser le modem fourni pour communiquer avec une console HMC locale ou un processeur de service.

Les performances et la disponibilité des informations d'état ainsi que l'accès aux fonctions de contrôle du processus de support dépendent de la fiabilité, de la disponibilité et de la réactivité du réseau client d'interconnexion de la console HMC distante à l'objet géré. Une console HMC distante surveille la connexion à chaque processeur de service, tente de récupérer toute connexion perdue et peut signaler les connexions qui ne peuvent pas être récupérées.

La sécurité concernant une console HMC distante est fournie par les procédures de connexion utilisateur à la console HMC de la même manière que pour une console HMC locale. Comme avec une console HMC locale, toutes les communications entre une console HMC distante et chaque processeur de service sont encodées. Des certificats de sécurisation des communications sont fournis et peuvent être modifiés par l'utilisateur (voir «Gestion des certificats», à la page 65).

L'accès via TCP/IP à la console HMC distante est contrôlé par l'intermédiaire du pare-feu géré en interne et est limité aux fonctions associées à la console HMC.

Utilisation d'un navigateur Web

Si vous avez besoin de surveiller et de contrôler occasionnellement des objets gérés connectés à une console HMC locale unique, utilisez un navigateur Web. Le navigateur Web peut par exemple être utilisé par un opérateur ou un programmeur système pour effectuer une surveillance depuis son domicile en dehors des heures de bureau.

Chaque console HMC contient un serveur Web qui peut être configuré pour autoriser l'accès distant pour un ensemble spécifique d'utilisateurs. En présence d'un pare-feu client entre le navigateur Web et la console HMC locale, les ports doivent être accessibles et le pare-feu doit autoriser les requêtes entrantes sur ces ports. Le tableau 7 présente les ports nécessaires à un navigateur Web pour communiquer avec une console HMC.

Tableau 7. Ports utilisés par un navigateur Web pour les communications avec la console HMC

Port	Utilisation
tcp 443	Sécurisation des communications entre le navigateur et le serveur Web
tcp 8443	Sécurisation des communications entre le navigateur et le serveur Web
tcp 9960	Communication avec l'applet du navigateur

Après qu'une console HMC ait été configurée pour autoriser l'accès via un navigateur Web, un navigateur Web permet à un utilisateur autorisé d'accéder à toutes les fonctions configurées d'une console HMC locale, à l'exception des fonctions nécessitant un accès physique à la console HMC, comme celles utilisant la disquette ou le support DVD local. L'interface utilisateur présentée à l'utilisateur distant du navigateur Web est la même que celle de la console HMC locale et est soumise aux mêmes contraintes que celle-ci.

Le navigateur Web peut être connecté à la console HMC locale via une connexion TCP/IP LAN et uniquement à l'aide de protocoles encodés (HTTPS). La sécurité de connexion concernant un navigateur Web est fournie par les procédures de connexion utilisateur de la console HMC. Des certificats de sécurisation des communications sont fournis et peuvent être modifiés par l'utilisateur (voir «Gestion des certificats», à la page 65).

Les performances et la disponibilité des informations d'état ainsi que l'accès aux fonctions de contrôle des objets gérés dépendent de la fiabilité, de la disponibilité et de la réactivité du réseau d'interconnexion du navigateur Web à la console HMC locale. En raison de l'absence de connexion directe entre le navigateur Web et les différents objets gérés, le navigateur Web ne surveille pas la connexion à chaque processeur de service, n'effectue aucune récupération et ne signale aucune perte de connexion. Ces fonctions sont gérées par la console HMC locale

Le système de navigateur Web ne nécessite aucune connectivité à IBM pour la maintenance et le support. La maintenance du navigateur et le niveau système sont de la responsabilité du client.

Si l'URL de la console HMC est indiquée au format `https://xxx.xxx.xxx.xxx` (où `xxx.xxx.xxx.xxx` représente l'adresse IP) et que le navigateur Web utilisé est Microsoft Internet Explorer, un message de non concordance du nom d'hôte s'affiche. Pour éviter ce message, il faut utiliser le navigateur Firefox ou configurer un nom d'hôte pour la console HMC, à l'aide de la tâche **Modification des paramètres de réseau** (voir «Modifications des paramètres réseau», à la page 57) ; ce nom d'hôte est indiqué dans l'URL à la place d'une adresse IP. Par exemple, vous pouvez utiliser le format `https://nom_hôte.nom_domaine` ou `https://nom_hôte` (par exemple, `https://hmc1.ibm.com` ou `https://hmc1`).

Utilisation de la ligne de commande de la console HMC à distance

Une autre solution pour exécuter des tâches sur l'interface utilisateur HMC est d'utiliser l'interface de ligne de commande.

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande dans les cas suivants :

- Lorsque des résultats cohérents sont requis. Si vous devez administrer plusieurs systèmes gérés, vous pouvez obtenir des résultats cohérents en utilisant l'interface de ligne de commande. La séquence de commandes peut être stockée dans des scripts et exécutée à distance.
- Lorsque des opérations automatisées sont requises. Après avoir développé une méthode cohérente de gestion des systèmes gérés, vous pouvez automatiser les opérations en appelant les scripts à partir d'applications de traitement par lots, telles que le démon **cron**, à partir d'autres systèmes.

Depuis un console HMC locale, l'interface est disponible en procédant comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau HMC (en dehors de l'écran de l'interface utilisateur Web de la console HMC).
2. Cliquez sur **Terminaux**.
3. Cliquez sur **rshlogin**.

Une fenêtre de ligne de commande shell à accès restreint s'ouvre. Vous pouvez également ouvrir la tâche **Ouverture du terminal shell à accès restreint** dans le volet de travail Gestion de la console HMC.

Configuration de l'exécution sécurisée de scripts entre les clients SSH et la console HMC

Vous devez vous assurer que l'exécution des scripts entre les clients SSH et la console HMC est sécurisée.

Les consoles HMC sont généralement placées dans la même pièce que les systèmes gérés ; par conséquent, vous n'êtes peut-être pas autorisé à accéder physiquement à votre console. Dans ce cas, vous pouvez y accéder à distance à l'aide du client distant ou de l'interface de ligne de commande à distance.

Remarque : Pour activer l'exécution de scripts sans intervention d'un opérateur entre le client **SSH** et une console HMC, vous devez avoir installé le protocole SSH sur le système d'exploitation du client.

Pour activer l'exécution de scripts sans intervention d'un opérateur entre le client **SSH** et une console HMC, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Exécution de commande distante** du volet de travail Gestion de la console HMC.

2. Dans la fenêtre **Exécution de commande distante**, sélectionnez **Activation de l'exécution à distance des commandes à l'aide de la fonction SSH**.
3. Créez un utilisateur de console HMC en lui attribuant l'un des profils suivants :
 - Administrateur central (hmcsuperadmin)
 - Technicien de maintenance (hmcservicep)
4. Sur le système d'exploitation du client, lancez le générateur de clés du protocole SSH. Pour ce faire, procédez comme suit :
 - a. Pour stocker les clés, créez un répertoire nommé \$HOME/.ssh (vous pouvez utiliser la clé RSA ou la clé DSA).
 - b. Pour générer la clé publique et la clé privée, lancez la commande suivante :


```
ssh-keygen -t rsa
```

Les fichiers ci-dessous sont créés dans le répertoire \$HOME/.ssh :

```
clé privée : id_rsa
clé publique : id_rsa.pub
```

Les bits d'écriture pour group et other sont désactivés. Veillez à attribuer le droit d'accès 600 à la clé privée.
5. Sur le système d'exploitation du client, utilisez SSH et exécutez la commande **mkauthkeys** pour mettre à jour le fichier `authorized_keys2` de l'utilisateur de la console HMC sur la console, à l'aide de la commande suivante :


```
ssh IDutilisateur@nom_hôte "mkauthkeys --add '<the key string from $HOME/.ssh/id_dsa
```

Pour supprimer la clé de la console HMC, utilisez la procédure suivante :

1. Sur une partition logique, utilisez la commande **scp** pour copier le fichier `authorized_keys2` de la console HMC sur la partition logique, comme suit :


```
scp IDutilisateur@nom_hôte :.ssh/authorized_keys2 /tmp/monFichierDeClés
```
2. Dans le fichier `/tmp/monFichierDeClés`, supprimez la ligne contenant la clé et le nom d'hôte du système sur lequel vous voulez pouvoir exécuter à distance des commandes de la console HMC.
3. Sur une partition logique, utilisez la commande **sc** pour copier le nouveau fichier vers la console HMC :


```
scp /tmp/monFichierDeClés IDutilisateur@nom_hôte ".ssh/authorized_keys2"
```
4. Pour activer l'invite du mot de passe pour tous les hôtes qui accèdent à la console HMC via **ssh**, utilisez la commande **ssh** suivante pour supprimer le fichier de clés à partir de la console HMC :


```
scp IDutilisateur@nom_hôte:.ssh/authorized_keys2 authorized_keys2
```
5. Editez le fichier `authorized_keys2` et supprimez toutes les lignes, puis copiez-le à nouveau sur la console HMC. Exemple :


```
scp authorized_keys joe@hôte:.ssh/authorized_keys2
```

Pour supprimer la clé de la console HMC, vous pouvez également utiliser la ligne de commande. Exemple :

```
ssh IDutilisateur@nom_hôte "mkauthkeys --remove 'joe@hôte'"
```

Activation et désactivation de l'exécution des commandes à distance de la console HMC

Vous pouvez activer ou désactiver l'accès à l'interface de ligne de commande à distance de la console HMC à l'aide de la fonction SSH.

Pour activer ou désactiver l'exécution des commandes à distance, votre profil utilisateur doit être l'un des suivants :

- administrateur central,
- technicien de maintenance.

Pour activer ou désactiver des commandes à distance, procédez comme suit :

1. Ouvrez la tâche **Exécution de commande distante** du volet de travail Gestion de la console HMC.
2. Dans la fenêtre **Exécution de commande distante** :
 - pour activer l'exécution des commandes à distance, sélectionnez **Activation de l'exécution à distance des commandes à l'aide de la fonction ssh** ;
 - pour désactiver l'exécution des commandes à distance, vérifiez que l'option **Activation de l'exécution à distance des commandes à l'aide de la fonction ssh** n'est pas sélectionnée.
3. Cliquez sur **OK**.

Exigences relatives au navigateur Web

Cette rubrique décrit les exigences que le navigateur Web doit remplir pour superviser la console HMC.

La prise en charge du navigateur Web de la console HMC requiert HTML 2.0, JavaScript1.0, Java Virtual Machine (JVM) et la prise en charge des cookies dans les navigateurs qui se connecteront à la console HMC. Contactez le service d'assistance pour qu'il vous aide à déterminer si votre navigateur est configuré avec une machine JVM. Le navigateur Web doit utiliser le protocole HTTP 1.1 ; en outre, si vous utilisez un serveur proxy, le protocole HTTP 1.1 doit être activé pour les connexions proxy. Si l'affichage en incrustation est désactivé dans le navigateur, il doit être activé pour toutes les consoles HMC sollicitées. Les navigateurs suivants ont été testés :

Microsoft Internet Explorer, version 6.0 ou ultérieure

Si le navigateur Microsoft Internet Explorer est configuré pour utiliser un proxy Internet, incluez l'adresse de l'intranet local dans la liste d'exceptions. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur de réseau. Si vous avez besoin d'utiliser le proxy pour accéder à la console HMC, activez **Utiliser HTTP 1.1 avec une connexion par proxy** sous l'onglet **Avancé** de la fenêtre **Options Internet**.

Firefox, version 1.5.0.6 ou ultérieure

Pour Firefox 2.0, veillez à activer l'option JavaScript permettant de changer l'ordre des fenêtres à l'écran ou de déplacer/redimensionner les fenêtres existantes.

Préparation à l'utilisation du navigateur Web

Exécutez les étapes nécessaires pour préparer un navigateur Web qui sera utilisé pour accéder à la console HMC.

Pour pouvoir utiliser un navigateur Web pour accéder à une console HMC, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Configurer la console HMC pour autoriser le contrôle à distance pour les utilisateurs spécifiés.
- Pour les connexions sur un réseau local, connaître l'adresse TCP/IP de la console HMC à contrôler et configurer correctement les accès via un pare-feu entre la console HMC et le navigateur Web.
- Posséder un ID utilisateur et un mot de passe valides attribués par l'administrateur d'accès pour l'accès au Web de la console HMC.

Connexion à la console HMC à partir d'un navigateur Web connecté à un réseau local

Se connecter à la console HMC à distance à partir d'un navigateur Web connecté à un réseau local.

Procédez comme suit pour vous connecter à la console HMC à partir d'un navigateur Web connecté à un réseau local :

1. Assurez-vous que le PC du navigateur Web dispose de la connectivité de réseau local nécessaire pour accéder à la console HMC.
2. A partir du navigateur Web, entrez l'URL de la console HMC, au format **https://nomhôte.nom_domaine** (par exemple : **https://hmc1.ibm.com**) ou **https://xxx.xxx.xxx.xxx**.

S'il s'agit du premier accès de la console HMC pour la session en cours du navigateur Web, il se peut que vous receviez une erreur de certificat. Cette erreur apparaît dans les cas suivants :

- Le serveur Web contenu dans la console HMC est configuré pour utiliser un certificat d'auto-signature et le navigateur n'a pas été configuré pour habilitier la console HMC en tant qu'émetteur de certificats.
- La console HMC est configurée pour utiliser un certificat signé par une autorité de certification et le navigateur n'a pas été configuré pour habilitier cette autorité.

Dans les deux cas, si vous savez que le certificat affiché sur le navigateur est celui qui est utilisé par la console HMC, vous pouvez poursuivre. Toutes les communications avec la console HMC seront alors chiffrées.

Si vous ne souhaitez pas être averti d'une erreur de certificat au premier accès d'une session de navigateur, vous pouvez configurer le navigateur pour habilitier la console HMC ou l'autorité de certification. En général, pour configurer le navigateur, vous devez utiliser l'une des méthodes suivantes :

- indiquer que le navigateur habilite définitivement l'émetteur du certificat.
- afficher le certificat utilisé par la console HMC émis par l'autorité de certification et l'installer dans la base de données des autorités de certification habilitées.

Si le certificat est auto-signé, la console HMC elle-même est considérée comme l'autorité de certification ayant émis ce certificat.

3. A l'invite, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe attribués par votre administrateur.

Réplication de données personnalisables

Le service de réplication de données personnalisables permet de configurer un ensemble de consoles HMC (Hardware Management Consoles) pour répliquer automatiquement les modifications apportées à certains types de données de sorte que l'ensemble configuré de consoles HMC conserve automatiquement ces données synchronisées sans intervention manuelle.

Remarque : Avant d'activer ce service, il est recommandé de sauvegarder vos paramètres d'origine au cas où vous ayez à les restaurer ultérieurement. Pour plus d'informations, voir «Sauvegarde des données de mise à jour», à la page 71.

Les types de données suivants peuvent être configurés :

- Données d'informations client
 - Informations de l'administrateur (nom, adresse, numéro de téléphone du client, etc.)
 - Informations système (nom, adresse, numéro de téléphone de l'administrateur du système)
 - Informations de compte (numéro du client, numéro de l'entreprise, succursale, etc.)
- Données de groupe
 - Ensemble des groupes définis par l'utilisateur
- Données de configuration du modem
 - Configuration du modem pour la prise en charge distante
- Données de connectivité sortante
 - Configuration du modem local pour le support distant
 - Activation d'une connexion Internet
 - Configuration auprès d'une source de temps externe.

Le service de réplication de données personnalisables peut être activé pour les types d'opérations suivants :

- **Entre homologues** (voir «Réplication entre homologues», à la page 109).
Offre une réplication automatique des types de données personnalisés sélectionnés entre des consoles HMC homologues. Les modifications effectuées sur l'une de ces consoles sont répliquées sur les autres.

- **De maître à esclave** (voir «Réplication de maître à esclave»).

Offre une réplication automatique des types de données personnalisés sélectionnés pour une ou plusieurs consoles HMC maîtres désignées vers une ou plusieurs consoles HMC esclaves désignées. Les modifications effectuées sur une console maître sont automatiquement répliquées sur la console esclave.

Réplication entre homologues

Configurer la réplication automatique des types de données personnalisés sélectionnés entre des consoles HMC homologues.

Pour configurer la réplication automatique des types de données personnalisés sélectionnés entre des consoles HMC homologues, suivez la procédure suivante :

1. Connectez-vous à la console HMC en utilisant un ID utilisateur doté de rôles d'administrateur.
2. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Gestion de la réplication de données**.
3. Sélectionnez **Activer**.
4. Cliquez sur **Nouveau**.
5. Sélectionnez la console HMC qui sera utilisée comme source de données dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.
ou
Dans la zone **Adresse TCP/IP**, entrez l'adresse TCP/IP de la console HMC qui sera utilisée comme sources de données, puis cliquez sur **Rechercher**.
6. Dans la liste **Types de données personnalisables**, sélectionnez les types de données que vous souhaitez répliquer à partir d'une console HMC homologue sélectionnée.
7. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Sauvegarder** pour fermer la fenêtre Gestion de la réplication des données.
 - Cliquez sur **Redirection vers les esclaves** pour transférer tous les niveaux locaux vers les esclaves en mesure de communiquer. Les esclaves, s'ils exécutent ce niveau de code, acceptent les niveaux du maître, indépendamment de leur niveau actuel.
 - Cliquez sur **Synchronisation avec le maître** pour invalider les niveaux locaux de l'ensemble des propriétés définies comme ayant un maître. Un ensemble de niveaux est immédiatement créé, dans lequel le maître transmet ses niveaux à la machine locale. Cette option n'est pas disponible si la console HMC locale n'est pas définie comme ayant des sources de données.
 - Cliquez sur **Etat** pour afficher l'état de cette tâche sur la machine.
8. Répétez cette procédure sur chacune des consoles HMC qui doivent se comporter comme homologues entre elles. Une fois la communication établie entre les consoles, les types de données personnalisables demandés sont automatiquement répliqués d'une console à l'autre dès que les données elles-mêmes sont modifiées.

Réplication de maître à esclave

La réplication de maître à esclave permet de répliquer automatiquement les types de données personnalisés sélectionnés d'une ou de plusieurs consoles HMC maîtres désignées vers une ou plusieurs consoles HMC esclaves désignées.

Pour configurer une console maître, suivez la procédure suivante :

1. Connectez-vous à la console HMC en utilisant un ID utilisateur doté de rôles d'administrateur.
2. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Gestion de la réplication de données**.
3. Sélectionnez **Activer**, puis cliquez sur **Sauvegarder**.

Remarque : Pour configurer d'autres consoles maîtres, voir «Réplication entre homologues», à la page 109

Pour configurer la console esclave, suivez la procédure suivante :

1. Connectez-vous à la console HMC en utilisant un ID utilisateur doté de rôles d'administrateur.
2. Sélectionnez **Gestion de la réplication de données**.
3. Sélectionnez **Activer**.
4. Cliquez sur **Nouveau**.
5. Sélectionnez la console HMC qui sera utilisée comme source de données maître dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

ou

Dans la zone **Adresse TCP/IP**, entrez l'adresse TCP/IP de la console HMC qui sera utilisée comme source de données maître, puis cliquez sur **Rechercher**.

6. Sélectionnez les types de données que vous souhaitez accepter de la console HMC.

Remarque : Lorsque vous configurez une console HMC comme esclave, cochez, dans la liste des **avertissements relatifs aux modifications des données personnalisables locales**, les types de données personnalisables qui doivent générer des avertissements destinés à l'utilisateur en cas de modifications manuelles aux données sur cette console HMC. La mise à jour manuelle des données sur la console HMC esclave modifie le niveau de données local par un niveau supérieur au niveau maître. Les modifications apportées à la console HMC maître ne sont donc pas répliquées sur cette console HMC tant que le niveau de données maître est supérieur à celui de l'esclave, ou jusqu'à ce qu'une tâche **Synchronisation avec le maître** ou **Redirection vers les esclaves** soit exécutée pour resynchroniser les niveaux de données sur le maître et l'esclave.

7. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur **Sauvegarder** pour fermer la fenêtre Gestion de la réplication des données.
 - Cliquez sur **Redirection vers les esclaves** pour transférer tous les niveaux locaux vers les esclaves en mesure de communiquer. Les esclaves, s'ils exécutent ce niveau de code, acceptent les niveaux du maître, indépendamment de leur niveau actuel.
 - Cliquez sur **Synchronisation avec le maître** pour invalider les niveaux locaux de l'ensemble des propriétés définies comme ayant un maître. Un ensemble de niveaux est immédiatement créé, dans lequel le maître transmet ses niveaux à la machine locale. Cette option n'est pas disponible si la console HMC locale n'est pas définie comme ayant des sources de données.
 - Cliquez sur **Etat** pour afficher l'état de cette tâche sur la machine.
8. Répétez cette procédure sur toutes les consoles HMC supplémentaires que vous souhaitez configurer comme esclaves.
9. Une fois la communication établie entre toutes les consoles HMC, les consoles maîtres restent synchronisées, assurant ainsi une redondance en cas d'indisponibilité de l'une d'entre elles. Les consoles esclaves restent synchronisées avec la console maître qui leur fournit les données en premier.

Réplication de données

Lorsque des données sont répliquées d'une console HMC vers une autre, un indicateur de niveau interne des données répliquées est enregistré à chaque fois que des données sont modifiées sur la source. Cette rubrique décrit comment forcer la réplication de données à partir d'une ou de plusieurs sources.

Chaque console HMC gère l'indicateur de niveau pour chaque type de données et n'accepte pas de données provenant d'une source de données lorsque l'indicateur n'est pas supérieur à celui de la console HMC réceptrice.

Si vous devez forcer la réplication de données à partir d'une ou de plusieurs sources et que l'indicateur de niveau de la console HMC réceptrice est supérieur à celui des sources de données, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console HMC en utilisant un ID utilisateur doté de rôles d'administrateur.
2. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Gestion de la réplication de données**.
3. Désélectionnez tous les types de données dans la liste **Types de données personnalisables**.

Remarque : Si vous souhaitez simplement réinitialiser l'indicateur de niveau d'un type de données particulier, il suffit de désélectionner ce type de données.

4. Cliquez sur **Sauvegarder**.
5. Dans le volet de travail Gestion de la console HMC, cliquez sur **Gestion de la réplication de données**.
6. Sélectionnez dans la liste **Types de données personnalisables** les données que vous venez de désélectionner.
7. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Remarque : Désélectionner puis resélectionner les types de données réinitialise les indicateurs de niveau internes pour les types de données indiqués et force la réplication des données à partir des sources de données.

Annexe. Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays.

Le fabricant peut ne pas offrir dans d'autres pays les produits, services ou fonctions décrits dans le présent document. Pour plus de détails sur les produits et services actuellement disponibles dans votre pays, adressez-vous au partenaire commercial du fabricant. Toute référence à un produit, logiciel ou service du fabricant n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse convenir. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit du fabricant. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par le fabricant.

Le fabricant peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

Les informations relatives aux licences des produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit auprès du fabricant.

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE «EN L'ETAT» SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Le fabricant peut modifier sans préavis les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non référencés par le fabricant sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Le fabricant pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'il jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et toutes les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Livret Contractuel IBM, des Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM, des Conditions d'Utilisation du Code Machine ou de toute autre contrat équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits de fabricants tiers ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. Ce fabricant n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Il ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits de fabricants tiers. Toute question concernant les performances de produits de fabricants tiers doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions du fabricant pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par le fabricant et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à des fins de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Tous ces noms sont fictifs et toute ressemblance avec des noms et adresses utilisés par une entreprise réelle serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance au fabricant, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, le fabricant ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :

© (nom de votre entreprise) (année). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrer l'année ou les années_. Tous droits réservés.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Les autres noms de produits et de services peuvent appartenir à IBM ou des tiers. Une liste à jour des marques IBM est disponible sur Internet : Copyright and trademark information, à l'adresse www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

INFINIBAND et les marques de conception INFINIBAND sont des marques d'INFINIBAND Trade Association.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft est une marque de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que toutes les marques et les logos incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Red Hat, le logo Red Hat "Shadow Man" et tous les logos et toutes les marques de Red Hat sont des marques de Red Hat Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Dispositions

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

Usage personnel : Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès du fabricant.

Usage commercial : Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès du fabricant.

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

Le fabricant se réserve le droit de retirer les autorisations accordées dans le présent document si l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

LE FABRICANT NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. CES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

BULL CEDOC
357 AVENUE PATTON
B.P.20845
49008 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

REFERENCE
86 F1 42EV 05