

X60 Series Setup Poster
P/N 39T9497
 12/02/2005

Size : 11x13 inches
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad



Unpack

- ThinkPad-computer
- Batterij
- Netsnoer
- AC-adapter
- 2 TrackPoint-dopjes
- Handboeken
 - Installatie-instructies (dit blad)
 - Service en probleemoplossing
 - Veiligheid en garantie
 - Overige bijlagen

Zie de achterkant voor informatie over niet genoemde, ontbrekende of beschadigde onderdelen en de herstel-CD.

Installatie-instructies

Lees, voordat u de computer gebruikt, eerst de veiligheidsrichtlijnen en andere belangrijke tips in de handleidingen.

- 1 Installeer de batterij:**
De batterij is klaar voor gebruik.
- 2 Sluit de AC-adapter aan:**
- 3 Zet de computer aan:**
- 4 Aanwijzen en klikken met het TrackPoint-navigatiesysteem:**
Druk het dopje van de TrackPoint in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. De knoppen links en rechts onder de spatiebalk werken op de dezelfde manier als de knoppen van een muis.
- 5 Configureer het besturingssysteem met de instructies op het scherm:**
Dit proces kan enige minuten duren en de computer kan enkele keren opnieuw worden opgestart.
- 6 Voor meer informatie drukt u op de ThinkVantage-knop**

ThinkVantageDesign

- 1 UltraConnect draadloze LAN-antenne**
- 2 ThinkLight-toetsbordlampje**
- 3 Ontgrendelen met één hand**
- 4 Draadloze WAN-antenne***
*Alleen op bepaalde modellen.
- 5 Volumeknoppen**
- 6 Aan/uit-knop**
- 7 ThinkVantage-knop**
- 8 Internetnavigatieknoppen**
- 9 Vingerafdruklezer***
*Alleen op bepaalde modellen.
- 10 Middelste knop van TrackPoint**
- 11 Schakelaar voor draadloze radio**
- 12 Fn-toets**
Wordt in combinatie met andere toetsen gebruikt voor speciale ThinkPad-functies

F2	Computer vergrendelen	F12	Naar de Slaapstand gaan
F3	Energiebeheer	PageUp	ThinkLight aan/uit
F4	Naar Standby gaan	Fn + [Left]	Multimedia besturen
Fn + F5	Netwerkverbindingen beheren	Fn + [Right]	Multimedia besturen
F7	Beeldscherm instellen	Home	Helderheid instellen
F8	Invoerapparatuur instellen	End	Helderheid instellen
F9	Externe apparaten beheren	[F11]	Scher姆 vergroten