



Artwork List for ROM20AAD003.ZIP

Contents

ROM20AAD003.ZIP	1	92P1997_p2.	2
92P1997_p1.	1		

ROM20AAD003.ZIP

92P1997_p1

ThinkPad

Asennusohjeet

- 1** Unpack:

ThinkPad-lisäos

Akku

Verkkojohto

Verkkolaite

Modemikaapeli

2 TrackPoint-tapin varapäätt

Julkaisut

* Luettelosta tai pakkauksesta puuttuvista tai vääringoituneista osista ja DVD-rommeista on lisätietoja kääntöpuolella.

- Asennusohjeet (tämä lehtinen)
- Käyttö ja vianmääritys -julkaisu
- Muut liitteet tai lehtiset
- 2** Akin asennus:
Akku on käytövalmis.
Huomautus: Joissakin ThinkPadeissa saattaa olla vain yksi akun salpa.
- 3** Tietokoneen kytkentä verkkolaitteeseen:
- 4** Virran kytkentä:
- 5** UltraNav-paikannuslaitteen käyttö (osoittaminen ja napsautus):
Paina IBM TrackPoint -paikannuslaitteen tappia tai liikuta sormeesi TouchPad -paikannuslevyn yli siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta. Vainnäppäimen ja paikannuslevyn alapuolella olevat vasen ja oikea painike toimivat hiiren painikkeiden tavoin. Joissakin mallissa saattaa olla vain TrackPoint-paikannuslaitte.
- 6** Käyttöjärjestelmän asetusten määrittäminen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti:
Tämä prosessi kestää useita minutteja ja tietokone saattaa käynnistyä sen aikana useasti uudelleen.
- 7** Lisätietojen saanti painamalla Access IBM -painiketta:

ThinkVantage™ Design

ThinkLight-näppäinvalaistus
Näppäinvalaistus valaistu, jotta voit työskennellä myös väkämättömässä tilassa

Fn + F10

Yhdellä kädellä käytettävä salpa

Langaton UltraConnect-antenni
Optimaalinen sijainti takaa pitkän kantaman ja hyvän suorituskyvyn

Äänivoimakkuuden säätö- ja vaimennuspainikkeet

Radiolaitteen hallinta

Fn + F12

Ohjattu esitystenhallinta
Esitysten pitäminen tai useiden näyttökäyttöjen käyttö

Fn + F5

EasyEject-toiminnot
Lisävarusteen liittäminen ja irrotus

Fn + F9

Internet-painikkeet
WWW-selaimen eteen- ja taaksepäin-painikkeet

Ikunan suurennustoiminto
Koko näytön suurennus

Fn + F8

Fn-näppäin
ThinkPad-ohjelmistotoimintojen käyttöön (käytetään yhdessä sisäisillä kuvakkeilla varustettujen painikkeiden kanssa)

TrackPoint-keskipainike
Asiakirjojen viertitys tai jonkin näytön alueen suurennus

Osanumero: 92P1997

Figure 1. 92P1989_p1

Lisämuistin asennus

Voit tarvittaessa asentaa lisää muistia tietokoneeseen.

Huomautus: Käytä vain tietokoneen tukeman muistityypin mukaisia muistimoduuleja. Jos asennat tietokoneeseen lisämuistia virheellisesti tai asennat siihen vääryntyyppisiä lisämuistimoduuleja, tietokone antaa äänimerkin kun yrität käynnistää sen. Jos haluat vaihtaa tietokoneen vakiomuistin, johon pääsee käsiksi näppäimistön irrottamalla, tutustu Access IBM -ohjelmassa oleviin muistin vaihtoa koskeviin ohjeisiin.

1

Lisävarusteena hankittavan SO-DIMM-muistimoduulin asennus:

- 1 Kosketa jotakin maadoitettua metalliesinettä, jotta kehoosi keräytyneet statilliset sähköt ei vahingoita SO-DIMM-muistimoduulia.
Älä koske SO-DIMM-muistimoduulin liittintäreunaa.
- 2 Katkaise tietokoneesta virta.
- 3 Irrota verkkokäte ja kaikki kaapelit tietokoneesta.
- 4 Sulje tietokoneen kansi ja käännä tietokone ylösalaisin.
- 5 Poista akku.
- 6 Irrota muistipaikan suojuksen kiinnitysruuvit ja poista suojus.
- 7 Jos järjestelmässä on jo asennettuna SO-DIMM-muistimoduuli, poista se kuvassa esitetyllä tavalla.
Pane entinen SO-DIMM-muistimoduuli falteen.
- 8 Aseta SO-DIMM-muistimoduuli vastakkaiseen 20 asteen kulmassa siten, että muistimoduulin liittintäreunassa oleva lovi osuu vastakkaiseen olevaan kohoumaan 1, ja paina muistimoduulia, kunnes se napsahtaa paikalleen 2.
- 9 Aseta muistipaikan suojus takaisin paikalleen.
Huomautus: Älä käytä tietokonetta, jos muistipaikan suojus on auki.
- 10 Aseta akku takaisin paikalleen ja kytkie verkkokäte sekä kaapelit ja johdot takaisin tietokoneeseen.

2

Lisävarusteena hankittu SO-DIMM-muistimoduulin asennuksen onnistumisen tarkistus:

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Paina Access IBM -painiketta, kun käynnistyksen yhteydessä tulee näkyviin tätä koskeva kehote.
- 3 Avaa BIOS-asetusohjelma (IBM BIOS Setup Utility) kaksoinapsauttamalla Start setup utility -kuvaketta.
- 4 Varmista, että "Installed memory" -kohdassa näkyy tietokoneeseen asennetun muistin kokonaismäärä. Jos tietokoneessa on esimerkiksi ollut valmiiksi asennettuna 256 megatavun muisti ja olet asennanut siihen lisäksi yhden 512 megatavun SO-DIMM-muistimoduulin, "Installed memory" -kohdassa pitäisi näkyä muistin kokonaismääränä 768 megatavua.

ThinkVantage™ Technologies

Saat Lisätietoja ThinkVantage-tekniikoista painamalla näppäimistössä olevaa sinistä Access IBM -näppäintä.



Suojaus

Joissakin Thinkpad-tietokoneissa on sisäinen turvapiri. Saat Lisätietoja suojasohjelmiston noudosta ja turvapiriin käyttöönotosta kirjoittamalla hakusana "turvapiri" (security chip) Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakehtään.



Access Connections -ohjelma

Joissakin Thinkpad-tietokoneissa on langattoman lähiverkon käyttöön tarvittava verkkosovitin. Saat Lisätietoja langattoman lähiverkon asetusten määrittämisestä ja muista tietoliikennesovittimista kirjoittamalla hakusana "Access Connections" Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakehtään.



Tietojen siirto

Voit siirtää tietoja vanhasta tietokoneestasi tähän Thinkpad-tietokoneeseen. Saat Lisätietoja maksuttomista siirto-ohjelmista ja niiden noudosta WWW-verkosta kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakehtään hakusana "siirto" (migration).

IBM-tuki

Lisätietoja IBM-tuesta saat valitsemalla Access IBM -ohjelmassa vaihtoehdon Ohjeiden ja tuen saanti.

* Pakkauksen sisältöön liittyviä lisätietoja: 1) Joiden mallien pakkausin voi sisältää osia, joita ei ole luettelossa. 2) Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys huolteen myyjään. 3) Tietokoneessa on IBM:n Irrota-Elvytysohjelma (IBM Disk-to-Disk Recovery). Kaikki esiasennettujen tiedostojen ja sovellusten palautukseen tarvittavat tiedot ovat kiinteolevyssä, joten Elvytysohjelmaa ei tarvita. Lisätietoja on Käyttö ja vianmääritys -julkaisun esiasennettujen ohjelmistojen elvytyksestä kertovassa osassa.

Käyttäjän nimi: _____

Yrityksen nimi: _____

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Yrityksen tai jälleenmyyjän huoltopalvelu: _____

IBM-huoltopalvelun WWW-osoite: _____

IBM-huoltopalvelun numero: _____



© Copyright IBM Corporation 2003

Suorat nimet ovat IBM Corporationin tavaramerkkejä. Yhteydenotto ja muuta materiaalia: IBM, ThinkPad, ThinkPort, ThinkVantage, iMoteX ja iNetConnect.

Barcode

Figure 2. 92P1989_p2