G40 Series Setup Poster P/N 39T5931

06/30/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Black (PMS (#Gray=45%

Font : IBM Fonts and Helvetica Ne Material : 100 gsm gloss art paper Blue line shows die-cut. DO NOT F Please change the barcode No. Please change the country name

ThinkPad



Process Black C) and Re 6 Black, 20% Black) eue Family er (Use 100% recycled pa PRINT.	ed (PMS 032cvc) aper in only Japan.)	
e if the poster is printed i	n other than China.	
		Γ
	Antena do łączności bezprzewodowej	
	UltraConnect(TM) Optymalne umieszczenie anteny zapewnia duży zasięg i jakość sygnału.	
	 Przyciski głośności i wyciszania 	
	– Komunikacja bezprzewodowa	
	$\left(Fn \right) + \left(\begin{array}{c} F^{5} \\ (\blacksquare) \end{array} \right)$	
	 Reżyser prezentacji Ułatwia prowadzenie prezentacji lub korzystanie z wielu monitorów. 	
	 EasyEject Służy do oddokowywania i usuwania 	
	podłączonych urządzeń.	
	 Regulacja jasności 	
	- Internetowe klawisze	
	Przyciski wstecz i dalej przeglądarki WWW	
	 Lupa pełnoekranowa Służy do powiekszania całego ekranu 	
	(Fn) + (R)	
ralny urządzenia TrackPoint		
ania dokumentów lub powiększania	Numer PN: 39T5931	

G40 series Setup Poster P/N 39T5931

06/30/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Pro (#Gray=45% Bl

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Material : 100 gsm gloss art paper (U Blue line shows die-cut. DO NOT PRI Please change the barcode No. Please change the country name if

Instalowanie opcjonalnej pamięci

Pojemność pamięci w komputerze można zwiększyć.

Uwaga: Należy używać tylko tych typów pamięci, które są obsługiwane przez komputer. W przypadku niepoprawnego zainstalowania opcjonalnej pamięci lub zainstalowania nieobsługiwanego typu pamięci w czasie uruchamiania komputera rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.



Zainstaluj opcjonalny moduł pamięci SO-DIMM:

- 1 Dotknij uziemionego metalowego przedmiotu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne na ciele, które mogłyby uszkodzić moduł SO-DIMM. Staraj się nie dotknąć krawędzi modułu SO-DIMM, na której są styki.
- 2 Wyłącz komputer.
- 3 Odłącz zasilacz i wszystkie kable od komputera.
- 4 Zamknij ekran i odwróć komputer.
- **5** Wyjmij akumulator.
- 6 Odkręć wkręty przytrzymujące pokrywę gniazda pamięci i usuń pokrywę.



7 Jeśli moduł SO-DIMM jest już zainstalowany, usuń go w sposób pokazany na ilustracji. Zachowaj wyjęty moduł SO-DIMM na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości.



Sprawdź, czy opcjonalny moduł pamięci SO-DIMM został zainstalowany poprawnie:

- 1 Włącz komputer.
- 2 Gdy w trakcie uruchamiania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, naciśnij przycisk Access IBM.
- 3 Uruchom program BIOS Setup Utility, klikając przycisk "Access BIOS" w kategorii "Configure" lub dwukrotnie klikając przycisk "Start Setup Utility".
- ⁴ Sprawdź, czy w pozycji "Installed memory" jest podana łączna ilość pamięci zainstalowanej w komputerze. Gdyby np. zainstalowano dodatkowy moduł SO-DIMM 512 MB w komputerze o standardowej pojemności pamięci 256 MB, w pozycji "Installed memory" byłaby podana wielkość 768 MB.

8 Dopasuj wycięcie w krawędzi styków modułu SO-DIMM do występu w gnieździe. Energicznie wsuń moduł SO-DIMM do gniazda pod kątem 20 stopni 1, a następnie dociskaj go, aż zaskoczy na miejsce 2.



- 9 Załóż ponownie pokrywę gniazda pamięci. Uwaga: Komputera nie należy używać, kiedy pokrywa gniazda pamięci jest zdjęta.
- 10 Włóż ponownie akumulator, a następnie podłącz zasilacz i kable.



W dowolnej chwili można uz ThinkVantage, naciskając n



((•))

Do tego kom Aby uzyskać wprowadź sło Access IBM.

Pomoc i Aby uzyskać "Get Help & S

- * Dodatkowe uwagi dotycząc 1) Niektóre modele mogą z
- 2) Jeśli jakiegoś elementu
- z punktem sprzedaży. 3) Komputer jest wyposażo Wszystko, co jest potrzeł znajduje się na dysku two Więcej informacji na ten zainstalowanego oprogra

Imię i nazwisko: Nazwa firmy: Numer modelu: Numer seryjny: Serwis firmowy lub reselera:

Serwis WWW działu wsparci

Nr telefonu działu wsparcia:

Copyright Lenovo 2005. Fragmenty O Copyright International Business Wszystkie prawa zastrze¿one. ThinkPad jest zastrze¿onym znakiem towarowyn IBM jest znakiem towarowym IBM Corp.

(PMS Process Black C) and Re y=45% Black, 20% Black)	ed (PMS 032cvc)	
etica Neue Family rt paper (Use 100% recycled pa O NOT PRINT.	per in only Japan.)	
y name if the poster is printed ir	n other than China.	
■ Technologie		
hwili można uzyskać więcej informacji o tech , naciskając niebieski przycisk Access IBM ı	nnologiach na klawiaturze.	
Ochrona W niektórych komputerach ThinkPad jest w Aby uzyskać więcej informacji o pobieraniu układu, wprowadź słowo kluczowe "security aplikacji Access IBM.	budowany układ ochrony. I oprogramowania i aktywowaniu 7 chip" w polu wyszukiwania	
Dostęp do połączeń Niektóre komputery ThinkPad są wyposażo sieci LAN. Aby uzyskać więcej informacji o bezprzewodowej sieci LAN i innych adapte wprowadź słowo kluczowe "Access Connec aplikacji Access IBM.	ne w kartę bezprzewodowej konfigurowaniu karty rów komunikacyjnych, ctions" w polu wyszukiwania	
Migracja Do tego komputera ThinkPad można przeni Aby uzyskać informacje o pobieraniu oprog wprowadź słowo kluczowe "migration" w po Access IBM.	ieść dane ze starego komputera. gramowania do migracji danych, nu wyszukiwania aplikacji	
Aby uzyskać więcej informacji o pomocy i v "Get Help & Support" w aplikacji Access IBI	vsparciu, wybierz kategorię M.	
wagi dotyczące rozpakowywania: odele mogą zawierać elementy, które nie są joś elementu brakuje lub jest on uszkodzony sprzedaży	ą wymienione na tej liście. /, należy skontaktować się	
jest wyposażony w funkcję odzyskiwania Dis co jest potrzebne do odzyskania fabrycznie ę na dysku twardym, dzięki czemu nie jest p rmacji na ten temat zawiera podrozdział "Oc anego oprogramowania" w Podręczniku obs	sk-to-Disk. zainstalowanych plików i aplikacji, ootrzebny dysk Recovery CD. dzyskiwanie fabrycznie ługi i rozwiązywania problemów.	
):		
/ lub reselera:		
działu wsparcia:		
ału wsparcia:		
05.	Printed in China	
i mernational Business Machines Corporation 2005. ¿one. iym znakiem towarowym Lenovo. wym IBM Corp.	For Barcode Position Only	