# G40 Series Setup Poster P/N 39T5932

06/30/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Black (PMS F (#Gray=45%

Font : IBM Fonts and Helvetica Ne Material : 100 gsm gloss art paper Blue line shows die-cut. DO NOT F Please change the barcode No. Please change the country name

# ThinkPad



Process Black C) and Red (PMS 032cvc) Black, 20% Black) eue Family r (Use 100% recycled paper in only Japan. ) PRINT.					
<ul> <li>Attens sem fios UtraCommente optimization para alence e desempenho superiores.</li> <li>Botios Volume e Silenciar</li> <li>(i) (i) (i) (i) (i)</li> <li>(i) (i) (i)<td></td></li></ul>					
I do TrackPoint cumentos ea do ecrã. P/N: 39T5932					

## **G40 series Setup Poster** P/N 39T5932

06/30/2005

Size : 11x14 inc

Color: 2 color

Font : IBM Font Material : 100 g Blue line show Please change Please change

### Instalar memória opcional

Pode aumentar a capacidade de memória do computador.

Nota: Utilize apenas tipos de memória suportados pelo computador. Se instalar incorrectamente a memória opcional ou instalar um tipo de memória não suportado, será emitido um aviso sonoro quando tentar iniciar o computador.

### Instalar o módulo SO-DIMM opcional:

- 1 Toque num objecto metálico com ligação à terra para reduzir a electricidade estática presente no seu corpo que pode danificar o módulo SO-DIMM. Evite tocar na extremidade do módulo SO-DIMM que apresenta os contactos.
- 2 Desligue a alimentação do computador.
- 3 Desligue o transformador e todos os cabos igados ao computador.
- 4 Feche o ecrã e volte o computador ao contrário.
- 5 Retire a bateria.
- 6 Desaperte os parafusos na tampa da ranhura de memória e, em seguida, retire a tampa.



7 Se estiver instalado um módulo SO-DIMM, retire-o, conforme ilustrado na figura. Guarde o módulo SO-DIMM para utilização posterior.



8 Alinhe o entalhe da extremidade do módulo SO-DIMM que apresenta o contacto com a divisória na ranhura. Introduza com firmeza o módulo SO-DIMM na ranhura num ângulo de 20 graus **1** e, em seguida, rode-o para baixo, até encaixá-lo no devido lugar **2**.



- 9 Volte a colocar a tampa da ranhura de memória. Atenção: Nunca utilize o computador com a tampa da ranhura de memória aberta.
- **10** Instale de novo a bateria e ligue de novo o transformador e os cabos.





ches job = Blac (#Gr ts and Helv	k (PMS Process Black C) and ay=45% Black, 20% Black) vetica Neue Family	Red (PMS 032cvc)		
gsm gloss a s die-cut. E	art paper (Use 100% recycled DO NOT PRINT.	paper in only Japan. )		
e the coun	try name if the poster is printe	d in other than China.		
ThinkVanta	<b>ge</b> <sup>™</sup> Technologies			
A qualquer mon ThinkVantage, p	nento, poderá obter informações sobre as Tecnologi remindo o botão azul do Access IBM no teclado.	Access IBM		
	<b>Segurança</b> Alguns computadores ThinkPad têm um microcir Para obter mais informações sobre como transfer introduza "security chip" no campo de pesquisa p	cuito de segurança incorporado. rir o software e activar o microcircuito, por palavra-chave do Access IBM.		
Ligações de acesso Alguns computadores ThinkPad estão equipados com um adaptador de rede local (LAN) sem fios. Para obter mais informações sobre como configurar adaptadores de rede local sem fios e outros adaptadores de comunicações, nomeadamente ligações com fios, introduza "Access Connections" no campo de pesquisa por palavra-chave do Access IBM.				
	Migration Pode mover os dados do computador antigo par Para obter informações sobre como transferir sof escreva "migration" no campo de pesquisa por p	a o seu novo ThinkPad. tware de migração de dados, alavra-chave do Access IBM.		
	<b>Ajuda e Assistência</b> Para obter mais informações sobre Ajuda e Assis Get Help & Support no Access IBM.	tência, seleccione a categoria		
<ul> <li>Informações adici</li> <li>Alguns modelos</li> <li>Se algum item e</li> <li>O computador i de ficheiros e a de um CD de re no Manual de A</li> </ul>	ionais sobre desembalagem: s poderão incluir itens adicionais que não constem o estiver em falta ou apresentar danos, contacte a enti integra a função de recuperação Disk-to-Disk. Tudo plicações instalados de origem encontra-se no disc ecuperação. Para obter mais informações, consulte a sssistência e Resolução de Problemas.	da lista. dade a quem adquiriu o computador. o que é necessário para a recuperação o rígido, eliminando assim a necessidade a secção "Recuperar software pré-instalado"		
Nome:				
Empresa:				
Modelo:				
Número de série	9:			
Assistência (em	presa ou revendedor):			
Sítio da Web de	assistência:			
Número da assi	stência:			
Convright Longurg	2005	Printed in China		
Copyright Lenovo 2005. Portions		For Barcode Position Only		
ThinkPad é uma marc IBM é uma marca cor	ca comercial registada da Lenovo. mercial da IBM Corp.			

Verificar se o módulo SO-DIMM opcional se encontra correctamente instalado:

1 Ligue o computador.

 $\boldsymbol{<}$ 

- 2 Prima o botão Access IBM quando lhe for solicitado durante o arranque.
- 3 Inicie o BIOS Setup Utility, fazendo clique em "Access BIOS" na categoria "Configure" ou faça duplo clique em "Start setup utility".
- 4 Verifique se o item "Installed memory" apresenta a capacidade total de memória instalada no computador. Por exemplo, se o seu computador tiver 256 MB de memória base e tiver instalado um módulo SO-DIMM De 512 MB adicional, a capacidade de memória apresentada no item "Installed memory" deverá ser 768 MB.