IIIM[®] ThinkPad[®] R40 Series 🔷 安裝手冊

物品的核對清單

感謝您選購 IBM ThinkPad R 系列電腦。請檢查箱內的物品是否與清單上的項目相符。如果配件有缺少或損壞,請洽經銷商。



註:

 有些機型可能會包含清單中所沒有的附加 零件。

產品編號:92P1245

- 2. 部份機型在套件中附有一個磁碟機。
- 本電腦配有 IBM 碟對碟回復。回復工廠安 裝的檔案與應用程式時所需的一切,都在 您的硬碟中。碟對碟回復不需要「回復光 碟」。相關資訊請參閱「服務與疑難排解 手冊」中的『回復預先安裝的軟體』。

安裝您的電腦

1. 安裝電池。

a)將電池的一邊對齊電腦上的電池分隔槽邊緣 1;然後輕輕將電池推進分隔槽 2。

b) 推動電池卡榫以便鎖定電池。

2. 連結至電源。

請將 AC 整流器連接至電腦的電源插孔(位於電腦後方)。並以所顯示的順序連接。







a) 開啓電腦的顯示器。按下卡榫 1, 然後打開顯示器 2。然後妥善放置顯示器以便 檢視。

b) 按下電源開關 1。



4. 使用 UltraNav[™]。

您的 ThinkPad 電腦隨附了 UltraNav 指標裝置, UltraNav 由 TrackPoint[®] 和觸控板組成, 這兩個項目本身都是附有基本功能和延伸功能的指標裝置。

您可以同時使用 TrackPoint 和觸控板,也可以將指標裝置配置到您的喜好設定中。例如,您可以使用 TrackPoint 和觸控板,利用其 延伸功能來作指標,或者您可以僅使用 TrackPoint 的指標功能以及觸控板的延伸功能,反之亦然。

如需其他有關 UltraNav 的資訊,請按一下 Access IBM 按鈕,以開啓 Access IBM (內建說明系統)。

註: 部份機型僅有 TrackPoint, 而沒有觸控板及其按鈕。

5. 使用音量控制。

您可以利用以下三個按鈕,來調整由內建喇叭所產生的音量:



1

2

3

如果您在靜音後關閉電腦,則當您下一次開啓電腦時仍將保持靜音。若要開啓 音效,請按下**增加音量**或降低音量按鈕。

當您在 Windows 安裝完成後按下其中一個按鈕時,音量指示器會出現並停留在螢幕上數 秒鐘。有關音量控制的相關資訊,請參閱內建說明系統 (Access IBM)。

6. 設定 Windows。

本電腦已經預先安裝 Microsoft Windows XP 或 2000 作業系統。請在啓動電腦後,按照螢幕中的指示來設定作業系統。這個程序會 需要大約 30 分鐘,並且會多次重新啓動您的電腦。 7. 使用 Access IBM。

當您對您的電腦有疑問,或是要檢視 IBM 網站時,您只要按下 Access IBM 按鈕即可開 啓 Access IBM。

Access IBM 是電腦中內建的內建說明以及資訊中心。它可隨時為您服務,而不再需要攜帶參考手冊。

請使用搜尋功能來尋找與您 ThinkPad 電腦相關的資訊及其特性。請造訪 IBM 網站來直 接取得協助與支援、其他行動式使用者的秘訣,以及配件、軟體及升級的相關資訊。



安裝記憶體

增加記憶體容量是提升程式執行速度的有效方法。您可以在電腦底端的記憶體插槽安裝選用設備 - PC2100 倍整數資料傳送率 同步動態隨機存取記憶體非緩衝式小型外框雙直列記憶體模組 (PC2100 DDR SDRAM SO-DIMM),來增加電腦記憶體數量。您 可以安裝各種容量的 SO-DIMM。

註:請在電腦上只使用一條 PC2100 DDR SDRAM 非緩衝式 SO-DIMM。如果您在電腦上安裝不支援的 SO-DIMM,電腦會發出嗶聲,系統將無法啓動。您可以向 IBM 轉銷商或 IBM 業務代表購買適用的記憶體選用設備。

警告: 在開始安裝模組之前,請先觸摸金屬桌面或其他接地的金屬物體。這樣可以釋放身體上的靜電。靜電可能會損壞 SO-DIMM。

若要安裝 SO-DIMM,請執行下列步驟:

- 1. 關閉電腦電源;然後拔除電腦連接的 AC 整流器以及所有接線。
- 2. 關閉電腦顯示器電源,然後將顯示器翻轉。
- 3. 取下電池。
- 4. 鬆開記憶體插槽外殼的螺絲;然後卸下外殼。



如果記憶體插槽上已經有 SO-DIMM,請同時向外按下插槽兩端的卡榫將它卸下,以便將空間讓給新的使用。請妥善保管供以後使用。



5. 找出 SO-DIMM 邊上的缺口。

警告: 請不要觸摸 SO-DIMM 的連接邊緣,避免造成損害。

6. 將 SO-DIMM 缺口端朝向插槽,以約 20 度 1 的角度將 SO-DIMM 插入插槽;然 後用力推以固定 2 。





7. 旋轉 SO-DIMM,直到貼齊位置為止。 請確定卡片確實插入插槽中而且不會搖動。 8. 重新裝上記憶體插槽的記憶體插槽外殼,並首先對齊外殼的背端;然後拴緊螺絲。

警告: 新增或升級好記憶卡後,在蓋好記憶體插槽外殼之前,請不要使用電腦。請勿在電腦外殼打開的情況下使用電腦。

9. 將電池組置定位,然後再翻轉電腦。

要確定 SO-DIMM 是否安裝正確,請執行下列步驟:

- 1. 打開電腦電源。
- 2. 當螢幕左下角出現『To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button』訊息時,請按一下 Access IBM 按鈕。Access IBM Predesktop Area 會出現在螢幕上。(若您已刪除硬碟機的服務分割區,或已更換硬碟機,Access IBM 就不會出現。請參照以下的『註』。)下一步,請連按兩下『Start setup utility』圖示。隨即出現 IBM BIOS Setup Utility 畫面。 『Installed memory』項目顯示電腦目前安裝的記憶體總數。例如,如果您在內建記憶體為 256 MB 的電腦安裝 256 MB SO-DIMM,『Installed memory』將顯示 512 MB。

註: 如果出現『Startup Interrupt Menu』,而不是『Access IBM Predesktop Area』,請按 F1 鍵以進入『IBM BIOS Setup Utility』。

姓名:	商標
公司名稱:	以下是 IBM 公司在美國或其他國家或地區的商標:
——————————————————————————————————————	IBM
序號:	ThinkPad
公司或轉銷商服務:	TrackPoint
IRM 昭容網站:	UltraNav
	Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美國和/或其他國家或地區
IBM 服務號碼:	的冏悰。

備註: