NetVista



# Käyttöopas Mallit 6826, 8317, 8318 ja 8319

NetVista



# Käyttöopas Mallit 6826, 8317, 8318 ja 8319

#### Huomautus

Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat "Turvaohjeet" sivulla v ja Liite C, "Huomioon otettavaa" sivulla 35.

# Sisältö

Turvaohjeet	. v
Litiumparistoon liittyvä huomautus	. v
Modeemiin liittyviä turvaohjeita	. vi
Laserturvaohjeet	. vi
Tietolahteita	. V11
Luku 1. Lisävarusteiden asennus	. 1
Ominaisuudet	. 1
Saatavana olevat lisävarusteet	. 4
Tekniset tiedot	. 5
Suositeltavat käyttöasennot	. 6
Tarvittavat työkalut	. 6
Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely	. 6
Erillisten lisävarusteiden asennus	. 7
Tietokoneen etulevyssä olevien vastakkeiden	
sijainti	. 7
Tietokoneen takalevyssä olevien vastakkeiden ja	
porttien sijainti	. 8
Laiteajurien hankinta	. 8
Kannen poisto	. 9
Sisäisten osien sijainti	. 10
Emolevyn osien ja asemien käsittely	. 11
Emolevyn osien tunnistus	. 12
Muistin asennus	. 13
PCI-sovittimien asennus	. 14
Aseman asentaminen asemakehikkoon	. 15
Kiintolevyaseman vaihto	. 16
IDE-CD-aseman liittäminen	. 16
Levykeaseman liittäminen	. 16
Vaijerilukon asennus	. 17
Pariston vaihto	. 17
Kadonneen tai unohtuneen salasanan poisto	
(CMOS-muistin tyhjennys)	. 18
Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin	
paikoilleen.	. 19

## Luku 2. BIOS-asetusohjelman (IBM

Setup Utility) käyttö
BIOS-asetusohjelman aloitus
Asetusten tarkastelu ja muutto
BIOS-asetusohjelman käytön lopetus
Salasanojen käyttö
Käyttäjän salasana
Pääkäyttäjän salasana
Salasanan asetus, muutto ja poisto
Laitekohtaisen salasanasuojauksen käyttö 23
Aloituslaitteen valinta
Tilapäisen aloituslaitteen valinta
Aloitusjärjestyksen muutto
Liite A. POST/BIOS-päivitys
Automaattiset käynnistystestit (POST) ja BIOS 25
BIOS-ohjelmakoodin päivitys levykkeestä 25
BIOS-ohjelmakoodin päivitys käyttöjärjestelmästä 25
Tietokoneen elvytys automaattisten
käynnistystestien tai BIOSin päivityksen häiriöistä . 26

#### Liite B. Manuaalisesti annettavat

modeemikomennot					. 27
AT-peruskomennot					. 27
AT-lisäkomennot					. 29
MNP-, V.42-, V.42bis- ja V.44-komennot					. 31
Faksiluokan 1 komennot					. 32
Faksiluokan 2 komennot					. 32
Äänikomennot	•		•		. 33
Liite C. Huomioon otettavaa		•	•	•	<b>. 35</b> . 36
Hakemisto					. 37

# **Turvaohjeet**

#### VAARA

Sähkö-, puhelin- ja tietokonekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä.

Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun välttämiseksi:

- Älä kytke kaapeleita tietokoneeseen tai irrota niitä siitä äläkä tee asennus- tai huoltotoimia tai kokoonpanon muutoksia ukonilman aikana.
- Kytke kaikki verkkojohdot oikein maadoitettuihin pistorasioihin.
- Kytke kaikki tähän tuotteeseen liitettävät laitteet säännösten mukaisiin pistorasioihin.
- Mikäli mahdollista, käytä vain yhtä kättä liitäntäkaapelien kytkemiseen tai irrottamiseen.
- Ålä koskaan kytke virtaa mihinkään laitteeseen, jos epäilet tai havaitset kosteus-, palo- tai rakennevaurioita.
- Irrota tietokoneeseen kytketyt verkkojohdot, tietoliikennejärjestelmät, tietoverkkolaitteet ja modeemit, ennen kuin avaat laitteen kansia, ellei asennus- ja kokoonpano-ohjeissa ole muunlaista ohjetta.
- Kytke ja irrota kaapelit seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla, kun asennat, siirrät tai avaat tämän tuotteen tai siihen liitettyjen laitteiden kansia.

Kytke näin:			Irrota näin:			
1.	Katkaise virta kaikista laitteista.	1.	Katkaise virta kaikista laitteista.			
2.	Kytke ensin kaikki kaapelit laitteisiin.	2.	Irrota ensin verkkojohdot pistorasioista.			
3.	Kytke liitäntäkaapelit niiden vastakkeisiin.	3.	Irrota liitäntäkaapelit vastakkeista.			
4.	Kytke verkkojohdot pistorasioihin.	4.	Irrota kaapelit kaikista laitteista.			
5.	Kytke virta laitteeseen.					

## Litiumparistoon liittyvä huomautus

#### Varoitus:

Pariston vääränlainen käsittely voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran tai palovammoja.

Pariston saa vaihtaa vain IBM:n suosittelemaan paristoon (IBM:n osanumero 33F8354) tai vastaavaan valmistajan suosittelemaan paristoon. Paristo sisältää litiumia ja voi räjähtää, jos paristoa ei käytetä, käsitellä tai hävitetä oikein.

#### Varoitus:

- Estä paristoa joutumasta kosketuksiin veden kanssa.
- Älä kuumenna paristoa yli 100 °C:n lämpötilaan.
- Älä yritä korjata paristoa tai purkaa sitä osiin.

Hävitä paristo ongelmajätteistä säädettyjen lakien sekä viranomaisten määräysten mukaisesti.

## Modeemiin liittyviä turvaohjeita

Seuraavien turvaohjeiden noudattaminen puhelinlaitteita käytettäessä vähentää tulipalon, sähköiskun tai ruumiinvamman vaaraa.

- Älä asenna puhelinlaitteita tai puhelinkaapeleita ukonilman aikana.
- Älä asenna puhelinpistorasioita kosteisiin tiloihin, jos asennettavaa pistorasiaa ei ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa.
- Älä koske eristämättömiin puhelinkaapeleihin tai -liittimiin, ellei puhelinkaapelia ole irrotettu verkkoliittymästä.
- Noudata varovaisuutta asentaessasi puhelinkaapeleita tai kytkiessäsi niitä uudelleen.
- Vältä muun kuin langattoman puhelimen käyttöä ukonilman aikana. Salamointi saattaa aiheuttaa sähköiskuvaaran.
- Älä ilmoita kaasuvuodosta puhelimitse vuodon läheisyydessä.

### Laserturvaohjeet

Joihinkin IBM-konemalleihin on asennettu tehtaalla CD- tai DVD-asema. Sen voi hankkia myös lisävarusteena. CD- ja DVD-asemat ovat lasertuotteita. CD- ja DVD-asema on luokiteltu Yhdysvalloissa luokan 1 laserlaitteeksi, joka täyttää Yhdysvaltain Department of Health and Human Services (DHHS) -viranomaisten määräyksen 21 CFR Subchapter J vaatimukset. Nämä asemat täyttävät myös standardeissa IEC 825 ja CENELEC EN 60 825 luokan I laserlaitteille asetetut vaatimukset.

Jos järjestelmään on asennettu CD- tai DVD-asema, noudata seuraavia ohjeita:

#### Varoitus:

Muiden kuin tässä julkaisussa mainittujen säätöjen tai toimien teko voi altistaa vaaralliselle säteilylle.

CD- tai DVD-aseman avaaminen saattaa altistaa vaaralliselle lasersäteilylle. Aseman sisällä ei ole huollettavia osia. **Älä avaa aseman koteloa.** 

Joissakin CD- ja DVD-asemissa saattaa olla luokan 3A tai 3B laserlähde. Noudata seuraavaa turvaohjetta.

#### VAARA

Varo! Avatessasi asemaa olet alttiina lasersäteilylle. Älä katso suoraan säteeseen paljaalla silmällä tai optisella välineellä. Säteeseen katsominen voi vahingoittaa silmiäsi.

# Esittely

Olet hankkinut IBM:n tietokoneen. Sen kehittämisessä on käytetty tietokonetekniikan uusimpia saavutuksia. Voit laajentaa tietokoneen ominaisuuksia tarpeen mukaan.

Tämä julkaisu sisältää erillisten ja sisäisten lisävarusteiden asennusohjeita. Kun asennat lisävarusteita, tutustu seuraavien ohjeiden lisäksi myös lisävarusteen mukana toimitettuihin ohjeisiin.

## Tietolähteitä

Tietokoneen mukana toimitettava *Pikaopas* sisältää tietokoneen asennuksessa, käyttöjärjestelmän käynnistyksessä ja vianmäärityksessä tarvittavia tietoja sekä käyttöä koskevia vihjeitä ja huomautuksia.

Access IBM -ohjelman avulla saat lisätietoja tietokoneesta. Valitse vaihtoehdot Käynnistä → Access IBM.

Internet-yhteyden avulla saat uusimmat tietokoneen käyttöä koskevat oppaat WWW-sivustosta osoitteessa

http://www.ibm.com/pc/support.

Kirjoita koneen tyyppi- ja mallinumero sivustossa olevaan **Quick Path** -kenttään ja napsauta **Go**-painiketta.

# Luku 1. Lisävarusteiden asennus



Tässä luvussa esitellään tietokoneeseen saatavana olevia lisävarusteita. Voit helposti laajentaa tietokoneen ominaisuuksia lisäämällä muistia ja PCI-sovitinkortteja. Kun asennat lisävarustetta, tutustu seuraavien ohjeiden lisäksi myös lisävarusteen mukana toimitettuihin ohjeisiin.

#### Tärkeää

Ennen kuin asennat lisävarusteen, lue kohta "Turvaohjeet" sivulla v. Kohta sisältää ohjeita turvallisista työskentelytavoista.

## Ominaisuudet

Tässä jaksossa on yleiskatsaus tietokoneen ominaisuuksiin ja toimintoihin sekä esiasennettuun ohjelmistoon.

#### Suoritin

- Intel Celeron -suoritin, jossa on 128 kilotavun sisäinen L2-välimuisti (joissakin malleissa)
- Intel Pentium 4 -suoritin, jossa on 512 kilotavun sisäinen L2-välimuisti ja Intel NetBurst -mikroarkkitehtuuri (joissakin malleissa)

#### Muisti

DIMM (dual inline memory module) -muistimoduulien tuki

#### Sisäiset asemat

- 3,5-tuumainen 1,44 megatavun levykeasema (joissakin malleissa)
- Kiintolevyasema
- EIDE-CD-asema, EIDE-DVD-asema tai optinen EIDE-CD-RW-asema (joissakin malleissa)

#### Näyttöalijärjestelmä

Sisäinen näytönohjain VGA (Video Graphics Array) -näytintä varten

#### Äänialijärjestelmä

Sisäinen Soundmax-järjestelmä sekä SPX-tekniikka

- Mikrofoni- ja kuulokevastakkeet etulevyssä
- Linja sisään-, linja ulos- ja mikrofonivastake takalevyssä

#### Verkkoyhteydet

- Sisäinen Intel Ethernet 10/100 Mbps -ohjain, joka tukee lähiverkkokäynnistystä (Wake on LAN) (joissakin malleissa)
- Sisäinen Intel Ethernet 10/1000 Mbps -ohjain, joka tukee lähiverkkokäynnistystä (Wake on LAN) (joissakin malleissa)
- PCI-modeemi (joissakin malleissa)

#### Järjestelmänhallintaominaisuudet

- Etäalkulataus (RPL, Remote Program Load) ja DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -yhteyskäytäntö
- Lähiverkkokäynnistys (Wake on LAN)
- Käynnistys soittosignaalista (BIOS-asetusohjelmassa tämän toiminnon nimi on Sarjaportin soitonilmaisin (Serial Port Ring Detect), jos käytössä on ulkoinen modeemi ja Modeemin soitonilmaisin (Modem Ring Detect), jos käytössä on sisäinen PCI-modeemi)
- Etähallinta
- Automaattinen virrankytkentä
- Järjestelmänhallinta-BIOS (SM BIOS) ja järjestelmänhallintaohjelmat
- Automaattisten käynnistystestien (POST) tulosten tallennus

#### Siirräntäominaisuudet

- 25-nastainen ECP (Extended Capabilities Port)- tai EPP (Extended Parallel Port) -portti
- Kaksi 9-nastaista sarjaporttia
- Kuusi 4-nastaista USB-porttia (neljä etulevyssä ja kaksi takalevyssä)
- PS/2-hiirivastake
- PS/2-näppäimistövastake
- Ethernet-vastake
- VGA-näyttimen vastake
- Kolme äänivastaketta (linja sisään, linja ulos sekä mikrofoni) takalevyssä
- Kaksi äänivastaketta (mikrofoni ja kuuloke) etulevyssä

#### Laajennusominaisuudet

- Kaksi 32-bittistä PCI (Peripheral Component Interconnect) -sovitinpaikkaa
- Kaksi DIMM-vastaketta

#### Virta

- 200 W:n virtalähde ja manuaalinen jännitekytkin
- Automaattinen virrantaajuuden valinta (50/60 Hz)
- APM (Advanced Power Management) -virranhallinnan tuki
- ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) -liitännän tuki

#### Suojausominaisuudet

- Pääkäyttäjän ja käyttäjän salasana
- Vaijerilukon tuki
- Lenkki kannen lukkoa varten
- Aloitusjärjestyksen hallinta
- Käynnistys ilman levykeasemaa, näppäimistöä tai hiirtä
- Valvomaton käynnistys
- · Levyke- ja kiintolevyaseman siirräntätoiminnon hallinta
- Sarja- ja rinnakkaisportin siirräntätoiminnon hallinta
- Laitekohtainen suojausprofiili

#### Tietokoneeseen esiasennettu ohjelmisto

Tietokoneessa on esiasennettu ohjelmisto, johon sisältyvät käyttöjärjestelmä, sisäisiä toimintoja tukevat laiteajurit ja muut tukiohjelmat.

#### Käyttöjärjestelmät (esiasennetut) (vaihtelee mallin mukaan)

Huomautus: Kaikissa maissa tai kaikilla alueilla ei ole näitä käyttöjärjestelmiä.

- Microsoft Windows XP Home
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows 2000.

## Saatavana olevat lisävarusteet

Seuraavassa on joitakin saatavana olevia lisävarusteita:

- Erilliset lisävarusteet
  - Rinnakkaisporttiin liitettävät laitteet, kuten kirjoittimet ja erilliset asemat
  - Sarjaporttiin liitettävät laitteet, kuten erilliset modeemit ja digitaalikamerat
  - Äänilaitteet, kuten äänijärjestelmän erilliset kaiuttimet
  - USB-laitteet, kuten kirjoittimet, paikannussauvat ja kuvanlukijat
  - Suojauslaitteet, kuten vaijerilukko
  - Näyttimet
- Sisäiset lisävarusteet
  - Järjestelmämuisti, DIMM (dual inline memory module) -moduulit
  - PCI (Peripheral Component Interconnect) -sovittimet
  - CD-, DVD- tai CD-RW-asema, kiintolevyasema, levykeasema ja muut irtotaltioasemat

Uusimmat tiedot saatavana olevista lisävarusteista saat seuraavista WWW-osoitteista:

- http://www.ibm.com/pc/us/options/
- http://www.ibm.com/pc/support/

Saat lisätietoja myös IBM-jälleenmyyjältä tai -myyntineuvottelijalta.

# Tekniset tiedot

Tässä jaksossa kuvataan tietokoneen fyysiset ominaisuudet.

Mitat	Lämmöntuotto (likimääräinen):		
Leveys: 309 mm	Vähimmäiskokoonpano: 75 W tunnissa		
Korkeus: 84 mm	Enimmäiskokoonpano: 135 W tunnissa		
Syvyys: 345 mm	Jäähdytysilma		
Paino	Noin 0,23 kuutiometriä minuutissa		
Vähimmäiskokoonpano (toimitettaessa): 7,4 kg	Akustiset meluarvot		
Käyttöympäristö	Huomautus: Tässä tietokoneessa tuulettimen nopeus		
Ilman lämpötila:	vaihtelee lampotilan, kokoonpanon ja ohjelmiston mukaan. Todelliset melutasot saattavat olla ilmoitettuja		
Järjestelmä käytössä: 10–35 °C	korkeampia tuulettimen nopeuden vaihtelun takia.		
Poissa käytöstä: 10–60 °C	Keskimääräiset äänenpaineen tasot:		
Ilmankosteus:	Käyttäjän kohdalla (0,5 metrin etäisyydellä		
Järjestelmä käytössä: 8–80 %	tietokoneesta):		
Poissa käytöstä: 8–90 %	Virta kytkettynä: 33 dBA		
Kuljetuksen aikana: 8–90 %	Käytössä: 38 dBA		
Virrankulutus	Metrin etäisyydellä tietokoneesta:		
Käyttöjännite:	Virta kytkettynä: 31 dBA		
Matala jännitealue:	Käytössä: 37 dBA		
Vähimmäisjännite: 90 V:n vaihtovirta	Enimmäismelutasot:		
Enimmäisjännite: 137 V:n vaihtovirta	Virta kytkettynä: 46 dB		
Virran taajuus: 57–63 Hz	Käytössä: 50 dB		
Jännitekytkimen asetus: 115 V:n vaihtovirta			
Korkea jännitealue:	Huomautus: Nämä arvot on mitattu akustiikaltaan		
Vähimmäisjännite: 180 V:n vaihtovirta	-standardin määritysten mukaisesti, ja ne on		
Enimmäisjännite: 265 V:n vaihtovirta	ilmoitettu ISO 9296 -standardin vaatimusten		
Virran taajuus: 47–53 Hz	mukaisesti. Todelliset äänenpaineen tasot saattavat		
Jännitekytkimen asetus: 230 V:n vaihtovirta	olla iimoitettuja korkeampia aanen neijastusten ja muiden äänilähteiden vaikutuksesta. Ilmoitetut		
Käyttöteho (likimääräinen): 0,25 kVA	melutasot ovat enimmäisarvoja. Suurin osa		
	tietokoneista toimii näitä tasoja hiljaisemmin.		

## Suositeltavat käyttöasennot

Jotta tietokoneen sisäisten osien tuuletus toimisi kunnolla, tietokone on asetettava joko pystyasentoon jalustan avulla tai kyljelleen seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.



## Tarvittavat työkalut

Joidenkin lisävarusteiden asennukseen tarvitaan suorakärkinen tai ristipäinen ruuvitaltta. Jotkin lisävarusteet edellyttävät myös muiden työkalujen käyttöä. Lisätietoja on lisävarusteen mukana toimitetuissa julkaisuissa.

## Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely

Staattisesta sähköstä ei ole vaaraa ihmiselle, mutta se saattaa vioittaa tietokoneen osia ja lisävarusteita.

Kun asennat uuden lisävarusteen järjestelmään, *älä* avaa varusteen staattiselta sähköltä suojaavaa pakkausta, ennen kuin ohjeissa tähän kehotetaan.

Kun käsittelet lisävarusteita ja muita tietokoneen osia, noudata seuraavia ohjeita vaurioiden välttämiseksi:

- Vältä tarpeettomia liikkeitä. Liikkuminen kerää staattista sähkövarausta ympärillesi.
- Käsittele osia aina varovaisesti. Pitele sovitinkortteja ja muistimoduuleja aina reunoista. Älä koske paljaisiin virtapiireihin tai liittimiin.
- Älä anna muiden henkilöiden koskea tietokoneen osiin.
- Kun asennat järjestelmään uuden lisävarusteen, kosketa varusteen staattiselta sähköltä suojaavalla pakkauksella sovitinkorttipaikan metallista kantta tai tietokoneen maalaamatonta metallipintaa vähintään kahden sekunnin ajan. Tämä pienentää pakkauksen ja kehosi staattista varausta.
- Mikäli mahdollista, poista lisävaruste pakkauksestaan ja asenna se suoraan tietokoneeseen laskematta sitä välillä käsistäsi. Jos tämä ei onnistu, aseta lisävarusteen staattiselta sähköltä suojaava pakkaus tasaiselle pinnalle ja lisävaruste pakkauksen päälle.
- Älä aseta lisävarustetta keskusyksikön kannen tai muun metallipinnan päälle.

# Erillisten lisävarusteiden asennus

Tässä kohdassa esitellään tietokoneen ulkoiset vastakkeet, joihin voit liittää erillisiä lisävarusteita, kuten erilliset kaiuttimet, kirjoittimen tai kuvanlukijan. Joitakin erillisiä lisävarusteita varten on asennettava myös ohjelmisto ja portit. Kun asennat erillistä lisävarustetta, paikanna käytettävä vastake tämän kohdan ohjeiden avulla ja asenna laite ja mahdolliset ohjelmat tai ajurit lisävarusteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

## Tietokoneen etulevyssä olevien vastakkeiden sijainti

Seuraavassa kuvassa näkyy tietokoneen etulevyssä olevien merkkivalojen ja kytkimien sekä vastakkeiden ja porttien sijainti.



# Tietokoneen takalevyssä olevien vastakkeiden ja porttien sijainti

Seuraavassa kuvassa näkyy tietokoneen takalevyssä olevien vastakkeiden ja porttien sijainti.



Huomautus: Joissakin tietokoneen takana olevissa vastakkeissa on värikoodi, joka auttaa selvittämään kaapeleiden kytkentäpaikat.

## Laiteajurien hankinta

Voit hankkia muiden käyttöjärjestelmien kuin esiasennetun käyttöjärjestelmän laiteajurit WWW-osoitteesta http://www.ibm.com/pc/support/. Laiteajurien asennusohjeet ovat ajurien mukana toimitetuissa README-tiedostoissa.

## Kannen poisto

#### Tärkeää

Lue kohdassa "Turvaohjeet" sivulla v ja "Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely" sivulla 6 olevat ohjeet, ennen kuin poistat keskusyksikön kannen.

Voit poistaa kannen seuraavasti:

- Tee käyttöjärjestelmän lopputoimet, poista asemista kaikki tallennusvälineet (levykkeet, CD-levyt ja nauhat) ja katkaise sitten virta keskusyksiköstä ja siihen liitetyistä laitteista.
- 2. Irrota verkkojohdot pistorasioista.
- 3. Irrota tietokoneeseen liitetyt kaapelit ja johdot. Näitä ovat kaikki keskusyksikköön liitetyt kaapelit ja johdot (verkkojohdot, siirräntäkaapelit ja muut kaapelit).
- 4. Poista jalusta, jos se on kiinnitettynä.
- 5. Poista lukkolaite tai vaijerilukko, jos se on kiinnitettynä.
- 6. Irrota keskusyksikön takaosassa olevat kannen kiinnitysruuvit.
- 7. Vedä kantta takaosassa olevan kahvan avulla taaksepäin ja nosta se irti keskusyksiköstä.



# Sisäisten osien sijainti



Seuraava kuva auttaa paikantamaan tietokoneen osat.

## Emolevyn osien ja asemien käsittely

Jotta pääsisit käsiksi joihinkin emolevyn osiin, esimerkiksi muistiin, paristoon ja CMOS-muistin sekä BIOS-koodin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohtimeen, sinun on ehkä työnnettävä levykeaseman ja CD-aseman asemakehikkoa ulospäin tietokoneen etuosaa kohti. Tässä jaksossa annetuista ohjeista on hyötyä myös silloin, jos haluat päästä käsiksi asemiin halutessasi vaihtaa ne joihinkin muihin asemiin tai kapasiteetiltaan suurempiin asemiin.

Pääset käsiksi emolevyn osiin tai asemiin seuraavasti:

- 1. Katkaise tietokoneesta virta.
- 2. Poista keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdassa "Kannen poisto" sivulla 9.
- 3. Poista ruuvi, jolla asemakehikko on kiinnitetty liitinkortin tukeen.
- 4. Pidä asemakehikon molemmilla puolilla olevat painikkeet alaspainettuina.

#### Huomautuksia:

- a. Sinun on ehkä irrotettava joitakin asemiin liitettyjä kaapeleita, jotta saisit asemakehikon liukumaan niin paljon ulospäin, että pääset käsiksi emolevyn osiin. Jos haluat poistaa asemakehikon kokonaan, sinun on irrotettava kaikki levykeasemaan ja CD-asemaan liitetyt kaapelit.
- b. Pane merkille asemista irrotettavien kaapelien sijoittelu, jotta voit liittää ne takaisin oikeille paikoilleen.
- 5. Liu'uta asemakehikkoa eteenpäin vain sen verran, että pääset käsiksi haluamaasi emolevyn osaan.
- 6. Jos tietokoneeseen on asennettu PCI-sovittimia, poista PCI-liitinkortti ja PCI-sovitinkortit. Älä poista mitään sovittimia liitinkortista.



# Emolevyn osien tunnistus

*Emolevy* on tietokoneen pääpiirikortti. Se toteuttaa tietokoneen perustoiminnot ja tukee useita esiasennettuja tai käyttäjän asentamia laitteita.

Seuraavassa kuvassa näkyy emolevyn osien sijainti.



### **Muistin asennus**

Tietokoneessa on kaksi vastaketta DIMM (dual inline memory) -muistimoduulien asennusta varten. Näin järjestelmämuistin enimmäismäärä on jopa 1 gigatavu.

Muistimoduuleja asennettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Käytä 2,5 voltin 184-nastaisia DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory) DIMM -muistimoduuleja, jotka eivät tue virheenkorjausta (ECC).
- Käytä 128, 256 tai 512 megatavun DIMM-muistimoduuleja haluamanasi yhdistelmänä.

Huomautus: Vain DDR SDRAM DIMM -muistimoduuleja voidaan käyttää.

Voit asentaa DIMM-muistimoduulit seuraavasti:

- 1. Avaa kansi siten, että pääset käsiksi emolevyyn. Lisätietoja on kohdassa "Emolevyn osien ja asemien käsittely" sivulla 11.
- 2. Paikanna DIMM-muistivastakkeet. Lisätietoja on kohdassa "Emolevyn osien tunnistus" sivulla 12.
- 3. Avaa muistivastakkeen pidikkeet.



4. Varmista, että DIMM-muistimoduulissa oleva lovi osuu vastakkeessa olevan kohouman kohdalle. Paina muistimoduulia suoraan alaspäin vastakkeeseen, kunnes pidikkeet sulkeutuvat.



- 5. Aseta PCI-liitinkortti ja -sovittimet takaisin paikalleen, jos poistit ne.
- 6. Työnnä CD-aseman ja levykeaseman kehikko takaisin paikalleen ja kytke irrotetut kaapelit takaisin paikoilleen. Aseta kiinnitysruuvi paikalleen.

7. Aseta kansi takaisin paikalleen. Lisätietoja on kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen" sivulla 19.

## **PCI-sovittimien asennus**

Tässä jaksossa on tietoja ja ohjeita PCI-sovittimien asennuksesta emolevyyn ja niiden poistosta emolevystä. Tietokoneessa on liitinkortti, jossa on kaksi PCI-sovitinkorttipaikkaa.

Voit asentaa PCI-sovittimen seuraavasti:

- 1. Poista keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdassa "Kannen poisto" sivulla 9.
- 2. Poista asennettuna oleva PCI-liitinkortti ja sovittimet.



- 3. Poista sovitinpaikkojen kansien salpa ja asianmukaisen sovitinpaikan kansi.
- 4. Poista sovitinkortti staattiselta sähköltä suojaavasta pakkauksesta.

5. Asenna sovitinkortti sille varattuun sovitinpaikkaan PCI-liitinkortissa.



- 6. Aseta sovitinpaikkojen kansien salpa takaisin paikalleen.
- 7. Asenna PCI-liitinkortti ja sovittimet.
- 8. Aseta kansi takaisin paikalleen. Lisätietoja on kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen" sivulla 19.

#### – Jatkotoimet

- Jos haluat asentaa tai poistaa muita lisävarusteita, siirry kyseistä lisävarustetta käsittelevään kohtaan.
- Voit päättää asennuksen tekemällä kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen" sivulla 19 kuvatut toimet.

#### Aseman asentaminen asemakehikkoon

Tässä jaksossa on tietoja ja ohjeita sisäisten asemien asennuksesta ja poistosta.

Sisäiset asemat ovat laitteita, joihin tietokone tallentaa tietoja ja joista se lukee tietoja. Lisäämällä tietokoneeseen asemia voit laajentaa tallennustilaa ja käyttää monenlaisia tallennusvälineitä. Voit lisätä tietokoneeseen seuraavanlaisia asemia:

- kiintolevyasemat
- nauha-asemat
- CD-asemat tai DVD-asemat
- levykeasemat ja muut irtotaltioasemat

Asemaa asennettaessa on tärkeää selvittää, minkätyyppisiä ja -kokoisia asemia asemapaikkoihin voidaan asentaa. Tämän lisäksi on tärkeää, että kaapelit kytketään asennettuun asemaan oikein.

Voit asentaa aseman asemakehikkoon seuraavasti:

- 1. Poista keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdassa "Kannen poisto" sivulla 9.
- Poista asemakehikko. Lisätietoja on kohdassa "Emolevyn osien ja asemien käsittely" sivulla 11 ja "Sisäisten osien sijainti" sivulla 10.
- 3. Poista asemapaikan suojus työntämällä suorakärkinen ruuvitaltta suojuksen reunan alle ja vääntämällä suojus varovasti irti.
- 4. Irrota sitten metallisuojus työntämällä ruuvitaltta johonkin suojuksessa olevista aukoista.
- 5. Asenna asema asemapaikkaan. Kohdista ruuvien reiät asemapaikan reikiin ja kiinnitä asema kahdella ruuvilla.

6. Aseta asemakehikko takaisin paikalleen. Lisätietoja on kohdassa "Levykeaseman liittäminen" tai "IDE-CD-aseman liittäminen".

## Kiintolevyaseman vaihto

Voit vaihtaa kiintolevyaseman seuraavasti:

- 1. Poista keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdassa "Kannen poisto" sivulla 9.
- 2. Poista asemakehikko. Lisätietoja on kohdassa "Emolevyn osien ja asemien käsittely" sivulla 11.
- 3. Irrota liitäntä- ja virtakaapelit asennettuna olevasta kiintolevyasemasta ja poista asema. Älä irrota liitäntäkaapelia emolevystä.
- 4. Asenna uusi kiintolevyasema ja liitä liitäntä- ja virtakaapelit asemaan.
- 5. Aseta asemakehikko takaisin paikalleen ja liitä levykeaseman ja CD-aseman liitäntä- ja virtakaapelit.

#### - Jatkotoimet

- Jos haluat asentaa tai poistaa muita lisävarusteita, siirry kyseistä lisävarustetta käsittelevään kohtaan.
- Voit päättää asennuksen tekemällä kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen" sivulla 19 kuvatut toimet.

## IDE-CD-aseman liittäminen

- 1. Etsi tietokoneen tai uuden aseman mukana toimitettu kolmijohtiminen liitäntäkaapeli.
- 2. Paikanna emolevyssä oleva toissijaisen IDE-laitteen vastake. Lisätietoja on kohdassa "Emolevyn osien tunnistus" sivulla 12.
- 3. Liitä liitäntäkaapelin toinen pää asemaan ja toinen pää emolevyn toissijaisen IDE-laitteen vastakkeeseen.
- 4. Tietokoneessa on ylimääräisiä virtavastakkeita lisäasemia varten. Liitä virtavastake asemaan.
- Jos sinulla on CD-aseman äänikaapeli, yhdistä se asemaan ja emolevyyn. CD-äänivastakkeen sijainti on kuvattu kohdassa "Emolevyn osien tunnistus" sivulla 12.

#### - Jatkotoimet

- Jos haluat asentaa tai poistaa muita lisävarusteita, siirry kyseistä lisävarustetta käsittelevään kohtaan.
- Voit päättää asennuksen tekemällä kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen" sivulla 19 kuvatut toimet.

## Levykeaseman liittäminen

- 1. Etsi tietokoneen tai uuden aseman mukana toimitettu kolmijohtiminen liitäntäkaapeli.
- 2. Paikanna emolevyssä oleva levykeaseman vastake. Lisätietoja on kohdassa "Emolevyn osien tunnistus" sivulla 12.
- **3**. Liitä liitäntäkaapelin toinen pää asemaan ja toinen pää emolevyssä olevaan levykeaseman vastakkeeseen.

4. Tietokoneessa on ylimääräisiä virtavastakkeita lisäasemia varten. Liitä virtavastake asemaan.

#### Jatkotoimet

- Jos haluat asentaa tai poistaa muita lisävarusteita, siirry kyseistä lisävarustetta käsittelevään kohtaan.
- Voit päättää asennuksen tekemällä kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen" sivulla 19 kuvatut toimet.

## Vaijerilukon asennus

Voit vaikeuttaa tietokoneen varastamista asentamalla siihen lisävarusteena hankittavan vaijerilukon, jonka avulla tietokoneen voi johonkin kiinteään esineeseen, esimerkiksi pöytään. Tämäntyyppinen vaijerilukko lukitsee myös keskusyksikön kannen koteloon. Tietokoneessa olevaan vaijerilukon reikään voidaan asentaa samantyyppinen vaijerilukko, joka on käytössä monissa kannettavissa tietokoneissa. Vaijerilukkoja voi tilata suoraan IBM:ltä. Lisätietoja on Access IBM -ohjelman *IBM-lisävarusteiden hankinta* -ohjekohdassa.

Seuraavassa kuvassa esitetään vaijerilukon asennus.



## **Pariston vaihto**

Tietokoneessa on erityinen muisti, joka säilyttää päivämäärän, kellonajan ja esimerkiksi rinnakkaisporttien asetukset (kokoonpanoasetukset). Muisti saa tarvitsemansa virran paristosta, kun tietokoneesta on katkaistu virta. Paristo ei edellytä latausta tai huoltoa, mutta paristosta loppuu jossakin vaiheessa virta. Jos näin käy, päivämäärä, kellonaika ja kokoonpanoasetukset (esimerkiksi salasanat) katoavat. Kun tietokoneeseen kytketään virta, kuvaruutuun tulee virhesanoma.

Lisätietoja pariston vaihdosta ja hävityksestä on kohdassa "Litiumparistoon liittyvä huomautus" sivulla v.

Voit vaihtaa pariston seuraavasti:

- 1. Katso lisätietoja kohdasta "Emolevyn osien tunnistus" sivulla 12 ja paikanna paristo.
- 2. Poista PCI-liitinkortti ja mahdolliset kaapelit, jotka ovat pariston edessä.
- 3. Poista vanha paristo.



4. Asenna uusi paristo.



- 5. Työnnä molemmat asemakehikot takaisin tietokoneeseen ja kiinnitä ne paikoilleen ruuveilla. Kytke irrotetut kaapelit takaisin paikoilleen.
- 6. Aseta PCI-liitinkortti ja -sovittimet takaisin paikalleen, jos poistit ne.
- 7. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kytke kaapelit. Lisätietoja on kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen" sivulla 19.

Huomautus: Kun tietokoneeseen kytketään virta pariston vaihdon jälkeen, kuvaruutuun saattaa tulla virhesanoma. Tämä on normaalia.

- 8. Kytke virta keskusyksikköön ja kaikkiin siihen liitettyihin laitteisiin.
- 9. BIOS-asetusohjelman avulla voit asettaa päivämäärän, kellonajan ja salasanat.

# Kadonneen tai unohtuneen salasanan poisto (CMOS-muistin tyhjennys)

Tämä jakso koskee kadonneita tai unohtuneita salasanoja. Lisätietoja salasanan katoamisen tai unohtumisen edellyttämistä toimista on Access IBM -ohjelmassa.

Voit poistaa unohtuneen salasanan seuraavasti:

- 1. Tutustu kohdassa "Emolevyn osien ja asemien käsittely" sivulla 11 oleviin ohjeisiin.
- Paikanna emolevyssä oleva CMOS-muistin ja BIOS-koodin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohdin. Lisätietoja on kohdassa "Emolevyn osien tunnistus" sivulla 12.

- **3**. Siirrä hyppyjohdin normaaliasennosta (nastat 1 ja 2) huoltoasentoon tai kokoonpanon määritysasentoon (nastat 2 ja 3).
- 4. Työnnä molemmat asemakehikot takaisin tietokoneeseen ja kiinnitä ne paikoilleen ruuveilla. Kytke irrotetut kaapelit takaisin paikoilleen.
- 5. Asenna PCI-liitinkortti ja -sovittimet.
- 6. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kytke verkkojohto. Lisätietoja on kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen".
- 7. Käynnistä tietokone uudelleen ja anna virran olla kytkettynä noin 10 sekuntia. Katkaise sitten tietokoneesta virta.
- 8. Toista vaiheessa 1 kuvatut toimet.
- 9. Aseta hyppyjohdin takaisin normaaliasentoon (nastat 1 ja 2).
- 10. Kokoa tietokone uudelleen ja aseta keskusyksikön kansi takaisin paikalleen. Lisätietoja on kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen".

## Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen

Lisävarusteiden asennuksen tai poiston jälkeen kaikki asennuksen ajaksi irrotetut osat on asennettava takaisin ja irrotetut kaapelit ja johdot (kuten puhelinkaapeli ja verkkojohto) on kytkettävä takaisin paikoilleen. Joidenkin lisävarusteiden asennuksen jälkeen BIOS-asetusohjelman päivitetyt tiedot on vahvistettava.

Voit kiinnittää kannen, johdot ja kaapelit takaisin paikoilleen seuraavasti:

- Varmista, että kaikki asennusta varten irrotetut osat on asennettu oikein takaisin eikä tietokoneen sisään ole jäänyt työkaluja tai irtonaisia ruuveja.
- 2. Siirrä sivuun kaapelit, jotka saattavat estää kannen kiinnityksen.
- **3**. Aseta kansi paikalleen keskusyksikön päälle ja liu'uta sitä taaksepäin, kunnes se on kokonaan kiinni. Kiinnitä kansi paikalleen kahdella ruuvilla.



4. Jos haluat käyttää tietokonetta pystyasennossa, kiinnitä jalusta keskusyksikköön.

**Huomautus:** Ylikuumenemisen ja osien vahingoittumisen estämiseksi jalusta on kiinnitettävä keskusyksikköön aina, kun tietokone asetetaan pystyasentoon.

- Kytke tietokoneen ulkoiset kaapelit ja verkkojohdot takaisin tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa "Tietokoneen takalevyssä olevien vastakkeiden ja porttien sijainti" sivulla 8.
- 6. Luku 2, "BIOS-asetusohjelman (IBM Setup Utility) käyttö" sivulla 21 sisältää lisätietoja päivityksestä.

# Luku 2. BIOS-asetusohjelman (IBM Setup Utility) käyttö

BIOS-asetusohjelma on tallennettu tietokoneen sähköisesti pyyhittävään EEPROM-muistiin. BIOS-asetusohjelman avulla voit tarkastella ja muuttaa tietokoneen kokoonpanoasetuksia siitä riippumatta, mikä käyttöjärjestelmä on käytössä. Käyttöjärjestelmän asetukset saattavat kuitenkin korvata vastaavat BIOS-asetusohjelman asetukset.

## **BIOS-asetusohjelman aloitus**

Voit aloittaa BIOS-asetusohjelman seuraavasti:

- 1. Jos tietokoneessa on jo virta kytkettynä, kun aloitat nämä toimet, tee käyttöjärjestelmän lopputoimet ja katkaise tietokoneesta virta.
- 2. Kytke tietokoneeseen virta uudelleen ja odota, kunnes sisäänkirjausnäyttöön tulee seuraava kehote:

(To interrupt normal startup, press Enter)

Kun kehote tulee näkyviin, paina Enter-näppäintä. Näkyviin tulee Startup Interrupt -valikko.

- 3. Aloita BIOS-asetusohjelma painamalla F1-näppäintä.
  - Huomautus: Jos järjestelmään on määritetty käyttäjän salasana, se on kirjoitettava, jotta voit jatkaa. Jos pääkäyttäjän salasana on määritetty, voit muuttaa kokoonpanoasetuksia BIOS-asetusohjelman avulla vasta, kun olet kirjoittanut pääkäyttäjän salasanan. Lisätietoja on kohdassa "Salasanojen käyttö" sivulla 22.

BIOS-asetusohjelma ei ehkä ala automaattisesti, kun käynnistystestit ovat havainneet, että laitteistoa on poistettu tai uusia laitteita on asennettu tietokoneeseen. BIOS-asetusohjelman aloitusikkuna saattaa näyttää esimerkiksi seuraavanlaiselta.

	IBM Setup Utility							
	Main	Devices	Startup	Advanced	Sec	urity	Power	Exit
	Main System Produc Machin Flash Boot J System BIOS J System System	Devices n Summary ct Data: ne Type/Mode EEPROM Revision Board Ide n Serial Nun Date (MM/DD, n UUID	Startup el ision Lev ion Level ntifier mber YYY)	Advanced 682611x 28KTxxAUS 28xxA IBM 1234567 08/30/02	Sec	urity Item Select view a system config	Power a Specif this o a summar a hardwa guration	Exit ic Help ption to y of the re
	Syster Syster	n Time (HH:N n Date (MM:I	MM:SS): DD:YYYY):	[13:34:25] [08/30/2002]				
ł	F1 Hel Esc Exi	p †↓ Seled t ↔ Seled	et Item −/ et Menu En	+ Change Va ter Select►S	alues Sub-M	F9 F9 F9	Setup 0 Save :	Defaults and Exit

## Asetusten tarkastelu ja muutto

BIOS-asetusohjelman valikossa näkyvät järjestelmän kokoonpanon määritykseen liittyvät aiheet.

BIOS-asetusohjelman valikosta vaihtoehdot valitaan näppäimistön avulla. Kunkin näytön alareunassa näkyvät eri toimiin käytettävät näppäimet.

## BIOS-asetusohjelman käytön lopetus

Kun lopetat asetusten tarkastelun tai muuton, palaa BIOS-asetusohjelman ohjelmavalikkoon painamalla Esc-näppäintä. Voit joutua painamaan tätä näppäintä useita kertoja. Jos haluat tallentaa uudet asetukset, valitse **Save Settings-** tai **Save and exit the Setup Utility** -vaihtoehto. Muussa tapauksessa muutokset eivät tallennu.

## Salasanojen käyttö

Voit suojata tietokoneen ja sen tiedot salasanojen avulla. Käytettävissä on käyttäjän salasanoja ja pääkäyttäjän salasanoja. Tietokonetta voi käyttää normaalisti, vaikka salasanoja ei olisikaan asetettu. Jos kuitenkin haluat asettaa jommankumman salasanan, lue seuraavat ohjeet.

## Käyttäjän salasana

Käyttäjän salasanalla voidaan estää tietokoneen tietojen luvaton käyttö.

## Pääkäyttäjän salasana

Pääkäyttäjän salasanan asetus estää tietokoneen asetusten luvattoman muuton. Jos olet vastuussa usean tietokoneen asetusten ylläpidosta, voit asettaa pääkäyttäjän salasanan.

Kun pääkäyttäjän salasana on asetettu, salasanakehote tulee näkyviin aina, kun yrität ottaa BIOS-asetusohjelman käyttöön. Jos kirjoittamasi sanasana on väärä, saat virhesanoman. Jos kirjoitat väärän salasanan kolme kertaa, tietokoneesta on katkaistava virta ja se on käynnistettävä uudelleen.

Jos sekä käyttäjän että pääkäyttäjän salasana on asetettu, voit kirjoittaa kumman tahansa sanasanan. Jos haluat tehdä muutoksia kokoonpanoon, sinun on kirjoitettava pääkäyttäjän salasana.

### Salasanan asetus, muutto ja poisto

Voit asettaa, muuttaa tai poistaa salasanan seuraavasti:

- **Huomautus:** Salasana voi olla mikä tahansa seitsemän merkin (A–Z, a–z ja 0–9) merkkijono.
- 1. Aloita BIOS-asetusohjelma. Lisätietoja on kohdassa "BIOS-asetusohjelman aloitus" sivulla 21.
- Valitse BIOS-asetusohjelman valikosta suojausvaihtoehdot Security → Set Passwords. Lue näytön oikeassa reunassa näkyvät tiedot.

## Laitekohtaisen salasanasuojauksen käyttö

Laitekohtaisen salasanasuojauksen avulla voidaan käyttäjältä estää tai hänelle sallia seuraavien laitteiden käyttö:

IDE controller (IDE-ohjain)	Kun tämän vaihtoehdon arvoksi on asetettu <b>Disable</b> , kaikki IDE-ohjaimeen liitetyt laitteet (kuten kiintolevyasemat tai CD-asemat) ovat poissa käytöstä, eivätkä ne näy järjestelmän kokoonpanossa.
Diskette Drive Access (Levykeasema)	Kun tämän asetuksen arvo on <b>Disable</b> , levykeasemaa ei voi käyttää.
Diskette Write Protect (Levykkeiden kirjoitussuojaus)	Kun tämän asetuksen arvo on <b>Enable</b> , järjestelmä käsittelee kaikkia levykkeitä kirjoitussuojattuina.

Voit asettaa laitekohtaisen salasanasuojauksen seuraavasti:

- 1. Aloita BIOS-asetusohjelma. Lisätietoja on kohdassa "BIOS-asetusohjelman aloitus" sivulla 21.
- 2. Valitse BIOS-asetusohjelman valikosta suojausvaihtoehto Security.
- 3. Valitse vaihtoehto Security Profile by Device.
- 4. Valitse haluamasi laitteet ja asetukset ja paina Enter-näppäintä.
- 5. Palaa BIOS-asetusohjelman valikkoon ja valitse ensin Exit- ja sitten Save Settings- tai Save and exit the Setup Utility -vaihtoehto.

Huomautus: Jos et halua tallentaa asetuksia, valitse Exit the Setup Utility without saving -vaihtoehto.

## Aloituslaitteen valinta

Jos tietokone ei odotetusti tee alkulatausta CD-tietolevystä, levykkeestä tai kiintolevystä, valitse aloituslaite tekemällä seuraavat toimet.

## Tilapäisen aloituslaitteen valinta

Tämän toimintosarjan avulla voit tehdä alkulatauksen mistä tahansa aloituslaitteesta.

Huomautus: Kaikki CD-tietolevyt, kiintolevyt ja levykkeet eivät ole aloituslaitteita.

- 1. Katkaise tietokoneesta virta.
- 2. Kytke tietokoneeseen virta uudelleen ja odota, kunnes sisäänkirjausnäyttöön tulee seuraava kehote:

(To interrupt normal startup, press Enter)

Kun kehote tulee näkyviin, paina Enter-näppäintä.

- 3. Kun käynnistyksen keskeytysvalikko tulee näkyviin, paina F12-näppäintä.
- 4. Valitse haluamasi aloituslaite ja aloita käynnistys painamalla Enter-näppäintä.

Huomautus: Aloituslaitteen valinta valikosta ei muuta aloitusjärjestystä pysyvästi.

## Aloitusjärjestyksen muutto

Voit tarkastella tai muuttaa määritettyä aloitusjärjestystä pysyvästi seuraavasti:

1. Aloita BIOS-asetusohjelma. Lisätietoja on kohdassa "BIOS-asetusohjelman aloitus" sivulla 21.

- 2. Valitse Startup-vaihtoehto.
- 3. Valitse **Startup Sequence** -vaihtoehto. Lue näytön oikeassa reunassa näkyvät tiedot.
- 4. Valitse käytettävät laitteet ja niiden järjestys Primary Startup Sequence-(Ensisijainen aloitusjärjestys), Automatic Startup Sequence- (Automaattinen aloitusjärjestys) ja Error Startup Sequence (Virhetilanteen aloitusjärjestys) -kohdassa.
- 5. Valitse BIOS-asetusohjelman valikosta ensin vaihtoehto **Exit** ja sitten joko **Save Settings-** tai **Save and exit the Setup Utility** -vaihtoehto.

Jos olet muuttanut asetuksia ja haluat palauttaa oletusasetukset, valitse lopetusvalikosta vaihtoehto Load Default Settings.

# Liite A. POST/BIOS-päivitys

Tämä liite sisältää tietoja automaattisten käynnistystestien (POST) ja BIOS-koodin päivityksestä ja tietokoneen elvytyksestä päivitykseen liittyvästä häiriötilanteesta.

## Automaattiset käynnistystestit (POST) ja BIOS

POST ja BIOS ovat tietokoneen sisäisiä perusohjelmia. Näitä ovat esimerkiksi automaattiset käynnistystestit (POST), BIOS-ohjelmakoodi ja BIOS-asetusohjelma (IBM Setup Utility). Automaattiset käynnistystestit ovat joukko testiohjelmia, jotka tietokone ajaa aina, kun siihen kytketään virta. BIOS on ohjelmistokerros, joka kääntää ylempien ohjelmistokerroksien käskyt tietokoneen laitteiston ymmärtämään muotoon. BIOS-asetusohjelman avulla voit tarkastella ja muuttaa tietokoneen kokoonpano-asetuksia.

Tietokoneen emolevyssä on sähköisesti tyhjennettävä, ohjelmoitava *EEPROM-muistimoduuli*, jota kutsutaan myös *flash-muistiksi*. Voit helposti päivittää automaattiset käynnistystestit (POST), BIOS-ohjelmakoodin ja BIOS-asetusohjelman käynnistämällä tietokoneen flash-päivityslevykkeen avulla tai ajamalla erityisen päivitysohjelman käyttöjärjestelmästä.

IBM saattaa tehdä automaattisiin käynnistystesteihin (POST) ja BIOS-koodiin muutoksia ja parannuksia. Julkaistut päivitykset ovat saatavissa Internetistä. *Pikaopas* sisältää lisätietoja aiheesta. Lisätietoja POST- ja BIOS-päivitysten käytöstä on päivityksen mukana olevassa .txt-tiedostossa. Useimpia malleja varten on mahdollista noutaa joko käyttöjärjestelmästä ajettava päivitysohjelma tai päivitysohjelma, jolla luodaan järjestelmäohjelmien päivityslevyke.

## BIOS-ohjelmakoodin päivitys levykkeestä

- Aseta POST/BIOS-päivityslevyke (flash-levyke) levykeasemaan (A-asemaan). POST/BIOS-päivitykset saat WWW-osoitteesta http://www.ibm.com/pc/support/.
- 2. Kytke tietokoneeseen virta. Jos se on jo kytkettynä, katkaise virta ja kytke se uudelleen. Päivitys alkaa.

## BIOS-ohjelmakoodin päivitys käyttöjärjestelmästä

Huomautus: Koska IBM:n WWW-sivustoa kehitetään jatkuvasti, sivuston sisältämät (myös seuraavassa mainitut) linkit saattavat muuttua.

- 1. Kirjoita selaimen osoitekenttään http://www.pc.ibm.com/support ja paina Enter-näppäintä.
- 2. Napsauta linkkiä NetVista and NetVista Thin Client.
- 3. Napsauta linkkiä NetVista Personal Computer.
- 4. Napsauta linkkiä Downloadable files.
- 5. Valitse käyttämäsi tietokoneen tyyppi kohdasta Select your product ja napsauta **Go**-painiketta.
- 6. Valitse kohdassa Downloadable file by category vaihtoehto BIOS.
- 7. Napsauta Downloadable files BIOS by date -luettelosta koneen tyyppiä vastaavaa linkkiä.

- 8. Etsi sivua selaamalla .txt-tiedosto, jossa on käyttöjärjestelmästä tehtävän Flash BIOS -päivityksen ohjeet. Napsauta .txt-tiedoston linkkiä.
- 9. Tulosta nämä ohjeet. Tämä on tärkeää, sillä ohjeet eivät ole enää näkyvissä, kun päivityksen nouto alkaa.
- 10. Palaa tiedostoluetteloon napsauttamalla selaimen **Edellinen**-painiketta. Noudata tulostamiasi ohjeita huolellisesti päivityksen noudossa, purkamisessa ja asennuksessa.

# Tietokoneen elvytys automaattisten käynnistystestien tai BIOSin päivityksen häiriöistä

Jos tietokoneesta katkeaa virta POST- tai BIOS-ohjelman päivityksen (flash-muistin päivityksen) aikana, tietokone ei ehkä käynnisty sen jälkeen oikein. Tällöin voit elvyttää tietokoneen flash-muistin seuraavasti:

- 1. Katkaise virta keskusyksiköstä ja kaikista siihen liitetyistä laitteista, kuten kirjoittimista, näyttimistä ja erillisistä asemista.
- 2. Irrota verkkojohdot pistorasioista ja irrota tietokoneen kansi. Lisätietoja on kohdassa "Kannen poisto" sivulla 9.
- Paikanna emolevyssä oleva CMOS-muistin ja BIOS-koodin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohdin. Lisätietoja on kohdissa "Emolevyn osien tunnistus" sivulla 12 ja "Emolevyn osien ja asemien käsittely" sivulla 11.
- 4. Poista kaikki kaapelit tai sovittimet, jotka estävät pääsemästä käsiksi hyppyjohtimeen.
- 5. Siirrä hyppyjohdin normaaliasennosta (nastat 1 ja 2) huoltoasentoon (nastat 2 ja 3).
- 6. Asenna mahdollisesti irrotetut kaapelit tai sovittimet uudelleen paikoilleen.
- 7. Aseta kansi takaisin paikalleen. Lisätietoja on kohdassa "Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen" sivulla 19.
- 8. Kytke keskusyksikön ja näyttimen verkkojohdot pistorasiaan.
- 9. Aseta automaattisten käynnistystestien (POST) ja BIOSin päivityslevyke (flash-päivityslevyke) asemaan A ja kytke virta tietokoneeseen ja näyttimeen.
- 10. Päivityksen aikana näytössä ei näy mitään kuvaa. Kun elvytys on tehty, järjestelmä antaa pitkän äänimerkin. Poista levyke asemasta ja katkaise virta tietokoneesta ja näyttimestä.
- 11. Irrota verkkojohdot pistorasioista.
- 12. Poista keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdassa "Kannen poisto" sivulla 9.
- **13**. Poista kaikki kaapelit tai sovittimet, jotka estävät pääsemästä käsiksi hyppyjohtimeen.
- 14. Siirrä CMOS-muistin ja BIOS-koodin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohdin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
- 15. Asenna mahdollisesti irrotetut kaapelit tai sovittimet uudelleen paikoilleen.
- 16. Aseta kansi takaisin ja kytke irrotetut kaapelit paikoilleen.
- 17. Aloita käyttöjärjestelmä uudelleen kytkemällä tietokoneeseen virta.

# Liite B. Manuaalisesti annettavat modeemikomennot

Seuraavassa taulukossa ovat modeemin manuaalisessa ohjelmoinnissa tarvittavat komennot.

Modeemi vastaanottaa komentoja ollessaan komentotilassa. Modeemi on automaattisesti komentotilassa, kunnes valitset numeron ja muodostat yhteyden. Voit lähettää komentoja modeemiin päätelaitteesta tai PC:stä, jossa on ajossa tietoliikenneohjelma.

Kaikkien modeemiin lähetettävien komentojen alussa on oltava merkit **AT** ja lopuksi on painettava **ENTER**-näppäintä. Kaikki komennot voi kirjoittaa joko kokonaan pienillä tai kokonaan isoilla kirjaimilla, mutta isoja ja pieniä kirjaimia ei saa käyttää sekaisin. Komentojonossa voi olla välilyöntejä parantamassa luettavuutta. Jos jätät parametrin määrittämättä komennosta, joka edellyttää parametria, oletusparametriksi tulee **0**.

Esimerkki:

ATH [ENTER]

## **AT-peruskomennot**

Seuraavassa taulukossa oletusasetukset on tulostettu lihavoituina.

Komento		Toiminto
Α		Vastaus tulevaan puheluun manuaalisesti.
A/		Viimeisen komennon toisto. <b>Älä kirjoita</b> AT:tä komennon <b>A/</b> alkuun äläkä paina ENTER-näppäintä lopuksi.
D_		0–9, A–D, # ja *
	L	Uudelleensoitto viimeksi valittuun numeroon.
	Р	Pulssivalinta.
		Huomautus: Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Norjassa ja Etelä-Afrikassa ei tueta pulssivalintaa.
	Т	Äänitaajuusvalinta.
	W	Toisen valintaäänen odotus.
	,	Tauko.
	@	Viiden sekunnin hiljaisuuden odotus.
	!	Linjan sulkeminen puolen sekunnin ajaksi.
	;	Paluu komentotilaan numeron valinnan jälkeen.
DS=n		Modeemi soittaa yhteen neljästä (n=0-3) modeemin pysyvään muistiin tallennetusta puhelinnumerosta.
E_	E0	Komentojen kaiutuksen poisto käytöstä.
	E1	Komentojen kaiutuksen käyttöönotto.

Komento		Toiminto
+++		Vaihtomerkki - Siirtyminen tiedonsiirtotilasta komentotilaan (T.I.E.Skomento).
H_	H0	Modeemin pakotus linjan sulkemiseen.
	H1	Modeemin pakotus linjan avaamiseen.
		Huomautus: Italiassa ei ole H1-komennon tukea.
I_	IO	Tuotetunnuksen näyttö.
	I1	ROM-muistin esiasetusten varmistussumman tarkistus.
	I2	Sisäisen muistin tarkistus.
	I3	Laitteisto-ohjelmiston tunnus.
	I4	Varattu-tunnus.
L_	LO	Hiljainen ääni.
	L1	Hiljainen ääni.
	L2	Tavallinen ääni.
	L3	Kova ääni.
M_	M0	Sisäinen kaiutin ei ole käytössä.
	M1	Sisäinen kaiutin on käytössä, kunnes modeemi tunnistaa kantoaallon.
	M2	Sisäinen kaiutin on aina käytössä.
	M3	Sisäinen kaiutin on käytössä, kunnes modeemi tunnistaa kantoaallon, paitsi numeron valinnan aikana.
N_		Sisällytetty vain yhteensopivuuden vuoksi, ei vaikutusta.
0_	O0	Paluu tiedonsiirtotilaan.
	01	Paluu tiedonsiirtotilaan ja yhteyden uudelleenalustus.
Р		Pulssivalinnan asetus oletusarvoksi.
Q_	Q0	Modeemi lähettää vastauksen.
Sr?		Rekisterin r arvon luku ja näyttö.
Sr=n		Rekisterin r arvoksi määritetään n (n = 0–255).
Т		Äänitaajuusvalinnan asetus oletusarvoksi.
V_	V0	Paluukoodit numeroina.
	V1	Paluukoodit tekstinä.
W_	W0	Vain päätelaitteen nopeuden ilmoitus.
	W1	Siirtonopeuden, virheenkorjausyhteyskäytännön ja päätelaitteen (DTE) nopeuden ilmoitus.
	W2	Vain verkkopäätteen nopeuden ilmoitus.
X	X0	Hayes Smartmodem 300 -yhteensopivat paluukoodit.
	X1	Laajennetut paluukoodit otetaan käyttöön, lisäksi yhteyden luonti-ilmoitukset näkyvät.

Komento		Toiminto		
	X2	Sama kuin X1, lisäksi valintaäänen tunnistus.		
	Х3	Sama kuin X1, lisäksi varattu-äänen tunnistus.		
	X4	Kaikki ilmoitukset näkyvät, lisäksi valintaäänen ja varattu-äänen <b>tunnistus</b> .		
Z_	Z0	Aktiivisen profiilin 0 palautus ja nouto.		
	Z1	Aktiivisen profiilin 1 palautus ja nouto.		

# AT-lisäkomennot

Komento		Toiminto
&C_	&C0	Kantoaallon signaali-ilmaisun pakotus käyttöön (ON).
	&C1	Kantoaallon signaali-ilmaisun (CD) käyttöönotto, kun modeemi havaitsee etämodeemin kantoaallon.
&D_	&D0	Modeemi ohittaa päätelaite toimintavalmis (DTR) -signaalin.
	&D1	Modeemi siirtyy komentotilaan, jos se ei havaitse päätelaite toimintavalmis (DTR) -signaalia.
	&D2	Modeemi katkaisee yhteyden ja siirtyy komentotilaan, jos se ei havaitse päätelaite toimintavalmis (DTR) -signaalia.
	&D3	Modeemi nollautuu, kun päätelaite toimintavalmis (DTR) -signaali päättyy.
&F_	&F	Esiasetusten palautus modeemin kokoonpanoon.
&G_	&G0	Suojaääni ei ole käytössä.
	&G1	Suojaääni ei ole käytössä.
	&G2	Suojaäänen taajuuden asetus 1 800 hertsiksi.
&K_	&K0	Tietovuon ohjauksen poisto käytöstä.
	&K3	RTS/CTS-vuonohjauksen käyttöönotto.
	&K4	Ohjelmiston XON/XOFF-vuonohjauksen käyttöönotto.
	&K5	Läpinäkyvän XON/XOFF-vuonohjauksen käyttöönotto.
	&K6	RTS/CTS- ja XON/XOFF-vuonohjauksen käyttöönotto.
&M_	&M0	Asynkroninen toiminta.
&P_	&P0	Yhdysvalloissa käytetty linja auki - linja suljettu -suhde.
	&P1	Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa käytetty linja auki - linja suljettu -suhde.
	&P2	Sama kuin &P0-asetus, mutta 20 pulssia minuutissa.

Komento		Toiminto
	&P3	Sama kuin &P1-asetus, mutta 20 pulssia minuutissa.
&R_	&R0	Varattu.
	&R1	CTS toimii vuonohjausvaatimusten mukaisesti.
&S_	&S0	Modeemi toimintavalmis (DSR) -signaalin pakotus käyttöön (ON).
	&S1	Modeemi valmis (DSR) -signaali alkaa yhteyden luonnin yhteydessä ja päättyy yhteyden katkettua.
&T_	&T0	Käynnissä olevan testin lopetus.
	&T1	Paikallisen analogisen kaikutestin ajo.
	&T3	Paikallisen digitaalisen kaikutestin ajo.
	&T4	Verkkovälitteisen digitaalisen kaikutestin ajon salliminen etämodeemille.
	&T5	Verkkovälitteisen digitaalisen kaikutestin ajon esto.
	&T6	Verkkovälitteisen digitaalisen kaikutestin ajo.
	&T7	Verkkovälitteisen digitaalisen kaikutestin ja automaattisen testin ajo.
	&T8	Paikallisen analogisen kaikutestin ja automaattisen testin ajo.
&V	&V0	Aktiivisen profiilin ja tallennettujen profiilien näyttö.
	&V1	Viimeisen yhteyden tilastotietojen näyttö.
&W_	&W0	Aktiivisen profiilin tallennus profiiliksi 0.
	&W1	Aktiivisen profiilin tallennus profiiliksi 1.
%E_	%E0	Automaattisen linjantarkkailun poisto käytöstä.
	%E1	Automaattisen alustuksen käyttöönotto.
+MS?		Nykyisten modulointiasetusten näyttö.
+MS=?		Tuettujen modulointivaihtoehtojen luettelon näyttö.

Komento	Toiminto
+MS=a,b,c,e,f	Valitsee moduloinnin, jossa a=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, 69; b=0-1; c=300-56000; d=300- 56000; e=0-1; ja f=0-1. A, b, c, d, e, f oletusasetus=12, 1, 300, 56000, 0, 0. Parametri "a" määrittää haluamasi modulointiyhteyskäytännön, jossa 0=V.21, 1=V.22, 2=V.22bis, 3=V.23, 9=V.32, 10=V.32bis, 11=V.34, 12=V.90, K56Flex, V.34, 56=K 56Flex, V.90, V.34, 64=Bell 103 ja 69=Bell 212. Parametri "b" määrittää automaattisen tilan toiminnot, jossa 0=automaattisen tilan poisto käytöstä, 1=automaattinen tila käytössä (V.8/V.32 Liite A). Parametri "c" määrittää yhteyden tiedonsiirron vähimmäisnopeuden (300 - 56 000). Parametri "e" määrittää yhteyden tiedonsiirron enimmäisnopeuden (300 - 56 000). Parametri "e" määrittää yhteyden tiedonsiirron enimmäisnopeuden (300 - 56 000). Parametri "e" määrittää yhteyden sielotsiirron silan selvityksen (0=selvitys ei käytössä, 1=selvitys käytössä).

# MNP-, V.42-, V.42bis- ja V.44-komennot

Komento		Toiminto
%C_	%C0	MNP 5- ja V.42bis-tiivistyksen poisto käytöstä.
	%C1	Vain MNP 5 -tiivistys.
	%C2	Vain V 42bis -tiivistys.
	%C3	MNP 5- ja V.42bis-tiivistyksen käyttöönotto.
&Q_	&Q0	Vain suora tiedonsiirtoyhteys (sama kuin \N1).
	&Q5	Puskuroidun virheenkorjaustilan asetus.
	&Q6	Vain tavallinen tiedonsiirtoyhteys (sama kuin \N0).
+DS44=0, 0		v.44-tilan poisto käytöstä.
+DS44=3, 0		V.44-tilan käyttöönotto.
+DS44?		Nykyiset arvot.
+DS44=?		Tuettujen arvojen luettelo.

# Faksiluokan 1 komennot

+FAE=n	Automaattinen vastaustila (tiedot/faksi).	
+FCLASS=n	Palvelun luokka.	
+FRH=n	Datan vastanotto HDLC-kehyksillä.	
+FRM=n	Datan vastaanotto.	
+FRS=n	Hiljaisuuden vastaanotto.	
+FTH=n	Datan lähetys HDLC-kehyksillä.	
+FTM=n	Datan siirto.	
+FTS=n	Lähetyksen pysäytys ja odotus.	

# Faksiluokan 2 komennot

+FCLASS=n	Palvelun luokka.
+FAA=n	Mukautettu vastaustila.
"+FAXERR	Faksin virhearvo.
+FBOR	Vaiheen C databittien järjestys.
+FBUF?	Puskurin koko (vain luku).
+FCFR	Vastaanoton vahvistuksen osoitus.
+FCLASS=	Palveluluokka.
+FCON	Faksiyhteyden vastaus.
+FCIG	Tarkistetun aseman tunnistuksen asetus.
+FCIG:	Tarkistetun aseman tunnistuksen raportointi.
+FCR	Vastaanottotoiminto.
+FCR=	Vastaanottotoiminto.
+FCSI:	Soitetun asemantunnuksen raportointi.
+FDCC=	DCE-toimintojen parametrit.
+FDCS:	Nykyisen istunnon raportointi.
+FDCS=	Nykyisen istunnon tulokset.
+FDIS:	Etätoimintojen raportointi.
+FDIS=	Nykyisen istunnon parametrit.
+FDR	Vaiheen C tietojen vastaanoton aloitus tai jatko.
+FDT=	Tiedonsiirto.
+FDTC:	Tarkistetun aseman toimintojen raportointi.
+FET:	Sivun vastaanoton sanoma.
+FET=N	Sivun välimerkkien siirto.
+FHNG	Linjan katkaisu ja tilaraportointi.
+FK	Istunnon päätös.
+FLID=	Paikallisen tunnuksen merkkijono.
+FLPL	Asiakirja, johon kysely kohdistuu.
+FMDL?	Mallin määritys.
+FMFR?	Valmistajan määritys.

+FPHCTO	Vaiheen C aikakatkaisu.
+FPOLL	Kyselypyynnön osoitus.
+FPTS:	Sivun siirtotila.
+FPTS=	Sivun siirtotila.
+FREV?	Päivitystason määritys.
+FSPT	Kyselyn käyttöönotto.
+FTSI:	Lähetysaseman tunnuksen raportointi.

# Äänikomennot

#BDR	Tiedonsiirtonopeuden valinta.
#CID	Soittajan numeron näytön ja esitystavan valinta.
#CLS	Tiedon-, faksin- tai äänensiirron valinta.
#MDL?	Mallin tunnistus.
#MFR?	Valmistajan tunnistus.
#REV?	Päivitystason tunnistus.
#TL	Ääni ulos -lähetystaso
#VBQ?	Kyselyn puskurin koko
#VBS	Bittiä näytteessä (ADPCM tai PCM).
#VBT	Äänimerkkien ajastin.
#VCI?	Tiivistysmenetelmän tunnistus.
#VLS	Äänilinjan valinta.
#VRA	Takaisinsoiton päättymisajastin.
#VRN	Takaisinsoittoa ei tapahtunut -ajastin.
#VRX	Äänen vastaanottotila.
#VSDB	Hiljaisuuden tunnistuksen poisto.
#VSK	Puskurin jousto.
#VSP	Hiljaisuuden havaitsemisajanjakso.
#VSR	Näytteenottovälin valinta.
#VSS	Hiljaisuuden tunnistuksen poisto.
#VTD	Äänitaajuusvalinnan raportointi.
#VTM	Tahdistusmerkkien sijoituksen käyttöönotto
#VTS	Äänisignaalien luonti.
#VTX	Äänensiirtotila.

#### – Huomautus Sveitsissä oleville käyttäjille:

Jos Swisscomin puhelinlinjassa ei ole Taxsignal-asetukselle määritetty arvoa OFF, modeemin toiminta saattaa heiketä. Ongelma ratkeaa käyttämällä suodatinta, jolla on seuraavat ominaisuudet:

Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N.

# Liite C. Huomioon otettavaa

IBM ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja koneita, ohjelmia, palveluja ja ominaisuuksia kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista koneista, ohjelmista ja palveluista IBM:n paikalliselta edustajalta. Viittaukset IBM:n koneisiin, ohjelmiin ja palveluihin eivät tarkoita sitä, että vain näitä tuotteita voidaan käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa konetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa IBM:n tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. Haluttaessa käyttää tämän tuotteen kanssa muita kuin IBM:n nimeämiä koneita, ohjelmia ja palveluja on niiden käytön arviointi ja tarkistus käyttäjän omalla vastuulla.

IBM:llä voi olla patentteja tai patenttihakemuksia, jotka koskevat tässä julkaisussa esitettyjä asioita. Tämän tuotteen hankinta ei anna mitään lisenssiä näihin patentteihin. Kirjallisia tiedusteluja voi tehdä osoitteeseen

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 USA

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES TARJOAA TÄMÄN JULKAISUN "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETTYÄ TAKUUTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT KONKLUDENTTISESTI ILMAISTUT TAKUUT. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli nimenomaisesti tai konkludenttisesti myönnettyjen takuiden rajoittamista, joten edellä olevaa rajoitusta ei sovelleta näissä maissa.

Tämä julkaisu on käännös englanninkielisestä julkaisusta *Netvista User Guide, Types* 6826, 8317, 8318, and 8319, 59P7543, jonka on julkaissut International Business Machines Corporation, USA. Julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja painovirheitä. Julkaisun tiedot tarkistetaan säännöllisin väliajoin, ja tarpeelliset muutokset tehdään julkaisun uusiin painoksiin. IBM saattaa tehdä parannuksia tai muutoksia tässä julkaisussa kuvattuihin tuotteisiin ja ohjelmiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Julkaisua koskevat korjausehdotukset ja huomautukset pyydetään lähettämään osoitteeseen

Oy International Business Machines Ab Käännöstoimisto PL 265 00100 Helsinki

Voit lähettää julkaisua koskevat huomautukset myös faksina numeroon (09) 459 4113.

IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa käyttäjiltä saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla, niin että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita. Tässä julkaisussa olevat viittaukset muuhun kuin IBM:n WWW-sivustoon eivät ole osoitus siitä, että IBM millään tavoin vastaisi kyseisen WWW-sivuston sisällöstä tai käytöstä. Viittaukset on tarkoitettu vain helpottamaan lukijan tutustumista muihin WWW-sivustoihin. Kyseisten WWW-sivustojen sisältämä aineisto ei sisälly tähän IBM-tuotteeseen tai sitä koskevaan aineistoon. Sivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

## **Tavaramerkit**

Seuraavat nimet ovat IBM:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa:

IBM NetVista Wake on LAN PS/2.

Intel, Celeron, NetBurst ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Muut yritysten, tuotteiden tai palvelujen nimet voivat olla muiden yritysten tavaramerkkejä.

# Hakemisto

# Α

Access IBM -ohjelma vii aloitusjärjestys 23 asemat asennus 16 CD-asema 15 DVD-asema 15 irtotaltioasemat 15 kiintolevyasema 15 nauhalaitteet 15 sisäiset 15 asemat, asennus 11 asemien poisto 11 automaattiset käynnistystestit (POST) ja BIOS 25

# В

BIOS-asetukset 22 BIOS-asetusohjelma 21

# D

DDR (double data rate) -muisti 13 DIMM-muistimoduulit 13

# Ε

emolevy muisti 4, 13 osat, käsittely 11 osien tunnistus 12 sijainti 12 vastakkeet 12 erilliset laitteet 7 Ethernet-liitäntä 2

# J

järjestelmänhallinta 2

# Κ

kaapelien kytkentä 19 kannen asetus paikalleen 19 kannen poisto 9 kansi asetus paikalleen 19 lukko 17 poisto 9 komennot AT-lisäkomennot 29 AT-peruskomennot 27 faksiluokka 1 32 faksiluokka 2 32 MNP/V.42/V.42bis/V.44 31 ääni 33 käyttö BIOS-asetusohjelma 21

käyttö (*jatkoa*) laitekohtainen salasanasuojaus 23 salasanat 22 käyttöympäristö 5

# L

```
laajennussovittimet 2
laiteajurit 8
liitinkortti 14
lisävarusteet 4
erilliset 4
saatavana olevat 4
sisäiset 4
lisävarusteiden asennus
asemat 11
muisti 13
sisäiset asemat 15
sovittimet 14
vaijerilukko 17
```

# Μ

meluarvot 5 modeemi AT-lisäkomennot 29 AT-peruskomennot 27 faksiluokan 1 komennot 32 faksiluokan 2 komennot 32 MNP-, V.42-, V.42bis- ja V.44-komennot 31 äänikomennot 33 muisti 1 muisti, asennus 13

# Ν

näyttöalijärjestelmä 2

# 0

ohjelmisto 3 ominaisuudet 1 osat, sisäiset 10, 11 osien sijainti 10

# Ρ

paristo 17 pariston vaihto 17 PCI-sovitin 14 portit ja vastakkeet takaosa 8 POST/BIOS-päivitys 25

# S

salasana asetus, muutto, poisto 22

```
salasana (jatkoa)
kadonnut tai unohtunut 18
poisto 18
siirräntäominaisuudet 2
sisäiset 2
sovittimet
asennus 14
PCI (Peripheral Component Interconnect) 4
sovitinkorttipaikat 14
suojaus
laitekohtainen suojausprofiili 23
ominaisuudet 3
vaijerilukko 17
suoritin 1
```

# Т

tekniset tiedot 5 tietokoneen elvytys automaattisten käynnistystestien tai BIOSin päivityksen häiriöistä 26 tietolähteitä vii turvaohjeet v työkalut 6

# V

vaijerilukko 17
vastakkeet etulevy 7
virrankäytön hallinta ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) -liitännän tuki 3
APM (Advanced Power Management) -virranhallinnan tuki 3
ominaisuudet 3

# Ä

äänialijärjestelmä 2



Osanumero: 59P7547

(1P) P/N: 59P7547

