ThinkCentre





ThinkCentre

使用手冊 機型 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 機型 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 機型 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 機型 8776, 8777, 8817, 9214 機型 9215, 9216

請注意 -

在使用本資訊及其支援的產品之前,請先閱讀第 v 頁的『重要安全資訊』和第 47 頁的附錄 D, 『注意事項』。

第三版(2006年2月)

© Copyright Lenovo 2006. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2006. All rights reserved.

目錄

| 重要安全 | 資訝 | ι. | | | | | | | | | | | | . v |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----|-------------|---|---|-----------------------|---|---|------------------|---|---|--|
| 需要立即採 | 取動 | 作自 | 勺狀 | 況 | | | | | | | | | | . v |
| 一般安全指 | 引. | | | | | | | | | | | | | . vi |
| 維修服務 | 务. | | | | | | | | | | | | | . vi |
| 電源線利 | 口電波 | 整 | 流器 | ₹. | | | | | | | | | | . vi |
| 延長線利 | 口相關 | 騴 | 置 | | | | | | | | | | | . vii |
| 插頭和描 | 昏座 | | | | | | | | | | | | | . vii |
| 電池. | | | | | | | | | | | | | | . vii |
| 熱度與產 | 昏品通 | 囿風 | | | | | | | | | | | | . viii |
| CD和I | DVD | 光 | 碟棧 | 鮅的 | 安 | 全 | | | | | | | | . viii |
| 其他安全資 | 訊. | | | | | | | | | | | | | . ix |
| 鋰電池注意 | 事項 | | | | | | | | | | | | | . ix |
| 數據機安全 | 資訊 | | | | | | | | | | | | | . x |
| 雷射合格聲 | 明. | | | | | | | | | | | | | . x |
| 電源供應器 | 聲明 | | | | | | | | | | | | | . xi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 槪觀 | | | • | | | | | | | | | | | xiii |
| 資訊資源 . | | | | | | | | | | | | | | . xiii |
| | | | _ | | | | | | | | | | | |
| 第1草 | 安装 | 選 | 用 | 設 | 偏 | · | • | • | · | · | • | • | • | . 1 |
| 功能 | | | | | | | | | • | | | | | . 1 |
| 規格 | | | | | • | • | | • | • | | | | • | . 4 |
| 可用的選用 | 設備 | | | | • | • | | • | • | | | | • | . 5 |
| 需要的工具 | | | · · | | • | • | | • | • | | | | • | . 6 |
| 處理對靜電 | 敏感 | 的 | 麦置 | • | • | • | • | • | • | • | | | • | . 7 |
| 安裝外接式 | 選用 | 設備 | 睛. | | • | • | • | • | • | • | | | • | . 7 |
| 找出電腦 | 罰正由 | 的 | 接頭 | į. | • | • | • | • | • | • | | | | . 8 |
| 找出電腦 | 当背伯 | 的 | 接頭 | į. | • | • | • | • | • | • | | | | . 9 |
| 取得裝置 | 冒驅動 | 加程: | 式 | | | | | | | • | | | | . 11 |
| 卸下機殼 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | • | . 11 |
| 尋找元件 | | | | | | | • | | • | | | | | . 11 . 12 |
| 尋找元件 識別主機板 | · · · · | . . 零作 | • • ‡ | | • • • | | | | | | | | | . 11 . 12 . 12 |
| 尋找元件 識別主機板 安裝記憶體 | · · · 上的 | . . 零作 . | ‡ | | | | | | | | | | | . 11 . 12 . 12 . 16 |
| 尋找元件 識別主機板 安裝記憶體 安裝配接卡 | · · · 上的 | . · 零作 . | · · ‡ · | | | | | | | | | | | . 11 . 12 . 12 . 12 . 16 . 18 |
| 尋找元件 識別主機板 安裝記憶體 安裝配接卡 安裝內接式 | · · · 上的 | · . 零 · . 機 | · · ‡ · | | | | | | | | • • • • | | | . 11 . 12 . 12 . 16 . 18 . 19 |
| 尋找元件 識別主機板 安裝記憶體 安裝配接卡 安裝內接機規 磁碟機規 | · · 上的 · · · 磁碟 人 | · · 零 · · 機 · | · · * · · | | | | | | | | | | | . 11 . 12 . 12 . 12 . 16 . 18 . 19 . 20 |
| 尋找元件 識別主機板 安裝配接記憶體 安裝內接機板 破碟機板 安裝磁碼 | · · 上 · · 磁 棍 機 | · · · 零作 · · · 機 · · · | · · * · | | | | | • • • • • | | | | | | . 11 . 12 . 12 . 16 . 18 . 19 . 20 . 21 |

| 掛鎖環 | . 27 . 27 . 27 . 27 . 29 . 30 |
|---|---|
| 第2章使用Setup Utility程式 啓動Setup Utility程式 檢視和變更設定 結束Setup Utility程式 使用密碼 使用者密碼 運取啓動裝置 選取暫時啓動裝置 變更啓動順序 | 31 . 31 . 31 . 31 . 31 . 31 . 31 . 32 . 32 . 33 . 33 |
| 附錄 A. 更新系統程式. . | 35 . 35 . 35 |
| 附錄 B. 清潔滑鼠 清潔光學滑鼠 | 37 . 37 . 37 |
| 附錄 C. 手動式數據機指令. . . 基本 AT 指令. . . 擴充的 AT 指令. . . MNP/V.42/V.42bis/V.44 指令. . . 傳眞 Class 1 指令. . . 語音指令. . . . | 39 . 39 . 40 . 42 . 43 . 43 . 44 |
| 附録 D. 注意事項 電視輸出注意事項 | 47 . 47 . 48 |
| 祭51 | 49 |

重要安全資訊

- 請注意

請先閱讀重要安全資訊。

本資訊可協助您安全地使用桌上型或筆記型個人電腦。請遵循並保留電腦隨附的所有 資訊。本文中的資訊不會影響購買合約條款或 Lenovo[™] 有限保證聲明。

客戶的安全對 Lenovo 來說十分重要。我們的產品設計宗旨就是安全與效益。然而,個 人電腦是一種電子裝置。電源線、電源整流器及其他特殊裝置可能會帶來潛在的安全 風險,使用不當則可能導致身體受傷或財產受損。若要減少這些風險,請遵循產品所 附的說明,遵守有關產品及操作說明中的所有警告,並詳讀本文所包含的資訊。確實 依照本文及產品提供的資訊操作,可以幫助您保護自己免於危險,也能創造更安全的 電腦工作環境。

註:本資訊包含電源整流器及電池的參考資訊。除了筆記型電腦外,部分產品(如喇叭或顯示器)也附有外接式電源整流器。如果您有此類產品,則這項資訊適用於您的產品。此外,您的電腦產品包含與硬幣大小接近的內部電池,這個電池可為您的系統時鐘提供電力(即使將機器電源插頭拔下),所以電池安全資訊適用於所有的電腦。

需要立即採取動作的狀況

產品可能會因為使用不當或疏忽而損壞。有些產品在損壞很嚴重時,除非已經過檢 查,否則就不應該再使用,必要時,應由授權的服務人員維修。

如同對待任何電器裝置一樣,您應該特別注意產品在開啓電源時的狀態。有時候,您 可能會注意到機器冒煙、噴出火花或者產生異味。或者,您可能會聽到爆聲、爆裂聲 或嘶嘶聲。這些狀況可能又是因為内部的電子元件故障,但是應該不會對使用者構成 危險。如果不是這樣,就可能表示有安全方面的問題。然而,請勿冒險或嘗試自行診 斷這些狀況,請聯絡客戶支援中心。

請經常檢查您的電腦及其元件是否有任何損壞、損耗或出現危險症狀。如果您對於某 個元件的狀況有疑問,請勿使用該產品。必要時,請聯絡「客戶支援中心」或產品製 造商,以取得檢查和修理產品的相關指示。

當您發現下面所列的任何狀況(機率很低),或者當您對產品有安全上的顧慮時,請 停止使用該產品,並拔除其電源和通訊線路,直到您聯絡「客戶支援中心」並取得進 一步指引為止。如需其他相關資訊,請參閱第 xiii 頁的『資訊資源』。

- 電源線、插頭、電源整流器、延長線、穩壓保護器或電源供應器裂開、破損或損壞。
- 出現過熱、冒煙、火花或失火的情況。
- 電池損壞(像是破裂、凹陷、皺摺)、電池漏電、或電池上有累積的外來物質。
- 產品發出爆裂聲、嘶嘶聲或爆聲,或者出現強烈的異味。
- 電腦產品、電源線或電源整流器被液體潑到或被物件壓到。

- 電腦產品、電源線或電源整流器沾到水。
- 產品以任何方式掉落或損壞。
- 遵循操作說明,但產品仍無法正常運作。
- **註**:如果您發現非製造供 Lenovo 專用或由 Lenovo 製造的產品(例如延長線)出現這些狀況,請停止使用該產品,直到聯絡產品製造商並取得進一步指示,或取得適合的替代品為止。

一般安全指引

請務必遵照下列預防措施,以降低造成傷害及財產損失的風險。

維修服務

請勿嘗試自行維修產品,除非「客戶支援中心」或說明文件指示您這麼做。並請只將 產品送至經核准修理您特定產品的服務供應商。

註:客戶可以自行升級或更換部份零件。這些零件稱為「客戶可自行更換組件」 (CRU)。Lenovo 會明確指出這些CRU,並在客戶更換這些零件時提供說明文件。 在執行這類更換作業時,您必須小心遵循所有的指示。在嘗試進行更換前,請確 定產品的電源已經關閉,而且已經將產品的電源拔下。如果您有任何問題或考 量,請與「客戶支援中心」聯絡。

拔掉電源線之後,雖然您電腦內已沒有可拆卸的零件,但根據 UL 認證仍須提出下列警告。





電源線和電源整流器

請使用產品製造商所提供的電源線和電源整流器。

電源線須通過安全檢驗。在德國,電源線必須是 H05VV-F、3G、 0.75 mm²,或品質 更好的。如要在其他國家使用,請依照各國所規定的合適類型。

請勿將電源線纏繞在電源整流器或其他物品上。如果這麼做,可能會使電源線太緊, 導致電源線磨損、破裂或捲曲。這樣可能會發生危險。

在配置電源線時,請不要讓電源線被其他物品壓到、絆住或夾到。

請避免讓液體濺到電源線和電源整流器上。比方說,不要讓電源線或電源整流器靠近 水槽、浴盆、廁所或使用液體清潔劑來清洗的地板上。液體可能會造成短路,特別是 在已經長期不當使用電源線或電源整流器的情況下。液體也可能對電源線接頭及 (或)整流器的接頭端點造成慢性腐蝕,最後導致發生過熱的情況。

請務必以正確的順序來連接電源線和訊號線,並確定所有的電源線接頭都已穩固地插 入到插座中。

請勿使用 AC 輸入端插腳已腐蝕,以及(或) AC 輸入或其他部分有過熱情況(例如塑 膠變形)的任何電源整流器。

請勿使用電子接點出現腐蝕、過熱、或電源線已損壞的任何電源線。

延長線和相關裝置

請確定您使用的延長線、穩壓保護器、不斷電電源供應器和多孔延長線的額定功率足 以承受產品的用電需求。請勿超載使用這些裝置。如果使用多孔延長線,則負載不得 超出多孔延長線的輸入額定功率。如果您對於電源負載、電力需求和輸入額定功率有 疑問,請與電氣技師聯繫,以取得其他相關資訊。

插頭和插座

如果您打算給電腦設備使用的插座(電源插座)出現損壞或腐蝕的狀況,請先請合格的技師更換後再使用。

請勿修改插頭或將它折彎。如果插頭已經損壞,請聯絡製造商以取得更換品。

有些產品使用三插腳的插頭。這個插頭只能用於已接地的電源插座。這是一種安全措施。請不要將這種插頭插入到未接地的插座,因為這樣會使這個特殊安全裝置失效。 如果您無法將這種插頭插入到插座中,請聯絡電氣技師以取得合格的插座轉換器,或 者將插座更換成可使用這項安全裝置的插座。請勿超載使用電源插座。整體系統負載 不應超出電路分支額定功率的 80%。如果您對於電源負載和電路分支額定功率有疑問, 請與電氣技師聯繫,以取得其他相關資訊。

請確定您使用的電源插座的接線正確,容易取得,而且靠近設備。使用延長線時,請 勿將延長線拉得太緊,以免對電源線產生拉力。

從電源插座拔出或插入設備電源線時應小心。

電池

所有 Lenovo 生產的個人電腦都附有不可充電的硬幣狀電池,用以提供系統時鐘的電源。 此外,許多攜帶式產品,如筆記型電腦,則使用充電電池組,於攜帶時提供系統電 源。Lenovo 提供與產品搭配使用的電池已經過相容性測試,請僅以 Lenovo 核准的零件 進行更換。 請勿嘗試拆開或維修任何電池。請勿壓碎、敲打或焚燒電池,或者將金屬接點短路。 請勿將電池置於水中或其他液體中。將電池組充電時,請務必遵照產品說明文件中的 指示。

不當處理或使用電池時,可能會使電池過熱,導致電池組或硬幣型電池「噴出」氣體 或火焰。如果您的電池損壞,或者您發現電池有漏電、或者電池接點有外來物質累 積,請停止使用電池,並且向電池製造商取得更換品。

當電池閒置一段時間未使用後,電池的效能會降低。對於部分的可充電電池(特別是 鋰電池)而言,如果將電池置於放電狀態很長一段時間沒有使用,有可能會使電池短 路,因而減少電池的使用壽命,也可能會產生危險。請勿將可充電的鋰電池完全放 電,或者在已放電的狀態下儲存。

熱度與產品通風

電腦在開啓電源以及對電池充電時會發熱。筆記型 PC 因為尺寸很小,所以會產生大量的熱。請務必遵循下列基本預防措施:

- 當電腦正在運作或電池正在充電時,請勿使筆記型電腦底座接觸大腿或身體的任何 部位過久。您的電腦在正常作業期間會發熱。如果與身體長時間接觸,可能會造成 不適,甚至造成皮膚燒傷。
- 請勿在可燃物或有可能產生爆炸的環境附近操作電腦或對電池充電。
- 產品包含許多通風槽、風扇及(或)散熱器,以提供安全、舒適及可靠的作業。當 您將產品置於床上、沙發、地毯或其他有彈性的表面時,可能會不小心阻擋到這些 特殊裝置。請勿阻擋、蓋住或停用這些特殊裝置。

您應該至少三個月檢查一次桌上型電腦的灰塵堆積狀況。在檢查電腦之前,請關閉電 源並從電源插座拔除電腦電源線;然後清除通風口和擋板縫隙間的灰塵。如果您注意 到外部有灰塵堆積,請務必檢查並清除電腦內部的灰塵,包括散熱器散熱片、電源供 應器通風口以及風扇。在打開機殼之前,請務必關閉電腦電源並拔除接線。儘量避免 在人來人往附近 2 英尺之內的範圍操作電腦。如果必須在人來人往之處或附近操作電 腦,請經常檢查電腦並進行必要的清理。

為了安全起見並使您的電腦保持最佳效能,使用桌上型電腦時,請遵循下列基本預防 措施:

- 電腦插電時,務必裝好機殼。
- 定期檢查電腦外部是否有灰塵堆積。
- 清除擋板通風孔和所有橫騎縫線上的灰塵。位於灰塵多或人來人往區域的電腦,清 理的次數可能要更頻繁。
- 請勿限制或堵塞通風口。
- 請勿在傢俱中存放或操作電腦,因爲這樣會讓電腦過熱。
- 電腦周圍的溫度不能超過 35° C (95° F)。
- 請勿使用非桌上型空氣濾清裝置。

CD 和 DVD 光碟機的安全

CD 和 DVD 光碟機是以高速來旋轉光碟片。如果 CD 或 DVD 破裂或者有實體的損壞,在使用 CD 光碟機時,光碟可能會變成破裂或甚至變成碎片。如果要避免因為這種情況而可能造成的傷害,以及降低對您的機器所造成損壞的風險,請執行下列步驟:

- 一律將 CD/DVD 光碟存放在其原有的包裝盒中
- 避免 CD/DVD 光碟受到陽光的直接曝曬,並且遠離熱源
- 不使用 CD/DVD 光碟時,請將它們從電腦中取出
- 不要彎折 CD/DVD 光碟,或將它們用力置入電腦或包裝盒中
- 在每次使用 CD/DVD 光碟之前,先檢查它們。請勿使用已破裂或損壞的光碟。

其他安全資訊

| | - 危險 電源、電話及通訊接線的電流都具有危險性。 |
|---|--|
| 若 | 要避免電撃: |
| • | 請勿在暴風雨期間内,連接或切斷任何接線,或執行安裝、維修,或重新配置此產 品。 |
| | 无法使心 法法规则 使成分 电口 使 机 的话 医子 |

- 電源線必須連到配線妥當且已接地的插座中。
- 任何與本產品連接的設備都必須連接到配線妥當的電源插座中。
- 儘可能只使用單手來連接或切斷訊號線。
- 請勿在有火、水造成的損毀或有結構上損壞的跡象時開啓任何設備。
- 除了指示安裝或設定的步驟外,在您打開裝置機殼前,請先拔除電源線、電信系統、網路及數據機接線。
- 在安裝、移動或打開產品機殼或其他外接的裝置時,請依照下列表格的說明連接及 切斷接線。

| 連 | 接: | 切 | 斷: |
|----|------------------|----|-----------------|
| 1. | 關閉所有的設備。 | 1. | 關閉所有的設備。 |
| 2. | 首先,將所有的電線連接到裝置上。 | 2. | 首先,將電源線從電源插座拔掉。 |
| 3. | 接下來將訊號線連接到接頭。 | 3. | 將接頭上的通訊線拔掉。 |
| 4. | 再把電源線連接到電源插座。 | 4. | 將所有連接到裝置上的電線拔掉。 |
| 5. | 最後,開啓裝置。 | | |

鋰電池注意事項

| 注思 | | | | |
|-----|------|---------|-----|--|
| 若更換 | 電池不當 | ,有引發爆炸的 | 危險。 | |

更換硬幣型鋰電池時,僅能使用相同或等同於製造商建議的電池類型。如果未以正確方式使用、處理或棄置含鋰的電池,會有爆炸的危險。

請勿將電池:

• 沾溼或浸入水中

- 置於 100°C (212°F) 以上的高溫環境
- 修理或拆開

請按照各地區有關廢棄電池的法令和規定處理舊電池。

數據機安全資訊

- 注意 - 為降低發生火災的危險,請務必使用美國線規 (AWG) 26 號或更粗的通訊線路。

如欲在使用電話設備時,降低火災、電擊或傷害的危險,請務必遵循基本的安全預防 措施,例如:

- 請勿在雷電暴風期間安裝電話線。
- 請勿將電話插座安裝於潮濕處,除非該電話插座是特別針對潮濕位置而設計的。
- 請勿碰觸非隔離的電話線或終端機,除非該電話線已經自網路介面拔除。
- 安裝或修改電話線時,請小心謹慎。
- 請避免在雷雨期間使用電話(無線型電話除外)。因為可能會有遠端閃電電擊的危險。
- 請勿在瓦斯外洩區附近,使用電話報告瓦斯外洩情形。

雷射合格聲明

部分個人電腦機型於原廠出貨時配有 CD 或 DVD 光碟機。CD 光碟機及 DVD 光碟 機也可當做選用設備分開購買。CD 光碟機及 DVD 光碟機是雷射產品。這些光碟機確 認符合美國 Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J 的 Class 1 雷射產品的相關規定。在其他國家或地區, 這些光碟機符合國際電子技術委員會 (IEC) 825 及 CENELEC EN 60 825 Class 1 雷 射產品的相關規定。

在安裝 CD 光碟機或 DVD 光碟機時,請注意下列事項:

若不按照指定的控制、調整或執行程序,可能會造成有害輻射線外洩。

移除 CD 光碟機或 DVD 光碟機的機殼會造成有害之雷射輻射外洩。 CD 光碟機或 DVD 光碟機內部沒有任何可操作的零件。請勿移除光碟機機殼。

部分 CD 光碟機及 DVD 光碟機含有內嵌式 Class 3A 或 Class 3B 雷射二極體。這類 光碟機的使用者應注意下列說明:

⁻ 注意

一 危險
 在開啓光碟機時,會發生雷射輻射。請勿直視光束或用光學儀器直接檢視,並避
 冤直接暴露在光束中。

電源供應器聲明

請勿拆除電源供應器的機殼,或任何貼有以下標籤的零件。



任何貼有此標籤的組件內部,都有危險的電壓、電流及能量等級。這些組件內部沒有任何可操作的零件。如果您懷疑其中任一零件有問題,請聯絡技術服務人員。

槪觀

感謝您選購 ThinkCentre[®] 電腦。您的電腦包含許多最新的電腦技術改進部分,並可在需要變更時進行升級。

新增硬體選用設備到您的電腦,是增加其功能的簡易之道,本書附有安裝外接式和內 接式選用設備的指示,新增選用設備時,請使用這些指示以及該選用設備隨附的指 示。

資訊資源

隨附於電腦的快速參考,提供了安裝和啓動作業系統的資訊。它也包括基本的疑難排 解資訊、軟體更正程序、說明和服務資訊,以及保固資訊。

您桌面上的 ThinkVantage[™] Productivity Center 程式提供了鏈結,可取得更多電腦的相關資訊。

如果您可以存取網際網路,就可從全球資訊網上取得電腦的最新版手冊;

您可取得下列資訊:

- 拆下及安裝 CRU 的說明
- 出版品
- 疑難排解資訊
- 零件資訊
- 下載及驅動程式
- 其他實用資訊來源的鏈結
- 支援電話清單

若要存取此資訊,請用瀏覽器連到下列網址 http://www.lenovo.com/support。

第1章安裝選用設備



本章將提供您電腦可使用的功能與選用設備簡介。您可添加記憶體、磁碟機或配接 卡,來擴充電腦的功能。安裝選用設備時,請使用下列指示以及該選用設備隨附的指 示。

- 重要事項 -

在安裝或移除任何選用設備之前,請先閱讀第 v 頁的『重要安全資訊』。這些預防措施及準則將有助於您安全地工作。

註:請務必使用 Lenovo 提供的零件。

功能

本節提供電腦功能與預先安裝軟體的概觀。

- 系統資訊 -

下列資訊適用於各種機型。有關特定機型的資訊,請使用 Setup Utility。請參閱第 31 頁的第 2 章, 『使用 Setup Utility 程式』。

微處理器(視機型而異)

- Intel[®] Pentium[®] 4 處理器
- Intel Pentium D 處理器
- Intel Celeron[®] D 處理器
- AMD Athlon 64
- AMD Sempron
- 內部快取記憶體(大小視機型而定)

記憶體

- 支援雙倍資料傳輸率 (DDR) 雙同軸記憶體模組 (DIMM) (部分機型)
- 支援四個 DDR2 DIMM (部分機型)
- 4 Mb 快閃記憶體

内接式磁碟機

- 內接式並列 ATA 硬碟機(部分機型)
- 內接式序列 ATA 硬碟機(部分機型)
- 光碟機(部分機型)
- 軟碟機(部分機型)

視訊子系統

- 用於「視訊圖形陣列」(VGA) 監視器的整合式圖形控制卡
- 主機板上的圖形加速埠 (AGP) 視訊配接卡接頭(部分機型)
- 主機板上 PCI Express x16 視訊配接卡連接器(部分機型)

音訊子系統

- AC'97 (採用 Realtek 音效編碼/轉碼器)
- 背面板上有音訊輸入、音訊輸出及麥克風接頭
- 前面板上有麥克風和耳機接頭

連通性

- 10/100 Mbps 的整合式乙太網路控制器,可支援 Wake on LAN[®] 功能(部分機型)
- 10/100/1000 Mbps的整合式乙太網路控制器(部分機型)
- 軟式數據機 V.90/V.44 (部分機型)

系統管理功能

- Wake on LAN
- Wake on Ring (在 Setup Utility 程式中,若為外接式數據機,此功能稱為 Serial Port Ring Detect)
- 遠端管理
- 自動開機啓動
- 系統管理 (SM) BIOS 和 SM 軟體

輸入/輸出功能

- 25 接腳的擴充功能埠 (ECP)/擴充並列埠 (EPP)
- 9 接腳的序列埠接頭
- 六個 4 接腳的 USB 接頭(前面板兩個,背面板四個)
- 標準滑鼠接頭
- 標準鍵盤接頭
- 乙太網路接頭
- VGA 顯示器接頭
- 五個音訊接頭(前面板上有耳機和麥克風接頭,背面板上有音訊輸入、音訊輸出及 麥克風接頭)

擴充設備

- 四個磁碟機機槽
- 三個 32 位元週邊設備互通 (PCI) 配接卡接頭
- 一個圖形加速埠 (AGP) 擴充接頭(部分機型)
- 一個 PCI Express x16 擴充接頭(部分機型)
- 一個 PCI Express x1 擴充接頭(部分機型)

電源

- 附有手動電壓切換開關的 250 W 電源供應器
- 手動 50/60 Hz 輸入頻率
- 進階配置與電源介面 (ACPI) 支援

安全特殊裝置

- 存取 BIOS 的使用者及管理者密碼
- 支援掛鎖環
- 啓動順序控制
- 無軟碟機、鍵盤或滑鼠下啓動
- 無人式啓動模式
- 硬碟 I/O 控制
- 序列埠和並列埠 I/O 控制

預載軟體

您的電腦可能隨附預先安裝的軟體。如果有的話,會附上作業系統、支援內建特殊裝置的裝置驅動程式、以及其他支援程式。

預先安裝的作業系統(視機型而異)

註: 並非所有的國家或地區都有這些作業系統。

- Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition
- Microsoft Windows XP Professional

已通過認證或測試過相容性的作業系統1

• $Linux^{(\!R\!)}$

規格

本節列出您電腦的實體規格。

此處所列的作業系統於本書付梓之際,正在進行認證或接受相容性測試。出版這本小冊子之後,Lenovo可能再指出與您電腦相容的其他 作業系統。對此清單的修訂和添加將會變更。如果要判斷作業系統是否已經測試其相容性或通過認證,請檢查該作業系統供應商的網 站。

尺寸

高度:374 公釐(14.72 吋) 寛度:180 公釐(7.09 吋) 深度:458 公釐(18.03 吋)

重量

```
出貨時的最小配置:9.1 公斤(20.06 磅)
最大配置:10.2 公斤(22.5 磅)
```

環境

```
氣溫:
系統開機時:10°至 35°C(50°至 95°F)
系統開機時:10°至 60℃(50°至 140°F)
最大高度:914 公尺(30000 呎)
註: 最大高度 914 公尺(30000 呎)是在指定氣溫下,適用的高度上限。在高度更高的地方,最大氣溫會比所指
```

濕度:

系統開機時:10% 至 80% 系統關機時:10% 至 90%

定的溫度更低。

電子輸入値

輸入電壓:
低範圍:

最小値: 100 V ac 最大値: 127 V ac 輸入頻率: 50/60 Hz 電壓開關設定: 115 V ac 高範圍: 最小値: 200 V ac 最大値: 240 V ac 輸入頻率: 50/60 Hz 電壓開關設定: 230 V ac 輸入千瓦安培 (kVA)(近似値): 出貨時的最小配置: 0.158 kVA 最大配置: 0.213 kVA

可用的選用設備

以下是部分可用的選用設備:

- 外接式選用設備
 - 並列埠裝置,例如印表機和外接式磁碟機
 - 序列埠裝置,例如外接式數據機和數位相機
 - 音訊裝置,例如音響系統的外接式喇叭
 - USB 裝置,例如印表機及掃描器
 - 安全裝置,如掛鎖環

- 顯示器
- 內接式選用設備
 - 系統記憶體,稱爲雙同軸記憶體模組 (DIMM)
 - 週邊設備互通 (PCI) 配接卡
 - 圖形加速埠 (AGP) 配接卡 (部分機型)
 - PCI Express x16 擴充接頭(部分機型)
 - PCI Express x1 擴充接頭(部分機型)
 - 內接式磁碟機,像是:
 - 光碟機,例如 CD 光碟機及 DVD 光碟機(部分機型)
 - 並列 ATA 硬碟機(部分機型)
 - 序列 ATA 硬碟機(部分機型)

註:新增序列 ATA 硬碟機時,磁碟機必須支援剩下的 4 插腳電源連接器。

如需可用選用設備的最新資訊,請參閱下列全球資訊網網頁:

- http://www.lenovo.com/us/en/
- http://www.lenovo.com/support/

您也可以撥打下列電話號碼來取得資訊:

- 美國境內,請洽 1-800-426-2968、Lenovo 經銷商或 Lenovo 業務代表。
- 加拿大境內,請洽 1-800-565-3344 或 1-800-426-2968。
- 美國及加拿大以外的地區,請聯絡您的 Lenovo 經銷商或 Lenovo 業務代表。

需要的工具

如果要在電腦中安裝某些選用設備,您可能需要一字或十字的螺絲起子。特定的選用設備可能需要額外的工具。請參閱選用裝置隨附的指示。

處理對靜電敏感的裝置

靜電對人體雖然無害,但卻可能嚴重損壞電腦元件和選用設備。

在添加選用設備時,非經指示,請勿打開內含選用設備的防靜電保護袋。

當您在處理配備及其他電腦元件時,請採取下列預防措施以避免靜電傷害:

- 減少身體的移動。移動會造成您四周圍出現靜電。
- 隨時小心處理元件。在處理配接卡及記憶體模組時,請抓住邊緣。切勿觸摸任何曝 露在外的電路。
- 防止他人碰觸元件。
- 在安裝新的選用設備時,請將內含選用設備的防靜電保護袋,與金屬擴充槽機殼或 電腦上其他未經塗飾的金屬表面碰觸至少兩秒鐘。如此可降低保護袋及您身體上的 靜電。
- 儘可能在取出選購配備後就直接安裝在電腦中,不要將配備放下。如果無法直接進行安裝,也請將包裹選購配備的防靜電保護袋放置在一個平坦的表面上,再將選購 配備放置其上。
- 請勿將配備放在電腦機殼及其他金屬表面上。

安裝外接式選用設備

本節說明了電腦上的各種外接式接頭,用以連接外接式選用設備(如外接式喇叭、印 表機或掃描器)。至於某些外接式選用設備,則除了進行實體連線之外,還必須安裝 額外的軟體。在添加外接式選用設備時,請使用本節的資訊來識別必要的接頭,然後 使用選用設備隨附的說明,協助您進行連接及安裝該選用設備所需的任何軟體或裝置 驅動程式。

找出電腦正面的接頭

下圖顯示電腦正面接頭的位置。



找出電腦背面的接頭

下圖顯示電腦背面接頭的位置。



註: 電腦背面有幾個彩色編碼接頭,可協助您判斷接線連接的位置。

| 接頭 | 說明 |
|--------|--|
| 滑鼠接頭 | 用來連接滑鼠、軌跡球或使用標準滑鼠接頭的其他指標裝置。 |
| 鍵盤接頭 | 用來連接使用標準鍵盤接頭的鍵盤。 |
| 序列埠接頭 | 用來連接外接式數據機、序列印表機或使用 9 接腳序列埠接頭的其 他裝置。 |
| 並列埠接頭 | 用來連接並列印表機、並列掃描器或使用 25 接腳並列埠接頭的其 他裝置。 |
| 音訊輸出接頭 | 用來將音訊信號從電腦傳送到外接式裝置,像是通電式立體聲喇 叭(具有內建放大器的喇叭)、耳機、多媒體鍵盤、或是在立體 聲音響系統或其他外接式錄音裝置上的音訊輸入接頭。 |
| 音訊輸入接頭 | 用來接收來自外接式音訊裝置(如立體聲音響)的音訊信號。當 連接外接式音訊裝置時,裝置的音訊輸出接頭與電腦的音訊輸入 接頭之間會連接一條接線。 |
| 麥克風接頭 | 用來將麥克風接上電腦,以便錄製語音或其他聲音,或是使用語 音辨識軟體。 |
| USB 接頭 | 用來連接需要「通用序列匯流排」(USB) 連接的裝置,例如 USB 掃描器或 USB 印表機。視機型而定,如果您有四個或六個 USB 裝 置,可以購買 USB 集線器來連接其他 USB 裝置。 |
| 乙太網路接頭 | 用來連接區域網路 (LAN) 的乙太網路接線。 註: 如果您要在 FCC Class B 限制內操作電腦,請使用 Category 5 乙太網路接線。 |

取得裝置驅動程式

您可從全球資訊網取得非預先安裝的作業系統裝置驅動程式,網址是: http://www.lenovo.com/support/。裝置驅動程式檔案隨附的 README 檔提供安裝指示。

卸下機殼

- 重要事項 -

在卸下機殼之前,請先閱讀第 v 頁的『重要安全資訊』和第 7 頁的『處理對靜電 敏感的裝置』。

若要卸下機殼:

- 1. 關閉作業系統、從磁碟機中取出任何媒體(磁片、CD 或磁帶),然後關閉所有連接的裝置及電腦。
- 2. 拔掉電源插座上的所有電源線。
- 拔掉連接到電腦的所有接線。這些接線包括電源線、輸入/輸出 (I/O) 接線,以及其 他連接電腦的任何接線。
- 4. 卸下左側機殼背面的兩顆螺絲,然後往後推出機殼。



尋找元件

下圖將協助您尋找電腦中的各種元件。



識別主機板上的零件

主機板(有時又稱為平面板或基板),是電腦中的主要電路板。它可以提供基本的電腦功能,並支援許多原廠安裝或您日後自行安裝的裝置。

下圖顯示部分機型主機板上的零件位置。





下圖顯示部分機型主機板上的零件位置。

下圖顯示部分機型主機板上的零件位置。





下圖顯示部分機型主機板上的零件位置。

安裝記憶體

您的電腦有二或四個安裝 DIMM 的接頭。每個 DIMM 最大為 1GB,可提供最多 2.0 GB 或 4.0 GB 系統記憶體。

安裝記憶體模組時,請依照下列規則進行:

- 使用 2.5 V、184 接腳雙倍資料速度同步動態隨機存取記憶體 (DDR SDRAM)。(部 分機型)
- 使用 1.8 V, 240 接腳 DDR2 SDRAM。(部分機型)
- 使用 128 MB、256 MB、512 MB 或 1.0 GB 的記憶體模組(可任意組合)。

若要安裝記憶體模組:

- 1. 卸下機殼。請參閱第11頁的『卸下機殼』。
- 2. 找出記憶體接頭。請參閱第12頁的『識別主機板上的零件』。
- 3. 打開固定夾。



 4. 將記憶體模組置於記憶體連接器上。確定將記憶體模組上的缺口 1 對準主機板上 連接器的突起部分 2 。稍爲用力將記憶體模組垂直推入連接器,直到兩側固定夾扣 緊爲止。





安裝配接卡

本節提供安裝及移除配接卡的資訊和指示。您的電腦有三個 PCI 配接卡擴充槽。在部分 機型上會有一個用在 PCI Express x16 配接卡的插槽。您可在 AGP 或 PCI Express x16 插槽、PCI 插槽 2 或 PCI 插槽 3 中安裝長達 228 公釐(9 吋)的配接卡。您可以在 PCI 插槽 1 中安裝長達 200 公釐(7.9 吋)的配接卡。

若要安裝配接卡:

- 1. 卸下機殼。請參閱第 11 頁的『卸下機殼』。
- 2. 卸下適當擴充槽的配接卡插槽蓋。



3. 從靜電保護包裝中取出配接卡。

4. 將配接卡安裝到主機板上適當的插槽中。

5. 用螺絲鎖緊配接卡,如圖所示。



- 下一步: ------

- 若要處理另一項選購配件,請跳至適當的章節。
- 若要完成安裝,請跳至第30頁的『裝回機殼並接上接線』。

安裝内接式磁碟機

本節將提供卸下並更換內接式磁碟機的資訊和指示。

內接式磁碟機是您電腦用來讀取和儲存資料的裝置,您可在電腦中添置磁碟機來增加 儲存容量,並讓您的電腦可讀取其他類型的媒體。您的電腦可以使用的幾種磁碟機如 下:

- 並列 ATA 硬碟機(部分機型)
- 序列 ATA 硬碟機(部分機型)
- 光碟機,例如 CD 光碟機及 DVD 光碟機
- 抽取式媒體磁碟機

註: 這些磁碟機也稱為「整合電子式驅動介面」(IDE) 磁碟機。

內接式磁碟機安裝於機槽中。在本書中,機槽稱為機槽 1、機槽 2 等等。

您安裝內接式磁碟機時,必須注意您在每一個機槽中可以安裝哪種類型和大小的磁碟 機。另外一個重點是,要將內接式磁碟機正確地連接到已安裝的磁碟機。

磁碟機規格

您的電腦隨附下列原廠安裝磁碟機:

- 在機槽 1 中有一部 CD 光碟機或 DVD 光碟機
- 在機槽 3 中有一部 3.5 时軟碟機(部分機型)
- 在機槽 4 中有一部 3.5 吋硬碟

所有未安裝磁碟機的機槽都會裝上靜電防罩和機槽面板。

下圖顯示磁碟機機槽的位置。



下表說明您可以在各個機槽中安裝的一些磁碟機類型及其規定的高度。

1 機槽 1 - 最大高度:43.0 公釐(1.7 吋)
2 機槽 2 - 最大高度:43.0 公釐(1.7 吋)
2 機槽 2 - 最大高度:43.0 公釐(1.7 吋)
3.5 吋硬碟機(需要「通用轉接器托架」(Universal Adapter Bracket),5.25 至 3.5 吋) *
CD 光碟機 DVD 光碟機
3.5 吋硬碟機(預先安裝)

註:

时)。

1. 高度大於 43.0 公釐(1.7 时)的磁碟機不能安裝。

2. 將抽取式媒體(磁帶或 CD)磁碟機安裝在可存取的機槽(機槽 1 或機槽 2)中。

安裝磁碟機

若要安裝內接式磁碟機,請遵循下列步驟:

- 1. 卸下機殼。請參閱第11頁的『卸下機殼』。
- 2. 卸下右側機殼背面的兩顆螺絲,然後往後推出機殼。



3. 如果您的電腦備有 CD 光碟機或 DVD 光碟機,您可能必須拆除光碟機的訊號線和 電源線。 4. 鬆開機箱內的兩顆螺絲和六個塑膠卡栓,然後將前方檔板整個卸下。



5. 用一字型螺絲起子插入其中一個插槽,輕輕撬開金屬擋板,然後從磁碟機機槽取出。



- 6. 壓住將面板固定在擋板內的塑膠卡栓,卸下機槽 2 擋板中的塑膠面板。
- 7. 請確定您要安裝的磁碟機已正確設成主要裝置或附屬裝置。
 - 如果是第一部 CD 光碟機或 DVD 光碟機,請將它設成主要裝置。
 - 如果是其他的 CD 光碟機或 DVD 光碟機,請將它設成附屬裝置。
 - 如果是其他並列 ATA 硬碟機,請將它設成附屬裝置。

有關主要/附屬跳接器的資訊,請參閱磁碟機隨附的文件。

8. 將磁碟機安裝到機槽中。對準螺絲孔,然後裝上四兩顆螺絲來固定磁碟機。



9. 一部硬碟機需要兩條接線;一條是連接電源供應器的電源線,另一條是連接主機板 的訊號線。



連接磁碟機的步驟視您連接的磁碟機類型而有不同。請利用下列其中一種程序來連接 磁碟機。

連接第一部 CD 光碟機或 DVD 光碟機

- 1. 找出電腦或新磁碟機隨附的三端接頭訊號線。
- 2. 找出主機板上的次要 IDE 連接器。請參閱第 12 頁的『識別主機板上的零件』。
- 3. 將訊號線一端連接到磁碟機,然後將另一端連接到主機板上的次要 IDE 連接器。若要降低電子噪音,請務必使用接線尾端的接頭。
- 4. 您電腦有額外的電源接頭可供其他的磁碟機使用。將電源接頭連接到光碟機。

連接其他的 CD 光碟機、DVD 光碟機或並列 ATA 硬碟機

您可以將其他光碟機連接到主要 IDE 或次要 IDE 連接器。

- 1. 在主機板上主要 IDE 或次要 IDE 連接器的三端接頭訊號線上找出可用的 IDE 連接器。請參閱第 12 頁的『識別主機板上的零件』。
- 2. 將訊號線上的另一個接頭連接至新的磁碟機。
- 3. 您電腦有額外的電源接頭可供其他的磁碟機使用。將電源接頭連接到光碟機。

- 下一步 —

- 若要處理另一項選購配件,請跳至適當的章節。
- 若要完成安裝,請跳至第30頁的『裝回機殼並接上接線』。

連接序列 ATA 硬碟機

序列硬碟機可連接到任何可用的 SATA IDE 接頭。

- 1. 找出新磁碟機的訊號線。
- 2. 找出主機板上可用的 SATA IDE 連接器。請參閱第 12 頁的『識別主機板上的零件』。
- 3. 將訊號線一端連接到磁碟機,然後將另一端連接到主機板上可用的 SATA IDE 連接器。

4. 找出其中一條額外的 4 線式電源接頭,連接到磁碟機。

註:本系統不支援 5 線式電源接頭。



- 下一步 -
- 若要處理另一項選購配件,請跳至適當的章節。
- 若要完成安裝,請跳至第30頁的『裝回機殼並接上接線』。

安裝安全特殊裝置

爲了防止硬體零件失竊及未獲授權者存取您的電腦,您可以使用幾種安全選用設備。 除了實體安全鎖之外,您也可以設定密碼來鎖定鍵盤的軟體防護方式,防止未獲授權 者使用您的電腦。

請確定您所安裝的防盜鏈沒有干擾到電腦上的其他接線。

掛鎖環

您的電腦配有掛鎖環,只要裝上掛鎖就可以將機殼鎖在電腦上。使用至少 5 公釐或 3/16 时的掛鎖即可鎖住電腦機殼,防止未經授權的人員使用您電腦的內部組件。



密碼保護

若要防止未經授權者使用您的電腦,您可以使用 Setup Utility 程式設定密碼。當您開啓 電腦時,系統會提示您輸入密碼,以解除鎖定鍵盤來正常使用。

— 下一步 -

• 若要處理另一項選購配件,請跳至適當的章節。

• 若要完成安裝,請跳至第30頁的『裝回機殼並接上接線』。

更換電池

電腦有特殊的記憶體類型,可保存內建特殊裝置的日期、時間和設定,像是並列埠指定(配置)。您關閉電腦時,電池會使這項資訊保持作用中。

電池在使用期限內通常不需要充電或維護;但是沒有電池可以永久使用。如果電池失效,則日期、時間及配置資訊(包括密碼)將會流失。開啓電腦時,會顯示一項錯誤訊息。

有關更換和丢棄電池的其他資訊,請參閱第 ix 頁的『鋰電池注意事項』。

若要更換電池:

- 1. 關閉電腦及所有的附屬裝置。
- 2. 拔掉電源線並卸下機殼。請參閱第12頁的『識別主機板上的零件』。
- 3. 找出電池。請參閱第12頁的『識別主機板上的零件』。
- 必要時,請拆除任何阻礙電池存取的配接卡。請參閱第18頁的『安裝配接卡』以 取得其他資訊。
- 5. 移除舊電池。



6. 安裝新電池。



- 7. 裝回任何為取用電池而拆除的配接卡。請參閱第18頁的『安裝配接卡』以取得更換配接卡的說明。
- 8. 裝回機殼,插入電源線。請參閱第30頁的『裝回機殼並接上接線』。
 - **註**: 在更換電池後第一次開啓電腦時,可能會顯示錯誤訊息。這是更換電池後的 正常現象。

- 9. 請開啓電腦及所有連接的裝置。
- 10. 使用 Setup Utility 程式來設定日期和時間,以及任何密碼。請參閱第 31 頁的第 2

 章, 『使用 Setup Utility 程式』。

消除遺失或忘記的密碼(清除 CMOS)

本節適用於遺失或忘記的密碼。如需遺失或忘記密碼的其他相關資訊,請至 ThinkVantage Productivity Center 程式。

若要消除忘記的密碼:

- 1. 卸下機殼。請參閱第11頁的『卸下機殼』。
- 2. 在主機板上尋找清除 CMOS/回復跳接器。請參閱第 12 頁的『識別主機板上的零件』。
- 3. 如有需要,請參閱第18頁的『安裝配接卡』,以拆除任何阻礙存取清除 CMOS/回復 跳接器的配接卡。
- 4. 將跳接器從標準位置(接腳 1 和 2)移到維護或配置位置(接腳 2 和 3)。

註:如果主機版只有兩個接腳可用來清除 CMOS,請新增跳接器到兩個接腳。 5. 將跳接器移回標準位置(接腳 1 和 2)。

註:如果主機版只有兩個接腳可用來清除 CMOS,請從兩個接腳移除跳接器。 6. 裝回機殼,連接電源線。請參閱第 30 頁的『裝回機殼並接上接線』。

裝回機殼並接上接線

使用選用設備之後,必須裝回之前移除的所有零件、機殼,然後重新連接所有接線,包括電話線和電源線。並且,視以安裝的設備而定,您需要確認 Setup Utility 程式中的更新資訊。

若要裝回機殼並將接線接到您的電腦:

- 1. 確定已正確重新組裝所有元件,且電腦內沒有遺留任何工具或螺絲。
- 2. 清除任何可能妨礙蓋上機殼的接線。
- 將機殼置於機架上,並且讓機殼頂端和底端的導軌與機架嚙合,然後將機殼推至關 閉位置。鎖上固定機殼的螺絲。



4. 重新連接外接式接線和電源線到電腦。請參閱第7頁的『安裝外接式選用設備』。
 5. 若要更新配置,請參閱第31頁的第2章, 『使用 Setup Utility 程式』。

第2章使用 Setup Utility 程式

Setup Utility 程式儲存在電腦的電子抹寫式唯讀記憶體 (EEPROM) 中。無論您使用哪種作業系統,都可用 Setup Utility 程式來檢視及變更電腦的配置設定。但是,作業系統設定可能會置換 Setup Utility 中任何類似的設定。

啓動 Setup Utility 程式

啓動 Setup Utility 程式,請執行下列動作:

- 1. 當您開始這項程序時,如果您的電腦已開啓,請關閉作業系統及電腦電源。
- 2. 按住 F1 鍵並開啓電腦。當您聽見多次嗶聲時,放開 F1 鍵。

請注意:

- a. 如果您的電腦安裝了 USB 鍵盤,而使用上述方法並未能顯示 Setup Utility 程式, 請於開啓電腦時反覆按下並放開 F1 鍵,而不是一直按著 F1 鍵。
- b. 如果已經設定使用者密碼或管理者密碼,那麼就必須輸入密碼,才能顯示 Setup Utility 程式功能表。請參閱『使用密碼』以取得其他資訊。

當 POST 偵測到電腦中有硬體被移除或是安裝新硬體時,可能會自動啓動 Setup Utility 程式。

檢視和變更設定

Setup Utility 程式功能表會分項列出各個系統配置主題。

使用 Setup Utility 程式功能表時,必須使用鍵盤。每一個螢幕底端都會顯示用來執行各種作業的按鍵。

結束 Setup Utility 程式

檢視或變更設定完畢時,按下 Esc 以回到 Setup Utility 程式功能表(您可能必須按下 Esc 數次)。如果您要儲存新的設定,請先選取 Save & Exit Setup,再結束程式。 不然的話,就不會儲存您的變更。

使用密碼

您可以使用密碼,為您的電腦和資料提供安全性。密碼有兩種:使用者密碼和管理者 密碼,您不必設定任何一種密碼就可使用電腦。不過,如果您決定設定任何一種密 碼,請閱讀下列幾節。

使用者密碼

使用者密碼會阻礙未獲授權者存取您的電腦。

設定、變更或刪除使用者密碼

若要設定或變更使用者密碼,請執行下列步驟:

註: 密碼可以是最多八個字元的任意組合(A-Z、a-z 和 0-9)。

- 1. 啓動 Setup Utility 程式(請參閱 第31頁的『啓動 Setup Utility 程式』)。
- 2. 從 Setup Utility 程式功能表, 選取 Set User Password, 然後按下 Enter 鍵。
- 3. 這時會顯示密碼對話方塊。輸入新密碼,然後按 Enter 鍵。
- 看到確認密碼提示時,請再次輸入新密碼。如果您正確輸入密碼,密碼便會儲存在 電腦中。

若要刪除先前設定的使用者密碼,請執行下列步驟:

註: 看到輸入密碼提示時,您可以輸入您的使用者或管理者密碼。

- 1. 從 Setup Utility 程式功能表, 選取 Set User Password, 然後按下 Enter 鍵。這時會顯示訊息,指出密碼已停用。
- 2. 請按任何一個按鍵繼續。

管理者密碼

設定管理者密碼會阻礙未獲授權者變更配置設定值。如果您負責維護數台電腦的設 定,可能就要設定管理者密碼。

設定管理者密碼之後,您每次嘗試存取 Setup Utility 程式,就會顯示密碼提示。如果您 鍵入錯誤的密碼,就會看到錯誤訊息。如果鍵入錯誤的密碼三次,您必須關閉電腦, 再重新開啓。

如果您設定了使用者和管理者密碼,就可以輸入任一個密碼。但是,若要變更配置設 定值,您就必須使用管理者密碼。

設定、變更或刪除管理者密碼

若要設定或變更管理者密碼,請執行下列步驟:

註: 密碼可以是最多八個字元的任意組合(A-Z、a-z 和 0-9)。

- 1. 啓動 Setup Utility 程式(請參閱 第31頁的『啓動 Setup Utility 程式』)。
- 從 Setup Utility 程式功能表,選取 Set Administrator Password,然後按下 Enter 鍵。
- 3. 這時會顯示密碼對話方塊。輸入新密碼,然後按 Enter 鍵。
- 看到確認密碼提示時,請再次輸入新密碼。如果您正確輸入密碼,密碼便會儲存在 電腦中。

若要刪除先前設定的管理者密碼,請執行下列步驟:

註: 看到輸入密碼提示時,您必須輸入管理者密碼。

- 1. 從 Setup Utility 程式功能表, 選取 Set Administrator Password, 然後按下 Enter 鍵。這時會顯示訊息,指出密碼已停用。
- 2. 請按任何一個按鍵繼續。

選取啓動裝置

如果您的電腦不是如預期從 CD 光碟機、磁片或硬碟等裝置啓動(開機),請利用下列 其中一項程序來選取啓動裝置。

選取暫時啓動裝置

利用此項程序可以從任何啓動裝置來啓動。

- 註: 不是所有 CD 及硬碟都可用來啓動(開機)。
- 1. 關閉電腦電源。
- 按住 F12 鍵並開啓電腦。當 Startup Device 功能表(啓動功能表)顯示時,放開 F12 鍵。
 - 註: 如果您的電腦安裝了 USB 鍵盤,而使用上述方法並未能顯示 Startup Device 功能表,則請開啓電腦,然後立即按下並放開 F12 鍵,反覆幾次這樣的動作,直到 Startup Device 功能表顯示為止。
- 3. 從 Startup Device 功能表選取需要的啓動裝置,並按下 Enter 鍵來開始啓動。
- 註: 從 Startup Device 功能表選取啓動裝置,並不會永久變更啓動順序。

變更啓動順序

若要檢視或變更主要或自動開機啓動順序,請執行下列步驟:

- 1. 啓動 Setup Utility 程式(請參閱 第31頁的『啓動 Setup Utility 程式』)。
- 2. 選取 Advanced BIOS features。
- 3. 在 First Boot Device、Second Boot Device 和 Third Boot Device 選取裝置來設定 順序。
- 4. 按下 Esc 回到 Setup Utility 程式功能表。
- 5. 選取 Save & Exit Setup。

如果您變更了這些設定,但想改回預設值,請在顯示 Save and Exit 對話方塊時按下(N)。

附錄 A. 更新系統程式

本附錄包含關於更新系統程式以及如何從 POST/BIOS 更新失敗中回復的資訊。

系統程式

系統程式是內建到您電腦的基本軟體層,包含開機自我測試 (POST),基本輸入/輸出系統 (BIOS)程式碼,以及 Setup Utility 程式。POST 是一組測試和程序,每次開啓電腦 電源時就會執行。BIOS 是一軟體層,可將指令從其他層的軟體轉換成電腦硬體可瞭解 的電子訊號。可使用 Setup Utility 程式檢視及變更電腦的配置與設定。

電腦的主機板具有一個稱為電子抹寫式唯讀記憶體(EEPROM,又稱為快閃記憶 體)。您只要使用 Flash 更新磁片來啓動電腦,或從作業系統執行特殊更新程式,就可 以很容易更新 POST、BIOS 和 Setup Utility 程式。

Lenovo可能會修改及加強系統程式的功能。更新檔發行時,您可在全球資訊網下載這些 檔案(請參閱快速參考手冊)。您可於更新檔包含的.txt 檔中取得有關使用系統程式更 新的指示。對大部分的機型而言,您可以下載可建立「系統程式更新」(Flash)磁片的更 新程式,或是下載可以從作業系統執行的更新程式。

從磁片更新 (Flash) BIOS

- 1. 將系統程式更新 (Flash) 磁片插入您電腦的軟碟機(A 軟碟機)。您可以從全球資訊 網取得系統程式更新,網址為:http://www.lenovo.com/support/。
- 開啓電腦電源。如果電腦原本就已開啓,則必須將其關閉,然後再重新開啓。更新 便會開始。
- 3. 遵循畫面上的指示,完成更新。

附錄 B. 清潔滑鼠

本附錄提供了如何清潔滑鼠的說明。程序則依據滑鼠類型而有所不同。

清潔光學滑鼠

如果在清潔光學滑鼠時遇到問題,請檢查以下項目:

- 1. 翻轉滑鼠並且仔細地查看透鏡區。
 - a. 拔下光學滑鼠。
 - b. 如果透鏡上有污點,請用純綿棉花棒小心地清潔該區域。
 - c. 如果透鏡上有小碎屑,請小心地將碎屑吹離該區域。
- 檢查使用滑鼠時所在的桌面。如果滑鼠下方有非常複雜的圖形或花樣,則會使數位 訊號處理器 (DSP) 很難辨別滑鼠位置是否變更。

清潔含有滑鼠球的滑鼠

如果在移動滑鼠時發現螢幕上的指標移動遲鈍,這表示您可能需要清潔滑鼠了。

註:下圖可能與您使用的滑鼠稍有不同。





若要清潔含有滑鼠球的滑鼠:

- 1. 關閉電腦電源。
- 將滑鼠翻過來,頂端朝下,仔細看一下底部。然後將滑鼠球固定環 1 旋轉到解除 鎖定的位置,以取出滑鼠球。
- 將您的手放在滑鼠球固定環和滑鼠球
 上,再將滑鼠翻過來,頂端朝上,讓滑鼠 球固定環和滑鼠球落在您的手上。
- U溫的肥皂水清洗滑鼠球,再用乾淨的布將它擦乾。輕吹滑鼠球盒 4,將灰塵和纖 維吹出。
- 看看滑鼠球盒內的塑膠滾輪 3 上是否積了灰塵。這些堆積的灰塵通常看起來像是 纏繞在滾輪中間的條紋。
- 6. 如果滾輪髒了,請使用沾有異丙醇(外用酒精)的棉花棒來清潔滾輪。然後用手指 轉動滾輪並繼續擦拭,直到所有污垢清除為止。清潔完滾輪之後,請確定它們沒有 鬆脫,仍然在原有的位置上。
- 7. 將可能殘留在滾輪上的任何棉絮清掉。
- 8. 將滑鼠球和滑鼠球固定環裝回去。
- 9. 重新啓動電腦。

附錄 C. 手動式數據機指令

下列章節列出了手動撰寫數據機程式時,可使用的指令。

當數據機處於「指令模式」時,可接受指令。數據機會自動處於「指令模式」,直到 您撥號並建立連線為止。指令可從執行通訊軟體的 PC 或任何其他終端機裝置傳送給數 據機。

傳給數據機的所有指令都必須以 AT 開頭,以 ENTER 結尾。所有指令可以完全為大 寫字母或完全為小寫字母,但不可為混合字體。為了使指令行較易讀,您可於指令之 間插入空格。如果您省略了指令所需的參數,它就如同指定參數 0 一樣。

範例:

ATH [ENTER]

基本 AT 指令

在下列清單中,所有預設設定都會以粗體文字列印。

| 指令 | | 功能 |
|------|----|--------------------------------|
| Α | | 手動應答進入呼叫。 |
| A/ | | 重複前一執行的指令。請勿於 A/ 之前加上 |
| | | AT,或於之後加上 ENTER。 |
| D_ | | 0-9 ∖ A-D ∖ # 與 * |
| | L | 重撥前一號碼 |
| | Р | 撥盤式撥號 |
| | | 請注意:澳洲、紐西蘭、挪威和南非並不支援撥 盤式撥號。 |
| | т | 按鍵式撥號 |
| | W | 等待第二聲撥號音 |
| | , | 暫停 |
| | @ | 等待五秒靜音 |
| | ! | 閃爍 |
| | ; | 撥號後返回「指令模式」 |
| DS=n | | 撥接儲存於數據機非揮發性記憶體中四個電話號 |
| | | 碼 (n=0-3) 的其中一個號碼。 |
| E_ | EO | 指令未收到回應 |
| | E1 | 指令收到回應 |
| +++ | | 跳出字元 - 從「資料模式」切換到「指令模 |
| | | 式」(T.I.E.S. 指令) |
| H_ | HO | 強迫數據機掛上話筒(掛斷) |
| | H1 | 強迫數據機拿下話筒(忙線) |
| | | 請注意:義大利不支援 H1 指令 |

| 指令 | - | 功能 |
|------|----|--------------------------------|
| I_ | 10 | 顯示產品識別碼 |
| | I1 | 工廠 ROM 總和檢查測試 |
| | I2 | 內接式記憶體測試 |
| | 13 | 韌體 ID |
| | I4 | 保留 ID |
| L_ | LO | 低喇叭音量 |
| | L1 | 低喇叭音量 |
| | L2 | 中喇叭音量 |
| | L3 | 高喇叭音量 |
| M | M0 | 關閉內建喇叭 |
| | M1 | 開啓内建喇叭直到偵測到載波 |
| | M2 | 固定開啓內建喇叭 |
| | M3 | 開啓內建喇叭直到偵測到載波,並於撥號時關閉 |
| N_ | | 僅供相容性使用,未提供效果 |
| 0_ | 00 | 返回「資料模式」 |
| | 01 | 返回「資料模式」並起始一個等化器調節速度 |
| Р | | 將撥盤式撥號設為預設値 |
| Q_ | Q0 | 數據機傳送回應 |
| Sr? | | 讀取和顯示暫存器中的值。 |
| Sr=n | | 將 r 暫存器中的值設定為 n (n = 0-255)。 |
| Т | | 將按鍵式撥號設定為預設値 |
| V_ | V0 | 數字回應 |
| | V1 | Word 回應 |
| W_ | WO | 僅報告 DTE 速度 |
| | W1 | 報告線路速度、錯誤更正通訊協定與 DTE 速度。 |
| | W2 | 僅報告 DCE 速度 |
| X_ | X0 | Hayes Smartmodem 300 相容的回應/盲撥。 |
| | X1 | 和 X0 相同加上所有的 CONNECT 回應/盲撥 |
| | X2 | 和 X1 相同加上撥號音偵測 |
| | X3 | 和 X1 相同加上忙線偵測/盲撥 |
| | X4 | 所有的回應、撥號音與忙線 訊號偵測 |
| Z_ | ZO | 重設和擷取作用中的設定檔 0 |
| | Z1 | 重設和擷取作用中的設定檔 1 |

擴充的 AT 指令

| 指令 | | 功能 |
|-----|-----|---------------|
| &C_ | &C0 | 強制載波偵測訊號高(開啓) |
| | &C1 | 遠端載波存在時開啓 CD |

| 指令 | | 功能 | | |
|-------|-----|------------------------------|--|--|
| &D_ | &D0 | 數據機忽略 DTR 訊號 | | |
| | &D1 | 數據機於 DTR 輪換後返回「指令模式」 | | |
| | &D2 | 數據機掛斷,在 DTR 輪換後返回「指令模式」 | | |
| | &D3 | 在 DTR 輪換後重設數據機 | | |
| &F_ | &F | 重設爲工廠預設配置 | | |
| &G_ | &G0 | 停用防護聲 | | |
| | &G1 | 停用防護聲 | | |
| | &G2 | 1800 赫茲防護聲 | | |
| &K_ | &K0 | 停用串流控制 | | |
| | &K3 | 啓用 RTS/CTS 硬體串流控制 | | |
| | &K4 | 啓用 XON/XOFF 軟體串流控制 | | |
| | &K5 | 啓用透通 XON/XOFF 串流控制 | | |
| | &K6 | 同時啓用 RTS/CTS 與 XON/XOFF 串流控制 | | |
| &M_ | &M0 | 非同步作業 | | |
| &P_ | &P0 | 拿下話筒/掛上話筒比率 - 美國設定 | | |
| | &P1 | 拿下話筒/掛上話筒比率(英國和香港) | | |
| | &P2 | 和 &PO 設定相同,但為每分鐘 20 脈衝 | | |
| | &P3 | 等於 &P1 設定相同,但為每分鐘 20 脈衝 | | |
| &R_ | &R0 | 保留 | | |
| | &R1 | CTS 操作每一串流控制要求 | | |
| &S_ | &S0 | 強制 DSR 訊號高(開啓) | | |
| | &S1 | DSR 在指令模式中關閉,在線上模式中開啓 | | |
| &T_ | &Т0 | 結束進行中的測試 | | |
| | &T1 | 執行「區域類比迴圈測試」 | | |
| | &T3 | 執行「區域數位迴圈測試」 | | |
| | &T4 | 授與遠端數據機所要求的「遠端數位迴圈測試」 | | |
| | &T5 | 拒絕「遠端數位迴圈測試」要求 | | |
| | &Тб | 執行「遠端數位迴圈測試」 | | |
| | &T7 | 執行「遠端數位迴圈測試」與「自我測試」 | | |
| | &Т8 | 執行「區域類比迴圈測試」與「自我測試」 | | |
| &V | &V0 | 顯示作用中與儲存的設定檔 | | |
| | &V1 | 顯示最後的連線統計値 | | |
| &W_ | &W0 | 儲存作用中的設定檔作為 Profile 0 | | |
| | &W1 | 儲存作用中的設定檔作為 Profile 1 | | |
| %E_ | %E0 | 停用自動調節速度 | | |
| | %E1 | 啓用自動調節速度 | | |
| +MS? | | 顯示現行「選取調變」設定 | | |
| +MS=? | | 顯示支援的「選取調變」選項清單 | | |

| 指令 | 功能 |
|---------------|--|
| +MS=a,b,c,e,f | 選取調變,其中: a =0、 |
| | $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 56 \cdot 64 \cdot 69$; b =0-1; |
| | c =300-56000; d =300-56000; e =0-1;而 |
| | f=0-1。A、b、c、d、e、f 預設値= |
| | 12、1、300、56000、0、0。 參數 "a" 指定所 |
| | 需的調變通訊協定,其中: |
| | $0 = V \cdot 21 $ $1 = V \cdot 22 $ $2 = V \cdot 22b is$ |
| | 3=V.23 \$ 9=V.32 \$ 10=V.32bis \$ 11=V.34 \$ |
| | 12 = V.90, K56F1ex, V.34 56 = K |
| | 56Flex,V.90,V.34、64=Bell 103, 而 69=Bell |
| | 212。參數 "b" 指定自動模式作業,其中:0=停用 |
| | 自動模式,1= 以 V.8/V.32 Annex A 啓用自動模 |
| | 式。參數 " c " 指定最小連線資料傳送率 (300- |
| | 56000)。參數 "d" 指定最大連線速率 |
| | (300-56000);而參數 "e" 則指定 codec 類型 (0= |
| | Law,而 1=A-Law)。參數 "f" 指定「劫用位 |
| | 元」(robbed bit) 訊號偵測(0=停用偵測,1=啓用 偵測) |

MNP/V.42/V.42bis/V.44 指令

| 指令 | | 功能 |
|------------|-----|-------------------------------|
| %C_ | %C0 | 停用 MNP Class 5 與 V.42bis 資料壓縮 |
| | %C1 | 僅啓用 MNP Class 5 資料壓縮 |
| | %C2 | 僅啓用 V.42bis 資料壓縮 |
| | %C3 | 啓用 MNP Class 5 與 V.42bis 資料壓縮 |
| &Q_ | &Q0 | 僅有直接資料鏈結(等於 \N1) |
| | &Q5 | V.42 資料鏈結以及備用系統選項 |
| | &Q6 | 僅有一般資料鏈結(等於 \N0) |
| +DS44=0, 0 | | 停用 V.44 |
| +DS44=3, 0 | | 啓用 V.44 |
| +DS44? | | 現行値 |
| +DS44=? | | 支援值的清單 |

傳真 Class 1 指令

| +FAE=n | 資料/傳眞自動應答 |
|-----------|-----------------|
| +FCLASS=n | 服務類別 |
| +FRH=n | 接收資料以及 HDLC 資訊框 |
| +FRM=n | 接收資料 |
| +FRS=n | 接收靜音 |
| +FTH=n | 傳輸資料以及 HDLC 資訊框 |
| +FTM=n | 傳輸資料 |
| +FTS=n | 停止傳輸並等待 |

傳真 Class 2 指令

| +FCLASS=n | 服務類別。 |
|-----------|-----------------|
| +FAA=n | 適應性應答。 |
| +FAXERR | 傳真錯誤値。 |
| +FBOR | 階段 C 資料位元次序。 |
| +FBUF? | 緩衝區大小(唯讀)。 |
| +FCFR | 指示接收的確認。 |
| +FCLASS= | 服務類別。 |
| +FCON | 傳真連線回應。 |
| +FCIG | 設定輪詢站識別。 |
| +FCIG: | 報告輪詢站識別。 |
| +FCR | 接收的功能。 |
| +FCR= | 接收的功能。 |
| +FCSI: | 報告呼叫工作站 ID。 |
| +FDCC= | DCE 功能參數。 |
| +FDCS: | 報告現行階段作業。 |
| +FDCS= | 現行階段作業結果。 |
| +FDIS: | 報告遠端功能。 |
| +FDIS= | 現行階段作業參數。 |
| +FDR | 開始或繼續階段 C 接收資料。 |
| +FDT= | 資料傳輸。 |
| +FDTC: | 報告輪詢站功能。 |
| +FET: | Post 頁訊息回應。 |
| +FET=N | 傳輸頁標點。 |
| +FHNG | 狀態呼叫終止。 |
| +FK | 階段作業終止。 |
| +FLID= | 區域 ID 字串。 |
| +FLPL | 用於輪詢的文件。 |
| +FMDL? | 識別機型。 |
| +FMFR? | 識別製造商。 |

| +FPHCTO | 階段 C 逾時。 |
|---------|-------------|
| +FPOLL | 指出輪詢要求。 |
| +FPTS: | 頁面傳輸狀態。 |
| +FPTS= | 頁面傳輸狀態。 |
| +FREV? | 識別修訂。 |
| +FSPT | 啓用輪詢。 |
| +FTSI: | 報告傳輸工作站 ID。 |

語音指令

| #BDR | 選取鮑率 |
|-------|--------------------|
| #CID | 啓用「呼叫程式 ID」偵測和報告格式 |
| #CLS | 選取資料、傳真或聲音/音效 |
| #MDL? | 識別機型 |
| #MFR? | 識別製造商 |
| #REV? | 識別修訂層次 |
| #TL | 音訊輸出傳輸層次 |
| #VBQ? | 查詢緩衝區大小 |
| #VBS | 取樣位元數(ADPCM 或 PCM) |
| #VBT | 嗶聲音調計時器 |
| #VCI? | 識別壓縮方法 |
| #VLS | 聲音線路選取 |
| #VRA | 回鈴音遠離計時器 |
| #VRN | 回鈴音未至計時器 |
| #VRX | 聲音接收模式 |
| #VSDB | 靜音刪除調協器 |
| #VSK | 緩衝區滑動設定 |
| #VSP | 靜音偵測期間 |
| #VSR | 取樣率選項 |
| #VSS | 靜音刪除調協器 |
| #VTD | DTMF 音調報告功能 |
| #VTM | 啓用計時標示放置 |
| #VTS | 建立音調訊號 |
| #VTX | 聲音傳輸模式 |

- 瑞士使用者注意事項:

如果您的 Swisscom 電話線未關閉 Taxsignal,數據機功能可能會受到影響。您可以使用下列規格的過濾器來解決問題:

Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N

附錄 D. 注意事項

Lenovo 不見得會對所有國家或地區都提供本文件所提的各項產品、服務或功能。如需這 些產品與服務的相關資訊,請洽詢當地的 Lenovo 業務代表。任何於本書所提及的 Lenovo 產品、程式或服務並不表示或暗示只可以使用 Lenovo 產品、程式或服務項目。 只要未侵犯 Lenovo 的智慧財產權,任何功能相當的產品、程式或服務都可以取代 Lenovo 的產品、程式或服務。不過,其他產品、程式或服務在運作上的評價與驗證,其 責任屬於使用者。

在本文件中可能包含著 Lenovo 所擁有之專利或擱置專利申請說明內容。本文件使用者 並不享有前述專利之任何授權。您可以用書面方式來查詢授權,來函請寄到:

Lenovo (United States), Inc. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

聯想集團係以「現狀」提供本文件,而不提供任何明示或默示之保證,其中包括且不 限於非侵害、可售性或符合特定用途之默示保證。有些轄區不允許放棄在特定交易中 的明示或默示保證,因此,這項聲明對您可能不適用。

本書中可能會有技術上的錯誤或排版印刷上的訛誤。因此,Lenovo 會定期修訂;並將修訂後的內容納入新版中。Lenovo 得隨時修改及/或變更本書中所說明的產品及/或程式, 恕不另行通知。

本文件中所述產品不適用於移植手術或其他的生命維持應用,因其功能失常有造成人員傷亡的可能。本文件中所包含的資訊不影響或變更 Lenovo 產品的規格或保證。本文件不會在 Lenovo 或協力廠商的智慧財產權以外提供任何明示或暗示的保證。本文件中所提供的所有資訊均由特定環境取得,而且僅作爲說明用途。在其他作業環境中的結果可能會有所不同。

在不造成您困擾或損及您個人權益的前提下,Lenovo得以適切使用或散佈您以各種型式 所提供的相關資訊。

本書中所有提及非 Lenovo 網站的部分僅供讀者參考方便, Lenovo 並不對這些網站進行 任何方面的背書。這些網站中的資料,並不包含在 Lenovo 產品的資料中,使用網站中 的資料,須自行負擔風險。

任何此處涵蓋的執行效能資料都是在一個受控制的環境下決定出來的。因此,若在其 他作業環境下,所得的結果可能會大大不同。有些測定已在開發階段系統上做過,不 過這並不保證在一般系統上會出現相同結果。再者,有些測定可能已透過推測方式評 估過。但實際結果可能並非如此。本文件的使用者應依自己的特定環境,查證適用的 資料。

電視輸出注意事項

下列注意事項適用於具有原廠安裝之電視輸出裝置的機型。

本產品納入了著作權保護技術,該技術受 Macrovision 公司及其他權利擁有者所擁有的 某些美國專利及其他智慧財產權的聲明方法所保護。需透過 Macrovision 公司之授權方 可使用此項著作權保護技術,除非經由 Macrovision 公司之授權,則僅供家用及其他限 制之用途。嚴禁反推或反組譯。

商標

下列專有名詞是 Lenovo 在美國和(或)其他國家或地區的商標: Lenovo ThinkCentre ThinkVantage

下列專有名詞是 IBM 公司在美國及(或)其他國家或地區的商標: IBM (經授權使用) Wake on LAN

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和(或)其他國家或地區的商標。

Intel、Celeron 和 Pentium 是 Intel 公司在美國及(或)其他國家或地區的商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國和(或)其他國家或地區的商標。

其他公司、產品或服務名稱,可能是第三者的商標或服務標誌。

荷蘭商思惟個人電腦產品股份有限公司台灣分公司台北市松仁路七號3樓

索引

索引順序以中文字,英文字,及特殊符號之次序排 列。

〔一劃〕

乙太網路接頭 9,10

〔五劃〕

主機板 位置 13, 14, 15 記憶體 6, 16 連接器 13, 14, 15, 16 識別零件 12

〔六劃〕

安全 特殊裝置 3,26 安裝選用設備 內接式磁碟機 21 安全裝置 26 記憶體 16 記憶體模組 16 配接卡 18

〔七劃〕

序列埠接頭 9,10 更換電池 27 系統 35

〔八劃〕

並列埠接頭 9,10 卸下機殼 11

〔九劃〕

指令 基本 AT 39 傅眞 Class 1 43 傅眞 Class 2 43 語音 44 擴充的 AT 40 MNP/V.42/V.42bis/V.44 42 音訊輸入接頭 9, 10 音訊,子系統 2

〔十劃〕

記憶體 安裝 16 系統 16 雙同軸記憶體模組 (DIMM) 16 記憶體模組,安裝 16 配接卡 安裝 18 插槽 18 週邊設備互通 (PCI) 6

〔十一劃〕

密碼 消除 29 設定,變更,或刪除 使用者 31 管理者 32 遺失或忘記 29 接線,連接 30 接頭說明 10 清潔滑鼠 37 麥克風接頭 9,10

〔十二劃〕

尋找元件 12 視訊,子系統 2

〔十三劃〕

滑鼠接頭 9,10
裝回機設 30
裝置,驅動程式 11
電源
高級電源管理支援 3
進階配置與電源介面 (ACPI) 支援 3
電源接頭 9
電壓開關 9

〔十四劃〕

實體規格 5 磁碟機 內接式 2,19 安裝 21 抽取式媒體 19 規格 20 硬碟 6 磁碟機 (繼續) 機槽 3,20 CD 6 DVD 6

〔十五劃〕

- 數據機 其本 •
 - 基本 AT 指令 39 傳真 Class 1 指令 43 傳真 Class 2 指令 43 語音指令 44 擴充的 AT 指令 40 MNP/V.42/V.42bis/V.44 指令 42



機設
更換 30
卸下 11
輸入/輸出 (I/O)
特殊裝置 3
選用設備
內接式 6
可用的 5
外接式 5

〔十七劃〕

環境,操作 5 鍵盤接頭 9,10

Α

AGP 接頭 9

Ρ

PCI 接頭 9

U

USB 接頭 9,10

V

VGA 顯示器接頭 9

ThinkCentre

Part Number: 39T9008

Printed in China

(1P) P/N: 39T9008

