ThinkCentre.





ThinkCentre.

دليل المستخدمين الأنواع ٨٠١٢، ٢٩٨، ٨٧٩٨، ٨٧٩٨، ٨٨٠٢ الأنواع ٨٨٠٦، ١١٨٨، ٢١٨٨

ملحوظة

قبل استخدام هذه المعلومات والمنتج الذي تدعمه، يجب قراءة ارشادات أمان هامة و الملحق ب. ملاحظات.

الطبعة الأولى (يوليو ٢٠٠٦) عقوق النشر لشركة ٢٠٠٦، Lenovo. حقوق النشر لشركة International Business Machines Corporation – ٢٠٠٦، ٢٠٠٦. جميع الحقوق محفوظة. حقوق مقصورة على مستخدمي – حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: يتم تقديم المنتجات و/أو الخدمات الخاصة بنا وفقا للحقوق المقصورة. الاستخدام أو النسخ أو النشر بواسطة الحكومة يكون خاضعا لعقد بنا وفقا للحقوق المقصورة. الاستخدام أو النسخ أو النشر بواسطة الحكومة يكون خاضعا لعقد التفاقية التجارية، أو اذا لم يقبل الوكيل هذا البرنامج بناء على هذه الشروط، سيتم تقديم هذا البرنامج وفقا الشروط المحددة في GSA ADP Schedule Software-Restricted rights في 20.27-17 الشروط المحددة في Rights في (Iternate III) (Alternate JER 52.227.14 (Alternate III).

المحتويات

vii	ارشادات أمان هامة
vii	الحالات التي تتطلب تصرف فورى
viii	ار شادات الأمان العامة
viii	الخدمة
ix	كابلات الكهرباء والوصلات الكهربائبة
ix	كابلات الوصلات والأحهز ة المرتبطة
ix	المقابس والمخارج
x	. بي و البطاريات
x	الحرارة وتهوية المنتج
xi	اد شادات أمان مشغل أقر اص CD/DVD
xi	ار شادات أمان اضافية
xii	ر الإشعار الخاص بيطارية الليشود
vii	اد شادات الأمان للمودم
xii	بریت سے بڑیانی صوبے بیان تم افق منتجات اللیز ر
viii	بيان مذهد الطاقة
x111 vv	ييان مرود (لطاد
۸v	الفصل الأمل – تنظيم مساحة العمل الخاصة بك
\ \	(<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>
1	الرب الإضاءة الإضاءة عرد حة السطوع
۲	، دستون ویرجه استوع
۲	يوري المهوري المحاد م كور دائدة مراط ال الكلال
۰ ۳	المفصل الثاني العراد البدائين الآل
۰	العصل التالي. العالمة الديني
' V	نو صين الحاسب الحاص بت نشخان الما اقة
vv	للنعين الصف- اندارية، كربي الأبرار –
vv	اللهاء للرحيب البراهج. اتدا الديا الدارة
ν λ	المام المهامة. تحديد 11 الثنية بأراليا ماني.
Λ	تعدین نظام التسعین الحاص بند ترکیب ازدار از تر زندار از بر
Λ	تر دیب الصمہ تسعین آخری ترداریہ :۱ – کاف تر النہ یہ اتر ال یہ دائی
<u>^</u>	لعديل برنامج محافظه العيروسات الحاص بك
A	الفاف للتغييل الحاسب الآلي . الأمر 1 الثلاث الثالي عن المتر التركيب .
۲ ۹	الفضن الثالث. الحديارات الترحيب
۱	الحصائص ۱۸ : ۱۱ تا ۱۱ تا ۲۰
\ Y	الاحتيارات المتاحة. الــــداني
۱۱ ۱۳	المحتدات الأدان الدالية
۰ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	الالوات المصطوبة. الاتحادات مالاً منذ قال مسالمة الثالثة
\ \	التعامل مع الإجهرة الحساسة-الثابية. تركيب الاخترارات الزاريية
\ \	تر دیپ از حیب از حیب
\ c	تحديد محال الموصلات والجهة الحاسب الالي
12	لحديد الموصلات في حلقية الحاسب السياسية السابية بناسالاً منذ ت
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	التحصول على بر أمج للتغيل الأجهره
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ار الله العطاء إيرانه بارين محات الأدارين
) v	ار الله سناد بر ديب قرص النسعيل الثابت
) V	تحديد مكان المكونات
1/1	تُعريف الأجراء بلوحة النظام
11 V	ىركىب الداكرة. ترك الداكر الم
1 • V V	ترکیب موفقات PCI
11	تركيب وحدات التشغيل الداخلية

۲١	محددات المشغل
۲١	تركيب مشغل في الخانة ١ أو الخانة ٢
۲	توصيل مشغلات ATA على التوالي
۲	تركيب خصائص الأمان
۲	تعريف أقفال الأمان <
۲	قفل لوحة
۲	قفل کابل متکامل
۲	حماية كلمة السرية
۲	تغيير البطارية
۲١	از الة كلمة سرية لا يمكن تذكر ها أو تم فقدها (اخلاء CMOS)
۲,	اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابلات
۲	الفصل الرابع. برِنامج الاستعادة
۲٬	تكوين واستخدام أقراص استرداد البرامج
٣	تكوين نسخة احتياطية والاسترداد
٣	استخدام مساحة عمل الانقاذ والاستعادة
٣١	حل مشكلات الاسترداد
٣١	تكوين واستخدام وسائط الانقاذ
21	تكوين واستخدام قريص Recovery Repair
71	استرجاع او تركيب وحدات تشغيل الجهاز
٣:	تحديد جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل
	الفصل الخامس. استخدام Setup Utility
54	بدء برنامج Setup Utility د
۲¢ س	مشاهدة وتغيير المحددات
۱ د س	استخدام کلمات السرية
ب ر س	حلمه سریه المستخدم
, ~	حلمه سریه موجه النظام
~	تحديد جهار بدء السبغين تحديد جمان بدم تشغنان مؤقت
, m	تغديد تساسل جواز بدم التشغيل
, m	الخروج من در زاوج (مصحین) الخروج من در زاوج Setun Utility
Ψ,	، صروح من بر صبح Sour Ounty
٣	استخدام پر امہ النظام
٣	۲۰۰۲ ع تعدیل (تحدیث) BIOS من قربص
٤	الفصل السابعي تحديد مصدر المشكلة والتشخيص
٤	تصحيح الأخطاء الأساسية
٤١	البرامج التشخيصية
٤١	PC-Doctor for Windows
٤١	۲PC-Doctor for DOS
٤٥	تنظيف الفأرة
٤٥	الفأرة الضوئية
٤٥	الفأرة غير الضوئية
٤١	الفصل الثامن. الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات٧
٤١	مصادر المعلومات
٤١	حافظة الكتب المتاحة من خلال الحاسب
٤١	ThinkVantage Productivity Center
٤١	Access Help
٤١	الضمان والسلامة
٤١	www.lenovo.com

٤٩	المساعدة والخدمة
٤٩	استخدام المطبوعات الفنية والبرامج التشخيصية
٤٩	طلب الخدمة
٥.	استخدام خدمات أخرى
٥.	شراء خدمات اضافية
٥١	الملحق أ. أوامر المودم اليدوية
٥١	أوامر AT الأساسي
٥٣	أوامر AT الممتدة
0 2	أوامر MNP/V.42/V.42bis/V.44.
00	أوامر Fax Class 1
00	أوامر Fax Class 2
٥٦	أوامر الصوت
٥٧	الملحق ب الملاحظات
٥٨	الملاحظات الخاصة بمخرجات التليفزيون
٥٨	العلامات التجارية

ارشادات أمان هامة

ملحوظة

برجاء قراءة ارشادات الأمان أولا.

يمكن أن تساعدك هذه المعلومات على استخدام الحاسب الشخصي أو الحاسب المتنقل بطريقة آمنة. يجب اتباع والاحتفاظ بكل المعلومات المتضمنة مع الحاسب الخاص بك. لا تقوم المعلومات التي توجد بهذه الوثيقة باستبدال الشروط الخاصة باتفاقية الشراء الخاصة بك أو بيان الضمانات المحدودة لشركة MToovoTL. لمزيد من المعلومات، ارجع الى معلومات السلامة والضمان المضمنة مع الحاسب الآلى الخاص بك.

أمان العميل هام جدا. وقد تم تطوير منتجاتنا لكي تكون آمنة وفعالة. لكن، الحاسبات الشخصية هي أجهزة الكترونية. وقد ينشأ عن كابلات الكهرباء وموفقات الطاقة والخصائص الأخرى أخطار محتملة يمكن أن ينتج عنها اصابات شخصية أو أضرار مادية خاصة اذا تم استخدامها بطريقة غير صحيحة. لتقليل احتمالات هذه المخاطر، اتبع التعليمات المتضمنة مع المنتج الخاص بك، وقراءة كل الضمانات التي توجد بالمنتج وبتعليمات التشغيل وقم بمر اجعة المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة بعناية. وباتباع التعليمات التي توجد بيامنتي ويقية بدقة والتي يتم اتاحتها مع المنتج الخاص بك، وقراءة كل الضمانات التي توجد بالمنتج وبتعليمات أمنا للحاسب.

ملاحظة: تتضمن هذه المعلومات مراجع لموافقات الطاقة والبطاريات. بالاضافة للحاسبات الشخصية المتنقلة، يتم اتاحة بعض المنتجات (مثل السماعات أو الشاشات) بموفقات طاقة خارجية. اذا كان لديك مثل هذا المنتج، فهذه المعلومات تنطبق على المنتج الخاص بك. بالاضافة لذلك، قد يحتوي الحاسب الخاص بك على بطارية داخلية بحجم العملة توفر الطاقة لساعة النظام الخاص بك حتى اذا كان الجهاز لا يتم توصيله بالتيار الكهربي، لذلك تنطبق ارشادات الأمان الخاصة بالحاصة بعن على كل الحاسبات

الحالات التى تتطلب تصرف فورى

يمكن أن يحدث تلف بالمنتجات نتيجة لسوء الاستخدام أو الاهمال. تكون بعض تلفيات المنتجات خطيرة، وفي هذه الحالة لا يجب استخدام المنتج مرة أخرى حتى يتم فحصه، وإذا تطلب الأمر، اصلاحه بواسطة جهة تقديم الخدمة المعتمدة.

كما هو الحال بالنسبة لأي جهاز كهربائي، يجب مراقبة المنتج عند تشغيله. في بعض الحالات النادرة، قد تلاحظ رائحة أو تشاهد سحابة دخان أو خروج شرارة من الجهاز الخاص بك. أو قد تسمع أصوات مثل فرقعة أو طقطقة أو هسهسة. وهذه الحالة يمكن أن تشير الى أن مكون داخلي حدث به فشل بطريقة آمنة ومتحكم بها. أو قد تشير لحدوث أمر متعلق بالأمان. لا تقم بالمخاطرة أو محاولة تحديد المشكلة بنفسك. ارجع الى مركز دعم العملاء للحصول على مزيد من المعلومات. لمزيد من أرقام تليفونات الدعم والخدمة، ارجع الى معلومات السلامة والضمان المضمنة مع الحاسب الآلى الخاص بك.

قم، بصفة دورية، بفحص الحاسب الآلي الخاصة بك ومكوناته لمعرفة ما اذا كانت هناك أي حالة من حالات التلف أو علامات الخطر. اذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بحالة خاصة من حالات المكونات، لا تقم عندئذ باستخدام المنتج. قم بالاتصال بمركز دعم العملاء أو جهة تصنيع المنتج للحصول على التعليمات الخاصة بفحص المنتج وامكانية اصلاحه، اذا تطلب الأمر.

في حالة ظهور أي حالة من الحالات المذكورة أسفل، أو اذا كان لديك أي تعليقات أمنية عن المنتج، توقف عندئذ عن استخدام المنتج وقم بفصله عن مصدر الكهرباء وخطوط الاتصالات عن بعد الى أن تتصل بمركز دعم العملاء للحصول على مزيد من المعلومات.

- كابلات الكهرباء أو المقابس أو موفقات الجهد أو كابلات الوصلات أو وحدات الحماية من اندفاع التيار أو وحدات تزويد الطاقة التالفة أو المكسورة.
 - أحد شارات زيادة درجة الحرارة مثل الدخان أو الشرار أو النار.

- حدوث تلف بالبطارية (مثل الكسر أو الاعوجاج أو التجعد) أو تفريغ شحنة البطارية أو تكون مواد غريبة على البطارية.
 - سماع صوت فرقعة أو طقطقة أو هسهسة، أو انبعاث رائحة قوية من المنتج
 - · الاشارة لسقوط سائل أو سقوط جسم على المنتج أو كابل الكهرباء أو الوصلَّة الكهربائية.
 - تعرض المنتج أو كابل الكهرباء أو الوصلة الكهربائية للماء.
 - سقوط أو اتلاف المنتج بأي حال.
 - عدم قيام المنتج بالعمل بطريقة طبيعية عند اتباع تعليمات التشغيل.

ملاحظة: اذا تم ملاحظة أي من هذه الحالات بأحد المنتجات (مثل كابل الوصلات) التي لم يتم تصنيعها بواسطة Lenovo، توقف عن استخدام هذا المنتج حتى تقوم بالاتصال بجهة تصنيع المنتج للحصول على مزيد من التعليمات أو حتى يمكنك الحصول على الوحدة البديلة المناسبة.

ارشادات الأمان العامة

يجب مراعاة الاجراءات الوقائية التالية لتقليل مخاطر الاصابة أو تلف الممتلكات.

الخدمة

لا تحاول القيام بخدمة صيانة المنتج بنفسك الا اذا تم توجيهك للقيام بذلك بواسطة مركز دعم العملاء. يجب التعامل مع جهة اتاحة الخدمة المصرح لها باصلاح المنتج الخاص بك.

ملاحظة: يمكن تطوير أو استبدال بعض الأجزاء بواسطة العميل. يتم الاشارة الى هذه الأجزاء بالوحدات التي يمكن استبدالها بواسطة العميل أو CRUS. تقوم Lenovo بتعريف CRUS بوضوح واتاحة التعليمات بالمطبوعات الفنية عندما يكون ذلك مناسبا لقيام العملاء باستبدال هذه الأجزاء. يجب أن تقوم ماتباع كل التعليمات بالمطبوعات الفنية عندما يكون ذلك مناسبا لقيام العملاء باستبدال هذه الأجزاء. يجب أن تقوم باتباع كل التعليمات بعناية عندما يكون ذلك مناسبا لقيام العملاء باستبدال هذه الأجزاء. يجب أن تقوم ماتباع كل التعليمات بلمطبوعات الفنية عندما يكون ذلك مناسبا لقيام العملاء باستبدال هذه الأجزاء. يجب أن تقوم باتباع كل التعليمات بعناية عند تنفيذ عمليات الاستبدال هذه. تأكد دائما من أنه تم فصل الكهرباء عن المنتج من أي مصدر كهرباء قبل محاولة اجراء عملية الاستبدال. اذا كان لديك أية أسئلة أو استفسارات، اتصل بمركز دعم العملاء. لمزيد من المعلومات عن CRUS، الحمل بمركز دعم العملاء الموات عن المتعدال. اذا كان لديك أي أسئلة العملاء المليمان المام المامي المعلومات بعناية علماء محاولة اجراء عملية الاستبدال. المامن أنه تم فصل الكهرباء في المنتج من أي مصدر كهرباء قبل محاولة اجراء عملية الاستبدال. اذا كان لديك أية أسئلة المامان المتاحة من أي مصدر كهرباء قبل محاولة اجراء عملية الاستبدال. الما من أنه تم فصل الكهرباء أو استفسارات، اتصل بمركز دعم العملاء. المايه المعلومات عن CRUS، ارجع الى ارشادات المان المتاحة مع الحاسب الخاص بك. اذا كان لديك أية أسئلة أو استفسارات، اتصل بمركز دعم العملاء.

بالرغم من عدم وجود أجزاء متحركة في الحاسب الخاص بك بعد فصل سلك الطاقة، تكون التحذيرات التالية مطلوبة لاعتماد شهادة UL المناسبة.



قبل استبدال أي CRU، قم بايقاف تشغيل الحاسب وانتظر من ثلاث الى خمس دقائق لترك مدة كافية للحاسب. لكى يبرد قبل فتح الغطاء.

كابلات الكهرباء والوصلات الكهربائية

استخدم كابلات الكهرباء والوصلات الكهربائية التي تم اتاحتها بواسطة جهة تصنيع المنتج

يجب أن تكون كابلات الكهرباء المستخدمة معتمدة. بالنسبة لألمانيا، يجب أن تكون H05VV-F أو H05VV-F أو 3G أو 0.75 ملليمتر أو أفضل. بالنسبة للدول الأخرى، يجب استخدام الأنواع المناسبة.

لا تقم بلف كابل الكهرباء حول الوصلة الكهربائية أو العنصر الآخر مطلقا. حيث يمكن أن يؤدي ذلك الى الضغط على الكابل والتسبب في طقطقة أو انثناء الكابل. يمكن أن يؤدي هذا الى حدوث أخطار.

وضع كابلات الكهرباء بحيث لا يمكن السير عليها أو التعثر فيها أو الضغط عليها بواسطة الأجسام. قم بحماية الكابل والوصلات الكهربائية من السوائل. على سبيل المثال، لا تترك الكابل أو الوصلة الكهربائية قرب الأحواض أو البالوعات أو المراحيض أو على الأرضيات التي يتم تنظيفها باستخدام المنظفات السائلة. يمكن أن تتسبب السوائل في اعاقة الدائرة، خاصة اذا كان قد تم الضغط على الكابل أو الوصلة الكهربائية نتيجة للاستعمال الخاطئ. ويمكن أن تتسبب أيضا السوائل في التآكل التدريجي لأطراف كابل الكهرباء و/أو أطراف الموصل بالوصلة التي يمكن أن ينتج عنها زيادة درجة حرارتها في النهاية.

يجب توصيل كابلات الكهرباء وكابلات الاشارة بالترتيب الصحيح دائما والتأكد من أنه تم توصيل جميع موصلات كابلات الكهرباء بطريقة آمنة وكاملة بالمقابس.

لا تقم باستخدام أية موفق كهربائي يظهر به تآكلا في أطراف تزويد الطاقة و/أو يظهر به اشارات لوجود زيادة في درجة الحرارة (مثل البلاستيك المشوه) بطرف تزويد الطاقة أو في أي مكان بالموفق الكهربائي.

لا تقم باستخدام أية كابلات كهرباء تظهر نقاط الاتصال الكهربي لها عند كلا النهايتين اشارات لوجود تأكل أو زيادة في درجة الحرارة أو تظهر حدوث تلف بكابل الكهرباء بأي حال

كابلات الوصلات والأجهزة المرتبطة

تأكد من أن كابلات الوصلات وأجهزة الحماية الخاصة بالحماية من اندفاع التيار الكهربائي تخضع للمتطلبات الكهربائية الخاصة بالمنتج لا تقم بزيادة تحميل هذه الأجهزة مطلقا اذا تم استخدام الشرائح الكهربائية، لا يجب أن يتعدى الحمل معدل تزويد الشريحة الكهربائية بالطاقة استشر الفني للحصول على مزيد من المعلومات اذا كان لديك أسئلة عن أحمال الطاقة ومتطلبات الطاقة ومعدلات التزويد بالطاقة.

المقابس والمخارج

اذا حدث تلف أو صدأ بالمقبس (مخرج الكهرباء) المراد استخدامه مع معدات الحاسب الخاص بك، لا تقم باستخدام هذا المخرج حتى يتم استبداله بواسطة الفني المؤهل لذلك.

لا تقم بثني أو تعديل القابس. اذا حدث تلف بالقابس، اتصل بجهة التصنيع للحصول على البديل.

يتم تجهيز بعض المنتجات بقابس ذو ثلاث تشعبات. يلائم هذا القابس المخارج الكهربية التي تم توصيلها أرضيا فقط هذه خاصية أمان. لا تقم بتعدي خاصية الأمان هذه من خلال محاولة ادراجه في مخرج غير أرضي. اذا لم يمكنك ادراج القابس في المخرج، اتصل بالفني للحصول على وصلة المخرج التي تم الموافقة عليها أو لاستبدال المخرج بواحد يسمح بوجود خاصية الأمان هذه. لا تقم بزيادة تحميل المخرج الكهربائي مطلقا. لا يمكن أن يتعدى الحمل العام للنظام نسبة ٨٠ من معدل الدائرة الفرعية. استشر الفني للحصول على من المعلومات اذا كان لديك أسئلة عن أحمال الطاقة ومعدلات الدائرة الفرعية.

تأكد من أنه تم ربط مخرج الكهرباء الذي تقوم باستخدامه بطريقة صحيحة من امكانية التوصل اليه بسهولة ومن وجوده قرب الأجهزة. لا تقم بمد كابلات الكهرباء بالكامل بطريقة تؤدي الى الضغط على الكابلات.

قم بتوصيل وفصل الأجهزة عن المخرج الكهربائي.

البطاريات

تحتوي كل الحاسبات الشخصية التي تم تصنيعها بواسطة Lenovo على بطاريات ذات خلية غير قابلة للشحن لتوفر الطاقة لساعة النظام. بالاضافة الى ذلك، بعض المنتجات المتنقلة مثل Thinkpad notebook PCs تقوم باستخدام مجموعة البطاريات القابلة للشحن لتوفر طاقة النظام عندما تكون بنمط النقل. تم اختبار البطاريات التي تم اتاحتها بواسطة Lenovo للاستخدام مع المنتج الخاص بك لضمان توافقها ويجب أن يتم استبدالها بالأجزاء التي يتم اعتمادها فقط.

لا تقم بمحاولة فتح أو صيانة أية بطارية مطلقا. لا تقم بسحق أو ثقب أو حرق البطاريات أو اعاقة دائرة نقاط الاتصال المعدنية. لا تعرض البطارية للماء أو السوائل الأخرى. قم باعادة شحن البطارية وفقا للتعليمات المتضمنة في المطبوعات الفنية للمنتج.

يمكن أن يؤدي سوء استعمال البطارية الى زيادة درجة حرارتها، والتي قد تؤدي الى خروج رائحة أو وجود لهب "بالمخرج" من خلية البطارية. اذا تم اتلاف البطارية الخاصة بك، أو تم ملاحظة وجود أي شحنة تفريغ من البطارية أو تكون مواد غريبة على البطارية، توقف عن استخدام البطارية وقم بالحصول على بطارية بديلة من جهة تصنيع البطارية.

يمكن أن تتدهور البطاريات عند عدم استخدامها لفترات زمنية طويلة. بالنسبة لبعض البطاريات القابلة للشحن (خاصة بطاريات الليثيوم الأيونية)، سيؤدي ترك البطارية بدون استخدام في حالة التفريغ الى زيادة خطر دائرة قصر البطارية، والذي يمكن أن يؤدي الى قصر عمر البطارية وأن يشكل خطر على السلامة. لا تترك بطاريات الليثيوم الأيونية القابلة للشحن غير مشحونة بالكامل أو لا تقم بتخزينها بهذه الحالة.

الحرارة وتهوية المنتج

تولد الحاسبات حرارة عند تشغيلها وعند شحن البطاريات. يمكن أن تولد Notebook PCs كمية كبيرة من الحرارة بسبب حجمها المضغوط. اتبع دائما هذه الاجراءات الوقائية الأساسية:

- لا تترك قاعدة الحاسب الخاص بك ملامسة لأي جزء من جسمك لفترة طويلة عندما يكون جاري تشغيل الحاسب أو عند شحن البطارية. ينتج عن الحاسب الخاص بك بعض الحرارة أثناء التشغيل العادي له.
 قد يؤدي التلامس الطويل بالجسم الي الشعور بعدم الراحة أو حرق الجلد.
- لا تقم بتشغيل الحاسب الخاص بك أو شحن البطارية قرب مواد قابلة للإشتعال أو في البيئات المتفجرة.
- فتحات التهوية والمراوح و/أو بؤرات الحرارة يتم اتاحتها مع المنتج للأمان والراحة والتشغيل الموثوق به.
 قد يتم اعاقة هذه الخصائص بشكل غير مقصود من خلال وضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة
 أو سطح مرن آخر. لا تقم باعاقة أو تغطية أو تعطيل هذه الخصائص مطلقا.

يجب أن تقوم بمراجعة الحاسب الخاص بك بالنسبة لتراكم الأتربة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. قبل القيام بفحص الحاسب الخاص بك، قم بفصل الكهرباء واز الة كابل الكهرباء الخاص بالحاسب من مخرج الكهرباء؛ ثم قم باز الة أي أتربة من الفتحات والثقوب التي توجد بالواجهة الأمامية للجهاز. اذا لاحظت تراكم أتربة بالخارج، يجب أن تقوم أيضا باز الة الأتربة من داخل الحاسب بما في ذلك المراوح وفتحات تزويد الطاقة والأماكن الغائرة. يجب القيام بايقاف تشغيل وفصل كابل الكهرباء دائما قبل فتح الغطاء. ان أمكن، حاول تفادي تشغيل الحاسب الخاص بك على بعد ٢ قدم من المناطق المزدحمة. اذا كان يجب تشغيل الحاسب في فتر ات قرم أو بالقرب من منطقة مزدحمة، يجب أن تقوم بفحص، واذا تطلب الأمر، تنظيف الحاسب دوريا وعلى فترات قصيرة.

لسلامتك وللحفاظ على الأداء الأمثل للحاسب، يجب اتباع الاجراءات الوقائية الأساسية التالية بالحاسب الخاص بك:

- يجب أن يكون الغطاء مغلقا عندما يكون الحاسب متصل بمخرج كهرباء.
 - ويجب تنظيف الحاسب من الخارج بصفة دورية حتى لا تتراكم الأتربة.
- از الة الأتربة من الفتحات والثقوب التي توجد بالواجهة الأمامية للجهاز في قد تكون عمليات التنظيف المتتالية مطلوبة للحاسبات التي توجد في مناطق تتكاثر بها الأتربة أو في المناطق المزدحمة.

- لا تقم بمنع أو حجب تدفق الهواء عن مقدمة الحاسب.
- لا تقم بسد فتحات التهوية التي توجد بخلف الحاسب.
- لا تقم بتخزين أو تشغيل الحاسب الخاص بك في المفروشات، حيث أن يمكن أن يؤدي ذلك لمواجهة خطر زيادة الحرارة.
 - يجب ألا تتعدى درجات حرارة الهواء داخل الحاسب ٣٥° درجة مئوية (٩٥° فهرنهيت).
 - لا تقم باستخدام أجهزة ترشيح هواء خلاف أجهزة الحاسب الشخصي.

ارشادات أمان مشغل أقراص CD/DVD

تقوم مشغلات CD/DVD بتدوير الأقراص بسرعة عالية. اذا حدث طقطقة أو تلف الى CD/DVD، من الممكن أن يحدث كسر أو تحطم للقرص أثناء تشغيل مشغل CD. للحماية من الاصابة المحتملة نتيجة لهذه الحالة ولتقليل مخاطر اتلاف الجهاز الخاص بك، قم بما يلي:

- تخزين أقراص CD/DVD دائما بنفس طريقة التجميع الأصلية الخاصة بهم.
- تخزين أقراص CD/DVD دائما بعيدا عن ضوء الشمُّس المباشر وبعيدا عنَّ مصادر الحرارة المباشرة.
 - از الة أقراص CD/DVD من الحاسب في حالة عدم استخدامهم.
- عدم ثني أو طي أقراص CD/DVD، أو محاولة ادخالهم بالقوة في الحاسب أو مجموعة البرامج الخاصة بهم.
- التأكد من سلامة أقراص CD/DVD قبل كل استخدام. لا تقم باستخدام الأقراص التالفة أو التي يوجد بها عيوب.

ارشادات أمان اضافية

خطر

للتوصيل:

يمثل التيار الكهربي من أسلاك الطاقة والتليفونات والاتصالات خطورة بالغة.

لتفادي مخاطر الصدمات الكهربية:

- لا تقم بتوصيل أو فصل أي كابلات أو اجراء أي تركيبات أو صيانة أو اعادة توصيف لهذا المنتج أثناء وجود عاصفة كهربائية.
- قم بتوصيل كل أسلاك الطاقة لمخارج كهرباء ذات توصيلات صحيحة ولها توصيلات أرضية صحيحة.
 - قم بتوصيل أي أجهزة سيتم الحاقها بهذا المنتج بمخارج كهرباء جيدة التوصيل.
 - وان أمكن، يجب استخدام يد واحدة فقط لتوصيل أو فصل أسلاك الاشارة.
 - لا تحاول أبدا تشغيل أي جهاز في حالة وجود مخاطر حريق أو ماء أو تلف بالمكونات.
 - يجب فصل أسلاك الكهرباء الملحقة وأنظمة الاتصالات وشبكات الاتصالات والمودم قبل فتح أغطية الجهاز، ما لم ينصح بخلاف ذلك فى اجراءات التركيب والتوصيف.
- قم بتوصيل وفصل أسلاك الكهرباء كما هو موضح في الجدول التالي عند تركيب أو نقل أو فتح الأغطية لهذا المنتج أو الأجهزة الملحقة.

 ٢. قم بايقاف تشغيل كل شيء. ٢. أو لا، قم باز الة أسلاك الكهرباء من المخارج. ٣. قم باز الة أسلاك الاشارة من الموصلات. ٤. قم باز الة كل الأسلاك من الأجهزة. 	 ١. قم بايقاف تشغيل كل شيء. ٢. أو لا، قم بتوصيل كل الأسلاك للأجهزة. ٣. قم بتوصيل أسلاك الاشارة بالموصلات. ٤. قم بتوصيل أسلاك الكهرباء بالمخارج. ٥. قم نتشغيل الحهاز
	· هم بنستين (نجهار .

للفصل:

الاشعار الخاص ببطارية الليثيوم

تحذير

يمكن مواجهة خطر الانفجار اذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة.

عند تغيير واستبدال بطارية الليثيوم والتي تكون بحجم العملة المعدنية، استخدم نفس نوع البطارية أو نوع آخر بشرط أن يكون متوافقا معها وينصح به من قبل جهة التصنيع. تحتوي البطارية على لثيوم ويمكن أن تنفجر اذا لم يتم استخدامها والتعامل معها والتخلص منها بطريقة صحيحة.

لا تقم:

- القائها أو غمر ها في الماء
- تسخينها لأكثر من ٩٠٠ درجة مئوية (٢١٢ فهرنهيت)
 - الاصلاح أو محاولة الفك

يجب التخلص من البطارية وفقا للقوانين واللوائح المحلية.

ارشادات الأمان للمودم

تحذير

لتقليل مخاطر الحريق، استخدم No فقط. كابل خط اتصالات AWG 26 أو أكبر.

لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربائية أو الاصابة عند استخدام جهاز تليفون، يجب اتباع الاحتياطات الأساسية الخاصة بالأمان، مثل:

- لا تقم بتركيب سلك تليفون أثناء عاصفة كهربائية.
- لا تقم بتركيب مقابس التليفونات في أماكن مبتلة الا إذا كان المقبس مصمم خصيصا للأماكن المبتلة.
- لا تقم بلمس أسلاك تليفون أو وحدات طرفية غير معزولة الا اذا كان تم فصل خط التليفون من واجهة تعامل شبكة الاتصال.
 - يجب توخي الحذر عند تركيب أو تعديل خطوط التليفون.
- يجب تفادي استخدام أي تليفون (خلاف التليفونات اللاسلكية) أثناء العاصفة الكهربائية. قد يكون هناك خطر عن بعد لصدمة كهربائية عند الانارة.
 - لا تقم باستخدام التليفون للابلاغ عن تسرب الغاز في منطقة مجاورة للتسرب.

بيان توافق منتجات الليزر

يتم اعداد بعض طراز ات الحاسبات الشخصية من جهة التصنيع بقرص تشغيل CD-ROM أو DVD-ROM. يتم أيضا بيع أقراص تشغيل CD-ROM وDVD-ROM على حدى باعتبار هم اختيارات. تعد أقراص تشغيل CD-ROM و DVD-ROM عبارة عن منتجات ليزر. يتم توثيق أقراص التشغيل هذه في الولايات المتحدة بحيث تتوافق مع المتطلبات الخاصة بمنتجات 20 Department of Health and Human Services Department of Health and Human Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J من ناحية أخرى، يتم توثيق أقراص التشغيل هذه بحيث تتوافق مع متطلبات

CENELEC EN 60825-1 و International Electrotechnical Commission (IEC) 60825-1 لمنتجات الليزر 1 Class.

عند تركيب قرص تشغيل CD-ROM أو DVD-ROM، يجب أن نتبع التعليمات التالية.

تحذير

قد تؤدي عملية استخدام مفاتيح أو تنفيذ خطوات ضبط الأداء التي تختلف عن ما تم ذكره هنا الى التعرض لأشعة في منتهى الخطورة.

لا تقم بنزع غطاء قرص التشغيل. قد ينتج عن نزع غطاء قرص تشغيل CD-ROM أو DVD-ROM الى التعرض لأشعة ليزر في منتهى الخطورة. لا توجد أجزاء يمكن صيانتها في قرص تشغيل CD-ROM أو DVD-ROM.

تحتوي بعض أقراص تشغيل CD-ROM و DVD-ROM على Embedded Class 3A أو CD-ROM . يجب ملاحظة العبارة التالية.

خطر

توجد أشعة ليزر عند الفتح. لا تنظر للشعاع ولا تنظر بطريقة مباشرة باستخدام أدوات ضوئية وتجنب التعرض المباشر للشعاع.

بيان مزود الطاقة

لا تقم مطلقا بازالة الغطاء الخاص بمزود الطاقة أو أي جزء يوجد به العلامة المميزة التالية.



يوجد تيار كهربائي في منتهى الخطورة بداخل المكونات التي تم وضع هذه العلامة عليها. لا توجد أجزاء يمكن صيانتها داخل هذه المكونات. اذا كنت تعتقد أن هناك مشكلة في أحد هذه الأجزاء، اتصل بالمسئول عن تقديم الخدمة.

مقدمة

يحتوي دليل المستخدم على المعلومات التالية:

- يقدم فصل "تنظيم مساحة العمل الخاصة بك" معلومات عن اعداد الحاسب الخاص بك بصورة توفر لك الراحة وتراعى تأثير مصادر الضوء ودوران الهواء والمنافذ الكهربية.
- يقدم فصل "اعداد الحاسب الألي" معلومات عن اعداد الحاسب الخاص بك وتركيب البرامج ونظام التشغيل.
 - يقدم فصل "اختيارات التركيب" معلومات عن الخصائص والاختيارات المتاحة للحاسب الخاص بك.
 - يقدم فصل "برنامج الاستعادة" تعليمات عن كيفية استخدام برنامج
 يقدم فصل "برنامج الاستعادة" تعليمات عن كيفية استخدام برنامج
 ThinkVantage[®] Rescue and RecoveryTM
 احتياطية من البيانات، واسترداد البرامج، واسترجاع كافة محتويات القرص الثابت لحالة تم حفظها سابقا.
 - يقدم فصل "استخدام Setup Utility" توجيهات لكيفية مشاهدة وتغيير محددات توصيف الحاسب
 الخاص بك.
 - يقدم فصل "تعديل بر امج النظام" معلومات عن تحديث POST/BIOS وكيفية الاسترجاع عند عدم نجاح تعديل POST/BIOS.
 - يقدم فصل "تحديد مصدر المشكلة والتشخيص" معلومات عن الأدوات الأساسية لتشخيص وعلاج أخطاء الحاسب الخاص بك.
 - يقدم فصل "الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات" معلومات عن النطاق الواسع من مصادر المعلومات المفيدة التي تقدمها شركة Lenovo.
 - يقدم "الملحق أ. أوامر المودم اليدوية" الأوامر الخاصة ببرمجة المودم الخاص بك يدويا.
 - يقدم "الملحق ب. الملاحظات" الملاحظات والمعلومات الخاصة بالعلامات التجارية.

الفصل الأول. تنظيم مساحة العمل الخاصة بك

للحصول على أقصى استفادة من الحاسب الخاص بك، قم بتنظيم الجهاز الذي تقوم باستخدامه ومساحة العمل الخاصة بك لتناسب احتياجاتك ونوعية العمل الذي تقوم به. تعد راحة المستخدم من أهم الأولويات، لكن مصادر الضوء والتهوية ومكان مخارج الكهرباء يمكن أن تؤثر أيضا على الطريقة التي تقوم بتنظيم مساحة العمل بها.

الراحة

بالرغم من عدم وجود أي موضع عمل مثالي لكل فرد، فيما يلي بعض الارشادات لمساعدتك في ايجاد موضع يناسب متطلباتك

الجلوس بنفس الوضع لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في الشعور بالاجهاد. يمكن أن يحدث الكرسي المصمم جيدا فرق كبير. يجب أن يتم ضبط المقعد والمسند الخلفي بطريقة مستقلة بحيث يتم الحصول على أفضل دعم. يجب أن تكون مقدمة المقعد منحنية لتخفيف الضغط على الفخذ. قم بضبط المقعد بحيث يكون الفخذ موازيا للأرض ويكون القدم مستو على الأرض أو على مسند القدمين.

عند استخدام لوحة المفاتيح، يجب الحفاظ على الساعد موازيا للأرض والرسغ بوضع مريح. حاول الحفاظ على لمس خفيف لوحة المفاتيح مع استرخاء اليدين والأصابع. يمكنك تغيير زاوية لوحة المفاتيح للحصول على أقصى راحة من خلال ضبط موضع أقدام لوحة المفاتيح.



قم بضبط الشاشة بحيث يكون أعلى الشاشة بمستوى العين أو أقل بدرجة ضئيلة. قم بوضع الشاشة على مسافة مشاهدة مريحة، عادة ما تكون ٥١ الى ٦٦ سم (٢٠ الى ٢٤ بوصة)، ويجب مراعاة وضعها بحيث يمكنك مشاهدتها بدون التفاف جسمك. قم أيضا بوضع الأجهزة الأخرى التي تستخدمها بصفة منتظمة، مثل التليفون أو الفأرة، بحيث يمكن التوصل اليها بسهولة.

الاضاءة الاضاءة ودرجة السطوع

قم بوضع الشاشة بحيث يتم تقليل درجة السطوع والانعكاسات من الأضواء والنوافذ ومصادر الضوء الأخرى. كما يمكن أن يؤدي أيضا الضوء المنعكس من الأسطح اللامعة انعاكاسات مز عجة بالشاشة الخاصة بك. قم بوضع الشاشة بزوايا صحيحة بالنسبة للنوافذ ومصادر الضوء الأخرى اذا أمكن. قم بتقليل الاضاءة العلوية، اذا لزم الأمر ، من خلال ايقاف استخدام الأضواء أو استخدام مصابيح ذات قوة أقل. اذا قمت بتركيب الشاشة بجانب نافذة، استخدم ستائر لحجب ضوء الشمس. قد تحتاج القيام بضبط تحكمات درجة الاضاءة والتباين بالشاشة وذلك عند اختلاف درجات اضاءة الحجرة خلال اليوم.

في حالة عدم القدرة على تفادي الانعكاسات أو ضبط الاضاءة، يمكن استخدام مرشح ضد السطوع ويتم وضعه على الشاشة. لكن، هذه المرشحات يمكن أن تؤثر على درجة وضوح الصورة التي يتم عرضها من خلال الشاشة؛ ولذلك يجب استخدامهم بعد محاولة تقليل درجة السطوع بالطرق الأخرى.

كما يتم مواجهة مشاكل تكون أتربة مصاحبة لمشكلة السطوع. يجب تذكر تنظيف الشاشة بصفة دورية باستخدام قطعة قماش مببلة بمنظف سائل للزجاج.

دورة الهواء

ينتج عن الحاسب والشاشة حرارة. توجد بالحاسب مروحة تقوم بسحب الهواء النقي وتدفع الهواء الساخن. تسمح الشاشة للهواء الساخن بالخروج من خلال فتحات التهوية. سد فتحات التهوية يمكن أن يؤدي لزيادة درجة الحرارة التي يمكن أن ينتج عنها قصور بالأداء أو حدوث تلف. قم بوضع الحاسب والشاشة بحيث لا يتم انسداد فتحات التهوية، عادة تكون مسافة ٥١ مم (٢ بوصة) كافية. كما يجب التأكد أيضا من أن الهواء الخارج من فتحات التهوية لا يتم توجيه على شخص آخر.

المخارج كهربائية وأطوال الكابل

يمكن أن تحدد أماكن المخارج الكهربية وأطوال أسلاك الطاقة والكابلات التي تقوم بتوصيل الشاشة ووحدة الطباعة والأجهزة الأخرى الموضع النهائي للحاسب الخاص بك.

عند تنظيم مساحة العمل الخاصبة بك:

- يجب تفادي استخدام كابلات الوصلات. اذا أمكن، قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالحاسب مباشرة في مخرج كهربائي بدون استخدام كابلات وصلات.
- يجب وضع أسلاك الطاقة والكابلات بطريقة نظيفة بعيدا عن مسارات العبور والمناطق الأخرى حيث يمكن أن يتم التعثر بها بطريقة غير مقصودة.

لمزيد من المعلومات عن أسلاك الكهرباء، ارجع الى أسلاك الكهرباء وموفقات الطاقة ومعلومات الضمان . والسلامة المتضمنة مع الحاسب الخاص بك.

الفصل الثاني. اعداد الحاسب الآلي

قبل البدء، يجب اعداد الحاسب الخاص بك في أفضل مساحة عمل ممكنة بحيث تلائم احتياجاتك ونوع العمل الذي تقوم به. لمزيد من المعلومات، ارجع الى تنظيم مساحة العمل الخاصة بك.

ملاحظة: يجب قراءة ارشادات أمان هامة قبل اعداد الحاسب الخاص بك. ستساعدك هذه التحذيرات والخطوات الارشادية على العمل بأمان.

توصيل الحاسب الخاص بك

استخدم المعلومات التالية عند توصيل الحاسب الخاص بك. ابحث عن شارات الموصلات الصغيرة التي توجد في خلف الحاسب.

اذا كانت لوحة الموصلات والكابلات التي توجد بالحاسب الخاص بك تحتوي على موصلات مميزة بالألوان، قم بمطابقة لون الكابل مع لون الموصل. على سبيل المثال، قم بمطابقة نهاية الكابل الأزرق بموصل أزرق، أو نهاية الكابل الأحمر بموصل أحمر.

ملاحظة: وفقا لنوع الطراز الخاص بك، قد لا يحتوي الحاسب الخاص بك على كل الموصلات الموضحة بهذا القسم.

- تأكد من موضع مفتاح اختيار -الجهد الكهربائي خلف الحاسب. استخدم القلم ذو الكورة الدوارة لتحريك المفتاح، اذا تطلب الأمر.
- اذا كان مدى مغذي التيار الكهربائي يتراوح ما بين ١٠٠-١٢٧ فولت للتيار المتردد،قم بضبط المحول
 الى ١١٥ فولت.
- اذا كان مدى مغذي التيار الكهربائي يتراوح ما بين ٢٠٠ ـ ٢٤٠ فولت للتيار المتردد، قم بضبط المحول
 الى ٢٣٠ فولت.



٢. قم بتوصيل كابل لوحة المفاتيح بموصل (Universal Serial Bus (USB).



- ملاحظة: بعض الطرازات يوجد بها لوحات مفاتيح ذات وحدة قراءة لبصمات اليد. بعد اعداد وتشغيل الحاسب الخاص بك، ارجع الى نظام مساعدة Access Help المتاح من خلال الشاشة للحصول على مزيد من المعلومات عن وحدة قراءة بصمات اليد. ارجع الى Access Help للحصول على التعليمات الخاصة بكيفية فتح نظام المساعدة المتاح من خلال الشاشة.
 - ۳. قم بتوصيل كابل الفأرة بموصل USB.



- ٤. قم بتوصيل كابل الشاشة بموصل الشاشة في الحاسب.
- اذا كان لديك شاشة Video Graphics Array (VGA) قياسية، قم بتوصيل الكابل بالموصل كما هو موضح.



- ملاحظة: إذا كان طراز الشاشة الخاصة بك يوجد به موصلين للشاشة، تأكد من استخدام الموصل الموجود في موفق (AGP) Accelerated Graphics Port.
- اذا كان لديك شاشة (Digital Video Interface (DVI)، قم بتوصيل الكابل بالموصل كما هو موضح.



۲

ملاحظة: يجب أن يتم تركيب موفق بالحاسب الخاص بك يدعم شاشات DVI.

اذا كان لديك مودم، قم بتوصيل المودم من خلال اتباع التعليمات التالية.



يعرض هذا الشكل التوضيحي الموصلين الموجودين في الجزء الخلفي من الحاسب المطلوبين لاعداد المودم الخاص بك.

في الولايات المتحدة و غير ها من الدول أو المناطق التي تستخدم مخارج هاتفية من النوع RJ-11، قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف الى الهاتف والطرف الأخر الى موصل الهاتف في الجزء الخلفي من الحاسب. قم بتوصيل أحد نهايات كابل المودم لموصل المودم الذي يوجد خلف الحاسب والنهاية الأخرى لمخرج التليفون.

- البلاد أو المناطق التي لا تستخدم مخارج هاتفية من النوع RJ-11، يكون من الضروري استخدام محول أو موزع لتوصيل الكابلات بمخرج الهاتف، بالصورة الموضحة في الجزء العلوي من الشكل التوضيحي. يمكنك أيضا استخدام موزع أو محول بدون تليفون، كما هو موضح بأسفل الشكل.
- ٢. اذا كان لديك أجهزة صوتية، قم بتوصيلهم باستخدام التعليمات التالية. للحصول على مزيد من المعلومات عن السماعات، ارجع الى خطوات ٧ و ٨.



٧. اذا كان لديك سماعات تعمل بالكهرباء بموفق للتيار المتردد، اتبع التعليمات التالية.



- أ. قم بتوصيل الكابل بين السماعتين، اذا تطلب الأمر. في بعض السماعات، يتم الحاق هذا الكابل بصفة دائمة.
 - ب. قم بتوصيل كابل موفق التيار المتردد للسماعة.
 - ت. قم بتوصيل السماعات للحاسب.
 - ث. قم بتوصيل موفق التيار المتردد لمصدر كهرباء التيار المتردد.
 - ٨. اذا كان لديك سماعات لا تعمل بالكهرباء بدون موفق للتيار المتردد، اتبع التعليمات التالية.



- أ. قم بتوصيل الكابل بين السماعتين، اذا تطلب الأمر. في بعض السماعات، يتم الحاق هذا الكابل بصفة دائمة.
 - ب. قم بتوصيل السماعات للحاسب_.
 - ٩. قم بتوصيل أي أجهزة أخرى لديك. قد لا يحتوي الحاسب الخاص بك على كل الموصلات المعروضة.



استخدم هذا الموصل لتوصيل جهاز يتطلب وصلة USB، مثل لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح الضوئي، الطابعة، (PDA) Personal Digital Assistant	ا موصل USB
استخدم هذا الموصل لالحاق مودم خارجي أو وحدة طباعة على التوالي أو أي جهاز آخر يستخدم موصل 9-pin على التوالي.	٢ موصل على التوالي
استخدم هذا الموصل لالحاق جهاز تليفزيون يوجد به موصل S-Video. يوجد هذا الموصل في بعض موفقات الفيديو عالية الأداء.	۳ موصل S-Video
استخدم هذا الموصل لالحاق وحدة طباعة على التوازي أو جهاز آخر يتطلب وصلة 25-pin على التوازي.	ع موصل على توازي
استخدم هذا الموصل لالحاق الحاسب لشبكة اتصالات محلية من النوع Ethernet أو لمودم.	• موصل Ethernet
هام: لتشغيل الحاسب وفقا لحدود FCC عندما يكون متصلا بشبكة اتصالات Ethernet، استخدم كابل Category 5 Ethernet.	
استخدم هذا الموصل لالحاق عصا توجيه أو لوحة ألعاب أو جهاز	٦ موصل
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) مثل لوحة مفاتيح MIDI.	عصا التوجيه/MIDI
يسمى هذا الموصل في بعض الآحيان Firewire لأنه يقوم بارسال البيانات بطريقة سريعة. يوجد نوعين من موصلات IEEE 1394 و 6-Pin. يتبح IEEE توصيل	۷ موصل IEEE 1394
الحاسب الى انواع عديدة من الالكترونيات، بما في ذلك الاجهزة الرقمية. الصوتية والماسحات الضوئية.	

١٠ قم بتوصيل كابلات الكهرباء بالمنافذ الموصلة أرضيا بطريقة صحيحة.



ملاحظة: ارجع الى نظام مساعدة Access Help المتاح من خلال الحاسب لمزيد من المعلومات عن الموصلات. ارجع الى Access Help للحصول على التعليمات الخاصة بكيفية فتح نظام المساعدة المتاح من خلال الشاشة.

تشغيل الطاقة

قم بتشغيل الشاشة والأجهزة الخارجية الأخرى، ثم قم بتشغيل الحاسب. عند انتهاء اختبار Power-On Self-Test (POST)، سيتم اغلاق نافذة الشعار. اذا كان تم تركيب البرنامج مسبقا بالحاسب الخاص بك، سيتم بدء برنامج التركيب.

اذا واجهتك أية مشاكل أثناء بدء التشغيل، ارجع الى تشخيص وتصحيح الأخطاء. لمزيد من المعلومات، ارجع الى الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمة. يمكنك الحصول على مساعدة ومعلومات عن طريق الهاتف من خلال مركز دعم العملاء. ارجع الى معلومات الضمان والسلامة المضمنة مع الحاسب الآلي الخاص بك للاطلاع على كشف أرقام هواتف الخدمة والدعم في مختلف أرجاء العالم.

انهاء تركيب البرامج

هام

قم بقراءة اتفاقيات الترخيص بدقة قبل استخدام البرامج التي توجد بهذا الحاسب. توضح هذه الاتفاقيات الحقوق والالتزامات والضمانات الخاصة بك للبرامج التي توجد بهذا الحاسب بالتفصيل. باستخدام هذه البرامج، تقوم بقبول شروط الاتفاقيات. اذا لم تقم بقبول الاتفاقيات، لا تقم باستخدام البرامج. بدلا من ذلك، قم باعادة الحاسب بالكامل واستعادة ما تم دفعه بالكامل.

بعد القيام ببدء الحاسب لأول مرة، اتبع التعليمات التي توجد بالشاشة لاتمام تركيب البرنامج. إذا لم تقم باتمام تركيب البرنامج في أول مرة يتم بها تشغيل الحاسب، قد تحدث نتائج غير متوقعة. عند انتهاء التركيب، ارجع الى نظام مساعدة Access Help المتاح من خلال الشاشة للتعرف على مزيد من المعلومات عن الحاسب الخاص بك. ارجع الى Access Help للحصول على التعليمات الخاصة بكيفية فتح نظام المساعدة المتاح من خلال الشاشة.

ملاحظة: قد تحتوي بعض الطرازات على نسخة متعدد اللغات من Microsoft[®] Windows[®] XP Pro تم تركيبها مسبقا. إذا كان الحاسب الخاص بك يوجد به نسخة متعددة اللغات، سيطلب منك اختيار لغة أثناء عملية البدء المبدئية. بعد اتمام التركيب، يمكن تغيير اللغة من خلال Windows Control Panel.

اتمام المهام الهامة

بعد اعداد الحاسب الخاص بكن قم باجراء المهام التالية، التي ستوفر عليك الوقت والمشاكل فيما بعد:

- قم بتكوين صورة قرص مدمج تشخيصية أو قريصات تشخيصية. يتم استخدام البرامج التشخيصية في اختبار الأجهزة المكونة للحاسب الآلي الخاص بك والابلاغ عن المحددات التي يتم التحكم فيها بواسطة نظام التشغيل التي يمكن أن تسبب عطلا بالأجهزة. يضمن لك تكوين نسخة قرص مدمج تشخيصية أو قريصات تشخيصية في وقت سابق، امكانية تشغيل البرامج التشخيصية حتى اذا لم تستطع التوصل لمساحة عمل Rescue and Recovery. لمزيد من المعلومات، ارجع الى PC-Doctor for DOS.
 - قم بتسجيل نوع وطراز والرقم المسلسل للحاسب الخاص بك. اذا كنت بحاجة لخدمة أو دعم فني، سيطلب منك هذه المعلومات. لمزيد من المعلومات، ارجع الى معلومات السلامة والضمان المضمنة مع الحاسب الآلي الخاص بك.

تعديل نظام التشغيل الخاص بك

تقوم شركة Microsoft باتاحة التعديلات لأنظمة تشغيل متعددة من خلال موقع Microsoft Windows Update. يقوم هذا الموقع آليا بتحديد تعديلات نظام Windows المتاحة للحاسب الخاص بك ويعرض هذه التعديلات فقط. يمكن أن تتضمن التعديلات تصحيحات خاصة بالسرية أو نسخ جديدة من مكونات Windows (مثل مشغل الوسائط)، تصحيحات لأجزاء أخرى من نظام التشغيل Windows أو تحسينات.

ارجع الى نظام مساعدة Access Help المتاح من خلال الحاسب للحصول على مزيد من المعلومات عن تعديل نظام التشغيل. ارجع الى Access Help للحصول على التعليمات الخاصة بكيفية فتح نظام المساعدة المتاح من خلال الشاشة.

تركيب أنظمة تشغيل أخرى

اذا قمت بتركيب نظام تشغيل خاص بك، يجب اتباع التعليمات المحددة في الأقراص المدمجة أو القريصات الخاصة بنظام التشغيل. يجب تذكر القيام بتركيب كل مشغلات الجهاز بعد تركيب نظام التشغيل. يتم اتاحة تعليمات التركيب عادة مع مشغلات الجهاز.

تعديل برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك

يتم ارفاق برنامج Symantec Client Security مع الحاسب الخاص بك حيث يمكنك استخدام هذا البرنامج لاكتشاف واز الة الفيروس. كما يجب أن تقوم بتشغيل تطبيق LiveUpdate للحصول على أحدث تعديلات من موقع Symantec Client Security المتاح على شبكة الانترنت. سيقوم تطبيق LiveUpdate بتحميل أحدث كشف بالفيروسات وسيقوم Symantec Client Security باستخدام الكشف الجديد عند مسح الحاسب الخاص بك في المرة التالية.

ارجع الى نظام مساعدة Access Help المتاح من خلال الحاسب للحصول على مزيد من المعلومات عن تعديل برنامج مكافحة الفيروسات. ارجع الى Access Help للحصول على التعليمات الخاصة بكيفية فتح نظام المساعدة المتاح من خلال الشاشة.

ايقاف تشغيل الحاسب الآلى

عندما تكون مستعدا لايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك، اتبع دائما اجراءات ايقاف التشغيل الخاصة بنظام التشغيل. وهذا يمنع فقد البيانات التي لم يتم حفظها أو حدوث أي تلف بالبرامج الخاصة بك. لايقاف تشغيل نظام تشغيل Microsoft Windows اضغط Shut Down من قائمة Start. قم بتحديد Shut Down من القائمة المسقطة واضغط OK

الفصل الثالث. اختيارات التركيب



يقدم هذا الفصل مقدمة للخصائص والاختيارات المتاحة للحاسب الخاص بك. يمكنك زيادة امكانيات الحاسب الخاص بك من خلال اضافة ذاكرة أو موفقات أو وحدات تشغيل. عند تركيب أحد الاختيارات، استخدم هذه التعليمات بالاضافة للتعليمات المتاحة مع الاختيار.

هام

قبل القيام بتركيب أو ازالة أي اختيار، يجب قراءة ارشادات أمان هامة. ستساعدك هذه الاجراءات والخطوات الارشادية على العمل بأمان.

ملاحظة: استخدم الأجزاء التي يتم اتاحتها بواسطة Lenovo فقط.

الخصائص

يقدم هذا القسم مقدمة عن خصائص الحاسب والبرامج التي تم تركيبها مسبقا.

معلومات النظام

تغطي المعلومات التالية مجموعة متعددة من الطرازات. للحصول على معلومات عن الطراز الخاص بك، ارجع لبرنامج Setup Utility. أنظر استخدام Setup Utility.

ا**لمشغل الدقيق** (يختلف وفقا للطراز)

- HyperThreading Technology مع تقنية Intel[®] Pentium[®] 4
 - مشغل Intel Pentium D
 - مشغل Celeron[®] D
 - مشغل Intel[®] Core 2 Duo
 - ذاكرة وسيطة داخلية (يختلف الحجم وفقا للطراز)

الذاكرة

- يتم دعم اثنين من شرائح الذاكرة Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory
 يتم دعم اثنين من شرائح الذاكرة Modules (DIMM)
 - ذاكرة غير متلاشية لبرامج النظام (يختلف الحجم وفقًا للطراز)

المشغلات الداخلية

- مشغل قریصات ۳٫۰ -بوصة، مشغل شرائط، مشغل قریصات ۱٫٤٤ میجابایت ذو نمطین
- مشغل قرص ثابت داخلي (Serial Advanced Technology Attachment (SATA) (تختلف السعة وفقا للطراز)
 - مشغل ضوئي SATA (بعض الطرازات)

النظام الفرعي للمرئيات

- وحدة تحكم بالبيانيات متكاملة (GMA 3000) لوحدة عرض (VGA) وحدة تحكم بالبيانيات متكاملة (GMA 3000)
 - خانة بيانيات PCI Express (x16) في لوحة النظام

النظام الفرعي للصوتيات

- وحدة تحكم متكاملة للصوتيات، قرص ثابت ذو موفق لضغط/فك ضغط صوتيات ADI 1983
 - موصلات للميكر وفون وسماعات الرأس في اللوحة الأمامية
 - موصلات الخط الداخل والخط الخارج باللوحة الخلفية
 - موصل أمامي IEEE 1394 (بعض الطرازات)
 - سماعات داخلية أحادية (بعض الطرازات)

امكانية الاتصال

- 10/100/1000 Mbps متكامل
- Wake on LAN[®] دعم خاصية
- مودم PCI V.90 Data/Fax (بعض الطرازات)

خصائص ادارة النظام

- Remote Program Load (RPL) Remote Program Load (RPL)
 - Wake on LAN •
 - Serial Port Ring Detect ، تسمى هذه الخاصية Setup Utility)
 للمودم الخارجي)
 - الادارة عن بعد
 - بدء تشغيل آلي
 - برامج System Management (SM) BIOS و SM
 - امكانية تخزين نتائج أختبار الجهاز (POST) Power-On Self-Test

خصائص المدخلات/المخرجات

- Extended Capabilities Port (ECP)/Extended Parallel Port (EPP) ·25-pin
 - موصل Pin-9 على التوالي (كل الطرازات)
 - موصل pin-9 آخر على التوالي (بعض الطرازات)
 - عشرة موصلات USB ذات pin -4 (اثنين باللوحة الأمامية وثمانية باللوحة الخلفية)
 - موصل Ethernet
 - موصل وحدة عرض VGA
 - موصلات صوتية (أنظر النظام الفرعي الصوتي)
 - موصل IEEE 1394 (بعض الطرازات)

التوسع

- أربع خانات للمشغلات
- موصلين قياسيين لموفق (PCI) Peripheral Component Interconnect
 - موصل الموفق (PCI Express (x1)
 - موصل موفق بيانيات (PCI Express (x16)

الطاقة

- تزويد للطاقة W 310 مع مفتاح لاختيار الجهد الكهربي يدويا (بعض الطرازات)
 - تحويل آلي لتردد المدخلات ٥٠/٥٠ هرتز
 - Advanced Configuration & Power Interface (ACPI) دعم

خصائص السرية

- لوحة المفاتيح ذات قاريء بصمات (بعض الطرازات، استخدم برنامج
 ThinkVantage Productivity Center للحصول على مزيد من المعلومات)
 - كلمات سرية المستخدم وموجه النظام للتوصل الى BIOS
 - دعم اضافة قفل لتأمين غطاء الحاسب
 - دعم اضافة قفل كابل متكامل لحماية غطاء الحاسب
 - مفتاح تحويل وجود الغطاء (بعض الطرازات)
 - التحكم بتسلسل بدء التشغيل
 - بدء التُشغيل بدون وحدة تشغيل القريصات أو لوحة المفاتيح أو الفأرة
 - نمط بدء غیر مراقب
 - تحكم بمدخلات/مخرجات القريصات والقرص الثابت
 - تحكم بمدخلات/مخرجات المنافذ على التوالي وعلى التوازي
 - ملف مواصفات السرية وفقا للجهاز

البرامج التي تم تركيبها مسبقا

 قد يتم اتاحة الحاسب مع وجود برامج تم تركيبها مسبقا. اذا كان كذلك، فهذه البرامج تتضمن نظام التشغيل وبرامج تشغيل الجهاز لدعم الخصائص المتاحة من جهة التصنيع وبعض البرامج الأخرى التي يتم دعمها.

أنظمة التشغيل، التي تم تركيبها مسبقا (تختلف وفقا لنوع الطراز)

ملاحظة: لن تكون أنظمة التشغيل هذه متاحة بكل البلاد أو المناطق.

- Microsoft[®] Windows XP Home Edition
 - Microsoft Windows XP Professional •

أنظمة التشغيل المرخصة أو التي تم اختبارها بالنسبة للتوافق

- Microsoft Windows 2000
 - Linux[®] •

١. كل أنظمة التشغيل المحددة هنا يتم ترخيصها واختبار ها بالنسبة للتوافق عند اتاحة هذا الدليل. قد يتم تعريف أنظمة تشغيل اضافية بواسطة Lenovo كأنظمة متوافقة مع الحاسب الخاص بك. يمكن أن يتم تغيير التصحيحات والاضافات لهذا الكشف. لتحديد ما اذا كان نظام التشغيل تم ترخيصه أو اختباره بالنسبة للتوافق، ارجع للموقع الخاص بمورد نظام التشغيل بالانترنت.

الاختيارات المتاحة

فيما يلي بعض الاختيار ات المتاحة:

- الاختيارات الخارجية
- أجهزة المنافذ على التوازي، مثل وحدات الطباعة ووحدات التشغيل الخارجية
 - أجهزة المنافذ على التوالي، مثل المودم الخارجي والكامير ات الرقمية
 - الأجهزة الصوتية، مثل السماعات الخارجية لنظام الصوت
 - أجهزة USB، مثل وحدات الطباعة وعصا التوجيه والماسحات الضوئية
 - جهاز الأمان، مثل قفل الكابل المتكامل
 - وحدات العرض
 - أجهزة مدخلات/مخرجات لاسلكية (لوحة مفاتيح وفأرة)
 - الاختيارات الداخلية
 - o ذاكرة النظام، تسمى (DIMMs) داكرة النظام، تسمى
 - o موفقات (PCI) Peripheral component interconnect
 - o موفق PCI Express x1 (بعض الطرازات)
 - موفق بيانيات PCI Express x16 (بعض الطرازات)
- وحدة تشغيل ضوئية، مثل وحدات تشغيل CD و DVD (بعض الطرازات)
 - وحدة تشغيل القرص الثابت

للحصول على أحدث المعلومات عن الاختيارات المتاحة، ارجع الى موقع شركة Lenovo على شبكة الانترنت على المنترين على ألمنا التسويق.

المحددات

يوضح هذا القسم المحددات الفعلية للحاسب الخاص بك.

الرطوبة: ٥ النظام أثناء التشغيل: ١٠% الى ٨٠ % بدون-تشغيل: ١٠% الى ٩٠% 0 المدخلات الكهربية الجهد الكهربي للمدخلات: المدى المنخفض: 0 الحد الأدنى: ١٠٠ فولت أمبير الحد الأقصى: ١٢٧ فولت أمبير مدى تريد المدخلات: ٥٠/٥٠ هرتز محدد محول الجهد الكهربي: ١١٥ فولت أمبير المدى العالى: 0 الحد الأدني: ٢٠٠ فولت أمبير الحد الأقصى: ٢٤٠ فولت أمبير مدى تردد المدخلات: ٥٠/٥٠ هرتز محدد محول الجهد الكهربي: ٢٣٠ فولت أمبير . المدخلات بالكيلوفولت-أمبير (تقريبا): الحد الأدنى للمواصفات كما هو محدد: ٠،٠٨ كيلوفولت أمبير 0 الحد الأقصبي للمواصفات: ٢٣, • كيلوفولت أمبير 0 **ملاحظة:** يختلف استهلاك الطاقة ومخرجات الحرارة وفقا لعدد ونوع الخصائص الاختيارية التي تم تركيبها خصائص ادارة-الطاقة الاختيارية التي يتم استخدامها

الأدوات المطلوبة

لتركيب بعض الاختيارات في الحاسب الخاص بك، قد تحتاج نصل مستو أو مفك صليبة. قد يتطلب الأمر أدوات اضافية بالنسبة لبعض الاختيارات المعينة. ارجع الى التعليمات المتاحة مع الاختيار.

التعامل مع الأجهزة الحساسة-الثابتة

بالرغم من أن الكهربية الساكنة لا تمثل أي ضرر بالنسبة لك، لكنها تمثّل ضررا بالغا لاختيارات ومكونات الحاسب.

عند اضافة اختيار، لا تقم بفتح الحاوية التي تحمي الاختيار حتى يتم توجيهك للقيام بذلك.

عند التعامل مع الاختيارات ومكونات الحاسب الأخرى، يجب مراعاة هذه الاجراءات الوقائية لتفادي أخطار الكهرباء:

- قم بتقليل حركتك. يمكن أن تؤدي الحركة أن يتم تكوين مجال كهربي حولك.
- يجب التعامل مع المكونات بحرص شديد. يجب التعامل مع الموفقات ووحدات الذاكرة من الأطراف. لا تقم بلمس أي دائرة كهربية مكشوفة.
 - يجب منع الآخرين من لمس المكونات.
- عند القيام بتركيب اختيار جديد، يجب أن تلامس الحاوية الحامية للاختيار لأي سطح معدني بالحاسب لمدة ثانيتين على الأقل. حيث أن هذا يقوم بتقليل الكهربية الساكنة في الحاوية وجسمك.
- بعد ذلك، قم بازالة الاختيار وتركيبه مباشرة في الحاسب بدون وضع الاختيار لأسفل. اذا لم تتمكن من القيام بذلك، قم بوضع الحاوية الحامية الخاصة بالاختيار على سطح مستو وناعم ثم قم بوضع الاختيار عليها.
 - لا تقم بوضع الاختيار على غطاء الحاسب أو على أي سطح معدني آخر.

تركيب الاختيارات الخارجية

يوضح هذا القسم الموصلات الخارجية المتعددة بالحاسب الخاص بك التي يمكنك توصيل اختيارات خارجية لها، مثل وحدة الطباعة أو الماسح الضوئي أو السماعات الخارجية. بالنسبة لبعض الاختيارات الخارجية، يجب أن تقوم بتركيب برامج اضافية مع تركيب الوصلة الفعلية. عند اضافة اختيار خارجي، استخدم المعلومات التي توجد في هذا القسم لتعريف الموصل المطلوب، ثم استخدم التعليمات المتاحة مع الاختيار لمساعدتك في تركيب الوصلة وتركيب أي برامج أو مشغلات أجهزة مطلوبة للاختيار.

تحديد مكان الموصلات واجهة الحاسب الآلى

يعرض الشكل التوضيحي التالي أماكن الموصلات باللوحة الأمامية للحاسب



تحديد الموصلات في خلفية الحاسب

يقوم الشكل التوضيحي التالي بعرض أماكن الموصلات بالجزء الخلفي من الحاسب الآلي.



ملاحظة: بعض الموصلات التي توجد في خلفية الحاسب ملونة للمساعدة في تحديد مكان توصيل الكابلات بالحاسب الخاص بك.

الموصل	الوصف
موصل على التوازي	يستخدم لالحاق وحدة طباعة على التوازي أو ماسح ضوئي على التوازي أو أي أجهزة أخرى تستخدم موصل 25-pin على التوازي.
موصل Ethernet	يستخدم لالحاق كابل Ethernet لشبكة اتصالات محلية (LAN). ملاحظة: لتشغيل الحاسب في حدود FCC Class B، استخدم كابل Category 5 Ethernet.
موصل خط صوتي داخل	يقوم هذا الموصل باستقبال الاشار ات الصوتية من جهاز صوتي خارجي، مثل نظام استريو لي عند الحاق جهاز صوتي خارجي، يتم توصيل كابل بين موصل الخط الصوتي الخارج من الجهاز وموصل الخط الصوتي الداخل للحاسب.
موصل خط صوتي خارج	يستخدم هذا الموصل لارسال شارات صوتية من الحاسب الى أجهزة خارجية، مثل سماعات الاستريو (السماعات المصمم بها مكبرات صوت) أو سماعات الرأس أو لوحات المفاتيح متعددة الوسائط أو موصل الخط الصوتي الداخل بنظام استريو أو أي جهاز تسجيل خارجي آخر.
موصلات USB	تستخدم هذه الموصلات لالحاق جهاز يتطلب وصلة Universal Serial Bus (USB)، مثل ماسح ضوئي USB أو وحدة طباعة USB. اذا كان لديك أكثر من ستة أجهزة USB، يمكنك شراء لوحة وصلات USB التي يمكنك استخدامها لتوصيل مزيد من أجهزة USB.
موصل على التوالي	يستخدم هذا الموصل لالحاق مودم خارجي أو وحدة طباعة على التوالي أو أي جهاز آخر يستخدم موصل pin-9 على التوالي.

الحصول على برامج تشغيل الأجهزة

يمكنك الحصول على برامج تشغيل الأجهزة لنظم التشغيل التي لم يتم تركيبها مسبقا من موقع الانترنت: /http://www.lenovo.com/support. التعليمات الخاصة بالتركيب متاحة في ملفات README مع الملفات الخاصة ببرنامج تشغيل الجهاز.

ازالة الغطاء

هام:

يجب قراءة ارشادات أمان هامة و التعامل مع الأجهزة الحساسة-الثابتة قبل از الة غطاء الحاسب.

لازالة الغطاء:

- ١. قم بازالة أي وسط تخزين (قريص أو قرص مدمج أو شريط) من وحدات التشغيل، قم باغلاق نظام التشغيل الخاص بك، وايقاف كل الأجهزة الملحقة.
 - ٢. قم بفصل كل أسلاك الطاقة من المنافذ الكهربية.
 - ٣ قم بفصل كل الكابلات التي تم توصيلها بالحاسب. وهذا يتضمن أسلاك الطاقة وكابلات المدخلات/المخرجات وأية كابلات أخرى تم توصيلها للحاسب.
 - ٤. قم بازالة أجهزة الاقفال، مثل القفل الذي يحمي الغطاء.
 - اضغط على مفتاح فك الغطاء بالجانب الأيمن للغطاء، اسحب الغطاء للخلف وقم برفعه.



٦. عند تركيب سناد تركيب قرص التشغيل الثابت 14، لن يمكنك التوصل لبعض المكونات التي توجد بالهيكل. اذا تطلب الأمر، يمكنك از الة سناد التركيب بسهولة للتوصل للمكونات التي توجد بالهيكل.

ارجع الى از الة سناد تركيب قرص التشغيل الثابت.



ازالة سناد تركيب قرص التشغيل الثابت

يمكن از الة سناد تركيب قرص التشغيل الثابت بسهولة للتوصل للمكونات التي توجد بالهيكل.

بعد از الة الغطاء، قم بسحب سناد تركيب قرص التشغيل الثابت للخارج من الجانب الخلفي للهيكل.



٢. قم بازالة سناد تركيب قرص التشغيل الثابت بتحريكه خارج الهيكل عند نهاية المفصلة. كابلات قرص التشغيل الثابت طويلة بدرجة كافية للسماح بوضع السناد المعدني بدون الغاء توصيل الكابلات.

ملاحظة: لتوضيح المشاهدات الداخلية للهيكل المعدني، سيتم عرض عدة مشاهدات توضيحية بهذه الوثيقة بدون وضع سناد تركيب قرص التشغيل الثابت.

تحديد مكان المكونات

سيساعدك الشكل التالي على ايجاد المكونات المختلفة التي توجد بالحاسب الخاص بك.



تعريف الأجزاء بلوحة النظام

لوحة النظام (تسمى في بعض الأحيان planar أو motherboard) هي لوحة الدائرة الرئيسية في الحاسب الخاص بك. حيث تقدم الوظائف الأساسية بالحاسب وتدعم أجهزة متعددة تم تركيبها بجهة التصنيع أو سيتم تركيبها فيما بعد.

يعرض الشكل التالي أماكن الأجزاء المختلفة بلوحة النظام.



تركيب الذاكرة

يكون للحاسب الآلي الخاص بك أربعة موصلات يمكن من خلالها تركيب Dual Inline Memory Modules (DIMMs).

عند تركيب وحدات الذاكرة ذات النوع DDR2، يتم تطبيق القواعد التالية:

- Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic أستخدم ذاكرة 240-pin ،1.8 V
 Random Access Memory (DDR2 SDRAM)
 - استخدم أي مجموعة من الأحجام ٢٥٦ ميجابايت، ١٢٥ ميجابايت، ١,٠ جيجابايت، ٢,٠ جيجابايت بحد أقصى ٨,٠ جيجابايت.
لتركيب وحدة ذاكرة:

- قم بازالة الغطاء. ارجع الى ازالة الغطاء.
- ٢. قم بتحديد مكان موصلات الذاكرة. ارجع الى تعريف الأجزاء بلوحة النظام.
 - ۳. قم بفتح مسامير التثبيت.



٤. تأكد من محاذاة الثقب 11 المتاح بوحدة الذاكرة لمفتاح الموصل 14 المتاح بلوحة النظام بطريقة صحيحة. ضع وحدة الذاكرة لأسفل في الموصل حتى يتم اغلاق مسامير التثبيت.





تركيب موفقات PCI

يقدم هذا القسم معلومات وتعليمات لتركيب وازالة الموفقات. يوجد بالحاسب الخاص بك موصلين لموفقات . PCI ، موصل للموفق (PCI Express (x1)، وموصل للموفق (PCI Express (x16.

لتركيب موفق PCI:

- ١. قم بازالة الغطاء. ارجع الى ازالة الغطاء.
- ٢. قم بالضغط على لاقفة الموفق وفتح اللاقفة الخاص بالموفق.
- ۳. قم بازالة غطاء الموصل الخاص بموصل التكبير المناسب.



- ٤. قم بازالة الموفق من الحاوية الحامية الخاصبة به.
- م بتركيب الموفق في الموصل المناسب في لوحة النظام.
 - ٢. قم باغلاق لاقفة الموفق ووضعه بموضع الأغلاق.



ما يجب القيام به بعد ذلك

- للتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى القسم المناسب. ٠
- لاكمال عملية التركيب، اذهب الى اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابلات. •

تركيب وحدات التشغيل الداخلية

يقدم هذا القسم معلومات واجراءات لتركيب وازالة المشغلات الداخلية.

المشغلات الداخلية هي أجهزة يستخدمها الحاسب الخاص بك لقراءة وتخزين البيانات. يمكنك اضافة مشغلات للحاسب الخاص بك لزيادة سعة التخزين ولاتاحة الامكانيات للحاسب حتى يقوم بقراءة أنواع الوسائط الأخرى. ومن المشغلات المختلفة المتاحة للحاسب الخاص بك ما يلى:

- قرص التشغيل الثابت ATA على التوالي
 مشغلات ضوئية على التوالي، مثل مشغلات CD/DVD
 - وحدات تشغيل الوسائط التي يمكن از التها

ملاحظة: يتم الاشارة الى وحدات التشغيل هذه أيضا كمشغلات (IDE). Integrated Drive Electronics

يتم تركيب المشغلات الداخلية في خا*نات*. في هذا الكتاب، يتم الأشارة الى الخانات بالخانة ١، الخانة ٢، وهكذا.

عند تركيب مشغل داخلي، يجب ملاحظة ما هو نوع وحجم المشغل الذي يمكنك تركيبه في كل خانة. أيضا، يجب أن يتم توصيل كابلات وحدة التشغيل الداخلية بطريقة صحيحة لوحدة التشغيل التي تم تركيبها.

محددات المشغل

يتم اتاحة المشغلات التالية التي يتم تركيبها بجهة التصنيع بالحاسب الخاص بك:

- المشغل الضوئي في الخانة ١ (بعض الطرازات)
- مشغل قريصات ٥, ٣-بوصة في الخانة ٣ (بعض الطرازات)
- مشغل قرص ثابت ٣,٥ جوصة في السناد المعدني لقرص التشغيل الثابت (الخانة ٤)

تحتوي أية خانة لم يتم تركيب أي مشغل بها على حائل ثابت ولوحة خانات تم تركيبها.

يعرض الشكل التالي أماكن الخانات الخاصة بالمشغلات.



يوضح الكشف التالي أنواع وأحجام المشغلات التي يمكنك تركيبها في كل خانة:

۱ الخانة ۱- الحد الأقصى للارتفاع: ٤٣,٠ مم (١,٧ بوصة) • مشغل ضوئي SATA مثل مشغل O أو DVD (تم تركيبه مسبقا في بعض الطرازات) مشغل وسائط SATA بحجم ٥,٢٥-بوصة يمكن • از الته مشغل قرص ثابت SATA بحجم ۳٫٥-بوصة • (يتطلب Universal Adapter Bracket، من ٥,٢٥ الى ٣,٥ يوصة*) مشغل ضوئى SATA مثل مشغل ضوئى ۲ الخانة ۲ - الحد الأقصى للارتفاع: ٤٣,٠ مم (١,٧ بوصة) مشغل وسائط SATA بحجم ٥,٢٥-بوصة يمكن از الته مشغل قرص ثابت SATA بحجم ٣,٥-بوصة • (يتطلب Universal Adapter Bracket، من ٥,٢٥ الى ٣,٥ يوصة*) ۲ الخانة ۳ - الحد الأقصى للارتفاع: مشغل قريصات ٣,٥-بوصة (يتم تركيبه مسبقا في بعض الطرازات) ۲۰٫۸ مم (۱٫۰ بوصة) ٤ الخانة ٤ - (سناد معدني لقرص التشغيل الثابت) مشغل قرص ثابت SATA بحجم ٣,٥ بوصة (تم أقصبي ارتفاع: ٢٥,٨ مم (١,٠ بوصة) ترکیبه مسبقا)

* يمكنك الحصول على Universal Adapter Bracket، ٥,٢٥ الى ٣,٥ لبوصة من خلال موزع الحاسب المحلي أو من خلال الاتصال بمركز دعم العملاء.

تركيب مشغل في الخانة ١ أو الخانة ٢

لتركيب مشغل في الخانة ١ أو الخانة ٢، اتبع الخطوات التالية:

- د. قم بازالة الغطاء. ارجع الى ازالة الغطاء.
- ٢. قم بازالة الواجهة الأمامية بالضغط لأسفل على المقابض البلاستيكية 1 وسحب الواجهة الأمامية للخارج كما هو موضح.



٣. قم باز الة الحائل المعدني الثابت من حاوية المشغل باستخدام مفك ذو نص مستو لفكه برفق.



- ٤. قم بازالة اللوحة البلاستيكية في الواجهة الأمامية للخانة ٢ من خلال الضغط على العلامات البلاستيكية التي تحمى اللوحة بداخل الواجهة الأمامية.
 - بالنسبة للمشغل ٥,٢٥ بوصة، قم بتركيب السناد الحاجز بجانب المشغل.



- ٢. بالنسبة للمشغل ٣,٥-بوصة، قم بتركيب المشغل في Universal Adapter Bracket، 5.25 الى ٣,٥-بوصة.
 - ٧. قم بتركيب المشغل في الخانة حتى يتم وضعه بالمكان الصحيح.

ملاحظة: بالنسبة للسناد المعدني للموفق، قم بتركيب مسامير الحماية التي تحمي السناد المعدني في الخانة.



- ٨. قم بتركيب الواجهة الأمامية بوضع المقابض البلاستيكية التي توجد أسفل الواجهة الأمامية في الفتحات. المناظرة لها في الهيكل المعدني حتى يتم وضعها في مكانها الصحيح.
 - التوصيل المشغل، اذهب الى توصيل مشغلات ATA على التوالي.

توصيل مشغلات ATA على التوالى

يمكن توصيل قرص التشغيل الثابت على التوالي لأي موصل SATA IDE متاح.

- قم بايجاد كابل الاشارة الذي يتم اتاحته مع وحدة التشغيل الجديدة.
- ٢. قم بايجاد موصل SATA IDE المتاح بلوحة النظام. ارجع الى تعريف الأجزاء بلوحة النظام.
 ٣. قم بتوصيل أحد نهايات كابل الاشارة للمشغل والنهاية الأخرى لموصل SATA IDE المتاح بلوحة النظام.
 - ٤. قم بايجاد أحد الموصلات الاضافية ذات الخمسة أسلاك وتوصيله لوحدة التشغيل.



ما يجب القيام به بعد ذلك

- للتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى القسم المناسب.
- لاكمال عملية التركيب، اذهب الى اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابلات. •

تركيب خصائص الأمان

للمساعدة في منع سرقة الأجهزة ومنع التوصل الغير مرخص للحاسب الخاص بك، توجد عدة اختيار ات متاحة لقفل الأمان. ستساعدك الأقسام التالية في تعريف وتركيب أنواع الأقفال المختلفة التي يمكن أن تكون متاحة للحاسب الخاص بك. بالاضافة للاففال الفعلية، يمكن منع الاستخدام غير المصرح به للحاسب الخاص بك بواسطة اقفال البر امج الذي يقوم باقفال لوحة المفاتيح حتى يتم ادخال كلمة سرية صحيحة.

تأكد من عدم تداخل أية أسلاك أمان تقوم بتركيبها مع أسلاك الحاسب الأخرى.

تعريف أقفال الأمان





قفل لوحة





قفل كابل متكامل

باستخدام قفل الكابل المتكامل (الذي يتم الاشارة اليه في بعض الأحيان بقفل Kensington)، يمكنك حماية الحاسب الخاص بك بمكتب أو منضدة أو أي شيء غير ثابت بصفة دائمة. يتم ربط قفل الكابل بخانة الأمان الموجودة بمؤخرة الحاسب ويتم تشغيله بمفتاح. وهو مثل نوع القفل المستخدم مع بعض الحاسبات المتنقلة. يمكنك طلب قفل الكابل مباشرة من Lenovo. اذهب الى الموقع http://www.lenovo.com/think ثم



حماية كلمة السرية

لمنع الاستخدام غير المصرح به للحاسب الخاص بك، يمكنك استخدام برنامج Setup Utility لتحديد كلمات سرية. ارجع الى استخدام كلمات السرية.

ما يجب القيام به بعد ذلك

- للتعامل مع اختيار آخر، اذهب الى القسم المناسب.
- · لاكمال عملية التركيب، اذهب الى اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابلات .

تغيير البطارية

يحتوي الحاسب الخاص بك على نوع ذاكرة خاص يقوم بحفظ التاريخ والوقت ومحددات الخصائص الضمنية، مثل تخصيص (توصيف) المنفذ المتوازي. تظل البطارية محتفظة بهذه المعلومات عند ايقاف تشغيل الحاسب.

لا تتطلب البطارية عادة اجراء أية عملية شحن أو صيانة خلال عمر ها؛ لكن، لا توجد بطارية تدوم الى الأبد. اذا حدث تلف بالبطارية، سيتم فقد معلومات التاريخ والوقت والتوصيف (متضمنة كلمات السرية). سيتم عرض رسالة خطأ عند تشغيل الحاسب.

ارجع الى الاشعار الخاص ببطارية اللثيوم للحصول على مزيد من المعلومات عن استبدال والتخلص من البطارية.

لتغيير البطارية:

- قم بايقاف تشغيل الحاسب وكل الأجهزة الملحقة به.
 - ٢. قم بازالة الغطاء. ارجع الى ازالة الغطاء.
- ٣. قم بتحديد مكان البطارية. ارجع الى تعريف الأجزاء بلوحة النظام.
- ٤. اذا تطلب الأمر، قم بازالة أي موفقات تعوق التوصل للبطارية. لمزيد من المعلومات، ارجع الى تركيب موفقات PCI.
 - ٥. قم باز الة البطارية القديمة.



٦. قم بتركيب البطارية الجديدة.



- ٧. قم باعادة وضع أي موفقات تم از التها للتوصل للبطارية. ارجع الى تركيب موفقات PCI للحصول على التعليمات الخاصة بتركيب الموفقات.
 - ٨. قم بوضع الغطاء، وتوصيل كابل الطاقة.
- **ملاحظة:** عند تشغيل الحاسب لأول مرة بعد استبدال البطارية، قد يتم عرض رسالة خطاً. ويعد ذلك طبيعيا بعد استبدال البطارية.
 - ٩. قم بتشغيل الحاسب وكل الأجهزة الملحقة به.

١٠. استخدم برنامج Setup Utility لتحديد التاريخ والوقت وكلمة السرية. أنظر استخدام Setup Utility.

ازالة كلمة سرية لا يمكن تذكرها أو تم فقدها (اخلاء CMOS)

ينطبق هذا القسم على كلمات السرية التي لا يمكن تذكر ها أو تم فقدها. للحصول على مزيد من المعلومات عن كلمات السرية التي لا يمكن تذكر ها، ارجعه الى برنامج ThinkVantage Productivity Center. للحصول على التعليمات الخاصة بكيفية التوصل لهذا البرنامج، ارجع الى ThinkVantage Productivity Center.

لاز الة كلمة سرية تم نسيانها:

- د. قم بايقاف تشغيل الحاسب وكل الأجهزة الملحقة به.
 - ٢ قم بازالة الغطاء ارجع الى ازالة الغطاء.
- ٣. قم بايجاد وصلة تخطي Clear CMOS/Recovery بلوحة النظام. ارجع الى تعريف الأجزاء بلوحة النظام.
- ٤. قم بنقل القابس من الموضع المعتاد (أطراف التوصيل ١ و ٢) لموضع التوصيف أو الصيانة (أطراف التوصيل ٢ و ٣).

ملاحظة: اذا كانت لوحة النظام تحتوي على طرفين توصيل فقط الى CMOS، قم باضافة وصلة تخطي لطرفين التوصيل

- م. قم باغلاق غطاء الحاسب وتوصيل كابل الكهرباء. ارجع الى اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابلات.
- ٦. قم باعادة بدء الحاسب، أتركه لمدة عشر ثواني تقريبا. قم بايقاف تشغيل ألحاسب من خلال الضغط على مفتاح التشغيل لمدة خمس ثواني تقريبا. سيتم ايقاف تشغيل الحاسب.
 - ۷. قم بتكرار الخطوات من ۲ الى ٤ بالصفحة ٢.
- ٨. قم بنقل وصلة التخطي مرة ثانية للموضع القياسي (أطراف التوصيل ١ و ٢).
 ملاحظة: إذا كانت لوحة النظام تحتوي على طرفين توصيل فقط إلى CMOS، قم بازالة وصلة التخطي من طرفي التوصيل.
 - ٩. قم باغلاق غطاء الحاسب وتوصيل كابل الكهرباء. ارجع الى اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابلات.

اعادة وضع الغطاء وتوصيل الكابلات

بعد التعامل مع الاختيارات، يجب أن تقوم بتركيب أي أجزاء تم از التها واعادة وضع غطاء الحاسب واعادة توصيل الكابلات، متضمنة خطوط التليفون وكابلات الكهرباء. ووفقا للاختيار الذي تم تركيبه، قد تحتاج تأكيد المعلومات المعدلة في برنامج Setup Utility.

لاعادة وضع غطاء الحاسب وتوصيل الكابلات للحاسب الخاص بك:

- ١. تأكد من أن كل المكونات تم اعادة تجميعها بطريقة صحيحة وأنه لم يتم ترك أي أدوات أو مسامير داخل الحاسب الخاص بك.
- ٢. اذا تم از الة السناد المعدني للقرص الثابت، قم باعادة تركيب السناد المعدني. ارجع الى از الة سناد تركيب قرص التشغيل الثابت.
 - ٣. قم بازالة أي كابلات قد تعوق اعادة وضع الغطاء.
- ٤ قم بوضع الغطاء على الهيكل بحيث تكون أدلة القضبان التي توجد بأسفل الغطاء على القضبان ثم قم بضغط الغطاء حتى يتم تثبيته.



- م. قم بتركيب أي أجهزة اقفال بالغطاء مثل قفل الكابل أو قفل اللوحة اذا تطلب الأمر.
- ٦. قم باعادة توصيل الكابلات الخارجية وكابلات الكهرباء للحاسب. ارجع الى تحديد الموصلات في خلفية الحاسب.
 - ۷. لتعديل التوصيف، ارجع الى استخدام Setup Utility.

الفصل الرابع. برنامج الاستعادة

برنامج Rescue and Recovery هو برنامج يهدف الى مساعدة المستخدمين في استعادة البيانات واسترجاعها من البرامج أو الأجهزة التي قد يحدث بها فشل. في حالة حدوث خلل بالحاسب، قم باستخدام برنامج Rescue and Recovery لاسترجاع محتويات القرص الثابت الى حالته المحفوظة الأولى. هذا الفصل سيساعدك في التكيف مع حلول المعالجة التي تتيحها Lenovo:

ينقسم برنامج Rescue and Recovery الى قسمين، برنامج Rescue and Recovery (بيئة [®]Windows) و ومساحة عمل Rescue and Recovery. يمكن بدء عملية الاستعادة من Windows أو من بيئة تشغيل مساحة عمل Rescue and Recovery مستقلة عن نظام تشغيل Windows.

> اذا تم اكتشاف مشكلة، استخدم أدوات المعالجة من خلال بيئة تشغيل Windows أو مساحة عمل Rescue and Recovery للقيام بأحد عمليات المعالجة:

- انقاذ الملفات
- استعادة النظام بالكامل أو بعض الملفات المنفردة

أنظر استخدام مساحة عمل Rescue and Recovery لتنفيذ أحد عمليات المعالجة.

ارجع الى نظام مساعدة Access Help المتاح من خلال الحاسب للتعرف على مزيد من المعلومات عن برنامج Rescue and Recovery. للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية التوصل لنظام المساعدة من خلال الشاشة، ارجع الى Access Help. تشير المعلومات التالية الى بيئة Rescue and Recovery على Windows.

تكوين واستخدام أقراص استرداد البرامج

اذا كان الحاسب الخاص بك مجهز بوحدة تشغيل CD أو DVD لها امكانيات التسجيل، يمكنك تكوين مجموعة من أقراص Product Recovery تتيح لك استعادة محتويات القرص الثابت بنفس الحالة التي كان عليها الحاسب عند وصوله من جهة التصنيع. وتفيد أقراص Product Recovery عند تحويل الحاسب الى منطقة أخرى، أو بيع الحاسب أو اعادة تصنيع الحاسب أو كآخر حل لوضع الحاسب في حالة تشغيل بعد فشل كل طرق المعالجة الأخرى. من الهام جدا أن تقوم بتكوين مجموعة من أقراص Product Recovery في حالة تشغيل من عوقت ممكن.

ملاحظة: يتيح لك ترخيص Microsoft[®] Windows تكوين مجموعة واحدة فقط من أقراص ولذا من الضروري أن تقوم بتخزين الأقراص في مكان آمن بعد تكوينها.

لتكوين أقراص تشغيل Product Recovery، قم بتنفيذ ما يلي:

- Nindows ، اضغط زر الفأرة عند الاختيار Start ثم All Programs ، اضغط زر الفأرة عند الاختيار Create Recovery Media .
 - ۲. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لاستخدام أقراص تشغيل Product Recovery، قم بتنفيذ ما يلي:

تنبيه: عند استعادة محتويات المصنع من أقراص Product Recovery، سيتم حذف كل الملفات الموجودة حاليا على القرص الثابت واستبدالهم بالمحتويات الأصلية الخاصة بالمصنع. أثناء عملية الاستعادة، سيتم منحك فرصه حفظ واحد أو أكثر من الملفات الموجودة حاليا على القرص الثابت الخاص بك الى وسط تخزين آخر قبل از الة أى بيانات.

- أو DVD أو Rescue and Recovery في مشغل CD أو DVD.
 - ٢. أعد بدء تشغيل الحاسب الآلي.
- ۳. بعد فترة توقف قصيرة، سيتم فتح مساحة عمل Rescue and Recovery.

ملاحظة: في حالة عدم نجاح عملية فتح مساحة عمل Rescue and Recovery، فقد يكون لم يتم بدء جهاز (وحدة تشغيل CD أو DVD) بطريقة صحيحة في تسلسل بدء BIOS الخاص بك. لمزيد من المعلومات، ارجع الى تحديد جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل.

- ٤. في قائمة Rescue and Recovery، اضغط Rescue and Recovery.
- و. اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة. أدخل قرص تشغيل Product Recovery عند الطلب.

ملاحظة: بعد ارجاع القرص الثابت الى محتويات المصنع، قد تحتاج الى اعادة تركيب بعض البر امج أو المشغلات. أنظر استخدام مساحة عمل Recovery Rescue and لمزيد من التفاصيل.

تكوين نسخة احتياطية والاسترداد

يتيح لك برنامج Rescue and Recovery امكانية تكوين نسخة احتياطية لمحتويات القرص الثابت الخاص بك بالكامل بما يتضمن نظام التشغيل، وملفات البيانات وبر امج التطبيقات و المحددات الشخصية. يمكنك تحديد موضع تخزين برنامج Rescue and Recovery للنسخة الاحتياطية:

- في المساحة المحمية من القرص الثابت الخاص بك
- في القرص الثابت الثاني المركب على الحاسب الخاص بك
 - في القرص الثابت الخارجى USB المتصل
 - في قرص شبكة الاتصال
- في وحدات تشغيل CDs أو DVDs القابلة للتسجيل (تعتبر وحدة تشغيل CD أو DVD القابلة للتسجيل مطلوبة لهذا الاختيار)

بعد الانتهاء من تكوين نسخة احتياطية للقرص الثابت الخاص بك، يمكنك استعادة محتويات القرص الثابت . بالكامل، أو استعادة ملف محددة فقط أو استعادة نظام تشغيل Windows والتطبيقات فقط.

لتكوين نسخة احتياطية من Rescue and Recovery، قم بتنفيذ ما يلي:

- All Programs و Start المغط زر الفأرة عند الاختيار Start و All Programs و All Programs.
 و ThinkVantage ثم الاختيار Rescue and Recovery.
 Mescue and Recovery.
- ٢. من نافذة Rescue and Recovery الرئيسية، اضغط Backup your hard drive لتحديد اختيارات تكوين النسخة الاحتياطية.
 - ٣. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة

للحصول على مزيد من المعلومات عن تنفيذ عملية الاستعادة من مساحة عمل Rescue and Recovery، أنظر استخدام مساحة عمل Rescue and Recovery.

استخدام مساحة عمل الانقاذ والاستعادة

توجد مساحة عمل Rescue and Recovery في منطقة محمية مختفية من القرص الثابت الخاصة بك تعمل بشكل منفصل عن نظام تشغيل Windows. و هذا يسمح لك بتنفيذ عملية معالجة حتى اذا كان لا يمكن بدء نظام التشغيل Windows. يمكنك تنفيذ عمليات المعالجة التالية من مساحة عمل Rescue and Recovery:

انقاذ ملفات من القرص الثابت الخاص بك أو من نسخة احتياطية: تسمح لك مساحة عمل
 Rescue and Recovery بايجاد الملفات على القرص الثابت الخاص بك ونقلهم الى قرص شبكة الاتصال أو أي وحدة تشغيل قريصات أو قرص ثابت بوصلة USB. هذا الحل يكون متاحا حتى اذا لم تقم بعمل

نسخة احتياطية للملفات الخاصة بك أو اذا تم عمل تغييرات منذ آخر عملية أخذ نسخة احتياطية. يمكنك أيضا انقاذ ملفات مفردة من نسخة Rescue and Recovery الاحتياطية الموجودة على القرص الثابت المحلي الخاص بك أو جهاز USB أو قرص شبكة الاتصال.

- استعادة القرص الثابت الخاص بك من نسخة Rescue and Recovery الاحتياطية: بمجرد عمل النسخة الاحتياطية باستخدام البرنامج Rescue and Recovery، يمكنك تنفيذ عمليات الاستعادة من مساحة عمل Rescue and Recovery، حتى اذا لم تتمكن من بدء Windows.
- استعادة القرص الثابت الخاص بك الى المحتويات الواردة من المصنع: تسمح لك مساحة عمل Rescue and Recovery باستعادة المحتويات الكاملة الخاصة بالقرص الثابت الخاص بك الى نفس الحالة الأصلية التي كانت عليها عند ورودها من المصنع. اذا كانت لديك أقسام متعددة على القرص الثابت الخاص بك، فسيكون لديك اختيار باستعادة المحتويات الواردة من المصنع الى القرص :
 بك، فسيكون لديك اختيار باستعادة المحتويات الواردة من المصنع الى القرص الثابت الخاص بك الى نفس الحالة بك، فسيكون لديك اختيار باستعادة المحتويات الواردة من المصنع وي القرص :
 من المصنع وحيث أن مساحة عمل Rescue and Recovery تعمل بشكل مستقل عن نظام التشغيل في القرص :
 ما هي. وحيث أن مساحة عمل Rescue and Recovery تعمل بشكل مستقل عن نظام التشغيل في الموسية التي مكنك استعادة محتويات جهة التصنيع حتى وان لم تتمكن من بدء نظام Rescue and Recovery.

تنبيه: اذا قمت باستعادة القرص الثابت من النسخة الاحتياطية من Rescue and Recovery أو باستعادة القرص الثابت الى محتويات جهة التصنيع، سيتم حذف كل الملفات الموجودة على القرص الثابت الأولي (عادة ما يكون C) أثناء عملية الاستعادة. وان أمكن، يمكنك عمل نسخ من الملفات المهمة. اذا لم تتمكن من بدء Windows، يمكنك استخدام خاصية Rescue files في مساحة عمل Recovery لنسخ من القرص الثابت الخاص لاسخ الملفات من القرص الثابت الخاص بك الى أوساط تخزين أخرى.

لبدء مساحة عمل الانقاذ والاستعادة، قم بتنفيذ ما يلى:

- ايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك.
- ٢. اعادة بدء تشغيل الحاسب الخاص بك.
- ۳. ضغط وترك مفتاح F11 بشكل متكرر.
- ٤. عند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، اترك F11.
- د. اذا قمت بتحديد كلمة سرية الى Rescue and Recovery، أدخل كلمة السرية الخاصة بك عند طلب ذلك.
 سيتم فتح مساحة عمل Rescue and Recovery بعد فترة قصيرة.

ملاحظة: اذا لم يتم فتح مساحة عمل Rescue and Recovery، ارجع الى حل مشكلات الاسترداد.

- ٦. قم بتنفيذ واحد مما يلي:
- وَ لانقاذ ملفات من القرص الثابت الخاص بك أو من النسخة الاحتياطية، اضغط Rescue files؛ ثم اتبع
 التعليمات الموضحة على الشاشة.
 - و لاستعادة القرص الثابت الخاص بك من النسخة الاحتياطية الى Rescue and Recovery أو لاستعادة القرص الثابت الخاص بك الى المحتويات الواردة من جهة التصنيع، اضغط Restore your system؛ ثم اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة.

ملاحظة: بعد اعادة محددات القرص الثابت الى محتويات المصنع الأصلية، فقد يكون ضروريا اعادة تركيب بعض البرامج أو وحدات التشغيل. ارجع الى الملاحظات التالية لمزيد من المعلومات.

o للتعرف على المزيد من المعلومات عن خصائص مساحة عمل Rescue and Recovery
 o workspace

ملاحظات:

- ١. بعد استعادة القرص الثابت الى المحتويات الأصلية للمصنع، قد تحتاج الى اعادة تركيب بعض البرامج
 أو المشغلات لبعض الأجهزة. ارجع الى استرجاع أو تركيب وحدات تشغيل الجهاز.
- ٢. بعض الحاسبات يتم تركيب Microsoft Office أو Microsoft Works عليها بصفة مسبقة. اذا كنت تريد استعادة أو اعادة تركيب تطبيقات Microsoft Office أو Microsoft Works، يجب أن تقوم باستخدام القرص المدمج برنامج Microsoft Office أو Microsoft Works. يتم تزويد هذه الأقراص مع الحاسبات التي يتم تركيب Microsoft Office أو Microsoft Works بصفة مسبقة.

حل مشكلات الاسترداد

اذا لم تتمكن من الاتصال بمساحة عمل Rescue and Recovery أو بيئة تشغيل Windows، يمكنك:

- يمكنك استخدام وسط الانقاذ الخاص بك (CD أو DVD أو قرص ثابت USB) لبدء مساحة عمل
 Rescue and Recovery. أنظر تكوين واستخدام وسائط الانقاذ للتعرف على التفاصيل.
- يمكنك استخدام قريص Recovery Repair لاصلاح مساحة عمل Rescue and Recovery أو اصلاح ملف يلزم لادخال بيئة تشغيل Windows. أنظر تكوين واستخدام قريص Recovery Repair للتعرف على التفاصيل.
 - اذا كنت تريد استعادة القرص الثابت الى المحتويات الأصلية لجهة التصنيع، يمكنك استخدام مجموعة من أقراص Product Recovery. ارجع الى تكوين واستخدام أقراص استرداد البرامج.

من الضروري تكوين مجموعة من أقراص Recovery Repair ووسط الانقاذ ومجموعة من أقراص . Product Recovery بأسرع ما يمكن وحفظها في مكان آمن بصفة احتياطية.

اذا كان لا يمكنك التوصل الى مساحة عمل Rescue and Recovery أو بيئة Windows من خلال وسط الانقاذ أو مجموعة من أقراص Product Recovery CDs، قد يكون لا يوجد لديك جهاز انقاذ أو وحدة تشغيل أقراص مدمجة CD أو وحدة تشغيل DVD أو وحدة تشغيل قرص ثابت USB تم تعريفه كجهاز يتم بدئه في تسلسل بدء BIOS. لمزيد من المعلومات، ارجع الى تحديد جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل.

تكوين واستخدام وسائط الانقاذ

وسائط الانقاذ مثل قرص مدمج أو مشغل قرص ثابت USB يتيح لك الاسترجاع من حالات الفشل التي تمنعك . من الوصول الى مساحة عمل Rescue and Recovery على القرص الثابت الخاص بك.

ملاحظة: يمكن استخدام كل من قرص الانقاذ وأول قرص من Product Recovery والأقراص الاحتياطية في بدء التشغيل. ويمكن استخدامهم في قرص تشغيل CD أو DVD، في حين لا يمكن مطلقا استخدامهم في وسط DVD-RAM.

لتكوين وسائط انقاذ، قم بعمل الآتي:

- All Programs، اضغط زر الفارة عند الاختيار Start و All Programs و ThinkVantage ثم Create Recovery Media.
- ٢. في مساحة Rescue Media، قم بتحديد نوع وسط الانقاذ المطلوب تكوينه. يمكنك تكوين وسط انقاذ باستخدام CD أو وحدة تشغيل USB صلبة أو وحدة تشغيل صلبة داخلية.
 - ٣. حدد الاختيار حسنا
 - ٤. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لاستخدام وسط الانقاذ، قم بعمل أيا مما يلي:

- قم بادر اج قرص الانقاذ واعادة بدء الحاسب الآلي مرة أخرى.
- قم بتوصيل وحدة تشغيل القرص الثابت USB لأحد وصلات USB بالحاسب الخاص بك، ثم قم ببدء تشغيل الحاسب الخاص بك.

عند بدء وسط الاسترجاع، سيتم عندئذ فتح مساحة عمل Rescue and Recovery. يتم اتاحة مساعدة عن كل من الخصائص من خلال مساحة العمل Rescue and Recovery. اذا فشلت عملية بدء وسط الانقاذ، فقد يكون لم يتم تحديد جهاز الانقاذ الخاص بك (وحدة تشغيل CD أو DVD) بطريقة صحيحة في تسلسل بدء BIOS الخاص بك. لمزيد من المعلومات، ارجع الى تحديد جهاز انقاذ في تسلسل بدء التشغيل.

تكوين واستخدام قريص Recovery Repair

لم تتمكن من الوصول الى مساحة عمل Rescue and Recovery أو بيئة تشغيل Windows، يمكنك استخدام قريص Recovery Repair لاصلاح مساحة عمل Rescue and Recovery أو اصلاح ملف يلزم لادخال بيئة تشغيل Windows. من الهام تكوين قريص Recovery Repair في أقرب وقت ممكن ثم الاحتفاظ به في مكان آمن.

لتكوين قريص Recovery Repair، قم بتنفيذ ما يلي:

- قم ببدء الحاسب الألى ونظام التشغيل.
- ٢. باستخدام برنامج تصفح الانترنت، يمكنك الذهاب الى عنوان الانترنت التالي:

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=MIGR-54483

- ٣. قم بادراج قريص في مشغل القريصات A. سوف يتم محو أي معلومات أو بيانات موجودة على القريص وسوف يتم تنسيق القريص بالطريقة الملائمة.
 - ٤. اضغط مرتين على ملف Recovery Repair rnrrepair.exe. سيتم تكوين القريص.
 - م. قم باز الة القريص وتسميته قريص Recovery Repair.

لاستخدام قريص Recovery Repair، قم بتنفيذ ما يلي:

- ايقاف نظام التشغيل وايقاف تشغيل الحاسب.
- ٢. ادخال قريص Recovery Repair في قرص تشغيل قريص A.
 - ۳. تشغيل الحاسب واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- ملاحظة: اذا انتهت عملية الاصلاح بدون خطأ، سنتمكن من التوصل الى مساحة عمل Rescue and بتكرار الضغط على وترك مفتاح F11 أثناء قيامك باعادة بدء الحاسب الخاص بك. عند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، اترك F11. سوف تتمكن كذلك من الوصول الى بيئة تشغيل Windows بعد انتهاء عملية الاصلاح.

اذا تم عرض رسالة خطأ أثناء عملية الاصلاح توضح أنه لا يمكن اتمام عملية الاصلاح، فقد تكون لديك مشكلة في القسم الذي يحتوي على مساحة عمل Rescue and Recovery. يمكنك استخدام وسط الانقاذ للتوصل الى مساحة عمل Rescue and Recovery. للحصول على معلومات عن كيفية تكوين واستخدام وسط الاسترجاع، ارجع الى تكوين واستخدام وسائط الانقاذ.

استرجاع أو تركيب وحدات تشغيل الجهاز

لكي تتمكن من استعادة أو تركيب بر امج مشغلات الأجهزة، يجب تركيب نظام التشغيل الخاص بك على الحاسب الخاص بك. تأكد من توافر القريص الخاص بالمطبو عات الفنية والبر امج للجهاز.

وحدات تشغيل الأجهزة الخاصة بالأجهزة المركبة في المصنع موجودة على القرص الثابت للحاسب الآلي (عادة وحدة التشغيل C) في حافظة SWTOOLS\drivers. وتوجد مشغلات الأجهزة الأخرى على وسط التخزين الخاص بالبرامج التي تأتي مع الأجهزة كل على حدة.

> تكون أحدث المشغلات التي تم تركيبها من المصنع متاحة على موقع الانترنت . /http://www.lenovo.com/support

لاعادة تركيب وحدة تشغيل خاصة بجهاز تم تركيبه بواسطة المصنع، قم بما يلى:

- بدء الحاسب الألي ونظام التشغيل.
- ٢. استخدام Windows Explorer أو My Computer لعرض تسلسل الأدلة للقرص الثابت الخاص بك.
 - ۳. فتح الدليل C:\SWTOOLS.
 - ٤. فتح حافظة DRIVERS. داخل حافظة DRIVERS هناك عدة حافظات فرعية مسماة وفقا للأجهزة المتعددة المركبة على الحاسب الخاص بك (على سبيل المثال، AUDIO أو VIDEO).
 - ٥. فتح الحافظة الفرعية المناسبة.
 - ٦. استخدام أحد الأساليب التالية لاعادة تركيب وحدة تشغيل الجهاز:
- في الحافظة الفرعية للأجهزة، ابحث عن README.TEXT أو ملف آخر له اللاحقة "TXT.". قد يتم تسمية هذا الملف باسم نظام التشغيل، على سبيل المثال WIN98.TXT. يحتوي ملف النص على معلومات عن كيفية اعادة تركيب وحدة تشغيل الجهاز.
- o اذا كانت الحافظة الفرعية للجهاز يحتوي على ملف باللاحقة INF، يمكنك استخدام برنامج Add New Hardware (الذي يوجد في Windows Control Panel) لاعادة تركيب وحدة تشغيل الجهاز. وليست كل مشغلات الأجهزة يمكن اعادة تركيبها باستخدام هذا البرنامج. في برنامج وحدة مشغل الجهاز الذي تريد تركيبه، اضغط Disk Have (الذي يوجد في Evento الذي تريد تركيبه، اضغط Bave) في برنامج وحدة والمناسب من الحافظة الفرعية للأجهزة.
 - في الحافظة الفرعية للأجهزة، ابحث عن الملف SETUP.EXE. اضغط-مرتين على
 SETUP.EXE واتبع التعليمات الموضحة على الشاشة.

تحديد جهاز انقاذ فى تسلسل بدء التشغيل

قبل بدء برنامج Rescue and Recovery من USB ،DVD، CD وحدة تشغيل قرص ثابت، أو أي جهاز خارجي، يجب أن تقوم أولا بتغيير تسلسل البدء في Setup Utility.

لمشاهدة أو تغيير تسلسل بدء التشغيل، قم بما يلي:

- والحاسب مغلق، كرر الضغط على وترك المفتاح F1؛ ثم بدء تشغيل الحاسب.
- عندما تظهر شاشة البدء، أو عند تسمع سلسلة من الصفارات، اترك المفتاح F1.
- ۳. اذا ظهرت رسالة حث لمطالبتك بكلمة السرية، أدخل كلمة السرية الحالية الخاصة بك.
 - ٤. من قائمة Setup Utility الرئيسية، استخدم السهم الأيمن لتحديد Startup.
 - ترتيب تسلسل بدء التشغيل بالصورة التي تفي باحتياجاتك.
 - . ضغط Esc مرتين للذهاب الى قائمة الخروج من Setup Utility.
- ۲. استخدام مفتاح السهم لأسفل لتحديد Save and exit the Setup Utility، ثم اضغط Enter.
 - ۸. عند ظهور نافذة Setup Confirmation، اضغط Enter.
 - ٩. سيتم اعادة بدء تشغيل الحاسب.

ملاحظة: اذا كنت تستخدم جهاز خارجي، يجب أن تقوم أولا باغلاق الحاسب الألي وذلك قبل توصيل أي جهاز خارجي.

لمزيد من المعلومات عن Setup Utility، ارجع الى استخدام Setup Utility.

الفصل الخامس. استخدام Setup Utility

يتم تخزين برنامج Setup Utility في EEPROM (ذاكرة للقراءة فقط يمكن برمجتها ومحوها الكترونيا) بالحاسب الخاص بك. يتم استخدام برنامج Setup Utility لمشاهدة وتغيير محددات توصيف الحاسب، بصرف النظر عن نظام التشغيل الذي تقوم باستخدامه. لكن، يمكن أن تقوم محددات نظام التشغيل باستبدال أية محددات مشابهة في برنامج Setup Utility.

بدء برنامج Setup Utility

لبدء برنامج Setup Utility، قم بما يلي:

- اذا كان الحاسب الخاص بك تم تشغيله بالفعل عند بدء هذا الاجراء، قم باغلاق نظام التشغيل وايقاف تشغيل الحاسب.
 - ٢. الضغط على F1 وتركه بطريقة متكررة أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك.
- ٣. عند سماع صوت صفير أو مشاهدة شاشة الدخول في النظام، توقف عن الضغط على مفتاح F1. سيتم فتح برنامج Setup Utility.

ملاحظات:

- أ- اذا تم تحديد كلمة سرية المستخدم أو كلمة سرية موجه النظام، لن يتم عرض قائمة برنامج
 Setup Utility حتى تقوم بادخال كلمة السرية الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، ارجع الى استخدام كلمات السرية.
 - ب- قد يتم بدء Setup Utility آليا عند قيام POST باكتشاف أنه تم از الة أحد الأجهزة أو تركيب جهاز جديد في الحاسب الخاص بك

مشاهدة وتغيير المحددات

تعرض قائمة برنامج Setup Utility البنود التي تقوم بتعريف الموضوعات الخاصة بتوصيف النظام.

عند التعامل مع قائمة برنامج Setup Utility، يجب أن تقوم باستخدام لوحة المفاتيح. سيتم عرض المفاتيح التي يتم استخدامها لتنفيذ المهام المختلفة أسفل كل شاشة.

استخدام كلمات السرية

يمكنك استخدام كلمات السرية لاتاحة الأمن للحاسب الخاص بك والبيانات. يوجد نوعين من الكلمات السرية: كلمة سرية المستخدم وكلمة سرية موجه النظام. لا يجب تحديد أي من كلمات السرية لاستخدام الحاسب الخاص بك. لكن، اذا قمت بتحديد أحد كلمات السرية، قم بقراءة الأقسام التالية.

كلمة سرية المستخدم

تقف خاصية كلمة السرية حائلا دون قيام الأشخاص غير المصرح لهم بامكانية الاتصال بالحاسب الخاص بك.

اعداد وتغيير كلمة سرية المستخدم

لتحديد أو تغيير كلمة سرية المستخدم، قم بما يلي: ملاحظة: يمكن أن تكون كلمة السرية أي مجموعة من الحروف وتصل الى ثمانية حروف (A - Z، a-z، A- Z، و - ۹).

۱. بدء برنامج Setup Utility (ارجع الى بدء برنامج Setup Utility).

٢. من قائمة برنامج Setup Utility، حدد Setup Utility واضغط مفتاح Enter.

- ۳. سيتم عرض مربع حوار كلمة السرية. قم بكتابة كلمة السرية الجديدة، واضغط مفتاح Enter.
- ٤. عندما يطلب منك تأكيد كلمة السرية، قم بكتابة كلمة السرية مرة أخرى. إذا قمت بكتابة كلمة السرية بشكل صحيح، فسيتم تركيبها.

حذف كلمة سرية مستخدم

لحذف كلمة سرية مستخدم محددة من قبل، قم بما يلي:

- **ملاحظة:** عندما يطلب منك ادخال كلمة السرية، يمكنك اما كتابة كلمة سرية موجه النظام أو كلمة سرية المستخدم
- . من قائمة برنامج Setup Utility، حدد Setup Password واضغط مفتاح Enter. سيتم عرض رسالة تشير الى أنه قد تم الغاء اتاحة كلمة السرية.
 - ۲. الضغط على أي مفتاح للاستمر ار.

كلمة سرية موجه النظام

سيؤدي تحديد كلمة سرية موجه النظام الى منع الأشخاص غير المرخص لهم من تغيير محددات التوصيف. إذا كنت مسئولا عن الاحتفاظ بالمحددات الخاصة بعدة حاسبات، يجب أن تقوم بتحديد كلمة سرية موجه النظام.

بعد أن تقوم بتحديد كلمة سرية موجه النظام، سيتم عرض مجال كلمة السرية في كل مرة تقوم بمحاولة التوصل لبرنامج Setup Utility. اذا قمت بادخال كلمة سرية غير صحيحة، ستشاهد رسالة خطأ. اذا قمت بادخال كلمة سرية غير صحيحة ثلاث مرات، يجب أن تقوم بايقاف تشغيل الحاسب ثم تشغيله مرة أخرى.

اذا تم تحديد كل من كلمة سرية المستخدم وكلمة سرية موجه النظام، يمكنك ادخال أي منها. لكن، لتغيير محددات التوصيف، يجب أن تقوم باستخدام كلمة سرية موجه النظام.

تحديد أو تغيير كلمة سرية موجه النظام

لتحديد أو تغيير كلمة سرية موجه النظام، قم بما يلي:

- **ملاحظة:** يمكن أن تكون كلمة السرية أي مجموعة من الحروف وتصل الى ثمانية حروف (a-z · A- Z). و • - ٩).
 - ۱. بدء برنامج Setup Utility (ارجع الى بدء برنامج Setup Utility).
- ۲. من قائمة برنامج Setup Utility، حدد Setup Utility من قائمة برنامج Set Administrator Password.
 - ۳. سيتم عرض مربع حوار كلمة السرية. قم بكتابة كلمة السرية الجديدة، واضغط مفتاح Enter.
- ٤. عندما يطلب منك تأكيد كلمة السرية، قم بكتابة كلمة السرية مرة أخرى. اذا قمت بكتابة كلمة السرية بشكل صحيح فسيتم تركيبها.

حذف كلمة سرية موجه النظام

لحذف كلمة سرية موجه نظام محددة من قبل، قم بما يلي:

ملاحظة: عندما يطلب منك ادخال كلمة السرية، يجب عليك كتابة كلمة سرية موجه النظام.

- . من قائمة برنامج Setup Utility، حدد Setup Utility من قائمة برنامج Set Administrator Password. سيتم عرض رسالة تشير الى أنه قد تم الغاء اتاحة كلمة السرية.
 - ٢. الضغط على أي مفتاح للاستمر ار.

تحديد جهاز بدء التشغيل

اذا لم يقم الحاسب الخاص بك ببدء التشغيل (التحميل الأولي) من جهاز مثل القرص المدمج أو القريص أو القرص الثابت كما هو متوقع، استخدم أي من الاجراءات التالية لتحديد جهاز بدء التشغيل.

تحديد جهاز بدء تشغيل مؤقت

استخدم الاجراء التالى لبدء التشغيل من أي جهاز تحميل أولى.

ملاحظة: لا تعد كل الأقراص المدمجة والقريصات والأقراص الثابتة أقراص يمكن البدء بها (يمكن تحميلها أولا).

- آ. قم بايقاف تشغيل الحاسب.
- ٢. كرر الضغط على وترك مفتاح F12 أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك.
- ٣. توقف عن ضغط مفتاح F12 عند عرض قائمة Startup Device (Boot) Menu.
- ٤. حدد جهاز بدء التشغيل المطلوب من Startup Device Menu ثم اضغط مفتاح Enter للبدء.

ملاحظة: لن يؤدي تحديد جهاز بدء التشغيل من قائمة (Startup Device (Boot الى تغيير تسلسل بدء التشغيل بصفة دائمة.

تغيير تسلسل جهاز بدء التشغيل

لمشاهدة أو تغيير تسلسل بدء التشغيل الذي تم توصيفه أو الآلي، قم بما يلي:

- ۱. بدء برنامج Setup Utility (ارجع الى بدء برنامج Setup Utility).
 - . حدد الاختيار Advanced BIOS features.
- ۳. حدد تسلسل الأجهزة بالنسبة الى First Boot Device و Second Boot Device .
 - ٤. الضغط على مفتاح Esc للعودة الي قائمة برنامج Setup Utility.
 - ۰. تحديد Exit Setup & Save.

اذا كان قد تم تغيير هذه المحددات وكنت تريد العودة الى المحددات المفترضة، حدد (N) عند عرض مربع حوار Save and Exit.

الخروج من برنامج Setup Utility

عند الانتهاء من مشاهدة أو تغيير المحددات، اضغط Esc للعودة الى قائمة برنامج Setup Utility (قد يتطلب الأمر الضغط على Esc عدة مرات). إذا أردت حفظ المحددات الجديدة، حدد Exit Setup & Save قبل الخروج. خلاف ذلك، لن يتم حفظ التغييرات الخاصة بك.

الفصل السادس. تعديل برامج النظام

يحتوي هذا الفصل على معلومات عن تعديل POST/BIOS وكيفية الاسترجاع عند عدم نجاح تعديل POST/BIOS.

استخدام برامج النظام

برامج النظام هي المستوى الأساسي للبرامج التي تم تحميلها بالحاسب الخاص بك. فهي تتضمن الاختبار الذاتي للتشغيل (POST) وكود النظام الأساسي للمدخلات/المخرجات (BIOS) وبرنامج Setup Utility. POST هي مجموعة من الاختبارات والاجراءات التي يتم تنفيذها عند تشغيل الحاسب الخاص بك في كل مرة. BIOS هو مستوى البرامج التي تقوم بترجمة التعليمات من مستويات البرامج الأخرى الى اشارات الكترونية يمكن أن تتعرف عليها أجهزة الحاسب. يمكنك استخدام برنامج Utility لمشاهدة وتغيير التوصيف واعداد الحاسب الخاص بك.

تحتوي لوحة نظام الحاسب الخاص بك على وحدة برامج تسمى ذاكرة للقراءة فقط يمكن برمجتها ومحوها الكترونيا (EEPROM، التي يشار اليها كذلك بالذاكرة غير المتلاشية). يمكنك أيضا تعديل POST و BIOS وبرنامج Setup Utility بسهولة من خلال بدء تشغيل الحاسب باستخدام قريص التعديل أو من خلال تشغيل برنامج تعديل خاص من نظام التشغيل الخاص بك.

قد تقوم Lenovo باجراء بعض التغييرات والتحسينات على POST/BIOS. عند اصدار التعديلات، فانها تكون متاحة كملفات يمكن تحميلها من شبكة الانترنت من موقع شركة Lenovo التالي: http://www.lenovo.com. التعليمات الخاصة باستخدام تعديلات POST/BIOS ستكون متاحة في ملف txt. الذي يتم تضمينه مع ملفات التعديل. بالنسبة لمعظم الطرازات، يمكنك تحميل برنامج التعديل لتكوين قريص تعديل برامج-النظام (تحديث) أو برنامج تعديل يمكن تشغيله من نظام التشغيل.

ملاحظة: يمكنك تحميل نسخة قرص مدمج يتم بدء تحميلها ذاتيا (والتي تسمى أيضا نسخة iso.) من البرنامج التشخيصي من الموقع http://www.lenovo.com وذلك لدعم الأنظمة بدون مشغل للقريصات.

تعديل (تحديث) BIOS من قريص

لتعديل (تحديث) BIOS من قريص، قم بما يلي:

- ا. ادخال قريص تعديل (تحديث) برامج النظام في مشغل القريصات. تتوافر تعديلات برامج النظام بالموقع http://www.lenovo.com/support على شبكة الانترنت.
- ٢. تشغيل الحاسب. اذا كان الحاسب محل التشغيل بالفعل، يجب أن تقوم بايقاف تشغيله ثم تشغيله مرة أخرى. ستبدأ عملية التعديل.
 - ۳. اتباع التعليمات الموجودة على الشاشة لاتمام عملية التعديل.

الفصل السابع. تحديد مصدر المشكلة والتشخيص

يصف هذا الفصل بعض البر امج الأساسية الخاصة بتشخيص و علاج الأخطاء. اذا لم يرد وصف مشكلة الحاسب الخاص بك هنا، ارجع الى الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمة لمزيد من المعلومات عن مصادر معلومات تصحيح الأخطاء.

تصحيح الأخطاء الأساسية

التصرف	العرض
~ - تحقق من:	عدم بدء الحاسب في التشغيل
	عند الضغط على مفتاح
 لوصيل ذال الذهرباء حلف الحاسب وفي المخرج الذهرباني . إذا كان هذاك منتاج كبر بام ثان مناذ بالحاسب الخاج بالأي تأكر بن أنه	الكهرباء.
 مدت معتاج جهربء تنوي جلف الحاسب الحاص بنا، تلك من اله تد تشغرا ه 	
م سبب • مؤشر الكورياء في مقدمة الحاسب يعمل	
 تحديد الجهد الكهر بي للمحددات الصحيحة لبلدك. 	
اذا لم يمكنك حل المشكلة، يجب صيانة الحاسب. ارجع الى معلومات الضمان	
والسلامة المضمنة مع الحاسب الخاص بك للاطلاع على كشف بأرقام هواتف	
الخدمة والدعم.	
تحقق من:	شاشة العرض خالية.
 توصيل كابل شاشة العرض بأمان خلف الشاشة وخلف الحاسب. 	
 توصيل كابل كهرباء شاشة العرض في الشاشة وفي المخرج الكهربائي. 	
 الشاشة في وضع التشغيل وقد تم ضبط مفاتيح التحكم بدرجات الاضاءة 	
والتباين بطريقة صحيحة.	
 توصيل كابل الاشارات بامان بساسة العرض وبموصل ساسة العرض 	
الموجود بالحاسب	
ملاحظة، إذا كان للجاسب الآلي الخاص موصلين من موصلات وحدة المراقبة،	
تأكد من أن وحدة المراقبة الخاصة بك متصلة بالمقس الموجود في موصل	
AGP والذي بختلف عن الموصل الموجود في الجزء الخلفي من لوحة النظام	
لمزيد من المعلومات، توصيل الحاسب الخاص بك.	
اذا لم يمكنك حل المشكلة، يجب صيانة الحاسب. ارجع الى معلومات الضمان	
والسلامة المضمنة مع الحاسب الخاص بك للاطلاع على كشف بأرقام هواتف	
الخدمة والدعم	· · · · · · · · · · · ·
تحقق من:	لوحة المفاتيح لا تعمل الحاسب
 تشغيل الحاسب. 	لا يسجيب للوحه المقانيح
 الشاشة في وضع التشغيل وقد تم ضبط مفاتيح التحكم بدرجات الاضاءة 	
والتباين بطريقة صحيحة	1
 لوحة المفاتيح متصلة باحكام بموصل لوحة المفاتيح الذي يوجد بالحاسب. 	
 عدم وجود ايه مفاتيح معلقة _ 	
اذا او بمكناك حل المشكلة، بحد مبدانة الجاسب الرجع الي مطيعات الخيمان	I
او السلامة المضمنة مع الحاسب الخاص بك للأطلاع على كشف بأر قام هو اتف	
ري	I

الجدول التالي يقدم معلومات لمساعدتك في علاج مشكلة الحاسب الخاص بك.

لوحة مفاتيح USB المطورة تحقق ه الأداء لا تعمل. أو الإداء عمل.	تحقق من: • تشغيل الحاسب. • أن لوحة المفاتيح متصلة بأمان بموصل USB الموجود على الجزء الأمامي أو الخلفي من الحاسب الآلي. • عدم وجود أية مفاتيح معلقة.
والسلا	ادا لم يمتنك حل المسكلة، يجب صيانة الحاسب. ارجع الى معلومات الضمان
والسلا	والسلامة المضمنة مع الحاسب الخاص بك للاطلاع على كشف بأرقام هواتف
الخدمة	الخدمة والدعم.
الفأرة لا تعمل لا يقوم تحقق ه	تحقق من:
الحاسب الآلي بالاستجابة	• تشغيل الحاسب.
للفأرة في الأ	• الفأرة متصلة باحكام بموصل الفأرة الذي يوجد بالحاسب.
ال	• الفأرة نظيفة. ارجع الى تنظيف الفأرة لمزيد من المعلومات.
اذا لم ي	اذا لم يمكنك حل المشكلة، يجب صيانة الحاسب. ارجع الى معلومات الضمان
و السلا	والسلامة المضمنة مع الحاسب الخاص بك للاطلاع على كشف بأرقام هواتف
الخدمة	الخدمة والدعم.
عد بدء نظام النشغيل. • ع ما ار	تحقق من: • عدم وجود أي قريص بمشغل الأقراص. • احتواء تسلسل بدء التشغيل على الجهاز الذي يوجد به نظام التشغيل. عادة ما يكون نظام التشغيل موجودا بالقرص الصلب. لمزيد من المعلومات، ارجع الى تحديد جهاز بدء التشغيل.
اذا لم يو السلا	اذا لم يمكنك حل المشكلة، يجب صيانة الحاسب. ارجع الى معلومات الضمان
و السلا	والسلامة المضمنة مع الحاسب الخاص بك للاطلاع على كشف بأرقام هواتف
الخدمة	الخدمة والدعم.
قيام الحاسب باصدار صفير تأكد مر	تأكد من عدم وجود أي مفاتيح ملتصقة .
عدة مرات قبل بدء نظام	اذا لم يمكنك حل المشكلة، يجب صيانة الحاسب. ارجع الى معلومات الضمان
والسلا	والسلامة المضمنة مع الحاسب الخاص بك للاطلاع على كشف بأرقام هواتف
الخدمة	الخدمة والدعم.

البرامج التشخيصية

يتم استخدام البر امج التشخيصية في اختبار الأجهزة المكونة للحاسب الآلي الخاص بك والابلاغ عن المحددات التي يتم التحكم فيها بواسطة نظام التشغيل التي يمكن أن تسبب عطلا بالأجهزة. يوجد برنامجان تشخيصيان سابقا التركيب بالحاسب الخاص بك لمساعدتك في تشخيص المشكلات: PC-Doctor for Windows و PC-Doctor for DOS.

ملاحظات:

- ١. يمكنك تحميل أحدث نسخة من البرامج التشخيصية من /http://www.lenovo.com/support. أدخل نوع الآلة الخاص بك في المجال Go للبحث عن الملفات التى يمكن تحميلها والخاصة بالحاسب الآلى الخاص بك.
- ٢. اذا تعذر عليك عزل وحل المشكلة بنفسك بعدما تقوم بتشغيل PC-Doctor for Windows و PC-Doctor for DOS، قم بحفظ وطباعة ملفات السجلات التي تم تكوينها بواسطة البرنامجين التشخيصيين. سوف تحتاج الى ملفات السجل عندما نتحدث الى أحد ممثلي الدعم الفني لشركة Lenovo. (ملف السجل الذي يتم تكوينه بواسطة PC-Doctor for Windows يتم حفظه بصورة آلية في (C:\PCDR\DETAILED.TXT).

PC-Doctor for Windows

PC-Doctor for Windows هو برنامج تشخيصي يعمل خلال نظام تشغيل Windows. يتيح لك برنامج PC-Doctor for Windows التشخيصي مشاهدة الأعراض والحلول لمشكلات الحاسب، والوصول الى مركز تصحيح الأخطاء التابع لشركة Lenovo، وتعديل وحدات تشغيل النظام، ومراجعة معلومات النظام.

لفتح PC-Doctor for Windows، اضغط Start من سطح مكتب Windows، وقم بتحديد All Programs، ثم قم بتحديد PC-Doctor for Windows، واضغط PC-Doctor for Windows. اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة. لمزيد من المعلومات عن تشغيل البرنامج التشخيصي، ارجع الى نظام مساعدة PC-Doctor for Windows.

> اذا كنت لا تزال تشك بوجود مشكلة بعد تشغيل PC-Doctor for Windows بنجاح، قم بتشغيل PC-Doctor for DOS لمساعدتك في تشخيص مشكلة الحاسب الخاص بك.

PC-Doctor for DOS

برنامج PC-Doctor for DOS هو جزء من مساحة عمل Rescue and Recovery ويعمل بصورة مستقلة عن نظام تشغيل Windows. استخدم PC-Doctor for DOS، اذا تعذر عليك بدء نظام تشغيل Windows أو اذا فشل PC-Doctor for Windows في عزل مشكلة محتملة. يمكنك تشغيل PC-Doctor for Windows من صورة قرص مدمج تشخيصية أو قريصات تشخيصية تقوم بتكوينها. يمكنك كذلك تشغيل PC-Doctor for DOS من مساحة عمل Rescue and Recovery.

ملاحظة: عليك بمراعاة نكوين صورة قرص مدمج تشخيصية أو قريصات تشخيصية في حالة تعذر عليك تشغيل PC-Doctor for DOS من مساحة عمل Rescue and Recovery.

تكوين صورة قرص مدمج تشخيصية

لتكوين صورة قرص مدمج تشخيصية، قم بتحميل صورة قرص مدمج قابل للتحميل تعمل بصورة تلقائية (تسمى بصورة iso.) للبرنامج التشخيصي من على الموقع /http://www.lenovo.com/support. بعد تحميل الصورة، يمكنك تكوين القرص المدمج باستخدام أي برنامج لكتابة الأقراص المدمجة.

اذا لم يكن بالحاسب الخاص بك مشغل أقراص به امكانية كتابة الأقراص المدمجة أو اذا لم تكن لديك امكانية ا الوصول الى الانترنت، ارجع الى تكوين قريصات تشخيصية.

تكوين قريصات تشخيصية

لتكوين قريصات تشخيصية، قم بتحميل برنامج PC-Doctor for DOS التشخيصي من /http://www.lenovo.com/support على قريصين خاليين تم تنسيقهما.

اذا لم تكن لديك امكانية الوصول الى الانترنت، قم بتكوين القريصات التشخيصية باستخدام الاجراء التالى:

ملاحظة: سوف تحتاج الى مشغل قريصات بالحاسب الخاص بك أو مشغل قريصات USB للقيام بهذا الاجراء.

- قم بايقاف نظام التشغيل وايقاف تشغيل الحاسب.
- ٢. اذا كنت تستخدم مشغل قريصات USB، قم بتوصيله بالحاسب.
- ۳. كرر الضغط على وترك مفتاح F11 أثناء تُشغيل الحاسب الخاص بك.
- عند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عن الضغط على مفتاح F11.
 سيتم عندئذ فتح مساحة عمل Rescue and Recovery.

ملاحظة: بالنسبة لبعض الطرازات، اضغط على مفتاح Esc للدخول الى مساحة عمل Rescue and Recovery.

- ٥. من مساحة عمل Rescue and Recovery، حدد الاختيار Create diagnostic disks.
 - ٦. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
- ٧. عند الطلب، أدخل قرص خالي تم تنسيقه في مشغل القريصات ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
 - ۸. عند اتمام العملية، أزل القريص واضغط Quit.
- ٩. أدخل قريص أخر خالي تم تنسيقه في مشغل القريصات واستمر في اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
 - . ١٠. عند اتمام العملية، أزل القريص واضغط Quit.

تشغيل البرامج التشخيصية من القرص المدمج أو القريصات

لتشغيل البرامج التشخيصية من صورة القرص المدمج التشخيصية أو القريصات التشخيصية التي قمت بتكوينها، اتبع الاجراء التالي:

- ۲. تأكد من ايقاف تشغيل الحاسب.
- ٢. اذا كنت تقوم بتشغيل البرامج التشخيصية من قريصات باستخدام مشغل قريصات USB، قم بتوصيل جهاز USB.
 - ۳. أدخل القرص المدمج في المشغل الضوئي أو أول قريص تشخيصي في مشغل القريصات.
 - ٤. قم باعادة بدء الحاسب.

ملاحظة: اذا لم يبدأ البرنامج التشخيصي، فقد لا يكون قد تم تحديد المشغل الضوئي أو مشغل القريصات على أنه جهاز قابل للبدء. ارجع الى تحديد جهاز بدء التشغيل للحصول على تعليمات عن كيفية تغيير جهاز بدء التشغيل.

عند فتح البرنامج التشخيصي، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

ملاحظة: اذا كنت تقوم بتشغيل البرامج التشخيصية من قريص، عند الطلب، أخرج القريص الأول وأدخل القريص الثاني.

- ٦. عند انتهاء البرنامج، قم باز الة القرص المدمج أو القريص من المشغل.
- ٧. حدد الاختبار التشخيصي الذي ترغب في تشغيله. اضغط مفتاح F1 لمزيد من المساعدة.

تشغيل البرامج التشخيصية من مساحة عمل Rescue and Recovery

اذا كنت لم تقم بتكوين صورة قرص مدمج تشخيصية أو قريصات تشخيصية، يمكنك تشغيل برنامج PC-Doctor for DOS التشخيصي من مساحة عمل Rescue and Recovery. لتشغيل البرامج التشخيصية من مساحة عمل Recovery، اتبع الاجراء التالي:

- ايقاف نظام التشغيل وايقاف تشغيل الحاسب.
- ٢. كرر الضغط على وترك مفتاح F11 أثناء تشغيل الحاسب الخاص بك.
- . عند سماعك صوت صفير أو مشاهدتك لشاشة الدخول في النظام، توقف عن الضغط على مفتاح F11. سيتم عندئذ فتح مساحة عمل الانقاذ والاستعادة.

Rescue and للحظة: بالنسبة لبعض الطرازات، اضغط على مفتاح Esc للدخول الى مساحة عمل Rescue and ملاحظة: بالنسبة لبعض الطرازات، اضغط على مفتاح

- ٤. من مساحة عمل Rescue and Recovery، قم بتحديد Diagnose hardware.
 - و. اتبع شاشات الحث التي تظهر على الشاشة. سيتم اعادة تحميل الحاسب.
- ٦. عند اعادة بدء الحاسب الآلي، يتم فتح البرنامج التشخيصي بصورة آلية. حدد الاختبار التشخيصي الذي ترغب في تشغيله. اضغط مفتاح F1 لمزيد من المساعدة.

تنظيف الفأرة

يقدم هذا الجزء تعليمات عن كيفية تنظيف الفأرة. سيختلف الاجراء بناء على ما اذا كانت لديك فأرة ضوئية أو غير ضوئية.

الفأرة الضوئية

تستخدم الفأرة الضوئية (LED) Light-Emitting Diode وجهاز استشعار ضوئي لتحريك المؤشر. اذا لم يتحرك المؤشر على الشاشة بسهولة مع الفأرة الضوئية، قد تحتاج لتنظيف الفأرة. اتبع الاجراء التالي لتنظيف الفأرة الضوئية:

- قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك.
 - ٢ قم بفصل كابل الفارة من الحاسب
- ٣. اقلب الفأرة على ظهر ها للنظر الى العدسة.
 ١- اذا كان هناك تلطيخ بالعدسة، قم بتنظيف المنطقة برفق بقطعة قماش.
- ب- اذا كان هناك بعض البقايا في العدسة، قم بنفخ البقايا برفق بعيدا عن المنطقة.
- ٤. فحص السطح الذي يتم استخدام الفارة عليه. أذا كمان لديك نموذج أو صورة معقدة جدا أسفل الفارة قد يكون من الصعب أن يقوم (Digital Signal Processor (DSP بتحديد التغييرات في موضع الفارة.
 - أعد توصيل كابل الفارة بالحاسب
 - ٦. قم باعادة تشغيل الحاسب الخاص بك.

الفأرة غير الضوئية

تستخدم الفأرة غير الضوئية كرة لتحريك المؤشر . إذا لم يتحرك المؤشر على الشاشة بسهولة مع الفأرة، يجب أن تقوم بتنظيف الفأرة. إتبع الأجراء التالي لتنظيف الفأرة غير الضوئية:

ملاحظة: قد تكون الصورة التوضيحية التالية مختلفة قليلا عن الفأرة الخاصة بك.



لتنظيف فأرة ذات كرة، اتبع التعليمات الواردة أدناه:

- قم بايقاف تشغيل الحاسب الخاص بك.
 - ۲. قم بفصل كابل الفأرة من الحاسب.
- ٣. اقلب الفأرة على ظهر ها. قم بلف الحلقة الحاجزة 1 الى موضع الفتح لاز الة الكرة.
- ٤. ضع يدك على الحلقة الحاجزة والكرة ¥، ثم قم بتدوير الفارة، والجانب الأيمن لأعلي، بحيث تسقط الحلقة الحاجزة والكرة في يدك.
 - قم بغسل الكرة في ماء دافئ مزود بالصابون ثم تجفيفها بقماش نظيف.
 - ٦. قم بالنفخ في موضع حجز الكرة ٤ لاز الة الغبار.
- ٧. يجب التأكد من عدم تراكم أتربة على الاسطوانات البلاستيكية ¹¹ التي توجد داخل المكان المخصص للكرة. عادة ما تظهر هذه الأتربة المتراكمة كشريط في منتصف الأسطوانات.
- ٨. اذا كانت هناك أتربة على الأسطوانات، قم بتنظيفها بقطعة قماش تم نقعها في كحول الأيز وبر وبيل (للتلميع والتنظيف). قم بتدوير الأسطوانات باصبعك والاستمرار في مسحها حتى يتم ازالة الأتربة. تأكد من أن هذه الأسطوانات ماز الت موجودة في قنواتها بعد القيام بتنظيفها.
 - ٩. قم بازالة أية ألياف من قطعة القماش قد تبقى على الأسطوانات.
 - ١٠ قم باعادة الكرة والحلقة الحاجزة الى مكانها. أدر الحلقة الحاجزة الى وضع الاقفال.
 - ١١. أعد توصيل كابل الفأرة بالحاسب
 - ١٢. قم باعادة تشغيل الحاسب الخاص بك.

الفصل الثامن. الحصول على المعلومات والمساعدة والخدمات

اذا كنت تريد مساعدة أو خدمة أو دعم فني أو تريد مزيد من المعلومات عن المنتجات التي يتم تصنيعها بواسطة شركة Lenovo، ستجد مجموعة كبيرة من المصادر متاحة من شركة Lenovo لمساعدتك.

مصادر المعلومات

يعرض هذا القسم معلومات عن كيفية التوصل للمصادر التي تتعلق باحتياجاتك من حيث استخدام الحاسب.

حافظة الكتب المتاحة من خلال الحاسب

حافظة الكتب المتاحة من خلال الحاسب تتيح مطبو عات تساعدك على اعداد الحاسب الخاص بك. حافظة الكتب المتاحة من خلال الحاسب تكون مركبة مسبقا على الحاسب الخاص بك ولا تتطلب اتصال بالانترنت لمشاهدة المطبو عات. بالاضافة الى *دليل المستخدم* الذي تقرأه، يتوافر دليل تغيير الأجهزة كذلك في حافظة الكتب المتاحة من خلال الحاسب.

يقدم *دليل تغيير الأجهز*ة تعليمات تفصيلية لتغيير الوحدات التي يمكن استبدالها بواسطة المستخدم (CRUs) في الحاسب الخاص بك. CRUs هي أجزاء حاسب يمكن تحديثها أو استبدالها بواسطة العميل.

لمشاهدة أحد المطبوعات، اضغط على Start، حدد All Programs، قم باختيار Online Books، واضغط. Online Books. اضغط مرتين على المطبوعات المناسبة للحاسب الخاص بك. المطبوعات متاحة أيضا على موقع الانترنت http://www.lenovo.com.

ملاحظات:

- ١. تلك المطبوعات تكون بالنسق (PDF) Portable Document Format والذي يتطلب Adobe Acrobat Reader للتركيب. إذا لم يتم بعد تركيب Adobe Acrobat Reader على الحاسب الخاص بك، ستظهر رسالة عند محاولة مشاهدة ملف PDF وسيتم ارشادك خلال عملية تركيب Adobe Acrobat Reader.
- ٢. المنشورات المركبة من قبل على الحاسب الخاص بك تكون متاحة بلغات أخرى على موقع الدعم الخاص بشركة Lenovo: //www.lenovo.com/support.
- ٢. اذا كنت ترغب في تركيب نسخة لغة أخرى من Adobe Acrobat Reader تختلف عن ما هو متاح على الحاسب، اذهب الى موقع Adobe على http://www.adobe.com وقم بتحميل النسخة التي ترغب في استخدامها.

ThinkVantage Productivity Center

برنامج ThinkVantage Productivity Center يرشدك لمجموعة من مصادر المعلومات والأدوات المصممة لتسهيل العمل على الحاسب وجعله أكثر أمانا أثناء محاولة تقليل التكاليف وزيادة الانتاجية. برنامج ThinkVantage Productivity Center يساعدك على اعداد وتفهم وتحسين الحاسب الخاص بك.

برنامج ThinkVantage Productivity Center يتيح معلومات عن الحاسب الخاص بك وسهولة الاتصال بتقديات مختلفة، مثل:

- Rescue and Recovery
 - Productivity Center
- Client Security Solutions
 - Factory Recovery •

- System Updates •
- Service and Support •

ملاحظة: تقنيات ThinkVantage Technologies متاحة فقط على حاسبات Lenovo مختارة.

للاتصال ببرنامج ThinkVantage Productivity Center، اضغط على Start، وحدد All Programs، وحدد Start، ثم قم باختيار Center Productivity.

Access Help

نظام المساعدة Access Help المتاح من خلال الشاشة يتيح معلومات عن بدء التشغيل، والقيام بالمهام الأساسية، وتهيئة المحددات للتفضيلات الشخصية الخاصة بك، وحماية البيانات، والتوسيع والتحديث، وتحديد المشكلات.

لفتح Access Help، اضغط على Start، وحدد All Programs، ثم قم باختيار ThinkVantage، وحدد All Programs، واضغط Help، في اليسار لتحديد اختيار من Access Help، استخدم لوحة العرض على اليسار لتحديد اختيار من الجدولة Search و عبارة معينة.

الضمان والسلامة

معلومات الضمان والسلامة المضمنة مع الحاسب الآلي الخاص بك تحتوي على معلومات عن السلامة، والضمان، والاشعارات، والوحدات التي يمكن استبدالها بواسطة العميل (CRUs). لمزيد من المعلومات عن CRUs، ارجع الى الخدمة.

www.lenovo.com

موقع Lenovo على شبكة الانترنت (www.lenovo.com) يتبح مدى واسع من المعلومات والخدمات لتساعدك على شراء وتحديث وصيانة الحاسب الخاص بك. يمكنك الاتصال بأحدث المعلومات الخاصة بالحاسب على موقع Lenovo على شبكة الانترنت. من موقع الانترنت www.lenovo.com، يمكنك أيضا:

- التجول لشراء الحاسبات الشخصية والمتنقلة، ووحدات عرض، ووحدات ارسال، والتحديثات والكماليات الخاصة بالحاسب الخاص بك، بالإضافة الى بعض العروض الخاصة.
- شراء خدمات اضافية، مثل دعم الأجهزة، وأنظمة التشغيل، وبرامج التطبيق، ومواصفات ومحددات شبكة الاتصالات، وعمليات التركيب العادية.
 - شراء التحديثات وخدمات اصلاح الأجهزة الموسعة.
 - تحميل أحدث وحدات التشغيل للجهاز وتحديثات البرامج لموديل الحاسب الخاص بك.
 - الاتصال بالكتب المتاحة من خلال الحاسب للمنتجات الخاصة بك.
 - . الاطلاع على Lenovo Statement of Limited Warranty.
 - الاطلاع على معلومات تحديد المشكلات والدعم الخاصة بموديل الحاسب ومنتجات الدعم الأخرى.
 - ايجاد رقم هاتف خدمة أو دعم للبلد الخاصة بك أو المنطقة.
 - ايجاد مانح خدمة في المنطقة القريبة منك.

المساعدة والخدمة

اذا كنت بحاجة الى مساعدة وخدمة للحاسب الخاص بك، سوف تجد مجموعة متنوعة من المصادر المتوافرة لمساعدتك.

استخدام المطبوعات الفنية والبرامج التشخيصية

يمكل حل العديد من مشاكل الحاسب الآلي بدون الحصول على مساعدة خارجية. اذا واجهتك مشكلة بالحاسب الخاص بك، ارجع الى تحديد مصدر المشكلة والتشخيص. للاطلاع على معلومات حول المصادر الاضافية لمساعدتك في حل المشكلة الموجودة بالحاسب، ارجع الى مصادر المعلومات.

اذا كنت تشك بوجود مشكلة في البرامج، ارجع الى المطبوعات الفنية، متضمنة ملفات README والمساعدة المتاحة من خلال الحاسب، التي يتم الحصول عليها مع نظام التشغيل أو برنامج التطبيق.

يتم، مع غالبية الحاسبات الآلية، ارفاق مجموعة من البرامج التشخيصية التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في تحديد مشاكل الجهاز للاطلاع على التعليمات الخاصة باستخدام البرامج التشخيصية، ارجع الى البرامج التشخيصية.

قد تشير المعلومات الخاصة بتحديد مصدر المشكلة أو برامج التشخيص الى ضرورة وجود أقراص تشغيل اضافية أو تم تعديلها أو ضرورة وجود برامج أخرى. تقوم Lenovo بالاحتفاظ بالصفحات على شبكة الانترنت حيث يمكنك الحصول على أحدث معلومات فنية وتحميل أقراص تشغيل الجهاز والتعديلات. لاستخدام هذه الصفحات، اذهب الى الموقع /http://www.lenovo.com/support ثم اتبع التعليمات.

طلب الخدمة

اذا كنت قد حاولت أن تقوم بتصحيح المشكلة بنفسك وكنت لا تزال في حاجة للمساعدة، أثناء فترة الضمان يمكنك الحصول على مساعدة ومعلومات من خلال التليفون من مركز دعم العملاء. تكون الخدمات التالية متاحة أثناء فترة الضمان:

- تحديد المشكلة الأفراد العاملون المدربون متوافرون لمساعدتك في تقرير ما اذا كانت لديك مشكلة بالأجهزة وتقرير التصرف اللازم لحل المشكلة.
- اصلاح الجهاز اذا كان السبب في هذه المشكلة هو الجهاز الذي لا يزال موجودا في فترة الضمان، يكون عندئذ فنيي الخدمة المدربين متاحين بحيث يمكنهم توفير مستوى الخدمة الذي يمكن تطبيقه.
- ادارة التغيير الهندسي قد تكون هناك بعض التغبيرات المطلوب تنفيذها بعد بيع المنتج. ستقوم Lenovo أو الموزع، اذا كان مسموحا له من قبل Lenovo، بعمل التغييرات الهندسية المتاحة التي تنطبق على الجهاز.

ملاحظة: لا تشمل التغطية النقاط التالية:

- استبدال أو استخدام الأجزاء التي لم يتم تصنيعها من أجل أو من قبل شركة Lenovo أو أجزاء Lenovo
 التي لا يسري عليها الضمان
 - تمییز مصادر مشکلات البرامج
 - توصيف BIOS كجزء من تركيب أو تعديل
 - اجراء عمليات تغيير أو تعديل، أو تطوير وحدات تشغيل الأجهزة
 - تركيب وصيانة نظم تشغيل شبكات الاتصالات (NOS)
 - تركيب وصيانة برامج التطبيقات

ارجع الى معلومات الضمان والسلامة المضمنة مع الحاسب الخاص بك للاطلاع على شرح كامل لشروط الضمان. تأكد من الاحتفاظ بفاتورة الشراء بحيث يمكنك الحصول على خدمة الضمان. للاطلاع على كشف بأرقام هواتف الخدمة والدعم للبلد أو المنطقة، اذهب الى /http://www.lenovo.com/support واضغط Support phone list أو رجع الى معلومات الضمان والسلامة المضمنة مع الحاسب.

ملاحظة: أرقام التليفونات عرضة للتغيير دون أي اخطار مسبق. اذا لم يكن الرقم الخاص ببلدك أو المنطقة واردا في الكشف، عليك بالاتصال بموزع مبيعات Lenovo أو ممثل تسويق Lenovo.

اذا كان ذلك متاحا، فعليك بالتواجد بالقرب من الحاسب عندما تقوم بالاتصال وتحضير المعلومات التالية:

- نوع وطراز الألة
- الرقم المسلسل الخاص بمنتجات الجهاز
 - وصف المشكلة
 - نص أي رسائل خطأ
 - معلومات توصيف الأجهزة والبرامج

استخدام خدمات أخرى

اذا كنت تسافر بالحاسب الخاص بك أو تقوم باستخدامه في بلد يتم فيه بيع نفس نوع الحاسب الشخصي أو الحاسب المتنقل، قد يكون الحاسب الخاص بك مؤهلا للحصول على خدمة الضمان الدولية، التي تتيح لك امكانية الحصول على خدمات الضمان خلال فترة الضمان. سوف يتم أداء الخدمة من قبل مقدمي الخدمات المعتمدين لأداء خدمة الضمان.

تختلف طرق وخطوات الصيانة وفقا لكل بلد، وقد تكون بعض أنواع الخدمات غير متاحة في كل البلاد. يتم تسليم خدمات الضمان الدولية من خلال طريقة الخدمة (مثل مستودع التخزين أو الخدمة من خلال ارسال الجهاز الى مركز الصيانة والصيانة في مكان تواجدك) المتاحة في بلد الصيانة. قد لا تكون بعض مراكز الصيانة الموجودة في بعض البلاد قادرة على صيانة كل الموديلات الخاصة بأنواع معينة من الآلة. يتم، في بعض البلاد، تطبيق الرسوم والقيود في نفس وقت تقديم الخدمة.

لمعرفة ما اذا كان الحاسب الألي الخاص بك يخضع لخدمات الضمان الدولية أم لا ولمشاهدة كشف بالدول التي يتم توفير تلك الخدمات فيها، اذهب الى الموقع /http://www.lenovo.com/support، ثم حدد الاختيار Warranty واتبع التعليمات التي ستظهر على الشاشة.

للمساعدة الفنية فيما يخص التركيب، أو الأسئلة التي تخص حزمات الخدمة لمنتج Microsoft Windows سابق التركيب، ارجع الى موقع خدمات دعم منتجات Microsoft على شبكة الانترنت على العنوان التالي /http://support.microsoft.com/directory، أو يمكنك الاتصال بمركز دعم العملاء. قد تنطبق بعض الرسوم.

شراء خدمات اضافية

يمكنك، خلال وبعد فترة الضمان، شراء خدمات اضافية، مثل دعم الأجهزة وأنظمة التشغيل وبرامج التطبيق ومواصفات ومحددات شبكة الاتصالات وخدمات اصلاح الأجهزة الممتدة والتي تم تحديثها بالاضافة الى تنفيذ عمليات التركيب العادية. قد يختلف نطاق توافر الخدمة واسم الخدمة باختلاف الدول أو الأقاليم. لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمات، اذهب الى موقع شركة Lenovo على شبكة الانترنت على العنوان التالي http://www.lenovo.com.

الملحق أ. أوامر المودم اليدوية

يعرض القسم التالي الأوامر الخاصة ببرمجة المودم الخاص بك يدويا.

يتم قبول الأوامر بواسطة المودم أثناء تواجده في نمط Command Mode. يكون المودم الخاص بك في نمط Command Mode حتى تقوم بالاتصال بأحد الأرقام وبدء الاتصال. يمكن ارسال الأوامر الى المودم الخاص بك من حاسب شخصي يقوم بتشغيل برامج الاتصال أو أية أجهزة طرفية أخرى.

كل الأوامر التي يتم ارسالها الى المودم يجب أن تبدأ بالأمر AT وتنتهي بالأمر ENTER. يمكن ادخال كل الأوامر بحروف علوية أو سفلية وليس الاثنين معال لتسهيل قراءة سطر الأمر، يمكن ادراج مسافات بين الأوامر. اذا قمت بحذف معامل من أحد الأوامر التي تتطلب وجود معامل، يكون ذلك مثل تحديد معامل بالقيمة •

مثال:

ATH [ENTER]

أوامر AT الأساسى

نىة بخط نص عريض .	المحددات المفتر	ا يتم طباعة كل	في الجداول التالية،	ملاحظة:
--------------------------	-----------------	----------------	---------------------	---------

الأمر		الوظيفة
Α		الرد على الاستدعاء الوارد يدويا.
A /		تكرار أخر أمر تم تنفيذه. لا يجب أن يسبق /A بالأمر AT
A/		أو ينبع بالأمر ENTER.
D_		.* ·# ·A-D ·0 - 9
	L	أخر رقم تم اعادة الاتصال به ِ
	Р	اتصال بالنبضات.
		ملحوظة: الاتصال بالنبضات غير مدعم بالنسبة لاستراليا
		ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا.
	Т	اتصال بنغمة اللمس.
	W	انتظار نغمة الاتصال الثاني
	,	توقف.
	(a)	الانتظار لمدة خمس ثواني من السكون.
	!	اشار ات ضوئية متقطعة.
	:	العودة الى نمط Command Mode بعد الاتصال
	,	الاتصال بأحد الأر قام الأربعة للتليفونات (n=0-3) التي تم
DS=n		تخزينها في الذاكرة الغير متلاشية للمودم
Ε	EO	لم يتم تكرار الأوامر.
	E1	سيتم تكرار الأوامر.
		حروف الخروج - التحويل من نمط Data Mode الي نمط
+++		.(T.I.E.S. أمر. Command Mode)
Н	H0	عدم استخدام المودم مع وضبع السماعة (مقاطعة).
	111	استخدام المودم مع رفع السماعة (مشغول).
	HI	ملحوظة: الأمر H1 غير مدعم بالنسبة لأيطاليا.

عرض كود تعريف المنتج	IO	I_
اجراء اختبار checksum الى ROM الخاص بجهة التصنيع	I1	
يع. اختبار الذاكرة الداخلي.	I2	
كود البر امج الثابتة.	I3	
کود تم حفظه	I4	
صوت سماعة منخفض	L0	L
صوت سماعة منخفض	L1	
صوت سماعة متوسط.	L2	
صوت سماعة عالي.	L3	
ايقاف تشغيل السماعة الداخلية.	M0	M
تشغيل السماعة الداخلية حتى يتم اكتشاف وحدة النقل	M1	
تشغيل السماعة الداخلية دائما	M2	
تشغيل السماعة الداخلية حتى يتم اكتشاف وحدة النقل	M2	
وايقاف تشغيلها أثناء الاتصال	IVI3	
يتم تضمينه للتوافق فقط، ولن يكون له أي تأثير .		N_
العودة الي نمط Data Mode.	O0	0_
العودة الى نمط البيانات وبدء توجيه الموازن.	01	
تحديد الاتصال بالنبضات كاختيار مفترض		Р
ارسال المودم للاستجابات.	Q0	Q_
قراءة وعرض القيمة في السجل r.		Sr?
تحديد السجل r بالقيمة (n (n = 0-255).		Sr=n
تحديد الاتصال بالنغمة كاختيار مفترض		Т
استجابات رقمية.	V0	V
استجابات كلامية.	V1	
تسجيل سرعة DTE فقط	W0	W
تسجيل سرعة الخط وبروتوكول تصحيح الخطأ وسرعة DTE.	W1	
تسجيل سر عة DCE فقط.	W2	
استجابات Hayes Smartmodem 300 المتوافقة/اتصال	VO	V
سريع ِ	Λ0	A_
مثل X0 بالاضافة الى كل استجابات CONNECT/	X1	
اتصال سريع	X 1	
مثل X1 بالاضافة الى اكتشاف نغمة الاتصال	X2	
مثل X1 بالاضافة الى اكتشاف انشغال الخط/اتصال سريع	X3	
اكتشاف شارة كل الاستجابات ونغمة الاتصال والمشغول.	X4	
ارجاع واسترجاع ملف المواصفات الفعال .	Z0	Z
ارجاع واسترجاع ملف المواصفات الفعال ١.	Z1	

أوامر AT الممتدة

الوظيفة		الأمر
.Force Carrier Detect Signal High (ON)	&C0	&C_
تشغيل القرص المدمج عند وجود وحدة النقل عن بعد	&C1	
تجاهل المودم لاشارة DTR.	&D0	&D_
عودة المودم الي نمط Command Mode بعد تبديل	<u>ይ</u> D1	
DTR	aD1	
عودة المودم الى نمط Command Mode بعد تبديل	&D2	
DTR		
ارجاع المودم بعد تبديل DTR.	&D3	
استرجاع التوصيف المفترض لجهة التصنيع.	&F	<u>&F</u>
الغاء أتاحه نغمه السريه.	&G0	&G_
الغاء اتاحة نغمة السرية.	&G1	
1800 Hz نغمة سرية.	&G2	
الغاء اتاحة التحكم في التدفق.	&K0	&K_
اتاحة التحكم في تدفق أجهزة RTS/CTS.	&K3	
اتاحة التحكم في تدفق بر امج XON/XOFF.	&K4	
اتاحة التحكم في تدفق XON/XOFF المعرف.	&K5	
اتاحة التحكم في تدفق كل من RTS/CTS	&K6	
و XON/XOFF.	and	
عملية غير متزامنة.	&M0	&M_
محددات الولايات المتحدة الخاصة بنسبة الاستخدام مع	&P0	&P
رفع السماعة الى عدم الاستخدام مع وضع السماعة.		
نسبة الاستخدام الى عدم الاستخدام بالنسبة للملكة المتحدة	&P1	
وهونج خونج.	0.50	
مثل محددات (P) لكن عند ۲۰ نبضيه لكل دفيفه.	&P2	
متل محددات [2] لكن عند ٢٠ نبضة لكل دقيقة.	&P3	
محتجز	&R0	&R_
يتم تشغيل CTS لكل متطلبات التحكم في التدفق.	&R1	
.Force DSR Signal High (ON)	&S0	&S_
ايقاف تشغيل DSR بنمط Command Mode وتشغيله	&S1	
بنمط On-line Mode.		
جاري أنهاء الاختبار .	&10	&T_
اجراء اختبار Loopback تناظري محلي.	&T1	
اجراء اختبار Loopback رقمي محلي.	&T3	
اتاحة طلب اختبار Loopback رقمي عن بعد بواسطة المودم عن بعد	&Т4	
ر فض طلب اختبار Loopback رقمی عن بعد	&Т5	
احراء اختبار Loonback رقمی عن بعد.	&T6	
اجر اء اختبار Loopback رقمی عن بعد واختبار ذاتی	&T7	
احراء اختبار Loophack تناظری محلی و اختبار ذاتی	&T8	
عرض ملفات المو اصفات الفعالة والتي تم تخزينها.	&V0	&V
عرض احصائدات الاتصال الأخير	&V1	<u> </u>

تخزين ملف المواصفات الفعال كملف مواصفات بالقيمة • .	&W0	&W_
تخزين ملف المواصفات الفعال كملف مواصفات بالقيمة ١.	&W1	
الغاء اتاحة التوجيه الآلي.	%E0	%E_
اتاحة التوجيه الآلي.	%E1	
عرض محددات تعديل الاشارة الحالية.		+MS?
عرض كشف باختيار ات تعديل الاشارة المدعمة		+MS=?
a=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, اختيار تعديل الاشارة حيث: ما المتاب عديل الاشارة المتاب المتاب المتابع المتابع المتابع		
•c =300-56000 •b =0-1 • 12, 56, 64, 69		
. f =0-1 'e =0-1 'd =300- 56000		
القيمة المفترضة الى f ·e ·d ·c ·b ·A القيمة المفترضة الى 300 ·1 = f ·e ·d ·c ·b ·A		
0 ، 56000 ، يقوم المعامل "a" بتحديد بروتوكول		
النغمة المطلوب حيث: V.21=0، V.22، 1=1،		
·10=V.32bis ·9=V.32 ·3=V.23 ·2=V.22bis		
·12=V.90,K56Flex,V.34 ·11=V.34		
•64=Bell 103 •56=K 56Flex, V.90,V.34		$\pm MS = a b a a f$
69=Bell 212. يقوم المعامل "b" بتحديد عمليات النمط		+WIS=a,0,0,0,0,1
الآلي حيث: •= الغاء اتاحة النمط الآلي، ١= اتاحة النمط		
الآلي مع V.8/V.32 Annex A. يقوم المعامل "c"		
بتحديد ألحد الأدنى لمعدل بيانات الاتصال		
(۳۰۰- °۲۰۰۰). يقوم المعامل "d" بتحديد الحد		
الأقصى لمعدل الاتصال (٣٠٠-٣٠٠)؛ يقوم المعامل		
"e" بتحديد نوع Codec (ال=A-Law) بتحديد نوع er).		
يقوم المعامل "f" بتحديد اكتشاف اشارة" مسروقة "		
(•=الاكتشاف غير متاح ١=الاكتشاف متاح)		

أوامر MNP/V.42/V.42bis/V.44

الوظيفة		الأمر
الغاء اتاحة ضىغط بيانات MNP Class 5 و V.42bis.	%C0	%C_
اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 فقط.	%C1	
اتاحة ضغط بيانات V.42bis فقط	%C2	
اتاحة ضغط بيانات MNP Class 5 و V.42bis.	%C3	
وصلة بيانات مباشر ة فقط (مثلN1).	&Q0	&Q_
وصلة بيانات V.42 مع اختيارات التراجع	&Q5	
وصلة بيانات عادية فقط (مثل N0\).	&Q6	
الغاء اتاحة V.44.		+DS44=0, 0
اتاحة V.44.		+DS44=3, 0
القيم الحالية.		+DS44?
كشف القيم المدعمة.		+DS44=?

أوامر Fax Class 1

+FAE=n	رد آلي للبيانات/الفاکس.
+FCLASS=n	فئة الخدمة.
+FRH=n	استقبال البيانات باستخدام اطار HDLC.
+FRM=n	استقبال البيانات.
+FRS=n	استلام صامت.
i +FTH=n	نقل البيانات باستخدام اطار HDLC.
i +FTM=n	نقل البيانات.
+FTS=n	ايقاف عملية النقل والانتظار

أوامر Fax Class 2

+FCLASS=n	فئة الخدمات.
+FAA=n	رد معدل
+FAXERR	قيمة خطأ الفاكس _.
+FBOR	ترتيب البت الخاص ببيانات المرحلة C.
+FBUF?	حجم الذاكرة الوسيطة (للقراءة فقط).
+FCFR	بيان تأكيد الاستلام.
+FCLASS=	فئة الخدمة.
+FCON	نسخ الرد الخاص بالاتصال.
+FCIG	تحديد كود تعريف الوحدة المقترعة
+FCIG:	تسجيل كود تعريف الوحدة المقترعة.
+FCR	امكانية الاستقبال.
+FCR=	امكانية الاستقبال.
+FCSI:	تسجيل كود تعريف الوحدة التي تم استدعائها.
+FDCC=	معاملات امکانیات DCE.
+FDCS:	تسجيل الجلسة الحالية.
+FDCS=	نتائج الجلسة الحالية.
+FDIS:	تسجيل الامكانيات عند بعد
+FDIS=	معاملات الجلسات الحالية.
+FDR	بدء أو استمرار المرحلة C في استقبال البيانات.
+FDT=	نقل البيانات.
+FDTC:	تسجيل امكانيات الوحدة المقترعة إ
+FET:	ارسال رد رسالة الصفحة.
+FET=N	نقل فواصل الصفحة.
+FHNG	انهاء الاتصال وفقا للحالة.
+FK	انتهاء الجلسة.
+FLID=	مجموعة حروف الكود المحلي.
+FLPL	الوثيقة الخاصة بالاقتراع.
+FMDL?	تعريف الطراز.
+FMFR?	تعريف جهة التصنيع.
+FPHCTO	انتهاء وقت المرحلة C.
+FPOLL	الاشارة الى طلب الاقتراع.
حالة نقل الصفحة.	+FPTS:
----------------------	--------
حالة نقل الصفحة.	+FPTS=
تعريف المراجعة.	+FREV?
اتاحة الاقتراع.	+FSPT
تسجيل كود وحدة النقل	+FTSI:

أوامر الصوت

#BDR	اختيار معدل نقل الاشارات الثنائية.
#CID	اتاحة اكتشاف كود تعريف المتصل وتسجيل النسق.
#CLS	تحديد بيانات أو فاكس أو صوت/مواد صوتية.
#MDL?	تعريف الطراز.
#MFR?	تعريف جهة التصنيع.
#REV?	تعريف مستوى المراجعة.
#TL	مستوى نقل مخرجات الصوت.
#VBQ?	التخزين الوسيط للاستعلام
#VBS	البت بكل عينة (ADPCM أو PCM).
#VBT	محدد وقت نغمة الصفير .
#VCI?	تعريف طريقة الضبغط
#VLS	اختيار الخط التليفوني.
#VRA	اتصال مرة أخرى، انتهاء وقت المؤقت.
#VRN	اتصال مرة أخرى، لم ينتهي وقت المؤقت.
#VRX	نمط استقبال الصوت
#VSDB	رنة الحذف الصامت.
#VSK	محددات تناقص التخزين الوسيط
#VSP	فترة اكتشاف الصمت.
#VSR	اختيار معدل العينات.
#VSS	رنة الحذف الصامت.
#VTD	امكانية تسجيل نغمة DTMF.
#VTM	اتاحة استبدال علامة التوقيت.
#VTS	تكوين اشارات النغمة.
#VTX	نمط ار سال الصوت _.

ملحوظة للمستخدمين في سويسرا:

اذا لم يتم ايقاف تشغيل Taxsignal لخط تليفون Swisscom الخاص بك، قد يحدث عطل في المودم. يمكن أن يتم تصحيح العطل باستخدام مرشح بالمحددات التالية:

Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N

الملحق ب. الملاحظات

قد لا تتيح شركة Lenovo المنتجات أو الخدمات أو الخصائص المميزة الموضحة في هذه الوثيقة في بلاد أخرى. استشر ممثل خدمة Lenovo المحلي للحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة حاليا في المنطقة التي تتبع لها. كما أن أي اشارة الى منتجات أو برامج أو خدمات Lenovo لا يعني أنه لابد من استخدام منتجات أو برامج أو خدمات Lenovo فقط. يمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة معادلة وظيفيا بشرط أن لا تتعارض مع أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة Lenovo. من ناحية أخرى، يكون المستخدم مسئولا عن تقييم والتحقق من عمليات تشغيل أي منتج أو برنامج أو خدمة غير تلك الخرى، يكون Lenovo.

قد يكون لشركة Lenovo براءات اختراع لتطبيقات مسجلة أو لم يتم تسجيلها بعد تغطي الموضوع الخاص بهذه الوثيقة. لا يمنحك اقتناء هذه الوثيقة أي ترخيص لتلك التطبيقات. يمكنك ارسال أي استفسار عن التراخيص كتابة الي:

Lenovo (United States), Inc. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO GROUP LTD. PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

لا تسمح بعض الولايات بالتنازل الصريح أو الضمني عن حقوق الضمان في بعض المعاملات، لذلك، قد لا ينطبق هذا البيان عليك

قد تتضمن هذه المعلومات أخطاء فنية أو مطبعية. يتم اجراء تغييرات دوريا على المعلومات الموجودة هنا، وستظهر هذه التغييرات في الطبعات الجديدة من هذا الكتاب. يمكن أن تقوم شركة Lenovo باجراء تحسينات و/أو تعديلات على المنتجات و/أو البرامج الموضحة في هذا الكتاب في أي وقت بدون سابق انذار.

لن يتم استخدام المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة مع تطبيقات الدعم الأخرى حيث قد سيؤدي سوء استخدامها الى التعرض لاصابات جسيمة أو الى الوفاة، لا قدر الله. لا تؤثر المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة على المواصفات الخاصة بمنتجات Lenovo أو الضمان كما لا تقوم بتغييرها. لن يقوم أي منتج من المنتجات المتضمنة في هذه الوثيقة بالعمل باعتبار ها رخص صريحة أو ضمنية. تم الحصول على المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة من بيئة معينة وتم عرضها باعتبار ها رسم توضيحي. قد تخليف النتائج التي يتم التي يتم التي يتم المعلومات بيئات التشغيل الأخرى.

قد تقوم شركة Lenovo باستخدام أو توزيع أي معلومات تقوم بتزويدها لها بأي طريقة تر ها مناسبة بدون أن يكون عليها أي التزام تجاهك.

تعتبر أي اشارة في هذا الكتاب لمواقع خلاف مواقع شركة Lenovo للعلم فقط؛ ولا تشير بأي حال من الأحوال لدعم هذه المواقع. لا تعتبر المواد التي توجد في هذه المواقع جزء من المواد الخاصة بمنتج Lenovo هذا، ويتم استخدام هذه المواقع على مسئوليتك الخاصة.

تم الحصول على بيانات الأداء المحددة هنا في بيئة تشغيل يتم التحكم بها. لذلك، قد تختلف النتائج التي يتم الحصول عليها في بيئات التشغيل الأخرى. قد تكون بعض القياسات تمت بأنظمة تحت التطوير ولا يوجد أي ضمان أن هذه القياسات ستكون مماثلة في الأنظمة المتاحة بصفة عامة. بالاضافة لذلك، قد يتم تقدير بعض القياسات من خلال الاستنتاجات. قد تختلف النتائج الفعلية. يجب على مستخدمي هذه الوثيقة التأكد من البيانات المناسبة لبيئة التشغيل الخاصة بهم.

الملاحظات الخاصة بمخرجات التليفزيون

تنطبق الملاحظة التالية على الطر از ات التي تحتوي على خاصية مخرجات التليفزيون التي يتم تركيبها بجهة ا التصنيع

يقوم هذا المنتج بدمج تقنية حماية حقوق النشر التي يتم حمايتها بواسطة المطالبات القضائية لبعض براءات اختراع الولايات المتحدة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة بواسطة شركة Macrovision Corporation ومالكي الحقوق الأخرى. يجب أن يكون استخدام تقنية حماية حقوق النشر هذه تم ترخيصه بواسطة Macrovision Corporation، وخاص بالاستخدام المنزلي واستخدامات المشاهدة المحدودة الأخرى الا اذا تم الترخيص بخلاف ذلك بواسطة مواسطة Macrovision Corporation. غير مسموح بفك التجميع أو عكس التركيب.

العلامات التجارية

تعد المصطلحات التالية علامات تجارية لشركة Lenovo في الولايات المتحدة أو البلاد الأخرى أو كلاهما:

- Lenovo •
- ThinkCentre •
- ThinkVantage •

تعد المصطلحات التالية علامات تجارية لشركة Corporation International Business Machines في الولايات المتحدة أو البلاد الأخرى أو كلاهما:

- IBM (تستخدم تحت الترخيص)
 - Wake on LAN •

تعد Microsoft و Windows علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة . أو البلاد الأخرى أو كلاهما.

تعد Intel و Celeron و Pentium علامات تجارية لشركة Intel في الولايات المتحدة أو البلاد الأخرى أو كلاهما.

تعد Linux علامة تجارية لشركة Linus Torvalds في الولايات المتحدة أو البلاد الأخرى أو كلاهما.

قد تكون أسماء الشركات أو المنتجات أو الخدمات الأخرى علامات تجارية أو علامات خدمة لآخرين.

ThinkCentre.

Part Number: 41X6171

Printed in USA

