

Lenovo 3000 使用手冊



機型 7812、7813、 7814、7815、 7816、7817、 7818、7819、 9680、 9681、9682、9683、9684、9685、9686、9687、9688、9689、 9690、9691



Lenovo 3000

注意事項「

在使用這些資訊及其所支援產品之前,請務必先閱讀本產品隨附的安全及保固手冊以及第53頁的附錄 B,『注意事項』。

第一版(2007年4月)

© Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

目錄

簡	介		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	V
第	1	章	重	要	安	全	資	訊										1
第	2	章	安	排	您	的	Т	作										3
舒	適																	. 3
反	 光與	亮度	÷ .															. 3
诵	虱情	形.																. 4
電	原插	座及	接	線	 長度	Ĕ.												. 4
第	3	童	設	定	雷	腦												5
部	- 分機	 一	安	裝手	一 垂 祥	顶应	辺	-	-	-	-	-	-	-	-		-	5
11	」 協 協 你	(上)。 (的)]	部	14=		1./	./\	•	•	•	•	•	•	•	•	•		. 5
思	返	1111年	洏	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		. 0
「」「」	口 电 式 載	いる モ	加加	•	•	·	·	·	·	·	·	•	•	·	•	·	•	11
儿/	火 料 式舌	・田女	、衣	•	•	·	·	•	•	•	•	•	•	·	•	·	·	11
元	び 里	安日	未	•	·	·	·	·	·	·	·	·	•	·	·	·	·	11
史	₩11F	亲养	がれ		•	·	·	·	·	·	·	·	•	·	•	·	·	11
女	 装具	:1017]	*美	关着	允	·	·	·	·	·	·	·	·	·	•	·	·	12
史	新 防	毒動	て體	•	•	·	·	·	·	·	·	•	•	·	•	·	·	12
關	羽電	腦	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		·	12
特	生.		•				•				•		•					13
規	格.				•	•					•	•		•				16
第	4	章	軟	體	槪	觀												19
Wi	ndo	ws f	乍業	系	統月	䜣㧑	是供	的	軟骨	曲豆								19
						· · · ·												
	Len	ovo	所	提供	共 的	畞	體											19
	Len PC	ovo Doc	所 tor	提供 for	共的 1 W	」軟 /IN	體 IPF	2. P	C 1	Doc	tor	foi	• W	Vinc	low	/S		19 19
	Len PC Ado	ovo Doc	所打 tor Acre	提供 for	共的 · W at R	」軟 /IN Rea	體 IPE der	Е, Р	C 1	Doc	tor	foi	: W	Vinc	low	/S	•	19 19 19
	Len PC Ado	ovo Doc obe	所打 tor Acro	提供 for oba	共的 Wat R	□軟 /IN Rea	體 IPE der	Е, Р	C 1	Doc	tor	foi		/inc	dow	/S	•	19 19 19
第	Len PC Ado	ovo Doc obe 4 章	所 tor Acro	是伯 for oba	共的 マーマン At R 記	」 ↓/IN Rea 定	體 IPE der	Е, Р	. C 1 .	. Doc . 式	tor (S	foi eti	w	Vinc	low	/S		19 19 19
第 III	Len PC Ado	ovo Doc bbe 4 章	所 tor Acro	是供 for oba	tt R tt R	♪ 小 N Rea	體 IPE der	5, P 用 ³	. C 1 . 程	. Doc . 式	(S	for etu	W	/inc	low	/s	•	19 19 19 21
第 Ut	Len PC Ado 5	ovo Doc be / 章 y) .	所 tor Acro	提供 for oba	は R は R 記 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	體 IPE der	5, P 用 [;]		Doc 式	:tor (S	for • • •	w qu	/inc	low	/S	•	19 19 19 21
第 Ut 路	Len PC Ado 5 訓試	ovo Doc be 章 y).	所 tor Acro	に して して して して して して して して して して	い下で記です。	」 軟/IN Rea 定 〔	體 IPE der 公	E, P 用	C I 程 Uti	Doc 式 lity	tor (S	for etu	w qı	/inc	low	/S		19 19 19 21 21
第 Ut 啓 檢	Len PC Adc 5 ility 動和	ovo Doc be 章 y) 設變	所 tor Acro	提 for oba 用 用 定	此下下。 11 下記。 12 三	」 軟/IN Rea 定 〔	體 IPE der 公	5, P 用		. Doc . . Iity	tor (S	for • • • •	w qu		low			19 19 19 21 21
第U 啓 検 使	Len PC Adc 5 ility 而和密	ovo Doc be 章)設變碼	所 tor Acre 使 公設	提for oba 用 · 用定	此 tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	↓ 軟/IN Rea 定 ・ (・	體 IPE der 公 Set	之,P 用 up	C 1 程 Uti	. Doc 式 lity	:tor (S	for etu	ar dr	/inc	dow		•	19 19 19 21 21 21 21
第 Ut 啓 検 使	Len PC Adc 5 前 前 和密研	ovo Doc be 章)設變碼注	所 tor Acre 使 ・ 公設 ・ 事	提for a 用 用 用 定 項	此 the R 記 記	♪ 嗽 Matea 定 ・ (・ ・ ・	體 IPE der Set	。, P · · · · · ·	CI 程 Uti	. Doc 式 lity	etor • • • • • • • •	for etu	dr M	/inc	dow	/S	•	19 19 19 21 21 21 21 21
第 Ut 啓 檢 使	Len PC Adc 5 1 1 5 1 「和密破月	ovo Doc か 章)設變碼 注者	所 tor Acree ・ 公設 ・ 事碼	に 使 for ba 用 ・ 用 定 ・ 項 …	此 the R 記 望	♪ 嗽/Nea 定 ((· · · ·	體 IPE der Set	, P 用 up		· Doc 式 lity	etor (S ()]	for etu	dr	/inc	low	/S	•	19 19 19 21 21 21 21 22
第UB 啓檢使	Len PC Adc 5 訓動視用密使管	ovo Doc Doc 章)設變碼注者者	所tor 在 で 使 ・ 公設 ・ 事碼碼	提forba 用 · 用定 · 項 ·	共 tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr	♪ 嗽/IN Rea 定 . (· · · · ·	體 IPE der Set	。, P		Doc 式 lity	. ctor . (S 	for • • • • •	۳ ۹۲	7inc	low	/S	· · · ·	19 19 19 21 21 21 21 21 22 22
第 Ut 啓 檢 使	Len PC Adc 5 iii 動視用密使管設	ovo Doc 章) 設變碼 注者者、 で 東	所 tor 使 · 公設 · 重碼碼更	提forba 用 · 用 定 · 項 … 及	此下下了。 此下下了。 一下了。	「軟/IN Rea 定 (· · · · · · 余	體 PE der 公 Set · · · · · 部	, P , 用 , up	· C I · 程 了 Utti	Doc 亡 llity	ttor (S	for etti	ar dr	/inc	dow	/S	· · · ·	19 19 19 21 21 21 21 21 22 22 22
第UB 啓檢使 使	Len A 5 iii 動視用密使管設用	ovo Doc 章) .設變碼 注君主裝 一定更 這智智變置	所tor 使·公設 重碼碼更安	提forba 用 用定 項 及 a	此 正 記 望 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	「軟IN cea 定 · C · · · · · 余 空 l · · · · · · 余 空 l · · · · · · · 余 樘	體 IPE der 公 Set ···································	C, P 用 up		Doc	ctor (S .)J	for etu	gr dr	/inc	dow	/S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 19 19 21 21 21 21 21 22 22 22 22
第U 啓檢使 使選	Len PC Add 5 <i>iii</i> 動視用密使管設用取 「和密砌月理眾「啓	ovo Dob 章) 設變碼注者者、裝動 に定更 記者者、 置製	所tor 使 公設 事碼碼更安置	提forba 用 · 用定 · 項 , , 页 全 ·	此 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	「軟Nace 定 (・・・・・余程・	merenter m erenter merenter m	2, P 用; up		Doc	etor (S (S	. for etu	gr dr	/inc		/S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 19 19 21 21 21 21 22 22 22 22 23
第 U 啓檢使 使選	Len PC A 5 iii 動視用密使管設用取選 「和密研月理気」「啓明	ovo Dob 章) 設變碼注者者、裝動暫 之更 了定更 了。 了。	所tor 使·公設 事碼碼更安置啓	提forba 用 ,用定,項,一及言,動	此 t 設 望 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	「軟/Nea 定 (· · · · · 涂 径 · 置	reference der Company Set	。, P		Doc 式 llity	(S (S ()]	. for etu	<i>d</i> r	/inc		/S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 19 19 19 19 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23
第 U 啓檢使 使選	Len PC A 5 iii 動視用密使管設用取選選	ovo Dob 章)設變碼點目裡已裝動取取 正更 就容容變置裝明發	所tor 使 ·公設 事碼碼更安置啓頭	提foba 用 ,用定、項,,,,,,,,及全、動啓	此 t 设 呈 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		reference der Commentation Co	, P 用 up · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Doc	ctor (S))	. for	gr dr	/inc	low	/S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 19 19 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23
第UB 陰檢使 使選 進	LPCA 5.11.動視用密使管設用取選選踏	ovoc Dob 章)設變碼注者者、裝動取取完 一定更 就容容變置裝明變	所tor 使 。公說:意密密變是靈寺變	提forba 用·用定.項,及主·動啓	the	「軟/Nac 定 (· · · · · 余 営 · 置 装	the set of	5, P 用 up 		· Doc 亡 llity · ·	ctor ((S))	. for	dr dr	/inc	low	/S	· · · ·	19 19 19 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23
第U 啓檢使 使選 進結	LPCA 5.111動視用密使管設用取選選階束	ovo Dob 章) 設變碼馬相裡已裝動對双定下 うた更 就容容妙置裝明整 2000	所tore使·公設、意密密變管整寺變、定	提fob 用 用定 項 及主 動啓 用	此,此 设。 望····删没。装动。程的WF 设, 了·····删定,错动。程	「東/Nea 定 ・ (· · · · · 涂 径 · 置 裝 · 式	體Per Gen Set · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, P 用 即 · · · · · · · · · · · · · · ·			. ctor . (S . ()] 	. for	gr dr	/inc		· /S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 19 19 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23
第U 啓檢使 使選 進結 等	LPCA 5111動視用密使管設用取選選階束 6	ovoc 章) 設變碼馬用裡記裝動型双定 (章) 設變碼馬用裡記裝動暫或定 (章) 定更 就智容》置裝 町 参 () 2010 (所tor 使 · 公設 · 意密容變量要要 · 定 ■	提forbar用,用定、項,以及全、動啓、用 新	此,此一日。 呈 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(小小Mac 定 、 (· · · · · · 涂 舀 达 : · · · · · 涂 楦 · 置 憷 · 式 · 经 檔	體 Peter 公 Set · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· Doct · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(S	. for	gr dr	/inc		· /S	· · · · ·	19 19 19 19 21 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23
第UI 啓檢使 使選 進結 第d	LPC A 5 前 動視用密使管設用取選選階束 6 \	or Dob 章) 設變碼馬用裡已裝動型双定「章 (うた更、混領犯參置製町多) こう 章 (でする) こうでの (でする) こうでの) こう (でする) こうでの) こう (でする) こう (つう) (つう) こう (つう) こう (つう) (所tor 使·公設、意密密變電影等變、定更於	提forba 用,用定,项,反全,動啓,用,新	此,此"日"。记》:"一","一"。"我们,"。"我们,"。"我们,"。"我们,"。"我们,"。"我们,"我们,我们就是一个"我们,我们就是一个"我们,我们就是一个"我们,我们就是一个"我们,我们就是	(一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「一) 「	·體Per 公 Set · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, P 用 up · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Doc C C Lity · · · · · · · · · · · · ·	(S))]	. for	gr dr	/inc		· /S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 19 19 19 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
第UB檢使 使選 進結 第使	LPC 4 5 前 前 規 用 密 使 管 設 用 取 選 選 階 束 6 系 一 6 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	or Dobe 章) 設變碼馬用裡已裝動型双定「 章統: 一定更 就容容夠置裝即參 設 章統:	所tor 使·公設、意容容整合調券整、定 更式	提forba 用 · 用定 · 項 , 页全 · 動啓 · 用 新	此,此一段。",呈·····	(一) 「小」「「「「「「」」」」。(「「」」,「「」」,「「」」,「「」」,「「」」,「」,「」,「」,「」,「」,	·體Per G Set	, P 用 up · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Doct 一 Doct Lity · · · · · · · · · · · · ·	. (S . (S 	. for	gr dr	7inc		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 19 19 19 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
第U 啓檢使 使選 進結 第 使從	LPC 4 5 前 前 規 用 密 使 管 設 用 取 選 選 階 束 6 系 碟 1 1 前 祝 留 研 月 理 設 「 啓 珥 珥 設 6 系 碟	or Dobe 章 y) 設變碼點目裡EL裝動型双定「 章 統片 一定更 就智智》置裝即參 22 章統片	所在了一位,公司、意答答题会会,这一句子或这个句子,我们有一个句子。	提forba 用,用定,項,及音,動啓,用,新,戶.	此,此 记。 呈·····删没,装动,程 系 ,更	(),亦不言。定一、(、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	體 PE de G S · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, P 用 up · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Doc C Ility	etor (S))]	for etu	qr	· /inc · · · · · · ·		· //S		19 19 19 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

第7章疑難排解與診斷	27
基本疑難排解	. 27
診斷程式	. 28
PC-Doctor for Windows	. 28
PC-Doctor for DOS	. 29
PC-Doctor for Windows PE	. 30
清潔滑鼠	. 31
光學滑鼠	. 31
非光學滑鼠	. 31
第8章回復軟體	33
建立與使用產品回復光碟	. 33
執行備份及回復作業	. 34
使用「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作	
	. 35
建立及使用救援媒體	. 36
建立及使用回復修復磁片	. 37
回復或安裝裝置驅動程式	. 38
在啓動順序中設定救援裝置	. 38
解決回復問題................	. 39
第9章 取得資訊、協助及服務	41
資訊資源	41
Online Books 資料夾	41
Lenovo Care	41
Access Help	41
安全及保固	42
www.lenovo.com	42
說明及服務	42
使用說明文件及診斷程式	42
呼叫服務	43
使用其他服務	43
購買其他服務	. 44
附錄 A. 手動數據機指令	45
基本 AT 指令	. 45
擴充的 AT 指令	. 46
MNP/V.42/V.42bis/V.44 指令	. 48
傳真 Class 1 指令	. 49
傳真 Class 2 指令	. 49
語音指令	. 50
附錄 B 注音事间	53
雷視輸出注音事項	53
商標	55 54
	. 54
索引................	55

簡介

本使用手册包含下列資訊:

- 第1頁的第1章,『重要安全資訊』 提供可以在何處找到本產品安全資訊之相關說明。
- 第3頁的第2章,『安排您的工作區』將提供設定電腦以便使用,以及光源、通風狀 況及電源插座影響的相關資訊。
- 第5頁的第3章,『設定電腦』將提供設定電腦,以及安裝軟體與作業系統的相關資訊。
- 第 19 頁的第 4 章, 『軟體概觀』 提供預先載入系統之作業系統和軟體應用程式的相 關資訊。
- 第 21 頁的第 5 章, 『使用設定公用程式 (Setup Utility)』將提供如何檢視及變更電腦 配置設定的指示。
- 第 25 頁的第 6 章, 『更新系統程式』將提供更新 POST/BIOS 及從 POST/BIOS 更新故障回復的相關資訊。
- 第 27 頁的第 7 章, 『疑難排解與診斷』將提供電腦的基本疑難排解及診斷工具相關 資訊。
- 第 33 頁的第 8 章, 『回復軟體』 提供使用 Lenovo Caresm「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」[™]程式的相關指示,以建立產品回復磁碟、備份資料、回復軟體,以及將整個硬碟的內容還原到之前儲存的狀態。
- 第 41 頁的第 9 章, 『取得資訊、協助及服務』將提供廣泛的 Lenovo 實用資源相關 資訊。
- 第 45 頁的附錄 A, 『手動數據機指令』將提供手動撰寫數據機程式的指令。
- 第 53 頁的附錄 B, 『注意事項』將提供注意事項及商標資訊。

第 1 章 重要安全資訊

注意:

在您使用本手冊之前,請務心閱讀並瞭解本產品所有相關的安全資訊。有關最新的安 全資訊,請參閱本產品隨附的安全及保固手冊。閱讀並瞭解本安全資訊能降低發生人 員傷害或產品損壞的風險。

若您沒有這份安全和保固手冊,可以從支援網站取得,其網址為: http://www.lenovo.com/support。

第2章安排您的工作區

若要充分利用電腦,請妥善安置您使用的設備及工作區,以符合需要及工作類型。舒適與否為首要重點,但光源、通風情況及電源插座位置也會影響工作區的安排。

舒適

雖然沒有一個理想工作位置是適合所有人,在此仍提供下列準則來協助您尋找最適合 的位置。

久坐於同一個位置會導致疲倦。椅背和椅座應分開調整,提供最佳支撐。椅座前面應 該有一個弧度,以減輕大腿的壓力。調整椅座時,應該讓大腿與地面平行,雙腳平放 在地面或腳踏上。

使用鍵盤時,前臂應該與地面平行,手腕保持舒適均衡的位置。試著稍微碰觸到鍵 盤,讓雙手和手指能夠放鬆。您可以調整鍵盤腳架的位置來變更鍵盤角度,以找出最 舒適的操作方式。



調整顯示器,螢幕的頂端應該在水平視線上或是視線略下方。請將顯示器置於舒適的 視線距離,通常是 51 到 61 公分(20 到 24 吋),並且擺好位置,以便檢視時不必 扭動身體。此外,請將您經常使用的其他設備(如電話或滑鼠)置於伸手可及的位置。

反光與亮度

顯示器的位置擺放,應該盡量避免頂燈、窗戶及其他光源的反光。發亮表面所產生的 反射光線也會導致顯示器螢幕上令人目眩的反光。顯示器應該盡量與窗戶及其他光源 保持正確的角度。必要時,可以減少頂燈,如關燈或使用低瓦數的燈泡。如果顯示器 靠近窗戶,應該用百葉窗或窗簾遮住陽光。由於一天中室內的光線會有不同變化,您 應該視狀況調整顯示器的亮度及對比。

如果實在無法避免反光或無法調整光線,請在螢幕上放一個護目鏡。不過,護目鏡可 能會影響螢幕上影像的清晰度,所以只有在用過所有方法都無法解決問題時,才使用 護目鏡。

灰塵的堆積也會加重反光問題。請記得定期使用軟布沾上非磨擦性液體玻璃清潔劑, 來清潔螢幕。

通風情形

電腦及顯示器會產生熱。電腦風扇會吸進冷空氣,排出熱空氣。顯示器從通風孔排出 熱空氣。通風孔受阻會導致機器過熱,有可能造成故障或損壞。請妥善放置電腦和顯 示器,使其不致擋住通風孔,通常是 51 公釐(2 吋)的氣流空間即已足夠。此外,請 確定所排出的空氣沒有吹向他人。

電源插座及接線長度

電源插座的位置以及連接到顯示器、印表機及其他裝置的電源線和接線長度,可能會影響電腦最終所擺放的位置。

安排工作區時,請:

- 避免使用延長線。盡可能將電腦電源線直接插在電源插座上。
- 將電源線及接線整理好,遠離可能會不小心踢到這些線的走道或區域。

如需電源線的相關資訊,請參閱電腦隨附的安全及保固手冊。

第3章設定電腦

請在設定電腦之前,先閱讀並瞭解安全及保固手冊。閱讀並瞭解本安全資訊能降低發生人員傷害或產品損壞的風險。

請在最能符合您的需求和習慣的工作區中設定電腦。如需相關資訊,請參閱第3頁的 第2章,『安排您的工作區』。

部分機型可安裝垂直座架

垂直座架可用來將您的電腦置於垂直位置。若您的電腦附有垂直座架,請執行下列步 驟來安裝座架:

- 1. 將電腦置於垂直位置,排氣孔朝下。
- 2. 將垂直座架的卡栓對齊電腦上的缺口,如圖所示。



3. 將垂直座架朝電腦正面旋轉,直到卡合定位為止。

4. 將電腦以排氣孔朝上的方向,小心地置於垂直座架上。

連接您的電腦

請使用下列資訊來連接您的電腦。尋找電腦背面的小接頭圖示。

- 重要事項 -

如果電壓切換開關設定錯誤,可能對您的電腦造成永久的損壞。

如果您不確定電源插座的電壓,請聯絡所在地的電力公司、參考官方網站或其他有關您所在國家或地區的旅遊書籍。

註:您的電腦可能沒有本節中所提及的所有開關或接頭。

如果電腦接線及接頭面板使用彩色接頭,則接線一端的顏色必須與接頭顏色相符。例如,藍色接線端應該連接藍色接頭,或紅色接線端應該連接紅色接頭。

1. 部分機型配備電壓切換開關,位於電腦上的電源線連接點附近。

如果您的電腦上有電壓切換開關,請務必將電壓切換開關切換至符合電源插座電壓的位置。如有必要,請使用鋼珠筆推動開關。

• 如果您所在國家或地區的電壓範圍是 100-127 V ac,請切換至 115 V。

• 如果您所在國家或地區的電壓範圍是 200-240 V ac,請切換至 230 V。



 請將鍵盤接線連接到適當的鍵盤接頭,可能是標準的鍵盤接頭 1 或「廣用序列匯 流排 (USB)」接頭 2 。



3. 請將滑鼠接線連接到適當的滑鼠接頭,可能是標準的滑鼠接頭 1 或「廣用序列匯 流排 (USB)」接頭 2 。



- 4. 請將顯示器接線連接到電腦上的顯示器接頭。
 - 如果您有影像圖形陣列 (VGA) 標準顯示器,請依圖示將接線連接到接頭。

註:如果您的機型有兩種顯示器接頭,請確定所用的是圖形配接卡上的接頭。



• 如果您有數位影像介面 (DVI) 顯示器,則您的電腦必須安裝可支援 DVI 顯示器 的配接卡。請依圖示將接線連接至接頭。



5. 如果您有數據機,請使用下列資訊來連接數據機。



- 1 本圖顯示電腦背面用來安裝數據機的兩個連接位置。
- 2 在使用 RJ-11 電話插座的美國及其他國家或地區,請將電話線的一端連接到電話,另一端則連接到電腦背面的電話接頭。將數據機接線的一端連接到電腦背面的數據機接頭上,並將另一端連接到電話插座上。
- 3 在不用 RJ-11 電話插座的國家或地區,如欲將接線連接到電話插座時,則需使用分岔器 或轉換器,如圖例的上半部所示。您也可以使用不含電話的分岔器或轉換器,如圖例下 半部所示。
- 如果您有音效裝置,請遵循下列指示來加以連接。如需喇叭的相關資訊,請參閱 步驟 7 和 第9頁的 8。



1 音效輸入
 2 音效輸出
 3 麥克風

4 耳機

這個接頭可接收外部音訊裝置的音效信號,如立體音響系統。

這個接頭可將音效信號從電腦傳送到外部裝置,如接電式立體聲喇叭。 當您想錄製聲音或是使用語音辨識軟體時,可使用這個接頭將麥克風接 到電腦上。

如果您想聆聽音樂或其他音效,但不想吵到他人,請將耳機接到電腦上 的這個接頭。此接頭可能會位於電腦的正面。

7. 如果您有需要 AC 整流器的接電式喇叭:



- a. 如有必要時,請將兩個喇叭之間的接線連接妥當。某些喇叭的這條接線是固定 連接的。
- b. 將 AC 整流器接線連接到喇叭。
- c. 將喇叭連接到電腦。
- d. 將 AC 整流器連接到 AC 電源。
- 8. 如果您有不需要 AC 整流器的非接電式喇叭:



- a. 如有必要時,請將兩個喇叭之間的接線連接妥當。某些喇叭的這條接線是固定 連接的。
- b. 將喇叭連接到電腦。
- 9. 連接您所擁有的其他裝置。您的電腦可能沒有以下顯示的所有接頭。



 3 S 端子
 這個接頭可用來連接有 S 端子接頭的電視機。某些高效能影像配接卡上會有這個接頭。

 4 並列埠接頭
 這個接頭可用來連接並列埠印表機或任何需要 25-pin 並列埠連線的其他裝置。

 5 乙太網路
 這個接頭可將電腦連接到乙太網路類型的區域網路或接線數據機。

重要事項:當電腦連接到乙太網路的網路時,如要在 FCC 限制內加以操作,請使用 Category 5 乙太網路接線。

6 MIDI/搖桿 這個接頭可用來連接搖桿、遊戲台,或是樂器數位介面 (MIDI) 裝置,如 MIDI 鍵盤。
 7 IEEE 1394 這個接頭有時稱為 Firewire,因為其傳輸資料的速度極快。IEEE 1394 接 頭類型有兩種:4-pin 和 6-pin。IEEE 1394 可提供數種消費性電子產品的

連接,包括數位音效裝置及掃描器。

10. 將電源線連接到已正確接地的電源插座。



註:如需接頭的相關資訊,請參閱 Access Help 線上說明系統。請參閱第 41 頁的 『Access Help』,以取得如何開啓線上說明系統的相關指示。

開啓電腦電源

先開啓顯示器及其他外部裝置,再開啓電腦。完成開機自我測試 (POST)後,標誌視窗 就會關閉。電腦若有預先安裝軟體,則會開始執行軟體安裝程式。

若啓動期間發生問題,請參閱第27頁的第7章,『疑難排解與診斷』。如需其他協助, 請參閱第41頁的第9章,『取得資訊、協助及服務』。您可以打電話到客戶支援中心, 以取得協助及資訊。如需「服務及支援」全球電話清單,請參閱電腦隨附的安全及保 固資訊。

完成軟體安裝

重要事項

請先仔細閱讀授權合約,再使用本電腦的程式。這些合約詳述了您的權利、責任,以及本電腦的軟體保證或保固。這些程式一經使用,即表示您接受合約條款。如果您不接受合約,請勿使用程式。這時請立即將整部電腦送回,即可取得 全額退款。

初次啓動電腦時,請遵循螢幕上的指示完成軟體安裝如果未能在初次開啓電腦時完成軟 體安裝,可能會出現非預期的結果。完成安裝後,請參閱 Access Help 線上說明系統來 進一步瞭解您的電腦。請參閱第41頁的『Access Help』,以取得如何開啓線上說明系 統的相關指示。

註: 部分機型可能已預先安裝多國語言版本的 Microsoft[®] Windows[®] 作業系統。如果您的電腦安裝了多國語言版,系統就會在安裝程序期間,提示您選擇一種語言。安裝之後,您可以透過 Windows 的「控制台」來變更語言版本。

完成重要作業

設定電腦之後,請執行下列作業,日後即可節省時間並減少麻煩:

- 建立救援媒體,以及診斷磁片或診斷 CD 映像。診斷程式可用來測試電腦硬體元件, 並提報可導致硬體故障的作業系統控制設定。事先製作救援媒體、診斷磁片或診斷 CD 映像檔,可讓您在無法存取 「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區時, 仍能執行診斷。如需相關資訊,請參閱第 29 頁的『PC-Doctor for DOS』、第 30 頁的 『PC-Doctor for Windows PE』或第 36 頁的『建立及使用救援媒體』。
- 請記下電腦的機型、型號和序號。如果需要服務或技術支援,可能會要求您提供這些資訊。如需進一步資訊,請參閱電腦隨附的安全及保固資訊。

更新作業系統

Microsoft 透過 Microsoft Windows Update 網站提供各種作業系統的更新程式。此網站 會自動判定適合您特定電腦的 Windows 更新項目並僅列出那些更新。更新項目可能包 括安全性修正程式、新版 Windows 元件(如媒體播放程式)、Windows 作業系統其他 部分的修正程式或加強功能。

如需更新作業系統的相關資訊,請參閱 Access Help 線上說明系統。請參閱第41頁的 『Access Help』,以取得如何開啓線上說明系統的相關指示。

安裝其他作業系統

安裝自己的作業系統時,請遵循作業系統 CD 或磁片上的指示進行。安裝好作業系統之後,請記得安裝所有裝置驅動程式。裝置驅動程式都會提供安裝的指示。

更新防毒軟體

您的電腦配備防毒軟體,可偵測及刪除病毒。Lenovo 提供您硬碟完整版防毒軟體,而且 享 90 天免費訂閱。 90 天後,您必須取得新的病毒定義。

如需更新防毒軟體的相關資訊,請參閱 Access Help 線上說明系統。請參閱第 41 頁的 『Access Help』,以取得如何開啓線上說明系統的相關指示。

關閉電腦

當您要關閉電腦電源時,請務必遵循作業系統的關機程序。這樣可以避免流失未存檔 資料或損壞軟體程式。若要關閉 Microsoft Windows 作業系統,請在 Windows 桌面上 開啓「開始」功能表,然後按一下**關機**。從下拉功能表選取**關機**,再按一下**確定**。

本節提供電腦功能與預先安裝軟體的概觀。

- 系統資訊

下列資訊適用於各種機型。有關特定機型的資訊,請使用「設定公用程式 (Setup Utility)」。請參閱第 21 頁的第 5 章, 『使用設定公用程式 (Setup Utility)』。

微處理器

- AMD Athlon[™] 64
- AMD Sempron[™]
- 內建 HyperThreading Technology 的 Intel[®] Pentium[®] 4 處理器
- Intel Pentium D 處理器
- Intel Celeron[®] 處理器
- Intel Celeron D 處理器
- Intel Core[™] 2 Duo 處理器
- 內部快取記憶體(大小視機型而異)

記憶體

- 支援兩個雙倍資料傳輸率 2 的雙直列記憶體模組 (DDR2 DIMM)(部分機型)
- 支援四個 DDR2 DIMM (部分機型)
- 系統程式的快閃記憶體(視機型而異)

内接式磁碟機

- 3.5 吋、0.5 吋(薄型)軟式磁碟機(部分機型)
- 序列式先進附加技術 (SATA) 內接式硬碟機
- 光碟機(部分機型)

視訊子系統

- 影像圖形陣列 (VGA) 顯示器的整合圖形控制器
- 主機板的週邊元件連接 (PCI) Express x16 視訊配接卡接頭

音訊子系統

- 配備 ADI 1988A Audio Codec 的硬碟 (部分機型)
- 配備 ALC 888 Audio Codec 的硬碟(部分機型)
- 前面板的麥克風和線路輸出/耳機接頭
- 後方面板的麥克風、線路輸入和線路輸出/耳機接頭(部分機型)
- 後方面板的麥克風、線路輸入、線路輸出/耳機、後方環繞、C/LFE 和 SPDIF 輸出接 頭(部分機型)
- 非立體聲內接式喇叭 (部分機型)

連通性

• 10/100 Mbps 整合乙太網路控制器(部分機型)

特性

- 10/100/1000 Mbps 整合乙太網路控制器(部分機型)
- 週邊元件連接 (PCI) V.90 資料/傳真數據機 (部分機型)

系統管理特性

- 「開機前執行環境 (PXE)」和「動態主機配置通訊協定 (DHCP)」
- Wake on LAN®
- Wake on Ring (在 「設定公用程式 (Setup Utility)」程式中,對外接式數據機而言, 此功能稱為 "Serial Port Ring Detect")
- 遠端管理
- 自動開機啓動
- 系統管理 (SM) BIOS 和 SM 軟體
- 儲存開機自我測試 (POST) 硬體測試結果的能力

輸入/輸出功能

- 25-pin 的延伸功能埠 (ECP)/延伸平行列埠 (EPP)
- 9-pin 的序列接頭
- 6 個 USB 接頭(前面板兩個,後面板四個)
- 標準滑鼠接頭
- 標準鍵盤接頭
- 乙太網路接頭
- VGA 顯示器接頭
- 後方面板的三個音訊接頭(麥克風、線路輸入和線路輸出/耳機)(部分機型)
- 六個音訊接頭(麥克風、線路輸入、線路輸出/耳機、後方環繞、C/LFE 和 SPDIF 輸出)(部分機型)
- 前面板的兩個音訊接頭(麥克風和線路輸出/耳機)
- 前面板的兩個音訊接頭(麥克風和線路輸出/耳機)

擴充設備

- 三個磁碟機機槽(部分機型)
- 五個磁碟機機槽(部分機型)
- 一個 32 位元 PCI 配接卡接頭(部分機型)
- 兩個 32 位元 PCI 配接卡接頭(部分機型)
- 一個 PCI Express x1 配接卡接頭(部分機型)
- 兩個 PCI express x1 配接卡接頭(部分機型)
- 一個低設定檔的 PCI Express x16 圖形配接卡接頭(部分機型)

電源

- 310 瓦電源供應器,附手動電壓選擇開關(部分機型)
- 220 瓦電源供應器,附手動電壓選擇開關(部分機型)
- 280 瓦電源供應器,附手動電壓選擇開關(部分機型)
- 自動 50/60 Hz 輸入頻率開關
- 進階配置與電源介面 (ACPI) 支援

安全功能

- 存取 BIOS 的使用者及管理者密碼
- 可加裝整合型鋼纜鎖(Kensington 安全鎖)
- 啓動順序控制
- 無軟式磁碟機、鍵盤或滑鼠下啓動
- 無人式啓動模式
- 磁片和硬碟 I/O 控制
- 序列埠和並列埠 I/O 控制
- 依裝置的安全剖面

預先安裝的軟體

您的電腦可能隨附預先安裝的軟體。若隨附軟體,會安裝作業系統、支援內建功能的 裝置驅動程式以及其他支援程式。

作業系統,預先安裝(視機型而異)

註: 並非所有的國家或地區都有這些作業系統。

- Microsoft Windows XP Home
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows Vista ${}^{{}^{\rm TM}}$

通過相容性認證或測試的作業系統¹ (視機型而異) Linux[®]

1. 本說明文件付印時,此處所列的作業系統正在進行相容性認證或測試。本手冊出版之後,可能有其他的作業系統經 Lenovo 確認與您的 電腦相容。本清單內容可能會修正或增加。若要判斷作業系統是否通過相容性認證或測試,請查看作業系統供應商的網站。

規格

本節列出 7816 7817 7818 7919 9686、9687、9688、9689、9690 和 9691 等機型的實體規格。

尺寸 高度:410 公釐(16.14 时) 寬度:175 公釐(6.9 时) 深度:424 公釐(16.7 吋) 重量 最小配置:8.17 公斤(18 磅) 最大配置:10.21 公斤(22.5 磅) 環境 氣溫: 在 0 - 3000 英尺 (914.4 公尺) 下運作: 10° 至 35℃ (50° 至 95°F) 在 3000 英尺 - 7000 英呎 (2134 公尺) 下運作: 10° 至 32℃ (50° 至 89.6°F) 非運作中:10°至 60°C (50°至 140°F) 濕度: 運作中:10% 至 80% 非運作中:10% 至 90% 運送中:10% 至 90% 最高海拔:7000 英尺(2133.6 公尺) 電源輸入: 部分機型有可切換的電源供應器,同時支援高、低範圍的輸入電壓。部分機型沒有切換開關,而且僅支援高或 低範圍的輸入電壓。如需相關資訊,請參閱安全及保固手冊。 輸入電壓: 低範圍: 最小值:100 V ac 最大值:127 V ac 輸入頻率範圍: 50/60 Hz 電壓切換設定:115 V ac (部分機型) 高範圍: 最小值:200 V ac 最大值:240 V ac 輸入頻率範圍: 50/60 Hz 電壓切換設定:230 V ac(部分機型) 輸入千瓦安培 (kVA) (近似值): 出貨時的最小配置:0.10 kVA 最大配置: 0.31 kVA

本節列出 7812 7813 7814 7815 9680、9681、9682、9683、9684 和 9685 等機型的實體規格。

尺寸 寬度:331 公釐(13.03 吋) 高度:105 公釐(4.13 英时) 深度:405 公釐(15.94 英吋) 重量 出貨時的最小配置:8.2 公斤(18 磅) 最大配置:10.4 公斤(23 磅) 環境 氣溫: 在 0 - 3000 英尺 (914.4 公尺) 下運作: 10° 至 35℃ (50° 至 95°F) 在 3000 英尺 - 7000 英呎 (2134 公尺) 下運作: 10° 至 32°C (50° 至 89.6°F) 非運作中:10°至 60°C (50°至 140°F) 濕度: 運作中:10% 至 80% 非運作中:10% 至 90% 運送中:10% 至 90% 最高海拔:7000 英尺(2133.6 公尺) 電源輸入: 部分機型有可切換的電源供應器,同時支援高、低範圍的輸入電壓。部分機型沒有切換開關,而且僅支援高或 低範圍的輸入電壓。如需相關資訊,請參閱安全及保固手冊。 輸入電壓: 低範圍: 最小值:100 V ac 最大值:127 V ac 輸入頻率範圍: 50/60 Hz 電壓切換設定:115 V ac (部分機型) 高範圍: 最小值:200 V ac 最大值:240V ac 輸入頻率範圍: 50/60 Hz 電壓切換設定:230 V ac (部分機型) 輸入千瓦安培 (kVA) (近似值) : 出貨時的最小配置:0.09 kVA 最大配置:0.27 kVA

第4章 軟體概觀

本電腦在製作時,即預載作業系統和數種應用程式。

可用的作業系統包括:

- · Windows Vista
- Windows XP

Windows 作業系統所提供的軟體

本節說明本產品所附的 Windows 應用程式。

Lenovo 所提供的軟體

以下是 Lenovo 所提供的軟體應用程式,可以協助您改善生產力,並減少電腦維護的相關成本。電腦隨附的軟體視機型而異。

Lenovo Care

Lenovo Care 會引導您使用各種資訊和工具,以設定、瞭解、維護並加強您的電腦。

應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)

「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」程式為單一按鍵的回復與還原解決方案,包括一組自行回復工具,可協助使用者診斷、取得協助並從系統損毀中快速回復,即使主要的作業系統無法啓動也是如此。

系統更新 (System Update)

「系統更新 (System Update)」是一種軟體程式,可藉由下載和安裝軟體套件(應用程 式、裝置驅動程式、BIOS 快閃記憶體和其他更新項目),讓您保有系統軟體的最新版 本。您會想更新的軟體範例包括 Lenovo[™] 所提供的程式,如 「應急與恢復 (Rescue and Recovery[™])」程式和 Productivity Center 程式。

系統移植助理 (System Migration Assistant)

「系統移植助理 (System Migration Assistant, SMA)」是一種軟體工具,可以讓系統管理者和個別使用者將某部電腦的工作環境移轉至另一部電腦。

PC Doctor for WINPE, PC Doctor for Windows

此診斷程式在出廠時就已預先安裝於您的硬碟中。PC-Doctor for Windows 會在 Windows 作業系統中運作以診斷硬體問題,並針對可能造成硬體故障的控制作業系統之設定 提出報告。

Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader 可用來檢視、列印和搜尋 PDF 文件。

如需存取線上書籍和 Lenovo 網站的相關資訊,請參閱第 41 頁的『Online Books 資料 灰』。

第5章使用設定公用程式 (Setup Utility)

無論您使用哪種作業系統,都可用 「設定公用程式 (Setup Utility)」來檢視及變更電腦 的配置設定。但是,作業系統設定可能會置換「設定公用程式 (Setup Utility)」中任何類 似的設定。

啓動「設定公用程式 (Setup Utility)」

若要啓動 「設定公用程式 (Setup Utility)」,請執行下列步驟:

- 1. 若開始此程序時您的電腦電源已經開啓,請關掉作業系統並關閉電腦電源。
- 2. 按住 F1 鍵,然後開啓電腦。當您聽到多次嗶聲時,請放開 F1 鍵。
 - 註:
 - a. 如果您使用 USB 鍵盤,而上述方法並未讓 「設定公用程式 (Setup Utility)」出現,請在開啓電腦時,反覆按下及放開 F1 鍵,而不要一直按著不放。
 - b. 如果已設定使用者密碼或管理者密碼,除非鍵入您的密碼,否則不會顯示 「設定 公用程式 (Setup Utility)」功能表。如需相關資訊,請參閱『使用密碼』。

當 POST 偵測到電腦中有硬體被移除或是安裝新硬體時,可能會自動啓動 「設定公用 程式 (Setup Utility)」。

檢視和變更設定

「設定公用程式 (Setup Utility)」功能表會分項列出各個系統配置主題。若要檢視和變更設定,請參閱『啓動「設定公用程式 (Setup Utility)」』。

使用 「設定公用程式 (Setup Utility)」功能表時,必須使用鍵盤。每一個螢幕底端都會 顯示用來執行各種作業的按鍵。

使用密碼

使用 「設定公用程式 (Setup Utility)」,您可以設定密碼來防止未獲授權者存取您的電 腦及資料。請參閱『啓動「設定公用程式 (Setup Utility)」』。可用的密碼類型如下:

- 使用者密碼
- 管理者密碼

您不一定要設定這兩種密碼也能使用電腦。不過,如果您決定設定任一密碼,請閱讀 下列幾節。

密碼注意事項

密碼可以是最多十二個字元(a-z 及 0-9)的任意組合。基於安全考量,最好是使用不容易破解的複雜密碼。密碼必須符合下列規則:

- 長度至少有八個字元
- 至少包含一個英文字母、數值字元及符號
- 至少包含下列其中一種符號:,./`;'[]

- 也可以使用空格鍵
- 「設定公用程式 (Setup Utility)」及硬碟密碼都不區分大小寫
- 勿用您的名字或使用者名稱
- 勿用一般字或一般名稱
- 要跟您之前的密碼迥異

使用者密碼

一旦設定「使用者密碼」後,必須從鍵盤輸入有效密碼才能使用電腦。

管理者密碼

設定「管理者密碼」可防止未獲授權者變更配置設定值。如果您負責維護數台電腦的 設定,可能需要設定管理者密碼。

設定管理者密碼之後,只要您嘗試存取 「設定公用程式 (Setup Utility)」,就會顯示密碼提示。

如果使用者和管理者密碼都設定好,您可以鍵入任何一個密碼,但是,若要變更配置 設定值,您就必須使用管理者密碼。

設定、變更及刪除密碼

若要設定、變更或刪除密碼,請執行下列動作:

- 註: 密碼可以是最多十二個字元的任意組合(A-Z、a-z及 0-9)。如需相關資訊,請參 閱第 21 頁的『密碼注意事項』。
- 1. 啓動 「設定公用程式 (Setup Utility)」(請參閱第 21 頁的第 5 章, 『使用設定公用 程式 (Setup Utility)』)。
- 2. 從「設定公用程式 (Setup Utility)」功能表, 選取 Security。
- 3. 選取 Set Passwords, 讀取螢幕右側所顯示的資訊。

使用「裝置安全設定檔」

「裝置安全設定檔」可啓用或停用下列裝置的使用者存取權:

 IDE controller
 將這個功能設為 Disable 時,連接 IDE 控制器(像硬碟或 CD 光碟 機)的所有裝置都會失效,也不會在系統組態中出現。

 Diskette Drive Access
 這個功能設定為 Disable 時,就無法存取軟碟機。

若要設定「裝置安全設定檔」,請執行下列動作:

- 1. 啓動 「設定公用程式 (Setup Utility)」(請參閱第 21 頁的『啓動「設定公用程式 (Setup Utility)」)。
- 2. 從 「設定公用程式 (Setup Utility)」功能表, 選取 Security。
- 3. 選取 Security Profile by Device \circ
- 4. 選取合適的裝置與設定,然後按 Enter。
- 5. 返回 「設定公用程式 (Setup Utility)」功能表並選取 Exit, 然後選取 Save Settings 或 Save and exit the Setup Utility。

選取啓動裝置

如果您的電腦不是如預期從 CD 光碟機、磁片或硬碟等裝置啓動(開機),請使用下列 其中一項程序來選取啓動裝置。

選取暫時啓動裝置

利用此項程序可以從任何啓動裝置來啓動。

註: 並非所有的 CD、硬碟與磁片都可供啓動。

- 1. 關閉電腦電源。
- 2. 按住 F12 鍵,然後開啓電腦。Startup Device 功能表出現時,請放開 F12 鍵。
 - 註:如果您使用 USB 鍵盤,而上述方法並未讓 Startup Device 功能表出現,請在 開啓電腦時,反覆按下及放開 F12 鍵,而不要一直按著不放。
- 3. 從 Startup Device 功能表選取需要的啓動裝置,並按下 Enter 鍵來開始啓動。
- 註: 從 Startup Device 功能表選取啓動裝置並不會永久變更啓動順序。

選取或變更啓動裝置順序

若要檢視或永久變更已配置的啓動裝置順序,請執行下列動作:

- 1. 啓動 「設定公用程式 (Setup Utility)」(請參閱第 21 頁的『啓動「設定公用程式 (Setup Utility)」)。
- 2. 選取 Startup。
- 3. 選取 Startup Sequence。請參閱螢幕右側所顯示的資訊。
- 4. 請針對 Primary Startup Sequence \ Automatic Startup Sequence 及 Error Startup Sequence 選取裝置。
- 5. 從 「設定公用程式 (Setup Utility)」功能表選取 Exit,再選取 Save Settings 或 Save and exit the Setup Utility。

如果您變更了這些設定,但想改回預設值,請選取 Exit 功能表的 Load Default Settings。

進階設定

有些機型的進階設定功能表還包括 Enable/Disable HyperThreading 的設定。此功能僅能 搭配 HyperThreading 的作業系統(如 Microsoft Windows XP)使用。HyperThreading 的預設值為 Enabled。不過,如果選取 **Set Defaults**,同時使用 Windows XP 以外的 其他作業系統,您的電腦效能可能會降低。因此,除非您確定您的作業系統可支援 HyperThreading,否則應將 HyperThreading 設為 Disabled。

結束 「設定公用程式 (Setup Utility)」

完成檢視或變更設定時,按下 Esc 鍵以返回 「設定公用程式 (Setup Utility)」功能表 (您可能必須按下 Esc 鍵數次)。如果要儲存新的設定值,請選取 Save Settings 或 Save and exit the Setup Utility。不然的話,就不會儲存您的變更。

第6章更新系統程式

本章包含更新 POST/BIOS 及如何從 POST/BIOS 更新故障回復的相關資訊。

使用系統程式

系統程式是內建到電腦的基本軟體層。它們包括開機自我測試 (POST)、基本輸入/輸出 系統 (BIOS) 碼,以及 「設定公用程式 (Setup Utility) 」。POST 是一組測試和程序, 在每次您開啓電腦電源時會執行。BIOS 是一軟體層,可將指令從他層的軟體轉換成電 腦硬體可執行的電子訊號。您可以使用 「設定公用程式 (Setup Utility)」來檢視和變更 電腦的配置和設定。

電腦的主機板有一個稱為電子抹寫式唯讀記憶體(EEPROM,又稱快閃記憶體)的模 組。藉由更新 Flash 磁片或從作業系統執行特殊更新程式,您只要啓動電腦就能輕易地 更新 POST、BIOS 和 「設定公用程式 (Setup Utility)」。

Lenovo 可能會修改及加強 POST/BIOS 的功能。更新項目發行後,即可到 Lenovo 網 站下載這些檔案,其網址為 http://www.lenovo.com。您可於更新檔包含的 .txt 檔中取得 有關使用 POST/BIOS 更新的指示。對大部份的機型而言,您可以下載可建立「系統程 式更新 (Flash)」磁片的更新程式,或是下載可以從作業系統執行的更新程式。

註: 如果您的系統沒有支援軟式磁碟機,即可到 http://www.lenovo.com 下載診斷程式的 自動啓動開機光碟映像檔(亦稱 .iso 映像檔)。

從光碟片或磁片更新 (Flashing) BIOS

本節說明如何使用磁片或光碟片更新 (Flash) BIOS。系統程式的更新項目可在 全球資訊網取得,網址為 http://www.lenovo.com/support。

- 1. 若要更新 (Flash) BIOS:
 - 若要從光碟片更新,請確定已開啓電腦。將光碟片插入光碟機。更新便會開始。
 - 若要從磁片更新,請關閉電腦,然後插入系統程式更新(快閃磁片)。接著開啓 電腦。更新便會開始。
- 2. 系統提示您選取語言時,請按下鍵盤上和語言對應的數字,然後按 Enter 鍵。
- 3. 系統提示您變更序號時,請按 Y 鍵。
- 4. 輸入電腦七個字元的序號,然後按 Enter 鍵。
- 5. 系統提示您變更機型時,請按 Y 鍵。
- 6. 請輸入電腦七個字元的機型,然後按 Enter 鍵。
- 7. 遵循畫面上的指示完成更新。

從作業系統更新 (Flash) BIOS

註: 由於網站會不斷改進,因此網頁內容也會變更(包括下列程序所參照的鏈結)。

- 1. 請在瀏覽器的位址欄中鍵入 http://www.lenovo.com/support,然後按 Enter 鍵。
- 2. 找到適用於您的機型之可下載檔案,如下所示:
 - a. 在 Use Quick 路徑下鍵入機型並按一下前往。
 - b. 按一下繼續。
 - c. 按一下**下載及驅動程式**。
 - d. 在 BIOS 類別中,按一下 Flash BIOS 更新。
 - e. 按一下包含 Flash BIOS 更新之安裝指示的 .txt 檔案。(從作業系統版本更新)
- 列印這些指示。這個動作相當重要,因為開始下載後,這些指示就不會出現在螢幕上。
- 在瀏覽器上按一下上一步,回到檔案清單。請仔細依照所列印的指示來下載、解壓 縮和安裝更新。

第7章疑難排解與診斷

本章將說明某些基本的疑難排解及診斷程式。如果您的電腦問題不在此述,請參閱第 41頁的第 9 章,『取得資訊、協助及服務』,以取得其他疑難排解資源。

基本疑難排解

下表提供了協助您疑難排解電腦問題的資訊。

狀況	動作
按電源按鈕時,電腦未啓動。	請檢查下列各項:
	• 電源線是否插在電腦背面及正常的電源插座上。
	• 若電腦背面有第二個電源開關,請確定其已開啓。
	• 電腦前面的電源指示燈是否已開啓。
	• 電壓是否已設定為貴國的正確設定。
	如果仍然無法解決問題,就表示電腦需要送修。請參閱電腦隨附的安全及保固資 訊,取得服務及支援的電話號碼清單。
螢幕一片空白。	請檢查下列各項:
	• 顯示器接線是否已穩固連接到顯示器背面及電腦的背面。
	• 顯示器電源線是否已插入顯示器及正常的電源插座。
	• 顯示器是否已開啓,同時亮度及對比是否設定正確。
	• 電壓是否已設定為貴國的正確設定。
	• 螢幕訊號線是否確實連接顯示器及電腦上的顯示器接頭。
	註: 電腦若有二個顯示器接頭,請檢查顯示器是否連接至選項接頭,而非主機板後面的接頭。如需相關資訊,請參閱第6頁的『連接您的電腦』。
	如果仍然無法解決問題,就表示電腦需要送修。請參閱電腦隨附的安全及保固資訊,取得服務及支援的電話號碼清單。
鍵盤無法運作。電腦沒有回應鍵	請檢查下列各項:
般。	• 電腦是否開啓。
	• 顯示器是否已開啓,同時亮度及對比是否設定正確。
	• 鍵盤是否確實連接電腦的鍵盤接頭。
	• 沒有任何鍵被卡住。
	如果仍然無法解決問題,就表示電腦需要送修。請參閱電腦隨附的安全及保固資訊,取得服務及支援的電話號碼清單。
USB 鍵盤無法運作。	請檢查下列各項:
	• 電腦是否開啟。
	• 鍵盤是否確實連接電腦前面或背後的 USB 接頭。
	• 沒有任何鍵被卡住。
	如果仍然無法解決問題,就表示電腦需要送修。請參閱電腦隨附的安全及保固資訊,取得服務及支援的電話號碼清單。

狀況	動作
滑鼠無法運作。電腦沒有回應滑	請檢查下列各項:
鼠。	• 電腦是否開啓。
	• 滑鼠是否確實連接電腦的滑鼠接頭。
	• 滑鼠是否清潔。請參閱第31頁的『清潔滑鼠』,以取得詳細資訊。
	如果仍然無法解決問題,就表示電腦需要送修。請參閱電腦隨附的安全及保固資 訊,取得服務及支援的電話號碼清單。
無法啓動作業系統。	請檢查下列各項:
	• 軟式磁碟機裡沒有磁片。
	 · 啓動順序是否包含作業系統所在的裝置。作業系統通常是在硬碟中。如需相關資 訊,請參閱第23頁的『選取啓動裝置』。
	如果仍然無法解決問題,就表示電腦需要送修。請參閱電腦隨附的安全及保固資
	訊,取得服務及支援的電話號碼清單。
啓動作業系統之前,電腦發出多次	確定是否有按鍵被卡住。
嘩聲。	如果仍然無法解決問題,就表示電腦需要送修。請參閱電腦隨附的安全及保固資訊,取得服務及支援的電話號碼清單。

診斷程式

診斷程式可用來測試電腦硬體元件,並提報可導致硬體故障的作業系統控制設定。您 的電腦已預先安裝兩個診斷程式,能協助您診斷問題:

- PC-Doctor for Windows (用於在執行 Windows 作業系統時診斷問題)
- PC-Doctor for DOS 或 PC-Doctor for Windows PE, 視您的機型而定(在不啓動 Windows 作業系統時使用)

註:

1. 您可以下載 PC-Doctor for Windows 或 PC-Doctor for DOS 診斷程式的最新版本, 網址為

http://www.lenovo.com/support/。若要尋找電腦適用的可下載檔案,請在 Use Quick Path 欄位中輸入您的機型,然後按一下 Go。

2. 若您無法藉由執行應用程式版本的 PC-Doctor 來隔離或修復問題,請按一下 PC-Doctor-log-file 顯示畫面的「儲存」按鈕。當您和 Lenovo 技術支援服務人員聯絡時,會 用到這些和問題有關的日誌檔。

PC-Doctor for Windows

PC-Doctor for Windows 是可以檢查整個 Windows 作業系統的診斷程式。您可以使用 這個診斷程式來檢視電腦問題的症狀和解決方案、存取 Lenovo 疑難排解中心、更新系統驅動程式並檢閱系統資訊。

若要執行 PC-Doctor for Windows,請在 Windows 桌面開啓「開始」功能表,選取所 **有程式**,再選取 PC-Doctor for Windows,然後按一下 PC-Doctor for Windows。遵循畫面指示進行。如需執行診斷程式的相關資訊,請參閱 PC-Doctor for Windows 的說明系統。 順利執行 PC-Doctor for Windows 之後,若您還是懷疑有問題,請執行 PC-Doctor for DOS 或 PC- Doctor for Windows PE,來協助您診斷電腦問題。

PC-Doctor for DOS

視機型而定,您的 Lenovo 電腦可能配備 PC- Doctor for DOS 或 PC-Doctor for Windows PE。PC-Doctor for DOS 診斷程式是「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」 工作區的一部分,與 Windows 作業系統分開執行。若無法啓動 Windows 作業系統, 或 PC-Doctor for Windows 無法順利隔離潛在問題時,請使用 PC-Doctor for DOS。您 可以從診斷 CD 映像檔或您建立的診斷磁片來執行 PC-Doctor for DOS。也可以從「應 急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行 PC-Doctor for DOS。

註: 請確定您已建立診斷 CD 映像檔或診斷磁片,以免無法從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行 PC-Doctor for DOS。

建立診斷 CD 映像檔

若要建立診斷 CD 映像檔,請從以下網址下載診斷程式的自動啓動開機 CD 映像檔(又稱為 .iso 映像檔)。 http://www.lenovo.com/support/。下載映像檔之後,即可使用 CD 燒錄軟體來建立 CD。

如果您的電腦沒有 CD 燒錄機或無法存取網際網路,請參閱『建立診斷磁片』。

建立診斷磁片

若要建立診斷磁片,請從 http://www.lenovo.com/support/ 下載 PC-Doctor for DOS 診 斷程式存入兩張已格式化的空白磁片。

如果您無法存取網際網路,請使用下列程序建立診斷磁片:

- 註:您的電腦要有軟式磁碟機或 USB 磁碟機來完成此程序。
- 1. 關閉作業系統,再關閉電腦電源。
- 2. 如果您要使用 USB 磁碟機,請插入電腦。
- 3. 開啓電腦時反覆按下並放開 F11 鍵。
- 4. 當您聽到嗶聲或看見標誌畫面時,請放開 F11 鍵。隨即開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區。
 - 註: 有些機型是要按 Esc 鍵才能進入「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」。
- 5. 從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區, 選取建立診斷磁片。
- 6. 遵循畫面指示進行。
- 系統提示您時,請將已格式化的空白磁片插入軟式磁碟機,然後繼續遵循畫面上的指示進行。
- 8. 完成作業後,請取出磁片,再按一下退出。
- 將另一個已格式化的空白磁片插入軟式磁碟機,然後繼續遵循畫面上的指示進行。
- 10. 完成作業後,請取出磁片,再按一下退出。

從 CD 或磁片執行診斷程式

若要從診斷 CD 映像檔或您建立的診斷磁片來執行診斷,請使用下列程序:

- 1. 請確定您的電腦已關機。
- 2. 如果您要使用 USB 磁碟機從磁片執行診斷,請插入 USB 裝置。
- 3. 將 CD 插入光碟機,或將第一張診斷磁片插入軟式磁碟機。
- 4. 重新啓動電腦。
 - 註:如果無法啓動診斷程式,原因可能是您未將光碟機或軟式磁碟機設定為可啓動 裝置。請參閱第23頁的『選取啓動裝置』,以取得如何選取或變更啓動裝置 的指示。
- 5. 診斷程式開啓時,請遵循畫面指示進行。

註: 如果要從磁片執行診斷, 請在系統提示您時, 取出第一張磁片並插入第二張。

- 6. 程式完成時,請記得取出磁碟機裡的 CD 或磁片。
- 7. 選取您要執行的診斷測試。如需其他說明,請按 F1 鍵。

從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行診斷

若要從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行診斷,請使用下列程序:

- 註: 如果您沒有建立診斷 CD 映像檔或診斷磁片,可從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行 PC-Doctor for DOS 診斷程式。
- 1. 關閉作業系統,再關閉電腦電源。
- 2. 開啓電腦時反覆按下並放開 F11 鍵。
- 3. 當您聽到嗶聲或看見標誌畫面時,請放開 F11 鍵。隨即開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區。
 - 註: 有些機型是要按 Esc 鍵才能進入「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」。
- 4. 從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區, 選取診斷硬體。
- 5. 遵循畫面中的提示。電腦會重新啓動。
- 重新啓動電腦時,也會自動開啓診斷程式。選取您要執行的診斷測試。如需其他說明,請按 F1 鍵。

PC-Doctor for Windows PE

視機型而定,您的 Lenovo 電腦配備的可能是 PC-Doctor for DOS 或 PC-Doctor for Windows PE。PC-Doctor for Windows PE 診斷程式是「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區的一部分。若無法啓動 Windows 作業系統,或 PC-Doctor for Windows 無法順利隔離潛在問題時,請使用 PC-Doctor for Windows PE。

從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行診斷

您也可以從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行 PC-Doctor for Windows PE 診斷程式。若要從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行診 斷,請使用下列程序:

- 1. 關閉作業系統,再關閉電腦電源。
- 2. 開啓電腦時反覆按下並放開 F11 鍵。

- 3. 當您聽到嗶聲或看見標誌畫面時,請放開 F11 鍵。隨即開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區。
- 4. 從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區,選取診斷硬體。
- 5. 隨即自動開啓診斷程式。選取您要執行的診斷測試。如需其他說明,請按 F1 鍵。
- 6. 遵循畫面指示進行。
 - 註: 救援媒體包含 PC-Doctor for Windows PE。如需救援媒體的相關資訊,請參閱 第 36 頁的『建立及使用救援媒體』。

清潔滑鼠

本節提供清潔光學或非光學滑鼠的指示。

光學滑鼠

光學滑鼠會使用發光二極體 (LED) 及光學感應器來導覽指標。如果使用光學滑鼠時發現 螢幕上的指標移動遲鈍,這表示您可能需要清潔滑鼠了。清潔光學滑鼠時,請:

- 1. 關閉電腦電源。
- 2. 拔掉電腦上的滑鼠連接線。
- 3. 將滑鼠倒過來,查看其透鏡。
 - a. 如果透鏡上有污點,請用純綿棉花棒小心地清潔該區域。
 - b. 如果透鏡上有小碎屑,請小心地將碎屑吹離該區域。
- 檢查使用滑鼠時所在的桌面。如果滑鼠下方有非常複雜的圖形或花樣,數位訊號處 理器 (DSP) 就會很難辨別滑鼠位置的變更。
- 5. 重新將滑鼠連接線連接到電腦上。
- 6. 重新啓動電腦。

非光學滑鼠

非光學滑鼠是使用滾球來導覽指標。如果在移動滑鼠時發現螢幕上的指標移動遲鈍, 這表示您可能需要清潔滑鼠了。清潔非光學滑鼠時: 註: 下圖可能與您使用的滑鼠稍有不同。



滑鼠球固定環
 滑鼠球
 塑膠液輪
 滑鼠球盒

若要清潔有滾球的滑鼠,請遵循以下指示:

- 1. 關閉電腦電源。
- 2. 拔掉電腦上的滑鼠連接線。
- 3. 將滑鼠倒過來。然後將滑鼠球固定環 1 旋轉到解除鎖定的位置,以取出滑鼠球。
- 將手放在滑鼠球固定環及滾球 2 上,再將滑鼠翻過來,右邊朝上,讓滑鼠球固定 環及滾球落在您的手上。
- 5. 以溫的肥皂水清洗滑鼠球,再用乾淨的布將它擦乾。
- 6. 輕吹滑鼠球盒 4 ,將灰塵和纖維吹出。
- 7. 看看滑鼠球盒內的塑膠滾輪 3 上是否有一圈污垢。這圈污垢看起來就像滾軸中間 纏繞的條紋。
- 如果滾軸髒了,請使用沾有異丙醇(外用酒精)的棉花棒來清潔滾軸。然後用手 指轉動滾輪並繼續擦拭,直到所有污垢清除為止。清潔完滾輪之後,請確定它們 沒有鬆脫,仍然在原有的位置上。
- 9. 將可能殘留在滾輪上的任何棉絮清掉。
- 10. 將滑鼠球和滑鼠球固定環裝回去。扭轉滑鼠球固定環至鎖定位置。
- 11. 重新將滑鼠連接線連接到電腦上。
- 12. 重新啓動電腦。

第8章回復軟體

本章將協助您瞭解 Lenovo 所提供的回復解決方案。並解說何時與如何使用下列回復方法:

- 建立與使用「產品回復光碟」
- 執行備份及回復作業
- 使用「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區
- 建立與使用救援媒體
- 建立與使用「回復修復」磁片
- 回復或安裝裝置驅動程式
- 在啓動順序中設定救援裝置
- 解決回復問題

如需 Lenovo 所提供「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」程式的相關資訊,請參閱 Access Help 線上說明系統。如需存取線上說明系統的相關資訊,請參閱第41頁的 『Access Help』。

註:發生軟體或硬體相關問題時,有幾種方法可讓您回復軟體。其中部分方法會視作 業系統類型而有所不同。

建立與使用產品回復光碟

如果您的電腦配有可燒錄的 CD 或 DVD 光碟機,即可建立一組「產品回復」光碟,以 便將硬碟的內容還原成與電腦出廠時相同的狀態。如果您將電腦轉送到另一個區域、 將電腦賣掉、將電腦回收時,「產品回復」光碟都可以幫助您,或者在嘗試過所有其 他回復方法都失敗後,將此當作回復電腦正常運作狀態的最後手段。請盡早建立「產 品回復光碟」,以作為預防措施。

註:使用「產品回復光碟」能執行的回復選項,會因製作光碟的作業系統而有不同。
 Microsoft Windows 授權僅允許您建立一組「產品回復」光碟,因此在製作完成後,將光碟放在安全的地方是很重要的。

若要建立「產品回復」光碟,請執行下列步驟:

- 1. 從 Windows 桌面開啓「開始」功能表,選取程式集,再選取 Lenovo Care,然後 按一下建立回復媒體。
- 2. 遵循畫面指示進行。

以下將說明「產品回復光碟」在不同作業系統中的使用方式:

- Windows XP:「產品回復光碟」可將您的電腦還原成原廠內容、執行自訂原廠回復, 或執行其他的應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)作業,例如救援個別檔案。
- Windows Vista:「產品回復光碟」僅能將電腦還原成原廠內容。

在 Windows XP 上使用「產品回復光碟」時,您可以選擇進入「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區,然後從各種回復作業中進行選擇。在 Windows Vista 上使用「產品回復光碟」時,僅會提示您插入「產品回復光碟」,然後引導您進行還原成原廠內容的程序。

若要在 Windows XP 使用「產品回復光碟」,請執行下列動作:

警告: 當您用「產品回復」光碟來還原出廠內容時,將會刪除硬碟中現有的全部檔 案,並換成原始出廠內容。在還原程序期間,您有機會將目前硬碟上的一或多個檔案 儲存到其他媒體,再移除所有資料。

- 1. 將「產品回復光碟 1」 插入 CD 或 DVD 光碟機。
- 2. 重新啓動您的電腦。
- 3. 在一段時間之後,就會開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區。
 - 註:如果無法開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區,可能是因為 您的 BIOS 啓動順序未設定正確的啓動裝置(CD 光碟機或 DVD 光碟機)。 如需相關資訊,請參閱第 38 頁的『在啓動順序中設定救援裝置』。
- 4. 在「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」功能表中,按一下還原您的系統。
- 5. 遵循畫面指示進行。系統提示您時,請插入適當的「產品回復」光碟。
- 註:將硬碟還原成原廠內容後,您可能必須重新安裝某些軟體或驅動程式。請參閱第 35頁的『使用「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區』,以取得詳細資 訊。
- 若要在 Windows Vista 使用「產品回復光碟」,請執行下列動作:

警告: 當您用「產品回復光碟」來還原成出廠內容時,會刪除硬碟中現有的全部檔 案,並換成原廠內容。

- 1. 將「產品回復光碟 1」 插入 CD 或 DVD 光碟機。
- 2. 重新啓動您的電腦。
- 3. 遵循畫面指示進行。系統提示您時,請插入適當的「產品回復光碟」。
- 註:將硬碟還原成原廠內容後,您可能必須重新安裝某些軟體或驅動程式。請參閱第 35頁的『使用「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區』,以取得詳細資 訊。

執行備份及回復作業

「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」程式可讓您備份完整的硬碟內容,包括作業系統、資料檔、應用程式及個人設定值。您可以指定「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」程式儲存備份的位置:

- 硬碟的受保護區域
- 電腦所安裝的第二個硬碟
- 外接式 USB 硬碟
- 網路磁碟機
- 可燒錄的 CD 或 DVD (這個選項需要具備燒錄功能的 CD 或 DVD 光碟機)

在備份硬碟後,您可以還原硬碟的完整內容、只還原選取的檔案,或只還原 Windows 作業系統與應用程式。

若要使用「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」程式執行備份作業,請執行下 列動作:

- 1. 從 Windows 桌面開啓「開始」功能表,選取**程式集**,按一下 Lenovo Care,然後 按一下 Rescue and Recovery。隨即開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」程式。
- 2. 在「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」主視窗按一下**備份您的硬碟**,然後選 取備份作業選項。
- 3. 遵循畫面指示進行。

若要使用「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」程式執行還原作業,請執行下 列動作:

- 1. 從 Windows 桌面開啓「開始」功能表,選取**程式集**,按一下 Lenovo Care,然後 按一下 Rescue and Recovery。隨即開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」程式。
- 2. 在「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」主視窗按一下從備份還原您的系統圖示。
- 3. 遵循畫面指示進行。

如需從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行還原作業的相關資訊,請 參閱『使用「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區』。

使用「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區

「應急與恢復系統, Rescue and Recovery(R)」工作區所提供的環境可在 Windows(R) 作 業系統外獨立執行,並隱藏於 Windows 作業系統之外。由於「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區是隱藏的,因此不受大部分病毒的攻擊,同時提供一個安全 的地方以執行救援及回復作業,而這可能是無法從 Windows 環境執行的。您可以從「應 急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行下列回復作業:

- 從您的硬碟或備份救援檔案:「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區可讓 您尋找硬碟上的檔案,然後將這些檔案轉送到網路磁碟機或其他可燒錄的媒體,如 USB 硬碟或磁片。即使您沒有備份檔案,或從上次備份作業以來已對檔案做了變更, 也都能使用這個解決方案。您也可以從位於本端硬碟、USB 裝置或網路磁碟機上的 「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」備份,來救援個別檔案。
- 從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」備份還原硬碟:使用「應急與恢復 系統 (Rescue and Recovery)」程式執行備份作業後,您就可以從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區執行還原作業(即使無法啓動 Windows 作業系統)。
- 將您的硬碟還原成出廠內容:「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區可讓 您將硬碟的所有內容,還原成與出廠時相同的狀態。如果您的硬碟有多個分割區, 就可選擇是否將出廠內容還原至 C:分割區,其他分割區則保持原狀。由於「應急與 恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區獨立於 Windows 作業系統之外執行,所以 即使無法啓動 Windows 作業系統,還是可以還原出廠內容。

註:

1. 還原原始工廠內容時所使用的方法會視作業系統而定。若您使用的是 Windows XP, 則可以使用 F11 來存取「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區、使用「救 援」媒體或「產品回復」光碟。若您使用的是 Windows Vista,則可以使用 F11 來 存取 「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區,或使用「產品回復」光碟 來還原原始的工廠內容。

2. 如果您從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」備份還原硬碟,或將硬碟還原成出廠內容,就會在回復程序期間刪除主要硬碟分割區(通常是磁碟機 C)的所有檔案。可能的話,請備份重要的檔案。如果您無法啓動 Windows 作業系統,可使用「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區中的「救援檔案」功能,將檔案從硬碟複製到其他媒體。

若要啓動「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區,請執行下列步驟:

- 1. 關閉電腦電源。
- 2. 重新啓動您的電腦。
- 3. 反覆地按下及放開 F11 鍵。
- 4. 當您聽到嗶聲或看見標誌畫面時,請放開 F11 鍵。
- 5. 如果您有設定「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」密碼,請在提示時輸入您的密碼。一段時間之後,就會開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作 區。
 - 註:如果無法開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區,請參閱第 39 頁的『解決回復問題』。
- 6. 請執行下列其中一項:
 - 若要從硬碟或備份來救援檔案,請按一下救援檔案,然後遵循畫面指示進行。
 - 若要從「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」備份還原硬碟,或將硬碟還原成出廠內容,請按一下還原您的系統,然後遵循畫面指示進行。
 - 如需「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區其他功能的相關資訊,請 按一下說明。

註:

- 將硬碟還原成原始的出廠內容後,您可能必須重新安裝某些裝置的驅動程式。請參 閱第38頁的『回復或安裝裝置驅動程式』。
- 某些電腦會預先安裝 Microsoft Office 或 Microsoft Works。如果您需要回復或重新 安裝 Microsoft Office 或 Microsoft Works 應用程式,就必須使用 Microsoft Office CD 或 Microsoft Works CD。只有預先安裝 Microsoft Office 或 Microsoft Works 的 電腦會提供這些 CD。

建立及使用救援媒體

您可使用 CD 或 USB 硬碟等救援媒體,從無法存取硬碟「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區的故障中回復。

註:使用救援媒體所能執行的回復作業,會因作業系統而有不同。任何類型的 CD 或 DVD 都可以啓動救援光碟。救援媒體也包含 PC-Doctor 診斷程式,因此您可以從 救援媒體執行診斷程式。

若要建立救援媒體,請執行下列步驟:

1. 在 Windows 桌面開啓「開始」功能表,選取**程式集**,按一下 Lenovo Care,然後 按一下建立回復媒體。

- 在救援媒體區,選取您要建立的救援媒體類型。您可以使用 CD、USB 硬碟或第二 個內接式硬碟來建立救援媒體。
- 3. 按一下**確定**。
- 4. 遵循畫面指示進行。

下列清單說明「產品回復光碟」在不同的作業系統中的功能:

- Windows XP:「產品回復光碟」可將您的電腦還原成原廠內容、執行自訂原廠回復, 或執行其他的應急與恢復系統 (Rescue and Recovery) 作業,例如救援個別檔案。
- Windows Vista:可使用救援媒體執行所有的回復作業,但無法還原為原廠內容或自訂 出廠回復。

若要使用救援媒體,請執行下列步驟:

- 如果您的救援媒體位於 CD 或 DVD,請插入救援光碟並重新啓動電腦。
- 如果您的救援媒體位於 USB 硬碟,請將 USB 硬碟連接至電腦的 USB 接頭,然後 重新啓動電腦。
- 如果您是使用第二個內接式硬碟,請將啓動順序設定成從該磁碟機啓動。

啓動救援媒體時,會開啓「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區。您可以從 「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區取得每個功能的說明。如果您的救援 媒體無法啓動,原因可能是 BIOS 啓動順序中尚未設定正確的救援裝置 (CD 光碟機、 DVD 光碟機或 USB 裝置)。如需相關資訊,請參閱第 38 頁的『在啓動順序中設定救 援裝置』。

建立及使用回復修復磁片

如果無法存取「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區或 Windows 環境,請使用「回復修復」磁片來修復「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區,或修 復進入 Windows 環境所需的檔案。儘快建立「回復修復」磁片,並保存在安全之處以 備不時之需,這是很重要的。

若要建立「回復修復」磁片,請執行下列步驟:

- 1. 啓動電腦及作業系統。
- 2. 使用網際網路瀏覽器,然後到下列網址:

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=MIGR-54483

- 3. 將磁片插入軟式磁碟機 A。接著會消除磁片上的資訊,並進行適當格式化。
- 4. 連按兩下適當的檔案名稱,隨即建立磁片。
- 5. 取出磁片,然後標示為「回復修復」磁片。

若要使用「回復修復」磁片,請執行下列步驟:

- 1. 關閉作業系統,再關閉電腦電源。
- 2. 將「回復修復」磁片插入磁碟機 A 中。
- 3. 開啓電腦的電源,然後遵循畫面指示進行。

註:如果順利完成修復作業且沒有出現任何錯誤,則重新啓動電腦時,您可以反覆按下及放開 F11 鍵來存取「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區。當您聽到嗶聲或看見標誌畫面時,請放開 F11 鍵。您也可以在修復作業完成後存取 Windows 環境。

如果在修復作業期間出現錯誤訊息,導致無法完成修復作業,原因可能是「應急與恢 復系統 (Rescue and Recovery)」所在的分割區發生問題。請使用您的救援媒體來存取「應 急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區。如需建立及使用救援媒體的相關資訊, 請參閱第 36 頁的『建立及使用救援媒體』。

回復或安裝裝置驅動程式

您的電腦必須已安裝作業系統,才可回復或安裝裝置驅動程式。請確定您備有裝置的 文件和軟體媒體。

您也可以在全球資訊網上取得原廠安裝裝置的最新裝置驅動程式,網址為 http://www.lenovo.com/think/support/。

若要重新安裝原廠安裝的裝置驅動程式,請執行下列步驟:

- 1. 啓動電腦及作業系統。
- 2. 使用「Windows 檔案總管」或「我的電腦」來顯示您硬碟的目錄結構。
- 3. 開啓 C:\SWTOOLS 資料夾。
- 4. 開啓 DRIVERS 資料夾。DRIVERS 資料夾內有數個子資料夾,皆以安裝在您電腦的 各種裝置來命名(如 AUDIO 或 VIDEO)。
- 5. 開啓適當的裝置子檔案夾。
- 6. 請使用下列其中一種方法來重新安裝裝置驅動程式:
 - 在裝置子資料夾中,尋找 README.TXT 或其他副檔名為.TXT 的檔案。這個檔案的主檔名可能是作業系統,如 WIN98.TXT。此文字檔含有如何重新安裝該裝置驅動程式的資訊。
 - 如果裝置子資料夾含有副檔名為.INF 的檔案,您可使用「新增硬體」程式(位於 「Windows 控制台」中)來重新安裝裝置驅動程。並非所有的裝置驅動程式都可 使用這個程式重新安裝。在提示您輸入要安裝的裝置驅動程式時,請在「新增硬 體」程式中,按一下硬碟及瀏覽。然後,再從裝置子資料夾中選取適當的裝置驅 動程式檔案。
 - 在裝置子檔案夾中尋找 SETUP.EXE 檔。按兩下 SETUP.EXE, 然後遵循畫面指示進行。

在啓動順序中設定救援裝置

您必須先在「設定公用程式 (Setup Utility)」中變更啓動順序,才能從 CD、DVD、USB 硬碟或任何外接式裝置啓動「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」程式。

若要檢視或變更啓動順序,請執行下列步驟:

- 1. 關閉電腦,然後在開啓電腦時,反覆按下及放開鍵盤上的 F1 鍵。
- 2. 當標誌畫面出現,或您聽到一連串嗶聲時,請放開 F1 鍵。

- 3. 若系統提示您輸入密碼,請輸入您的現行密碼。
- 4. 從「設定公用程式 (Setup Utility)」主功能表,使用 → 按鍵來選取 Startup。
- 5. 排列啓動順序以符合您的需要。
- 6. 按下 Esc 鍵兩次,跳至「設定公用程式 (Setup Utility)」的結束功能表。
- 7. 使用向下鍵來選取 Save and exit the Setup Utility, 然後按下 Enter。
- 8. Setup Confirmation 視窗出現時,請按下 Enter 鍵。
- 9. 電腦會重新啓動。

註: 如果您是使用外部裝置,則必須先關閉電腦再連接外部裝置。

如需「設定公用程式 (Setup Utility)」的相關資訊,請參閱第 21 頁的第 5 章,『使用設 定公用程式 (Setup Utility)』。

解決回復問題

如果無法存取「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區或 Windows 環境,您可以:

- 使用您的救援媒體(CD、DVD 或 USB 硬碟機)來啓動任何外接式裝置啓動「應急 與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區。請參閱第 36 頁的『建立及使用救援媒 體』,以取得詳細資訊。
- 使用「回復修復」磁片來修復「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區,或 修復進入 Windows 環境所需的檔案。請參閱第 37 頁的『建立及使用回復修復磁 片』,以取得詳細資訊。
- 如果您打算將硬碟還原成原廠內容,即可使用「產品回復光碟」。請參閱第 33 頁的 『建立與使用產品回復光碟』。

最好儘快建立「回復修復」磁片、救援媒體及「產品回復」光碟組,並將它們存放在 安全的地方,以備不時之需。

如果您無法從救援媒體、「回復修復」磁片或「產品回復光碟」存取「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區,可能是因為您尚未在 BIOS 啓動順序中,將救援裝置、CD 光碟機、DVD 光碟機或 USB 硬碟定義成啓動裝置。如需相關資訊,請參閱 第 38 頁的『在啓動順序中設定救援裝置』。

第 9 章 取得資訊、協助及服務

本章針對 Lenovo 所製造的產品,提供說明、服務和技術協助的相關資訊。

資訊資源

本節說明如何存取和電腦需求有關的實用資源。

Online Books 資料夾

Online Books 資料夾可提供協助您安裝及使用電腦的出版品。您的電腦會預先安裝 Online Books 資料夾,不需要存取網際網路,即能檢視出版品。除了本使用手冊之外, Online Books 資料夾也有硬體安裝及更換手冊。

硬體安裝及更換手冊提供您更換電腦的「客戶可自行更換組件」(CRU)的逐步說明。 CRU 是客戶可自行升級或更換的電腦零件。

若要檢視出版品,請從 Windows 桌面開啓「開始」功能表,選取**程式集**,再選取 Online Books,然後按一下 Online Books。在您電腦適用的出版品上按兩下。您也 可以到 Lenovo 網站上取得出版品,其網址為 http://www.lenovo.com。

注意事項:

- 這些出版品皆屬可攜式文件格式 (PDF),需安裝 Adobe Acrobat Reader 才能閱讀。
 若尚未在電腦上安裝 Adobe Acrobat Reader,就會在您嘗試檢視 PDF 檔時出現一
 則訊息,引導您逐步安裝 Adobe Acrobat Reader。
- 2. 預先安裝在電腦上的出版品也有其他語言版本,您可到 Lenovo 支援網站取得,其網 址為

http://www.lenovo.com/support/ °

3. 如果您要安裝電腦隨附 Adobe Acrobat Reader 版本以外的其他語言版本,請至 Adobe 網站 (http://www.adobe.com) 下載要使用的版本。

Lenovo Care

Lenovo Care 提供專門設計用來使運算更為簡易和安全的資訊來源和工具。

Lenovo Care 提供電腦的相關資訊,同時讓您輕鬆存取各種技術,如:

- Rescue and Recovery 程式
- 回復原廠設定
- 系統更新

註: 只有特定的 Lenovo 電腦才有 Lenovo Care 技術。

若要存取 Lenovo Care Productivity Center 程式,請在 Windows 桌面開啓「開始」功能表,選取**程式集**,再選取Lenovo Care,然後按一下 Productivity Center。

Access Help

Access Help 線上說明系統可提供以下相關資訊:開始使用、執行基本作業、自訂個人 喜好設定、保護資料、擴充與升級,以及疑難排解。 若要開啓 Access Help,請在 Windows 桌面開啓「開始」功能表,選取**程式集**,選取 Lenovo Care,然後按一下 Access Help。開啓 Access Help 之後,使用左邊的畫面 從「內容」或「索引」標籤選取選項,或使用「搜尋」標籤來尋找特定字詞或詞組。

安全及保固

電腦隨附的安全及保固資訊,包含電腦的安全、保固及注意事項的相關資訊。請在使用本產品前,閱讀並瞭解所有安全資訊。

www.lenovo.com

Lenovo 網站 (www.lenovo.com) 可提供相關的資訊與服務,以協助您購買、升級及維護 電腦。您可以在 Lenovo 網站上取得電腦的最新資訊。在 www.lenovo.com 網站上,您 也可以:

- 購買:
 - 桌上型電腦和筆記電腦、
 - 顯示器
 - 投影機
 - 升級及配件
 - 特價商品。
- 購買其他服務,如硬體、作業系統、應用程式的支援、網路設定與配置,以及自訂 安裝。
- 購買升級版及延長硬體維修服務。
- 下載適用於電腦機型的最新裝置驅動程式及軟體更新。
- 存取線上手冊。
- 存取 Lenovo 有限保證聲明。
- 存取電腦機型及其他支援產品的疑難排解與支援資訊。
- 尋找適用於您所在國家或地區的服務及支援電話號碼。
- 尋找附近的服務提供者。

說明及服務

本節提供取得說明及服務的相關資訊。

使用說明文件及診斷程式

若您的電腦發生問題,請參閱第27頁的第7章,『疑難排解與診斷』。如需其它資源的相關資訊以協助您疑難排解電腦問題,請參閱第41頁的『資訊資源』。

如果您認為可能是軟體發生問題,請參閱作業系統或應用程式隨附的說明文件,包括 README 檔與線上說明。

大部分電腦會提供一組診斷程式,協助您找出硬體問題。如需使用診斷程式的指示, 請參閱第 28 頁的『診斷程式』。

Lenovo 會隨時維護全球資訊網上的網頁,您可從中取得最新技術資訊,並下載裝置驅動 程式及更新項目。若要存取這些網頁,請造訪 http://www.lenovo.com/support/,並遵循其 指示進行。 呼叫服務

在保固期間內,您可以打電話到「客戶支援中心」取得協助及資訊。

在保固期限內可以享受下列服務:

- 問題判斷 訓練有素的人員可協助您判斷是否為硬體問題,並決定修正此問題的必要 措施。
- **硬體修復** 如果問題出自保固期限內的硬體,訓練有素的服務人員會提供適當的服務。
- **工程變更管理** 產品售出後,有時可能還需要變更。Lenovo 或轉銷商會根據您的硬 體進行適當的「工程變更 (EC)」。

這些項目不包括在保固範圍內。

- 更換或使用非 Lenovo 委託製造、非 Lenovo 本身製造,或 Lenovo 不提供保固的零件
- 找出軟體問題來源
- 安裝或升級時的 BIOS 配置
- 變更、修改或升級裝置驅動程式
- 安裝和維護網路作業系統 (NOS)
- 安裝和維護應用程式

請參閱電腦隨附的安全及保固資訊,以瞭解完整的保固條款說明。您必須保留購買證明,才能享有保固服務。

如需您所在國家或地區的服務及支援電話號碼清單,請造訪

http://www.lenovo.com/support/,然後按一下 Support phone list,或請參閱電腦隨附的安全及保固資訊。

註: 電話號碼如有變動, 恕不另行通知。若沒有提供您所在國家或地區的電話號碼, 請聯絡 Lenovo 轉銷商或 Lenovo 行銷服務人員。

打電話請求支援時請儘可能待在電腦旁邊,並準備下列資訊:

- 機型及型號
- 硬體產品序號
- 問題說明
- 任何錯誤訊息的實際內容
- 硬體及軟體配置資訊

使用其他服務

如果您攜帶電腦出差或搬到有出售這類桌上型或筆記型電腦的國家或地區,您的電腦 可能就適用「國際保固服務」,藉此服務自動取得保固期限內的保固服務資格。將由 授權執行保證服務之服務供應商提供服務。

服務方法和程序因國家或地區而異,部分服務並非在所有國家或地區均可取得。服務 國家或地區會透過其服務方法(如服務維修中心、送修或到府服務)來提供「國際保 固服務」。特定國家或地區的服務中心可能無法維修特定機種的所有機型。在某些國 家或地區,維修時可能要收費及受到限制。 若要判斷您的電腦是否符合「國際保固服務」資格,並且檢視有提供服務的國家或地 區清單,請造訪 http://www.lenovo.com/support/,然後按一下 Warranty,遵循畫面上的 指示進行。

如需預先安裝的 Microsoft Windows 產品 Service Pack 的安裝或相關問題技術協助, 請造訪 Microsoft 產品支援服務網站,網址是:

http://support.microsoft.com/directory/,或電洽客戶支援中心。有些狀況可能會酌收費用。

購買其他服務

您可以在保固期間及之後購買其他服務,如硬體、作業系統、應用程式之支援;網路設定及配置;升級或擴充硬體的修復服務;及自訂安裝。所提供的服務及服務名稱可能會因國家或地區而異。如需這些服務的相關資訊,請造訪 Lenovo 網站,網址為 http://www.lenovo.com。

附錄 A. 手動數據機指令

以下章節將列出手動撰寫數據機程式的指令。

當數據機處於「指令模式」時,可接受指令。數據機會自動處於「指令模式」,直到 您撥號並建立連線為止。指令可從執行通訊軟體的 PC 或任何其他終端機裝置傳送給數 據機。

傳給數據機的所有指令都必須以 AT 開頭,以 ENTER 結尾。所有指令可以完全為大 寫字母或完全為小寫字母,但不可為混合字體。為了使指令行較易讀,您可於指令之 間插入空格。如果您省略了指令所需的參數,它就如同指定參數 0 一樣。

範例:

ATH [ENTER]

基本 AT 指令

在下列清單中,所有預設值皆以粗體字表示。

指令		功能
Α		手動應答進入呼叫。
Α/		重複前一執行的指令。請勿於 A/ 之前加上
		AT,或於之後加上 ENTER。
D_		0-9 ∖ A-D ∖ # 與 *
	L	重撥前一號碼
	Р	撥盤式撥號
		註:澳洲、紐西蘭、挪威和南非並不支援撥盤式
		撥號。
	Т	按鍵式撥號
	W	等待第二聲撥號音
	,	暫停
	@	等待五秒靜音
	!	閃爍
	;	撥號後返回「指令模式」
DS=n		撥接儲存於數據機非揮發性記憶體中四個電話號
		碼 (n=0-3) 的其中一個號碼。
E_	EO	指令未收到回應
	E1	指令收到回應
+++		跳出字元 - 從「資料模式」切換到「指令模
		式」(T.I.E.S. 指令)
H_	H0	強迫數據機掛上話筒(掛斷)
	H1	強迫數據機拿下話筒(忙線)
		請注意:義大利不支援 H1 指令

指令	-	功能
I_	Ю	顯示產品識別碼
	I1	工廠 ROM 總和檢查測試
	I2	內接式記憶體測試
	I3	韌體 ID
	I4	保留 ID
L_	L0	低喇叭音量
	L1	低喇叭音量
	L2	中喇叭音量
	L3	高喇叭音量
M	M0	關閉內建喇叭
	M1	開啓内建喇叭直到偵測到載波
	M2	固定開啓內建喇叭
	M3	開啓內建喇叭直到偵測到載波,並於撥號時關閉
N_		僅供相容性使用,未提供效果
O_	00	返回「資料模式」
	01	返回「資料模式」並起始一個等化器調節速度
Р		將撥盤式撥號設為預設値
Q_	Q0	數據機傳送回應
Sr?		讀取和顯示暫存器中的值。
Sr=n		將 r 暫存器中的值設定為 n (n = 0-255)。
Т		將按鍵式撥號設定為預設値
V_	VO	數字回應
	V1	文字回應
W _	WO	僅報告 DTE 速度
	W1	報告線路速度、錯誤更正通訊協定與 DTE 速度。
	W2	僅報告 DCE 速度
X_	X0	Hayes Smartmodem 300 相容的回應/盲撥。
	X1	和 X0 相同加上所有的 CONNECT 回應/盲撥
	X2	可 X1 相同加上撥號音偵測
	X3	和 X1 相同加上忙線偵測/盲撥
	X4	所有的回應、撥號音與忙線 訊號偵測
Z_	ZO	重設和擷取作用中的設定檔 0
	Z1	重設和攝取作用中的設定檔 1

擴充的 AT 指令

指令		功能
&C_	&C0	強制載波偵測訊號高(開啓)
	&C1	遠端載波存在時開啓 CD

指令		功能
&D_	&D0	數據機忽略 DTR 訊號
	&D1	數據機於 DTR 輪換後返回「指令模式」
	&D2	數據機掛斷,在 DTR 輪換後返回「指令模式」
	&D3	在 DTR 輪換後重設數據機
&F_	&F	重設爲工廠預設配置
&G_	&G0	停用防護聲
	&G1	停用防護聲
	&G2	1800 赫茲防護聲
&K_	&K0	停用串流控制
	&K3	啓用 RTS/CTS 硬體串流控制
	&K4	啓用 XON/XOFF 軟體串流控制
	&K5	啓用透通 XON/XOFF 串流控制
	&K6	同時啓用 RTS/CTS 與 XON/XOFF 串流控制
&M_	&M0	非同步作業
&P_	&P0	拿下話筒/掛上話筒比率 - 美國設定
	&P1	拿下話筒/掛上話筒比率(英國和香港)
	&P2	和 &PO 設定相同,但為每分鐘 20 脈衝
	&P3	等於 &P1 設定相同,但為每分鐘 20 脈衝
&R_	&R0	保留
	&R1	CTS 操作每一串流控制要求
&S_	&S0	強制 DSR 訊號高(開啓)
	&S1	DSR 在指令模式中關閉,在線上模式中開啓
&T_	&Т0	結束進行中的測試
	&T1	執行「區域類比迴圈測試」
	&Т3	執行「區域數位迴圈測試」
	&T4	授與遠端數據機所要求的「遠端數位迴圈測試」
	&T5	拒絕「遠端數位迴圈測試」要求
	&T6	執行「遠端數位迴圈測試」
	&T7	執行「遠端數位迴圈測試」與「自我測試」
	&Т8	執行「區域類比迴圈測試」與「自我測試」
&V	&V0	顯示作用中與儲存的設定檔
	&V1	顯示最後的連線統計値
&W_	&W0	儲存作用中的設定檔作為 Profile 0
	&W1	儲存作用中的設定檔作為 Profile 1
%E_	%E0	停用自動調節速度
	%E1	啓用自動調節速度
+MS?		顯示現行「選取調變」設定
+MS=?		顯示支援的「選取調變」選項清單

指令	功能
+MS=a,b,c,e,f	選取調變,其中:
	$a=0 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 56 \cdot 64 \cdot 69;$
	b=0-1; $c=300-56000$; $d=300-56000$; $e=0-1$;
	而 f=0-1。A、b、c、 d、e、f 預設値
	=12、1、300、56000、0、0。參數 "a" 指定所
	需的調變通訊協定,其中
	0=V.21 \ 1=V.22 \ 2=V.22bis \ 3=V.23 \ 9=V.32 \
	10=V.32bis 11=V.34 12=V.90, K56Flex,
	V.34 \$56=K56Flex, V.90, V.34 \$64=Bell
	103、69=Bell 212。參數 "b" 指定自動模式作
	業,其中:0=停用自動模式,1= 以 V.8/V.32
	Annex A 啓用自動模式。參數 "c" 指定最低連
	線資料傳輸率 (300- 56000)。參數 " d " 指定最高
	連線傳輸率 (300-56000);參數 "e" 指定轉碼器
	類型 (0= Law ' 1=A-Law)。參數 "f" 指定「劫用
	位元 (robbed bit)」訊號偵測(0=停用偵測,1=啓
	用偵測)

MNP/V.42/V.42bis/V.44 指令

指令		功能
%C_	%C0	停用 MNP Class 5 與 V.42bis 資料壓縮
	%C1	僅啓用 MNP Class 5 資料壓縮
	%C2	僅啓用 V.42bis 資料壓縮
	%C3	啓用 MNP Class 5 與 V.42bis 資料壓縮
&Q_	&Q0	僅有直接資料鏈結(等於 \N1)
	&Q5	V.42 資料鏈結以及備用系統選項
	&Q6	僅有一般資料鏈結(等於 \N0)
+DS44=0, 0		停用 V.44
+DS44=3, 0		啓用 V.44
+DS44?		現行値
1DS44-2		支 控值的清留

傳真 Class 1 指令

+FAE=n	資料/傳眞自動應答
+FCLASS=n	服務類別
+FRH=n	接收資料以及 HDLC 資訊框
+FRM=n	接收資料
+FRS=n	接收靜音
+FTH=n	傳輸資料以及 HDLC 資訊框
+FTM=n	傳輸資料
+FTS=n	停止傳輸並等待

傳真 Class 2 指令

+FCLASS=n	服務類別
+FAA=n	適應性應答
+FAXERR	傳眞錯誤値
+FBOR	階段 C 資料位元次序
+FBUF?	緩衝區大小(唯讀)
+FCFR	指示接收的確認
+FCLASS=	服務類別
+FCON	傳眞連線回應
+FCIG	設定輪詢站識別
+FCIG:	報告輪詢站識別
+FCR	接收的功能
+FCR=	接收的功能
+FCSI:	報告呼叫工作站 ID
+FDCC=	DCE 功能參數
+FDCS:	報告現行階段作業
+FDCS=	現行階段作業結果
+FDIS:	報告遠端功能
+FDIS=	現行階段作業參數
+FDR	開始或繼續階段 C 接收資料
+FDT=	資料傳輸
+FDTC:	報告輪詢站功能
+FET:	Post 頁訊息回應
+FET=N	傳輸頁標點
+FHNG	狀態呼叫終止
+FK	階段作業終止
+FLID=	區域 ID 字串
+FLPL	用於輪詢的文件
+FMDL?	識別機型
+FMFR?	識別製造商

+FPHCTO	階段 C 逾時
+FPOLL	指出輪詢要求
+FPTS:	頁面傳輸狀態
+FPTS=	頁面傳輸狀態
+FREV?	識別修訂
+FSPT	啓用輪詢
+FTSI:	報告傳輸工作站 ID

語音指令

#BDR	選取鮑率
#CID	啓用「呼叫程式 ID」偵測和報告格式
#CLS	選取資料、傳真或聲音/音效
#MDL?	識別機型
#MFR?	識別製造商
#REV?	識別修訂層次
#TL	音效輸出傳輸層次
#VBQ?	查詢緩衝區大小
#VBS	取樣位元數(ADPCM 或 PCM)
#VBT	嗶聲音調計時器
#VCI?	識別壓縮方法
#VLS	聲音線路選取
#VRA	回鈴音遠離計時器
#VRN	回鈴音未至計時器
#VRX	聲音接收模式
#VSDB	靜音刪除調協器
#VSK	緩衝區滑動設定
#VSP	靜音偵測期間
#VSR	取樣率選項
#VSS	靜音刪除調協器
#VTD	DTMF 音調報告功能
#VTM	啓用計時標示放置
#VTS	建立音調訊號
#VTX	聲音傳輸模式

- 瑞士使用者注意事項: -

如果您的 Swisscom 電話線未關閉 Taxsignal,數據機功能可能會受到影響。此影響可能可以藉由下列規格的篩選器來解決:

Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N

附錄 B. 注意事項

Lenovo 不見得會對所有國家或地區都提供本文件所提的各項產品、服務或功能。如需這 些產品與服務的相關資訊,請洽詢當地的 Lenovo 業務代表。任何於本書所提及的 Lenovo 產品、程式或服務並不表示或暗示只可以使用 Lenovo 產品、程式或服務項目。 只要未侵犯 Lenovo 的智慧財產權,任何功能相當的產品、程式或服務都可以取代 Lenovo 的產品、程式或服務。不過,其他產品、程式或服務在運作上的評價與驗證,其 責任屬於使用者。

在本文件中可能包含著 Lenovo 所擁有之專利或擱置專利申請說明內容。本文件使用者 並不享有前述專利之任何授權。您可以用書面方式來查詢授權,來函請寄到:

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO 係以『現狀』提供本出版品,而不提供任何明示或默示之保證,其中包括且不限於非侵害、可售性或符合特定用途之默示保證。有些轄區不允許放棄在特定交易中的明示或默示保證,因此,這項聲明對您可能不適用。

本書中可能會有技術上的錯誤或排版印刷上的訛誤。因此,Lenovo 會定期修訂;並將修訂後的內容納入新版的說明文件中。Lenovo 得隨時修改及/或變更本書中所說明的產品及/或程式,恕不另行通知。

本文件中所述產品不適用於移植手術或其他的生命維持應用,因其功能失常有造成人員傷亡的可能。本文件中所包含的資訊不影響或變更 Lenovo 產品的規格或保證。本文件不會在 Lenovo 或協力廠商的智慧財產權以外提供任何明示或暗示的保證。本文件中所提供的所有資訊均由特定環境取得,而且僅作為說明用途。在其他作業環境中的結果可能會有所不同。

在不造成您困擾或損及您個人權益的前提下,Lenovo得以適切使用或散佈您以各種型式 所提供的相關資訊。

本書中所有提及非 Lenovo 網站的部分僅供讀者參考方便, Lenovo 並不對這些網站進行 任何方面的背書。這些網站中的資料,並不包含在 Lenovo 產品的資料中,使用網站中 的資料,須自行負擔風險。

此處提及的效能資料全部都是在控制環境中測得的。因此,其他作業環境下所得的結果可能有極大不同。部分測量結果可能得自開發中的系統,且無法保證此處測量結果 會和一般系統上所得結果相同。再者,部分測量結果可能是使用外插法所得的推估 値,實際結果可能有所不同。本文件的使用者應依自己的特定環境,查證適用的資料。

電視輸出注意事項

下列注意事項適用於配有原廠安裝電視輸出功能的機型。

本產品納入了著作權保護技術,該技術受 Macrovision 公司及其他權利擁有者所擁有的 特定美國專利權及其他智慧財產權的保護。需透過 Macrovision 公司之授權方可使用此 項著作權保護技術,除非經由 Macrovision 公司之授權,否則僅供家用及其他限定之用 途。禁止反向工程或反組譯。

商標

下列專有名詞是 Lenovo 在美國及(或)其他國家或地區的商標: Lenovo Rescue and Recovery Lenovo Care

下列專有名詞是 International Business Machines Corporation 在美國和(或)其他國家的商標:

IBM

Wake on LAN

Microsoft、Windows、和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和(或)其他國家或地區的商標。

Intel、Celeron、Core 和 Pentium 是 Intel Corporation 在美國及(或)其他國家的商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國和(或)其他國家或地區的商標。

其他公司、產品或服務名稱,可能是第三者的商標或服務標誌。

索引

索引順序以中文字,英文字,及特殊符號之次序排 列。

〔一劃〕

乙太網路 13



工作區, 安排 3 工作區, 備份及回復 35

〔四劃〕

內接式磁碟機 13 公用安裝程式,結束 23 公用程式,啓動 21 反光,亮度 3 手動數據機指令 45

〔五劃〕

生產力中心, Lenovo Care 41

〔六劃〕

光碟,建立產品回復 33 光學滑鼠 31 回復 工作區, 救援和 35 作業, 備份和 34 修復磁片,建立與使用 37 問題, 解決 39 軟體 33 裝置驅動程式 38 存取說明 41 安全 1 特性 15 裝置設定檔, 使用 22 安全資訊 42 安排工作區 3 安裝 作業系統 12 軟體 11 裝置驅動程式 38

〔七劃〕

作業系統 安裝 12 更新 11 作業,備份及回復 34 刪除密碼 22 更新 作業系統 11 系統程式 25 防毒軟體 12 (Flash) BIOS 25 更新 (Flash) BIOS 26 系統 程式 25 管理 14 防毒軟體,更新 12

〔八劃〕

```
使用
 回復修復磁片,建立與使用 37
 其他服務 43
 密碼 21
 救援媒體,建立與 36
 設定公用程式 (Setup Utility) 21
 診斷程式 42
 說明文件 42
使用者, 密碼 22
取得
 服務 41
 資訊 41
 說明 41
服務
 及說明 42
 其他 43
 取得 41
 客戶支援中心 43
 購買其他 44
注意事項 53
注意事項,密碼 21
注意事項, 電視輸出 53
非光學滑鼠 31
亮度,反光 3
保固資訊 42
```

〔九劃〕

客戶支援中心 43 建立 產品回復光碟 33 建立 (繼續) 診斷光碟映像檔 29 與使用回復修復磁片 37 與使用救援媒體 36 指令 手動數據機 45 基本 AT 45 傳眞 class 1 49 傳眞 class 2 49 語音 50 MNP/V.42/V.42bis/V.44 48 重要的安全資訊 1 音訊子系統 13



書籍資料夾,線上 41 特性 13

〔十一劃〕

商標 54 基本疑難排解 27 密碼 使用者 22 注意事項 21 設定, 變更, 刪除 22 管理者 22 密碼, 使用 21 接線長度 4 救援媒體,建立與使用 36 救援裝置, 啓動 38 啓動設定公用程式 21 啓動裝置 23 順序, 變更 23 暫時, 選取 23 清潔滑鼠 31 產品回復光碟,建立 33 設定 密碼 22 您的電腦 5 救援裝置 38 進階 23 檢視 21 變更 21 設定公用程式 (Setup Utility) 21 軟體 回復 33 安裝 11 概觀 19 連接您的電腦 6

〔十二劃〕

備份及回復作業 34 媒體,建立與使用救援 36 插座, 電源 4 程式, 更新系統 25 結束, 公用安裝程式 23 舒適 3 視訊子系統 13 診斷 執行磁片 30 執行, CD 映像檔 30 程式 28 磁片 11, 29, 30 建立 29 「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區 30 CD 映像 11, 30 建立 29 PC-Doctor for DOS 28, 29 PC-Doctor for Windows 28 PC-Doctor for Windows PE 28, 30 診斷程式 27 診斷程式,使用 42 進階設定 23 開啓電源 11 開機自我測試 (POST) 25

〔十三劃〕

傳真 class 1 指令 49 傳真 class 2 指令 49 概觀, 軟體 19 滑鼠 光學滑鼠 31 非光學滑鼠 31 清潔 31 裝置驅動程式 回復 38 安裝 38 解決回復問題 39 資料夾,書籍線上 41 資訊 安全 42 取得 41 保固 42 重要的安全資訊 1 資源 41 資源, 資訊 41 電視輸出注意事項 53 電源 特性 14 進階配置與電源介面 (ACPI) 支援 15 開電腦 11 關電腦 12

電源插座 4
電腦
設定您的 5
連接您的 6
關閉 12

〔十四劃〕

實體規格 16 疑難排解 27 疑難排解,基本 27 磁片,建立與使用回復修復 37 管理,密碼 22 網站,Lenovo 42 語音,指令 50 說明 及服務 42 存取 41 取得 41 說明文件,使用 42

〔十五劃〕

數據機指令
手動 45
基本 AT 45
傳真 class 1 49
傳真 class 2 49
語音 50
擴充的 AT 46
MNP/V.42/V.42bis/V.44 48
暫時啓動裝置 23
線上書籍資料夾 41

〔十六劃〕

輸入/輸出 (I/O) 功能 14 選取 啓動裝置 23 暫時啓動裝置 23

〔十七劃〕

應急與恢復系統 (Rescue and Recovery) 33 「應急與恢復系統 (Rescue and Recovery)」工作區 35 檢視及變更設定 21 環境,操作 16,17 購買其他服務 44

〔十八劃〕

擴充配接卡 14 簡介 v

〔二十三劃〕

變更 密碼 22 啓動裝置順序 23

A

AT 指令 基本 45 擴充的 46

B

BIOS, 更新 (Flash) 25, 26

F

Flashing BIOS 25

L

Lenovo Care 生產力中心 41 Lenovo 網站 42

Μ

MNP/V.42/V.42bis/V.44, 指令 48

評估項目	評估意見		備註
正確性	內容說明與實際程序是否符合	□是□否	
	參考書目是否正確	□是□否	
一致性	文句用語及風格,前後是否一致	□是□否	
	實際產品介面訊息與本書中所提是否一致	□是□否	
完整性	是否遺漏您想知道的項目	□是□否	
	字句、章節是否有遺漏	□是□否	
術語使用	術語之使用是否恰當	□是□否	
	術語之使用,前後是否一致	□是□否	
可 讀 性	文句用語是否通順	□是□否	
	有否不知所云之處	□是□否	
內容說明	内容說明是否詳盡	□是□否	
	例題說明是否詳盡	□是□否	
排版方式	本書的形狀大小,版面安排是否方便閱讀	□是□否	
	字體大小,顏色編排,是否有助於閱讀	□是□否	
目錄索引	目錄內容之編排,是否便於查找	□是□否	
	索引語錄之排定,是否便於查找	□是□否	
	※評估意見為 "否" 者,請於備註欄提供建議。		
- 他:(篇			
世・て用	神田二、多切町、「市田フゴント門」が氏市九ウコ。 ノ		

上述改正意見,一經採用,本公司有合法之使用及發佈權利,特此聲明。 註:您也可將寶貴的意見以電子郵件寄至 tscadmin@tw.ibm.com,謝謝。



讀者意見表



Part Number: 43C3122

(1P) P/N: 43C3122

