

ThinkStation 사용 설명서



모델 타입 6423, 6427, 6483, 6493

lenovo

ThinkStation 사용 설명서 모델 타입 6423, 6427, 6483, 6493

초판(2007년 12월)

© Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

- 주

본 설명서와 제품을 사용하기 전에 65 페이지의 부록 B 『주의사항』 및 안전 수칙 및 보증 설명서을 읽어보십시오.

목차

서론	. v
제 1 장 중요 안전 수칙	. 1
모델 타입 6427 및 6493의 추가 안전 수칙	. 1
제 2 자 자연 곳가 배치	3
옥바르 자세	. 3
바사과과 조명	. 5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. т Л
저기 코세트 및 케이블 기이	. - 4
제 3 장 컴퓨터 설치	. 5
컴퓨터 연결	. 5
컴퓨터 전원 켜기	11
소프트웨어 설치 완료	11
중요 작업 완료	11
운영 체제 업데이트	12
기타 운영 체제 설치	12
안티바이러스 소프트웨어 업데이트	12
컴퓨터 시스템 종료	12
외장 옵션 장착	12
기능	13
사양	17
	10
제 4 장 소프트웨어 개요	19
Windows 운영 체제에 제공되는 소프트웨어	19
Lenovo가 제공하는 소프트웨어	19
WINPE PC Doctor, Windows PC Doctor	20
Adobe Acrobat Reader	20
제 5 장 Setup Utility 사용	21
Setup Utility 프로그램 시작	21
설정 보기 및 변경	21
암호 사용	21
암호 고려사항	22
사용자 암호	22
과리자 앞호	22
아중 석정 벼겨 민 산제	22
시동 장치 선택	23
이지 시독 장치 서태	23
시도 자치 수서 서태 또는 비겨	23
고근 전자	23 24
프네 린 이 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24 24
setup Utility 二上口 つ立	∠4

제 6 장 RAID 설치 및 구성	25
SATA 하드 디스크 드라이브 연결	25
임베디드된 SATA RAID 기능을 사용 가능하도	
록 시스템 BIOS 구성	25
RAID 볼륨 작성	25
RAID 볼륨 삭제	26
SUPPORTED SAS RAID 구성	26
SAS RAID 기능을 사용 가능하도록 시스템	
BIOS 구성	27
SAS RAID 0 기능을 사용 가능하도록 시스템	
BIOS 구성	27
SAS RAID 1 기능을 사용 가능하도록 시스템	
BIOS 구성	28
3 ~ 5개의 디스크(옵션 제품인 핫 스패어 디스크)	
로 미러된 볼륨 구성	28
SAS RAID 1E 기능을 사용 가능하도록 시스템	
BIOS 구성	29
1 -	
제 7 상 시스템 프로그램 업데이트	31
시스템 프로그램 사용	31
디스켓 또는 CD-ROM에서 BIOS 업데이트(플래시)	31
운영 제제도 BIOS 업데이트(플래시)	32
제 8 장 문제 해결 및 진단	33
기본 문제 해결	33
진단 프로그램	34
Windows $\stackrel{\circ}{\underset{\circ}{\overset{\circ}{\underset{\circ}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\overset{\circ}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}}{\underset{\circ}{\circ$	35
Windows PE PC-Doctor	35
$DOS \stackrel{\circ}{\Rightarrow} PC$ -Doctor.	36
마우스 청소	37
광 마우스	37
볼 마우스	38
제 9 장 소프트웨어 복구	41
완전 복구 디스크 작성 및 사용	41
백업 및 복구 작업 수행	43
Rescue and Recovery 작업 공간 사용	44
이동 백업 미디어 작성 및 사용	45
프롬프트 복원 디스켓 작성 및 사용	46
장치 드라이버 복구 또는 설치	47
시동 순서에서 이동 백업 장치 설정	48
복구 문제 해결	49

제	10 장	정보,	도움	말 !	및 ·	서비	스								51
참	고 자료														51
	온라인	서적	폴더												51
	ThinkV	/antag	ge Pro	odu	ctiv	vity	С	ent	er						51
	안전 수	칙및	! 보증	· 설	명/	너									52
	www.le	enovo	.com												52
도	움말 및	서비소	스 .												53
	문서 및	! 진단	프로	그릭] /	사용									53
	서비스	요청													53
	기타 서	비스	사용												54
	추가 서	비스	구매												54
ч	2			נרנ	. 1										
부	독 A. 4	나오 김	신넴 병	명명	어	•	•	•	•	•	•	•	•	•	51

기본	AT	명령	킹어										57
확장	AT	명령	칭어										59
MNF	P/V.4	42/V	.42	bis	s/V	.44		령영	거				60
Fax	Clas	s 1	명	령여	거								61
Fax	Clas	s 2	명	령여	거								61
음성	명령	어										•	62
부록	B. -	주의	사형	낭									65
텔레	비전	출란	에	관	한	샤	항						66
상표													66
색인													67

서론

본 사용 설명서에는 다음 정보가 들어 있습니다.

- 1 페이지의 제 1 장 『중요 안전 수칙』에서는 본 제품에 대한 안전 수칙 정보를 제 공합니다.
- 3 페이지의 제 2 장 『작업 공간 배치』에서는 편안한 자세를 위한 컴퓨터 설치, 조명
 의 영향, 공기 순환 및 전기 콘센트에 관한 정보를 제공합니다.
- 5 페이지의 제 3 장 『컴퓨터 설치』에서는 컴퓨터, 소프트웨어 및 운영 체제 설치에 관한 정보를 제공합니다.
- 19 페이지의 제 4 장 『소프트웨어 개요』에서는 이 컴퓨터의 소프트웨어에 대한 정 보를 제공합니다.
- 21 페이지의 제 5 장 『Setup Utility 사용』에서는 컴퓨터의 구성 설정을 확인하고 변경하는 방법에 관한 지시사항을 제공합니다.
- 31 페이지의 제 7 장 『시스템 프로그램 업데이트』에서는 POST/BIOS 업데이트에 관한 정보와 POST/BIOS 업데이트 실패 시 복구하는 방법에 관한 정보를 제공합니다.
- 33 페이지의 제 8 장 『문제 해결 및 진단』에서는 컴퓨터의 기본 문제 해결 및 진단 도구에 관한 정보를 제공합니다.
- 41 페이지의 제 9 장 『소프트웨어 복구』에서는 ThinkVantage[®] Rescue and Recovery[™] 프로그램을 사용하여 제품 복구 디스크 작성, 데이터 백업, 소프트웨어 복구 및 하드 디스크의 전체 내용을 마지막으로 저장된 상태로 복원하는 방법에 관 한 지시사항을 제공합니다.
- 51 페이지의 제 10 장 『정보, 도움말 및 서비스』에서는 Lenovo에서 제공하는 광범 위한 지원 자원에 관한 정보를 제공합니다.
- 57 페이지의 부록 A 『수동 모뎀 명령어』에서는 모뎀을 수동으로 프로그래밍하기 위 한 명령어 목록을 제공합니다.
- 65 페이지의 부록 B 『주의사항』에서는 주의사항 및 상표에 관한 정보를 제공합니다.

제 1 장 중요 안전 수칙

주의:

본 설명서를 사용하기 전에 제품과 관련된 모든 안전 정보를 읽고 숙지해야 합니다. 최 신 안전 정보는 이 제품과 함께 제공되는 *안전 수칙 및 보증 설명서*를 참고하십시오. 제품의 손상 및 상해를 줄이려면 안전 정보를 읽어보십시오.

안전 수칙 및 보증 설명서가 없는 경우, Lenovo 지원 웹 사이트 http://www.lenovo. com/support에서 구할 수 있습니다.

모델 타입 6427 및 6493의 추가 안전 수칙

ThinkStation 모델 타입 6427 및 6493의 경우 두 명 이상이 들거나 운반하십시오.

제 2 장 작업 공간 배치

사용자의 필요와 업무의 성격에 맞게 컴퓨터 장비와 작업 공간을 배치하면 컴퓨터 활용 을 최대화할 수 있습니다. 이 때, 사용자의 편안함이 가장 중요하지만 조명이나 통풍 그 리고 콘센트 위치 또한 작업 공간 배치에 영향을 미칠 수 있습니다.

올바른 자세

각각의 사용자에게 맞는 작업 자세는 서로 다르지만, 다음 사항은 사용자가 적합한 자 세를 선택하는데 도움이 될 것입니다.

장시간 똑같은 자세로 앉아 있으면 피로감을 느끼게 됩니다. 좋은 의자는 등받이와 좌 석을 각각 조절할 수 있으며 사용자의 몸을 충분히 지지해 줄 수 있는 제품입니다. 좌 석의 앞쪽은 둥글게 처리되어 허벅지 부분의 압력을 경감시킬 수 있어야 합니다. 허벅 지와 바닥이 평행을 이루고 발은 바닥이나 발 받침대에 위치하도록 의자를 조절하십시 오.

키보드를 사용할 때는 팔뚝과 바닥이 평행을 이루도록 하고, 손목은 편안한 위치에 놓 으십시오. 키보드는 가볍게 누르고, 가능하면 손과 손가락의 긴장을 푸십시오. 키보드 받 침대의 위치를 조절하여 키보드를 사용하기에 가장 편한 각도로 변경하십시오.



화면의 상단이 눈높이와 같거나 눈높이보다 약간 아래에 있도록 모니터를 조정하십시 오. 모니터는 편하게 볼 수 있는 거리인 51 ~ 61cm(20 ~ 24인치) 정도 떨어진 곳에 배치하고 화면을 보기 위하여 몸을 비틀지 않아도 되는 위치에 놓으십시오. 전화기나 마 우스와 같이 자주 사용하는 장치는 쉽게 손이 닿는 위치에 배치하십시오.

반사광과 조명

천장의 조명이나 창문 그리고 그 밖의 기타 광원으로 인한 눈부심과 반사가 최소가 되 도록 모니터 위치를 조절하십시오. 반짝이는 표면으로부터의 반사광도 모니터 화면에 반 사되어 눈을 피로하게 할 수 있습니다. 가능하면 모니터가 창문이나 기타 광원과 직각 을 이루도록 조정하십시오. 필요한 경우 실내의 조명을 끄거나 와트(watt) 수가 낮은 전 구를 사용하여 조도를 낮추십시오. 창문 근처에 모니터를 배치하는 경우에는 커튼이나 블라인드를 설치하여 햇볕을 차단하십시오. 하루 동안 실내의 조명이 변하므로 모니터 의 명암과 색상 대비를 조절해야 합니다.

반사광을 피하거나 조명을 조절할 수 없는 경우, 모니터 화면에 반사를 방지하는 필터 를 장착하면 효과적입니다. 그러나, 필터를 장착하면 화면 이미지의 선명도가 떨어질 수 있습니다. 따라서 필터는 반사광을 줄일 다른 방법이 없는 경우에만 사용하십시오.

먼지가 쌓이면 반사광과 함께 복합적인 문제를 초래합니다. 부드러운 헝겊에 마모성이 없는 액체 유리 세정제를 적셔서 모니터 화면을 주기적으로 청소하십시오.

공기 순환

컴퓨터와 모니터에는 열이 발생합니다. 컴퓨터에는 더운 공기를 방출하고 신선한 공기 를 흡입하는 팬이 내장되어 있습니다. 모니터 역시 통풍구를 통해 열기를 방출합니다. 통풍구를 막으면 모니터가 과열되어 기능 장애나 제품 손상을 초래할 수 있습니다. 컴 퓨터 및 모니터는 벽으로부터 충분한 거리(약 5cm 정도)를 두고 설치하여 공기의 흐름 이 방해받지 않도록 하십시오. 또한, 통풍구에서 배출되는 공기가 인체에 닿지 않도록 하십시오.

전기 콘센트 및 케이블 길이

전기 콘센트의 위치와 모니터, 프린터 그리고 그 밖의 장치에 연결된 전원 코드 및 케이블의 길이에 따라 컴퓨터의 위치가 결정됩니다.

작업 공간 배치 시 유의사항

- 되도록 연장선을 사용하지 마십시오. 가능하면 컴퓨터의 전원 코드를 전기 콘센트에 직접 연결하십시오.
- 전원 코드 및 케이블을 실수로 걷어차지 않도록 통로 등의 장소를 피해서 깨끗이 정 리하십시오.

전원 코드에 관한 자세한 정보는 제품과 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참 고하십시오.

제 3 장 컴퓨터 설치

컴퓨터를 설치하기 전에 안전 수칙 및 보증 설명서를 읽어보십시오. 안전 수칙를 읽고 숙지하면 상해 및 제품 손상을 줄일 수 있습니다.

사용자의 필요 및 습관에 가장 적합한 작업 공간에 컴퓨터를 설치하십시오. 자세한 정보는 3 페이지의 제 2 장 『작업 공간 배치』를 참고하십시오.

컴퓨터 연결

컴퓨터 연결 시 다음 지시사항을 따르십시오.

- 컴퓨터 뒷면에서 작은 커넥터 아이콘을 찾으십시오. 커넥터를 아이콘에 연결하십시오.
- 사용 중인 컴퓨터의 케이블과 커넥터 패널에 고유 색상이 지정되어 있다면, 커넥터
 의 색상과 케이블 끝의 색상을 일치시켜 연결하십시오. 예를 들어, 파란색 커넥터에
 는 파란색 케이블을 연결하고, 빨간색 커넥터에는 빨간색 케이블을 연결하십시오.

주: 모델 타입에 따라 이 섹션에서 설명하는 커넥터가 컴퓨터에 없을 수도 있습니다.

- 컴퓨터 뒷면에서 전압 선택 스위치의 위치를 확인하십시오. 필요한 경우, 볼펜을 사 용하여 스위치를 미십시오.
 - 주: 일부 모델의 경우 컴퓨터 뒷면에 전압 선택 스위치가 장착되어 있습니다. 전 압 선택 스위치가 전기 콘센트의 전압에 맞게 설정되었는지 확인하십시오. 전 압 선택 스위치를 잘못 설정하면 컴퓨터에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다.

전압 선택 스위치가 없는 컴퓨터의 경우, 컴퓨터를 처음에 구입한 국가에 맞는 전압에서만 작동하도록 설계되어 있습니다.

다른 국가에서 컴퓨터를 사용하려면 다음 사항에 유념하십시오. * 전압 선택 스위치가 없는 컴퓨터의 경우, 처음에 컴퓨터를 구입한 국가와 동 일한 전압을 사용하는지 확인한 다음 컴퓨터를 전기 콘센트에 연결하십시오. * 전압 선택 스위치가 있는 컴퓨터의 경우, 전압 선택 스위치를 해당 국가의 전압에 맞게 설정한 다음 컴퓨터를 전기 콘센트에 연결하십시오.

- 공급 전압 범위가 100 ~ 127V ac인 경우, 스위치를 115V로 설정하십시오.
- 공급 전압 범위가 200 ~ 240V ac인 경우, 스위치를 230V로 설정하십시오.



키보드 케이블을 해당 키보드 커넥터(표준 키보드 커넥터 1 또는 USB 커넥터 2)
 에 연결하십시오.



주: 일부 모델에는 지문 인식 장치가 있는 키보드가 제공됩니다.

3. USB 마우스 케이블을 해당 마우스 커넥터에 연결하십시오.



- 4. 모니터 케이블을 컴퓨터의 모니터 커넥터에 연결하십시오.
 - VGA(Video Graphics Array) 표준 모니터를 사용하는 경우, 다음 그림과 같 이 케이블을 커넥터에 연결하십시오.
 - **주:** 두 개의 모니터 커넥터가 있는 모델의 경우, 그래픽 어댑터의 커넥터를 사용하십시오.



• DVI(Digital Video Interface)모니터를 사용하는 경우, 컴퓨터에 DVI 모니터 를 지원하는 어댑터가 설치되어 있어야 합니다. 그림과 같이 케이블을 커넥터에 연결하십시오.



5. 모뎀을 사용하는 경우, 다음과 같이 모뎀을 연결하십시오.



- 1 이 그림은 모뎀 설치에 필요한 컴퓨터 뒷면의 두 가지 연결 방법을 보여줍니다.
- 2 RJ-11 전화 콘센트를 사용하는 미국 및 다른 국가 또는 지역의 경우, 전화 케이블의 한쪽 끝을 전화에 연결하고 다른 쪽 끝을 컴퓨터 뒷면의 전화 커넥터에 연결하십시오. 그런 다음 모뎀 케이 블의 한쪽을 컴퓨터 뒷면의 모뎀 커넥터에 연결하고, 다른 한쪽을 전화 콘센트에 연결하십시오.
- 3 RJ-11 전화 콘센트를 사용하지 않는 국가 또는 지역의 경우, 케이블을 전화 콘센트에 연결하려면 그림 상단처럼 분배기(Splitter) 또는 변환기(Converter)가 있어야 합니다. 또한, 그림 아래와 같 이 전화를 연결하지 않고 분배기 또는 변환기만을 사용할 수도 있습니다.
- 오디오 장치를 사용하려면, 다음을 참고하여 장치를 연결하십시오. 스피커에 관한 자세한 정보는 7 단계 및 9 페이지의 8 단계를 참고하십시오.



- 1 오디오 라인-인
 이 커넥터는 스테레오 시스템과 같은 외부 음원으로부터의 오디오 신호를 받아 들이는데 사용됩니다.
- 2 오디오 라인-아웃
 이 커넥터는 컴퓨터의 오디오 신호를 전원이 연결된 스테레오 스피커와 같은 외
 부 장치로 보내는데 사용됩니다.
- 3
 마이크
 이 커넥터는 사운드를 녹음하거나 음성 인식 소프트웨어를 사용하는 경우, 마이 크를 연결하는데 사용됩니다.
- 회드폰
 이 커넥터는 타인에게 피해를 주지 않고 혼자 음악이나 그 밖의 사운드를 감상 하려는 경우, 헤드폰을 연결하는데 사용됩니다. 이 커넥터는 컴퓨터의 앞면에 있 습니다.

7. AC 어댑터에 전원을 사용하는 스피커를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.



- a. 필요한 경우, 양쪽 스피커 사이의 케이블을 연결하십시오. 일부 스피커에는 이 케이블이 영구적으로 연결되어 있습니다.
- b. 스피커에 AC 어댑터 케이블을 연결하십시오.
- c. 컴퓨터에 스피커를 연결하십시오.
- d. AC 전원에 AC 어댑터를 연결하십시오.
- 8. AC 어댑터에 전원을 사용하지 않는 스피커를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.



- a. 필요한 경우, 양쪽 스피커 사이의 케이블을 연결하십시오. 일부 스피커에는 이 케이블이 영구적으로 연결되어 있습니다.
- b. 컴퓨터에 스피커를 연결하십시오.
- 사용하려는 추가 장치들을 연결하십시오. 모델 타입에 따라 아래 그림에 나타난 커 넥터 중 일부가 내장되어 있지 않을 수도 있습니다.



1	USB	키보드, 마우스, 스캐너, 프린터 또는 PDA 등 USB 연결이 필요한 장치를 연결
		하려면 해당 커넥터를 사용하십시오.
2	직렬	외장형 모뎀이나 직렬 프린터 또는 9핀 직렬 커넥터를 사용하는 기타 장치를 컴
		퓨터에 연결하는데 사용됩니다.
3	S-Video	S-Video 커넥터가 있는 텔레비전을 컴퓨터에 연결하는데 사용됩니다. S-Video 커
		넥터는 일부 고성능 비디오 카드에 장착되어 있습니다.
4	병렬	병렬 프린터 또는 25핀 병렬 커넥터를 사용하는 기타 장치를 컴퓨터에 연결하는
		데 사용됩니다.
5	이더넷	이더넷 타입의 LAN이나 케이블 모뎀에 컴퓨터를 연결하는데 사용됩니다.
		. 주· 권프티르 이다네 내도이그에 여겨 시 ECC 개최 아내에서 자도시키거며 키
		· 공고: 김규너들 이너넷 네트쿼크에 한걸 시 FCC 세안 이내에서 적중시기더한, 가
		테고디 3 이너넷 케이클을 사용하십시오.
6	MIDI/조이스틱	조이스틱이나 게임패드 또는 MIDI 키보드와 같은 MIDI 장지를 컴퓨터에 연결
		하는데 사용됩니다.
7	IEEE 1394	이 커넥터는 빠른 데이터 전송 속도 때문에 파이어와이어(Firewire)라고 불리기
		도 합니다. IEEE 1394 커넥터에는 4핀과 6핀의 두 가지 종류가 있으며, 디지털
		오디오 장치와 스캐너를 포함하여, 다양한 형태의 가전 제품을 연결할 수 있습니
		다.

10. 전원 코드를 접지된 전기 콘센트에 연결하십시오.



컴퓨터 전원 켜기

모니터와 그 밖의 외부 장치의 전원을 켠 후, 컴퓨터의 전원을 켜십시오. POST가 종료 되면 로고 창이 닫힙니다. 컴퓨터가 기본 설치된 소프트웨어를 내장하고 있는 경우, 소 프트웨어 설치 프로그램이 시작됩니다.

시작 시 문제가 발생하는 경우, 51 페이지의 제 10 장 『정보, 도움말 및 서비스』를 참 고하십시오. 고객 지원 센터를 통해 추가 도움말 및 정보를 지원받을 수 있습니다. 국 기별 서비스 및 지원 센터 전화번호 목록은 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오.

소프트웨어 설치 완료

– 중요 -

본 컴퓨터에 설치되어 있는 소프트웨어 프로그램을 사용하기 전에 라이센스 계약 사항을 주의깊게 읽어보십시오. 이러한 계약 사항은 컴퓨터에 있는 소프트웨어에 대한 사용자의 권리, 의무 및 보증에 관한 내용을 열거하고 있습니다. 이러한 프 로그램을 사용함으로써 사용자는 계약 사항에 동의하게 되는 것입니다. 계약 사 항에 동의하지 않을 경우, 프로그램을 사용하지 마시고 컴퓨터 전체를 즉시 반환 하고 환불받으십시오.

컴퓨터를 처음으로 시작하는 경우 화면의 지시사항에 따라 소프트웨어 설치를 완료하십 시오. 컴퓨터의 전원을 처음 켰을 때 소프트웨어 설치를 완료하지 않는 경우, 예기치 못 한 결과가 발생할 수 있습니다.

주: 일부 모델에는 Microsoft[®] Windows[®] 운영 체제의 다국어 버전이 기본 설치되어 있습니다. 컴퓨터에 다국어 버전이 설치되어 있는 경우 설치 프로세스 중에 언어를 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 설치 이후, 언어 버전은 Windows 제어판을 통 해 변경할 수 있습니다.

중요 작업 완료

컴퓨터를 설치한 후 다음 작업을 실행하면 차후에 컴퓨터에 문제가 발생하였을 경우에 사용자의 수고를 덜고 시간을 절약할 수 있습니다.

 진단 CD 이미지, 진단 디스켓 또는 이동 백업 미디어를 작성하십시오. 진단 프로그 램은 컴퓨터의 하드웨어 구성 요소를 테스트하는데 사용되며, 하드웨어 장애를 유발 할 수 있는 운영 체제 제어 설정에 대해 보고하는데 사용됩니다. 진단 CD 이미지, 진단 디스켓 또는 이동 백업 미디어를 미리 작성하면 Rescue and Recovery 작업 공간에 액세스할 수 없을 때 진단 프로그램을 실행할 수 있습니다. 자세한 정보는 36 페이지의 『DOS용 PC-Doctor』 및 45 페이지의 『이동 백업 미디어 작성 및 사용』을 참고하십시오.

 모델 타입, 모델 및 일련 번호를 적어 놓으십시오. 서비스 지원 시 이러한 정보가 필 요합니다. 자세한 정보는 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고 하십시오.

운영 체제 업데이트

Microsoft는 Microsoft Windows Update 웹 사이트를 통해 여러 운영 체제에 대한 업데이트를 제공합니다. 이 웹 사이트는 특정 컴퓨터에 적용 가능한 업데이트만을 자동 으로 선별하여 표시해 줍니다. 이러한 업데이트에는 보안 픽스와 새로운 버전의 Windows 구성 요소(미디어 플레이어 등) 및 그 밖의 Windows 운영 체제에 필요한 수정 및 개 선 사항이 포함되어 있습니다.

기타 운영 체제 설치

사용자의 운영 체제를 설치하려면, 해당 운영 체제 CD 또는 디스켓의 지시사항을 따르 십시오. 운영 체제를 설치한 후에는 모든 장치 드라이버를 설치해야 합니다. 설치 관련 지시사항은 보통 장치 드라이버와 함께 제공됩니다.

안티바이러스 소프트웨어 업데이트

본 컴퓨터에는 바이러스 검사와 제거를 위한 안티바이러스 소프트웨어가 제공됩니다. Lenovo 제품의 하드 디스크에는 90일간 무료 사용 등록이 되어 있는 안티바이러스 소 프트웨어의 전체 버전이 설치되어 있습니다. 90일 이후에는 새 바이러스 정의를 취득해 야 합니다.

컴퓨터 시스템 종료

컴퓨터의 전원을 끌때는 항상 운영 체제의 종료 과정을 따르십시오. 이러한 과정은 저 장하지 않은 데이터의 손실과 소프트웨어 프로그램의 손상을 예방합니다. Microsoft Windows 운영 체제를 종료하려면, Windows 바탕 화면에서 시작 메뉴를 여십시오. 드 롭다운 메뉴에서 시스템 종료를 선택하고 확인을 클릭하십시오.

외장 옵션 장착

컴퓨터의 외장 옵션 장착에 관한 정보는 ThinkStation 하드웨어 설치 및 교체 설명서의 "외장 옵션 장착"을 참고하십시오.

다음은 컴퓨터 기본 구성 및 기본 설치된 소프트웨어의 개요입니다.

- 시스템 정보
다음 정보는 여러 모델에 적용됩니다. 특정 모델에 관한 정보는 Setup Utility 프 로그램을 참고하십시오.

마이크로프로세서

- 모델 타입 6423 및 6483: Intel Core[™] 2
- 모델 타입 6427 및 6493: Intel Xeon[®]
- 내부 캐시(모델 타입마다 다름)

메모리

- 모델 타입 6423 및 6483: 4개의 DDR(Double Data Rate) 3 EEC(Error Correction Code) UDIMM(Unbuffered Dual Inline Memory Module) 지원
- 모델 타입 6427 및 6493: 8개의 DDR(Double Data Rate) 2 FBDIMM(Fully Buffered Dual Inline Memory Module) 지원
- 시스템 프로그램용 플래시 메모리(모델 타입에 따라 다름)

내장 드라이브

- 3.5인치, 1/2인치(슬림) 디스켓 드라이브(옵션)
- 카드 판독기(옵션)
- SATA(Serial Advanced Technology Attachment) 내장 하드 디스크 드라이브 (일 부 모델)
- SAS(Serial attached SCSI)(일부모델)
- 광 드라이브(일부 모델)

비디오 서브시스템

• 그래픽 카드(고객 선택)

오디오 서브시스템

- 온보드 HD(High Definition) 오디오
- PCI 사운드 카드 사용 가능
- 앞면 패널의 마이크 및 헤드폰 커넥터
- 뒷면 패널에 6개의 포트
- 모노 내장 스피커(일부 모델)

통신

- 2개의 10/100/1000 Mbps 통합 이더넷 컨트롤러
- PCI(Peripheral Component Interconnect) V.90 Data/Fax 모뎀(일부 모델)

시스템 관리 기능

- PXE(Preboot Execution Environment) 및 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
- Wake On LAN®
- Wake on Ring(Setup Utility 프로그램에서는 이 기능을 외장 모뎀용 Serial Port Ring Detect라고 함)
- 원격 관리
- 자동으로 전원 켜기
- SM(System Management: 시스템 관리) BIOS 및 SM 소프트웨어
- POST 하드웨어 테스트 결과 저장 기능

입/출력(I/O) 기능

- 9핀 직렬 커넥터
- 모델 타입 6427 및 6483: USB 커넥터(뒷면에 4개, 앞면에 2개)
- 모델 타입 6323 및 6483: USB 커넥터(뒷면에 8개, 앞면에 2개)
- 이더넷 커넥터
- VGA 또는 DVI 모니터 커넥터(비디오 카드 필요)
- 모델 타입 6427 및 6483: 뒷면 패널에 있는 8개의 오디오 커넥터(7.1 아날로그 출 력, 7.1 동축 디지털 출력, 동축 디지털 입력)
- 모델 타입 6323 및 6483: 뒷면 패널에 있는 6개의 오디오 커넥터(5.1 아날로그 출 력, 7.1 광 디지털 출력, 라인-인 및 마이크)
- 앞면 패널에 2개의 오디오 커넥터(마이크 및 헤드폰)

모델 타입 6423 및 6483의 확장

- 2개의 광 드라이브 베이
- 1개의 3.5인치 디스켓 드라이브 또는 카드 판독기용 드라이브 베이
- 2개의 32비트 PCI 어댑터 커넥터
- 1개의 PCI Express x4 어댑터 커넥터(Mechanical x16)
- 2개의 PCI Express 2.0 x16 어댑터 커넥터
- 3개의 하드 디스크 드라이브 베이

모델 타입 6427 및 6493의 확장

• 3개의 광 드라이브 베이

- 1개의 3.5인치 디스켓 드라이브 또는 카드 판독기용 드라이브 베이
- 1개의 32비트 PCI 어댑터 커넥터
- 2개의 PCI-X 133/100MHz 어댑터 커넥터
- 2개의 PCI Express x4 어댑터 커넥터(Mechanical x8)
- 5개의 하드 디스크 드라이브 베이

전원

- 모델 타입 6423 및 6483: 전압 자동 감지 선택 스위치가 있는 650와트 전원 공급 장치
- 모델 타입 6427 및 6493: 전압 자동 감지 선택 스위치가 있는 1000와트 전원 공급 장치
- 50/60Hz 입력 주파수 자동 전환
- ACPI(Advanced Configuration and Power Interface) 지원

보안 기능

- BIOS 액세스에 대한 사용자 및 관리자 암호
- 통합 케이블 잠금 장치(Kensington 잠금 장치) 추가 장착 지원
- 지문 인식 장치가 있는 키보드(일부 모델, 자세한 정보는 ThinkVantage Productivity Center 프로그램 참고)
- 덮개 스위치(일부 모델)
- 시동 순서 제어
- 디스켓 드라이브, 키보드 또는 마우스 없이 시동
- 무인 시작 모드
- 디스켓 및 하드 디스크 I/O 제어
- 직렬 및 병렬 포트 I/O 제어

기본 설치 소프트웨어

본 컴퓨터는 기본 설치 소프트웨어가 제공됩니다. 소프트웨어가 설치되어 있는 경우, 운 영 체제와 내장되어 있는 장치의 장치 드라이버 및 기타 지원 프로그램이 포함되어 있 습니다.

기본 설치된 운영 체제(모델 타입에 따라 다름)

주: 일부 국가 또는 지역에서는 다음과 같은 운영 체제가 제공되지 않습니다.

Microsoft[®] Windows Vista[™] Ultimate

운영 체제(호환성 테스트 통과)¹ (모델 타입에 따라 다름) Microsoft Windows XP

여기에 기재된 운영 체제는 본 출판물이 인쇄된 시점에 호환성 테스트가 완료된 운영 체제입니다. 본 책자가 발행된 이후에 컴퓨터와 호환되는 추가 운영 체제가 있을 수 있습니다. 따라서 여기에 기재된 목록은 정정 및 추가될 수도 있습니다. 어떤 운영 체제가 호환성 테스트를 받았는지 확인하려 면 해당 운영 체제 판매 회사의 웹 사이트를 확인하십시오.

사양

다음은 모든 ThinkStation 모델 타입에 대한 물리적 사양입니다.

```
모델 타입 6423 및 6483 타워 규격
  너비: 175mm(6.9인치)
  높이: 478mm(18.8인치) 밑에서 손잡이 맨 위까지
  깊이: 460mm(18.1인치)
모델 타입 6423 및 6483 타워 무게
  최대 구성: 16.33kg(36lbs)
모델 타입 6427 및 6493 타워 규격
  너비: 210mm(8인치)
  높이: 485mm(19.1인치)
  깊이: 579mm(22.8인치)
모델 타입 6427 및 6493 타워 규격(랙 마운트됨)
  너비: 427mm(16.8인치)
  높이: 210mm(8인치)
  깊이: 579mm(22.8인치)
모델 타입 6427 및 6493 무게(랙 마운트됨)
  최대 구성: 26.00kg(57lbs)
작동 환경
  대기 온도
    0 ~ 914.4m(3000ft)에서 작동: 10° ~ 35°C(50° ~ 95°F)
    914.4m(3000ft) ~ 2134m(7000ft)에서 작동: 10° ~ 32°C(50° ~ 89.6°F)
    비작동: 10° ~ 43°C(50° ~ 110°F)
  습도
    작동: 10% ~ 80%, 비작동: 10% ~ 90%
    트랜싯: 10% ~ 90%
  최대 고도: 2133.6m(7000ft)
모델 타입 6423 및 6483 입력 전압
  입력 전압:
     100V ~ 240V 범위
     입력 킬로볼트 암페어(kVA)(근사치)
       선적 시 최소 구성: 0.17kVA, 최대 구성: 0.8kVA
모델 타입 6427 및 6493 입력 전압
  입력 전압:
     100V ~ 240V 범위
     입력 킬로볼트 암페어(kVA)(근사치)
       선적 시 최소 구성: 0.17kVA, 최대 구성: 1.2kVA
```

제 4 장 소프트웨어 개요

ThinkStation은 Windows Vista 운영 체제 및 여러 운영 응용프로그램이 사전 로드되 어 출시됩니다. 클라이언트는 응용프로그램을 지정할 수 있습니다.

Windows 운영 체제에 제공되는 소프트웨어

다음은 본 제품에 포함된 Windows Vista 응용프로그램에 관한 설명입니다.

Lenovo가 제공하는 소프트웨어

다음은 Lenovo에서 제공하는 소프트웨어 응용프로그램에 대한 설명입니다. 컴퓨터에 설 치된 소프트웨어 응용프로그램은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

ThinkVantage Productivity Center

Productivity Center 프로그램은 컴퓨터를 설정, 이해, 유지보수 및 개선하는데 도움이 되는 정보 및 도구 호스트로 안내합니다.

ThinkVantage Rescue and Recovery

Rescue and Recovery 프로그램은 버튼 하나로 작동되는 복구 및 복원 솔루션이며 사 용자의 진단, 도움말 보기를 도와주는 자체 복구 도구가 포함되어 있어 기본 운영 체제 가 시동되지 않는 경우에도 시스템 충돌을 신속하게 복구할 수 있습니다.

ThinkVantage Client Security Solution

이와 같은 고유한 하드웨어 소프트웨어의 조합은 일부 Lenovo 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다. 이러한 기술은 권한이 없는 사용자의 데이터 액세스로부터 보호하는 동시에 암호, 암호화 키 및 전자 인증과 같은 중요한 보안 정보 등의 정보를 보호하는데 도움 을 줍니다.

ThinkVantage System Update

System Update는 소프트웨어 패키지(응용프로그램, 장치 드라이버, BIOS 플래시 및 기 타 업데이트)를 다운로드하고 설치하여 현재 시스템에 소프트웨어를 유지할 수 있는 소 프트웨어 프로그램입니다. ThinkVantage System Update를 사용하여 Lenovo에서 제 공하는 일부 소프트웨어 프로그램(예: Rescue and Recovery 프로그램 및 Productivity Center 프로그램)을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

System Migration Assistant

SMA(System Migration Assistant)는 시스템 관리자 및 개별 사용자가 컴퓨터 간에 작 업 환경을 이주할 수 있는 소프트웨어 도구입니다.

Fingerprint Software

지문 인식 소프트웨어는 운영 체제 로그인에만 사용됩니다.

WINPE용 PC Doctor, Windows용 PC Doctor

이 진단 프로그램은 공장 출하 시 하드 디스크에 기본 설치되어 있습니다. Windows용 PC-Doctor는 Windows 운영 체제에서 작동되며 하드웨어 문제점을 진단하고, 하드웨 어 장애를 초래할 수 있는 운영 체제 제어 설정을 보고합니다. 자세한 정보는 35 페이 지의 『Windows용 PC-Doctor』를 참고하십시오.

Adobe Acrobat Reader

이 프로그램을 사용하여 pdf 파일을 보기, 탐색 및 인쇄할 수 있습니다. 온라인 서적 및 Lenovo 웹 사이트 액세스에 관한 자세한 정보는 51 페이지의 『온라인 서적 폴더』 를 참고하십시오.

제 5 장 Setup Utility 사용

Setup Utility 프로그램은 사용하는 운영 체제와 상관없이 컴퓨터의 구성 설정값을 보 거나 변경하는데 사용됩니다. 단, Setup Utility 프로그램의 설정과 운영 체제의 설정 중 동일하거나 유사한 부분이 있는 경우, 운영 체제의 설정이 우선적으로 적용될 수 있습 니다.

Setup Utility 프로그램 시작

Setup Utility 프로그램을 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 컴퓨터가 켜져 있는 경우, 운영 체제를 종료하고 컴퓨터의 전원을 끄십시오.
- F1 키를 누른 채 컴퓨터를 켜십시오. 경고음이 여러 번 들리면 F1 키를 놓으십시
 오.

주:

- a. USB 키보드를 사용 중이고 이 방법으로 Setup Utility 프로그램이 표시되지 않
 는 경우, 컴퓨터를 켤 때 F1 키를 누른 채로 두지 말고 반복하여 누르십시오.
- b. 사용자 암호나 관리자 암호가 설정되어 있는 경우, 암호를 입력하기 전까지는
 Setup Utility 프로그램 메뉴가 나타나지 않습니다. 자세한 정보는 『암호 사용』
 을 참고하십시오.

POST가 컴퓨터에서 하드웨어가 제거되거나 새로 설치된 것을 발견하면 Setup Utility 가 자동으로 실행됩니다.

설정 보기 및 변경

Setup Utility 프로그램 메뉴는 시스템 구성 설정 관련 사항을 보여줍니다. 설정을 보 거나 변경하려면 『Setup Utility 프로그램 시작』을 참고하십시오.

Setup Utility 프로그램 메뉴를 사용할 때는 가급적 키보드를 사용하십시오. 키보드의 키를 사용하여 각 화면 하단에 나타나는 다양한 작업을 실행할 수 있습니다.

암호 사용

Setup Utility 프로그램을 사용하여 암호를 설정하면 권한이 부여되지 않은 사용자가 컴 퓨터 및 데이터에 액세스하는 것을 예방할 수 있습니다. 『Setup Utility 프로그램 시 작』을 참고하십시오. 다음은 사용 가능한 암호의 유형입니다.

- 사용자 암호
- 관리자 암호

컴퓨터 사용에 있어 반드시 암호를 설정할 필요는 없습니다. 그러나 암호를 설정하려면 다음 섹션을 참고하십시오.

암호 고려사항

암호는 최대 12자리의 문자(a ~ z 및 0 ~ 9)와 기호의 조합으로 지정할 수 있습니다. 보안상의 이유로, 쉽게 알 수 없는 강력한 암호를 사용하는 것이 좋습니다. 암호는 다 음 규칙을 따라야 합니다.

- 최소 여덟 자리 문자를 사용
- 최소 하나의 알파벳 문자, 하나의 숫자 및 하나의 기호 포함
- 다음 기호 중 하나 이상을 포함: , . / `; '[]
- 스페이스바도 사용 가능
- Setup Utility 프로그램 및 하드 디스크 드라이브 암호는 대소문자를 구분하지 않음
- 이름 또는 사용자 이름이 아니어야 함
- 일반 단어 또는 일반 이름이 아니어야 함
- 이전 암호와 전혀 달라야 함

사용자 암호

사용자 암호가 설정되면 키보드로 올바른 암호를 입력해야 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

관리자 암호

관리자 암호가 설정되면 권한이 부여되지 않은 사용자가 구성 설정을 변경할 수 없게 됩니다. 여러 컴퓨터의 설정을 관리할 책임이 있는 사용자의 경우, 관리자 암호를 설정 하는 것이 좋습니다.

관리자 암호를 설정한 후에는 Setup Utility 프로그램을 사용할 때마다 암호 프롬프트 창이 나타납니다.

사용자 및 관리자 암호를 모두 설정한 경우, 두 암호중 아무 암호나 입력할 수 있습니 다. 그러나 구성 설정을 변경하려면 관리자 암호를 사용해야만 합니다.

암호 설정, 변경 및 삭제

암호를 설정, 변경 또는 삭제하려면 다음과 같이 하십시오.

- 주: 암호는 최대 12자리의 문자(A ~ Z, a ~ z 및 0 ~ 9)의 조합으로 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 『암호 고려사항』을 참고하십시오.
- 1. Setup Utility 프로그램을 시작하십시오. 21 페이지의 제 5 장 『Setup Utility 사용』을 참고하십시오.
- 2. Setup Utility 프로그램 메뉴에서 Security를 선택하십시오.

시동 장치 선택

컴퓨터가 CD-ROM, 디스켓 또는 하드 디스크와 같은 장치로 시동되지 않을 경우, 다 음 절차 중 하나를 사용하여 시동 장치를 선택하십시오.

임시 시동 장치 선택

원하는 시동 장치로 컴퓨터를 시동하려면 다음과 같이 하십시오.

주: 모든 CD, 하드 디스크 및 디스켓으로 시동 가능한 것은 아닙니다.

- 1. 컴퓨터 전원을 끄십시오.
- F12 키를 누른 채 컴퓨터를 켜십시오. 시동 장치 메뉴가 표시되면 F12 키를 놓으 십시오.

주: USB 키보드를 사용 중이고 이 방법으로 시동 장치 메뉴가 표시되지 않는 경 우, 컴퓨터를 켤 때 F12 키를 누른 채로 두지 말고 반복하여 누르십시오.

- 3. 시동 장치 메뉴에서 사용할 시동 장치를 선택하고 Enter를 눌러 시작하십시오.
- 주: 시동 장치 메뉴에서 선택한 시동 장치가 이후의 시동 순서에 영구적으로 적용되는 것은 아닙니다.

시동 장치 순서 선택 또는 변경

구성한 시동 장치 순서를 보거나 영구적으로 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. Setup Utility 프로그램을 시작하십시오. 21 페이지의 『Setup Utility 프로그램 시 작』을 참고하십시오.
- 2. Startup을 선택하십시오.
- 3. Startup Sequence를 선택하십시오. 화면 오른쪽에 표시되는 정보를 참고하십시오.
- 4. Primary Startup Sequence, Automatic Startup Sequence 및 Error Startup Sequence 에 대한 장치를 선택하십시오.
- 5. Setup Utility 메뉴에서 Exit를 선택한 후, Save Settings 또는 Save and exit the Setup Utility를 선택하십시오.

설정을 변경한 후 기본값을 복원하려면 Exit 메뉴에서 Load Default Settings를 선택 하십시오.

고급 설정

일부 컴퓨터 모델의 고급 설정 메뉴에는 HyperThreading의 Enable/Disable 설정이 포 함되어 있습니다. 이 기능은 Microsoft Windows XP와 같은 HyperThreading을 인식 하는 운영 체제에서만 작동합니다. HyperThreading에 대한 기본 설정은 Enabled입니 다. 그러나 Set Defaults를 선택하고 Windows XP 외의 운영 체제를 사용하는 경우, 컴퓨터 성능이 저하될 수 있습니다. 따라서 운영 체제가 HyperThreading을 지원하지 않는 경우에는 HyperThreading을 항상 Disabled로 설정해야 합니다.

Setup Utility 프로그램 종료

설정 보기 및 변경을 완료한 후에는 Esc를 눌러 Setup Utility 프로그램 메뉴로 돌아 가십시오(Esc를 여러 차례 눌러야 할 수도 있음). 새로운 설정을 저장하려면 Save Settings 또는 Save and exit the Setup Utility를 선택하십시오. 선택하지 않을 경 우, 변경사항은 저장되지 않습니다.

제 6 장 RAID 설치 및 구성

다음은 본 제품의 SATA 장치 연결 및 RAID 구성에 관한 설명입니다.

SATA 하드 디스크 드라이브 연결

RAID의 레벨에 필요한 최소한의 SATA 드라이브를 연결해야 합니다.

- RAID 레벨 0: 최소 2개의 드라이브
- RAID 레벨 1: 2개의 드라이브
- RAID 레벨 5: 최소 3개의 드라이브
- RAID 레벨 10: 4개의 드라이브(2개의 프로세서 시스템의 경우에만 사용 가능)

임베디드된 SATA RAID 기능을 사용 가능하도록 시스템 BIOS 구성

다음은 RAID에 필요한 BIOS를 구성하는 방법에 관한 설명입니다.

- 1. F1을 눌러 시스템 BIOS setup에 들어가십시오.
- 2. 키보드의 방향키를 사용하여 Devices를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 3. 방향키를 사용하여 IDE Drive Setup을 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 4. 방향키를 사용하여 SATA RAID를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 5. 위쪽 및 아래쪽 방향키를 사용하여 Enabled를 선택하십시오.
- 6. F10을 누르고 새 설정을 저장하십시오.

RAID 볼륨 작성

다음은 Intel Matrix Storage Manager option ROM Configuration Utility를 사용하 여 RAID 볼륨을 작성하는 방법에 관한 설명입니다.

- 프롬프트가 표시될 때 Ctrl+I를 눌러 Intel Matrix Storage Manager option ROM Configuration Utility로 들어가십시오.
 - 주: 실제 드라이브를 여유있게 확보하여 RAID 볼륨을 작성하려면 26 페이지의 『RAID 볼륨 삭제』를 참고하십시오.
- 2. 방향키를 사용하여 Create RAID Volume을 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 3. Name 필드에 RAID 볼륨 이름을 입력하고 Tab을 누르십시오.
- 4. 방향키를 사용하여 RAID Level 필드에서 RAID 레벨을 선택하고 Tab을 누르십 시오.
- 5. 필요한 경우 방향키를 사용하여 Stripe Size 필드에서 스트라이프 크기를 선택하고 Tab을 누르십시오.

- 6. Capacity 필드에 볼륨 크기를 입력하고 Tab을 누르십시오.
- 7. 볼륨 작성을 시작하려면 Enter를 누르십시오.
- 8. 프롬프트가 표시될 때 Y를 눌러 경고 메시지를 승인하고 볼륨을 작성하십시오.
- 9. RAID 볼륨을 추가로 작성하려면 3 단계로 돌아가거나 Exit를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 10. 프롬프트가 표시될 때 Y를 눌러 종료하십시오.

RAID 볼륨 삭제

다음은 Intel Matrix Storage Manager option ROM Configuration Utility를 사용하 여 RAID 볼륨을 삭제하는 방법에 관한 설명입니다.

- 프롬프트가 표시될 때 Ctrl+I를 눌러 Intel Matrix Storage Manager option ROM configuration Utility로 들어가십시오.
- 2. 방향키를 사용하여 삭제할 RAID 볼륨을 선택하고 Delete를 누르십시오.
- 3. 프롬프트가 표시될 때 Y를 눌러 선택한 RAID 볼륨의 삭제를 확인하십시오.
- 4. RAID 볼륨을 삭제한 후, 다음 작업을 할 수 있습니다.
 - 1 단계로 돌아가서 RAID 볼륨을 추가로 삭제할 수 있습니다.
 - RAID 볼륨 작성에 대해서는 25 페이지의 『RAID 볼륨 작성』을 참고하십시오.
 - 방향키를 사용하여 Exit를 선택하고 Enter를 누르십시오.
 - 방향키를 사용하여 Reset Disks to Non-RAID를 선택하고 Enter를 누르십시 오.
 - a. 방향키 및 스페이스를 사용하여 다시 설정할 각각의 실제 디스크를 표시하십 시오.
 - b. 방향키를 사용하여 선택한 다음 Enter를 눌러 선택을 완료하십시오.
 - c. 프롬프트가 표시될 때 Y를 눌러 다시 설정 동작을 확인하십시오.
 - d. Reset Disks to Non-RAID 기능을 완료한 후 다음 사항을 수행할 수 있습 니다.
 - 1 단계로 돌아가서 RAID 볼륨을 추가로 삭제할 수 있습니다.
 - RAID 볼륨 작성에 대해서는 25 페이지의 『RAID 볼륨 작성』을 참고하 십시오.
 - 방향키를 사용하여 Exit를 선택하고 Enter를 누르십시오.

SUPPORTED SAS RAID 구성

다음은 Windows 환경에만 적용 가능한 정보입니다. Linux 환경에서 RAID 구성에 대한 정보는 Linux 소프트웨어 제공업체에 문의하십시오.

Lenovo ThinkStation에서 지원되는 RAID 구성은 다음과 같습니다.

- RAID 레벨 0 스트라이프된 디스크 배열
 - 최소 2개의 드라이브가 필요합니다.
 - 성능이 향상되며 결함을 허용하지 않습니다.
- RAID 레벨 1 미러된 디스크 배열
 - 2개의 드라이브를 사용합니다.
 - 읽기 성능이 개선되고 100% 중복됩니다.
- RAID 레벨 1E(1 Enhanced)
 - 최소 3개의 드라이브가 필요합니다.
 - 단일 드라이브 실패 시 항상 복구할 수 있으며 일부 경우에서는 두 개의 드라 이브도 복구할 수 있습니다.
 - 성능이 우수합니다.

SAS RAID 기능을 사용 가능하도록 시스템 BIOS 구성

이 섹션에서는 SAS RAID 기능을 사용 가능하도록 시스템 BIOS를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

- 1. F1을 눌러 시스템 BIOS 설정에 들어가십시오.
- 2. 키보드의 방향키를 사용하여 Advanced를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 3. 방향키를 사용하여 LSI SAS Interface를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 4. 위쪽 및 아래쪽 방향키를 사용하여 Enabled를 선택하고 F10 키를 눌러 새 설정을 저장하십시오.

SAS RAID 0 기능을 사용 가능하도록 시스템 BIOS 구성

SAS RAID 0 기능을 사용 가능하도록 시스템 BIOS를 구성하려면 SAS Configuration Utility로 LSI Logic Config Utility를 사용하십시오. 이 유틸리티는 시스템에 필요한 수의 디스크가 있는 것으로 가정합니다.

- 1. 프롬프트가 표시될 때 Ctrl+C를 눌러 LSI Logic Config Utility를 시작하십시오.
- 2. 어댑터 속성 화면에서 방향키를 사용하여 RAID Properties를 선택하고 Enter를 누르십시오. RAID 속성 화면이 표시됩니다.
- 3. 방향키를 사용하여 IS (Stripe) volume의 첫 번째 디스크를 선택하십시오.
- 방향키를 사용하여 이 디스크의 배열 디스크 열로 이동한 다음, +, 또는 스페이
 스 키를 누르고 Yes를 선택하십시오.

주: 디스크에 파티션이 정의되어 있는 경우, 스트라이된 볼륨을 작성할 때 데이터가 손실된다는 경고 메시지가 표시됩니다.

- 5. 이주하려면 M을 누르고 드라이브의 데이터를 삭제하려면 D를 누르십시오.
- 이전 단계를 반복하여 스트라이프 볼륨에 필요한 최대 3개의 디스크를 추가로 선택 하십시오.

- 드라이브를 모두 선택한 후에 C를 눌러 배열을 작성하고 Save Changes를 선택하 십시오. 이 메뉴를 종료하고 Enter를 누른 다음 Save를 선택하십시오.
- 8. 4 단계를 반복하십시오. 새 배열을 보려면 View Existing Array를 선택하십시오.
- 9. 새 배열을 삭제하려면 Manage Array를 선택하고 Y를 누르십시오.

SAS RAID 1 기능을 사용 가능하도록 시스템 BIOS 구성

SAS RAID 1 기능을 사용 가능하도록 시스템 BIOS를 구성하려면 SAS Configuration Utility로 LSI Logic Config Utility를 사용하십시오. 이 유틸리티는 시스템에 필요한 수의 디스크가 있는 것으로 가정합니다.

- 1. 프롬프트가 표시될 때 Ctrl+C를 눌러 LSI Logic Config Utility를 시작하십시오.
- 2. 어댑터 속성 화면에서 방향키를 사용하여 RAID Properties를 선택하십시오.
- 3. Enter를 눌러 RAID 속성 화면으로 이동하십시오.
- RAID 속성 화면에서 방향키를 사용하여 IM(미러) 볼륨에 필요한 첫 번째 디스크 (기본 디스크)와 미러할 데이터가 있는 디스크를 선택하십시오.
- 그럼 다음 방향키를 사용하여 이 디스크의 배열 디스크 열로 이동하고 스페이스 키 를 눌러 Yes를 선택하십시오.
 - **주:** 디스크에 파티션이 정의되어 있는 경우, 스트라이프된 볼륨을 작성할 때 데이터 가 손실된다는 경고 메시지가 표시됩니다.
- 6. 이주하려면 M을 누르거나 드라이브의 데이터를 삭제하려면 D를 누르십시오.
- 7. Keep Data/Erase Disk 메시지가 표시될 때 F3 키를 눌러 이 디스크에 현재 데 이터를 보관하십시오. 배열 디스크 열에 있는 값이 Primary로 변경됩니다.
- 방향키를 사용하여 IM 볼륨에 필요한 보조(미러되는) 디스크를 선택하십시오. 배열 디스크 열의 값으로 Yes를 선택하십시오.
 - 주: 디스크에 파티션이 정의되어 있는 경우, 미러되는 볼륨을 작성할 때 데이터가 손 실된다는 경고 메시지가 표시됩니다.
- 9. Delete를 눌러 디스크에서 데이터가 삭제되었는지 확인하십시오.

3 ~ 5개의 디스크(옵션 제품인 핫 스패어 디스크)로 미러된 볼륨 구성

- 3 ~ 5개의 디스크(옵션 제품인 핫 스패어 디스크)로 미러된 볼륨을 구성하려면 다음과 같이 하십시오.
- 1. RAID 속성 화면에서 방향키를 사용하여 IM(미러) 볼륨에 필요한 첫 번째 디스크 를 선택하십시오.
- 방향키를 사용하여 이 디스크의 배열 디스크 열로 이동하고 + 및 키를 사용하 여 Yes를 값으로 선택하십시오.
- 3. Keep Data/Erase Disk 메시지가 나타날 때 Delete를 눌러 디스크를 지우십시 오.
- 방향키를 사용하여 IM 볼륨에 필요한 다음 디스크를 선택하십시오. 배열 디스크 열의 값으로 Yes를 선택하십시오.
 - **주:** 디스크에 파티션이 정의되어 있는 경우, 미러되는 볼륨을 작성할 때 데이터가 손실된다는 경고 메시지가 표시됩니다.
- 5. Delete를 눌러 디스크에서 데이터가 삭제되었는지 확인하십시오.
- 6. 이전 단계를 반복하여 IM 볼륨에 필요한 최대 4개의 디스크를 추가로 선택하십시
 오. 볼륨에 필요한 핫 스패어 디스크를 구성하려는 경우, 최대 3개의 디스크를 추 가로 선택할 수 있습니다.
- (옵션) 방향키를 사용하여 IM 볼륨에 필요한 핫 스패어 디스크를 선택하십시오. 핫 스패어 열의 값으로 Yes를 선택하십시오.
- IM 볼륨에 필요한 모든 디스크를 선택했을 때 모든 드라이브를 선택한 다음 C를 눌러 배열을 작성하고 Save Changes를 선택하여 이 메뉴를 종료하십시오. Enter 를 누르고 Save를 선택하십시오.
- 9. 위의 1 단계를 반복하십시오. 새 배열을 보려면 View Existing Array를 선택하 십시오.
- 10. 새 배열을 삭제하려면 Manage Array를 선택하십시오.
- 11. 그런 다음 Y를 눌러 새 배열을 삭제하고 어댑터 속성 화면을 종료하십시오.

SAS RAID 1E 기능을 사용 가능하도록 시스템 BIOS 구성

SAS RAID 1E 기능을 사용 가능하도록 시스템 BIOS를 구성하려면 SAS Configuration Utility로 LSI Logic Config Utility를 사용하십시오. 이 유틸리티는 시스템에 필요한 수의 디스크가 있는 것으로 가정합니다.

- 1. 프롬프트가 표시될 때 Ctrl+C를 눌러 LSI Logic Config Utility를 시작하십시오.
- 2. 어댑터 속성 화면에서 방향키를 사용하여 RAID Properties를 선택하십시오.
- 3. Enter를 눌러 RAID 속성 화면으로 이동하십시오. 2개의 디스크로 미러된 볼륨을 구성하려면 4 단계에서 9 단계까지 진행하십시오.
- 4. RAID 속성 화면에서 방향키를 사용하여 IME(미러) 볼륨에 필요한 첫 번째 디스 크, 미러할 데이터가 있는 디스크를 선택하십시오.
- 5. 방향키를 사용하여 이 디스크의 배열 디스크 열로 이동하고 스페이스, + 또는 키를 눌러 Yes를 선택하십시오.

주: 디스크에 파티션이 정의되어 있는 경우, 스트라이된 볼륨을 작성할 때 데이터 가 손실된다는 경고 메시지가 표시됩니다.

- 6. 이주하려면 M을 누르고 드라이브의 데이터를 삭제하려면 D를 누르십시오.
- 7. Keep Data/Erase Disk 메시지가 표시될 때 F3 키를 눌러 이 디스크에 현재 데 이터를 보관하십시오. 배열 디스크 열에 있는 값이 Primary로 변경됩니다.

- 방향키를 사용하여 IM 볼륨에 필요한 보조(미러되는) 디스크를 선택하십시오. 배 열 디스크 열의 값으로 Yes를 선택하십시오.
 - 주: 디스크에 파티션이 정의되어 있는 경우, 미러되는 볼륨을 작성할 때 데이터가 손실된다는 경고 메시지가 표시됩니다. Delete를 눌러 디스크에서 데이터가 삭 제되었는지 확인하십시오. 3 ~ 5개의 디스크(옵션 제품인 핫 스패어 디스크) 로 미러된 볼륨을 구성하려면 28 페이지의 『3 ~ 5개의 디스크(옵션 제품인 핫 스패어 디스크)로 미러된 볼륨 구성』을 참고하십시오.
- 9. RAID 속성 화면에서 방향키를 사용하여 IME 볼륨에 필요한 첫 번째 디스크를 선택하십시오.
- 방향키를 사용하여 이 디스크의 배열 디스크 열로 이동하고 + 및 키를 사용하 여 Yes를 값으로 선택하십시오.
- 11. Keep Data/Erase Disk 메시지가 표시될 때 Delete를 눌러 디스크를 지우십시 오.
- 방향키를 사용하여 IME 볼륨에 필요한 다음 디스크를 선택하십시오. 배열 디스크 열의 값으로 Yes를 선택하십시오.
 - 주: 디스크에 파티션이 정의되어 있는 경우, 미러되는 볼륨을 작성할 때 데이터가 손실된다는 경고 메시지가 표시됩니다. Delete를 눌러 디스크에서 데이터가 삭 제되었는지 확인하십시오.
- 13. 이전 단계를 반복하여 IME 볼륨에 필요한 최대 4개의 디스크를 추가로 선택하십 시오. 볼륨에 필요한 핫 스패어 디스크를 구성하려는 경우, 최대 3개의 디스크를 추가로 선택할 수 있습니다.
- (옵션) 방향키를 사용하여 IME 볼륨의 핫 스패어 디스크를 선택하십시오. 핫 스 패어 열의 값으로 Yes를 선택하십시오.
- 15. IM 볼륨에 필요한 모든 디스크를 선택했을 때 모든 드라이브를 선택한 다음 C를 눌러 배열을 작성하고 Save Changes를 선택하여 이 메뉴를 종료하십시오. Enter 를 누르고 Save를 선택하십시오.
- 16. 위의 1 단계를 반복하십시오. 새 배열을 보려면 View Existing Array를 선택하 십시오.
- 17. 새 배열을 삭제하려면 Manage Array를 선택하십시오.
- 18. Y를 눌러 새 배열을 삭제하고 어댑터 속성 화면을 종료하십시오.

제 7 장 시스템 프로그램 업데이트

이 장에서는 POST/BIOS 업데이트에 관한 정보 및 POST/BIOS 업데이트 실패 시 복 구하는 방법에 대해 설명합니다.

시스템 프로그램 사용

시스템 프로그램은 컴퓨터에 내장된 소프트웨어의 기본 계층입니다. 시스템 프로그램에 는 POST(Power-On Self-Test), BIOS(Basic Input/Output System) 코드와 Setup Utility 프로그램이 포함됩니다. POST는 컴퓨터의 전원을 켤 때마다 실행되는 일련의 테스트 와 프로시저입니다. BIOS는 다른 소프트웨어 계층의 명령어를 컴퓨터 하드웨어가 실행 할 수 있는 전기 신호로 변환하는 소프트웨어 계층입니다. 컴퓨터의 구성 및 설정을 보 거나 변경할 경우에는 Setup Utility 프로그램을 사용할 수 있습니다.

본 컴퓨터의 시스템 보드에는 EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, 일명 플래시 메모리) 모듈이 있습니다. 플래시 업데이트 디스켓을 사용하여 컴퓨터를 시작하거나 운영 체제에서 별도의 업데이트 프로그램을 실행하여 POST/BIOS와 Setup Utility 프로그램을 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

Lenovo는 POST/BIOS를 변경하거나 업데이트하기도 합니다. 업데이트 버전이 배포되 면, Lenovo 웹 사이트 http://www.lenovo.com에서 파일을 다운로드할 수 있습니다. POST/BIOS 업데이트를 사용하는 방법은 업데이트 파일에 포함된 .txt 파일에 있습니 다. 대부분의 모델의 경우, 시스템 프로그램 업데이트(플래시) 디스켓을 작성하는 업데 이트 프로그램이나 운영 체제에서 실행할 수 있는 업데이트 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.

주: 디스켓 드라이브가 없는 시스템의 경우, http://www.lenovo.com에서 진단 프로그 램의 자가 시동 부팅 CD 이미지(.iso 이미지)를 다운로드할 수 있습니다.

디스켓 또는 CD-ROM에서 BIOS 업데이트(플래시)

이 섹션에서는 디스켓 또는 CD-ROM을 사용하여 BIOS 업데이트(플래시)를 하는 방 법에 대해 설명합니다. 시스템 프로그램 업데이트는 웹 사이트 http://www.lenovo.com/ support에서 다운로드할 수 있습니다.

- 1. BIOS를 업데이트(플래시)하려면 다음과 같이 하십시오.
 - 디스켓을 사용하는 경우, 컴퓨터 전원이 꺼져 있는지 확인하고 시스템 프로그램 업데이트(플래시 디스켓)를 삽입하십시오. 그런 다음 컴퓨터를 켜십시오. 업데이 트가 시작됩니다.

- CD-ROM을 사용하는 경우, 컴퓨터 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. CD-ROM 을 광 드라이브에 삽입하십시오.
- 컴퓨터 전원을 켜십시오. 전원이 이미 켜져 있는 경우, 전원을 끈 다음 다시 켜십시
 오. 업데이트가 시작됩니다.
- 언어를 선택하라는 프롬프트가 표시되면 키보드에서 사용할 언어에 해당되는 숫자 를 누르고 Enter를 누르십시오.
- 4. 일련 번호를 변경할지 묻는 메시지가 표시되면 Y를 누르십시오.
- 5. 컴퓨터 일련 번호 7자리를 입력하고 Enter를 누르십시오.
- 6. 모델 타입/모델을 변경할지 묻는 메시지가 표시되면 Y를 누르십시오.
- 7. 컴퓨터의 모델 타입/모델 7자리를 입력하고 Enter를 누르십시오.
- 8. 화면의 지시사항에 따라 업데이트를 완료하십시오.

운영 체제로 BIOS 업데이트(플래시)

- 주: 웹 사이트는 지속적으로 개선되기 때문에(다음 프로시저에 참고된 링크 포함) 웹 페이지 내용이 변경될 수 있습니다.
- 1. 브라우저에서 주소 필드에 http://www.lenovo.com/support를 입력하고 Enter를 누 르십시오.
- 2. 다음과 같이 해당 시스템용 다운로드 파일을 찾아보십시오.
 - a. 모델 타입을 입력하고 Go를 클릭하십시오.
 - b. Continue를 클릭하십시오.
 - c. Downloads and drivers를 클릭하십시오.
 - d. BIOS 카테고리에서 플래시 BIOS 업데이트를 클릭하십시오.
 - e. 플래시 BIOS 업데이트(운영 체제 버전의 플래시)의 설치 지시사항이 있는 .txt 파일을 클릭하십시오.
- 이 지시사항을 인쇄하십시오. 다운로드가 시작된 후에는 지시사항이 화면에 표시되 지 않기 때문에 이 작업은 매우 중요합니다.
- 브라우저에서 뒤로를 클릭하여 목록 또는 파일로 돌아가십시오. 인쇄된 지시사항에 따라 업데이트를 다운로드, 추출 및 설치하십시오.

제 8 장 문제 해결 및 진단

다음은 기본 문제 해결 방법 및 시스템 진단 프로그램에 관한 설명입니다. 해당 컴퓨터 문제가 설명되어 있지 않은 경우, 추가 문제 해결 정보는 51 페이지의 제 10 장 『정 보, 도움말 및 서비스』를 참고하십시오.

기본 문제 해결

다음 표는 사용자의 컴퓨터 문제를 해결하는데 도움이 되는 정보가 포함되어 있습니다.

증상	원인 및 해결 방법
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 시동되지	다음 사항을 확인하십시오.
양음	• 컴퓨터 뒷면에 전원 코드가 연결되어 있으며, 전원 코드가 정상 작동하는 전기 콘센트에 연
	결되어 있는지 확인하십시오.
	• 컴퓨터의 뒷면에 보조 전원 스위치가 있는 경우 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
	• 컴퓨터 앞면의 전원 상태 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오.
	문제를 해결할 수 없는 경우, 컴퓨터를 서비스받으십시오. 서비스 및 지원 센터 전화번호 목록
	은 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오.
모니터 화면에 아무 것도 나타나지 않	다음 사항을 확인하십시오.
<u> </u>	• 모니터 케이블이 모니터 뒷면과 컴퓨터의 뒷면에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
	• 모니터에 전원 코드가 연결되어 있으며, 전원 코드가 정상 작동하는 전기 콘센트에 연결되
	어 있는지 확인하십시오.
	• 모니터의 전원이 켜진 상태인지, 밝기 및 명암 조절이 올바르게 설정되어 있는지 확인하십
	시오.
	• 모니터 신호 케이블이 모니터와 컴퓨터의 모니터 커넥터에 올바르게 연결되어 있는지 확인
	하십시오.
	문제를 해결할 수 없는 경우, 컴퓨터를 서비스받으십시오. 서비스 및 지원 센터 전화번호 목록
	은 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오.
키보드가 작동하지 않음. 컴퓨터가 키보	다음 사항을 확인하십시오.
드에 응답하지 않음	• 컴퓨터의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
	• 모니터의 전원이 켜진 상태인지, 밝기 및 명암 조절이 올바르게 설정되어 있는지 확인하십
	시오.
	• 키보드가 컴퓨터의 키보드 커넥터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
	• 키보드에 눌러져 있는 키가 있는지 확인하십시오.
	문제를 해결할 수 없는 경우, 컴퓨터를 서비스받으십시오. 서비스 및 지원 센터 전화번호 목록
	은 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오.

증상	원인 및 해결 방법
USB 키보드가 작동하지 않음	다음 사항을 확인하십시오.
	• 컴퓨터의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
	• 키보드가 컴퓨터 앞면 또는 뒷면에 있는 USB 커넥터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하
	십시오.
	• 키보드에 눌러져 있는 키가 있는지 확인하십시오.
	문제를 해결할 수 없는 경우, 컴퓨터를 서비스받으십시오. 서비스 및 지원 센터 전화번호 목록
	은 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오.
마우스가 작동하지 않음. 컴퓨터가 마우	다음 사항을 확인하십시오.
스에 응답하지 않음	• 컴퓨터의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
	• 마우스가 컴퓨터의 마우스 커넥터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
	• 마우스가 깨끗한지 확인하십시오. 자세한 정보는 37 페이지의 『마우스 청소』를 참고하십시
	오.
	문제를 해결할 수 없는 경우, 컴퓨터를 서비스받으십시오. 서비스 및 지원 센터 전화번호 목록
	은 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오.
운영 체제가 시작되지 않음	다음 사항을 확인하십시오.
	• 디스켓 드라이브에 디스켓이 들어 있지 않은지 확인하십시오.
	• 시동 순서에 운영 체제가 설치된 장치가 포함되어 있는지를 확인하십시오. 일반적으로, 운
	영 체제는 하드 디스크에 설치되어 있습니다. 자세한 정보는 23 페이지의 『시동 장치 선
	택』을 참고하십시오.
	문제를 해결할 수 없는 경우, 컴퓨터를 서비스받으십시오. 서비스 및 지원 센터 전화번호 목록
	은 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오.
운영 체제를 시작하기 전에 여러 차례	키보드의 키가 눌러져 있지 않은지 확인하십시오.
경고음이 울림	문제를 해결할 수 없는 경우, 컴퓨터를 서비스받으십시오. 서비스 및 지원 센터 전화번호 목록 은 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오.

진단 프로그램

진단 프로그램은 컴퓨터의 하드웨어 구성 요소를 테스트하는데 사용되며, 하드웨어 장 애를 유발할 수 있는 운영 체제 제어 설정에 대해 보고하는데 사용됩니다. 본 컴퓨터에 는 두 가지 진단 프로그램이 기본 설치되어 있어 사용자가 문제점을 진단하는데 유용 하게 사용됩니다.

- Windows용 PC-Doctor(Windows 운영 체제 실행 중 문제점 진단 시 사용됨)
- Windows PE용 PC-Doctor(Windows 운영 체제가 시작되지 않을 때 사용됨)

주:

1. Windows용 PC-Doctor 및 DOS용 PC-Doctor 진단 프로그램의 최신 버전은 웹 사이트 http://www.lenovo.com/support/에서 다운로드할 수 있습니다. PC-Doctor의 응용프로그램 버전을 실행하여 사용자 스스로 문제점을 찾아서 복구 할 수 없는 경우, PC-Doctor-log-file 디스플레이에서 저장 버튼을 클릭하십시오. Lenovo 기술 지원 담당자에게 문의 시 모든 문제와 관련된 로그 파일이 필요합니 다.

Windows용 PC-Doctor

Windows용 PC-Doctor는 Windows 운영 체제에서 작동하는 진단 프로그램입니다. Windows용 PC-Doctor 진단 프로그램을 사용하여 컴퓨터 문제의 증상 및 해결 방법 보기, Lenovo 문제 해결 센터에 액세스, 시스템 드라이버 업데이트 및 시스템 정보 검 토를 할 수 있습니다.

Windows용 PC-Doctor를 실행하려면 Windows 바탕 화면에서 시작 메뉴를 열고 모 든 프로그램, Windows용 PC-Doctor를 선택한 후 Windows용 PC-Doctor를 클릭 하십시오. 화면의 지시사항을 따르십시오. 진단 프로그램 실행에 관한 추가 정보는, Windows용 PC-Doctor 도움말 시스템을 참고하십시오.

Windows용 PC-Doctor를 실행한 후에도 문제점이 의심되는 경우, DOS용 PC-Doctor 또는 Windows용 PC-Doctor를 실행하여 컴퓨터 문제점 진단에 필요한 도움을 받으십 시오.

또한 Windows용 PC Doctor에는 소프트웨어 및 사용 문제점을 확인하는 문제 판별 기능이 포함되어 있습니다.

Windows PE용 PC-Doctor

Windows용 PC-Doctor 진단 프로그램은 각 Lenovo 컴퓨터에 있는 Rescue and Recovery 작업 공간의 일부입니다. Windows 운영 체제를 시작할 수 없거나 Windows용 PC-Doctor에서 문제점을 파악하지 못한 경우, Windows PE용 PC-Doctor를 사용하십 시오.

Rescue and Recovery 작업 공간에서 진단 실행

Rescue and Recovery 작업 공간에서 Windows PE용 PC-Doctor 진단 프로그램을 실 행할 수 있습니다. Rescue and Recovery 작업 공간에서 진단을 실행하려면 다음과 같 이 하십시오.

- 1. 운영 체제를 종료한 후 컴퓨터를 끄십시오.
- 2. 컴퓨터를 켤 때 F11 키를 반복적으로 누르십시오.
- 3. 경고음이 들리거나 로고 화면이 표시되면 F11 키를 더 이상 누르지 마십시오. Rescue and Recovery 작업 공간이 나타납니다.
- 4. Rescue and Recovery 작업 공간에서 하드웨어 진단을 선택하십시오.
- 5. 진단 프로그램이 자동으로 열립니다. 실행하려는 진단 테스트를 선택하십시오. 추가 도움말은 F1 키를 누르십시오.

- 6. 화면의 지시사항을 따르십시오.
- 주: 이동 백업 미디어에는 Windows PE용 PC-Doctor가 포함되어 있습니다. 이동 백 업 미디어에 관한 자세한 정보는 사용 설명서의 "이동 백업 미디어 작성 및 사용" 을 참고하십시오.

DOS용 PC-Doctor

Windows 운영 체제를 시작할 수 없거나 Windows용 PC-Doctor에서 문제점을 파악 하지 못한 경우, DOS용 PC-Doctor를 사용하십시오. 작성된 진단 디스켓 또는 진단 CD 이미지로 DOS용 PC-Doctor를 실행할 수 있습니다.

주: Rescue and Recovery 작업 공간에서 Windows PE용 PC-Doctor를 실행할 수 없는 경우를 대비하여 진단 CD 이미지 또는 진단 디스켓을 작성하십시오.

진단 CD 이미지 작성

진단 CD 이미지를 작성하려면 웹 사이트 http://www.lenovo.com/support/에서 진단 프 로그램의 자가 시동 부팅 CD 이미지(.iso 이미지)를 다운로드하십시오. 이미지를 다운 로드한 후에 CD 버닝 소프트웨어를 사용하여 CD를 작성할 수 있습니다.

컴퓨터에 CD 버닝 소프트웨어가 없는 경우 또는 인터넷에 액세스할 수 없는 경우, 『진 단 디스켓 작성』을 참고하십시오.

진단 디스켓 작성

진단 디스켓을 작성하려면 웹 사이트 http://www.lenovo.com/support/에서 DOS용 PC-Doctor 진단 프로그램을 두 개의 포맷된 공 디스켓에 다운로드하십시오.

인터넷에 액세스할 수 없는 경우, 다음과 같이 진단 디스켓을 작성하십시오.

- 주: USB 디스켓 드라이브가 있거나 컴퓨터에 디스켓 드라이브가 있어야 절차를 완료 할 수 있습니다.
- 1. 운영 체제를 종료한 후 컴퓨터를 끄십시오.
- 2. USB 디스켓 드라이브를 사용하는 경우, 컴퓨터에 연결하십시오.
- 3. 컴퓨터를 켤 때 F11 키를 반복적으로 누르십시오.
- 경고음이 들리거나 로고 화면이 표시되면 F11 키를 더 이상 누르지 마십시오.
 Rescue and Recovery 작업 공간이 나타납니다.
 - 주: 일부 모델의 경우 Rescue and Recovery를 시작하려면 Esc 키를 눌러야 합 니다.
- 5. Rescue and Recovery 작업 공간에서 진단 디스크 작성을 선택하십시오.
- 6. 화면의 지시사항을 따르십시오.

- 프롬프트가 표시되면 포맷된 공 디스켓을 디스켓 드라이브에 삽입하고 화면의 지 시사항을 따르십시오.
- 8. 작업이 완료되면, 디스켓을 제거하고 종료를 클릭하십시오.
- 9. 나머지 포맷된 공 디스켓을 디스켓 드라이브에 삽입하고 화면의 지시사항을 따르 십시오.
- 10. 작업이 완료되면, 디스켓을 제거하고 종료를 클릭하십시오.

CD 또는 디스켓에서 진단 실행

작성한 진단 디스켓 또는 진단 CD 이미지에서 진단을 실행하려면 다음과 같이 하십시 오.

- 1. 컴퓨터가 꺼졌는지 확인하십시오.
- 2. USB 디스켓 드라이브를 사용하여 디스켓에서 진단을 실행하는 경우, USB 장치에 연결하십시오.
- CD를 광 드라이브에 넣거나 디스켓 드라이브에 첫 번째 진단 디스켓을 넣으십시 오.
- 4. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
 - 주: 진단 프로그램이 시작되지 않으면, 광 드라이브 또는 디스켓 드라이브가 시동 가능 장치로 설정되지 않은 경우일 수 있습니다. 시동 장치 변경 방법에 관한 지시사항은 23 페이지의 『시동 장치 선택』을 참고하십시오.
- 5. 진단 프로그램이 열리면, 화면의 지시사항을 따르십시오.
 - 주: 디스켓에서 진단을 실행하는 경우, 프롬프트가 표시되면 첫 번째 디스켓을 제거 하고 두 번째 디스켓을 삽입하십시오.
- 6. 프로그램 완료 시, 드라이브에서 CD 또는 디스켓을 제거하십시오.
- 7. 실행하려는 진단 테스트를 선택하십시오. 추가 도움말은 F1 키를 누르십시오.

마우스 청소

다음은 광 마우스 또는 볼 마우스를 청소하는 방법에 관한 설명입니다.

광 마우스

광 마우스는 LED 및 광 센서를 사용하여 포인터를 탐색합니다. 광 마우스를 움직일 때 화면의 포인터가 부드럽게 움직이지 않는다면 마우스를 청소해야 합니다. 광 마우스 청소하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 컴퓨터 전원을 끄십시오.
- 2. 컴퓨터에서 마우스 케이블을 분리하십시오.
- 3. 마우스를 뒤집어서 렌즈를 보십시오.

- a. 렌즈에 얼룩이 있는 경우, 면봉을 사용하여 렌즈 부위를 부드럽게 닦아 주십시 오.
- b. 렌즈에 작은 이물질이 끼어 있는 경우, 이물질을 불어 내십시오.
- 마우스를 올려 놓고 사용하는 장소의 표면을 확인하십시오. 마우스 아래에 복잡한 그림 또는 패턴이 있는 경우, 마우스의 디지털 신호 프로세서(DSP)가 마우스의 위 치 변화를 쉽게 감지할 수 없습니다.
- 5. 마우스 케이블을 컴퓨터에 다시 연결하십시오.
- 6. 컴퓨터의 전원을 다시 켜십시오.

볼 마우스

볼 마우스는 볼을 사용하여 포인터를 탐색합니다. 마우스를 움직일 때, 화면의 포인터 가 부드럽게 움직이지 않는다면 마우스를 청소해야 합니다. 볼 마우스를 청소하려면 다 음과 같이 하십시오.

주: 다음 그림의 마우스는 사용자의 마우스와 다소 다를 수도 있습니다.



볼 고정 링
 마우스 볼
 플라스틱 롤러
 볼 케이지

볼 마우스를 청소하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 컴퓨터 전원을 끄십시오.
- 2. 컴퓨터에서 마우스 케이블을 분리하십시오.

- 3. 마우스를 뒤집으십시오. 볼 고정 링 1 을 잠금 해제 위치로 돌린 후 볼을 제거하 십시오.
- 볼 고정 링 및 마우스 볼 2 에 손바닥을 대고, 마우스를 오른쪽으로 뒤집어 볼 고 정 링과 마우스 볼이 손바닥 위로 떨어지도록 하십시오.
- 5. 마우스 볼을 따뜻한 비눗물로 세척한 후, 깨끗한 헝겊을 사용해 닦으십시오.
- 6. 마우스의 볼 케이지 4 에 조심스레 바람을 불어 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 볼 케이지 내부에 있는 플라스틱 롤러 3 에 먼지가 달라붙어 있지 않은지 확인하 십시오. 먼지는 보통 롤러 가운데 부분에 줄무늬 모양으로 달라붙어 있습니다.
- 롤러가 더럽다면 이소프로필 알콜에 적신 면봉으로 롤러를 닦아 주십시오. 롤러를 손가락으로 회전시키면서 먼지가 모두 제거될 때까지 닦으십시오. 롤러를 다 닦은 후에는 롤러가 지지대의 중앙에 올바르게 위치하고 있는지 확인하십시오.
- 9. 면봉에서 떨어진 섬유 조각이 롤러에 묻어 있다면, 이 섬유 조각을 모두 제거하십 시오.
- 10. 마우스 볼과 볼 고정 링을 다시 장착하십시오. 고정 링을 잠금 위치로 돌리십시오.
- 11. 마우스 케이블을 컴퓨터에 다시 연결하십시오.
- 12. 컴퓨터의 전원을 다시 켜십시오.

제 9 장 소프트웨어 복구

다음은 Lenovo에서 제공하는 복구 방법에 관한 정보입니다. 이 장에서는 다음과 같은 복구 방법을 사용하는 방법 및 시기에 관해 설명합니다.

- 완전 복구 디스크 작성 및 사용
- 백업 및 복구 작업 수행
- Rescue and Recovery 작업 공간 사용
- 이동 백업 미디어 작성 및 사용
- 프롬프트 복원 디스켓 작성 및 사용
- 장치 드라이버 복구 또는 설치
- 시동 순서에서 이동 백업 장치 설정
- 복구 문제 해결
- 주: 소프트웨어 또는 하드웨어 관련 문제 발생 시 다양한 방법으로 소프트웨어를 복구 할 수 있습니다. 일부 방법은 사용자의 운영 체제 유형에 따라 차이가 있습니다.

완전 복구 디스크 작성 및 사용

컴퓨터에 기록 가능한 CD 또는 DVD 드라이브가 장착되어 있는 경우, 완전 복구 디 스크 세트를 작성하여 컴퓨터 하드 디스크를 공장 출하 상태로 복원할 수 있습니다. 컴 퓨터를 다른 장소로 이동하거나 팔거나 재활용하는 경우 또는 다른 모든 복구 방법에 실패한 후 마지막 수단으로 완전 복구 디스크가 유용합니다. 지금 완전 복구 디스크 세 트를 작성하는 것이 좋습니다.

주: 완전 복구 디스크를 사용하여 수행할 수 있는 복구 작업은 완전 복구 디스크가 작 성된 운영 체제에 따라 다릅니다. Microsoft Windows 라이센스는 오직 하나의 완 전 복구 디스크 작성을 허용하므로 작성한 디스크를 안전한 장소에 보관하십시오.

완전 복구 디스크를 작성하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. Windows 바탕 화면에서 시작 메뉴를 열고 모든 프로그램, ThinkVantage를 선택 한 후 복구 미디어 작성을 클릭하십시오.
- 2. 화면의 지시사항을 따르십시오.

다음은 서로 다른 운영 체제에서 완전 복구 디스크를 사용하는 방법에 관한 설명입니 다.

- Windows XP: 완전 복구 디스크를 사용하여 컴퓨터를 공장 출하 상태로 복원하거 나 사용자 정의 공장 출하 상태 복구를 수행하거나 기타 Rescue and Recovery 작 업(예: 개별 파일 이동 백업)을 수행할 수 있습니다.
- Windows Vista: 컴퓨터를 공장 출하 상태로 복원하는 데만 완전 복구 디스크를 사용하십시오.

Windows XP에서 완전 복구 디스크를 사용할 경우, Rescue and Recovery 작업 공 간에 들어가서 다양한 복구 작업을 선택할 수 있습니다. Windows Vista에서 완전 복 구 디스크를 사용할 경우, 완전 복구 디스크를 삽입하리는 프롬프트 메시지가 나타나며 공장 출하 상태로 복원하는 프로세스에 대해서만 안내됩니다.

Windows XP에서 완전 복구 디스크를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

경고: 완전 복구 디스크로 하드 디스크를 공장 출하 상태로 복원할 경우, 현재 하드 디스크에 있는 모든 파일이 삭제되고 공장 출하 상태로 교체됩니다. 복원 과정 중 데이 터를 제거하기 전에, 하드 디스크에 있는 파일을 다른 미디어로 이동시킬 수 있습니다.

- 1. CD 또는 DVD 드라이브에 완전 복구 디스크 1을 삽입하십시오.
- 2. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
- 3. 잠시 뒤에 Rescue and Recovery 작업 공간이 나타납니다.
 - 주: Rescue and Recovery 작업 공간이 나타나지 않을 경우, 시동 장치(CD 드라 이브 또는 DVD 드라이브)가 BIOS 시동 순서로 올바르게 설정되지 않은 것일 수 있습니다. 자세한 정보는 48 페이지의 『시동 순서에서 이동 백업 장치 설 정』을 참고하십시오.
- 4. 이동 백업 및 복원 메뉴에서 시스템 복원을 클릭하십시오.
- 화면의 지시사항을 따르십시오. 프롬프트 메시지가 나타나면, 해당 완전 복구 디스 크를 넣으십시오.
- 주: 하드 디스크를 공장 출하 상태로 복원한 후에, 일부 소프트웨어 또는 드라이버를 다시 설치해야 합니다. 44 페이지의 『Rescue and Recovery 작업 공간 사용』을 참고하십시오.

Windows Vista에서 완전 복구 디스크를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

경고: 완전 복구 디스크로 하드 디스크를 공장 출하 상태로 복원할 경우, 현재 하드 디스크에 있는 모든 파일이 삭제되고 공장 출하 상태로 교체됩니다.

- 1. CD 또는 DVD 드라이브에 완전 복구 디스크 1을 삽입하십시오.
- 2. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
- 3. 화면의 지시사항을 따르십시오. 프롬프트 메시지가 나타나면, 해당 완전 복구 디스 크를 넣으십시오.

주: 하드 디스크를 공장 출하 상태로 복원한 후에, 일부 소프트웨어 또는 드라이버를 다시 설치해야 합니다. 44 페이지의 『Rescue and Recovery 작업 공간 사용』을 참고하십시오.

백업 및 복구 작업 수행

Rescue and Recovery 프로그램은 운영 체제, 데이터 파일, 응용프로그램, 개인 설정 과 같은 하드 디스크 내용을 백업할 수 있습니다. Rescue and Recovery 프로그램은 다음과 같은 장소에 백업을 저장할 수 있습니다.

- 하드 디스크의 보호된 영역
- 컴퓨터에 설치된 보조 하드 디스크
- 컴퓨터에 장착된 외장 USB 하드 디스크
- 네트워크 드라이브
- 기록 가능한 CD 또는 DVD(이 선택 사양은 기록 가능한 CD 또는 DVD 드라이브 가 필요함)

하드 디스크를 백업한 후에, 하드 디스크의 전체 내용을 복원하거나, 선택된 파일만 복 원하거나, Windows 운영 체제 및 응용프로그램만을 복원할 수 있습니다.

Rescue and Recovery 프로그램을 사용하여 백업 작업을 수행하려면 다음과 같이 하 십시오.

- Windows 바탕 화면에서 시작 메뉴를 열고 모든 프로그램을 선택한 후 ThinkVantage, Rescue and Recovery를 차례로 클릭하십시오. Rescue and Recovery 프로그램이 시작됩니다.
- Rescue and Recovery 주 화면에서 하드 드라이브 백업을 클릭한 후 백업 작업 옵 션을 선택하십시오.
- 3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

Rescue and Recovery 프로그램을 사용하여 복원 작업을 수행하려면 다음과 같이 하 십시오.

- 1. Windows 바탕 화면에서 시작 메뉴를 열고 모든 프로그램을 선택한 후 ThinkVantage, Rescue and Recovery를 차례로 클릭하십시오. Rescue and Recovery 프로그램이 시작됩니다.
- 2. Rescue and Recovery 주 화면에서 백업에서 시스템 복원 아이콘을 클릭하십시오.
- 3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

Rescue and Recovery 작업 공간에서 복구 작업 수행에 관한 자세한 정보는 44 페이 지의 『Rescue and Recovery 작업 공간 사용』을 참고하십시오.

Rescue and Recovery 작업 공간 사용

Rescue and Recovery 작업 공간은 Windows 운영 체제에서 독립적으로 작동하는 하 드 디스크의 보호되고 숨겨진 영역에 있습니다. 이는 사용자가 Windows 운영 체제를 시작할 수 없는 경우에 복구 작업을 수행할 수 있도록 해줍니다. Rescue and Recovery 작업 공간에서 다음과 같은 복구 작업을 실행할 수 있습니다.

- 하드 디스크 또는 백업에서 파일을 이동 백업합니다. Rescue and Recovery 작업 공간은 하드 디스크에 있는 파일을 네트워크 드라이브, USB 하드 디스크 드라이브 또는 디스켓과 같은 기록 가능한 미디어로 전송할 수 있습니다. 이 기능은 백업하지 않은 파일이나 마지막 백업 작업 이후에 변경된 파일까지도 전송할 수 있습니다. 또 한, 로컬 하드 디스크, USB 장치 또는 네트워크 드라이브에 있는 Rescue and Recovery 백업에서 개별 파일을 이동 백업할 수 있습니다.
- Rescue and Recovery 백업으로 하드 디스크를 복원합니다. Rescue and Recovery 프로그램을 사용하여 백업 작업을 수행하면 Windows 운영 체제를 시작할 수 없는 경우에도 Rescue and Recovery 작업 공간에서 복원 작업을 수행할 수 있습니다.
- 하드 디스크를 공장 출하 상태로 복원합니다. Rescue and Recovery 작업 공간을 통해 하드 디스크를 공장 출하 상태와 동일한 내용으로 복원할 수 있습니다. 하드 디 스크에 여러 파티션이 있는 경우, 다른 파티션의 내용은 변경없이 C: 파티션만 공장 출하 상태로 복원할 수 있는 옵션이 있습니다. Rescue and Recovery 작업 공간은 Windows 운영 체제와는 독립적으로 작동하기 때문에 Windows 운영 체제를 시작 할 수 없는 경우에도 하드 디스크를 공장 출하 상태로 복원할 수 있습니다.

경고: 하드 디스크를 Rescue and Recovery 백업으로 복원하거나 공장 출하 상태로 복원할 경우, 기본 하드 디스크 파티션(C: 드라이브)의 모든 파일은 복구 과정 동안에 삭제됩니다. 중요한 파일을 가능한 복사해 두십시오. Windows 운영 체제를 시작할 수 없는 경우, Rescue and Recovery 작업 공간의 파일 이동 백업 기능을 사용하여 하드 디스크의 파일을 다른 미디어로 복사할 수 있습니다.

Rescue and Recovery 작업 공간을 시작하려면, 다음과 같이 하십시오.

- 1. 컴퓨터 전원을 끄십시오.
- 2. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
- 3. F11 키를 반복적으로 누르십시오.
- 4. 경고음이 들리거나 로고 화면이 표시되면 F11 키를 더 이상 누르지 마십시오.
- 5. Rescue and Recovery 암호를 설정한 경우, 프롬프트 메시지가 나타나면 암호를 입 력하십시오. 잠시 후에 Rescue and Recovery 작업 공간이 나타납니다.

주: Rescue and Recovery 작업 공간이 나타나지 않을 경우, 49 페이지의 『복구 문제 해결』을 참고하십시오.

6. 다음 중 하나를 실행하십시오.

- 하드 디스크 또는 백업에서 파일을 이동 백업하려면, 파일 이동 백업을 클릭한 후 화면의 지시사항을 따르십시오.
- Rescue and Recovery 백업에서 하드 디스크를 복원하거나 하드 드라이브를 공 장 출하 상태로 복원하는 경우, 시스템 복원을 클릭한 후 화면의 지시사항을 따 르십시오.
- Rescue and Recovery 작업 공간의 다른 기능에 관한 사항은 도움말을 클릭하 십시오.

주:

- 하드 디스크를 공장 출하 상태로 복원한 후에 일부 장치의 장치 드라이버를 다시 설치해야 합니다. 47 페이지의 『장치 드라이버 복구 또는 설치』를 참고하십시오.
- 일부 컴퓨터에는 Microsoft Office 또는 Microsoft Works가 기본 설치되어 있습 니다. Microsoft Office 또는 Microsoft Works 응용프로그램을 복구하거나 다시 설치하려면, Microsoft Office CD 또는 Microsoft Works CD를 사용해야 합니다. 이러한 CD는 Microsoft Office 또는 Microsoft Works가 기본 설치된 컴퓨터에만 제공됩니다.

이동 백업 미디어 작성 및 사용

CD 또는 USB 하드 디스크 드라이브와 같은 이동 백업 미디어를 사용하여 하드 디스 크의 Rescue and Recovery 작업 공간에 액세스할 수 없는 장애를 복구할 수 있습니 다.

주: 이동 백업 미디어를 사용하여 수행할 수 있는 복구 작업은 운영 체제에 따라 다릅 니다. 이동 백업 디스크는 모든 유형의 CD 또는 DVD에서 시작할 수 있습니다. 이동 백업 미디어에는 이동 백업 미디어에서 진단 프로그램을 실행할 수 있는 PC-Doctor 진단 프로그램도 포함되어 있습니다. 이동 백업 미디어를 작성하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. Windows 바탕 화면에서 시작 메뉴를 열고 모든 프로그램을 선택한 후 ThinkVantage, 복구 미디어 작성을 차례로 클릭하십시오.
- 이동 백업 미디어 영역에서 작성하려는 이동 백업 미디어의 유형을 선택하십시오.
 CD, USB 하드 드라이브 또는 보조 내장 하드 디스크 드라이브를 사용하여 이동 백업 미디어를 작성할 수 있습니다.
- 3. 확인을 클릭하십시오.
- 4. 화면의 지시사항을 따르십시오.

다음은 서로 다른 운영 체제에서 완전 복구 디스크를 사용하는 방법에 관한 설명입니 다.

- Windows XP: 완전 복구 디스크를 사용하여 컴퓨터를 공장 출하 상태로 복원하거 나 사용자 정의 공장 출하 상태 복구를 수행하거나 기타 Rescue and Recovery 작 업(예: 개별 파일 이동 백업)을 수행할 수 있습니다.
- Windows Vista: 이동 백업 미디어를 사용하여 공장 출하 상태 및 사용자 정의 공
 장 출하 상태로 복원하는 기능을 제외한 모든 복구 작업을 수행할 수 있습니다.

이동 백업 미디어를 사용하려면 다음 중 하나를 실행하십시오.

- 이동 백업 미디어가 CD 또는 DVD에 있는 경우, 이동 백업 디스크를 삽입하고 컴 퓨터를 다시 시작하십시오.
- 이동 백업 미디어가 USB 하드 디스크에 있는 경우, USB 하드 디스크 드라이브를 컴퓨터의 USB 커넥터 중 하나에 연결한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
- 보조 내장 하드 디스크 드라이브를 사용하는 경우, 이 드라이브에서 시작되도록 시 동 순서를 설정하십시오.

이동 백업 미디어가 시작하고 Rescue and Recovery 작업 공간이 나타납니다. Rescue and Recovery 작업 공간에서 각 기능의 도움말을 참고할 수 있습니다. 이동 백업 미 디어 시작에 실패한 경우, BIOS 시동 순서에서 이동 백업 장치(CD 드라이브, DVD 드라이브 또는 USB 장치)를 올바르게 설정하지 않았을 수 있습니다. 자세한 정보는 48 페이지의 『시동 순서에서 이동 백업 장치 설정』을 참고하십시오.

프롬프트 복원 디스켓 작성 및 사용

Rescue and Recovery 작업 공간 또는 Windows 환경에 액세스할 수 없는 경우, 프 롬프트 복원 디스켓을 사용하여 Rescue and Recovery 작업 공간을 복구하거나 Windows 환경을 시작하는데 필요한 파일을 복구할 수 있습니다. 지금 프롬프트 복원 디스켓을 작성하여 안전한 장소에 보관하는 것이 좋습니다.

Recovery Repair(프롬프트 복원) 디스켓을 작성하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜고 운영 체제를 시작하십시오.

2. 인터넷 브라우저를 사용하여 다음 웹 주소로 이동하십시오.

http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-54483

- 디스켓 드라이브 A에 디스켓을 삽입하십시오. 디스켓의 정보는 삭제되고 해당 디스 켓은 포맷됩니다.
- 4. 해당 파일 이름을 더블 클릭하십시오. 디스켓이 작성됩니다.
- 5. 디스켓을 꺼내 프롬프트 복원 디스켓이라고 레이블을 붙이십시오.

Recovery Repair(프롬프트 복원) 디스켓을 사용하려면, 다음과 같이 하십시오.

- 1. 운영 체제를 종료한 후 컴퓨터를 끄십시오.
- 2. 디스켓 드라이브 A에 Recovery Repair(프롬프트 복원) 디스켓을 삽입하십시오.
- 3. 컴퓨터의 전원을 켜고 화면의 지시사항을 따르십시오.
- 주: 복구 작업이 오류 없이 완료된 경우, 컴퓨터를 다시 시작하는 동안에 F11 키를 반 복적으로 눌러 Rescue and Recovery 작업 공간에 액세스할 수 있습니다. 경고음 이 들리거나 로고 화면이 표시되면 F11 키를 더 이상 누르지 마십시오. 복구 작업 이 완료되면 Windows 환경에 액세스할 수 있습니다.

복원 작업 동안에 오류 메시지가 나타나고 복원 작업을 완료할 수 없는 경우, Rescue and Recovery 작업 공간을 포함하고 있는 파티션에 문제가 있는 것일 수 있습니다. Rescue and Recovery 작업 공간에 액세스하려면 이동 백업 미디어를 사용하십시오. 이동 백업 미디어 작성 및 사용에 관한 정보는 45 페이지의 『이동 백업 미디어 작성 및 사용』을 참고하십시오.

장치 드라이버 복구 또는 설치

장치 드라이버를 복구 또는 설치하려면 컴퓨터에 운영 체제가 먼저 설치되어 있어야 합니다. 장치에 관한 설명서와 소프트웨어 미디어가 있는지 확인하여 보십시오.

기본 설치된 장치의 장치 드라이버는 컴퓨터 하드 디스크(보통 C 드라이브)의 SWTOOLS\drivers 폴더에 있습니다. 그 외의 장치 드라이버는 각각의 장치와 함께 제 공된 소프트웨어 미디어에 있습니다.

컴퓨터에 기본 설치된 장치의 최신 장치 드라이버는 웹 사이트 http://www.lenovo.com/ think/support/에서도 다운로드할 수 있습니다.

기본 설치된 장치의 장치 드라이버를 다시 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 컴퓨터를 켜고 운영 체제를 시작하십시오.
- 2. Windows 탐색기 또는 내 컴퓨터를 사용하여 하드 디스크의 폴더를 여십시오.
- 3. C:\SWTOOLS 폴더를 여십시오.

- 4. DRIVERS 폴더를 여십시오. DRIVERS 폴더에는 컴퓨터에 설치된 다양한 장치 이 름의 하위 폴더(예: AUDIO 또는 VIDEO)가 있습니다.
- 5. 해당 장치 하위 폴더를 여십시오.
- 6. 다음 방법 중 하나를 사용하여 장치 드라이버를 다시 설치하십시오.
 - 장치 하위 폴더에서 README.TXT 파일 또는 확장자가 .TXT인 기타 파일을 찾으십시오. 해당 파일은 WIN98.TXT처럼 운영 체제의 이름으로 지정되어 있습 니다. 텍스트 파일에는 해당 장치 드라이버 다시 설치 방법에 관한 정보가 포함 되어 있습니다.
 - 장치 하위 폴더에 .INF 확장자를 가진 파일이 있는 경우, Windows 제어판에 있는 새 하드웨어 추가 프로그램을 사용하여 장치 드라이버를 다시 설치할 수 있습니다. 하지만, 모든 드라이버를 이 방법으로 설치할 수 있는 것은 아닙니다. 새 하드웨어 추가를 실행하여, 설치하려는 장치 드라이버를 요구하는 프롬프트가 나타나면 디스크 있음과 찾아보기를 클릭하십시오. 그런 다음, 장치 하위 폴더에서 해당 장치 드라이버를 선택하십시오.
 - 장치 하위 폴더에서 SETUP.EXE 파일을 찾으십시오. SETUP.EXE를 더블 클 릭하고 화면의 지시사항을 따르십시오.

시동 순서에서 이동 백업 장치 설정

CD, DVD, USB 하드 디스크 드라이브 또는 외장 장치에서 Rescue and Recovery 프로그램을 시작하기 전에 Setup Utility에서 시동 순서를 먼저 변경해야 합니다.

시동 순서를 보거나 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 컴퓨터를 끈 후 다시 켜는 동안 F1 키를 반복적으로 누르십시오.
- 2. 로고 화면이 표시되거나 경고음이 들리면 F1 키를 그만 누르십시오.
- 3. 암호 입력 프롬프트가 표시되면 현재 암호를 입력하십시오.
- 4. Setup Utility 주 메뉴에서 오른쪽 방향키를 사용하여 Startup을 선택하십시오.
- 5. 원하는 시동 순서로 설정하십시오.
- 6. Esc 키를 두 번 눌러 Setup Utility 종료 메뉴로 이동하십시오.
- 7. 아래쪽 방향키를 사용하여 Save and exit the Setup Utility를 선택한 후 Enter를 누르십시오.
- 8. Setup Confirmation 창이 나타나면 Enter를 누르십시오.
- 9. 컴퓨터가 다시 시작됩니다.
- 주: 외장 장치를 사용하려는 경우, 우선 외장 장치를 연결하기 전에 컴퓨터의 전원을 끄 십시오.

Setup Utility에 관한 정보는 21 페이지의 제 5 장 『Setup Utility 사용』을 참고하십 시오.

복구 문제 해결

Rescue and Recovery 작업 공간 또는 Windows 환경에 액세스할 수 없는 경우, 다음과 같이 하십시오.

- 이동 백업 미디어(CD, DVD 또는 USB 하드 디스크)를 사용하여 Rescue and Recovery 작업 공간을 시작하십시오. 45 페이지의 『이동 백업 미디어 작성 및 사용』을 참고하십시오.
- 프롬프트 복원 디스켓을 사용하여 Rescue and Recovery 작업 공간을 복구하거나 Windows 환경을 시작하는데 필요한 파일을 복구하십시오. 46 페이지의 『프롬프트 복원 디스켓 작성 및 사용』을 참고하십시오.
- 하드 디스크를 공장 출하 상태로 복원하려면, 완전 복구 디스크 세트를 사용하십시
 오. 41 페이지의 『완전 복구 디스크 작성 및 사용』을 참고하십시오.

가능한 Recovery Repair(프롬프트 복원) 디스켓, 이동 백업 미디어, 완전 복구 디스크 를 작성하여 안전한 장소에 보관해 두는 것이 좋습니다.

이동 백업 미디어, 프롬프트 복원 디스켓 또는 완전 복구 CD 세트로 Rescue and Recovery 작업 공간 또는 Windows 환경에 액세스할 수 없는 경우, BIOS 시동 순서 에서 이동 백업 장치, CD 드라이브, DVD 드라이브 또는 USB 하드 디스크 드라이브 를 시동 장치로 정의하지 않았을 수 있습니다. 자세한 정보는 48 페이지의 『시동 순서 에서 이동 백업 장치 설정』을 참고하십시오.

제 10 장 정보, 도움말 및 서비스

다음은 Lenovo 제품의 도움말, 서비스 및 기술 지원에 대한 정보입니다.

참고 자료

다음은 컴퓨터와 관련된 유용한 자원에 액세스하는 방법에 대한 설명입니다.

온라인 서적 폴더

온라인 서적 폴더는 컴퓨터의 설치 및 사용에 유용합니다. 온라인 서적 폴더는 사용자 의 컴퓨터에 기본 설치된 것이므로 설명서를 보기 위해 인터넷에 액세스할 필요가 없습 니다. 온라인 서적 폴더에는 본 ThinkStation 사용 설명서 이외에 ThinkStation 하드웨 어 설치 및 교체 설명서도 포함되어 있습니다.

ThinkStation 하드웨어 설치 및 교체 설명서는 컴퓨터의 고객 교체 가능 유닛(CRU)을 교체하는데 필요한 정보를 단계별로 제공합니다. CRU는 사용자가 직접 업그레이드하 거나 교체할 수 있는 컴퓨터 부품입니다.

서적을 보려면 Windows 바탕 화면에서 시작 메뉴를 열고 모든 프로그램, 온라인 서적 을 선택한 후 온라인 서적을 클릭하십시오. 사용자의 컴퓨터에 해당하는 서적을 더블 클 릭하십시오. Lenovo 웹 사이트 http://www.lenovo.com에서도 서적을 볼 수 있습니다.

주:

- 설명서는 PDF 형식으로 되어 있으므로 Adobe Acrobat Reader를 설치해야 합니
 다. Adobe Acrobat Reader가 아직 설치되지 않은 컴퓨터에서는 PDF 파일을 열 려고하면 Adobe Acrobat Reader 설치 메시지가 나타납니다.
- 2. 컴퓨터에 기본 설치된 설명서의 경우 Lenovo 지원 웹 사이트 http://www.lenovo. com/support/에 여러 언어로 번역되어 있습니다.
- 3. Adobe Acrobat Reader의 다른 언어 버전을 설치하려면 Adobe 웹 사이트 http://www.adobe.com에서 해당 버전을 다운로드하십시오.

ThinkVantage Productivity Center

ThinkVantage Productivity Center 프로그램에는 컴퓨터를 쉽고 안전하게 다룰 수 있는 소스 및 도구에 대한 정보가 있습니다.

ThinkVantage Productivity Center 프로그램은 컴퓨터에 관한 정보 및 다음과 같은 다 양한 기술에 쉽게 액세스할 수 있는 방법을 제공합니다.

- Rescue and Recovery 프로그램
- Productivity Center

- Client Security Solutions
- 공장 출하 상태로 복구
- System Updates
- 서비스 및 지원

주: ThinkVantage Technologies는 일부 Lenovo 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다.

ThinkVantage Productivity Center 프로그램에 액세스하려면 Windows 바탕 화면에 서 시작 메뉴를 열고 모든 프로그램, ThinkVantage를 선택한 후 Productivity Center 를 클릭하십시오.

안전 수칙 및 보증 설명서

컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서에는 안전, 보증 및 주의사항에 대한 정보가 들어 있습니다. 본 제품을 사용하기 전에 모든 안전 수칙을 읽고 숙지하십시오.

www.lenovo.com

Lenovo 웹 사이트(www.lenovo.com)에는 컴퓨터의 구매, 업그레이드 및 유지보수하는 데 도움을 주는 정보와 서비스가 포함되어 있습니다. Lenovo 웹 사이트에서 컴퓨터에 관한 최신 정보에 액세스할 수 있습니다. 웹 사이트에서 제공하는 서비스는 다음과 같 습니다.

- 다음과 같은 제품 구매
 - 데스크탑 및 노트북 컴퓨터
 - 모니터
 - 프로젝터
 - 업그레이드 및 기타 장치
 - 특별 주문
- 추가 서비스(예를 들어 하드웨어, 운영 체제, 응용프로그램, 네트워크 설치 및 구성 과 사용자 정의 설치에 대한 지원) 구매
- 업그레이드 및 확장된 하드웨어 복구 서비스 구매
- 사용자의 컴퓨터 모델에 필요한 최신 장치 드라이버 및 소프트웨어 업데이트 다운로
- 온라인 매뉴얼에 액세스
- Lenovo 보증 제한 설명서에 액세스
- 사용자의 컴퓨터 모델 및 기타 지원 제품에 관한 문제 해결 및 지원 정보에 액세스
- 사용자의 국가 또는 지역의 서비스 및 지원 센터 전화번호 검색
- 가까운 서비스 공급자 검색

도움말 및 서비스

다음은 도움말 및 서비스를 얻는 방법에 관한 정보입니다.

문서 및 진단 프로그램 사용

컴퓨터에 문제가 발생하면 33 페이지의 제 8 장 『문제 해결 및 진단』을 참고하십시오. 컴퓨터 문제 해결에 도움이 되는 추가 자원에 관한 정보는 51 페이지의 『참고 자료』를 참고하십시오.

소프트웨어 문제가 의심되는 경우, 응용프로그램 또는 운영 체제와 함께 제공되는 README 파일 및 온라인 도움말 등의 문서를 참고하십시오.

컴퓨터에는 하드웨어 문제를 식별하는데 도움이 되는 진단 프로그램이 함께 제공됩니 다. 진단 프로그램 사용에 관한 지시사항은 34 페이지의 『진단 프로그램』을 참고하십 시오.

Lenovo는 사용자가 최신 기술 정보를 얻을 수 있고 장치 드라이버 및 업데이트를 다 운로드할 수 있는 웹 사이트의 관련 페이지를 유지보수합니다. 해당 페이지에 액세스하 려면 http://www.lenovo.com/support/로 이동하여 지시사항을 따르십시오.

서비스 요청

보증 기간 중에 고객 지원 센터를 통해 전화 상으로 도움말 및 정보를 얻을 수 있습니 다.

다음은 보증 기간에 제공되는 서비스입니다.

- 문제 판별 담당자가 하드웨어 문제인지 판별하고 문제 해결에 필요한 조치의 결정 을 지원합니다.
- 하드웨어 복구 보증 기간에 하드웨어 문제로 판별되는 경우 서비스 담당자가 적용 기능한 레벨의 서비스를 제공합니다.
- EC(Engineering Change) 관리 제품 판매 후에 변경이 필요할 수 있습니다. Lenovo 또는 판매업체가 사용자의 하드웨어에 적용되는 EC(Engineering Changes) 를 수행합니다.

다음 항목은 보증이 적용되지 않습니다.

- Lenovo용으로 제조되지 않은 부품 또는 Lenovo가 제조하지 않은 부품의 교체 및 사용 또는 보증되지 않는 Lenovo 부품
- 소프트웨어 문제 원인 식별
- 설치 또는 업그레이드의 부분인 BIOS 설정
- 장치 드라이버의 변경, 수정 또는 업그레이드
- 네트워크 운영 체제(NOS)의 설치 및 유지보수
- 응용프로그램의 설치 및 유지보수

보증 조건에 관한 자세한 설명은 컴퓨터와 함께 제공되는 안전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오. 보증 서비스를 받으려면 구매 증빙 서류가 필요합니다.

사용자의 국가 또는 지역의 서비스 및 지원 센터 전화번호 목록은 http://www.lenovo. com/support/로 이동하여 고객 지원 전화번호를 클릭하거나 컴퓨터와 함께 제공되는 안 전 수칙 및 보증 설명서를 참고하십시오.

주: 전화번호는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다. 사용자의 국가 또는 지역에 해 당하는 번호가 없는 경우, Lenovo 판매업체 또는 Lenovo 마케팅 담당자에게 문 의하십시오.

가능하면 다음 정보를 준비하고 컴퓨터의 전원을 켜놓은 상태에서 전화하십시오.

- 시스템 유형 및 모델
- 하드웨어 제품의 일련 번호
- 문제점 설명
- 오류 메시지의 정확한 표현
- 하드웨어 및 소프트웨어 구성 정보

기타 서비스 사용

해외 여행 시 컴퓨터를 가져가거나 데스크탑 또는 노트북 컴퓨터를 구매한 국가에 돌아 와 다시 사용하는 경우, 보증 기간 동안 보증 서비스 혜택 권한이 자동으로 부여되는 국제 보증 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 서비스 실행 권한이 부여된 서비스 제공자 가 서비스를 실시합니다.

서비스 방법 및 절차는 국가별로 다르며, 특정 국가에서 받을 수 없는 서비스도 일부 존재합니다. 국제 보증 서비스는 서비스 국가에서 제공되는 서비스 방법(예: 보관 서비 스, 고객 직접 운송 또는 현장 방문 서비스)으로 제공됩니다. 특정 국가의 서비스 센터 에서는 특정 모델 타입에 일부 서비스를 지원하지 않을 수도 있습니다. 일부 국가에서 는 서비스 시간에 따라 요금 및 제한사항이 적용될 수 있습니다.

사용자의 컴퓨터가 국제 보증 서비스를 받을 수 있는지 판별하고 서비스가 가능한 국가 의 목록을 보려면 http://www.lenovo.com/support/로 이동하여 Warranty를 클릭한 후 화면의 지시사항을 따르십시오.

기본 설치된 Microsoft Windows 제품의 Service Pack 관련 질문 또는 설치 관련 기 술 지원은 Microsoft 제품 지원 서비스 웹 사이트 http://support.microsoft.com/directory/ 를 참고하거나 고객 지원 센터에 문의하십시오. 일부 서비스는 요금이 부과될 수도 있 습니다.

추가 서비스 구매

보증 기간 동안 또는 보증 기간이 지난 후 추가 서비스(예: 하드웨어, 운영 체제 및 응 용프로그램 지원, 네트워크 설치 및 구성, 업그레이드 또는 확장된 하드웨어 복구 서비 스, 고객 설치 등)를 구매할 수 있습니다. 서비스 사용 여부 및 서비스 이름은 국가 또 는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 해당 서비스에 관한 자세한 정보를 얻으려면 Lenovo 웹 사이트 http://www.lenovo.com으로 이동하십시오.

부록 A. 수동 모뎀 명령어

다음 섹션은 모뎀을 수동으로 프로그래밍하기 위한 명령어에 관한 설명입니다.

명령어는 모뎀이 명령어 모드에 있는 동안에 인식됩니다. 사용자가 번호를 눌러 전화 연결이 되기 전까지 모뎀은 자동적으로 명령어 모드 상태에 있습니다. 명령어는 통신 소 프트웨어를 실행하는 PC 또는 그 외의 터미널 장치로부터 모뎀으로 전송됩니다.

모뎀에 전송되는 모든 명령어는 AT로 시작되며 ENTER로 종료되어야 합니다. 모든 명령어는 대문자 또는 소문자로 입력할 수 있지만 대문자와 소문자를 혼용하여 입력할 수는 없습니다. 명령어를 읽기 쉽도록 명령어 사이에 공백을 삽입할 수 있습니다. 명령 어에 필요한 파라미터를 생략한 경우, 파라미터 값은 0으로 간주됩니다.

예:

ATH [ENTER]

기본 AT 명령어

다음 목록에서 기본 설정값은 모두 굵은체로 되어 있습니다.

명령어		기능
Α		Manually answer incoming call.
A/		Repeat last command executed. Do not precede A / with AT or follow with ENTER.
D_		0 - 9, A-D, # and *
	L	last number redial
	Р	pulse dialing
		Note: Pulse dialing is not supported for Australia, New Zealand, Norway, and South Africa.
	т	
	1	touch-tone dialing
	W	wait for second dial tone
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	wait for second dial tone pause
	W , @	wait for second dial tone pause wait for five seconds of silence
	• W , @ !	wait for second dial tone pause wait for five seconds of silence flash
	Image: Constraint of the second sec	wait for second dial tone pause wait for five seconds of silence flash return to Command Mode after dialing
DS=n	• W , @ ! ;	wait for second dial tone pause wait for five seconds of silence flash return to Command Mode after dialing Dial one of the four telephone numbers (n=0-3) stored in the modem non-volatile memory.
 DS=n E_	• W , @ ! ; E0	wait for second dial tone pause wait for five seconds of silence flash return to Command Mode after dialing Dial one of the four telephone numbers (n=0-3) stored in the modem non-volatile memory. Commands are not echoed

명령어		기는
+++		Escape Characters - Switch from Data Mode to
		Command Mode (T.I.E.S. Command)
H_	H0	Force modem on-hook (hang up)
	H1	Force modem off-hook (make busy)
		Note: H1 command is not supported for Italy
I_	ю	Display product-identification code
	I1	Factory ROM checksum test
	I2	Internal memory test
	I3	Firmware ID
	I4	Reserved ID
L_	LO	Low speaker volume
	L1	Low speaker volume
	L2	Medium speaker volume
	L3	High speaker volume
M_	M0	Internal speaker off
	M1	Internal speaker on until carrier detected
	M2	Internal speaker always on
	M3	Internal speaker on until carrier detected and off while dialing
N_		Included for compatibility only, provides no effect
0_	O0	Return to Data Mode
	O1	Return to Data Mode and initiate an equalizer retrain
Р		Set Pulse dial as default
Q_	Q0	Modem sends responses
Sr?		Read and display value in register r.
Sr=n		Set register r to value n (n = $0-255$).
Т		Set Tone Dial as default
V _	V0	Numeric responses
	V1	Word responses
W _	W0	Report DTE speed only
	W1	Report line speed, error correction protocol, and DTE speed.
	W2	Report DCE speed only
X_	X0	Hayes Smartmodem 300 compatible
		responses/blind dialing.
	X1	Same as X0 plus all CONNECT responses/blind dialing
	X2	Same as X1 plus dial tone detection
	X3	Same as X1 plus busy detection/blind dialing

명령어		기능
	X4	All responses and dial tone and busy signal
		detection
Z_	Z0	Reset and retrieve active profile 0
	Z1	Reset and retrieve active profile 1

확장 AT 명령어

명령어		기능
&C_	&C0	Force Carrier Detect Signal High (ON)
	&C1	Turn on CD when remote carrier is present
&D_	&D0	Modem ignores the DTR signal
	&D1	Modem returns to Command Mode after DTR toggle
	&D2	Modem hangs up, returns to the Command Mode after DTR toggle
	&D3	Resets modem after DTR toggle
&F_	&F	Recall factory default configuration
&G_	&G0	Guard tone disabled
	&G1	Guard tone disabled
	&G2	1800Hz guard tone
&K_	&K0	Disable flow control
	&K3	Enable RTS/CTS hardware flow control
	&K4	Enable XON/XOFF software flow control
	&K5	Enable transparent XON/XOFF flow control
	&K6	Enable both RTS/CTS and XON/XOFF flow control
&M_	&M0	Asynchronous operation
&P_	&P0	US setting for off-hook-to-on-hook ratio
	&P1	UK and Hong Kong off-hook-to-on-hook ratio
	&P2	Same as &PO setting but at 20 pulses per minute
	&P3	Same as &P1 setting but at 20 pulses per minute
&R_	&R0	Reserved
	&R1	CTS operates per flow control requirements
&S_	&S0	Force DSR Signal High (ON)
	&S1	DSR off in command mode, on in on-line mode
&T_	&T0	Ends test in progress
	&T1	Perform Local Analog Loopback Test
	&T3	Perform Local Digital Loopback Test
	&T4	Grant Remote Digital Loopback Test request by remote modem
	&T5	Deny Remote Digital Loopback Test request

명령어		기능
	&T6	Perform a Remote Digital Loopback Test
	&T7	Perform a Remote Digital Loopback Test and Self-Test
	&T8	Perform Local Analog Loopback Test and Self-Test
&V	&V0	Displays Active and Stored Profiles
	&V1	Display Last Connection Statistics
&W_	&W0	Stores the active profile as Profile 0
	&W1	Stores the active profile as Profile 1
%E_	%E0	Disable auto-retrain
	%E1	Enable auto-retrain
+ MS ?		Displays the current Select Modulation settings
+MS=?		Displays a list of supported Select Modulation options
+MS=a,b,c,e,f		Select modulation where: $\mathbf{a}=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, 69; \mathbf{b}=0-1; \mathbf{c}=300-56000; \mathbf{d}=300-56000; \mathbf{e}=0-1; and \mathbf{f}=0-1. A, b, c, d, e, f default=12, 1, 300, 56000, 0, 0. Parameter "a" specifies the modulation protocol desired where: 0=V.21, 1=V.22, 2=V.22bis, 3=V.23, 9=V.32, 10=V.32bis, 11=V.34, 12=V.90, K56F1ex, V.34, 56=K 56F1ex, V.90, V.34, 64=Bell 103, and 69=Bell 212. Parameter "b" specifies automode operations where: 0=automode disabled, 1= automode enabled with V.8/V.32 Annex A. Parameter "c" specifies the minimum connection data rate (300-56000). Parameter "d" specifies the maximum connection rate (300-56000); Parameter "e" specifies the codec type (0= Law, and 1=A-Law). Parameter "f" specifies "robbed bit" signaling detection (0=detection disabled 1=detection enabled)$

MNP/V.42/V.42bis/V.44 명령어

명령어		기능
%C_	%C0	Disable MNP Class 5 and V.42bis data compression
	%C1	Enable MNP Class 5 data compression only
	%C2	Enable V.42bis data compression only
	%C3	Enable MNP Class 5 and V.42bis data compression
&Q_	&Q0	Direct data link only (same as \N1)
	&Q5	V.42 data link with fallback options
	&Q6	Normal data link only (same as \N0)
+DS44=0, 0		Disable V.44
+DS44=3, 0		Enable V.44

명령어	기능
+DS44?	Current values
+DS44=?	List of support values

Fax Class 1 명령어

+FAE=n	Data/Fax Auto Answer
+FCLASS=n	Service Class
+FRH=n	Receive data with HDLC framing
+FRM=n	Receive data
+FRS=n	Receive silence
+FTH=n	Transmit data with HDLC framing
+FTM=n	Transmit data
+FTS=n	Stop transmission and wait

Fax Class 2 명령어

+FCLASS=n	Services class.
+FAA=n	Adaptive answer.
+FAXERR	Fax error value.
+FBOR	Phase C data bit order.
+FBUF?	Buffer size (read only).
+FCFR	Indicate confirmation to receive.
+FCLASS=	Service class.
+FCON	Facsimile connection response.
+FCIG	Set the polled station identification.
+FCIG:	Report the polled station identification.
+FCR	Capability to receive.
+FCR=	Capability to receive.
+FCSI:	Report the called station ID.
+FDCC=	DCE capabilities parameters.
+FDCS:	Report current session.
+FDCS=	Current session results.
+FDIS:	Report remote capabilities.
+FDIS=	Current sessions parameters.
+FDR	Begin or continue phase C receive data.
+FDT=	Data transmission.
+FDTC:	Report the polled station capabilities.
+FET:	Post page message response.
+FET=N	Transmit page punctuation.

+FHNG	Call termination with status.
+FK	Session termination.
+FLID=	Local ID string.
+FLPL	Document for polling.
+FMDL?	Identify model.
+FMFR?	Identify manufacturer.
+FPHCTO	Phase C time out.
+FPOLL	Indicates polling request.
+FPTS:	Page transfer status.
+FPTS=	Page transfer status.
+FREV?	Identify revision.
+FSPT	Enable polling.
+FTSI:	Report the transmit station ID.

음성 명령어

#BDR	Select Baud Rate
#CID	Enable Caller ID detection and reporting format
#CLS	Select Data, Fax or Voice/Audio
#MDL?	Identify Model
#MFR?	Identify Manufacturer
#REV?	Identify Revision Level
#TL	Audio output transmit level
#VBQ?	Query Buffer Size
#VBS	Bits per sample (ADPCM or PCM)
#VBT	Beep Tone Timer
#VCI?	Identify Compression Method
#VLS	Voice line select
#VRA	Ringback goes away timer
#VRN	Ringback never came timer
#VRX	Voice Receive Mode
#VSDB	Silence deletion tuner
#VSK	Buffer skid setting
#VSP	Silence detection period
#VSR	Sampling rate selection
#VSS	Silence deletion tuner
#VTD	DTMF tone reporting capability
#VTM	Enable timing mark placement
#VTS	Generate tone signals
#VTX	Voice transmit mode

- 스위스에서 사용 시 주의사항 Taxsignal이 On 상태로 되어 있는 Swisscom 전화선을 사용할 경우, 모뎀 기능 이 정상적으로 작동되지 않을 수도 있습니다. 이러한 장애는 다음과 같은 사양의 필터를 장착하여 해결할 수도 있습니다.

Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N
부록 B. 주의사항

Lenovo는 이 자료에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 모든 국가에 제공하지는 않습니 다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 관한 정보는 한국 Lenovo 담당자에게 문 의하십시오. 이 책에서 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급하는 것이 해당 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. Lenovo의 지적 재산권을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서 비스를 대신 사용할 수 있습니다. 그러나 기타 제품, 프로그램, 또는 서비스의 운영에 대한 평가와 검증은 사용자의 책임입니다.

Lenovo는 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특 허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이센스까지 부여하 는 것은 아닙니다. 라이센스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-270 서울특별시 강남구 도곡동 467-12 군인공제회관빌딩 한국레노버 고객만족센터 전화번호: 1588-6782

LENOVO는 이 책을 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵 시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보 증없이 이 책을 『현상태대로』 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정 보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. Lenovo는 이 책에서 설명한 제품 및(또는) 프로그램을 사전 통지없이 언제든지 개선 및(또는) 변경할 수 있 습니다.

이 책에서 언급된 제품은, 오동작 시 인명의 손실 및 부상의 위험을 가지는 체내 이식 및 기타 생명 유지 보조 장치의 용도로 제조된 것이 아닙니다. 이 책에 들어 있는 정보 는 Lenovo 제품 명세나 보증에 영향을 주거나 이를 변경하지 않습니다. 이 책에 나오 는 어떠한 내용도 Lenovo 또는 제3자의 지적 재산권에 대한 명시적이거나 묵시적인 라이센스나 면책사항으로 작용하지 않습니다. 이 책에 언급된 모든 정보는 특정 환경에서 얻어진 것으로, 하나의 예시로 제시됩니다. 다른 운영 환경에서 얻어지는 결과는 다를 수 있습니다.

Lenovo는 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀 하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다. 본 정보에서 언급되는 비Lenovo 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으 로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 Lenovo 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 그러므로 다 른 동작 환경에서 얻어지는 결과는 본 문서의 결과와 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자 는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

텔레비전 출력에 관한 사항

다음 사항은 TV 출력 기능이 기본 장착되어 있는 모델에 적용됩니다.

본 제품은 특정 미국 특허 및 기타 지적 재산권에 의해 보호되는 저작권 보호 기술이 적용되어 있으며, 이 기술은 Macrovision Corporation 및 그 밖의 소유권자의 소유입 니다. 이 저작권 보호 기술을 사용하려면 Macrovision Corporation의 인가를 반드시 받아야 하며, Macrovision Corporation으로부터 별도의 인가 사항이 없는 한, 이 기술 의 사용은 가정에서의 시청 및 기타 한정된 곳에서의 시청만으로 국한됩니다. 이 기술 에 대한 역 공학(Reverse Engineering) 및 디스어셈블리(Disassembly)는 금지되어 있 습니다.

상표

다음 용어는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Lenovo의 상표입니다.

Lenovo Rescue and Recovery

ThinkCentre

ThinkVantage

다음 용어는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation의 상표입니다. IBM Wake on LAN

Microsoft, Windows 및 Windows Vista는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

Intel, Celeron, Core, Pentium 및 Xeon은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다.

색인

[가]

가져오기 도움말 51 및 서비스 53 개요, 소프트웨어 19 고객 지원 센터 53 고급 설정 24 고러사항, 암호 22 관련 사항, 텔레비전 출력 66 관리, 암호 22 광 마우스 37 기능 13 기본 문제 해결 33

[나]

내장 드라이브 13

[다]

도움말 가져오기 51 서비스 51 정보 51 디스켓, 복구 디스켓 작성 및 사용 46 디스크, 완전 복구 작성 41

[마]

마우스 광 마우스 37 볼 마우스 38 청소 37 마우스 청소 37 명령어 기본 AT 57 수동 모뎀 57 음성 62 fax class 1 61 fax class 2 61 MNP/V.42/V.42bis/V.44 60 모뎀 명령어 기본 AT 57

```
모템 명령어 (계속)
수동 57
음성 62
확장 AT 59
fax class 1 61
fax class 2 61
MNP/V.42/V.42bis/V.44 60
문서, 사용 53
문제 해결 33
문제 해결, 기본 33
물리적인 사양 17
미디어, 이동 백업 작성 및 사용 45
```

[바]

반사광, 조명 4 백업 및 복구 작업 43 변경 시동 장치 순서 23 암호 22 보안 기능 15 보증 정보 52 복구 문제, 해결 49 복구 디스켓, 작성 및 사용 46 소프트웨어 41 작업 공간, 이동 백업 및 44 작업, 백업 및 43 장치 드라이버 47 복구 디스켓 및 이동 백업 미디어 사용 45 완전 복구 디스크 41 작성 및 사용 46 복구 문제 해결 49 볼 마우스 38 비디오 서브시스템 13

[사]

사용 기타 서비스 54 문서 53 복구 디스켓, 작성 및 사용 46 사용 (계속) 암호 21 이동 백업 미디어, 작성 및 45 진단 프로그램 53 Setup Utility 21 사용자, 암호 22 상표 66 서비스 고객 지원 센터 53 기타 54 도움말 51 및 도움말 53 추가 구매 54 서적 폴더, 온라인 51 선택 시동 장치 23 임시 시동 장치 23 설정 고급 24 변경 21 보기 21 설정 보기 및 변경 21 설정 유틸리티 프로그램 시작 21 설정 유틸리티, 종료 24 설치 소프트웨어 11 운영 체제 12 장치 드라이버 47 소개 v 소프트웨어 개요 19 복구 41 설치 11 수동 모뎀 명령어 57 시동 장치 23 순서, 변경 23 임시, 선택 23 시스템 관리 14 프로그램 31

[아]

안전 1 안전 정보 52 안티바이러스 소프트웨어, 업데이트 12 암호 고려사항 22 암호 (계속) 관리자 22 사용자 22 설정, 변경, 삭제 22 암호 삭제 22 암호, 사용 21 업데이트 시스템 프로그램 31 안티바이러스 소프트웨어 12 운영 체제 12 BIOS(플래시) 31 오디오 서브시스템 13 온라인 서적 폴더 51 완전 복구 디스크, 작성 41 외장 옵션 장착 12 외장 옵션, 장착 12 운영 체제 설치 12 업데이트 12 웹 사이트, Lenovo 52 유틸리티 프로그램, 시작 21 음성, 명령어 62 이더넷 14 이동 백업 미디어, 작성 및 사용 45 이동 백업 장치, 시작 48 임시 시동 장치 23 입/출력(I/O) 기능 14

[자]

자원, 정보 51 작동 환경 17 작업 공간 배치 3 작업 공간, 배치 3 작업 공간, 백업 및 복구 44 작업, 백업 및 복구 43 장치 드라이버 복구 47 설치 47 전기 콘센트 4 전원 기능 15 컴퓨터 끄기 12 컴퓨터 켜기 11 ACPI(Advanced Configuration and Power Interface) 지원 15 전원 켜기 11 정보 도움말 51

정보 (계속) 보증 52 안전 52 자원 51 중요 안전 1 조망, 반사광 4 종료, 설정 유틸리티 24 주의사항 65 중요 안전 수칙 1 진단 33 디스켓 11 CD 이미지 11 진단 프로그램, 사용 53

[차]

추가 서비스 구매 54

[카]

컴퓨터 설정 5 시스템 종료 12 암호 22 연결 5 이동 백업 장치 48 컴퓨터 연결 5 케이블 길이 4 콘센트, 전기 4

[타]

텔레비전 출력에 관한 사항 66

[파]

편리 3 폴더, 서적 온라인 51 프로그램, 시스템 업데이트 31

[하]

확장 어댑터 14

A

AT 명령어 기본 57 AT 명령어 *(계속)* 확장 59

B

BIOS 업데이트(플래시) 32 BIOS 플래시 31 BIOS, 업데이트(플래시) 31, 32

F

```
fax class 1
명령어 61
fax class 2
명령어 61
```

L

Lenovo 웹 사이트 52

Μ

MNP/V.42/V.42bis/V.44, 명령어 60

P

POST(power-on self-test) 31 Productivity center, ThinkVantage 51

R

Rescue and Recovery 41 Rescue and Recovery 작업 공간 44

S

Setup Utility 21

Т

ThinkVantage Productivity Center 51

lenovo

부품 번호: 43C9742

(1P) P/N: 43C9742

