

# Lenovo 3000 C100 Setup Poster

## P/N 41W2679

4/3/2006

Size : 11x14 inches  
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.  
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## Lenovo 3000

**lenovo**

### Remova os itens da embalagem

- Computador Lenovo 3000
- Pacote de Bateria
- Cabo de alimentação
- Adaptador de corrente alternada
- Manuais
  - Instruções de Instalação (esta folha)
  - Guia de Segurança e Garantia
  - Guia de Serviço e Resolução de Problemas
  - Outros suplementos ou flyers

Consulte o verso para obter notas sobre itens não listados, ausentes ou danificados e sobre o CD de recuperação..


### Instruções Iniciais de Instalação




Leia os avisos de segurança e dicas importantes nos manuais incluídos antes de utilizar seu computador.

#### 1 Instale o pacote de bateria:

Sua bateria está pronta para utilização..



#### 2 Conecte o equipamento ... Alimentação.



#### 3 Ligue o equipamento:



4

#### 4 Aponte e clique utilizando o touch pad:

Mova o touch pad na direção em que deseja mover o ponteiro. Os botões direito e esquerdo abaixo da barra de espaço e o touch pad funcionam como os botões do mouse.

#### 5 Configure o Sistema Operacional conforme as instruções na tela:

Esse processo leva alguns minutos e seu computador poderá reiniciar diversas vezes.

#### 6 Para obter informações mais detalhadas, pressione o botão Lenovo Care(TM)



5

#### 1 Antena para LAN Wireless

#### 2 Trava única

#### 3 Botão Silenciar



#### 4 Botão liga/desliga



#### 5 Botão Lenovo Care



#### 6 Comutador de rádio wireless

#### 7 Tecla Fn

Utilize em combinação com outras teclas para acessar recursos especiais

	Silenciar			Alterar brilho do vídeo
	Diminuir Volume			Entrar no modo de hibernação
	Aumentar Volume			Controles multimídia
	Entrar no modo de espera			
	Gerenciar conexões de rede			
	Escolha o esquema de exibição			

P/N:41W2679

