


Lenovo 3000

lenovo

제품의 포장을 열고 내용물을 확인하십시오.




목록에 없거나, 누락되었거나, 손상된 부품과 복구 CD에 관해서는 뒷면을 참고하십시오.

설치 가이드



컴퓨터를 사용하기 전에 사용 설명서에 수록된 안전 관련 사항을 읽으십시오.



1 통합 카메라*
*일부 모델만 지원됨

2 무선 LAN 안테나

3 한손으로 조작할 수 있는 터치 방식의 레치

4 볼륨 및 음소거 버튼

5 전원 버튼

6 Lenovo Care 버튼

7 무선 라디오 스위치

8 지문 인식 장치*
*일부 모델만 지원됨

9 Fn 키
Fn 키와 기능 키의 조합으로 특수 기능을 사용할 수 있습니다.

