




NetVista

Configuração Rápida do N2200e Thin Client Express

Tipo 8363 (Modelo Cxx)




1. Desempacote seu hardware do cliente básico NetVista.




- | | |
|------------------|------------------------|
| 1 Unidade lógica | 4 Teclado USB |
| 2 Base | 5 Fonte de alimentação |
| 3 Mouse | 6 Cabo de força |

2. Encaixe a base na unidade lógica.




3. Conecte seus dispositivos nas portas apropriadas.



4. Ligue todos os dispositivos conectados com seu cliente básico NetVista.

5. Ligue seu cliente básico NetVista.



Informações relacionadas na Internet

Você pode encontrar informações adicionais sobre o cliente básico NetVista acessando a URL a seguir:

<http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient>

Instruções do Federal Communications Commission (FCC)

Este equipamento foi testado e pesquisado para corresponder aos limites de um dispositivo digital de classe B, conforme a parte 15 das normas do FCC.

Para obter informações completas sobre o FCC, consulte a publicação online para o seu tipo e modelo de hardware do cliente básico acessando a URL a seguir:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

Primeira edição (Junho 2000)

© Copyright International Business Machines Corporation 2000. Todos os direitos reservados.

Setup Utility

Ao ligar o seu cliente básico NetVista pela primeira vez, o Setup Utility será iniciado automaticamente.

Você pode desempenhar as tarefas de configuração a seguir no Setup Utility:

- Selecione a linguagem do teclado
- Selecione a resolução de vídeo e a frequência
- Configure as definições IP

Para obter mais informações sobre o Setup Utility, consulte a publicação online para o seu cliente básico NetVista.

Configuration Tool

Durante o processo de configuração do seu cliente básico NetVista, o Configuration Tool aparece depois de completar o Setup Utility.

Você pode desempenhar as tarefas de configuração a seguir no Configuration Tool:

- Defina uma ou mais aplicações para executar automaticamente durante a inicialização
- Defina a barra de lançamento com as aplicações que podem ser executadas

Você pode configurar também as aplicações a seguir no Configuration Tool:

- Cliente ICA
- Gerenciador de Aplicações Remoto ICA
- Emulador 3270 para hosts S/390
- Emulador 5250 para hosts AS/400
- Emulador VT

Para acessar o Configuration Tool após completar a configuração inicial, pressione as teclas SHIFT-CTRL-ALT na parte esquerda do seu teclado até aparecer o Configuration Tool.

Para obter maiores informações sobre o Configuration Tool, consulte a publicação online para o seu cliente básico NetVista.

Publicações Online

Você pode encontrar a publicação online, *NetVista N2200e, Referência do Thin Client Express* (S517-7077-00), acessando a URL a seguir:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

A publicação online fornece as informações a seguir sobre o seu cliente básico NetVista:

- Especificações detalhadas de hardware
- Configurações do cliente básico NetVista
- Atualizações de seus softwares
- Resoluções de problemas
- Substituições de peças de hardware