

# Codes de référence du système

Vol. 2 (Bxxx)





# ESCALA

## Codes de référence du système Vol. 2 (Bxxx)

### Matériel

Novembre 2008

BULL CEDOC  
357 AVENUE PATTON  
B.P.20845  
49008 ANGERS CEDEX 01  
FRANCE

REFERENCE  
86 F1 46EV 03

L'avis juridique de copyright ci-après place le présent document sous la protection des lois de Copyright qui prohibent, sans s'y limiter, des actions comme la copie, la distribution, la modification et la création de produits dérivés.

Copyright © IBM, 2005-2008

Copyright © Bull SAS 2005-2008

Imprimé en France

### **Marques déposées**

Toutes les marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Tous les noms de marques ainsi que les noms de produits matériels et/ou logiciels sont régis par le droit des marques et/ou des brevets.

La citation des noms de marques et de produits est purement informative et ne constitue pas une violation du droit des marques et/ou des brevets.

*Des corrections ou des modifications au contenu de ce document peuvent intervenir sans préavis. Bull SAS ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuelles erreurs qui pourraient y être contenues dans ce manuel, ni pour tout dommage pouvant résulter de son application.*



---

# Table des matières

<b>Avis aux lecteurs canadiens</b> . . . . .	<b>v</b>
<b>Consignes de sécurité et de protection de l'environnement</b> . . . . .	<b>ix</b>
<b>A propos de cette publication</b> . . . . .	<b>xv</b>
Procédure d'envoi de commentaires . . . . .	xv
<b>Codes de référence Bxxx</b> . . . . .	<b>1</b>
Codes de référence du réseau (B000) . . . . .	1
Codes de référence (B001) . . . . .	1
Codes de référence (B002) . . . . .	28
Codes de référence de communications asynchrones (B003) . . . . .	37
Codes de référence (B004) . . . . .	45
Codes de référence (B005) . . . . .	54
Codes de référence du code interne sous licence commun (B006) . . . . .	62
Codes de référence (B008) . . . . .	67
Codes de référence (B009) . . . . .	77
Codes de référence (B010) . . . . .	84
Codes de référence (B013) . . . . .	111
Codes de référence (B014) . . . . .	112
Codes de référence (B015) . . . . .	115
Codes de référence (B017) . . . . .	117
Codes de référence (B018) . . . . .	117
Codes de référence (B019) . . . . .	118
Codes de référence (B020) . . . . .	120
Codes de référence (B021) . . . . .	120
Codes de référence (B022) . . . . .	134
Codes de référence (B025) . . . . .	141
Codes de référence (B026) . . . . .	142
Codes de référence (B028) . . . . .	144
Codes de référence (B030) . . . . .	154
Codes de référence (B038) . . . . .	155
Codes de référence (B040) . . . . .	164
Codes de référence (B045) . . . . .	168
Codes de référence (B070) . . . . .	168
Codes de référence de la console de l'adaptateur de poste de travail (B075) . . . . .	181
Codes de référence d'arrêt anticipé du processeur de service (B1xx) . . . . .	187
Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx) . . . . .	189
Codes de référence de partition logique (B2xx) . . . . .	579
Codes de référence de surveillance de la connexion (B3xx) . . . . .	596
Codes de référence du code interne sous licence (B6xx) . . . . .	604
Codes de référence du microcode sous licence (B7xx) . . . . .	636
Codes de référence (erreur) du microprogramme de la partition (BAxx) . . . . .	657
Codes de référence Linux (BF67) . . . . .	671
Codes de référence Linux (BF75) . . . . .	674
Codes de référence Linux (BF77) . . . . .	677
<b>Annexe. Fonctions d'accessibilité</b> . . . . .	<b>683</b>
<b>Remarques</b> . . . . .	<b>685</b>
Marques . . . . .	686
Bruits radioélectriques . . . . .	687
Remarques sur la classe A . . . . .	687
Dispositions . . . . .	690



---

## Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

### Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

### Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

### Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien, de type QWERTY.








### OS/2 - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

### Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

### Recommandations à l'utilisateur

Ce matériel utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio et télévision s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du constructeur (instructions d'utilisation, manuels de référence et manuels d'entretien).

Si cet équipement provoque des interférences dans les communications radio ou télévision, mettez-le hors tension puis sous tension pour vous en assurer. Il est possible de corriger cet état de fait par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ;
- Déplacer l'équipement par rapport au récepteur ;
- Éloigner l'équipement du récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise différente de celle du récepteur pour que ces unités fonctionnent sur des circuits distincts ;
- S'assurer que les vis de fixation des cartes et des connecteurs ainsi que les fils de masse sont bien serrés ;
- Vérifier la mise en place des obturateurs sur les connecteurs libres.

Si vous utilisez des périphériques non IBM avec cet équipement, nous vous recommandons d'utiliser des câbles blindés mis à la terre, à travers des filtres si nécessaire.

En cas de besoin, adressez-vous à votre détaillant.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision qui pourraient se produire si des modifications non autorisées ont été effectuées sur l'équipement.

L'obligation de corriger de telles interférences incombe à l'utilisateur.

Au besoin, l'utilisateur devrait consulter le détaillant ou un technicien qualifié pour obtenir de plus amples renseignements.

### **Brevets**

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

### **Assistance téléphonique**

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.



---

# Consignes de sécurité et de protection de l'environnement

Différents types de consignes de sécurité apparaissent tout au long de ce guide :

- **DANGER** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, voire mortelles.
- **ATTENTION** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, en raison de certaines circonstances réunies.
- **Avertissement** - Consignes attirant votre attention sur un risque de dommages sur un programme, une unité, un système ou des données.

## Consignes de sécurité relatives au commerce international

Plusieurs pays nécessitent la présentation des consignes de sécurité indiquées dans les publications du produit dans leur langue nationale. Si votre pays en fait partie, un livret de consignes de sécurité est inclus dans l'ensemble des publications livré avec le produit. Ce livret contient les consignes de sécurité dans votre langue en faisant référence à la source en anglais (Etats-Unis). Avant d'utiliser une publication en version originale anglaise pour installer, faire fonctionner ou dépanner ce produit, vous devez vous familiariser avec les consignes de sécurité figurant dans ce livret. Vous devez également consulter ce livret chaque fois que les consignes de sécurité des publications en anglais (Etats-Unis) ne sont pas assez claires pour vous.

## Consignes de sécurité en allemand

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

## Informations sur les appareils à laser

Les serveurs IBM peuvent comprendre des cartes d'E-S ou des composants à fibres optiques, utilisant des lasers ou des diodes électroluminescentes (LED).

### Conformité aux normes relatives aux appareils à laser

Aux Etats-Unis, tous les appareils à laser sont certifiés conformes aux normes indiquées dans le sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres pays, ils sont certifiés être des produits à laser de classe 1 conformes aux normes CEI 60825. Consultez les étiquettes sur chaque pièce du laser pour les numéros d'accréditation et les informations de conformité.

### ATTENTION :

**Ce produit peut contenir des produits à laser de classe 1 : lecteur de CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM ou module à laser. Notez les informations suivantes :**

- **Ne retirez pas les carters. En ouvrant le produit à laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Vous ne pouvez effectuer aucune opération de maintenance à l'intérieur.**
- **Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.**

(C026)

### ATTENTION :

**Les installations informatiques peuvent comprendre des modules à laser fonctionnant à des niveaux de rayonnement excédant les limites de la classe 1. Il est donc recommandé de ne jamais examiner à l'oeil nu la section d'un cordon optique ni une prise de fibres optiques ouverte. (C027)**

**ATTENTION :**

Ce produit contient un laser de classe 1M. Ne l'observez pas à l'aide d'instruments optiques. (C028)

**ATTENTION :**

Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes. Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques. (C030)

**Informations sur l'alimentation électrique et sur le câblage relatives au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System)**

Les commentaires suivants s'appliquent aux serveurs IBM qui ont été déclarés conformes au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System) :

Cet équipement peut être installé :

- dans des infrastructures de télécommunications réseau
- aux endroits préconisés dans les directives NEC (National Electrical Code).

Les ports de ce matériel qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment peuvent être connectés à des câbles internes ou non exposés uniquement. Ils *ne doivent pas* être connectés par leur partie métallique aux interfaces connectées au réseau extérieur ou à son câblage. Ces interfaces sont conçues pour être exclusivement utilisées à l'intérieur d'un bâtiment (ports de type 2 ou 4 décrits dans le document GR-1089-CORE) ; elles doivent être isolées du câblage à découvert du réseau extérieur. L'ajout de dispositifs de protection primaires n'est pas suffisant pour pouvoir connecter ces interfaces par leur partie métallique au câblage du réseau extérieur.

**Remarque :** Tous les câbles Ethernet doivent être blindés et mis à la terre aux deux extrémités.

Dans le cas d'un système alimenté en courant alternatif, il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif externe de protection contre les surtensions (SPD).

Un système alimenté en courant continu fait appel à un dispositif de retour du continu (DC-I). La borne de retour de la batterie en courant continu *ne doit pas* être connectée à la masse.

**Recyclage ou mise au rebut des produits**

Le recyclage et la mise au rebut de cette unité doivent s'effectuer conformément à la réglementation locale et nationale. IBM encourage les propriétaires de matériel informatique (IT) à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. IBM propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique dans plusieurs pays. Des informations relatives à ces offres de recyclage sont disponibles sur le site Internet d'IBM à l'adresse <http://www.ibm.com/ibm/environment/products/index.shtml>.

Esta unidad debe reciclarse o desecharse de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional o local aplicable. IBM recomienda a los propietarios de equipos de tecnología de la información (TI) que reciclen responsablemente sus equipos cuando éstos ya no les sean útiles. IBM dispone de una serie de programas y servicios de devolución de productos en varios países, a fin de ayudar a los propietarios de equipos a reciclar sus productos de TI. Se puede encontrar información sobre las ofertas de reciclado de productos de IBM en el sitio web de IBM <http://www.ibm.com/ibm/environment/products/index.shtml>.





Union Européenne  
uniquement

**Remarque :** Cette marque s'applique uniquement aux pays de l'Union européenne et à la Norvège.

Les appareils sont étiquetés conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE). Cette directive, applicable à l'ensemble de l'Union Européenne, concerne la collecte et le recyclage des appareils usagés. Cette marque est apposée sur différents produits pour indiquer que ces derniers ne doivent pas être jetés, mais récupérés en fin de vie, conformément à cette directive.

**Remarque :** Cette marque s'applique uniquement aux pays de l'Union Européenne et à la Norvège.

L'étiquette du système respecte la Directive européenne 2002/96/EC en matière de Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui détermine les dispositions de retour et de recyclage applicables aux systèmes utilisés à travers l'Union européenne. Conformément à la directive, ladite étiquette précise que le produit sur lequel elle est apposée ne doit pas être jeté mais être récupéré en fin de vie.

**注意:** このマークは EU 諸国およびノルウェーにおいてのみ適用されます。

この機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC(WEEE) のラベルが貼られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々の製品に貼られています。

Conformément à la Directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques (EEE) doivent être collectés séparément et réutilisés, recyclés ou récupérés en fin de vie. Les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques portant la marque DEEE, conformément à l'Annexe IV de la Directive DEEE ne doivent pas mettre au rebut ces équipements comme des déchets municipaux non triés, mais doivent utiliser la structure de collecte mise à leur disposition pour le retour, le recyclage et la récupération des déchets d'équipements électriques et électroniques. La participation des clients est essentielle pour réduire tout effet potentiel des équipements électriques et électroniques sur l'environnement et la santé en raison de la présence possible de substances dangereuses. Pour assurer une collecte et un traitement approprié, adressez-vous à votre interlocuteur IBM habituel.

## Recyclage ou mise au rebut des piles et batteries

Ce produit peut contenir une batterie étanche au lithium-ion, au lithium, au nickel-métal-hydrure, au nickel-cadmium ou au plomb. Pour connaître les instructions spécifiques à votre batterie, consultez votre manuel d'utilisation ou de maintenance. Les piles et batteries doivent être rapportées à votre revendeur ou à votre partenaire commercial IBM qui se chargera de les faire recycler ou mettre au rebut selon la réglementation en vigueur. Il se peut qu'il n'existe aucune installation prévue à cet effet dans votre région. Dans les autres pays, reportez-vous à la réglementation en vigueur relative au recyclage et à la mise au rebut des piles et batteries ou visitez le site Internet <http://www.ibm.com/ibm/environment/products/index.shtml>.

Aux Etats-Unis, IBM propose un programme de récupération des batteries étanches au nickel-métal-hydrure, au nickel-cadmium et au plomb provenant de l'équipement IBM. Pour toute information sur la mise au rebut de ces batteries, contactez IBM au numéro 1-800-426-4333 ou votre interlocuteur IBM habituel. Notez au préalable la référence IBM indiquée sur la batterie avant d'appeler.

A Taïwan, veuillez recycler les batteries.



Dans les pays de l'Union Européenne :



**Union Européenne  
uniquement**

**Remarque :** Ce marquage s'applique uniquement aux pays de l'Union Européenne (EU).

Les piles et batteries ainsi que leurs emballages sont étiquetés conformément à la directive européenne 2006/66/EC en matière de recyclage de ces matériaux. Cette directive détermine les modalités de reprise et de recyclage des batteries et accumulateurs usagés applicables au sein de l'Union européenne. Conformément à la directive, ladite étiquette précise que la batterie sur laquelle elle est apposée ne doit pas être jetée mais être récupérée en fin de vie.

Les batteries ou emballages pour batteries sont étiquetés conformément aux directives européennes 2006/66/EC, norme relative aux batteries et accumulateurs en usage et aux batteries et accumulateurs usés. Les directives déterminent la marche à suivre en vigueur dans l'Union Européenne pour le retour et le recyclage des batteries et accumulateurs usés. Cette étiquette est appliquée sur diverses batteries pour indiquer que la batterie ne doit pas être mise au rebut mais plutôt récupérée en fin de cycle de vie selon cette norme.

バッテリーあるいはバッテリー用のパッケージには、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2006/66/EC のラベルが貼られています。この指令は、バッテリーと蓄電池、および廃棄バッテリーと蓄電池に関するものです。この指令は、使用済みバッテリーと蓄電池の回収とリサイクルの骨子を定めているもので、EU 諸国にわたって適用されます。このラベルは、使用済みになったときに指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々のバッテリーに貼られています。

Conformément à la directive européenne 2006/66/EC, les batteries et les accumulateurs doivent comporter une étiquette pour indiquer qu'ils doivent être collectés séparément et recyclés en fin de vie. L'étiquette apposée sur la batterie peut aussi comporter un symbole chimique indiquant le métal qu'elle renferme (Pb pour le plomb, Hg pour le mercure et Cd pour le cadmium). Les utilisateurs de batteries et d'accumulateurs ne doivent pas jeter ces éléments usagés comme des déchets municipaux mais utiliser les infrastructures de collecte mises à disposition des clients pour le retour, le recyclage et le traitement des batteries et des accumulateurs. La participation des clients est essentielle pour réduire tout effet potentiel des batteries et des accumulateurs sur l'environnement et la santé en raison de la présence possible de substances dangereuses. Pour assurer une collecte et un traitement appropriés, adressez-vous à votre interlocuteur IBM habituel.

En Californie : Les équipements contenant du perchlorate nécessitent un traitement spécial. Pour plus d'informations, voir [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

La remarque susmentionnée a été ajoutée conformément à la réglementation californienne (Titre 22, Division 4.5, Chapitre 33 - Best Management Practices for Perchlorate Materials). Ce produit et/ou composant, peut comporter une batterie Li MnO<sub>2</sub>, qui contient du perchlorate.



---

## A propos de cette publication

Cette publication répertorie les codes de référence (SRC) d'aide au diagnostic, utilisés pour déterminer la source d'un incident matériel. Un composant du serveur génère un code d'erreur en cas d'incident. Un SRC identifie le composant qui a détecté le code d'erreur, et décrit la condition d'erreur. Utilisez les informations SRC pour obtenir une liste des éléments susceptibles de poser problème, ou pour consulter des informations sur d'éventuelles procédures complémentaires d'isolement.

Ces informations sont fournies pour référence uniquement. Pour toute procédure de maintenance, utilisez la console HMC (Hardware Management Console).

Pour plus d'informations sur les fonctions de disponibilité de ce produit, pour les utilisateurs ayant un handicap physique, voir «Fonctions d'accessibilité», à la page 683.

---

## Procédure d'envoi de commentaires

Vos commentaires nous permettent de fournir des informations justes et de grande qualité. Si vous souhaitez nous envoyer vos commentaires concernant cette publication, utilisez le bouton **Feedback** à la page <http://www.ibm.com/systems/infocenter>. Vous pouvez également envoyer vos commentaires à l'adresse [pubsinfo@us.ibm.com](mailto:pubsinfo@us.ibm.com). Veuillez indiquer le nom du manuel, sa référence et l'emplacement spécifique du texte pour lequel vous nous adressez un commentaire (par exemple, un numéro de page ou un numéro de tableau).



---

## Codes de référence Bxxx

Codes de référence Bxxx

---

### Codes de référence du réseau (B000)

Ce code SRC indique une erreur réseau générale.

---

#### **B0000100 Incident de réseau Ethernet**

**Intervention de l'agent de service :**

Procédez comme suit :

1. Réinsérez votre carte Ethernet.
2. Vérifiez le branchement des câbles Ethernet.
3. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

---

#### **B0000500 Incident de réseau Ethernet**

**Intervention de l'agent de service :**

Procédez comme suit :

1. Réinsérez votre carte Ethernet.
2. Vérifiez le branchement des câbles Ethernet.
3. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

---

#### **B0000600 Incident de réseau Ethernet**

**Intervention de l'agent de service :**

Procédez comme suit :

1. Réinsérez votre carte Ethernet.

2. Vérifiez le branchement des câbles Ethernet.
3. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

---

#### **B0001100 Incident de réseau en anneau à jeton.**

**Intervention de l'agent de service :**

Procédez comme suit :

1. Réinsérez votre carte de réseau en anneau à jeton.
2. Vérifiez le branchement des câbles de réseau en anneau à jeton.
3. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

---

#### **B0001600 Incident de réseau en anneau à jeton.**

**Intervention de l'agent de service :**

Procédez comme suit :

1. Réinsérez votre carte de réseau en anneau à jeton.
2. Vérifiez le branchement des câbles de réseau en anneau à jeton.
3. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

---

### Codes de référence (B001)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

#### **B0012651 Echec du premier appel, appel relancé : aucune CFI émise par le modem**

**Intervention de l'agent de service :**

Le délai d'attente de réponse distante a expiré sans que le serveur n'ait reçu de signal Poste de données prêt (DSR) ou d'indication d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

UJA34

FI00704

FI00701

---

#### **B0012652 Echec du premier appel, appel relancé : CFI AB émise par le modem**

**Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le serveur a reçu une INDICATION AB d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur nominale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI AB est envoyée par le modem si son délai d'attente d'abandon expire avant que la tonalité de réponse n'ait été détectée, ou avant que le modem ne soit prêt pour le transfert de données.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJOE3

FI00704

UJA35

---

**B0012653 Echec du premier appel, appel relancé :  
CFI DE émise par le modem****Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le serveur a reçu une Indication DE d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI DE est envoyée par le modem s'il ne parvient pas à détecter la tonalité de numérotation au moment prévu, ou s'il a détecté une tonalité alors qu'il en attendait une autre. Ceci peut se produire si le câble téléphonique n'est pas raccordé à l'arrière du modem.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

FI00704

---

**B0012654 Echec du premier appel, appel relancé :  
CFI ET émise par le modem****Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le serveur a reçu une Indication ET d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI ET est envoyée par le modem s'il détecte le signal occupé (tonalité occupé).

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

UJA35

---

**B0012656 Echec du premier appel, appel relancé :  
CFI NT émise par le modem****Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le serveur a reçu une Indication NT d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI NT est envoyée par le modem si son délai d'attente d'abandon expire sans avoir détecté de tonalité de réponse ni de rappel, bien qu'ayant détecté les tonalités de numérotation attendues. Cette situation peut correspondre à une réponse humaine à l'appel.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

FI00705

UJA35

---

**B0012657 Echec du premier appel, appel relancé :  
CFI RT émise par le modem****Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le serveur a reçu une Indication RT d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI RT est envoyée par le modem s'il ne détecte pas de réponse à distance lorsque le temporisateur d'abandon a expiré, mais qu'il continue de détecter une tonalité de rappel. Cette réponse est également envoyée si le modem met fin à un appel parce que le compteur de sonneries a atteint sa limite.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

UJA35

---

**B0012660 Echec de l'appel, appel relancé : CFI non  
standard provenant du modem****Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le serveur a reçu une réponse CFI d'échec d'appel de la part du modem, qui n'a pas été reconnue. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

FI00704

---

**B0014594 Le numéro de téléphone indiqué dans la  
configuration du système n'est pas le  
bon.****Liste des unités remplaçables sur site :**

UJA35

AJDG301

---

**B0015000 Le code interne sous licence a émis une  
commande incorrecte****Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0015001 Erreur de procédure dans le code interne  
sous licence****Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301



---

**B0015002** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Intervention de l'agent de service :**

Erreur de procédure dans les instructions de la machine

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

AJDG301

---

**B0015003** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

UJA34

---

**B0015004** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0015005** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0015006** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0015007** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

UJA34

---

**B0015009** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B001500A** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---



---

**B001500B** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B001500C** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B001500D** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

UJA34

---

**B001500E** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B001500F** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0015010** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0015011** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0015012** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0015013** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

## B0015014 • B00150E0

---

**B0015014** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0015015** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0015016** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0015017** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0015018** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0015019** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B001501A** Le code interne sous licence n'a pas demandé assez de mémoire

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B001501C** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B001501D** Envoi de données impossible : signal Prêt à émettre (PAE) non actif.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

FI00701

FI00730

FI00719

---

**B001501E** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B001501F** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0015022** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0015023** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B0015024** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0015025** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B00150E0** Le câble de transmission externe est absent ou incorrect.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJA34

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B00150E1** La ligne de transmission est déjà utilisée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

UJA34

---

**B00150E3** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B00150E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B00150E5** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

UJA34

UJA34

---

**B00150E6** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

FI00730

UJA34

---

**B00150E7** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

FI00730

UJA34

---

**B00150E8** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00150E9** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B00150EB** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B00150EC** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00150ED** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00150EE** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00150EF** Le nombre de chiffres du numéro de téléphone est incorrect.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00703

FI00719

FI00702

## B00150F0 • B00152E0

---

**B00150F0**    **Aucun numéro de téléphone n'a été  
indiqué pour la commande d'appel.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

UJA35

---

**B00150F1**    **La ligne de transmission n'est pas  
installée.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

FI00719

UJA34

---

**B00150F2**    **Le câble de l'unité d'appel automatique  
n'est pas installé.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00702

UJA34

FI00719

---

**B00150F4**    **Avertissement : signal Prêt à émettre  
(PAE) coupé. Pour information  
seulement.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE34

---

**B00150F5**    **Avertissement : non prêt non contrôlé  
réseau. Pour information seulement.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE34

---

**B00150F6**    **Avertissement : non prêt contrôlé réseau.  
Pour information seulement.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE34

---

**B00150F7**    **Avertissement : Poste de données prêt  
(DSR) changé en Inactif. Pour  
information seulement.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE34

---

---

**B00150F8**    **Erreur de transmission sur l'adaptateur.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00719

---

**B0015202**    **Fin anormale du code interne sous  
licence de la carte d'E-S**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B0015203**    **La ressource du code interne sous  
licence de la carte d'E-S n'est pas  
disponible**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B0015205**    **Réponse incorrecte du code interne sous  
licence de la carte d'E-S**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

AJDG301

---

**B0015206**    **La mémoire du contrôleur de  
transmission n'est pas disponible.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA33

---

**B0015207**    **La mémoire du contrôleur de  
transmission n'est pas disponible.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA33

---

**B0015208**    **Fin anormale du code interne sous  
licence de la carte d'E-S**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B0015209**    **Réponse incorrecte du code interne sous  
licence de la carte d'E-S**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B00152E0**    **Le code interne sous licence de la carte  
E-S a utilisé une commande incorrecte**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

---

**B00152E1** Procédure erronée utilisée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B00152E2** La ressource du code interne sous licence de la carte d'E-S n'est pas disponible

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA33

UJA34

UJA34

---

**B00152E3** Réponse erronée à une commande dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B00152E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

UJA34

---

**B00152E5** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

**B00152E6** Signal Ligne de données occupée déjà actif sur l'unité d'appel automatique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00703

UJA32

FI00719

FI00702

---

**B00152E7** Le réseau X.21 n'est pas en état Prêt ou Réception de données.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

---

FI00701

FI00719

---

**B00152E8** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B00152E9** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B00152EA** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0015301** Erreur de réception sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00719

---

**B0015302** Erreur de transmission sur l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00719

---

**B0015401** Interruption inattendue sur l'adaptateur de communications.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00719

FI00718

---

**B00154E1** La ligne de transmission n'est pas opérationnelle.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00719

UJA34

---

## B0015600 • B0015607

---

**B0015600** Signal Prêt à émettre (PAE) inactif.  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

AJDG301

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0015601** Etat Poste de données prêt (DSR)  
modifié. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0015602** Etat Prêt à émettre (PAE) modifié. Limite  
d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0015603** Etat Détection de porteuse (CD)  
modifié. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

FI00705

UJA34

FI00701

FI00719

UJ0E3

---

**B0015604** Tentative d'appel. Limite d'erreurs pour  
256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00705

UJ0E3

FI00703

UJA34

---

**B0015605** Appel terminé sur une erreur. Limite  
d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

UJA34

---

**B0015606** Erreur Ligne de données occupée.  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00703

FI00719

UJA34

FI00702

---

**B0015607** Erreur Abandon de nouvelle tentative  
d'appel. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA35

FI00703

UJA34

FI00705

UJ0E3

---

---

**B0015608** Erreur de soumission du chiffre suivant.  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00703

UJA34

FI00719

FI00702

---

**B0015609** Erreur Station éloignée connectée.  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA34

FI00705

FI00700

FI00703

FI00719

UJA34

FI00702

---

**B001560B** Erreur Poste de données prêt (DSR).  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA34

FI00705

FI00700

FI00701

FI00719

FI00704

UJA34

---

**B001560C** Longueur de numéro incorrecte. Limite  
d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA35

FI00703

UJA34

---

**B0015651** Echec appel sans indication d'appel  
défectueux émise par le modem

**Intervention de l'agent de service :**

Le délai d'attente de réponse distante a expiré sans que le serveur n'ait reçu de signal Poste de données prêt (DSR) ou d'indication d'échec d'appel de la part du modem. Le système a atteint le nombre maximal de tentatives, précisé dans la description du contrôleur.

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE34

UJA34

FI00704

FI00701

---

**B00156E2** Le signal Poste de données prêt (DSR)  
est déjà actif sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

FI00701

FI00719

---

**B00156E3** Erreur Ligne de données occupée sur  
l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00703

FI00702

FI00719

UJ0E3

---

## B00156E4 • B00156EB

---

**B00156E4** Erreur de soumission du chiffre suivant sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00703

FI00719

FI00702

---

**B00156E5** Erreur Station éloignée connectée sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJA35

FI00703

UJA34

UJA34

FI00701

FI00719

UJ0E3

---

**B00156E6** Erreur Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJ0E3

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B00156E7** Erreur de commande sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00719

---

**B00156E8** Signal Prêt à émettre (PAE) inactif sur l'interface du modem.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

UJA34

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B00156E9** Le signal Prêt à émettre (PAE) n'a pas été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

FI00701

FI00719

---

**B00156EA** Le signal Prêt à émettre (PAE) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

UJA34

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B00156EB** Le signal Détection de porteuse (CD) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

UJ0E3



FI00719

---

**B00156EC** Dépassement du délai d'attente de désactivation du signal Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B00156ED** Dépassement du délai d'attente d'activation du signal Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00719

AJDG301

---

**B00156EE** Erreur d'abandon de nouvelle tentative d'appel sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJA35

FI00703

FI00719

FI00702

---

**B00156EF** Erreur de longueur de numéro de téléphone sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA35

FI00703

FI00701

---

**B00156F0** L'unité d'appel automatique est hors tension.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00703

FI00702

FI00719

---

**B00156F1** Le signal Poste de données prêt (DSR) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00719

UJ0E3

---

**B0015701** Rejet de trame SDLC de type W transmis.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJA34

---

**B0015702** Rejet de trame SDLC de type X transmis.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

FI00730

UJA34

---

**B0015703** Rejet de trame SDLC de type Y transmis.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA34

FI00700

## B0015704 • B0015710

---

**B0015704** Rejet de trame SDLC de type Z transmis.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00700

UJA34

---

**B0015705** Rejet de trame SDLC de type W reçu de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00700

---

**B0015706** Rejet de trame SDLC de type X reçu de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00700

---

**B0015707** Rejet de trame SDLC de type Y reçu de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00700

UJA34

---

**B0015708** Rejet de trame SDLC de type Z reçu de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00700

UJA34

---

**B0015709** Zone de contrôle incorrecte reçue de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJA34

FI00700

---

---

**B001570A** Zone d'information incorrecte reçue de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B001570B** Rejet de trame incorrect reçu de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B001570C** Numéro d'ordre erroné reçu de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA34

---

**B001570D** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B001570E** Commande erronée reçue de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B001570F** Aucune donnée dans la trame d'information reçue de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B0015710** Dépassement du délai d'attente de réception improductive reçu du système éloigné.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

FI00701

FI00719

---

---

**B0015711** L'équipement éloigné a envoyé un nombre de trames supérieur à la limite permise.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

FI00700

---

**B0015712** Aucune donnée reçue de l'équipement éloigné. Dépassement du délai d'attente.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

UJA34

UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

UJA35

FI00701

UJA34

FI00719

UJA34

---

**B0015713** Réponse de mode déconnecté reçue du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B0015714** Réponse de mode déconnecté reçue du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B0015715** L'équipement éloigné n'a pas répondu, provoquant un dépassement de délai d'inactivité.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00701

UJA34

FI00704

UJA34

FI00705

FI00700

UJA34

UJA34

FI00719

---

**B0015716** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0015717** Lors du test du modem, ce dernier n'a pas répondu.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00701

FI00719

AJDG301

---

**B0015718** La limite de nouvelles tentatives d'envoi de trames à l'équipement éloigné a été atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

UJA34

## B0015719 • B0015750

FI00701

FI00719

---

**B0015719** La limite de nouvelles tentatives d'envoi de trames à l'équipement éloigné a été atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B001571A** La limite de nouvelles tentatives d'envoi de trames à l'équipement éloigné a été atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

UJA34

UJA34

FI00701

UJA34

FI00719

UJA35

UJA34

UJA34

---

**B0015720** La limite de nouvelles tentatives d'envoi à l'équipement éloigné de la trame d'invitation à émettre a été atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA34

---

**B0015721** L'envoi de la trame à l'équipement éloigné est impossible : incident local.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

UJA34

FI00704

FI00730

FI00719

---

**B0015722** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA35

---

**B0015723** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA34

---

**B0015724** La limite de nouvelles tentatives d'envoi de trames à l'équipement éloigné a été atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0015750** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0015751** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0015752** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

---

**B0015753** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B0015754** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

UJA34

---

**B0015755** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

---

**B0015756** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

---

**B0015757** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B0015758** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

UJA34

AJDG301

---

**B0015759** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

FI00700

---

**B0015760** Dépassement du délai d'attente de réception improductive reçu du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJ0E3

UJA34

---

**B0015762** Aucune donnée reçue de l'équipement éloigné. Dépassement du délai d'attente.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJ0E3

UJA34

---

**B0015764** Erreur de transmission sur l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

FI00704

FI00719

FI00730

## B0015768 • B0015784

---

**B0015768** La ligne de transmission est libre.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00700

UJA34

---

**B001576A** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJ0E3

UJA34

---

**B0015770** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0015776** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B0015778** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B001577A** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B001577C** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

FI00700

UJA35

FI00730

AJDG301

---

**B001577E** Commande erronée reçue de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B0015780** Le nombre maximal d'invitations à émettre une XID après réponse a été atteint.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA34

FI00719

FI00704

UJA34

UJA34

---

**B0015782** Connexion libérée après réponse après échange des XID.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE39

UJA33

UJA34

UJA35

UJA34

UJE34

---

**B0015784** Appel libéré après réponse, session réinitialisée.

Intervention de l'agent de service :  
Appel libéré après réponse, réinitialiser pendant que la liaison est déconnectée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

UJE39

---

**B00157E0** Erreur de séquence de contrôle de trame. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00705

FI00704

UJA34

FI00704

UJA34

UJA34

UJA34

---

**B00157E1** Erreur de surcharge. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJA34

UJA34

---

**B00157F0** Erreur de compteur de séquences d'envoi. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00700

FI00705

FI00704

UJA34

---

**B00157E2** Erreur de trame courte. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00700

FI00705

FI00704

UJA34

---

**B00157F1** Erreur de compteur de séquences de réception. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

FI00700

UJ0E3

FI00705

UJA34

---

**B00157E3** Erreur Annulation de trame reçue. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00700

FI00705

FI00704

UJA34

---

**B00157F2** Erreur de dépassement du délai de réponse. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJ0E3

FI00704

UJA34

UJA34

---

**B00157E4** Erreur Liaison inactive détectée. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJ0E3

FI00705

FI00705

UJA34

## B0015800 • B0015809

---

**B0015800** Dépassement du délai d'attente Non prêt contrôlé. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0015801** Dépassement du délai d'attente Non prêt non contrôlé. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

UJA34

FI00701

---

**B0015802** Erreur de dépassement du délai d'attente Etat inconnu. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0015803** Etat Non prêt contrôle modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJA34

---

**B0015804** Etat Non prêt modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJA34

FI00701

---

---

**B0015805** Etat inconnu modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0015806** Erreur de surcharge d'interruption d'état. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

UJA34

FI00704

UJ0E3

---

**B0015807** Données incorrectes. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJA34

---

**B0015808** Erreur sur l'Équipement de terminaison de circuit de données (DCE). Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

FI00705

UJA34

UJ0E3

---

**B0015809** Contrôle non prêt en mode données. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

FI00705

FI00700

UJ0E3

---



FI00704

---

**B001580A** Appel entrant reçu pendant un appel sortant. Limite atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJE34

---

**B001580B** Appel entrant non reçu. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA33

UJA34

FI00730

---

**B001580C** Indication de disponibilité non reçue. Limite d'erreur pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA33

UJA34

FI00730

---

**B001580D** Erreur de parité. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

FI00701

UJA34

FI00719

---

**B001580E** Surcharge en réception. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00719

UJA34

---

**B001580F** Surcharge de la mémoire temporaire. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

UJA34

---

**B0015810** Dépassement de délai d'attente réseau de type 1. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0015811** Dépassement de délai d'attente réseau de type 2. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

AJDG301

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

**B0015812** Dépassement de délai d'attente réseau de type 3A. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

AJDG301

FI00704

FI00705

UJ0E3

## B0015813 • B001581C

---

**B0015813** Dépassement de délai d'attente réseau de type 3B. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

AJDG301

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

**B0015814** Dépassement de délai d'attente réseau de type 4A. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0015815** Dépassement de délai d'attente réseau de type 4B. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

AJDG301

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

**B0015816** Dépassement de délai d'attente réseau de type 5. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0015817** Dépassement de délai d'attente réseau de type 6. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0015818** Dépassement de délai d'attente réseau de type 7. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0015819** Dépassement de délai d'attente réseau de type 20. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B001581A** Dépassement de délai d'attente réseau de type 21. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B001581B** Témoin d'appel de type 00. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJE34

---

**B001581C** Témoin d'appel de type 01. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJE34

---

**B001581D**    Témoignage d'appel de type 02. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJE34

---

**B001581E**    Témoignage d'appel de type 03. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJE34

---

**B001581F**    Témoignage d'appel de type 04. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJE34

---

**B0015820**    Témoignage d'appel de type 05. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJE34

---

**B0015821**    Témoignage d'appel de type 20. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJA35

FI00700

FI00705

UJ0E3

---

**B0015822**    Témoignage d'appel de type 21. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA34

UJE34

UJA35

---

**B0015823**    Témoignage d'appel de type 22. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00704

UJA34

---

**B0015824**    Témoignage d'appel de type 23. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

FI00704

FI00719

UJA34

---

**B0015825**    Témoignage d'appel de type 41. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

UJE34

UJA34

UJ0E3

---

**B0015826**    Témoignage d'appel de type 42. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

UJA34

---

**B0015827**    Témoignage d'appel de type 43. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJA35

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

---

**B0015828**    **Témoin d'appel de type 44. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00705

FI00700

UJA35

UJA34

---

**B0015829**    **Témoin d'appel de type 45. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00700

UJA34

FI00705

---

**B001582A**    **Témoin d'appel de type 46. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00700

FI00705

UJA34

---

**B001582B**    **Témoin d'appel de type 47. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00705

UJA34

UJA35

---

**B001582C**    **Témoin d'appel de type 48. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

UJA35

UJA34

FI00704

---

---

**B001582D**    **Témoin d'appel de type 49. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA34

---

**B001582E**    **Témoin d'appel de type 51. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00705

UJ0E3

UJA34

---

**B001582F**    **Témoin d'appel de type 52. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

UJA35

UJA34

FI00705

---

**B0015830**    **Témoin d'appel de type 61. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA34

---

**B0015831**    **Témoin d'appel de type 71. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA34

---

**B0015832**    **Témoin d'appel de type 72. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA35

UJA34

---

---

**B0015833**    Témoin d'appel. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B0015836**    Appel supprimé par l'équipement du réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJOE3

FI00705

FI00704

FI00700

---

**B0015837**    Etat Réseau contrôlé non prêt. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJOE3

---

**B0015838**    Le code interne sous licence de la carte d'E-S a traité une commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B0015839**    Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B001583A**    Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

---

**B001583B**    Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B001583C**    Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---



---

**B001583D**    Le code interne sous licence de la carte d'E-S a traité une commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B001583E**    Le code interne sous licence de la carte d'E-S a traité une commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B001583F**    Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0015840**    Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

FI00730

---

**B0015841**    Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

FI00730

---

**B0015842**    Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0015843**    Surcharge de transmission pendant la réception de données du réseau.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

FI00730

FI00719

FI00704

---

**B0015844**    Erreur sur l'adaptateur de communications pendant la réception de données du réseau.

Intervention de l'agent de service :

## B0015845 • B0015854

Effectuez COMPIP1M.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

---

**B0015845** Erreur de transmission sur l'adaptateur de communications pendant la séquence de sélection.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

---

**B0015846** L'adaptateur de communications a reçu de façon incorrecte des données en provenance du réseau.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00701

FI00719

---

**B0015847** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJ0E3

---

**B0015849** Le réseau a fourni des informations erronées.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

---

**B001584A** Dépassement du délai d'attente de réponse automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJ0E3

FI00704

FI00705

---

**B001584B** Erreur d'appel : appel entrant reçu pendant un appel sortant.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJE34

UJA34

FI00730

FI00719

FI00704

---

**B0015851** Le réseau n'a pas quitté la condition Non prêt contrôlé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

AJDG301

---

**B0015852** Le réseau n'a pas quitté la condition Non prêt non contrôlé.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

FI00701

AJDG301

---

**B0015853** Le réseau est resté en état inconnu.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0015854** Dépassement de délai d'attente réseau de type 5.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

---

**B0015855** Dépassement de délai d'attente réseau de type 6.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

---

**B0015870** Dépassement de délai d'attente réseau de type 1.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0015871** Dépassement de délai d'attente réseau de type 2.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

FI00705

AJDG301

---

**B0015872** Dépassement de délai d'attente réseau de type 3A.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

FI00705

AJDG301

---

**B0015873** Dépassement de délai d'attente réseau de type 3B.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

FI00705

UJA35

AJDG301

---



---

**B0015874** Dépassement de délai d'attente réseau de type 4A.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

---

**B0015875** Dépassement de délai d'attente réseau de type 4B.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

AJDG301

---

**B0015876** Dépassement de délai d'attente réseau de type 7.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

---

**B0015877** Dépassement de délai d'attente réseau de type 20.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0015878** Dépassement de délai d'attente réseau de type 21.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

---

**B001587A** Appel supprimé par l'équipement du réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

UJ0E3

FI00705

---

## B001587B • B001589A

---

**B001587B** L'interface de communication externe est dépourvue de signal d'horloge.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00719

FI00704

---

**B0015890** Témoin d'appel réseau de type 20.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

FI00705

UJ0E3

UJA35

---

**B0015891** Témoin d'appel réseau de type 21.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJA35

UJE34

---

**B0015892** Témoin d'appel réseau de type 22.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

FI00704

UJA35

---

**B0015893** Témoin d'appel réseau de type 23.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0015894** Témoin d'appel réseau de type 41.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJE34

UJ0E3

UJA35

---

**B0015895** Témoin d'appel réseau de type 42.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJA35

---

**B0015896** Témoin d'appel réseau de type 43.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00700

FI00704

FI00705

UJA35

---

**B0015897** Témoin d'appel réseau de type 44.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

FI00705

UJA35

---

**B0015898** Témoin d'appel réseau de type 45.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

FI00705

UJA35

---

**B0015899** Témoin d'appel réseau de type 46.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

FI00705

UJA35

---

**B001589A** Témoin d'appel réseau de type 47.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJ0E3

UJA35



FI00705

---

**B001589B** Témoin d'appel réseau de type 48.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

FI00700

FI00704

UJA35

---

**B001589C** Témoin d'appel réseau de type 49.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJOE3

---

**B001589D** Témoin d'appel réseau de type 51.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

UJOE3

FI00705

---

**B001589E** Témoin d'appel réseau de type 52.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

FI00700

FI00705

UJA35

---

**B001589F** Témoin d'appel réseau de type 61.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJOE3

---

**B00158A0** Témoin d'appel réseau de type 71.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJOE3

---

**B00158A1** Témoin d'appel réseau de type 72.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJOE3

---

**B00158E0** La ligne de transmission n'est pas opérationnelle.Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00719

UJA34

---

**B00158E1** Connexion de communication non établie.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

FI00730

---

**B00158E2** La ligne de transmission n'est pas opérationnelle.Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1M.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00701

FI00719

FI00730

---

**B00158E4** Erreur réparée sur le port ou l'ETCD. Port de nouveau disponible.Intervention de l'agent de service :  
Ce code de référence n'identifie pas une erreur, mais qu'un port X.21 temporairement hors service et utilisé dans une configuration de partage de plusieurs ports en mode de veille automatique, est à présent disponible. L'un des codes de référence suivants peut avoir été indiqué précédemment :

- 5870
- 5871
- 5872
- 5873
- 5893
- 5851
- 5852
- 5853
- 587B

Si l'un des codes de référence indiqués revient souvent et entraîne des baisses de performances, utilisez-le pour isoler le problème.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B0018011** Echec de l'activation du processeur d'E-S.

**Intervention de l'agent de service :**

Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas défini. Utilisez la commande CHGNETA pour définir la valeur de MDMCOUNTRYID.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

---

**B0018013** Echec de l'activation du processeur d'E-S.

**Intervention de l'agent de service :**

Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas valide pour cet adaptateur. Utilisez la commande CHGNETA pour modifier MDMCOUNTRYID.

---

## Codes de référence (B002)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B0022321** Erreur de procédure dans le code interne sous licence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

---

**B0022322** Erreur Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

---

**B0022340** Avertissement : Poste de données prêt (DSR) changé en Inactif. Pour information seulement.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00704

UJB35

UJ0E3

FI00701

---

**B0022651** Echec du premier appel, appel relancé. Pas de réponse CFI de la part du modem.

**Intervention de l'agent de service :**

Le délai d'attente de réponse à distance est arrivé à expiration sans que le système n'ait reçu de signal Poste de données prêt (DSR) ou d'indication d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'au nombre maximum de tentatives de numérotation, indiqué dans la description du contrôleur.

**Liste des unités remplaçables sur site :****Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

---

**B0018020** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise

---

**B001FFFF** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

**Liste des unités remplaçables sur site :**

USER

UJE34

UJB35

FI00704

FI00701

---

**B0022652** Echec du premier appel, appel relancé. Réponse CFI AB de la part du modem.

**Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le système a détecté une indication AB d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'au nombre maximum de tentatives de numérotation, indiqué dans la description du contrôleur. La réponse CFI AB est envoyée par le modem si son temporisateur expire avant que la tonalité de réponse n'ait été détectée, ou avant que le modem ne soit prêt pour le transfert de données.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

FI00704

UJB36

---

**B0022653** Echec du premier appel, appel relancé. Réponse CFI DE de la part du modem.

**Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le système a détecté une indication DE d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'au nombre maximum de tentatives de numérotation, indiqué dans la description du contrôleur. La réponse CFI DE est envoyée par le modem si celui-ci ne parvient pas à

détecter la tonalité de numérotation au moment prévu, ou s'il a détecté la tonalité de numérotation alors qu'il attendait une autre tonalité. Ceci peut se produire si le câble téléphonique n'est pas raccordé à l'arrière du modem.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00704

---

**B0022654 Echec du premier appel, appel relancé.  
Réponse CFI ET de la part du modem.**

**Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le système a détecté une indication ET d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'au nombre maximum de tentatives de numérotation, indiqué dans la description du contrôleur. La réponse CFI ET est envoyée par le modem s'il détecte le signal occupé (tonalité occupé).

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

UJB36

---

**B0022656 Echec du premier appel, appel relancé.  
Réponse CFI NT de la part du modem.**

**Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le système a détecté une indication NT d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'au nombre maximum de tentatives de numérotation, indiqué dans la description du contrôleur. La réponse CFI NT est envoyée par le modem si son temporisateur expire sans avoir détecté de tonalité de réponse ni de rappel, mais qu'il avait détecté les tonalités de numérotation attendues. Cette situation peut correspondre à une réponse humaine à l'appel.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00705

UJB36

---

**B0022657 Echec du premier appel, appel relancé.  
Réponse CFI RT de la part du modem.**

**Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le système a détecté une indication RT d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'au nombre maximum de tentatives de numérotation, indiqué dans la description du contrôleur. La réponse CFI RT est envoyée par le modem s'il ne détecte pas de réponse à distance lorsque le temporisateur a expiré, ou s'il continue de détecter une tonalité de rappel. Cette

réponse est également envoyée si le modem met fin à un appel car le compteur de sonneries a atteint sa limite.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

UJB36

---

**B0022660 Echec de l'appel, appel relancé. Réponse  
CFI non standard de la part du modem.**

**Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le système a détecté une indication d'échec d'appel de la part du modem, qui n'a pas été reconnue. Le système tente de nouveaux appels jusqu'au nombre maximum de tentatives de numérotation, indiqué dans la description du contrôleur.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00704

---

**B0023200 Etat Prêt à émettre (CTS) modifié.  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJB35

FI00701

FI00719

---

**B0023201 Etat Poste de données prêt (DSR)  
modifié. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJB35

FI00701

FI00719

---

**B0023202 Etat Prêt à émettre (CTS) modifié.  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJB35

FI00701

FI00719

**B0023203 • B0024200**

---

**B0023203** Etat Détection de porteuse (CD) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

UJB35

FI00701

FI00719

---

**B0023204** Appel interrompu. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB36

UJ0E3

FI00705

FI00703

---

**B0023205** Appel terminé sur une erreur. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB35

---

**B0023206** Erreur Ligne de données occupée. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

UJB35

UJ0E3

FI00702

---

**B0023207** Erreur Abandon de nouvelle tentative d'appel. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

UJB35

UJ0E3

FI00702

UJB36

---

**B0023208** Erreur de soumission du chiffre suivant. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00702

FI00703

UJB35

FI00719

---

**B0023209** Erreur Station distante connectée. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

UJB35

UJ0E3

FI00702

UJB36

---

**B002320B** Etat Poste de données prêt (DSR) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

UJB35

UJ0E3

FI00701

---

**B002320C** Numéro appelé incorrect. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB36

UJB35

---

**B0024200** Bloc de données reçu incorrect. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJB35

FI00719

---

**B0024201** Bloc de données reçu incorrect. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

---

**B0024202** Bloc TTD envoyé. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB35

UJB37

---

**B0024203** Bloc WACK envoyé. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB35

UJB37

---

**B0024204** Bloc de données envoyé incorrect. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00719

UJB35

---

**B0024205** Le processeur d'E-S (IOP) de communications ne peut recevoir. Limite atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00719

UJB35

---

**B0024206** Dépassement du délai d'attente en réception. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B0024207** Synchronisation continue sur la ligne. Limite d'erreurs atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

---



---

**B0024208** Aucune synchronisation reçue. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

---

**B0024209** Dépassement de délai d'attente synchrone. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00719

UJB35

---

**B0024220** La ligne de transmission est déjà utilisée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00719

UJB35

---

**B0024240** L'adaptateur n'est pas installé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00719

UJB35

---

**B0024340** L'adaptateur V.25 n'est pas installé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJB35

FI00719

FI00702

---

**B0024376** L'unité d'appel automatique est déjà utilisée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJB35

UJC38

---

## B0024502 • B0024594

---

**B0024502** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0024503** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0024504** Pièces incorrectes installées pour les transmissions BSC.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJB35

UJB35

UJB35

---

**B0024505** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJB35

FI00730

UJB35

---

**B0024506** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJB35

FI00730

UJB35

---

**B0024508** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

---

**B0024509** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B002450A** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

UJB35

---

**B002450B** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B002450E** Type d'appel non permis.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

UJB35

---

**B0024590** Le numéro de téléphone indiqué dans la configuration du système est incorrect.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB36

FI00703

UJ0E3

FI00702

---

**B0024592** Aucun numéro ne figure dans la description du contrôleur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB36

---

**B0024594** Le numéro de téléphone indiqué dans la configuration du système est incorrect.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB36

FI00730

AJDG301

---

**B0025410** Erreur Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 FI00704

UJB35

FI00702

FI00719

---

**B0025472** Erreur Ligne de données initialement 'on'.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 FI00703

UJC38

FI00719

FI00702

---

**B0025474** Erreur Ligne de données occupée sur l'unité d'appel automatique.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 FI00702

FI00703

FI00719

UJ0E3

---

**B0025476** Erreur de soumission du chiffre suivant sur l'unité d'appel automatique.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 FI00703

FI00719

FI00702

---

**B0025501** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B0025502** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B0025503** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B0025504** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

UJB35

---

**B0025505** Valeur de commande incorrecte dans le code interne sous licence (LIC) de la carte d'E-S.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 FI00730

---

**B0025520** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B0025521** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B0025549** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B0025590** Trop de chiffres dans la configuration de l'appel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB36

---

**B0025630** Erreur Station distante connectée sur l'unité d'appel automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJ0E3

UJB35

FI00701

FI00719

---

**B0025632** Erreur Poste de données prêt (DSR) sur l'unité d'appel automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJB36

FI00703

UJB36

UJB35

FI00701

FI00719

UJ0E3

---

**B0025651** Echec de l'appel, aucune indication d'incident d'appel de la part du modem.

**Intervention de l'agent de service :**

Le délai d'attente de réponse à distance est arrivé à expiration sans que le système n'ait reçu de signal Poste de données prêt (DSR) ou d'indication d'échec d'appel de la part du modem. Le système a atteint le nombre maximal de tentatives, précisé dans la description du contrôleur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

UJB35

FI00704

FI00701

---

**B0025684** Erreur de libération sur l'unité d'appel automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00701

AJDG301

FI00719

---

**B0025886** Dépassement du délai d'attente sur la liaison commutée de l'unité d'appel automatique. Aucune réponse.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

FI00719

UJ0E3

FI00702

---

**B0025A18** Le signal Prêt à émettre (CTS) n'est pas arrivé à l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0025A1C** Perte du signal Prêt à émettre (CTS) sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJB35

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0025A20** Signal Prêt à émettre (CTS) inactif sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJB35

FI00704



FI00701

FI00719

---

**B0025A24** Perte du signal Détection de porteuse (CD) sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00701

FI00704

UJ0E3

FI00719

---

**B0025A54** Pas de perte du signal Poste de données prêt (DSR) pendant le dépassement du délai d'attente.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJB35

FI00701

FI00719

---

**B0025A58** Le signal Poste de données prêt (DSR) n'est pas apparu pendant le dépassement du délai d'attente.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00701

FI00704

FI00719

AJDG301

---

**B0025C68** Trop de tentatives de connexion.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

**B0025E00** Le câble de transmission externe est absent ou incorrect.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJB35

UJB35

UJB35

FI00701

FI00719

---

**B0025E01** Erreur d'appel, appel entrant reçu pendant un appel sortant.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJC38

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0026210** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJB35

FI00730

---

**B0026212** Erreur de libération de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0026214** Erreur d'affectation de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0026288** Port non opérationnel.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00719

AJDG301

UJB35

---

**B0026320** Tentative d'abandon d'appel sur l'unité d'appel automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJB36

FI00703

FI00719

FI00702

## B0026322 • B002FFFF

---

**B0026322** Erreur sur nouvelle tentative d'appel.  
Longueur de numéro incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

UJB36

---

**B0026870** L'unité d'appel automatique est hors  
tension.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

FI00702

FI00719

---

**B0026890** Le signal Poste de données prêt (DSR) a  
été coupé sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJOE3

FI00701

FI00704

FI00719

---

**B0026C05** Erreur dans le code interne sous licence  
de la carte d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B0026C0A** Le matériel a détecté une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

FI00718

---

**B0027210** La mémoire du contrôleur de  
transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB35

FI00730

---

**B0027212** Erreur dans le programme de  
communications.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

---

**B0027C00** Erreur dans le programme de  
communications.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0027C02** Erreur dans le programme de  
communications.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0027C03** Ressource ou mémoire non disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB37

FI00730

---

**B0027C04** Erreur dans le programme de  
communications.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0027C05** Valeur de commande incorrecte dans le  
Code interne sous licence (LIC) de la  
carte d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0027C09** Erreur dans le programme de  
communications.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B002FFFF** Incident de communication possible  
détecté par l'utilisateur

Liste des unités remplaçables sur site :  
USER

---

## Codes de référence de communications asynchrones (B003)

Les communications asynchrones ont détecté un incident.

<b>B0032321</b> Erreur de procédure dans le code interne sous licence  Liste des unités remplaçables sur site : UJE34	CNGTHRS  FI00701  FI00719
<b>B0032322</b> Erreur Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.  Liste des unités remplaçables sur site : UJE34	<b>B0033203</b> Etat Détection de porteuse (CD) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.  Liste des unités remplaçables sur site : FI00704
<b>B0032340</b> Avertissement : Poste de données prêt (DSR) changé en Inactif. Pour information seulement.  Liste des unités remplaçables sur site : FI00704  CNGTHRS  FI00701  FI00719	CNGTHRS  FI00701  FI00719  <b>B0033204</b> Appel inachevé. Limite d'erreur pour 256 atteinte.  Liste des unités remplaçables sur site : UJC36 GNGLINK
<b>B0033200</b> Etat Prêt à émettre (PAE) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.  Liste des unités remplaçables sur site : FI00704  CNGTHRS  FI00701  FI00719	FI00705  FI00703  <b>B0033205</b> Appel terminé sur une erreur. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.  Liste des unités remplaçables sur site : CNGTHRS
<b>B0033201</b> Etat Poste de données prêt (DSR) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.  Liste des unités remplaçables sur site : FI00704  CNGTHRS  FI00701  FI00719	<b>B0033206</b> Erreur Ligne de données occupée. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.  Liste des unités remplaçables sur site : FI00703  CNGTHRS GNGLINK  FI00702
<b>B0033202</b> Etat Prêt à émettre (PAE) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.  Liste des unités remplaçables sur site : FI00704	<b>B0033207</b> Erreur Abandon de nouvelle tentative d'appel. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.  Liste des unités remplaçables sur site : FI00703  CNGTHRS GNGLINK  FI00702

## B0033208 • B0034340

UJC36

---

**B0033208** Erreur de soumission du chiffre suivant.  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00703

CNGTHRS

FI00702

FI00719

---

**B0033209** Erreur Station éloignée connectée.  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00703

CNGTHRS GNGLINK

FI00702

UJC36

---

**B003320B** Etat Poste de données prêt (DSR)  
modifié. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

CNGTHRS

FI00701

FI00719

---

**B003320C** Numéro appelé incorrect. Limite  
d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJC36 CNGTHRS

---

**B0034200** Caractère d'arrêt reçu. Limite d'erreurs  
pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

GNGLINK CNGTHRS

---

**B0034202** Surcharge de la mémoire tampon du  
récepteur. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

CNGTHRS

---

**B0034203** Bit d'arrêt incorrect. Limite d'erreur  
pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

GNGLINK CNGLBPS CNGTHRS

---

**B0034204** Dépassement du délai d'attente en  
réception. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

CNGTHRS GNGLINK

---

**B0034205** Plusieurs caractères supprimés. Limite  
d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

GNGLINK CNGLBPS UJB37 CNGTHRS

---

**B0034206** Erreur de procédure dans le code interne  
sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

AJDG301

---

**B0034209** Données reçues erronées. Limite  
d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

GNGLINK CNGTHRS

---

**B0034220** Port déjà utilisé.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00719

CNGSLPT

---

**B0034240** Le port n'est pas installé.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00719

CNGSLPT

---

**B0034340** Le port de l'unité d'appel automatique  
n'est pas installé.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

UJC35

FI00719

FI00702

---

**B0034376** L'unité d'appel automatique est déjà utilisée.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

GNGRESC UJC35

---

**B0034502** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B0034503** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

UJC35

---

**B0034504** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

UJC35 CNGSLPT

---

**B0034505** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

UJC35

FI00730

CNGSLPT

---

**B0034506** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

UJC35

FI00730

CNGSLPT

---

**B0034507** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

UJC35

---

**B0034508** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B0034509** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

UJC35

FI00730

---

**B003450A** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

UJC35

---

**B003450B** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B003450C** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 AJDG301

FI00730

---

**B003450D** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UJC35 CNGBCHR

## B003450E • B0035502

FI00730

AJDG301

---

**B003450E** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

CNGMCFL

---

**B0034549** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B0034590** Un nombre erroné figure dans la description de contrôleur.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJC36

FI00703

FI00701

UJC35

FI00719

---

**B0034592** Aucun nombre ne figure dans la description de contrôleur.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

UJC36

---

**B0034594** Un nombre erroné figure dans la description de contrôleur.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJC36

FI00730

AJDG301

UJC35

---

---

**B0035410** Ligne commutée en cours d'utilisation.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJC35

FI00701

FI00719

---

**B0035472** Erreur Ligne de données occupée au moment du démarrage.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00703

GNGRESC

FI00719

FI00702

---

**B0035474** Erreur de connexion de ligne de l'unité d'appel automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00702

FI00703

FI00719

GNGLINK

---

**B0035476** Erreur de soumission du chiffre suivant.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00702

FI00703

FI00719

---

**B0035501** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B0035502** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

UJC35

FI00730

---

**B0035503** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJC35

FI00730

---

**B0035510** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJC35

FI00730

---

**B0035511** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0035512** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0035513** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJC35

FI00730

---

**B0035514** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0035515** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJC35

FI00730

---

**B0035549** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de configuration erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0035590** La longueur du numéro composé est incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0035630** Dépassement du délai d'attente du signal Station éloignée connectée sur l'unité d'appel automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

GNGLINK UJC35

FI00701

FI00719

---

**B0035632** Dépassement du délai d'attente du signal Poste de données prêt (DSR) sur l'unité d'appel automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJC36

FI00703

CNGDRTY UJC35

FI00701

FI00719

GNGLINK

## B0035684 • B0035E00

---

**B0035684** Dépassement du délai d'attente sur demande de libération.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

FI00701

AJDG301

FI00719

---

**B0035886** Erreur de connexion de ligne de l'unité d'appel automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

FI00719

FI00701

---

**B0035A18** Le signal Prêt à émettre (PAE) n'a pas été coupé sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0035A1C** Le signal Prêt à émettre (PAE) a été coupé sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

GNGLINK UJC35

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0035A20** Signal Prêt à émettre (PAE) inactif sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

GNGLINK UJC35

FI00704

FI00701

FI00719

---

---

**B0035A24** Le signal Détection de porteuse (CD) a été coupé sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00701

FI00704

GNGLINK

FI00719

---

**B0035A54** Dépassement du délai d'attente : pas de coupure du signal Poste de données prêt (DSR).

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJC35

FI00701

FI00719

---

**B0035A58** Dépassement du délai d'attente : signal Poste de données prêt (DSR) non reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00701

FI00704

FI00719

AJDG301

---

**B0035C68** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B0035E00** Le câble de transmission externe est absent ou incorrect.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00701

UJC35 CNGSLPT

FI00719

---



---

**B0035E01** Appel reçu pendant la numérotation.Liste des unités remplaçables sur site :  
GNGRESC

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0036210** Ressource ou mémoire non disponible.Liste des unités remplaçables sur site :  
CNGMAXI

FI00730

---

**B0036212** Erreur sur le contrôleur de transmission.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00718

---

**B0036214** Erreur sur le contrôleur de transmission.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00718

---

**B0036288** Port non opérationnel.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

AJDG301

CNGSLPT

---

**B0036320** Abandon de nouvelle tentative d'appelListe des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJC36

FI00703

FI00719

FI00702

---

**B0036322** Abandon de nouvelle tentative d'appel :  
tous les chiffres n'ont pas été composés.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJC36

FI00703

FI00702

FI00719

FI00730

---

**B0036870** L'unité d'appel automatique est hors  
tension.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

FI00702

FI00719

---

**B0036890** Le signal Poste de données prêt (DSR) a  
été coupé sur l'interface du modem.Intervention de l'agent de service :  
Aucune action requise si Operations Console est reliée.Liste des unités remplaçables sur site :  
GNGLINK

FI00701

FI00704

FI00719

---

**B0036C05** Erreur du code interne sous licence de la  
carte d'E-SListe des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B0036C0A** Le matériel a détecté une panne.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

FI00718

---

**B0037200** Configuration des communicationsListe des unités remplaçables sur site :  
CNGSLPT

---

**B0037210** Ressource ou mémoire non disponible.Liste des unités remplaçables sur site :  
CNGMAXI

FI00730

## B0037212 • B003FFFF

---

**B0037212** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0037C00** Fin anormale du programme serveur asynchrone.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0037C02** Le code interne sous licence a émis une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0037C03** Ressource ou mémoire non disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJB37

FI00730

UJC35 UJC35 UJC35 UJC35

---

**B0037C04** Informations de routage interne erronées.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0037C05** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0037C09** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0038011** Echec de l'activation du processeur IOP.

**Intervention de l'agent de service :**  
Le paramètre MDMCNTRYID des Attributs réseau n'est pas défini. Utilisez la commande CHGNETA pour définir sa valeur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
CNGCONF

---

**B0038013** Echec de l'activation du processeur IOP.

**Intervention de l'agent de service :**  
Le paramètre MDMCNTRYID des Attributs réseau n'est pas valide pour cet adaptateur. Utilisez la commande CHGNETA pour modifier MDMCNTRYID.

Liste des unités remplaçables sur site :  
CNGCONF

---

**B0038020** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B003FFFF** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNGUPPR

## Codes de référence (B004)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B0047000** Le code interne sous licence a envoyé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047002** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047004** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047006** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047008** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B004700C** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B004700F** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---



---

**B0047010** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047012** Le LIC de la carte d'E-S a suivi une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0047014** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047018** Trop de lignes X.25 définies dans la configuration

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ39

---

**B004701A** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B004701C** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B004701E** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ36

FI00730

---

**B0047020** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

## B0047024 • B004705C

FI00751

FI00730

---

**B0047024** Pas de liaison logique disponible pour le réseau de commutation par paquets.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJE38

FI00751

---

**B0047028** Pas de liaison logique sortante ou mixte disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJE38

FI00751

---

**B004702C** Station éloignée non connectée.

Intervention de l'agent de service :

Ce code de référence identifie habituellement une condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ37

FI00751

---

**B0047030** Liaison logique déjà déconnectée.

Intervention de l'agent de service :

Ce code de référence identifie habituellement une condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ37

FI00751

---

**B0047048** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047049** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B004704A** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B004704C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047050** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047054** Le code interne vertical sous licence a envoyé un mot de passe de longueur incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047056** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047058** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B004705C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

---

**B0047064** Le code interne vertical sous licence a envoyé des données de longueur incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B004707C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0047080** Le code interne sous licence a envoyé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047084** Le nombre de requêtes utilisateur dépasse le maximum autorisé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047090** Le LIC de la carte d'E-S a suivi une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047092** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ38

FI00751

FI00730

---

**B0047094** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B004728C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B00472F0** Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B00472F2** Le code interne sous licence de la carte d'E-S s'est arrêté à la suite d'une erreur

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0047718** Le code interne sous licence a détecté une erreur de procédure réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJJ36

UJJ36

---

**B0047740** Le système éloigné a envoyé une commande de déconnexion.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

---

**B0047744** Le système éloigné a envoyé une trame en mode déconnexion.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

---

**B0047768** Le système éloigné n'a pas répondu à la commande envoyée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

UJ0E2

---

**B004776C** Le système éloigné n'a pas répondu à la commande envoyée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJJ36

UJJ36

## B0047770 • B0047808

---

**B0047770** Le système éloigné n'a pas répondu à la commande de déconnexion.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

UJ0E2

---

**B0047774** Le système éloigné n'a pas vérifié les données de réception.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

UJ0E2

---

**B0047788** Appel rejeté : valeur erronée reçue du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E6

UJJ37

---

**B0047794** Le système éloigné n'a pas fourni le mot de passe attendu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

---

**B0047798** Le système éloigné n'a pas répondu à la commande de test.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJJ36

UJJ36

---

**B00477A0** Erreur dans le total de contrôle. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJ0E9

FI00730

---

**B00477A2** Données transmises erronées. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

---

---

**B00477A4** Données reçues erronées. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJJ35

---

**B00477A6** Système éloigné non prêt. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJ0E9

UJJ35

---

**B0047800** Le code interne sous licence a envoyé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047802** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047804** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047806** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047808** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

---

**B004780C**    Le code interne sous licence a envoyé  
des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0047810**    Le code interne sous licence a envoyé  
des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047812**    Erreur de procédure dans le code interne  
sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0047820**    Trop de canaux logiques définis.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

FI00730

---

**B0047824**    Canal logique sortant et bidirectionnel  
non disponible.

**Intervention de l'agent de service :**  
Ce code de référence identifie habituellement une  
condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ37

FI00751

FI00730

---

**B0047828**    Le code interne sous licence a envoyé  
des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B004782C**    Le code interne sous licence a envoyé  
des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047840**    Le code interne sous licence a envoyé  
des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0047842**    Le code interne sous licence a envoyé  
des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0047844**    Le code interne sous licence a envoyé  
des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0047846**    La mémoire du contrôleur de  
transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B004784C**    Le code interne sous licence a envoyé  
des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B004784D**    Le code interne sous licence a envoyé  
des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B004784E**    Le code interne sous licence a envoyé  
des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

---

**B0047850** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047854** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047857** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0047858** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B004785A** L'application a envoyé une séquence de demande bit Q/M incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJOE6

AJDG301

FI00730

---

**B004785C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047860** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ38

---

**B0047864** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ38

FI00751

FI00730

---

**B0047868** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B004786C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047870** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047872** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0047874** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0047876** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---



---

**B0047878** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B004787A** PLC/HDLC DTE/DCE mode configured not valid

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B004787C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047884** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047888** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B004788C** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Intervention de l'agent de service :

Ce code de référence identifie habituellement une condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ37

FI00751

IOA

FI00701

---



---

**B0047894** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047898** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B00478A0** Aucun appel entrant à traiter.

Intervention de l'agent de service :

Ce code de référence identifie habituellement une condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ37

FI00730

---

**B00478A4** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une valeur incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B00478A6** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0047A90** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une valeur incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0047AF0** Le code interne sous licence de la carte d'E-S s'est arrêté à la suite d'une erreur

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0047AF4** Le code interne sous licence de la carte d'E-S s'est arrêté à la suite d'une erreur

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

---

## B0047F14 • B0047F80

FI00730

---

**B0047F14** Un paquet de réinitialisation a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJ0E2

UJJ36

UJJ35

UJJ35

---

**B0047F18** Un paquet de libération a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ39

UJ0E2

UJJ36

FI00751

---

**B0047F1C** Un paquet de reprise X.25 a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ36

---

**B0047F30** Un paquet de demande de réinitialisation X.25 a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ36

UJ0E9

---

**B0047F34** Un paquet de demande de libération X.25 a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ36

UJ0E9

---

**B0047F35** Paquet libération X.25 envoyé, échec de la négociation de la taille du paquet

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ35

---

**B0047F36** Paquet libération X.25 envoyé, échec de la négociation de la taille de la fenêtre

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ35

---

**B0047F38** Un paquet de demande de reprise X.25 a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ36

---

**B0047F3A** Echec de la négociation de redémarrage X.25

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ39

---

**B0047F3C** Dépassement du délai d'attente pour le paquet de reprise.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

---

**B0047F40** Dépassement du délai d'attente pour le paquet de réinitialisation.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ36

---

**B0047F44** Dépassement du délai d'attente pour le paquet d'appel.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ36

---

**B0047F48** Dépassement du délai d'attente pour le paquet de libération.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ36

---

**B0047F80** Le réseau de commutation par paquets a utilisé des procédures incorrectes.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJA36

---

**B0047FA8** Un paquet d'aide au diagnostic a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

FI00730

---

**B0047FB0** Paquet de reprise envoyé. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

---

**B0047FB1** Paquet de réinitialisation reçu. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJ0E2

UJJ36

UJJ35

UJJ35

---

**Codes de référence (B005)**

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B005A000** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A001** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A002** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A003** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A004** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A005** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A006** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A007** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A008** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A009** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A00A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A00B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A00C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A00E** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A010** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A011** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A012** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A013** Données de configuration erronées fournies au contrôleur de réseau local

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A014** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A015** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A016** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A017** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A018** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A019** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A01A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A01B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A01C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A01D** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A01E** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---



---

**B005A01F** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A020** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A021** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A022** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A023** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A024** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A025** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A027** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A028** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**B005A029** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

## B005A02A • B005A214

---

**B005A02A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A02B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A02C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A02D** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A02E** Trame erronée reçue de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE39

---

**B005A02F** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A201** La mémoire du contrôleur d'anneau à jeton n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A202** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A203** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A204** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A205** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a reçu une réponse inattendue

---

**B005A206** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A207** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A208** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A209** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A20A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A20B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A20C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

PTFSRCH

---

**B005A213** Severe error detected by I/O card Licensed Internal Code

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A214** Severe error detected by I/O card Licensed Internal Code

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A402 Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

PTFSRCH

---

**B005A403 Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

---

**B005A404 Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

UJE37

---

**B005A405 Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

---

**B005A406 Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

---

**B005A408 Informations d'état de l'anneau  
consignées : non grave.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE37

---

**B005A409 Severe error detected by I/O card  
Licensed Internal Code**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

---

---

**B005A40A Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

---

**B005A40B Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

---

**B005A40C Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

---

**B005A410 Informations d'état de l'anneau  
consignées : non grave.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE37

FI00712

FI00701

---

**B005A411 Informations d'état de l'anneau  
consignées : non grave.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

UJE33

---

**B005A412 Informations d'état de l'anneau  
consignées : non grave.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE33

IOA

---

**B005A413 Informations d'état de l'anneau  
consignées : grave.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00712

IOA

---

---

**B005A414** Informations d'état de l'anneau  
consignées : grave.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

FI00701

FI00712

---

**B005A415** Informations d'état de l'anneau  
consignées : grave.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE31

UJE37

---

**B005A416** Informations d'état de l'anneau  
consignées : non grave.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE37

---

**B005A417** Trame erronée reçue de l'équipement  
éloigné.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE37

---

**B005A420** Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

FI00712

FI00701

---

**B005A421** Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE37

FI00712

FI00701

---

**B005A422** Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00712

IOA

---

**B005A423** Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE37

IOA

---

**B005A424** Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.

**Intervention de l'agent de service :**  
Modifiez le paramètre de vitesse de ligne de la carte de  
réseau en anneau à jeton.

**Remarque :** Vous devez désactiver la carte avant de  
modifier ce paramètre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE37

UJE35

FI00712

IOA

---

**B005A425** Erreur de valeur en entrée dans le code  
interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE35

---

**B005A426** Erreur de valeur en entrée dans le code  
interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE32

UJE37

---

**B005A427** Erreur de valeur en entrée dans le code  
interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE31

UJE37



---

**B005A428** Erreur sur l'adaptateur d'anneau à jeton.

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A429** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE37

FI00712

FI00701

---

**B005A42A** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

Intervention de l'agent de service :  
L'adaptateur ne prend pas en charge ou n'a pas détecté le DUPLEX intégral.

Liste des unités remplaçables sur site :  
USER

---

**B005A703** Informations d'état de l'anneau consignées : grave.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

FI00701

UJE37

---

**B005A710** Adresse non reconnue. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE37

IOA

PTFSRCH

---

**B005A711** Trame non copiée. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE39

IOA

PTFSRCH

---

**B005A712** Bande de transmission. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

UJE37

---

**B005A713** Priorité d'accès non autorisée. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A714** Trames non autorisées. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005A715** Erreurs temporaires. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

UJE37

---

**B005A716** Transmission du BEACON (BCN). Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

UJE37

---

**B005A718** Etat de surcharge de la file d'attente. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE38

---

## B005A719 • B005C010

---

**B005A719** Trames supprimées. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

UJE38

---

**B005A721** Interruptions inattendues. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

---

**B005B000** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005B003** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005B006** Le moniteur d'erreur de l'anneau à jeton s'est arrêté.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005B009** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005B00A** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005B00B** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005B0C0** Le code interne sous licence nécessaire de la carte d'E-S n'est pas actif

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

UJE35

UJE37

FI00712

IOA

---

**B005B300** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005B700** Trame erronée reçue de l'équipement éloigné.

**Intervention de l'agent de service :**  
Tous les codes de référence d'unité qui commencent par une valeur B7 et se terminent par un valeur comprise de 00 à FF ont la même signification que ce code de référence d'unité.

---

**B005C000** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005C003** Le serveur d'état de configuration est en cours de désactivation.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005C005** Le serveur d'état de configuration est en cours d'activation.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

**B005C010** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
PTFSRCH

---

---

**B005C0E6** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005C0E7** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005C0E8** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005C0E9** L'activation du serveur d'état de configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005C0EA** L'activation du serveur d'état de configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005C0EB** L'activation du serveur d'état de configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005C0EE** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005C0EF** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B005C0F4** Le code interne sous licence nécessaire de la carte d'E-S n'est pas actif

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

UJE35

UJE37

FI00712

IOA

---

**B005C300** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

---

**B005C700** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

---

**B005C701** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

---

**B005C702** Trame erronée reçue de l'équipement éloigné.

---

**B005C703** Trame erronée reçue de l'équipement éloigné.

---

**B005FFFF** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

Liste des unités remplaçables sur site :  
USER

## Codes de référence du code interne sous licence commun (B006)

Le code interne sous licence commun a détecté un incident.

---

**B0061201**    **Ressource de processeur d'E-S non disponible**

**Intervention de l'agent de service :**

Une désactivation n'a pas pu obtenir une ressource contrôlée par un code interne sous licence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJEQU00

AJDG301

---

**B0061202**    **Condition non valide dans le code interne sous licence du processeur d'E-S. Erreur lors d'une activation ou désactivation.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJEQU00

AJDG301

FI00131

---

**B0061203**    **Ressource de processeur d'E-S non disponible**

**Intervention de l'agent de service :**

Une ressource requise pour effectuer une fonction demandée n'est pas disponible dans le code interne sous licence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJEQU00

AJDG301

---

**B0061204**    **Condition non valide dans le code interne sous licence du processeur d'E-S.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence a repris un fonctionnement normal après une condition imprévue.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJEQU00

AJDG301

FI00131

---

**B0061205**    **Erreur sur la carte processeur d'E-S ou de son code interne sous licence**

**Intervention de l'agent de service :**

Exception de microprocesseur dans le processeur d'E-S.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJEQU00

FI00131

FI00132

---

**B0061206**    **Erreur sur la carte processeur d'E-S ou de son code interne sous licence**

**Intervention de l'agent de service :**

Exception de microprocesseur dans le processeur d'E-S.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJEQU00

FI00131

FI00132

---

**B0061207**    **Ressource de processeur d'E-S non disponible**

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence n'a pas pu affecter de ressources mémoire à la carte de processeur d'E-S.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJEQU00

AJDG301

---

**B0061208**    **Condition non valide dans le code interne sous licence du processeur d'E-S.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence a rencontré une condition qui n'aurait pas dû se produire.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJEQU00

AJDG301

FI00131

---

**B0061209**    **Le processeur d'E-S n'était pas prêt pour l'interruption survenue.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJEQU00

FI00131

---

**B0061210**    **Ressource de processeur d'E-S non disponible.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le journal des erreurs du processeur d'E-S se remplit plus rapidement que les erreurs ne sont rapportées au système. Vérifiez les autres erreurs rapportées au système et corrigez-les.

---

**B0061211 Erreur de bus système.**

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00131

ANYBUS

AJEU00

AJDG301

---

**B0061212 Un incident permanent de processeur d'E-S s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00131

AJEU00

---

**B0061213 Erreur de bus système.**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

AJEU00

FI00131

---

**B0061214 Erreur sur la carte processeur d'E-S ou de son code interne sous licence.**

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00131

AJEU00

---

**B0061215 Erreur sur la carte processeur d'E-S ou de son code interne sous licence.**

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00131

AJEU00

---

**B0061301 Ressource de processeur d'E-S non disponible.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une activation ou désactivation n'a pas pu obtenir une ressource contrôlée par un code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :

CDAWKLD

AJDGP01

AJDG301

---

**B0061302 Condition non valide dans le code interne sous licence du processeur d'E-S. Erreur lors d'une activation ou désactivation.**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDGP01

AJDG301

FI00131

FI00132

---

**B0061303 Ressource de processeur d'E-S non disponible.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une ressource requise pour effectuer une fonction demandée n'est pas disponible dans le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :

IOACNFG

AJDGP01

AJDG301

---

**B0061304 Condition non valide dans le code interne sous licence du processeur d'E-S.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence a repris un fonctionnement normal après une condition imprévue.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDGP01

AJDG301

FI00131

FI00132

---

**B0061305 Erreur sur la carte processeur d'E-S ou de son code interne sous licence**

**Intervention de l'agent de service :**

Exception de microprocesseur dans le processeur d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDGP01

FI00131

FI00132

BACKPLN

---

**B0061306** Erreur sur la carte processeur d'E-S ou de son code interne sous licence

**Intervention de l'agent de service :**

Exception de microprocesseur dans le processeur d'E-S.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDGP01

FI00131

FI00132

BACKPLN

---

**B0061307** Ressource de processeur d'E-S non disponible

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence n'a pas pu affecter de ressources mémoire à la carte de processeur d'E-S.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDGP01

AJDG301

IOACNFG

FI00132

---

**B0061308** Condition non valide dans le code interne sous licence du processeur d'E-S.

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence a trouvé une condition qui n'aurait pas dû se produire.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDGP01

AJDG301

FI00131

---

**B0061309** Le processeur d'E-S n'était pas prêt pour l'interruption survenue.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDGP01

FI00131

FI00132

FI01117

---

---

**B0061310** Ressource de processeur d'E-S non disponible

**Intervention de l'agent de service :**

Le journal des erreurs du processeur d'E-S se remplit plus rapidement que les erreurs ne sont rapportées au système. Vérifiez les autres erreurs rapportées au système et corrigez-les.

---

**B0061311** Erreur de bus système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00131

ANYBUS

AJDGP01

AJDG301

---

**B0061312** Un incident permanent de processeur d'E-S s'est produit.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00131

AJDGP01

---

**B0061313** Erreur de bus système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDGP01

AJDG301

FI00131

---

**B0061316** Erreur sur la carte processeur d'E-S ou de son code interne sous licence

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDGP01

FI00132

FI00131

---

**B0061317** Erreur de carte processeur d'E-S (IOP)

**Intervention de l'agent de service :**

Affichez l'entrée du journal de procédure de maintenance correspondant à ce code SRC. Si l'élément défectueux indiqué est le processeur d'E-S, remplacez-le. Si l'élément défectueux indiqué est SVCDOCS, NE remplacez PAS le processeur d'E-S. Dans ce cas, l'erreur est remédiable. Procédez comme suit :

1. Si le processeur d'E-S ne fonctionne pas et que des disques durs sont connectés, utilisez l'outil Hardware

Service Manager pour redémarrer le processeur d'E-S. Il peut alors être nécessaire d'activer (vary on) d'autres ressources reliées au processeur d'E-S.

2. Si aucun disque dur n'est connecté, exécutez la commande VRYCFG RESET(\*YES) pour réinitialiser le processeur d'E-S, et activez les ressources connectées.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B0061318 Erreur de carte processeur d'E-S (IOP)**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00131

---

**B0061403 Erreur du code interne sous licence du processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**  
Une ressource requise pour effectuer une fonction demandée n'est pas disponible dans le code interne sous licence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDGP01

SVCPROC

---

**B0061404 Erreur du code interne sous licence du processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**  
Le code interne sous licence a repris un fonctionnement normal après une condition imprévue.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDGP01

SVCPROC

---

**B0061405 Erreur du code interne sous licence du processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**  
Une condition remédiable de code interne s'est produite sur le processeur de service.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDGP01

SVCPROC

---

**B0061406 Echec du code interne sous licence du processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**  
Exception de microprocesseur dans le processeur de service.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDGP01

SVCPROC

AJDG301

---

**B0061407 Echec du code interne sous licence du processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**  
Le code interne sous licence n'a pas pu affecter de ressources au processeur de service.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDGP01

SVCPROC

AJDG301

---

**B0061408 Echec du code interne sous licence du processeur de service**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDGP01

AJDG301

SVCPROC

---

**B0061409 Echec du code interne sous licence du processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**  
Le processeur de service n'était pas prêt pour l'interruption survenue.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDGP01

SVCPROC

---

**B0061A01 Ressource de processeur d'E-S non disponible**

**Intervention de l'agent de service :**  
Une désactivation n'a pas pu obtenir une ressource contrôlée par un code interne sous licence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
CDAWKLD

FI00130

AJDG301

---

**B0061A02 Condition non valide dans le code interne sous licence du processeur d'E-S. Erreur lors d'une activation ou désactivation.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00130

## B0061A03 • B0061A10

FI00131

FI00132

---

### B0061A03 Ressource de processeur d'E-S non disponible

#### Intervention de l'agent de service :

Une ressource requise pour effectuer une fonction demandée n'est pas disponible dans le code interne sous licence.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

FI00130

AJDG301

CDAWKLD

---

### B0061A04 Récupération après un condition dans le code interne sous licence.

#### Intervention de l'agent de service :

Le code interne sous licence a repris un fonctionnement normal après une condition imprévue.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

FI00130

AJDG301

FI00131

FI00132

---

### B0061A05 Erreur sur la carte processeur d'E-S ou de son code interne sous licence

#### Intervention de l'agent de service :

Exception de microprocesseur dans le processeur d'E-S.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

FI00130

FI00131

FI00132

---

### B0061A06 Erreur sur la carte processeur d'E-S ou de son code interne sous licence

#### Intervention de l'agent de service :

Exception de microprocesseur dans le processeur d'E-S.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

FI00130

FI00131

FI00132

---

### B0061A07 Ressource de processeur d'E-S non disponible

#### Intervention de l'agent de service :

Le code interne sous licence n'a pas pu affecter de ressources mémoire à la carte de processeur d'E-S.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

CDAWKLD

FI00132

FI00130

AJDG301

---

### B0061A08 Condition non valide dans le code interne sous licence du processeur d'E-S.

#### Intervention de l'agent de service :

Le code interne sous licence a rencontré une condition qui n'aurait pas dû se produire.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

FI00130

FI00131

FI00132

---

### B0061A09 Seuil dépassé

#### Intervention de l'agent de service :

La carte de processeur d'E-S a détecté un seuil de conditions d'erreurs remédiables. Les erreurs sont des interruptions incorrectes ou des corrections d'erreur mémoire. Si une communication est en cours, la ligne continue de fonctionner.

**Remarque :** Un nombre élevé d'erreurs de ce type sur une courte période peut être dû à un environnement parasité, un modem ou une carte de processeur d'E-S défectueux ou à un problème de code du processeur d'E-S de communications.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

FI00131

FI00132

FI01117

FI00130

---

### B0061A10 Erreur rapportée au système

#### Intervention de l'agent de service :

Le journal des erreurs du processeur d'E-S se remplit plus rapidement que les erreurs ne sont rapportées au système. Vérifiez les autres erreurs rapportées au système et corrigez-les.



## Codes de référence (B008)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

<b>B0081200</b>	<b>Fin anormale de la tâche du contrôleur de transmission, type 1.</b>	UJJ35
Liste des unités remplaçables sur site : FI00730		
<b>B0081201</b>	<b>Fin anormale de la tâche du contrôleur de transmission, type 2.</b>	UJ0E3
Liste des unités remplaçables sur site : FI00730		
<b>B0081202</b>	<b>Fin anormale de la tâche du contrôleur de transmission, type 3.</b>	UJ0E3
Liste des unités remplaçables sur site : FI00730		
<b>B0081701</b>	<b>Trame de mode de déconnexion reçue.</b>	B0081707
Liste des unités remplaçables sur site : UJ0E9		Un rejet de trame de type Z a été reçu.
		Liste des unités remplaçables sur site : FI00730
<b>B0081702</b>	<b>Trame de mode de déconnexion reçue pendant l'activation de la liaison.</b>	B0081708
Liste des unités remplaçables sur site : UJ0E3		Un rejet de trame de type W a été envoyé.
		Liste des unités remplaçables sur site : UJ0E3
<b>B0081703</b>	<b>Trame de mode de déconnexion reçue pendant la transmission d'informations.</b>	B0081709
Liste des unités remplaçables sur site : UJ0E3		Un rejet de trame de type X a été envoyé.
FI00730		Liste des unités remplaçables sur site : UJ0E3
<b>B0081704</b>	<b>Un rejet de trame de type W a été reçu.</b>	FI00730
Liste des unités remplaçables sur site : FI00730		
UJ0E3		B008170A
<b>B0081705</b>	<b>Un rejet de trame de type X a été reçu.</b>	Un rejet de trame de type Y a été envoyé.
Liste des unités remplaçables sur site : FI00730		Liste des unités remplaçables sur site : UJJ35
UJ0E3		UJ0E3
<b>B0081706</b>	<b>Un rejet de trame de type Y a été reçu.</b>	B008170B
Liste des unités remplaçables sur site : FI00730		Un rejet de trame de type Z a été envoyé.
		Liste des unités remplaçables sur site : FI00730
		UJ0E3
		B008170C
		Nombre maximal de relances de trame atteint.
		Intervention de l'agent de service : Effectuez COMPIP1.
		Liste des unités remplaçables sur site : UJ0E9
		FI00701
		FI00704
		UJJ35

## B008170D • B0084594

---

**B008170D** Trame de mode asynchrone équilibré (SABM) reçue en mode données.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJ0E3

---

**B008170E** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

UJ0E3

FI00700

---

**B0082651** Echec du premier appel, appel relancé : aucune CFI émise par le modem

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

UJJ35

FI00704

FI00701

---

**B0082652** Echec du premier appel, appel relancé : CFI AB émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

UJA35

---

**B0082653** Echec du premier appel, appel relancé : CFI DE émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

---

**B0082654** Echec du premier appel, appel relancé : CFI ET émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA35

---

**B0082656** Echec du premier appel, appel relancé : CFI NT émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00705

UJA35

---

**B0082657** Echec du premier appel, appel relancé : CFI RT émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA35

---

**B0082660** Echec de l'appel, appel relancé : CFI non standard provenant du modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

---

**B008450A** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0084590** Le numéro de téléphone indiqué dans la configuration du système est incorrect.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00751

---

**B0084592** Aucun nombre ne figure dans la description de contrôleur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00751

---

**B0084594** Le numéro de téléphone indiqué dans la configuration du système est incorrect.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00751

---

---

**B0085000** Le contrôleur de transmission a reçu une commande erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0085002** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a suivi une procédure erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0085008** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B0085009** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B008500B** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B008500C** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B008500D** Le contrôleur de transmission a reçu des données de longueur erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

UJJ35

---

**B008500E** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B008500F** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0085010** Le contrôleur de transmission a reçu une option de réinitialisation erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0085011** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0085012** Le contrôleur de transmission a reçu une ID-session erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0085014** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0085015** La ligne de transmission est déjà utilisée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0085016** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0085017** Valeur de mémoire erronée reçue par le contrôleur de communications.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

## B0085018 • B00850E5

---

**B0085018** Le contrôleur de transmission a reçu un type de trace erroné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0085019** Le contrôleur de transmission a reçu une longueur de trace erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B008501A** La zone de mémoire temporaire du contrôleur de transmission est insuffisante.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B008501B** Le code interne vertical sous licence a envoyé une valeur de longueur d'ID erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B008501C** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B008501E** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B008501F** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0085022** Port déjà utilisé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0085023** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0085024** DTE/DCE role negotiation not valid for leased line

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B00850E0** Le câble de transmission externe est absent ou incorrect.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

UJJ35

UJJ35

FI00701

IOA

---

**B00850E1** Port déjà utilisé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

UJJ35

FI00730

---

**B00850E3** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJJ35

---

**B00850E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00850E5** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de type d'adaptateur erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

UJJ35

UJJ35

UJJ35

---

**B00850E6** Le code interne sous licence a envoyé un numéro de logement erroné

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

UJJ35

---

**B00850E7** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

FI00751

---

**B00850E8** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00850E9** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00850EC** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00850ED** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00850EE** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00850F1** L'adaptateur de communications n'est pas installé.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJJ35

IOA

---

**B00850F2** L'adaptateur V.25 n'est pas installé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

FI00702

IOA

---

**B00850F5** Avertissement : non prêt non contrôlé réseau. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B00850F6** Avertissement : non prêt contrôlé réseau. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B00850F7** Avertissement : Poste de données prêt (DSR) changé en Inactif. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B0085203** La ressource du code interne sous licence de la carte d'E-S n'est pas disponible

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0085206** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B00852E0** Le code interne sous licence de la carte E-S a utilisé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B00852E1** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a suivi une procédure erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B00852E2** La ressource du code interne sous licence de la carte d'E-S n'est pas disponible

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJJ35

UJJ35

---

**B00852E3** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a envoyé une réponse erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B00852E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B00852E5** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B00852E7** Le réseau X.21 n'est pas en état Prêt ou Réception de données.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

IOA

FI00701

---

**B00852E8** Erreur lors de la libération de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B00852E9** Erreur lors de l'affectation de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B00852EA** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0085301** Erreur de réception sur l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B0085302** Erreur de transmission sur l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B0085401** Demande d'interruption imprévue sur le processeur d'E-S (IOP) de communications

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B0085410** Erreur Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00702

IOA

---

**B0085472** Erreur : Ligne de données occupée initialement.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00702

FI00703

UJ0E3

IOA

---

**B0085474** Erreur Ligne de données occupée sur l'unité d'appel automatique.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00702

FI00703

UJ0E3

IOA

---

**B0085476** Erreur de soumission du chiffre suivant sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00703

FI00702

IOA

---

**B00854E1** Port non opérationnel.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

UJJ35

---

**B0085600** Signal Prêt à émettre (PAE) inactif. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

---

**B0085601** Etat Poste de données prêt (DSR) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

---

**B0085602** Etat Prêt à émettre (PAE) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

---

**B0085603** Etat Détection de porteuse (CD) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

**B008560B** Erreur Poste de données prêt (DSR). Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

UJ0E3

FI00705

---

**B0085630** Erreur Station éloignée connectée sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJ0E3

UJJ35

FI00701

IOA

---

**B0085632** Erreur Poste de données prêt (DSR) sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJA35

UJJ35

UJJ35

FI00703

FI00701

IOA

UJ0E3

---

**B0085651** Echec appel sans indication d'appel défectueux émise par le modem

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE34

UJJ35

## B00856E8 • B0085718

FI00704

FI00701

---

**B00856E8** Signal Prêt à émettre (PAE) inactif sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00704

UJJ35

FI00701

IOA

---

**B00856E9** Le signal Prêt à émettre (PAE) n'a pas été coupé sur l'interface du modem.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

IOA

FI00701

AJDG301

---

**B00856EA** Le signal Prêt à émettre (PAE) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00704

UJJ35

IOA

FI00701

---

**B00856EB** Le signal Détection de porteuse (CD) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00705

UJ0E3

IOA

---

**B00856EC** Dépassement du délai d'attente de désactivation du signal Poste de données prêt (DSR).

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJJ35

FI00701

IOA

---

**B00856ED** Dépassement du délai d'attente d'activation du signal Poste de données prêt (DSR).

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

IOA

FI00701

AJDG301

---

**B00856F1** Le signal Poste de données prêt (DSR) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

FI00705

UJ0E3

FI00701

IOA

---

**B0085718** SABM response or UA command received

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJJ35



UJ0E3

---

**B0085719**    **Protocol mismatch during link initialization**
**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJA35

FI00700

UJ0E3

---

**B0085721**    **L'envoi de la trame à l'équipement éloigné est impossible : incident local.**
**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00704

AJDG301

FI00701

IOA

---

**B00857E0**    **Erreur de contrôle de trame. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**
**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

FI00705

FI00704

---

**B00857E1**    **Erreur de surcharge. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**
**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

UJJ35

UJJ35

---

**B00857E2**    **Erreur de trame courte. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**
**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00700

FI00751

FI00705

FI00704

UJ0E3

---

**B00857E3**    **Fin anormale reçue. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**
**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00700

FI00705

FI00704

UJ0E3

---

**B00857E4**    **Débit trop faible. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**
**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

IOA

---

**B00857E5**    **Trame longue. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**
**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJJ35

FI00751

FI00700

---

**B00857F0**    **Erreur de compteur de séquences d'envoi. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**
**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00701

FI00704

UJ0E3

---

**B00857F1**    **Erreur de compteur de séquences de réception. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**
**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00700

---

**B00857F2** Erreur de dépassement du délai de réponse. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJ0E3

FI00751

FI00704

UJJ35

FI00705

AJDG301

---

**B0085886** Dépassement du délai d'attente sur la liaison commutée de l'unité d'appel automatique : aucune réponse.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00703

IOA

FI00702

UJ0E3

---

**B0085E01** Erreur d'appel : appel entrant reçu pendant un appel sortant.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

---

**B0086320** Tentative d'abandon d'appel sur l'unité d'appel automatique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJA35

FI00703

IOA

FI00702

---

**B0086322** Erreur sur nouvelle tentative d'appel : longueur du numéro incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA35

FI00703

---

**B0086870** L'unité d'appel automatique est hors tension.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00703

FI00702

IOA

---

**B0088011** Echec de l'activation du processeur d'E-S.

Intervention de l'agent de service :

Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas défini. Utilisez la commande CHGNETA pour le définir.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJE34

---

**B0088013** Echec de l'activation du processeur d'E-S.

Intervention de l'agent de service :

Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas valide pour cet adaptateur. Utilisez la commande CHGNETA pour modifier la valeur de MDMCOUNTRYID.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJE34

---

**B0088020** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

---

**B008D230** L'équipement matériel du canal RNIS n'est pas opérationnel.

Liste des unités remplaçables sur site :

74F1624

FI00730

---

**B008DA00** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a détecté une erreur interne

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B008DA01** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a détecté une erreur interne

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

IOA

---

**B008FFFF** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
USER

---

## Codes de référence (B009)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B009A000** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B009A001** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

AJDG301

---

**B009A002** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B009A003** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B009A009** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B009A00A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B009A013** Données de configuration erronées fournies au contrôleur Ethernet.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B009A01B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**

---

AJDG301

---

**B009A01C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B009A01D** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B009A01F** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

AJDG301

---

**B009A020** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B009A022** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B009A023** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B009A024** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B009A027** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

## B009A028 • B009A404

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A028** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B009A02A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A02B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A02C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A02D** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A201** Mémoire du contrôleur Ethernet non disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A203** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A204** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A205** Le code interne sous licence a reçu une réponse incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A206** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A208** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A209** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A20A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A20B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A20C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B009A213** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a détecté une erreur grave

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A214** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a détecté une erreur grave

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A404** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

UJE40

---

**B009A40B** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B009A42A** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

**Intervention de l'agent de service :**

Ce type de support ne prend pas en charge le DUPLEX intégral.

Liste des unités remplaçables sur site :  
USER

---

**B009A42B** Configuration du paramètre DUPLEX non prise en charge par le réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE35

UJE35

UJE40

---

**B009A6C0** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE39

---

**B009A6C1** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A6C2** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B009A6C5** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B009A6D1** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00720

FI00722

---

**B009A6D2** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---



---

**B009A6D3** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez l'activation du commutateur d'erreur de qualité du signal, pour le convertisseur auquel est relié Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00720

FI00722

IOA

---

**B009A6D4** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A6D5** Données de configuration erronées fournies au contrôleur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A6D6** Données de configuration erronées fournies au contrôleur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A6D7** Données de configuration erronées fournies au contrôleur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A6D8** Données de configuration erronées fournies au contrôleur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A6D9** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

FI00722

FI00720

---

**B009A6E1** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

---

**B009A6E2** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B009A6E3** Incident sur l'émetteur-récepteur EthernetListe des unités remplaçables sur site :  
UJE40

FI00722

UJE35

UJE35

IOA

---

**B009A6E6** Incident sur l'émetteur-récepteur EthernetListe des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B009A6E7** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B009A6E8** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B009A6E9** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE40

UJE35

UJE35

---

**B009A6F1** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur**Intervention de l'agent de service :**  
Deux câbles sont connectés à l'adaptateur alors qu'un seul est autorisé. Retirez l'un des câbles et désactivez puis ré-activez la ressource.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00722

---

**B009A6F2** La vitesse de ligne configurée n'est pas prise en charge par le réseau.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE35

---

**B009A6F3** Configuration du paramètre DUPLEX non prise en charge par le réseau.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE35

---

**B009A6F4** Impossible d'établir une liaison de réseau.Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE35

FI00722

UJE40

IOA

---

**B009A801** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-SListe des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A805** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-SListe des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A806** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-SListe des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJE35

---

**B009A808** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-SListe des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJE36

---

**B009A809** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-SListe des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A80A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A80B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJE36

---

**B009A80C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A80D** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A80E** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A80F** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A810** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009A811** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A812** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---



---

**B009A815** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A816** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A817** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A818** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A819** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A81A** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B009A81B** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009A81C** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A81E** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

## B009A81F • B009A83B

---

**B009A81F** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A822** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A824** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A826** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009A827** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009A829** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A82A** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A82D** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A82F** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A830** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A831** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009A832** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A833** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009A834** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A836** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B009A838** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009A839** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009A83B** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301



FI00730

---

**B009A840** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009A842** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009A844** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009AA06** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009AA07** Erreur de valeur de sortie dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009AA11** Le nombre de stations est supérieur au nombre autorisé dans la configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE35

AJDG301

---

**B009AA12** La mémoire est insuffisante pour traiter la commande de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009AA15** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009ACD0** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009ACD1** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009ACD4** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009ACD5** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009ACD6** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009ACD7** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009ACD8** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B009AF0A** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B009AF0B** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

**B009FFFF** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

Liste des unités remplaçables sur site :  
USER

## Codes de référence (B010)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

**B0102651** Echec du premier appel, appel relancé : aucune CFI émise par le modem

### Intervention de l'agent de service :

Le délai d'attente de réponse distante a expiré sans que le serveur n'ait reçu de signal Poste de données prêt (DSR) ou d'indication d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. Effectuez COMPIP1.

### Liste des unités remplaçables sur site :

UJE34

UJA34

FI00704

FI00701

autre. Ceci peut se produire si le câble téléphonique n'est pas raccordé à l'arrière du modem.

### Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00704

**B0102654** Echec du premier appel, appel relancé : CFI ET émise par le modem

### Intervention de l'agent de service :

Après la numérotation, le serveur a reçu une Indication ET d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI ET est envoyée par le modem s'il détecte le signal occupé (tonalité occupé).

### Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

UJA35

**B0102652** Echec du premier appel, appel relancé : CFI AB émise par le modem

### Intervention de l'agent de service :

Après la numérotation, le serveur a reçu une INDICATION AB d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur nominale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI AB est envoyée par le modem si son délai d'attente d'abandon expire avant que la tonalité de réponse n'ait été détectée ou avant que le modem ne soit prêt pour le transfert de données.

### Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00704

UJA35

**B0102656** Echec du premier appel, appel relancé : CFI NT émise par le modem

### Intervention de l'agent de service :

Après la numérotation, le serveur a reçu une Indication NT d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI NT est envoyée par le modem si son délai d'attente d'abandon expire sans avoir détecté de tonalité de réponse ni de rappel, bien qu'ayant détecté les tonalités de numérotation attendues. Dans ce cas, il se peut qu'une personne réponde au téléphone.

### Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00705

UJA35

**B0102653** Echec du premier appel, appel relancé : CFI DE émise par le modem

### Intervention de l'agent de service :

Après la numérotation, le serveur a reçu une Indication DE d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI DE est envoyée par le modem s'il ne parvient pas à détecter la tonalité de numérotation au moment prévu, ou s'il a détecté un tonalité alors qu'il en attendait une

**B0102657** Echec du premier appel, appel relancé : CFI RT émise par le modem

### Intervention de l'agent de service :

Après la numérotation, le serveur a reçu une Indication RT d'échec d'appel de la part du modem. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation,

indiquée dans la description du contrôleur. La réponse CFI RT est envoyée par le modem s'il ne détecte pas de réponse à distance lorsque le temporisateur d'abandon a expiré, mais qu'il continue de détecter une tonalité de rappel. Cette réponse est également envoyée si le modem met fin à un appel car le compteur de sonneries a atteint sa limite.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJOE3

UJA35

---

**B0102660 Echec de l'appel, appel relancé : CFI non standard provenant du modem**

**Intervention de l'agent de service :**

Après la numérotation, le serveur a reçu une réponse CFI d'échec d'appel de la part du modem, qui n'a pas été reconnue. Le système tente de nouveaux appels jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur maximale des tentatives de numérotation, indiquée dans la description du contrôleur.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJOE3

FI00704

---

**B0104594 Le numéro de téléphone indiqué dans la configuration du système est incorrect.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJA35

AJDG301

---

**B0105000 Le code interne sous licence a émis une commande incorrecte**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0105001 Erreur de procédure dans le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0105002 Erreur de procédure dans le code interne sous licence**

**Intervention de l'agent de service :**

Erreur de procédure dans les instructions machine

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

AJDG301

---

**B0105003 Erreur de procédure dans le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

UJA34

---

**B0105004 Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0105005 Erreur de procédure dans le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0105006 Erreur de procédure dans le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B0105007 Erreur de procédure dans le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

UJA34

---

**B0105009 Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B010500A Erreur de procédure dans le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B010500B Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B010500C Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

## B010500D • B010501E

---

**B010500D** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B010500E** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B010500F** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105010** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105011** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105012** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105013** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105014** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105015** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105016** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105017** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105018** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105019** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B010501A** Le code interne sous licence n'a pas demandé assez de mémoire

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B010501C** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B010501D** Envoi de données impossible : signal Prêt à émettre (PAE) non actif.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

FI00701

FI00730

FI00719

---

**B010501E** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B010501F** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0105022** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105023** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B0105024** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0105025** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B01050E0** Le câble de transmission externe est absent ou incorrect.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJA34

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B01050E1** La ligne de transmission est déjà utilisée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

UJA34

---

**B01050E3** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B01050E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B01050E5** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

UJA34

UJA34

---

**B01050E6** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

FI00730

UJA34

---

**B01050E7** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

FI00730

UJA34

---

## B01050E8 • B01050F8

---

**B01050E8** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B01050E9** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B01050EB** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B01050EC** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B01050ED** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B01050EE** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B01050EF** Le nombre de chiffres du numéro de téléphone est incorrect.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00703

FI00719

FI00702

---

**B01050F0** Aucun numéro de téléphone n'a été indiqué pour la commande d'appel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA35

---

**B01050F1** La ligne de transmission n'est pas installée.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00719

UJA34

---

**B01050F2** Le câble de l'unité d'appel automatique n'est pas installé.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00702

UJA34

FI00719

---

**B01050F4** Avertissement : signal Prêt à émettre (PAE) coupé. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B01050F5** Avertissement : non prêt non contrôlé réseau. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B01050F6** Avertissement : non prêt contrôlé réseau. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B01050F7** Avertissement : Poste de données prêt (DSR) changé en Inactif. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B01050F8** Erreur de transmission sur l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

---

**B0105202** Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0105203** La ressource du code interne sous licence de la carte d'E-S n'est pas disponible

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0105205** Réponse incorrecte du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B0105206** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

---

**B0105207** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

---

**B0105208** Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0105209** Réponse incorrecte du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B01052E0** Le code interne sous licence de la carte E-S a utilisé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B01052E1** Procédure erronée utilisée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---



---

**B01052E2** La ressource du code interne sous licence de la carte d'E-S n'est pas disponible

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

UJA34

UJA34

---

**B01052E3** Réponse erronée à une commande dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B01052E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B01052E5** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B01052E6** Signal Ligne de données occupée déjà actif sur l'unité d'appel automatique.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

UJA32

FI00719

FI00702

---

**B01052E7** Le réseau X.21 n'est pas en état Prêt ou Réception de données.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00701

FI00719

---



## B01052E8 • B0105603

---

**B01052E8** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B01052E9** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B01052EA** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0105301** Erreur de réception sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

---

**B0105302** Erreur de transmission sur l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

---

**B0105401** Interruption inattendue sur l'adaptateur de communications.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

FI00718

---

**B01054E1** La ligne de transmission n'est pas opérationnelle.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

UJA34

---

**B0105600** Signal Prêt à émettre (PAE) inactif. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0105601** Etat Poste de données prêt (DSR) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0105602** Etat Prêt à émettre (PAE) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0105603** Etat Détection de porteuse (CD) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00705

UJA34

FI00701

FI00719

UJ0E3



---

**B0105604** Tentative d'appel. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00705

UJ0E3

FI00703

UJA34

---

**B0105605** Appel terminé sur une erreur. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

UJA34

---

**B0105606** Erreur Ligne de données occupée. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00703

FI00719

UJA34

FI00702

---

**B0105607** Erreur Abandon de nouvelle tentative d'appel. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA35

FI00703

UJA34

FI00705

UJ0E3

---

**B0105608** Erreur de soumission du chiffre suivant. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00703

UJA34

---

FI00719

FI00702

---

**B0105609** Erreur Station éloignée connectée. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

FI00705

FI00700

FI00703

FI00719

UJA34

FI00702

---

**B010560B** Erreur Poste de données prêt (DSR). Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

FI00705

FI00700

FI00701

FI00719

FI00704

UJA34

---

**B010560C** Longueur de numéro incorrecte. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA35

FI00703

UJA34

---

---

**B0105651**    Echec appel sans indication d'appel  
défectueux émission par le modem

**Intervention de l'agent de service :**

Le délai d'attente de réponse distante a expiré sans que le serveur n'ait reçu de signal Poste de données prêt (DSR) ou d'indication d'échec d'appel de la part du modem. Le système a atteint le nombre maximal de tentatives, précisé dans la description du contrôleur.

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

UJA34

FI00704

FI00701

---

**B01056E2**    Le signal Poste de données prêt (DSR)  
est déjà actif sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B01056E3**    Erreur Ligne de données occupée sur  
l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00703

FI00702

FI00719

UJ0E3

---

**B01056E4**    Erreur de soumission du chiffre suivant  
sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00703

FI00719

FI00702

---

**B01056E5**    Erreur Station éloignée connectée sur  
l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00700

UJA35

FI00703

UJA34

UJA34

FI00701

FI00719

UJ0E3

---

**B01056E6**    Erreur Poste de données prêt (DSR) sur  
l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00700

UJ0E3

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B01056E7**    Erreur de commande sur l'unité d'appel  
automatique.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00701

FI00704

FI00719

---

**B01056E8**    Signal Prêt à émettre (PAE) inactif sur  
l'interface du modem.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

UJA34

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B01056E9** Le signal Prêt à émettre (PAE) n'a pas été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B01056EA** Le signal Prêt à émettre (PAE) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

UJA34

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B01056EB** Le signal Détection de porteuse (CD) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00701

FI00704

UJ0E3

FI00719

---

**B01056EC** Dépassement du délai d'attente de désactivation du signal Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B01056ED** Dépassement du délai d'attente d'activation du signal Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00701

FI00704

FI00719

AJDG301

---

**B01056EE** Erreur d'abandon de nouvelle tentative d'appel sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00700

UJA35

FI00703

FI00719

FI00702

---

**B01056EF** Erreur de longueur de numéro de téléphone sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJA35

FI00703

FI00701

---

**B01056F0** L'unité d'appel automatique est hors tension.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00703

## B01056F1 • B010570B

FI00702

FI00719

---

**B01056F1**    **Le signal Poste de données prêt (DSR) a été coupé sur l'interface du modem.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00719

UJ0E3

---

**B0105701**    **Rejet de trame SDLC de type W transmis.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJA34

---

**B0105702**    **Rejet de trame SDLC de type X transmis.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

FI00730

UJA34

---

**B0105703**    **Rejet de trame SDLC de type Y transmis.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA34

FI00700

---

**B0105704**    **Rejet de trame SDLC de type Z transmis.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

FI00700

UJA34

---

**B0105705**    **Rejet de trame SDLC de type W reçu de l'équipement éloigné.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

FI00700

---

**B0105706**    **Rejet de trame SDLC de type X reçu de l'équipement éloigné.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

FI00700

---

**B0105707**    **Rejet de trame SDLC de type Y reçu de l'équipement éloigné.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

FI00700

UJA34

---

**B0105708**    **Rejet de trame SDLC de type Z reçu de l'équipement éloigné.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

FI00700

UJA34

---

**B0105709**    **Zone de contrôle incorrecte reçue de l'équipement éloigné.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA34

UJA34

FI00700

---

**B010570A**    **Zone d'information incorrecte reçue de l'équipement éloigné.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

---

**B010570B**    **Rejet de trame incorrect reçu de l'équipement éloigné.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

---

---

**B010570C** Numéro d'ordre erroné reçu de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA34

---

**B010570D** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B010570E** Commande erronée reçue de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B010570F** Aucune donnée dans la trame d'information reçue de l'équipement éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B0105710** Dépassement du délai d'attente de réception improductive reçu du système éloigné.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

FI00701

FI00719

---

**B0105711** L'équipement éloigné a envoyé un nombre de trames supérieur à la limite permise.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

FI00700

---

**B0105712** Aucune donnée reçue de l'équipement éloigné. Dépassement du délai d'attente.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

UJA34

UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

UJA35

FI00701

UJA34

FI00719

UJA34

---

**B0105713** Réponse de mode déconnecté reçue du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B0105714** Réponse de mode déconnecté reçue du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B0105715** L'équipement éloigné n'a pas répondu, provoquant un dépassement de délai d'inactivité.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00701

UJA34

FI00704

## B0105716 • B0105721

UJA34

FI00705

FI00700

UJA34

UJA34

FI00719

---

**B0105716** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0105717** Lors du test du modem, ce dernier n'a pas répondu.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

FI00701

FI00719

AJDG301

---

**B0105718** La limite de nouvelles tentatives d'envoi de trames à l'équipement éloigné a été atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0105719** La limite de nouvelles tentatives d'envoi de trames à l'équipement éloigné a été atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

---

**B010571A** La limite de nouvelles tentatives d'envoi de trames à l'équipement éloigné a été atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

UJA34

UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

UJA34

UJA34

FI00701

UJA34

FI00719

UJA35

UJA34

UJA34

---

**B0105720** La limite de nouvelles tentatives d'envoi à l'équipement éloigné de la trame d'invitation à émettre a été atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJA34

---

**B0105721** L'envoi de la trame à l'équipement éloigné est impossible : incident local.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00701

UJA34

FI00704

FI00730

FI00719

---

**B0105722** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA35

---

**B0105723** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA34

---

**B0105724** La limite de nouvelles tentatives d'envoi de trames à l'équipement éloigné a été atteinte.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

FI00705

FI00700

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0105750** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0105751** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0105752** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

---

**B0105753** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B0105754** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

UJA34

---

**B0105755** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

---

**B0105756** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

---

**B0105757** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B0105758** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

## B0105759 • B010577C

UJA34

AJDG301

---

**B0105759** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

FI00700

---

**B0105760** Dépassement du délai d'attente de réception improductive reçu du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJOE3

UJA34

---

**B0105762** Aucune donnée reçue de l'équipement éloigné. Dépassement du délai d'attente.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJOE3

UJA34

---

**B0105764** Erreur de transmission sur l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

FI00704

FI00719

FI00730

---

**B0105768** La ligne de transmission est libre.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJOE3

FI00700

UJA34

---

**B010576A** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJOE3

UJA34

---

**B0105770** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0105776** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B0105778** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B010577A** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00730

---

**B010577C** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

FI00700

UJA35

FI00730

AJDG301

---



---

**B010577E**    **Commande erronée reçue de l'équipement éloigné.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

FI00730

---

**B0105780**    **Le nombre maximal d'invitations à émettre une XID après réponse a été atteint.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

UJA34

FI00719

FI00704

UJA34

UJA34

---

**B0105782**    **Connexion libérée après réponse après échange des XID.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE39

UJA33

UJA34

UJA35

UJA34

UJE34

---

**B0105784**    **Appel libéré après réponse, session réinitialisée.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Appel libéré après réponse, réinitialiser pendant que la liaison est déconnectée.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE34

UJE39

---

**B01057E0**    **Erreur de séquence de contrôle de trame. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00705

FI00704

UJA34

---

**B01057E1**    **Erreur de surcharge. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA34

UJA34

UJA34

---

**B01057E2**    **Erreur de trame courte. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00700

FI00705

FI00704

UJA34

---

**B01057E3**    **Erreur Annulation de trame reçue. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00700

FI00705

FI00704

UJA34

---

**B01057E4**    **Erreur Liaison inactive détectée. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJ0E3

FI00705

## B01057F0 • B0105804

FI00704

UJA34

UJA34

UJA34

---

**B01057F0** Erreur de compteur de séquences d'envoi. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00700

FI00705

FI00704

UJA34

---

**B01057F1** Erreur de compteur de séquences de réception. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

FI00700

UJ0E3

FI00705

UJA34

---

**B01057F2** Erreur de dépassement du délai de réponse. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJ0E3

FI00704

UJA34

UJA34

FI00705

UJA34

---

**B0105800** Dépassement du délai d'attente Non prêt contrôlé. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0105801** Dépassement du délai d'attente Non prêt non contrôlé. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

UJA34

FI00701

---

**B0105802** Erreur de dépassement du délai d'attente Etat inconnu. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0105803** Etat Non prêt contrôle modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJA34

---

**B0105804** Etat Non prêt modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJA34

FI00701

---

**B0105805** Etat inconnu modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0105806** Erreur de surcharge d'interruption d'état. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

UJA34

FI00704

UJ0E3

---

**B0105807** Données incorrectes. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJA34

---

**B0105808** Erreur sur l'Équipement de terminaison de circuit de données (DCE). Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

FI00705

UJA34

UJ0E3

---

**B0105809** Contrôle non prêt en mode données. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA34

FI00705

FI00700

UJ0E3

FI00704

---

**B010580A** Appel entrant reçu pendant un appel sortant. Limite atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA34

UJE34

---

**B010580B** Appel entrant non reçu. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA33

UJA34

FI00730

---

**B010580C** Indication de disponibilité non reçue. Limite d'erreur pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA33

UJA34

FI00730

---

**B010580D** Erreur de parité. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

FI00701

UJA34

FI00719

---

**B010580E** Surcharge en réception. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00719

UJA34

---

## B010580F • B0105817

---

**B010580F** Surcharge de la mémoire temporaire.  
Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

UJA34

---

**B0105810** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 1. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B0105811** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 2. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

AJDG301

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

**B0105812** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 3A. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

AJDG301

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

**B0105813** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 3B. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

AJDG301

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

**B0105814** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 4A. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0105815** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 4B. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

AJDG301

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

**B0105816** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 5. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0105817** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 6. Limite d'erreurs pour 256  
atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0105818** Dépassement de délai d'attente réseau de type 7. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B0105819** Dépassement de délai d'attente réseau de type 20. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMP1P1.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

UJA34

FI00701

FI00719

---

**B010581A** Dépassement de délai d'attente réseau de type 21. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

UJA34

---

**B010581B** Témoin d'appel de type 00. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJE34

---

**B010581C** Témoin d'appel de type 01. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJE34

---

**B010581D** Témoin d'appel de type 02. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJE34

---

**B010581E** Témoin d'appel de type 03. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJE34

---

**B010581F** Témoin d'appel de type 04. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJE34

---

**B0105820** Témoin d'appel de type 05. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJE34

---

**B0105821** Témoin d'appel de type 20. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

UJA35

FI00700

FI00705

UJ0E3

---

**B0105822** Témoin d'appel de type 21. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJA34

UJE34

UJA35

**B0105823 • B010582C**

---

**B0105823**    **Témoignage d'appel de type 22. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00704

UJA34

---

**B0105824**    **Témoignage d'appel de type 23. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

FI00704

FI00719

UJA34

---

**B0105825**    **Témoignage d'appel de type 41. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

UJE34

UJA34

UJ0E3

---

**B0105826**    **Témoignage d'appel de type 42. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

UJA34

---

**B0105827**    **Témoignage d'appel de type 43. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJA35

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

---

**B0105828**    **Témoignage d'appel de type 44. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00705

FI00700

UJA35

UJA34

---

**B0105829**    **Témoignage d'appel de type 45. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00700

UJA34

FI00705

---

**B010582A**    **Témoignage d'appel de type 46. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00700

FI00705

UJA34

---

**B010582B**    **Témoignage d'appel de type 47. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00705

UJA34

UJA35

---

**B010582C**    **Témoignage d'appel de type 48. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

UJA35

UJA34

FI00704

---

---

**B010582D**    Témoign d'appel de type 49. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA34

---

**B010582E**    Témoign d'appel de type 51. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00705

UJ0E3

UJA34

---

**B010582F**    Témoign d'appel de type 52. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

UJA35

UJA34

FI00705

---

**B0105830**    Témoign d'appel de type 61. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA34

---

**B0105831**    Témoign d'appel de type 71. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA34

---

**B0105832**    Témoign d'appel de type 72. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA35

UJA34

---



---

**B0105833**    Témoign d'appel. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJA34

---

**B0105836**    Appel supprimé par l'équipement du réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00705

FI00704

FI00700

---

**B0105837**    Etat Réseau contrôlé non prêt. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

---

**B0105838**    Le code interne sous licence de la carte d'E-S a traité une commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B0105839**    Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B010583A**    Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

---

**B010583B**    Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B010583C**    Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

## B010583D • B010584B

---

**B010583D** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a traité une commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B010583E** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a traité une commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B010583F** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0105840** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

FI00730

---

**B0105841** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

FI00730

---

**B0105842** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0105843** Surcharge de transmission pendant la réception de données du réseau.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA33

FI00730

FI00719

FI00704

---

**B0105844** Erreur sur l'adaptateur de communications pendant la réception de données du réseau.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1M.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

---

**B0105845** Erreur de transmission sur l'adaptateur de communications pendant la séquence de sélection.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

---

**B0105846** L'adaptateur de communications a reçu de façon incorrecte des données en provenance du réseau.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00701

FI00719

---

**B0105847** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJ0E3

---

**B0105849** Le réseau a fourni des informations erronées.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

---

**B010584A** Dépassement du délai d'attente de réponse automatique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA34

UJ0E3

FI00704

FI00705

---

**B010584B** Erreur d'appel : appel entrant reçu pendant un appel sortant.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :



UJE34

UJA34

FI00730

FI00719

FI00704

---

**B0105851** Le réseau n'a pas quitté la condition  
Non prêt contrôlé.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00704

AJDG301

---

**B0105852** Le réseau n'a pas quitté la condition  
Non prêt non contrôlé.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00704

FI00701

AJDG301

---

**B0105853** Le réseau est resté en état inconnu.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0105854** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 5.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

---

**B0105855** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 6.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

AJDG301

---

**B0105870** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 1.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0105871** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 2.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00704

FI00705

AJDG301

---

**B0105872** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 3A.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00704

FI00705

AJDG301

---

**B0105873** Dépassement de délai d'attente réseau  
de type 3B.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00704

FI00705

UJA35

AJDG301

---

**B0105874** Dépassement de délai d'attente réseau de type 4A.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

---

**B0105875** Dépassement de délai d'attente réseau de type 4B.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

AJDG301

---

**B0105876** Dépassement de délai d'attente réseau de type 7.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

---

**B0105877** Dépassement de délai d'attente réseau de type 20.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0105878** Dépassement de délai d'attente réseau de type 21.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

AJDG301

---

**B010587A** Appel supprimé par l'équipement du réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

UJ0E3

FI00705

---

---

**B010587B** L'interface de communication externe est dépourvue de signal d'horloge.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

FI00719

FI00704

---

**B0105890** Témoin d'appel réseau de type 20.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00705

UJ0E3

UJA35

---

**B0105891** Témoin d'appel réseau de type 21.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

UJE34

---

**B0105892** Témoin d'appel réseau de type 22.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

FI00704

UJA35

---

**B0105893** Témoin d'appel réseau de type 23.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00701

FI00719

---

**B0105894** Témoin d'appel réseau de type 41.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJE34

UJ0E3

UJA35

---

**B0105895** Témoin d'appel réseau de type 42.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJA35

---

**B0105896** Témoin d'appel réseau de type 43.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

FI00700

FI00704

FI00705

UJA35

---

**B0105897** Témoin d'appel réseau de type 44.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

FI00705

UJA35

---

**B0105898** Témoin d'appel réseau de type 45.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

FI00705

UJA35

---

**B0105899** Témoin d'appel réseau de type 46.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

FI00705

UJA35

---

**B010589A** Témoin d'appel réseau de type 47.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00700

UJ0E3

UJA35

FI00705

---

**B010589B** Témoin d'appel réseau de type 48.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJE34

FI00700

FI00704

UJA35

---

**B010589C** Témoin d'appel réseau de type 49.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

---

**B010589D** Témoin d'appel réseau de type 51.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJ0E3

FI00705

---

**B010589E** Témoin d'appel réseau de type 52.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJE34

FI00700

FI00705

UJA35

---

**B010589F** Témoin d'appel réseau de type 61.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

---

**B01058A0** Témoin d'appel réseau de type 71.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

---

**B01058A1** Témoin d'appel réseau de type 72.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E3

---

**B01058E0** La ligne de transmission n'est pas opérationnelle.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :

## B01058E1 • B010FFFF

FI00719

UJA34

---

**B01058E1 Connexion de communication non établie.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJA33

FI00730

---

**B01058E2 La ligne de transmission n'est pas opérationnelle.**

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1M.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00704

FI00701

FI00719

FI00730

---

**B01058E4 Erreur réparée sur le port ou l'ETCD. Port de nouveau disponible.**

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence n'identifie pas une erreur, mais qu'un port X.21 temporairement hors service et utilisé dans une configuration de partage de plusieurs ports en mode de veille automatique, est à présent disponible. Un des codes de référence suivants peut avoir été indiqué précédemment :

- 5870
- 5871
- 5872
- 5873
- 5893
- 5851
- 5852
- 5853
- 587B

Si l'un des codes indiqués revient souvent et entraîne des baisses de performances, utilisez-le pour isoler le problème.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

---

**B0108011 Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas défini. Utilisez la commande CHGNETA pour définir sa valeur.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

---

**B0108013 Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas valide pour cet adaptateur. Utilisez la commande CHGNETA pour modifier MDMCOUNTRYID.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJE34

---

**B0108020 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

---

**B010FFFF Incident de communication possible détecté par l'utilisateur**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

USER

## Codes de référence (B013)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de l'adaptateur cryptographique.

**B0136601** Une erreur matérielle a été détectée sur l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

PTFSRCH

IOP

**B0136602** Erreur du code interne sous licence du processeur d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTFSRCH

IOA

IOP

**B0136603** Suspicion de falsification de la carte de chiffrement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

IOP

PTFSRCH

**B0136604** Plage de tensions ou de températures dépassée

**Intervention de l'agent de service :**

Corrigez toute condition de l'environnement physique ayant pu provoquer l'erreur de plage de tensions ou de températures sur la carte d'adaptateur 4758. Une fois ces conditions corrigées, désactivez puis réactivez la description associée à la carte adaptateur 4758.

Liste des unités remplaçables sur site :  
CARDTMP

**B0136611** Une erreur matérielle a été détectée sur l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

PTFSRCH

**B0136613** Suspicion de falsification de la carte de chiffrement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

PTFSRCH

**B0136614** Plage de tensions ou de températures dépassée

**Intervention de l'agent de service :**

Corrigez toute condition de l'environnement physique ayant pu provoquer une erreur de plage de tensions ou de températures sur l'adaptateur cryptographique. Une fois ces conditions corrigées, désactivez puis réactivez la description associée à la carte adaptateur de chiffrement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
CARDTMP

**B0136615** Code interne sous licence de l'adaptateur de chiffrement non chargé ou non valide.

Liste des unités remplaçables sur site :  
LOADCY1

PTFSRCH

IOA

**B0136616** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**B0136617** Echec du circuit de surveillance de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

PTFSRCH

**B0136618** Dépassement de seuil du circuit de surveillance de l'adaptateur.

**Intervention de l'agent de service :**

L'adaptateur peut être activé et utilisé, mais il devra être remplacé lors de la prochaine maintenance planifiée du système.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

PTFSRCH

**B0136619** Le code interne sous licence de la carte cryptographique est d'un niveau inférieur.

Liste des unités remplaçables sur site :

LOADCY1

PTFSRCH

---

**B0136620** La carte cryptographique ne fonctionne pas avec un niveau de performance optimal.

**Intervention de l'agent de service :**

La carte cryptographique continue de s'exécuter, mais il est possible d'améliorer les performances. Mettez la

carte cryptographique hors fonction, puis remettez-la en fonction. La mise en fonction peut durer jusqu'à 15 minutes. Si l'incident ne se reproduit pas, les performances optimales ont été restaurées. Si l'incident persiste, prenez contact avec le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

## Codes de référence (B014)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B0146661** Un accusé de réception négatif a été reçu.

---

**B014B005** Erreur de contrôle de bloc sur les données reçues.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJ0E3

UJB35

UJB35

FI00704

FI00705

FI00719

UJE34

---

**B014B010** Le signal Prêt à émettre (PAE) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00701

FI00704

FI00719

AJDG301

---

**B014B015** Le signal Détection de porteuse (CD) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00701

UJ0E3

FI00704

FI00705

UJB35

AJDG301

FI00719

---

**B014B020** Le signal Prêt à émettre (PAE) n'est pas apparu dans le temps imparti.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00701

FI00704

UJB35

FI00719

AJDG301

---

**B014B025** Le signal Prêt à émettre (PAE) n'a pas été coupé dans le temps imparti.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00701

FI00704

UJB35

FI00719

AJDG301

---

**B014B030** L'équipement éloigné n'a pas répondu dans le temps imparti.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00700

UJB35

FI00719

FI00704

AJDG301

---

**B014B035** L'équipement éloigné n'a pas répondu dans le temps imparti.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJB35

---

**B014B037** Trop ou pas assez de caractères de synchronisation.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00700

UJB35

FI00719

FI00704

AJDG301

---

**B014B040** Dépassement du délai d'attente : aucune donnée n'a été reçue.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00701

UJB35

UJB35

FI00719

FI00704

UJB35

FI00700

---

**B014B045** Réponse inattendue à un retard temporaire de texte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJ0E3

FI00719

UJB35

FI00704

---

**B014B050** Réponse inattendue au signal d'impossibilité provisoire de réception.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJ0E3

FI00719

UJB35

FI00704

---

**B014B055** Données perdues : mémoire tampon de réception pleine.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJB35

UJ0E3

UJB35

FI00719

## B014B060 • B014B090

FI00704

FI00700

---

**B014B060** Aucune réponse au signal de retard temporaire de texte ou d'impossibilité provisoire de réception.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00701

UJB35

UJB35

FI00719

FI00704

UJB35

FI00700

---

**B014B065** Erreur de protocole.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJB35

FI00718

FI00700

FI00719

FI00704

---

**B014B070** L'interface de communication externe est dépourvue de signal d'horloge.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00719

---

**B014B072** L'interface de communication externe est dépourvue de signal d'horloge.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00719

---

**B014B075** Le processeur d'E-S (IOP) de communications a traité trop lentement les données reçues.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJP37

UJB35

FI00719

UJ0E3

---

**B014B085** Le signal Poste de données prêt (DSR) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00719

UJ0E3

AJDG301

---

**B014B090** Un accusé de réception négatif a été reçu.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

UJB35

UJB35

FI00719



UJE34

FI00704

**B014B105** Données non reconnues.**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00719

UJB35

FI00704

**B014B110** Le système éloigné n'a pas reçu le dernier accusé de réception envoyé.**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

UJB35

FI00719

FI00704

## Codes de référence (B015)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

**B015A555** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5AA** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5DD** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5E1** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5E2** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5EE** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5F1** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5F2** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5F3** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5F5** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5F7** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5F9** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730**B015A5FA** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

## B015A5FC • B015AA09

---

**B015A5FC** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B015A800** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE36

---

**B015A802** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015A803** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015A804** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015A807** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B015A814** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B015A820** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015A821** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015A823** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015A825** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B015A837** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B015A83C** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015A83D** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B015A845** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015A846** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015A847** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015AA09** Réponse non attendue du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

---

**B015AA10** Le nombre de stations est supérieur au nombre autorisé dans la configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE35

---

**B015AA13** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B015AA16** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B015AA17** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B015AA18** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B015AF04** Réponse erronée reçue du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B015AF05** Adaptateur de réseau local : erreur de station éloignée

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE39

---

**B015AF07** Adaptateur de réseau local : erreur de station éloignée

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE39

---

**B015AF08** Réponse erronée reçue du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B015AF09** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B015AFFF** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJE34

---

## Codes de référence (B017)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de l'adaptateur cryptographique.

---

**B0170001** Pile faible détectée sur la carte d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
CRYPBAT

---

**B0179001** Pour information uniquement, aucune action de maintenance n'est requise

---

## Codes de référence (B018)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B0186004** Fin anormale due à une condition irrécupérable.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

---

**B0186005** Echec de l'activation du processeur d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

---

**B0186006** Erreur dans le code OS/400.

---

**B0186007** Erreur dans le code OS/400.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0186008** Réseau ou unités externes.

---

**B0186009** Réseau ou unités externes.

## B018600A • B019700B

---

**B018600A** Echec de l'activation du processeur d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

GCCNET

IOA

---

**B0188001** Fin anormale due à une condition irrécupérable.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

---

**B0188002** Echec de l'activation du processeur d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

---

**B0188003** Fin anormale due à un incident de communication avec le système.

---

**B0188004** Une erreur matérielle a été détectée sur l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B0188005** Fin anormale due à une condition irrécupérable.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

---

**B0188006** Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

---

**B0188007** Erreur dans le code OS/400.

---

**B0188011** Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.

**Intervention de l'agent de service :**

Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas défini. Utilisez la commande CHGNETA pour définir MDMCOUNTRYID.

---

**B0188012** Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.

**Intervention de l'agent de service :**

Le réseau est de type \*NISDN et une valeur a été définie pour SPID, mais \*NONE ou \*CNL a été indiqué pour LCLNBR. Exécutez CHGNWISDN et indiquez une valeur pour le premier ou le deuxième paramètre de numéro local (LCLNBR), puis activez de nouveau le NWI.

---

**B0188013** Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.

**Intervention de l'agent de service :**

Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas valide pour cet adaptateur. Utilisez la commande CHGNETA pour modifier MDMCOUNTRYID.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UCCCONF

---

## Codes de référence (B019)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B0197004** Fin anormale due à une condition irrécupérable.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

---

**B0197005** Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.

---

**B0197006** Erreur dans le code OS/400.

---

**B0197007** Erreur dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0197008** Rejet de trame reçu du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

---

**B0197009** Un rejet de trame de type Y a été reçu/envoyé.

---

**B019700A** IDLC a envoyé un rejet de trame.

Liste des unités remplaçables sur site :  
GCERMT

---

**B019700B** Le nombre maximal de tentatives de trames IDLC a été atteint.

---

**B019700C** Erreur de configuration à distance.

---

**B019700D** Erreur de configuration à distance.

---

**B019700E** Erreur de configuration à distance.

---

**B019700F** Erreur de configuration à distance.

---

**B0197010** Erreur de configuration à distance.

---

**B0197011** Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.

Liste des unités remplaçables sur site :

CCELCFG

AJDG301

---

**B0197012** Erreur de configuration de description de ligne IDLC

---

**B0198001** Fin anormale due à une condition irrécupérable.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDGP01

---

**B0198002** Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDGP01

---

**B0198003** Fin anormale due à un échec de communication avec le système.

---

**B0198004** Une erreur matérielle a été détectée sur l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

IOA

---

**B0198005** Fin anormale due à une condition irrécupérable.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDGP01

---

**B0198006** Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.

---

**B0198007** Erreur dans le code OS/400.

## Codes de référence (B020)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

**B0208001** Fin anormale due à une condition irrécupérable.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

**B0208004** Une erreur matérielle a été détectée sur l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00719

**B0208005** Fin anormale due à une condition irrécupérable.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

**B0208020** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**B0208030** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**B0209001** Fin anormale due à une condition irrécupérable.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

FI00719

**B0209004** Echec de l'activation du processeur d'E-S IOP.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

FI00719

## Codes de référence (B021)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

**B021C200** Fin anormale de la tâche du contrôleur de transmission, type 1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

**B021C201** Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

**B021C202** Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

**B021C203** Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

**B021C240** Erreurs CRC en réception ; seuil d'alerte atteint

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

UNU01

UNM31

UNM31

IOA

**B021C241** Erreurs de trames courtes ; limite atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNU01

UNM36

UNM36

UNM31

AJDG301

**B021C242** Erreur : dépassement ; seuil d'alerte atteint

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM32

UNM31

UNM31

---

**B021C243** Erreur : sous-passement ; seuil d'alerte atteint

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM32

UNM31

UNM31

---

**B021C244** Arrêts de trame reçus ; seuil d'alerte atteint

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

UNU01

74F1663

UNM31

UNM31

---

**B021C250** Le nombre de trames retransmises a dépassé le seuil d'alerte

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

UNU01

UNM31

UNM31

---

**B021C251** Erreur : compteur de séquence d'envoi (Ns) ; seuil d'alerte atteint

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

UNU01

UNM31

UNM31

FI00730

---

**B021C255** Trame de mode asynchrone équilibré (SABM) reçue en mode données.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

UJE34

---

**B021C257** Trame de mode de déconnexion reçue pendant la transmission d'informations.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

FI00730

---

**B021C259** Trame de mode déconnecté inattendue reçue dans le dernier groupe.

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

UNM31

---

**B021C25C** Trame avec zone de commande incorrecte reçue

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

FI00730

---

**B021C25D** Trame de format incorrecte reçue

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

FI00730

---

**B021C25E** Trame avec compteur d'exceptions sur unité de traitement incorrecte reçue

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

FI00730

---

**B021C25F** Trame d'information avec données trop grandes reçue

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

AJDG301

UNM31

---

**B021C260** Nombre maximal d'essais de déconnexion atteint

 Liste des unités remplaçables sur site :  
 UNM36

UNU01

## B021C261 • B021C290

---

**B021C261** Un rejet de trame de type W a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UNM36

---

**B021C262** Un rejet de trame de type X a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UNM36

---

**B021C263** Un rejet de trame de type Y a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C264** Un rejet de trame de type Z a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UNM36

---

**B021C269** Trame de format incorrecte reçue

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

FI00730

---

**B021C270** Le contrôleur de transmission a reçu une commande erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C274** Le nombre de stations est supérieur au nombre autorisé dans la configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C275** Le LIC de la carte d'E-S a suivi une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

---

**B021C276** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C278** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C279** Le contrôleur de transmission a reçu des données de longueur erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C27A** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C27C** Fin anormale de la tâche du contrôleur de transmission, type 1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C281** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B021C28B** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C28C** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C290** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---



---

**B021C291** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C292** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C293** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C294** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

UNM31

---

**B021C295** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

UNM31

---

**B021C296** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

UNM31

---

**B021C297** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C298** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

UNM31

---

**B021C299** Le LIC de la carte d'E-S a suivi une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C2A0** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2A6** Nombre maximal de relances de trame atteint.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

UNM31

UNU01

---

**B021C2A7** Erreur lors de l'affectation de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM32

FI00730

---

**B021C2A9** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Intervention de l'agent de service :  
Deux traces de communication sont déjà actives sur cette ressource.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM32

---

**B021C2B0** Echec de la procédure d'attribution d'un identificateur d'extrémité au terminal

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

## B021C2B1 • B021C2C8

UNM31

---

**B021C2B1** Echec de la procédure d'attribution d'un identificateur d'extrémité au terminal

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

---

**B021C2B2** Echec de la procédure d'attribution d'un identificateur d'extrémité au terminal

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

FI00730

---

**B021C2B3** Echec de la procédure d'attribution d'un identificateur d'extrémité au terminal

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

FI00730

---

**B021C2B4** Identificateur de point d'extrémité de terminal temporairement enlevé

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

FI00730

---

**B021C2B5** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B021C2B7** Le TEI attribué manuellement a été enlevé de façon permanente.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

UNM31

FI00730

---

**B021C2C0** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B021C2C1** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2C2** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

UNM31

---

**B021C2C3** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2C4** Configuration ou logiciel sous licence OS/400.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2C5** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

UNM31

---

**B021C2C6** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2C7** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2C8** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2C9** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2CE** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2CF** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2D0** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2D4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

UNM31

---

**B021C2D5** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B021C2D6** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

UNM31

---

**B021C2D7** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B021C2D8** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B021C2E3** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021C2E5** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2E6** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2E7** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2E8** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2E9** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

## B021C2EA • B021CA3E

---

**B021C2EA** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021C2EB** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA04** Aucune erreur n'a été détectée.

**Intervention de l'agent de service :**  
Le compteur des appels sortants a atteint sa limite.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA06** Appels sortants rejetés ; limite dépassée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA18** Aucune erreur n'a été détectée.

**Intervention de l'agent de service :**  
Le compteur des appels sortants a atteint sa limite.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA1A** Appel entrant rejeté ; limite dépassée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA1E** Erreur d'allocation de mémoire tampon détectée par carte de contrôleur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

---

**B021CA23** Appel rejeté : valeur erronée reçue du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

---

**B021CA28** Le code interne sous licence a envoyé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA2A** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA30** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA32** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA33** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA38** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA3E** Le code interne sous licence a envoyé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA40** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UNM31

FI00730

---

**B021CA42** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA43** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA44** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA46** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA47** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA66** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA68** Le code interne sous licence a envoyé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM31

---

**B021CA6C** Le contrôleur de transmission a reçu des données de longueur erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA75** L'équipement éloigné n'a pas répondu dans le temps imparti.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

---

**B021CA76** Un message de redémarrage RNIS Q.931 (ISDN Q.931) a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

---

**B021CA77** Erreur RESTART ACKNOWLEDGE ; seuil d'alerte atteint.

Liste des unités remplaçables sur site :  
74F1663

UNM36

---

**B021CA78** Erreur de protocole RNIS Q.931 (ISDN Q.931)

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UNM36

FI00730

---

**B021CA79** Erreur de protocole RNIS Q.931 (ISDN Q.931)

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

AJDG301

---

**B021CA80** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

## B021CA82 • B021CAA0

---

**B021CA82** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA84** PTF is required to enable requested nettype

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM38

AJDG301

FI00730

---

**B021CA85** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA86** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA88** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA8A** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA8C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

---

**B021CA8E** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA90** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA96** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA98** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B021CA9A** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CA9C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAA0** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

---

**B021CAA2** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAA4** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAA6** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B021CAA8** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAAA** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAAC** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAAE** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---



---

**B021CAB0** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAB2** Erreur lors de la demande de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM32

FI00730

---

**B021CAB4** Ressource ou mémoire non disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM32

AJDG301

FI00730

---

**B021CAB5** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAB6** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAB7** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAB8** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

---

**B021CAB9** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CABA** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CABB** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CABC** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CABD** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CABE** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CABF** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021CAF0** Le code interne sous licence de la carte d'E-S s'est arrêté à la suite d'une erreur

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021CAF1** Le code interne sous licence de la carte d'E-S s'est arrêté à la suite d'une erreur

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021D200** Erreur : perte de synchronisation ; seuil d'alerte atteint.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

UNU01

74F1663

UNM31

UNM31

---

**B021D201** Violation du code local ; seuil d'alerte atteint.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNU01

UNM36

74F1663

UNM31

UNM31

---

**B021D202** Erreur : DTSE-IN ; seuil d'alerte atteint.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM35

UNM36

UNM31

UNM31

---

**B021D203** Erreur : DTSE-OUT ; seuil d'alerte atteint.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM35

UNM36



UNM31

UNM31

---

**B021D204**    **Violation du code éloigné ; seuil d'alerte atteint.**

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM36

UNM31

UNM31

---

**B021D210**    **Le contrôleur de transmission a reçu une commande erronée.**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B021D212**    **Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B021D213**    **Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B021D214**    **Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B021D215**    **Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B021D216**    **Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B021D217**    **Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B021D219**    **Le code interne sous licence a envoyé une valeur de type d'adaptateur erronée**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

**B021D21A**    **Le code interne sous licence a envoyé un numéro de logement erroné**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

**B021D21B**    **Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B021D21C**    **Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B021D21D**    **L'adaptateur de communications n'est pas installé.**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

IOA

---

**B021D21E**    **Canal RNIS en cours d'utilisation**

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

## B021D220 • B021D236

---

**B021D220** Impossible d'activer l'interface physique

Liste des unités remplaçables sur site :

74F1663

UNM36

IOA

UNM31

---

**B021D221** Perte de l'activation de l'interface physique

Liste des unités remplaçables sur site :

74F1663

UNM36

UNM31

IOA

---

**B021D223** Message de l'interface U à distance :  
perte du signal reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM35

UNM31

---

**B021D224** Message de l'interface U à distance :  
perte de courant.

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM35

---

**B021D225** L'adaptateur a détecté la perte de la  
source d'alimentation 1 (PS1) de RNIS.

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM36

74F1663

IOA

---

**B021D226** L'adaptateur a détecté la perte de la  
source d'alimentation 1 (PS1) de RNIS.

Liste des unités remplaçables sur site :

74F1663

UNM36

UNM31

IOA

---

---

**B021D228** Perte temporaire de synchronisation de  
l'interface physique

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM36

IOA

74F1663

---

**B021D230** Une erreur a été détectée sur le matériel  
multiplexé.

Liste des unités remplaçables sur site :

IOA

FI00730

---

**B021D232** Une erreur matérielle a été détectée sur  
l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

IOA

FI00730

---

**B021D233** Erreur dans le code interne sous licence  
de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

UNM32

---

**B021D234** Erreur lors de la libération de la  
mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B021D235** Erreur lors de l'affectation de la  
mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM32

FI00730

---

**B021D236** L'équipement matériel du canal RNIS  
n'est pas opérationnel.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDC301

FI00730

---

---

**B021D240** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021D241** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021D244** Erreur lors de la libération de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021D245** Erreur lors de l'affectation de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM32

FI00730

---

**B021D246** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021D247** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021D250** Le code interne sous licence de la carte E-S a utilisé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021D251** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B021D260** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021D261** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021D262** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021D263** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021D264** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021D265** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021D266** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B021FFFF** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

Liste des unités remplaçables sur site :  
USER

## Codes de référence (B022)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

<b>B022C200</b>	<b>Fin anormale de la tâche du contrôleur de transmission, type 1.</b>	UNM32
		UNU31
<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>		
FI00730		UNU31
<b>B022C201</b>	<b>Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S</b>	<b>B022C243</b>
		<b>Erreur : sous-passement ; seuil d'alerte atteint</b>
<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>		<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>
FI00730		UNM32
<b>B022C202</b>	<b>Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S</b>	UNU31
		UNU31
<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>		
FI00730		
<b>B022C203</b>	<b>Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S</b>	<b>B022C244</b>
		<b>Arrêts de trame reçus ; seuil d'alerte atteint</b>
<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>		<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>
FI00730		UNM36
		UMU01
<b>B022C240</b>	<b>Erreurs CRC en réception ; seuil d'alerte atteint</b>	UNU31
		AJDG301
<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>		UNU31
UNM36		
UMU01		
UNU31		
AJDG301		
IOA		
<b>B022C241</b>	<b>Erreurs de trames courtes ; limite atteinte.</b>	<b>B022C250</b>
		<b>Le nombre de trames retransmises a dépassé le seuil d'alerte</b>
<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>		<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>
UNU02		UNM36
UNM36		UMU01
UNU31		UNU31
UMU01		
AJDG301		
<b>B022C242</b>	<b>Erreur : dépassement ; seuil d'alerte atteint</b>	<b>B022C251</b>
		<b>Erreur : compteur de séquence d'envoi (Ns) ; seuil d'alerte atteint</b>
<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>		<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>
		UNM36
		UMU01
		FI00730
		UNU31
<b>B022C242</b>	<b>Erreur : dépassement ; seuil d'alerte atteint</b>	<b>B022C255</b>
		<b>Trame de mode asynchrone équilibré (SABM) reçue en mode données.</b>
<b>Liste des unités remplaçables sur site :</b>		

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

---

**B022C257** Trame de mode de déconnexion reçue pendant la transmission d'informations.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UMN36

FI00730

---

**B022C259** Trame de mode déconnecté inattendue reçue dans le dernier groupe.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UMN36

---

**B022C25C** Trame avec zone de commande incorrecte reçue

Liste des unités remplaçables sur site :  
UMN36

---

**B022C25D** Trame de format incorrect reçue

Liste des unités remplaçables sur site :  
UMN36

---

**B022C25E** Trame avec compteur d'exceptions sur unité de traitement incorrect reçue

Liste des unités remplaçables sur site :  
UMN36

UNU31

UNU02

FI00730

---

**B022C25F** Trame d'information avec données trop grandes reçue

Liste des unités remplaçables sur site :  
UMN36

AJDG301

---

**B022C260** Nombre maximal d'essais de déconnexion atteint

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM36

74F1663

UNU32

AJDG301

---

**B022C261** Un rejet de trame de type W a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UMN36

---

**B022C262** Un rejet de trame de type X a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UNM36

---

**B022C263** Un rejet de trame de type Y a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C264** Un rejet de trame de type Z a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UMN36

UNU02

FI00730

---

**B022C269** Trame de format incorrect reçue

Liste des unités remplaçables sur site :  
UMN36

FI00730

---

**B022C270** Le contrôleur de transmission a reçu une commande erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B022C274** Le nombre de stations est supérieur au nombre autorisé dans la configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C275** Le LIC de la carte d'E-S a suivi une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

## B022C276 • B022C294

---

**B022C276** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C277** Le contrôleur de transmission a reçu une commande erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C278** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C279** Le contrôleur de transmission a reçu des données de longueur erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C27A** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C27C** Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B022C27F** Trame d'information avec données trop grandes reçue

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C281** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B022C28B** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B022C28C** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B022C290** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C291** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UNU32

FI00730

---

**B022C292** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UNU32

FI00730

---

**B022C293** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

UNU32

UNU31

---

**B022C294** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

UNU31

UNU32

---

**B022C295** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

UNU32

UNU31

---

**B022C297** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

UNU32

UNU31

---

**B022C298** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B022C299** Le LIC de la carte d'E-S a suivi une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B022C2A0** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B022C2A2** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B022C2A6** Nombre maximal de relances de trame atteint.

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM36

UNM36

UMU01

AJDG301

UNU31

UNU32

UNU32

UNU31

---

**B022C2A7** Erreur lors de l'affectation de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM32

FI00730

---

**B022C2A9** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM32

---

**B022C2AA** Canal B RNIS : transmission en attente

Liste des unités remplaçables sur site :

UNM36

UMU01

FI00730

---

**B022C2AB** Canal B RNIS : protocole incorrect détecté

Liste des unités remplaçables sur site :

UNU02

---

**B022C2C1** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

## B022C2C2 • B022C2E0

---

**B022C2C2** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B022C2C3** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2C4** Configuration ou logiciel sous licence OS/400.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2C5** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2C6** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

UNU32

---

**B022C2C7** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

UNU32

---

**B022C2C8** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

---

**B022C2C9** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2CE** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2CF** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2D0** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2D7** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B022C2D8** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B022C2D9** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B022C2E0** Le LIC de la carte d'E-S a suivi une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---



---

**B022C2E1** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2E3** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2E5** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2E6** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2E7** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2E8** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---



---

**B022C2E9** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2EA** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022C2EB** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une configuration incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022D210** Le contrôleur de transmission a reçu une commande erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022D212** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022D213** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022D216** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

## B022D219 • B022D250

---

**B022D219** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de type d'adaptateur erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B022D21A** Le code interne sous licence a envoyé un numéro de logement erroné

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B022D21C** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022D21D** L'adaptateur de communications n'est pas installé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

IOA

---

**B022D21E** Canal RNIS en cours d'utilisation

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B022D230** Une erreur a été détectée sur le matériel multiplexé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B022D233** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UNM32

---

**B022D234** Erreur lors de la libération de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B022D235** Erreur lors de l'affectation de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM32

FI00730

---

**B022D236** L'équipement matériel du canal RNIS n'est pas opérationnel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B022D240** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B022D241** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B022D244** Erreur lors de la libération de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B022D245** Erreur lors de l'affectation de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UNM32

FI00730

---

**B022D246** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B022D247** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B022D250** Le code interne sous licence de la carte E-S a utilisé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B022D251** Erreur dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

## Codes de référence (B025)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B025A000** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDGP01

---

**B025A001** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

---

**B025A013** Données de configuration erronées fournies au contrôleur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B025A01B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B025A209** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B025A404** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

AJDGP01

---

**B025A6D5** Données de configuration erronées fournies au contrôleur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B025A6D6** Données de configuration erronées fournies au contrôleur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B025A6D9** Erreur sur l'adaptateur Ethernet.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

FI00722

IOP

---

**B025A6E3** Erreur de câblage d'un adaptateur Ethernet ou d'une unité réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00722

UJE40

IOA

---

**B025A6F2** La vitesse de ligne configurée n'est pas prise en charge par le réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE35

---

**B025A6F3** Configuration du paramètre DUPLEX non prise en charge par le réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE35

---

**B025A6F4** Impossible d'établir une liaison de réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE35

FI00722

---

**B025A800** Valeur MAXFRAME trop élevée pour la commande CRTLINETH.

---

**B025A801** L'adaptateur n'accepte pas les adresses d'adaptateur configurées par l'utilisateur

---

**B025B000** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B025B001** La reprise automatique a été tentée sur le port Ethernet. Cette erreur est consignée à titre d'information uniquement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

## Codes de référence (B026)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B026A000** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B026A001** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B026A002** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00730

---

**B026A003** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00730

---

**B026A013** Erreur d'adresse sur la carte processeur d'E-S (IOP) de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B026A01B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A01C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B026A01D** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A01F** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B026A020** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B026A022** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A027** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B026A028** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B026A02A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00730

---

**B026A02B** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B026A02C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B026A02D** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A030** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B026A201** L'adaptateur de communications a détecté une erreur d'accès mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

FI00730

---

**B026A203** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A204** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A205** Le code interne sous licence a reçu une réponse incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B026A206** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A209** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A20A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A20B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A20C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B026A210** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B026A213** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B026A300** Une erreur matérielle a été détectée sur l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

IOP

---

**B026A301** Une erreur matérielle a été détectée sur l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

IOP

---

**B026A302** Une erreur matérielle a été détectée sur l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

IOP

---

**B026A40B** Erreur d'adresse sur la carte processeur d'E-S (IOP) de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B026A6C2** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A6D4** Erreur de procédure dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A6D5** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A6D6** La carte adaptateur a détecté des données incorrectes.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B026A6D7** La carte adaptateur a détecté des données incorrectes.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B026A710** Une erreur matérielle a été détectée sur l'adaptateur d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B026FFFF** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

Liste des unités remplaçables sur site :  
USER

---

## Codes de référence (B028)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B0281200** Fin anormale de la tâche du contrôleur de transmission, type 1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0281201** Fin anormale de la tâche du contrôleur de transmission, type 2.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0281202** Fin anormale de la tâche du contrôleur de transmission, type 3.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0281701** Trame de mode de déconnexion reçue.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

---

**B0281702** Trame de mode de déconnexion reçue pendant l'activation de la liaison.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

---

**B0281703** Trame de mode de déconnexion reçue pendant la transmission d'informations.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00730

---

**B0281704** Un rejet de trame de type W a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJ0E3

---

**B0281705** Un rejet de trame de type X a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJ0E3

---

**B0281706** Un rejet de trame de type Y a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJJ35

---

**B0281707** Un rejet de trame de type Z a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJ0E3

---

**B0281708** Un rejet de trame de type W a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00730

---

**B0281709** Un rejet de trame de type X a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00730

---

**B028170A** Un rejet de trame de type Y a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

UJ0E3

---

**B028170B** Un rejet de trame de type Z a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJ0E3

---

**B028170C** Nombre maximal de relances de trame atteint.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

FI00701

FI00704

UJJ35

---

**B028170D** Trame de mode asynchrone équilibré (SABM) reçue en mode données.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJ0E3

---

**B028170E** Réponse incorrecte reçue de l'équipement à distance

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

UJ0E3

FI00700

---

**B0282651** Echec du premier appel, appel relancé : aucune CFI émise par le modem

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

UJJ35

FI00704

FI00701

---

**B0282652** Echec du premier appel, appel relancé : CFI AB émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

UJA35

---

**B0282653** Echec du premier appel, appel relancé : CFI DE émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

---

**B0282654** Echec du premier appel, appel relancé : CFI ET émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA35

---

**B0282656** Echec du premier appel, appel relancé : CFI NT émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00705

UJA35

---

**B0282657** Echec du premier appel, appel relancé : CFI RT émise par le modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA35

---

**B0282660** Echec de l'appel, appel relancé : CFI non standard provenant du modem

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

---

**B028450A** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0284590** Le numéro de téléphone indiqué dans la configuration du système est incorrect.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00751

---

**B0284592** Aucun nombre ne figure dans la description de contrôleur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00751

---

**B0284594** Le numéro de téléphone indiqué dans la configuration du système est incorrect.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00751

---

**B0285000** Le contrôleur de transmission a reçu une commande erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0285002** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a suivi une procédure erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0285008** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

---

**B0285009** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B028500B** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B028500C** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B028500D** Le contrôleur de transmission a reçu des données de longueur erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

UJJ35

---

**B028500E** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B028500F** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0285010** Le contrôleur de transmission a reçu une option de réinitialisation erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0285011** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0285012** Le contrôleur de transmission a reçu une ID-session erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751



FI00730

---

**B0285014** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0285015** La ligne de transmission est déjà utilisée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0285016** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0285017** Valeur de mémoire erronée reçue par le contrôleur de communications.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0285018** Le contrôleur de transmission a reçu un type de trace erroné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0285019** Le contrôleur de transmission a reçu une longueur de trace erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B028501A** La zone de mémoire temporaire du contrôleur de transmission est insuffisante.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B028501B** Le microcode vertical sous licence a envoyé une valeur de longueur d'ID erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B028501C** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B028501E** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B028501F** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0285022** Port déjà utilisé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0285023** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0285024** DTE/DCE role negotiation not valid for leased line

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B02850E0** Le câble de transmission externe est absent ou incorrect.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

UJJ35

UJJ35

FI00701

IOA

## B02850E1 • B02850F6

---

**B02850E1** Port déjà utilisé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

UJJ35

FI00730

---

**B02850E3** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJJ35

---

**B02850E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B02850E5** Le code interne sous licence a envoyé une valeur de type d'adaptateur erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

UJJ35

UJJ35

UJJ35

---

**B02850E6** Le code interne sous licence a envoyé un numéro de logement erroné

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

UJJ35

---

**B02850E7** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

FI00751

---

**B02850E8** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

---

**B02850E9** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B02850EC** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B02850ED** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B02850EE** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B02850F1** L'adaptateur de communications n'est pas installé.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

UJJ35

IOA

---

**B02850F2** L'adaptateur V.25 n'est pas installé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

FI00702

---

IOA

---

**B02850F5** Avertissement : non prêt non contrôlé réseau. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B02850F6** Avertissement : non prêt contrôlé réseau. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

---

**B02850F7** Avertissement : Poste de données prêt (DSR) changé en Inactif. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

---

**B0285203** La ressource du code interne sous licence de la carte d'E-S n'est pas disponible

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0285206** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B02852E0** Le code interne sous licence de la carte E-S a utilisé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B02852E1** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a suivi une procédure erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B02852E2** La ressource du code interne sous licence de la carte d'E-S n'est pas disponible

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

UJJ35

UJJ35

---

**B02852E3** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a envoyé une réponse erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B02852E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B02852E5** Valeur de commande erronée reçue par le processeur d'E-S de communications

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B02852E7** Le réseau X.21 n'est pas en état Prêt ou Réception de données.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

---

IOA

FI00701

---

**B02852E8** Erreur lors de la libération de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B02852E9** Erreur lors de l'affectation de la mémoire du contrôleur de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B02852EA** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0285301** Erreur de réception sur l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B0285302** Erreur de transmission sur l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

---

**B0285401** Demande d'interruption imprévue sur le processeur d'E-S (IOP) de communications

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

## B0285410 • B0285630

---

**B0285410** Erreur Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

FI00702

IOA

---

**B0285472** Erreur : Ligne de données occupée initialement.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00702

FI00703

UJ0E3

IOA

---

**B0285474** Erreur Ligne de données occupée sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00702

FI00703

UJ0E3

IOA

---

**B0285476** Erreur de soumission du chiffre suivant sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00703

FI00702

IOA

---

**B02854E1** Port non opérationnel.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

IOA

UJJ35

---

**B0285600** Signal Prêt à émettre (PAE) inactif. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

---

**B0285601** Etat Poste de données prêt (DSR) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

---

**B0285602** Etat Prêt à émettre (PAE) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

---

**B0285603** Etat Détection de porteuse (CD) modifié. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00705

UJ0E3

---

**B028560B** Erreur Poste de données prêt (DSR). Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

UJ0E3

FI00705

---

**B0285630** Erreur Station éloignée connectée sur l'unité d'appel automatique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJ0E3

UJJ35

FI00701

IOA

---

**B0285632 Erreur Poste de données prêt (DSR) sur l'unité d'appel automatique.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

UJA35

UJJ35

UJJ35

FI00703

FI00701

IOA

UJ0E3

---

**B0285651 Echec appel sans indication d'appel défectueux émise par le modem**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE34

UJJ35

FI00704

FI00701

---

**B02856E8 Signal Prêt à émettre (PAE) inactif sur l'interface du modem.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00704

UJJ35

FI00701

IOA

---

**B02856E9 Le signal Prêt à émettre (PAE) n'a pas été coupé sur l'interface du modem.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

IOA

FI00701

AJDG301

---

**B02856EA Le signal Prêt à émettre (PAE) a été coupé sur l'interface du modem.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00704

UJJ35

IOA

FI00701

---

**B02856EB Le signal Détection de porteuse (CD) a été coupé sur l'interface du modem.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00704

FI00705

UJ0E3

IOA

---

**B02856EC Dépassement du délai d'attente de désactivation du signal Poste de données prêt (DSR).**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

UJJ35

FI00701

IOA

## B02856ED • B02857E4

---

**B02856ED** Dépassement du délai d'attente d'activation du signal Poste de données prêt (DSR).

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

IOA

FI00701

AJDG301

---

**B02856F1** Le signal Poste de données prêt (DSR) a été coupé sur l'interface du modem.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

FI00705

UJ0E3

FI00701

IOA

---

**B0285718** SABM response or UA command received

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJJ35

UJ0E3

---

**B0285719** Protocol mismatch during link initialization

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJA35

FI00700

UJ0E3

---

**B0285721** L'envoi de la trame à l'équipement éloigné est impossible : incident local.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00704

AJDG301

FI00701

IOA

---

**B02857E0** Erreur de contrôle de trame. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJ0E3

FI00705

FI00704

---

**B02857E1** Erreur de surcharge. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00751

UJJ35

UJJ35

---

**B02857E2** Erreur de trame courte. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00700

FI00751

FI00705

FI00704

UJ0E3

---

**B02857E3** Fin anormale reçue. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00751

FI00700

FI00705

FI00704

UJ0E3

---

**B02857E4** Débit trop faible. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOA

---

**B02857E5** Trame longue. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ35

FI00751

FI00700

---

**B02857F0** Erreur de compteur de séquences d'envoi. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00701

FI00704

UJ0E3

---

**B02857F1** Erreur de compteur de séquences de réception. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00700

---

**B02857F2** Erreur de dépassement du délai de réponse. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJ0E3

FI00751

FI00704

UJJ35

FI00705

AJDG301

---

**B0285886** Dépassement du délai d'attente sur la liaison commutée de l'unité d'appel automatique : aucune réponse.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

IOA

FI00702

UJ0E3

---

**B0285E01** Erreur d'appel : appel entrant reçu pendant un appel sortant.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

---

**B0286320** Tentative d'abandon d'appel sur l'unité d'appel automatique.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

UJA35

FI00703

IOA

FI00702

---

**B0286322** Erreur sur nouvelle tentative d'appel : longueur du numéro incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJA35

FI00703

---

**B0286870** L'unité d'appel automatique est hors tension.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez COMPIP1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00703

FI00702

IOA

---

**B0288011** Echec de l'activation du processeur d'E-S.

Intervention de l'agent de service :  
Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas défini. Utilisez la commande CHGNETA pour définir MDMCOUNTRYID.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJE34

## B0288013 • B030E00A

---

**B0288013** Echec de l'activation du processeur d'E-S.

**Intervention de l'agent de service :**

Le paramètre MDMCOUNTRYID des Attributs réseau n'est pas valide pour cet adaptateur. Utilisez la commande CHGNETA pour modifier la valeur MDMCOUNTRYID.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
UJE34

---

**B0288020** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

---

**B028D230** L'équipement matériel du canal RNIS n'est pas opérationnel.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
74F1624

FI00730

---

**B028DA00** Le code interne sous licence de la carte

d'E-S a détecté une erreur interne

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B028DA01** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a détecté une erreur interne

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez COMPIP1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

IOA

---

**B028FFFF** Incident de communication possible détecté par l'utilisateur

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
USER

---

## Codes de référence (B030)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B0301FFF** Severe error detected by I/O card Licensed Internal Code

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

FI00731

---

**B030A000** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B030A001** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

AJDG301

---

**B030A013** Données de configuration erronées fournies au contrôleur de réseau local

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B030A02C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00730

AJDG301

---

**B030A205** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a reçu une réponse inattendue

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00730

---

**B030E000** An undesirable connection attempt on PORT A has been made

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

---

**B030E001** An undesirable connection attempt on PORT B has been made

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

---

**B030E00A** Station has entered a wrapped configuration

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00701

FI00731

GW8DNET



---

**B030E00F** La station a récupéré depuis une configuration redéfinie (wrapped)

Liste des unités remplaçables sur site :  
GW8TEMP

---

**B030E010** One of the internal data path configurations failed

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00731

---

**B030E011** Optical bypass switch is stuck in bypassed position

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00735

FI00731

---

**B030E012** Link Confidence Test failed on PORT A

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

GW8DNET

FI00731

---

**B030E013** Link Confidence Test failed on PORT B

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

GW8DNET

FI00731

---

**B030E016** Physical connection mgmt for PORT A was not able to proceed

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00731

GW8DNET

---

**B030E017** Physical connection mgmt for PORT B was not able to proceed

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00731

GW8DNET

---

**B030E018** PORT A link has been terminated due to high error rate

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

GW8DNET

FI00731

---

**B030E019** PORT B link has been terminated due to high error rate

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

GW8DNET

FI00731

---

**B030E01A** Active port has switched from primary to backup connection

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

FI00731

GW8DNET

---

**B030FFFF** Incident possible de communication détecté par l'utilisateur

Liste des unités remplaçables sur site :  
UW8UPPR

---

## Codes de référence (B038)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B0387000** Le code interne sous licence a envoyé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387004** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0387002** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

## B0387006 • B038702C

FI00730

---

**B0387006** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0387008** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B038700C** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B038700F** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0387010** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0387012** Le LIC de la carte d'E-S a suivi une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0387014** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0387018** Trop de lignes X.25 définies dans la configuration

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ39

---

**B038701A** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B038701C** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

FI00730

---

**B038701E** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ36

FI00730

---

**B0387020** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0387024** Pas de liaison logique disponible pour le réseau de commutation par paquets.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJE38

FI00751

---

**B0387028** Pas de liaison logique sortante ou mixte disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJE38

FI00751

---

**B038702C** Station éloignée non connectée.

Intervention de l'agent de service :

Ce code de référence identifie habituellement une condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ37

FI00751

---

**B0387030** Liaison logique déjà déconnectée.

**Intervention de l'agent de service :**  
Ce code de référence identifie habituellement une condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ37

FI00751

---

**B0387048** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387049** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B038704A** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B038704C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387050** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387054** Le microcode vertical sous licence a envoyé un mot de passe de longueur incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387056** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387058** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B038705C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387064** Le microcode vertical sous licence a envoyé des données de longueur incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B038707C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0387080** Le code interne sous licence a envoyé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387084 • B0387788**

---

**B0387084** Le nombre de requêtes utilisateur dépasse le maximum autorisé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387090** Le LIC de la carte d'E-S a suivi une procédure incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387092** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ38

FI00751

FI00730

---

**B0387094** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B038728C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B03872F0** Fin anormale du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B03872F2** Le code interne sous licence de la carte d'E-S s'est arrêté à la suite d'une erreur

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B0387718** Le code interne sous licence a détecté une erreur de procédure réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJJ36

---

UJJ36

---

**B0387740** Le système éloigné a envoyé une commande de déconnexion.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

---

**B0387744** Le système éloigné a envoyé une trame en mode déconnexion.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

---

**B0387768** Le système éloigné n'a pas répondu à la commande envoyée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

UJ0E2

---

**B038776C** Le système éloigné n'a pas répondu à la commande envoyée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJJ36

UJJ36

---

**B0387770** Le système éloigné n'a pas répondu à la commande de déconnexion.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

UJ0E2

---

**B0387774** Le système éloigné n'a pas vérifié les données de réception.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

---

UJ0E2

---

**B0387788** Appel rejeté : valeur erronée reçue du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E6

UJJ37

---

---

**B0387794** Le système éloigné n'a pas fourni le mot de passe attendu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

---

**B0387798** Le système éloigné n'a pas répondu à la commande de test.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJJ36

UJJ36

---

**B03877A0** Erreur dans le total de contrôle. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJ0E9

FI00730

---

**B03877A2** Données transmises erronées. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

---

**B03877A4** Données reçues erronées. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJJ35

---

**B03877A6** Système éloigné non prêt. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E2

UJ0E9

UJJ35

---

**B0387800** Le code interne sous licence a envoyé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387802** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387804** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387806** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387808** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B038780C** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0387810** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387812** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

---

**B0387820** Trop de canaux logiques définis.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

FI00730

---

**B0387824** Canal logique sortant et bidirectionnel non disponible.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence identifie habituellement une condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UJJ37

FI00751

FI00730

---

**B0387828** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00730

---

**B038782C** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00730

---

**B0387840** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

FI00730

---

**B0387842** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

FI00730

---

**B0387844** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

FI00730

---

**B0387846** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00730

---

**B038784C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00730

---

**B038784D** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00730

---

**B038784E** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00730

---

**B0387850** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00730

---

**B0387854** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00730

---

**B0387857** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

FI00730

---

**B0387858** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00751

FI00730

---

---

**B038785A** L'application a envoyé une séquence de demande bit Q/M incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E6

AJDG301

FI00730

---

**B038785C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387860** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ38

---

**B0387864** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ38

FI00751

FI00730

---

**B0387868** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B038786C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387870** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---



---

**B0387872** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0387874** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387876** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B0387878** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B038787A** PLC/HDLC DTE/DCE mode configured not valid

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B038787C** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

**B0387884** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00751

FI00730

---

---

**B0387888** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B038788C** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Intervention de l'agent de service :

Ce code de référence identifie habituellement une condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ37

FI00751

IOA

FI00701

---

**B0387894** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0387898** Le code interne sous licence a envoyé des commandes dans un ordre incorrect

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B03878A0** Aucun appel entrant à traiter.

Intervention de l'agent de service :

Ce code de référence identifie habituellement une condition due à un incident de délai, qui sera résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJJ37

FI00730

---

**B03878A4** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une valeur incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

---

**B03878A6** Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0387A90** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a utilisé une valeur incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0387AF0** Le code interne sous licence de la carte d'E-S s'est arrêté à la suite d'une erreur

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B0387AF4** Le code interne sous licence de la carte d'E-S s'est arrêté à la suite d'une erreur

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00751

FI00730

---

**B0387F14** Un paquet de réinitialisation a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJ0E2

UJJ36

UJJ35

UJJ35

---

**B0387F18** Un paquet de libération a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ39

UJ0E2

UJJ36

FI00751

---

**B0387F1C** Un paquet de reprise X.25 a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJ0E9

UJJ36



---

**B0387F30** Un paquet de demande de réinitialisation X.25 a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

UJ0E9

---

**B0387F34** Un paquet de demande de libération X.25 a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJJ36

UJ0E9

---

**B0387F35** Paquet libération X.25 envoyé, échec de la négociation de la taille du paquet

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJJ35

---

**B0387F36** Paquet libération X.25 envoyé, échec de la négociation de la taille de la fenêtre

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJJ35

---

**B0387F38** Un paquet de demande de reprise X.25 a été envoyé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJJ36

---

**B0387F3A** Echec de la négociation de redémarrage X.25

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJJ39

---

**B0387F3C** Dépassement du délai d'attente pour le paquet de reprise.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

**B0387F40** Dépassement du délai d'attente pour le paquet de réinitialisation.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJJ36

---

**B0387F44** Dépassement du délai d'attente pour le paquet d'appel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJJ36

---

**B0387F48** Dépassement du délai d'attente pour le paquet de libération.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJJ36

---

**B0387F80** Le réseau de commutation par paquets a utilisé des procédures incorrectes.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJA36

---

**B0387FA8** Un paquet d'aide au diagnostic a été reçu.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

FI00730

---

**B0387FB0** Paquet de reprise envoyé. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

**B0387FB1** Paquet de réinitialisation reçu. Limite d'erreurs pour 256 atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E9

UJ0E2

UJJ36

UJJ35

UJJ35

## Codes de référence (B040)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

<p><b>B040501C</b> Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S</p>	<p>AJDG301</p>
<p>Liste des unités remplaçables sur site : FI00730</p>	<p>UJA34</p>
<p><b>B040501E</b> Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S</p>	<p>UJA34</p>
<p>Liste des unités remplaçables sur site : FI00730</p>	<p>UJA34</p>
<p><b>B04050E0</b> Le câble de transmission externe est absent ou incorrect.</p>	<p><b>B04050E6</b> Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence</p>
<p>Liste des unités remplaçables sur site : UJA34</p>	<p>Liste des unités remplaçables sur site : AJDG301</p>
<p>UJA34</p>	<p>FI00730</p>
<p>FI00701</p>	<p>UJA34</p>
<p>IOA</p>	<p>UJA34</p>
<p><b>B04050E1</b> La ligne de transmission est déjà utilisée.</p>	<p><b>B04050E7</b> Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence</p>
<p>Liste des unités remplaçables sur site : AJDG301</p>	<p>Liste des unités remplaçables sur site : AJDG301</p>
<p>UJA34</p>	<p>FI00730</p>
<p>UJA34</p>	<p>UJA34</p>
<p><b>B04050E3</b> Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée</p>	<p>UJA34</p>
<p>Liste des unités remplaçables sur site : AJDG301</p>	<p><b>B04050E8</b> Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée</p>
<p>UJA34</p>	<p>Liste des unités remplaçables sur site : AJDG301</p>
<p><b>B04050E4</b> Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée</p>	<p><b>B04050E9</b> Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence</p>
<p>Liste des unités remplaçables sur site : AJDG301</p>	<p>Liste des unités remplaçables sur site : AJDG301</p>
<p>UJA34</p>	<p>UJA34</p>
<p><b>B04050E5</b> Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence</p>	<p><b>B04050EB</b> Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence</p>
<p>Liste des unités remplaçables sur site :</p>	<p>Liste des unités remplaçables sur site : AJDG301</p>
	<p>UJA34</p>
	<p><b>B04050EC</b> Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé</p>

une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

**B04050ED** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

**B04050EE** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

**B04050F1** La ligne de transmission n'est pas installée.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

UJA34

IOA

---

**B04050F5** Avertissement : non prêt non contrôlé réseau. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

---

**B04050F6** Avertissement : non prêt contrôlé réseau. Pour information seulement.

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA34

---

**B04050F8** Erreur de transmission sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

IOA

FI00704

---

**B0405203** La ressource du code interne sous licence de la carte d'E-S n'est pas disponible

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B04052E0** Le code interne sous licence de la carte E-S a utilisé une commande incorrecte

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B04052E1** Procédure erronée utilisée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B04052E2** La ressource du code interne sous licence de la carte d'E-S n'est pas disponible

Liste des unités remplaçables sur site :

UJA33

UJA34

UJA34

---

**B04052E4** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

UJA34

---

**B04052E7** Le réseau X.21 n'est pas en état Prêt ou Réception de données.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00704

UJ0E3

FI00701

IOA

---

**B04052E8** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B04052E9** Valeur erronée dans une commande du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

---

**B04052EA** Erreur du code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00730

## B0405301 • B040A003

---

**B0405301** Erreur de réception sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

IOA

---

**B0405302** Erreur de transmission sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

IOA

---

**B0405401** Interruption inattendue sur l'adaptateur de communications.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

IOA

---

**B04054E1** La ligne de transmission n'est pas opérationnelle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOA

UJA34

---

**B04056E8** Signal Prêt à émettre (PAE) inactif sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

UJA34

FI00704

FI00701

IOA

---

**B04056E9** Le signal Prêt à émettre (PAE) n'a pas été coupé sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00701

IOA

---

**B04056EA** Le signal Prêt à émettre (PAE) a été coupé sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00704

UJA34

IOA

FI00701

---

**B04056ED** Dépassement du délai d'attente d'activation du signal Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

FI00704

IOA

AJDG301

---

**B04056F1** Le signal Poste de données prêt (DSR) a été coupé sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00701

UJ0E3

IOA

---

**B040A000** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B040A001** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

AJDG301

---

**B040A002** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B040A003** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

---

**B040A00E** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040A016** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B040A01B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040A01C** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040A01D** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040A02D** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

FI00730

---

**B040A201** Frame Relay I/O adapter card storage not available

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B040A204** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040A205** Le code interne sous licence de la carte d'E-S a reçu une réponse inattendue

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---



---

**B040A209** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040A20A** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040A20B** Erreur de valeur en entrée dans le code interne sous licence de la carte d'E-S

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040A210** Erreur sur l'adaptateur de communications.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

IOA

---

**B040A213** Severe error detected by I/O card Licensed Internal Code

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

**B040A800** Le réseau ne répond pas.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00730

---

**B040A801** Too many frames with bad receive sequence counts

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

FI00730

---

**B040A807** Le réseau ne répond pas.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UJ0E3

---

**B040AB00** Incorrect configuration data for Frame Relay LIC

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

---

**B040AB01** Incorrect configuration data for Frame Relay LICListe des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040AB02** Incorrect configuration data for Frame Relay LICListe des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B040FFFF** Incident de communication suspecté par l'utilisateurListe des unités remplaçables sur site :  
UJ4UPPR

---

## Codes de référence (B045)

Ce code SRC peut indiquer une erreur de communication.

---

**B0450C00** Défaillance du code interne sous licence de la carte d'E-SListe des unités remplaçables sur site :  
FI00730

---

## Codes de référence (B070)

---

**B0700000** Délai d'attente écoulé sans réponse de l'unité. Erreur temporaire.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00601

FI00602

FI00610

L'incident est-il intermittent ?

**Oui** : Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non** : Effectuez TWSIP01.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00602

---

**B0700001** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la transmission de données.Intervention de l'agent de service :  
L'incident est-il intermittent ?**Oui** : Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non** : Effectuez TWSIP01.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00602

FI00601

GAU7777

GAU8888

FI00610

FI00615

FI00601

GAU7777

FI00610

---

**B0700004** L'unité a détecté une erreur de parité provenant du processeur d'E-S de postes de travail.Intervention de l'agent de service :  
L'incident est-il intermittent ?**Oui** : Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non** : Effectuez TWSIP01.Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00602

FI00601

GAU7777

FI00610

---

**B0700003** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur de parité provenant de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

---

**B0700005** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la

transmission de données.

**Intervention de l'agent de service :**

L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00602

FI00601

GAU8888

FI00610

FI00615

---

**B0700006** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté des données incorrectes provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**

L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00601

FI00602

GAU8888

FI00610

---

**B0700007** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une adresse incorrecte provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**

L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00601

GAU8888

GAU7777

FI00610

---

**B0700008** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté qu'une unité a été mise hors tension, puis sous tension.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

GAUEEEE

FI00601

---

**B0700009** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse incorrecte de l'unité à la commande de démarrage.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00601

FI00610

---

**B0700020** L'unité a détecté un ID unité ou une commande incorrects provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00601

AJLYD01

FI00610

---

**B0700021** L'unité a détecté une valeur incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00601

AJLYD01

FI00610

---

**B0700022** L'unité a détecté une surcharge de données ou de mémoire.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

FI00610

---

**B0700023** L'unité a détecté une valeur nulle ou une erreur d'attribut.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700024** L'unité a détecté une commande de démarrage incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

FI00610

---

**B0700025** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse négative incorrecte provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700026** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une commande passe-système incorrecte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
GAU9999

FI00610

---

---

**B0700049** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une demande ou une réponse incorrecte provenant d'une unité

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700082** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un type d'unité incorrecte provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

---

**B0700090** Le processeur d'E-S de postes de travail n'a détecté aucune modification d'état provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700091** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un délai d'attente écoulé pour cause d'occupation en provenance de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700100** Délai d'attente écoulé sans réponse de l'unité. Erreur temporaire.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00602

FI00610

---



---

**B0700101** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la transmission de données.

**Intervention de l'agent de service :**  
L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00602

FI00601

GAU7777

GAU8888

FI00610

FI00615

---

**B0700103** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur de parité provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. >INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00602

FI00601

GAU7777

FI00610

---

**B0700104** L'unité a détecté une erreur de parité provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**  
L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00602

FI00601

GAU7777

FI00610

---

**B0700105** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la transmission de données.

**Intervention de l'agent de service :**  
L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00602

FI00601

GAU8888

FI00610

FI00615

---

**B0700106** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté des données incorrectes provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00602

GAU8888

FI00610

---

---

**B0700107** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une adresse incorrecte provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

GAU8888

GAU7777

FI00610

---

**B0700108** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté qu'une unité a été mise hors tension, puis sous tension.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
GAUEEEE

FI00601

---

**B0700109** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse incorrecte de l'unité à la commande de démarrage.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700111** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un code de touche incorrect en provenance du clavier.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

FI00610

---

---

**B0700120** L'unité a détecté un ID unité ou une commande incorrects provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

FI00610

---

**B0700121** L'unité a détecté une valeur incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

FI00610

---

**B0700122** L'unité a détecté une surcharge de données ou de mémoire.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

FI00610

---

**B0700123** L'unité a détecté une valeur nulle ou une erreur d'attribut.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700124** L'unité a détecté une commande de démarrage incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

FI00610

---

**B0700125** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse négative incorrecte provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700126** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une commande passe-système incorrecte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
GAU9999

FI00610

---

**B0700149** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une demande ou une réponse incorrecte provenant d'une unité

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700170** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté une erreur lors du téléchargement de la table de définition de l'imprimante

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

FI00601

---

**B0700171** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté une erreur lors du téléchargement de la table de définition de l'imprimante

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

---

**B0700172** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté une erreur lors du téléchargement de la table de définition de l'imprimante

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
CAUPDT AJDG301

FI00601

---

**B0700173** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté une erreur lors du téléchargement de la table de définition de l'imprimante

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
CAUPDT

FI00601

---

**B0700174** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté une erreur lors du téléchargement de la table de définition de l'imprimante

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

---

**B0700175** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté une erreur de configuration d'unité

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

AJLYD01

---

**B0700176** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté une erreur lors du téléchargement du code interne sous licence de l'unité

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
GAUDMCC

FI00601

---

**B0700177** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté une erreur lors du téléchargement du code interne sous licence de l'unité

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
GAUDMCC

FI00601

---

**B0700181** Réponse erronée du lecteur magnétique.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00605

MAUFFFF

FI00601

FI00610

---

**B0700182** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un type d'unité incorrecte provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

---

**B0700183** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une taille d'écran incorrecte.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

---

**B0700184** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un identificateur de clavier incorrect.

**Intervention de l'agent de service :**  
Vérifiez qu'un clavier adapté est correctement connecté à la station de travail. Si c'est bien le cas, effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

---

**B0700189** Etat erroné du lecteur magnétique ou du photostyle.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00605

FI00607

FI00610

---

**B0700190** Le processeur d'E-S de postes de travail n'a détecté aucune modification d'état provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

GAU7777

---

**B0700191** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un délai d'attente écoulé pour cause d'occupation en provenance de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00610

---

**B0700200** Délai d'attente écoulé sans réponse de l'unité. Erreur temporaire.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00604

FI00602

FI00610

---

**B0700201** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la transmission de données.

**Intervention de l'agent de service :**  
L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00602

FI00604

GAU7777

GAU8888

FI00610

FI00615

---

**B0700203** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur de parité provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**

L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00602

FI00604

GAU7777

FI00610

---

**B0700204** L'unité a détecté une erreur de parité provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**

L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00602

FI00604

GAU7777

FI00610

---

**B0700205** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la transmission de données.

**Intervention de l'agent de service :**

L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00602

FI00604

GAU7777

FI00610

FI00615

---

**B0700206** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté des données incorrectes provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**

L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

FI00602

GAU8888

FI00610

---

**B0700207** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une adresse incorrecte provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**

L'incident est-il intermittent ?

**Oui :** Effectuez les procédures suivantes :

1. INT-PIP5
2. INT-PIP14

**Non :** Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

GAU8888

GAU7777

## B0700208 • B0700230

FI00610

---

**B0700208** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté qu'une unité a été mise hors tension, puis sous tension.

Liste des unités remplaçables sur site :  
GAUEEEE

FI00604

---

**B0700209** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse incorrecte de l'unité à la commande de démarrage.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

FI00610

---

**B0700210** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700211** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

AJLYD01

FI00610

---

**B0700212** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700220** L'unité a détecté un ID unité ou une commande incorrects provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

AJLYD01

FI00610

---

**B0700221** L'unité a détecté une valeur incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

AJLYD01

FI00610

---

**B0700222** L'unité a détecté une surcharge de données ou de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

AJLYD01

FI00610

---

**B0700223** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté qu'une commande de démarrage de l'imprimante a été perdue

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

FI00602

FI00610

---

**B0700224** L'unité a détecté une commande de démarrage incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

AJLYD01

FI00610

---

**B0700225** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse négative incorrecte provenant de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

FI00610

---

**B0700226** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700230** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700231** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700232** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700233** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700234** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700235** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700236** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700237** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700238** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700239** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700240** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---



---

**B0700241** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700242** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700243** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700244** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700245** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700246** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700247** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700248** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

**B0700249** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une demande ou une réponse incorrecte provenant d'une unité

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

---

FI00610

---

---

**B070026X** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'imprimante.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B070027X** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'imprimante.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B070028X** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'imprimante.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B0700290** Le processeur d'E-S de postes de travail n'a détecté aucune modification d'état provenant de l'unité.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

FI00610

---

**B0700291** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un délai d'attente écoulé pour cause d'occupation en provenance de l'unité.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

FI00610

---

**B07002A0** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

---

**B07002A1** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002A2** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002A3** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002A4** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002A5** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002A6** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---



---

**B07002A7** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002A8** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002A9** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002AA** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002AB** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002AC** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---



---

**B07002AD** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002AE** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002AF** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B07002FF** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

**Intervention de l'agent de service :**

Consultez la documentation de l'imprimante pour des informations supplémentaires.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00604

---

**B070A000** Trop d'unités actives sur le processeur d'E-S (IOP) de la station de travail

**Intervention de l'agent de service :**

Cette erreur se produit si vous avez tenté d'activer plus de stations de travail qu'il n'est autorisé.

Eteignez (ou retirez) une ou plusieurs stations (à l'exception de la console) reliés à ce processeur d'E-S de stations de travail. Pour corriger le problème, effectuez un IPL à partir du panneau de commande.

Consultez le diagramme des postes de travail locaux pour les localiser si nécessaire.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

GAUBBBB

---

## B070B000 • B070F000

---

**B070B000** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail est incapable d'indiquer la référence, le modèle et le numéro de série

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00610

---

**B070C000** Erreur inconnue sur le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJLYD01

FI00610

---

**B070D000** Erreur lors du test de démarrage de l'adaptateur d'E-S (IOA) de postes de travail

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00610

---

**B070D010** L'incident mémoire du processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a été corrigé

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00610

---

**B070D011** Défaillance mémoire sur la carte du processeur d'E-S (IOP) de postes de travail

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00610

---

**B070D021** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté des erreurs sur tous les câbles.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00602

FI00601

FI00610

FI00615

---

**B070D022** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté des erreurs de parité sur tous les câbles.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00602

FI00601

FI00610

FI00615

---

**B070D023** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail a détecté des erreurs sur certains câbles.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00602

FI00601

FI00610

---

**B070E000** Erreur sur l'IOP ou l'IOA de postes de travail en cours de fonctionnement

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJLYD01

FI00610

---

**B070F000** Erreur de programmation du système d'exploitation sur l'IOP ou l'IOA de postes de travail

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJLYD01

FI00719

## Codes de référence de la console de l'adaptateur de poste de travail (B075)

La console de l'adaptateur de poste de travail a détecté un incident.

<p><b>B0750101</b>    Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la transmission de données.</p> <p><b>Intervention de l'agent de service :</b> Effectuez WSCIP01.</p> <p><b>Liste des unités remplaçables sur site :</b> FI00601</p> <p>GXC7777</p> <p>FI00631</p> <p>FI00730</p> <hr/> <p><b>B0750103</b>    Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur de parité provenant de l'unité.</p> <p><b>Intervention de l'agent de service :</b> Effectuez WSCIP01.</p> <p><b>Liste des unités remplaçables sur site :</b> FI00601</p> <p>GXC7777</p> <p>FI00631</p> <p>FI00730</p> <hr/> <p><b>B0750104</b>    L'unité a détecté une erreur de parité provenant du processeur d'E-S de postes de travail.</p> <p><b>Intervention de l'agent de service :</b> Effectuez WSCIP01.</p> <p><b>Liste des unités remplaçables sur site :</b> FI00601</p> <p>GXC7777</p> <p>FI00631</p> <p>FI00730</p> <hr/> <p><b>B0750105</b>    Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la transmission de données.</p> <p><b>Intervention de l'agent de service :</b> Effectuez WSCIP01.</p> <p><b>Liste des unités remplaçables sur site :</b></p>	<p>FI00601</p> <p>GXC7777</p> <p>FI00631</p> <p>FI00730</p> <hr/> <p><b>B0750106</b>    Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté des données incorrectes provenant de l'unité.</p> <p><b>Intervention de l'agent de service :</b> Effectuez WSCIP01.</p> <p><b>Liste des unités remplaçables sur site :</b> FI00601</p> <p>FI00631</p> <p>GXC7777</p> <p>FI00730</p> <hr/> <p><b>B0750107</b>    Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une adresse incorrecte provenant de l'unité.</p> <p><b>Intervention de l'agent de service :</b> Effectuez WSCIP01.</p> <p><b>Liste des unités remplaçables sur site :</b> FI00601</p> <p>GXC7777</p> <p>FI00730</p> <hr/> <p><b>B0750108</b>    Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté qu'une unité a été mise hors tension, puis sous tension.</p> <p><b>Intervention de l'agent de service :</b> Effectuez WSCIP01.</p> <p><b>Liste des unités remplaçables sur site :</b> GXCEEEE</p> <p>FI00601</p> <hr/> <p><b>B0750109</b>    Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse incorrecte de l'unité à la commande de démarrage.</p> <p><b>Intervention de l'agent de service :</b> Effectuez WSCIP01.</p>
---	--

## B0750111 • B0750190

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

FI00615

---

**B0750111** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un code de touche incorrect en provenance du clavier.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

FI00730

---

**B0750120** L'unité a détecté un ID unité ou une commande incorrects provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

FI00730

---

**B0750121** L'unité a détecté une valeur incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

FI00730

---

**B0750122** L'unité a détecté une surcharge de données ou de mémoire.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

FI00730

---

**B0750123** L'unité a détecté une valeur nulle ou une erreur d'attribut.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

FI00730

---

**B0750124** L'unité a détecté une commande de démarrage incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

FI00730

---

**B0750125** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse négative incorrecte provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

FI00730

---

**B0750126** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une commande passe-système incorrecte.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :

GXC9999

FI00730

---

**B0750149** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une demande ou une réponse incorrecte provenant d'une unité

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01>.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

FI00730

---

**B0750190** Le processeur d'E-S de postes de travail n'a détecté aucune modification d'état provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :

FI00601

GXC7777

FI00730

---

---

**B0750191** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un délai d'attente écoulé pour cause d'occupation en provenance de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez WSCIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00601

FI00730

---

**B0750201** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la transmission de données.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez WSCIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00604

GXC7777

FI00631

FI00730

---

**B0750203** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur de parité provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez WSCIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00604

GXC7777

FI00631

FI00730

---

**B0750204** L'unité a détecté une erreur de parité provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez WSCIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00604

GXC7777

FI00631

FI00730

---



---

**B0750205** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une erreur lors de la transmission de données.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez WSCIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00604

GXC7777

FI00631

FI00730

---

**B0750206** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté des données incorrectes provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez WSCIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00604

FI00631

FI00730

---

**B0750207** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une adresse incorrecte provenant de l'unité.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez WSCIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00604

GXC7777

FI00730

---

**B0750208** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté qu'une unité a été mise hors tension, puis sous tension.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
GXCEEEE

FI00604

---

**B0750209** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse incorrecte de l'unité à la commande de démarrage.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00604

FI00730

---

---

**B0750211** L'imprimante a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

FI00730

---

**B0750221** L'unité a détecté une valeur incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

FI00730

---

**B0750224** L'unité a détecté une commande de démarrage incorrecte provenant du processeur d'E-S de postes de travail.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

FI00730

---

**B0750225** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté une réponse d'exception incorrecte provenant de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

FI00730

---

**B0750290** Le processeur d'E-S de postes de travail n'a détecté aucune modification d'état provenant de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

FI00730

---

**B0750291** Le processeur d'E-S de postes de travail a détecté un dépassement de délai d'attente occupé en provenance de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00604

FI00730

---

**B0755000** Le code interne sous licence a émis une commande incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0755001** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0755002** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Intervention de l'agent de service :  
Erreur de procédure dans les instructions machine.

Liste des unités remplaçables sur site :  
CXCTEMP

AJDG301

---

**B0755006** Erreur de procédure dans le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0755007** Erreur de procédure dans le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

CXCMSTA

---

**B0755009** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B075500A** Erreur de procédure dans le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B075500D** Valeur de commande incorrecte envoyée par le code interne sous licence

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

CXCMAXI

---

**B0755022** Erreur de procédure dans le code interne sous licence.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B0755206** La mémoire du contrôleur de transmission n'est pas disponible.

Liste des unités remplaçables sur site :  
CXCBUSY

---

**B07556EA** Le signal Prêt à émettre (PAE) a été coupé sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
GXCLINK

FI00704

CXCCTSV

FI00719

FI00701

---

**B07556ED** Dépassement du délai d'attente d'activation du signal Poste de données prêt (DSR) sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00701

FI00704

FI00719

AJLAG01

---

**B07556F1** Le signal Poste de données prêt (DSR) a été coupé sur l'interface du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

FI00701

GXCLINK

FI00719

---

**B0755710** Dépassement du délai d'attente de réception improductive reçu du système éloigné.

Liste des unités remplaçables sur site :  
CXCNPRT

FI00700

FI00705

FI00704

GXCLINK

---

FI00701

FI00719

---

**B0755712** Aucune donnée reçue de l'équipement éloigné. Dépassement du délai d'attente.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJLAG01

CXCENCD

CXCINAT

GXCLINK

FI00704

FI00705

FI00700

CXCSTAD

FI00701

CXCDTAR

FI00719

CXCMRTY

---

**B0755715** L'équipement éloigné n'a pas répondu, provoquant un dépassement de délai d'inactivité.

Liste des unités remplaçables sur site :  
GXCLINK

CXCRPTO

FI00701

FI00704

CXCMRTY

FI00705

CXCENCD

FI00700

CXCDTAR

FI00719

---

---

**B0755718** La limite des tentatives d'envoi de trames à l'équipement distant a été atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
GXCLINK

FI00705

FI00704

FI00700

CXCMRTY

FI00719

FI00701

---

**B0755719** La limite des tentatives d'envoi de trames à l'équipement distant a été atteinte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

---

**B0755720** Limite atteinte pour les tentatives d'envoi à l'équipement distant de la trame d'invitation à émettre.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00700

CXCMODU

---

**B0755721** L'envoi de la trame à l'équipement éloigné est impossible : incident local.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00704

CXCDTAR

FI00701

FI00719

FI00730

---

**B0755722** Le logiciel sous licence OS/400 a envoyé une valeur de commande erronée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJLAG01

CXCSTAD

---

**B075A000** Trop d'unités actives sur le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail.

Liste des unités remplaçables sur site :  
GXCBBBB

---

**B075B000** Le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail est incapable d'indiquer la référence, le modèle et le numéro de série.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez WSCIP01.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00615

---

**B075C000** Erreur inconnue sur le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJLAG01

---

**B075D000** Erreur inconnue sur le processeur d'E-S (IOP) de postes de travail

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJLAG01

---

**B075D001** Le câble de transmission externe est absent ou incorrect.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FI00631

AJLAG01

---

**B075F003** Seuil d'utilisation du tampon IOA WS temporairement dépassé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJLAG01

---

**B075FFFF** L'utilisateur pense qu'il s'agit d'un incident.

Intervention de l'agent de service :  
Le code FFFF est attribué par ANZPRB (Analyze Problems) aux erreurs détectées par l'utilisateur. Si le problème persiste, exécutez de nouveau ANZPRB ou consultez le journal des incidents (WRKPRB) pour détecter d'éventuelles unités remplaçables sur site défectueuses.

Liste des unités remplaçables sur site :  
UXCFF00



## Codes de référence d'arrêt anticipé du processeur de service (B1xx)

Un code de référence B1xx indique qu'un événement ou une exception s'est produit dans le microprogramme du processeur de service.

Les codes de référence d'arrêt anticipé du processeur de service se présentent sous la forme B151 72xx ou B181 72xx, et s'affichent pendant le processus de mise sous tension, une fois que le serveur est alimenté mais avant qu'il n'atteigne l'état Power On Standby.

---

**B1517200**    Demande incorrecte d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**  
FSPSP02

---

**B1517201**    Incident lié au processeur de service

**Intervention de l'agent de service :**  
FSPSP02

---

**B1517202**    Les parties permanentes et temporaires du microprogramme sont marquées comme étant incorrectes.

**Intervention de l'agent de service :**  
FSPSP02

---

**B1517203**    Erreur de définition des paramètres d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**  
FSPSP02

---

**B1517204**    Erreur de lecture des paramètres d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**  
FSPSP02

---

**B1517205**    Erreur du code d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**  
FSPSP02

---

**B1517206**    Le temporisateur de contrôle d'unité a été réinitialisé

**Intervention de l'agent de service :**  
FSPSP02

---

**B151720A**    Une réinitialisation de mise hors tension s'est produite. FipsDump doit être analysé : incident matériel possible.

**Intervention de l'agent de service :**  
FSPSP02

---

**B1817200**    Demande d'initialisation incorrecte

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP02.

---

**B1817201**    Incident lié au processeur de service

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP02.

---

**B1817202**    Les parties permanentes et temporaires du microprogramme sont marquées comme étant non valides.

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP02.

---

**B1817203**    Erreur de définition des paramètres d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP02.

---

**B1817204**    Erreur de lecture des paramètres d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP02.

---

**B1817205**    Erreur du code d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP02.

---

**B1817206**    Le temporisateur de contrôle d'unité a été réinitialisé

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP02.

---

**B1817207**    Erreur de lecture depuis la NVRAM

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP02.

---

**B1817208**    Erreur d'écriture dans la NVRAM

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP02.

## **B1817209 • B181720A**

---

**B1817209** Le délai d'attente du programme de surveillance d'amorçage du processeur de service a expiré et a forcé le processeur de service à tenter un amorçage à partir de l'autre image de microprogramme de la mémoire flash du processeur de service.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B181720A** Une réinitialisation de mise hors tension s'est produite. FipsDump doit être analysé : incident logiciel possible.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

## Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)

Un code de référence B1xx indique qu'un événement ou une exception s'est produit dans le microprogramme du processeur de service.

Pour résoudre un code de référence B1xx, déterminez s'il nécessite une procédure de maintenance ou s'il n'est indiqué qu'à titre d'information.

Les diagnostics analysent un événement pour déterminer s'il exige une intervention ou s'il est proposé à titre d'information ou pour référence ultérieure. L'analyse dépend du type de machine, du modèle, des fonctions installées, de la configuration, de la topologie et des activations au moment de l'événement.

Si le code SRC n'apparaît pas dans les vues des événements réparables, il sert uniquement au suivi et n'exige aucune intervention.

- Les événements de suivi sont répertoriés comme étant "informational" ou "Misc." ou "temp" dans le journal d'activité produit i5/OS et l'interface ASMI (Advanced System Manage Interface).
- Les vues des événements réparables sont les suivantes :
  - Journal de résultats des diagnostics AIX
  - i5/OS Problem Log
  - i5/OS Service Action Log (SAL)
  - HMC Service Focal Point
  - Integrated Virtualization Manager Service Focal Point
  - Journal des messages de diagnostic Linux
  - Panneau de commande du système
  - ASMI indiqué dans les événements réparables

---

**B110C004**    **La première carte de pointage est défectueuse ; tous les processeurs ont des erreurs d'horloge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)».

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)».

---

**B110C011**    **CINI a détecté un nombre de prises supérieur à la limite du module à plusieurs puces.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B110E501**    **Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le sous-système de processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B110E503 Un incident thermique détecté par le matériel a été provoqué par le sous-système de processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B110E504 Un incident matériel a été provoqué par le sous-système de processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B110E540 Un incident probablement lié au sous-système de processeur s'est produit, mais il peut aussi être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B110E550 Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié au sous-système de processeur ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1112600 Les données techniques essentielles du processeur étaient incorrectes ou manquantes.**

---

**B1112608 Un capteur thermique critique a détecté une condition de surchauffe.**

---

**B111C01F CINI a détecté un incident JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C026 CINI a détecté la tentative d'exécution d'une opération non prise en charge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C027 CINI a détecté des données incorrectes.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C033 CINI a détecté une version incorrecte de données GPTR.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C034 CINI a détecté une non-concordance d'ID CFAM entre les données techniques essentielles (VPD) et une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C035 CINI a détecté une non-concordance entre la longueur d'anneau indiquée dans les données techniques essentielles (VPD) et celle du processeur de service en place.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C03F CINI n'a pas pu obtenir de verrou PLL.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C040 CINI n'a pas pu obtenir de synchronisation PLL après 10 tentatives.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C651 La signature LBIST de la puce ne correspond pas à la valeur attendue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C652 La signature LBIST d'une puce n'est pas égale à la valeur attendue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C654 La signature ABIST de la puce ne correspond pas à la signature attendue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C655 Le résultat HBIST d'une puce n'est pas égal à la valeur attendue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

## B111C656 • B111C663

### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### B111C656 Une erreur de fichier s'est produite dans les données de configuration LBIST.

### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### B111C657 Le nombre de suppressions de la ligne L2 dépasse le seuil.

### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### B111C658 Le système a effectué une suppression de ligne. Il s'agit d'un message d'information ; aucune action n'est requise.

### Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

### Intervention de l'agent de service :

Aucune intervention n'est requise.

---

#### B111C65C L'anneau de recherche de la puce n'a pas fonctionné correctement.

### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### B111C65F L'anneau de recherche d'une puce n'a pas fonctionné correctement.

### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### B111C660 Les puces testées ne contiennent aucune des matrices valides requises pour pouvoir fonctionner.

### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### B111C661 La matrice défectueuse ne peut pas être réparée.

### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### B111C662 La fonction SVPD n'a pas retourné la longueur de données attendue.

### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### B111C663 Les données techniques essentielles (VPD) du module n'ont pas la bonne version de structure de données.

### Action de l'utilisateur :



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C664** L'ID CFAM ne correspond pas à celui qui est indiqué dans les données techniques essentielles (VPD) du module.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C665** La longueur du bloc de données "fuse ring" ne correspond pas à celle qui est indiquée dans les données techniques essentielles (VPD) du module.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C666** Echec de la fonction eCMD.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111C66F** Une puce microprocesseur contenait un tableau non réparable.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B111C6F0** Les données de test de la puce microprocesseur étaient défectueuses.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B111E501** Un incident détecté par matériel a été provoqué par l'unité remplaçable sur site du processeur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111E503**    **Un incident thermique détecté par le matériel a été provoqué par l'unité remplaçable sur site du processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111E504**    **Un incident matériel a été provoqué par l'unité remplaçable sur site du processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111E540**    **Un incident probablement lié à l'unité remplaçable sur site du processeur s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B111E550**    **Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié à l'unité remplaçable sur site du processeur ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B112B2DF**    **Une erreur IAP fatale s'est produite.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B112B71D**    **Les données techniques essentielles (VPD) ne peuvent pas être mises à jour avec les nouvelles informations de suppression de ligne L2, car l'enregistrement est déjà plein.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B112B841**    **Un dépassement de délai matériel s'est produit pendant une opération de mise en mémoire cache.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B112C657**    **Le nombre de suppressions de la ligne L2 dépasse le seuil.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B112C66F** Une puce microprocesseur contenait un tableau non réparable.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B112E501** Un incident détecté par le matériel a été provoqué par la mémoire cache de la puce du processeur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B112E504** Un incident matériel a été provoqué par la mémoire cache de la puce du processeur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B112E540** Un incident probablement lié à la mémoire cache de la puce du processeur s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B112E550** Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié à la mémoire cache de la puce du processeur ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B113B83B** Erreur au démarrage du microprogramme. Il s'agit d'une erreur secondaire. Cherchez des entrées précédentes dans les journaux d'erreurs.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B113C651** La signature LBIST de la puce P6 ne correspond pas à la valeur attendue.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B113C661**    **La matrice défectueuse ne peut pas être réparée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B113C74D**    **Incident lors du contrôle de l'état du test L2 AVPS.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B113E501**    **Un incident détecté par le matériel a été provoqué par l'unité de processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B113E503**    **Un incident thermique détecté par le matériel a été provoqué par l'unité remplaçable sur site du processeur.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B113E503**    **Un incident thermique détecté par le matériel a été provoqué par l'unité remplaçable sur site du processeur.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B113E504**    **Un incident matériel a été provoqué par l'unité de processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B113E540**    **Un incident probablement lié à l'unité de processeur s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B113E550**    **Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié à l'unité de processeur ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114B202**    **Message d'information : un avertissement IAP a été émis.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B114B2DF Une erreur IAP fatale s'est produite.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B114B2E0 Une erreur IAP non fatale s'est produite ou un avertissement IAP a été émis. Vous devez redémarrer le système en mode lent pour diagnostiquer cet incident potentiel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B114B71D Les données techniques essentielles (VPD) ne peuvent pas être mises à jour avec les nouvelles informations de suppression de ligne L2 car l'enregistrement est déjà plein.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C002 CINI a rencontré un incident logiciel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C005 CINI a détecté un incident d'horloge du processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C02F CINI n'est pas parvenu à trouver une puce maître d'horloge temps-réel dans le système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C037** CINI a détecté un problème dans la structure du processeur, l'empêchant de trouver un chemin d'horloge valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C651** La signature LBIST de la puce P6 ne correspond pas à la valeur attendue.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C65C** L'anneau de recherche de la puce n'a pas fonctionné correctement.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C65D** L'autotest intégré (BIST) n'a pas pu s'exécuter entièrement dans le délai imparti.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C660** Les puces testées ne contiennent aucune des matrices valides requises pour pouvoir fonctionner.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C661** La matrice défectueuse ne peut pas être réparée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C805** Incident matériel CST au niveau du noeud de la connexion.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C878** CST a détecté une erreur de matériel.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114C87A** Le test de connexion du processeur a détecté un incident matériel.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B114E501** Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le contrôleur de bus du processeur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114E503 Un événement thermique s'est produit.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B114E504 Un incident matériel a été provoqué par le contrôleur de bus du processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114E540 Un incident probablement lié au contrôleur de bus du processeur s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B114E550 Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié au contrôleur du bus du processeur ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120105C Des données endommagées d'une mémoire ont été envoyées au processeur de service sans indiquer qu'elles étaient endommagées.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B120C711 Le contrôleur mémoire a détecté une erreur de bus mémoire non remédiable.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120C712**    **Le contrôleur mémoire a détecté une erreur de bus mémoire réparable.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120C714**    **Une erreur non réparable a été détectée sur un bus amont.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120C715**    **Une erreur réparable a été détectée sur un bus de mémoire amont.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120C716**    **Une erreur non réparable aval a été détectée sur le bus mémoire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120C717**    **Une erreur réparable aval a été détectée sur le bus mémoire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120C732**    **Une erreur non réparable a été détectée sur le bus de commande.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120C733**    **Une erreur réparable a été détectée sur le bus de commande.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120E501**    **Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le sous-système de mémoire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120E504** Un incident matériel a été provoqué par le sous-système de mémoire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120E540** Un incident probablement lié au sous-système de mémoire s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B120E550** Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié au sous-système de mémoire ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121B2DF** Une erreur IAP fatale s'est produite.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121B85E** Le délai d'exécution de la commande de maintenance a expiré.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B121B889** La configuration matérielle n'est pas valide.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121C70E** Echec du contrôleur mémoire pendant les diagnostics de mémoire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121C70F** Le contrôleur mémoire n'a pas répondu à la commande dans le délai imparti.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121C710**    **Echec du contrôleur mémoire lors du diagnostic du stockage principal.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121C720**    **Une erreur remédiable a été détectée mais le microprogramme n'a pas pu capturer les informations la concernant.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121E501**    **Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le contrôleur mémoire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121E504**    **Un incident matériel a été provoqué par le contrôleur mémoire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121E540**    **Un incident probablement lié au contrôleur mémoire s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B121E550**    **Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié au contrôleur mémoire ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123C01C**    **CINI a détecté une configuration matérielle incorrecte.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B123C029**    **CINI a détecté une non-concordance de carte mémoire. Les DIMM du groupe ne sont pas identiques, aussi le groupe mémoire est incorrect.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123C02A CINI a détecté un groupe de DIMM où des barrettes sont manquantes.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123C02B CINI a détecté un groupe DIMM manquant, qui est requis pour configurer d'autres groupes de DIMM dans le système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123C036 CINI a détecté une barrette DIMM connectée à un contrôleur mémoire ne la prenant pas en charge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123C04C Le mélange de fréquences de barrette DIMM détecté n'est pas pris en charge.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B123C04D Les barrettes DIMM de la liste d'appel ne sont pas DDR2-400.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B123C04E La configuration des barrettes DIMM de la liste d'appel n'est pas prise en charge sur ce système.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B123C718 Les diagnostics de la mémoire principale ont détecté une erreur non remédiable dans une DRAM.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123C71A Les diagnostics de la mémoire principale ont détecté une erreur remédiable dans une barrette DIMM.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123C71B** Les diagnostics de la mémoire principale ont détecté une erreur réparable intermittente.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123C71E** Les diagnostics de la mémoire principale ont détecté trop d'erreurs réparables.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123C732** Une erreur non réparable a été détectée sur le bus de commande.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B123E501** Un incident détecté par le matériel a été provoqué par une ou plusieurs barrettes DIMM.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123E504** Un incident matériel a été provoqué par une ou plusieurs barrettes DIMM.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123E540** Un incident probablement lié à une ou plusieurs barrettes DIMM s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B123E550** Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié à une barrette DIMM ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124B202** Message d'information : un avertissement IAP a été émis.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B124B2DF Une erreur IAP fatale s'est produite.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124B2E0 Une erreur IAP non fatale s'est produite ou un avertissement IAP a été émis. Vous devez redémarrer le système en mode lent pour diagnostiquer cet incident potentiel.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B124B889 La puce de matrice associée est introuvable.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B124C027 La valeur générée était en dehors de l'intervalle prévu et un dépassement de capacité s'est produit. Le système doit effectuer un arrêt de contrôle.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B124C028 CINI n'a pas pu démarrer des horloges vitales.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124C02D CINI a détecté que les mémoires DRAM ne sont pas prêtes.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124C030 La ligne d'attention SCOM est active sur la puce appelée.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B124C04C Les horloges vitales fonctionnent toujours alors qu'elles ne devraient pas.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124C65D L'autotest intégré (BIST) n'a pas pu s'exécuter entièrement dans le délai imparti.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124C711 Le contrôleur mémoire a détecté une erreur de bus mémoire non remédiable.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B124C713 Les diagnostics de la mémoire principale ont détecté une mémoire tampon défaillante.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par une unité mémoire remplaçable sur site.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124E504 Un incident matériel a été provoqué par une unité mémoire remplaçable sur site.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124E540 Il s'est produit un incident probablement lié à une unité mémoire remplaçable sur site, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B124E550 Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié à une unité mémoire remplaçable sur site ou exiger une assistance supplémentaire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125B202**    **Message d'information : un avertissement IAP a été emis.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B125B71F**    **Les données techniques essentielles (VPD) ne peuvent pas être mises à jour avec les nouvelles informations de suppression de ligne L3 car l'enregistrement est déjà plein.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125C030**    **La ligne d'attention SCOM est active sur la puce appelée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B125C652**    **La signature LBIST d'une puce n'est pas égale à la valeur attendue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B125C65D**    **L'autotest intégré (BIST) n'a pas pu s'exécuter entièrement dans le délai imparti.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125C721**    **Dépassement du délai d'attente des diagnostics L3.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125C722**    **Echec des diagnostics L3.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125C723 Une interruption L3 imprévue a été rencontrée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125C724 Seuil dépassé pour les suppressions de ligne L3.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125C726 Les données techniques essentielles (VPD) n'ont plus de place libre pour enregistrer les informations de suppression de la ligne L3.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125C755 Un incident FBIST de cache L3 s'est produit.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B125C757 Le test FBIST du cache L3 n'est pas exécuté en raison de l'existence de suppressions de ligne dans toutes les moitiés de paire de mémoire DRAM améliorée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B125C75C Les chiffres binaires FIR L3 ont été configurés avant l'exécution du FBIST séquentiel.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B125E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le cache externe.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125E504 Incident matériel dans le cache externe du matériel CEC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125E540 Un incident probablement lié à la mémoire cache externe s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B125E550 Un incident probablement lié à une défaillance de la mémoire cache externe s'est produit, mais il peut également être dû au matériel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130B202 Message d'information : un avertissement IAP a été emis.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130B2DF Une erreur IAP fatale s'est produite.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130B889 La configuration matérielle n'est pas valide.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130C030 CINI a détecté un incident SCOM sur une puce. Cette puce sera retirée de la configuration.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130C652 La signature LBIST d'une puce n'est pas égale à la valeur attendue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130C654 La signature ABIST d'une puce ne correspond pas à la valeur attendue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130C65D L'autotest intégré (BIST) n'a pas pu s'exécuter entièrement dans le délai imparti.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B130C65F** L'anneau de recherche d'une puce n'a pas fonctionné correctement.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130C670** La puce est défectueuse : tous les processeurs ont des erreurs d'horloge.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B130C853** Echec du test de la ligne.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130C854** Le test de connexion a détecté une erreur RDT.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130E501** Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le sous-système d'E-S.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130E504** Un incident matériel a été provoqué par le sous-système d'E-S.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130E540** Un incident probablement lié au sous-système d'E-S s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B130E550** Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié au sous-système d'E-S ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B131B202** Message d'information : avertissement IAP.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B131B2DF Une erreur IAP fatale s'est produite.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B131B2E0 Une erreur IAP non fatale s'est produite ou un avertissement IAP a été émis. Vous devez redémarrer le système en mode lent pour diagnostiquer cet incident potentiel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B131B82A Dépassement du délai d'attente d'une opération matérielle**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B131B84E Le matériel a rencontré une panne d'horloge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B131B857 Impossible de mettre correctement au repos le matériel d'E-S**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B131B889 La puce de matrice associée est introuvable.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B131B892 Dépassement de délai d'accès au registre matériel**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B131B895 Dépassement de délai du matériel lors de l'accès à une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B131C01B**    **Aucune fréquence, ni aucun rapport de bus GXPT valide n'a été trouvé pour l'installation de la puce dans l'emplacement GXTP. La configuration de la puce sera annulée et l'initialisation sera poursuivie.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B131C01F**    **La norme JTAG d'une puce ne permet pas d'accéder au moteur PSCOM.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B131C023**    **Echec de CINI pendant le calcul auto TLAR.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B131C030**    **La ligne d'attention SCOM est active sur la puce appelée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B131C03E**    **CINI n'a pas pu obtenir de verrou PLL sur la puce du contrôleur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B131C652**    **La signature LBIST de la puce ne correspond pas à la valeur attendue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B131C658**    **Message d'information : une ligne L2 a été supprimée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence

entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B131C65D L'autotest intégré (BIST) n'a pas pu s'exécuter entièrement dans le délai imparti.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B131C853 Echec du test de la ligne.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B131E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le concentrateur d'E-S.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B131E504 Un incident matériel a été provoqué par le concentrateur d'E-S.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B131E540 Un incident probablement lié au concentrateur d'E-S s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B131E550 Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié au concentrateur d'E-S ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B132E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le pont d'E-S.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B132E504 Un incident matériel a été provoqué par le pont d'E-S.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B132E540** Un incident probablement lié au pont d'E-S s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B132E550** Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié à la puce du pont d'E-S ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B133E501** Un incident détecté par le matériel a été provoqué par l'interface du bus d'E-S.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B133E504** Un incident matériel a été provoqué par l'interface du bus d'E-S.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B133E540** Un incident s'est produit, probablement lié à l'interface du bus d'E-S, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B133E550** Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié à l'interface du bus d'E-S ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B135E501** Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le concentrateur d'E-S SMA.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B135E504** Un incident matériel a été provoqué par le concentrateur d'E-S SMA.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B135E540** Un incident s'est produit, probablement lié au concentrateur d'E-S SMA, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B135E550** Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être lié au concentrateur d'E-S SMA ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1501034** L'unité d'exécution du client chic n'est pas parvenue à collecter les données d'erreur DMA.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1501037** L'unité d'exécution du client chic, qui était supposée collecter des données d'erreur DMA, a rencontré une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1501045** Dépassement du délai d'attente des données de débogage de CEC.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1501049** Erreur du pilote DMA.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150104B** La liaison PSI est arrêtée. Aucun DMA n'est possible.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150104E** Détection d'une violation de protocole matériel.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150104F**    **Détection de dépassement de délai du matériel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1501050**    **La liaison doit être réinitialisée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1501050**    **La liaison doit être réinitialisée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1501059**    **Le pilote de l'appareil a retourné un type d'erreur inconnu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B105**    **Le coeur du processeur ne fonctionne pas ou ne peut pas être détecté.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B106**    **Aucun noeud opérationnel n'a été détecté sur le système. S'il s'agit d'un système à tiroir multiprocesseur, le premier noeud ne fonctionne pas.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B107**    **Cette information indique que le système ne contient aucune horloge processeur opérationnelle ou qu'elle n'est pas active.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B10C Une erreur s'est produite lors de la création d'un objet de groupe.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B110 Le P5IOC2 ne fonctionnait pas.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B12B Le matériel présent dans le système est insuffisant pour pouvoir démarrer.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B12D Un ID d'unité non valide a été détecté.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B131 Une carte est absente du système ou ses données techniques essentielles sont endommagées.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B13B Un trou a été détecté dans le branchement des noeuds.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B145 Une puce est manquante.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

S'il ne s'agit pas d'un événement de suivi, suivez la procédure d'isolement FSPSP46 décrite dans le guide de maintenance du serveur hôte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**


---

**B150B145 Une puce est manquante.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

S'il ne s'agit pas d'un événement de suivi, suivez la procédure d'isolement FSPSP46 décrite dans le guide de maintenance du serveur hôte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

---

**B150B170**    **La configuration de la carte ou des cartes processeur est incorrecte.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B176**    **Il manque une carte TPDM opérationnelle dans un système.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B177**    **Aucune carte TPMD fonctionnelle n'a été trouvée dans un serveur qui en requiert une.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B2CC**    **Erreur interne du logiciel : paramètre incorrect transmis dans une fonction.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B2DE**    **Erreur bloquante d'alignement de bus entre les éléments de la liste d'appels.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B2DF**    **Erreur bloquante d'alignement de bus entre les éléments de la liste d'appels.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B2E0**    **Erreur non bloquante d'alignement de bus entre les éléments d'une liste d'appels. Le système continuera de fonctionner.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B2E8**    **Une erreur interne de microprogramme s'est produite.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B481**    **La mise sous tension de l'horloge de la puce a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros



FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B483 Incident lors d'une opération sur une horloge de puce.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B718 Impossible de trouver un chemin fonctionnel de communication entre le processeur de service et le processeur. Examinez les journaux des erreurs et les enregistrements de garde pour trouver le matériel défectueux ou manquant.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B73F Un incident d'alimentation a été détecté.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B913 L'appel de rda1\_scom\_open a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B914 L'appel de rda1\_scom\_close a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B91C Une erreur s'est produite lors de la fermeture du test.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B922 Le microprogramme a rencontré une erreur lors du décalage de données hors d'une puce, dans le cadre d'une opération d'analyse.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B922 Le microprogramme a rencontré une erreur lors du décalage de données hors d'une puce, dans le cadre d'une opération d'analyse.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B942** Le microprogramme a rencontré une erreur lors de la tentative de lecture de données depuis un registre SCOM d'une puce.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B943** Le microprogramme a rencontré une erreur lors de la tentative d'écriture de données dans un anneau d'une puce.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B944** Le microprogramme a rencontré une erreur lors de la tentative d'écriture de données dans un registre SCOM d'une puce.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B959** Une erreur de lecture et d'effacement ADAL MBX s'est produite.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B963** Le microprogramme a détecté que la valeur analysée depuis le registre d'état de l'instruction de la puce n'était pas valide.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B964** Des attentions SCOM ont été détectées.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B965** Une erreur de comparaison CRC ou une erreur vitale non SCOM s'est produite.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150B966** Le microprogramme a détecté une erreur vitale de comparaison CRC émise par la puce précisée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150B967** Le microprogramme a détecté une erreur de parité ou un avertissement de commande non valide émis par la puce précisée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150C01C CINI a détecté une configuration matérielle incorrecte.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150C023 Echec de CINI pendant le calcul auto TLAR.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150C028 CINI n'a pas pu démarrer des horloges vitales.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150C02A CINI a détecté un groupe de DIMM où des barrettes sont manquantes.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150C02B CINI a détecté un groupe DIMM manquant, qui est requis pour configurer d'autres groupes de DIMM dans le système.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150C04B Les horloges qui devraient être arrêtées à ce stade fonctionnent toujours.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150C04C Les horloges vitales fonctionnent toujours alors qu'elles ne devraient pas.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150C861 Le matériel n'existe pas ou a été mis de côté.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150C869 Le matériel n'existe pas ou a été mis de côté.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150C878 CST a détecté une erreur de matériel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150C879 CST a détecté une erreur de matériel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150C87A CST a détecté une erreur de matériel dans le test de la connexion du processeur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150C87B RDT a détecté une erreur de matériel dans le test de la connexion du processeur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150CA01 A titre d'information uniquement : actions de surveillance effectuées sur les éléments que le système a détecté et surveillé lors de la phase d'exécution.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150CA02 A titre d'information uniquement : actions de surveillance effectuées sur les éléments que le système a détecté et surveillé lors de la phase d'exécution, ou qui ont été surveillés à l'aide de l'ASMI.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de



procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150CA03** Les données de surveillance n'existaient pas car il s'agissait du premier redémarrage du système, ou la mémoire rémanente a été effacée. Les données de surveillance sont désormais disponibles.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150CA04** La surveillance a détecté une nouvelle version de la zone de données de surveillance. La zone de données de surveillance a été reformatée et les actions de surveillance précédentes ont été perdues.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150CA16** Message d'information : les actions de surveillance ont été effectuées sur des unités que le système a détecté et surveillé lors de la phase d'exécution.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150D134** Le processus serveur AH a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150D141** Le gestionnaire d'attention de puce a dû gérer un type d'attention non valide.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B150D145** Un avertissement scom a été détecté sur la puce en cours.

---

**B150D151** Un incident d'appel s'est produit.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150D159** Une valeur de registre non valide a été trouvée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150D15E** Un appel non valide a été trouvé.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150E501** Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le sous-système du matériel CEC.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150E504** Incident matériel dans le sous-système du matériel CEC.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150E540** Il s'est produit un incident probablement lié au sous-système du matériel CEC, mais qui peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B150E550** Un incident probablement lié à une défaillance du sous-système du matériel CEC s'est produit, mais il peut également être dû au matériel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B151B202** Message d'information : un avertissement IAP a été emis.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B151B2DF Une erreur IAP fatale s'est produite.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B151B2E0 Une erreur IAP non fatale s'est produite ou un avertissement IAP a été émis. Vous devez redémarrer le système en mode lent pour diagnostiquer cet incident potentiel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B151B732 Une erreur interne de microprogramme s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B151B890 Incident matériel détecté sur un bus interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B151B893 Une erreur interne de microprogramme s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B151E504 Un incident matériel CEC a été détecté.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B151E6D0 La configuration du processeur de service secondaire a été annulée en raison d'une absence de communication entre les processeurs principal et secondaire pendant plus d'une heure.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B151F10D Le seuil des blocs défectueux de la mémoire flash NVRAM a été dépassé.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B151F10D**    **Le seuil des blocs défectueux de la mémoire flash NVRAM a été dépassé.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B151F116**    **Un événement en boucle FSI de niveau IRQ s'est produit ; un ou plusieurs moteurs étaient masqués.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B152B732**    **Une erreur interne de microprogramme s'est produite.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B152E6D0**    **La configuration du processeur de service secondaire a été annulée en raison d'une absence de communication entre les processeurs principal et secondaire pendant plus d'une heure.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B152F10D**    **Le seuil des blocs défectueux de la mémoire flash NVRAM a été dépassé.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1534126**    **Incident ERC GPIO (E-S à but général).**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1534128**    **Incident d'ouverture I2C.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1551309**    **IVPD ne parvient pas à déterminer la présence d'unités d'extrémité.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155130A**    **Lors de la détection de l'état de l'unité d'extrémité à l'aide de I2C ADAL, les lignes SDA et SCL sont apparues basses.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155130C**    **Echec lors de l'ouverture d'une unité I2C.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B155130E**    **Echec de la configuration du bus I2C.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155130F**    **Echec du déverrouillage de I2C ADAL FFDC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1551310**    **Echec de l'extraction de I2C ADAL FFDC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1551311**    **Echec lors de la lecture depuis une unité I2C.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B1551312**    **Echec lors de la lecture depuis une unité I2C.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1551313**    **Echec de la recherche sur un descripteur I2C ADAL.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1551314**    **Echec lors de l'écriture sur une unité I2C.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1551317**    **Echec de la fermeture d'un descripteur I2C ADAL.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B155131A Erreur "invalid sub-device" retournée par le processeur d'extension du concentrateur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155131B Echec d'une nouvelle tentative de lecture/écriture I2C.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155131E Erreur matérielle retournée par le processeur d'extension du concentrateur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155131F Erreur "invalid command" ou "invalid bus speed" retournée par le processeur d'extension du concentrateur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1551320 Echec de la réinitialisation du bus secondaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1551331 La requête IVPD de la version HUB a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1551332 La requête IVPD de la version HUB a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1551333 La requête IVPD de la version HUB a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1551334 La requête IVPD de la version HUB a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B155A408 Détection d'un format incorrect pour les données techniques essentielles (VPD).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A41C Aucun clavier ne figure dans la mémoire tampon des données techniques essentielles (VPD).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A41D Un incident s'est produit lors de la recherche ou de la lecture du fichier des données techniques essentielles (VPD) du module.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A423 Problème de formatage des données techniques essentielles.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B155A430 Echec de validation du format des données techniques essentielles (VPD).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A433 Le décalage et la longueur du bloc sont supérieurs à la taille de l'image VPD calculée, ou la taille de lecture de bloc est différente de celle qui est indiquée dans les données de bloc VTOC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A434 Echec lors de l'écriture sur une unité I2C.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A436** Echec lors de la mise à jour d'un des blocs smart chip.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A438** Echec lors de la recherche du bloc VRTN dans les données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A43A** Le décalage et la longueur du bloc VTOC sont supérieurs à la taille de l'image VPD calculée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A43B** Le numéro de série système (SE) est incorrect ou n'a pas été programmé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A43C** Le numéro de série du stockage système (SG) est incorrect ou n'a pas été programmé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A43D** Le modèle/type de système (TM) est incorrect ou n'a pas été programmé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A43E** Le modèle/type de stockage système (TN) est incorrect ou n'a pas été programmé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A43F** L'ID de fabrication du système (MN) est incorrect ou n'a pas été programmé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B155A440** L'ID système est incorrect ou n'a pas été programmé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A441** L'ID unique au système (SU) est incorrect ou n'a pas été programmé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A442** Le nom mondial du noeud (NN) est incorrect ou n'a pas été programmé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A445** Un incident s'est produit lors de l'extraction du décalage et de la longueur du bloc VTOC depuis le bloc VHDR.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A44A** Echec de la lecture du module des données techniques essentielles (VPD) depuis SEEPROM I2C.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A44B** Echec de la tentative de lecture d'un des blocs smart chip.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A44C** Echec de vérification du code correcteur d'erreur de l'unité remplaçable sur site indiquée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A44D** Echec de l'extraction des informations de l'entrée de bloc VTOC.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B155A44E**    **Echec du total de contrôle sur une unité remplaçable sur site.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A458**    **Echec de la lecture de DP I2C.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A45F**    **Un code de fonction incorrect ou non programmé est présent dans le boîtier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A460**    **Un numéro de série incorrect ou non programmé est présent dans le boîtier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B155A46B**    **La marque du système est incorrecte ou n'a pas été programmée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A46E**    **Aucune copie valide des données techniques essentielles (VPD) n'a été trouvée sur ce système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A46F**    **Aucune donnée technique essentielle (VPD) valide de boîtier n'a été trouvée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A471**    **Le numéro de référence mondial (WN) est incorrect ou n'a pas été programmé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B155A472** Echec lors de la lecture d'une unité I2C.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155A490** Echec de la tentative de réinitialisation d'une des puces dynamiques.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B155A491** Echec de la tentative de lecture des données techniques essentielles par une unité I2C.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B155A4AF** La configuration sur I2C DP a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B155A4B9** Une erreur s'est produite lors de la recherche des données de mot clé du numéro de série.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B155A4D4** Un incident s'est produit lors de la lecture de la table depuis p1.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155B107** Une carte a été détectée sur le système, mais aucune donnée technique essentielle (VPD) valide la concernant n'a pu être collectée.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B155B128** Un numéro de port de données techniques essentielles non valide a été détecté.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B155B129** Un numéro de port de données techniques essentielles non valide a été détecté.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B155B131 Une carte est absente du système ou ses données techniques essentielles sont endommagées.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B157B10B Une erreur s'est produite lors de la création d'un objet de carte.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B157B145 Une carte est manquante.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B157E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le JTAG du matériel CEC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B157E504 Incident matériel dans la fonction JTAG du matériel CEC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B157E540 Un incident probablement lié au matériel de contrôle de l'horloge CEC s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B157E550 Un incident probablement lié à une défaillance du JTAG du matériel CEC s'est produit, probablement attribuable à un incident logiciel, mais il peut également être dû au matériel ou exiger une assistance supplémentaire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B158C004 CINI a détecté un incident d'horloge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B158C670 La puce est défectueuse : tous les processeurs ont des erreurs d'horloge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B158E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le contrôleur d'horloge du matériel CEC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B158E504 Incident matériel dans la fonction de contrôle d'horloge du matériel CEC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B158E540 Un incident probablement lié au matériel JTAG CEC, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B158E550 Un incident probablement lié à une défaillance du contrôle d'horloge du matériel CEC s'est produit, mais il peut également être dû au matériel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B159A0B0 Le panneau a été désactivé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B159A0B2 Trop de panneaux sont présents dans le système. Cette configuration est incorrecte.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B159A0FC** Le système contient plus de panneaux (opérateur) de commande physique que ce qui est autorisé. Cette configuration est incorrecte.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B15A3301** Un incident s'est produit avec l'horloge temps réel (RTC) du processeur de service. Elle semble ne pas décompter.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15A3302** Une erreur s'est produite lors de l'écriture de l'horloge temps réel (RTC) du processeur de service. Il se peut qu'il soit nécessaire de remplacer le matériel du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15A3303** L'horloge temps réel du processeur de service est incorrecte. Si l'erreur s'est produite pendant la lecture de l'horloge, ceci indique que l'heure du jour doit être définie sur une heure valide. Si l'erreur s'est produite pendant la définition de l'horloge temps réel du matériel du processeur de service, il se peut qu'il soit nécessaire de remplacer ce dernier.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15A3305** La pile du processeur de service doit être remplacée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15C104B** La liaison PSI est arrêtée. Aucune opération DMA n'est possible.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15C1050** La liaison doit faire l'objet d'une nouvelle tentative ou d'une reprise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15C9537** Une erreur a été détectée par le système d'exploitation lors de la communication avec le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15CB10B** Une erreur s'est produite lors de la création d'un objet de carte.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15CB202** Message d'information : un avertissement IAP a été émis.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15CB2DF** Une erreur IAP fatale s'est produite.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15CB2E0** Une erreur IAP non fatale s'est produite ou un avertissement IAP a été émis. Vous devez redémarrer le système en mode lent pour diagnostiquer cet incident potentiel.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15CB718** Impossible de trouver un chemin fonctionnel de communication entre le processeur de service et le processeur. Examinez les journaux des erreurs et les enregistrements de garde pour trouver le matériel défectueux ou manquant.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15CB729** Une non concordance de modèle s'est produite pendant le test DMA entre le processeur de service et le processeur. La mémoire n'a pas pu être lue ou écrite correctement.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15CB72A** Une erreur a été reçue lors d'une tentative d'opération DMA entre le processeur de service et le processeur.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15CB890** La liaison PSI reste inactive côté processeur de service après son activation.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B15CB891 La liaison PSI rencontre des erreurs côté processeur après son activation.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B15CB898 L'hyperviseur n'a pas pu gérer la mise hors tension du bus ; il se peut que l'interruption rencontre un incident matériel.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B15CE465 Un incident de surveillance de la liaison PSI s'est produit.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15CF201 Une erreur de liaison PSI a été détectée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B15CF20E Aucune erreur de liaison PSI n'a été détectée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B160B73F Un incident d'alimentation a été détecté.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701002 Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur et le microprogramme n'est pas parvenu à déterminer si elle était due à un arrêt de contrôle.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701003 Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur et le microprogramme n'est pas parvenu à déterminer si elle était due à un arrêt de contrôle.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701004 Le pilote DMA a rencontré une erreur due à un arrêt de contrôle du matériel pendant une opération de lecture en mode IPL.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701006**    **Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur en mode IPL, dans lequel une écriture a réussi mais une lecture a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701007**    **Le pilote DMA a rencontré une erreur due à un arrêt de contrôle du matériel, pendant une opération d'écriture en mode IPL.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701009**    **Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur inconnue en mode IPL, pendant une opération d'écriture.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170100A**    **Le pilote DMA a rencontré une erreur due à un arrêt de contrôle du matériel, pendant une opération de lecture en mode TCE.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170100C**    **Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur en mode TC2, dans lequel une écriture a réussi mais une lecture a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170100D**    **Le pilote DMA a rencontré une erreur due à un arrêt de contrôle du matériel, pendant une opération d'écriture en mode TCE.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170100F**    **Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur inconnue en mode TCE, pendant une opération d'écriture.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1701010** Une lecture adal DMA a retourné zéro octet de données.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701011** La longueur des données indiquée par l'utilisateur ne correspond pas à la quantité de données mises en DMA.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701012** Une lecture adal DMA a retourné zéro octet de données.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701013** La longueur des données indiquée par l'utilisateur ne correspond pas à la quantité de données mises en DMA.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170102A** Le test de fabrication a échoué car les données lues ne correspondent pas à celles qui ont été écrites précédemment.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170102B** Le test de fabrication a échoué car les données lues ne correspondent pas à celles qui ont été écrites précédemment.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170102C** Le test de fabrication pour DMA a échoué pendant l'écriture de données aléatoires à l'adresse de l'hôte.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1701041** Le type d'opération n'était pas "lecture" ou "écriture".

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1708505** Impossible de créer le nom de fichier pour un nouveau socket.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170901A** L'hyperviseur n'a pas accordé suffisamment de stockage pour les structures de données en cours de construction.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1709020** Le processeur de service a extrait des données incorrectes de la mémoire CEC, ou bien il y a trop d'unités remplaçables sur site à traiter.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170902A** Un contrôle d'intégrité a échoué sur les données extraites de la mémoire CEC par le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170C011** CINI a détecté un nombre de prises supérieur à la limite du module à plusieurs puces.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170C728** Les diagnostics de la mémoire principale ont détecté une erreur irrémédiable de type spécial.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170E501** Un incident détecté par le matériel a été provoqué par un sous-système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170E504** Un incident matériel a été provoqué par un sous-système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170E540** Un incident probablement lié à un sous-système s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170E550** Un incident logiciel s'est produit, mais il peut également être dû à un sous-système ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B170E560** Le matériel a détecté un incident provoqué par le logiciel. Il peut s'avérer nécessaire d'analyser le cliché.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175104B** La liaison PSI est arrêtée. Aucun DMA n'est possible.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B175104D** Le CEC n'est pas configuré correctement.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B175105F** Une opération DMA a échoué, mais l'hyperviseur n'accepte pas les messages. Dans ce cas, les DMA sont incorrectes et entraînent l'envoi d'un journal des erreurs d'information au demandeur.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1753126** Une demande de suppression du journal des erreurs/événements n'a pas été traitée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.



---

**B1753127**    **Message d'information : le serveur d'enregistrement des erreurs a démarré.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1753130**    **L'unité d'exécution de la synchronisation de données du serveur d'enregistrement des erreurs n'a pas démarré.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1753132**    **Echec de la réinitialisation du bus secondaire.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1753133**    **Le rôle a été modifié**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1754201**    **RDAL a signalé un incident de fermeture GPIO.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1754202**    **Incident de descripteur RDAL**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1758504**    **Ces codes SRC sont ajoutés au code principal pour afficher le flux de contrôle.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B175B13F**    **Les câbles SMP sont mal connectés.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B175B170**    **Les câbles SMP sont mal enclenchés.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175B718**    **Impossible de trouver un chemin fonctionnel de communication entre le processeur de service et le processeur. Examinez les journaux des erreurs et les enregistrements de garde pour trouver le matériel défectueux ou manquant.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175CA10**    **Les ressources qui ont été protégées ont été remises à l'état opérationnel pour permettre la poursuite du démarrage système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B175D010    Le processeur de service est en cours de réinitialisation à l'aide de toolreset.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B175E019    Incident de communication avec RETAIN****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175E01A    Le système a appelé le centre de service IBM. Cette entrée procède au suivi de la communication réussie avec le serveur RETAIN. Les informations du journal des erreurs indiquent le numéro PMH dans les sections contenant les détails relatifs à l'utilisateur. avec le serveur RETAIN. Les informations du journal des erreurs indiquent le numéro PMH dans les sections contenant les détails relatifs à l'utilisateur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175E01B    Le centre de services n'a pas répondu de la façon prévue.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175E01C    Le système n'est pas parvenu à se connecter au centre de services IBM.****Action de l'utilisateur :**

Vérifiez que les données de la bonne hémisphère ont été programmées. Vérifiez également que le système a droit à la maintenance assurée par le centre de service IMB.

**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez que le système bénéficie du service RETAIN/IPAP. Assurez-vous que les paramètres d'appel au centre de service sont corrects. Effectuez des tests d'appel au centre et examinez le journal des erreurs concernant les autres incidents.

---

**B175E01D    Vérifiez que le système a droit au service et qu'il est enregistré auprès de RETAIN.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par un sous-système inconnu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175E504 Un incident matériel s'est produit mais la cause ne peut pas être déterminée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175E540 Un incident probablement lié à un élément matériel s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175E550 Un incident logiciel s'est produit dans un sous-système inconnu, ce qui nécessitera un support supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175E560 Le matériel a détecté un incident provoqué par une entité inconnue. Il peut s'avérer nécessaire d'analyser le cliché.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B175E580 L'outil de diagnostics de l'exécution du processeur (PRD) a rencontré un type d'attention non valide dans les données d'attention.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1763221 Données incorrectes trouvées dans une entrée de registre, qui a été effacée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763224**    **Le processeur de service a redémarré pour procéder à une mise en veille sur iplp/NextSide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763225**    **Valeur de HyperbootCapability rétrogradée depuis "enabled" vers "capable", suite à la modification du type d'amorçage.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763227**    **Les valeurs iplp/IplSpeedOverride et iplp/CurrentIplSpeed sont remplacées par la valeur de la vitesse d'entrée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1763303**    **L'horloge temps réel du processeur de service est incorrecte. Cette erreur indique que l'horloge temps réel doit être redéfinie sur une heure correcte, avant le prochain démarrage du système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176330F**    **Une erreur ADAL de l'horloge temps réel ERC a été signalée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763320**    **Les données temps réel internes du processeur de service ont été initialisées sur la valeur par défaut. Ceci peut être dû au remplacement d'une pile de NVRAM ou d'un processeur de service, ou à la réinitialisation du processeur de service sur ses réglages par défaut.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763321**    **L'horloge temps réel du processeur de service a changé. Le journal des erreurs contient des informations utiles à l'analyse des événements de modification de l'heure.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763324**    **La fonction de mise sous tension temporisée a été désactivée lorsque le processeur de service s'est rendu compte que l'heure était incorrecte.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763325** Des données incorrectes ont été reçues par un processus d'horloge temps réel du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763435** Ecriture du type de démarrage du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763437** La réinitialisation de l'outil a été demandée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763438** Une demande de réinitialisation de mise hors tension puis remise sous tension a été reçue.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1763441** La valeur de la variable fspipltpe a été modifiée pour conserver la synchronisation des rôles des processeurs de service principaux et secondaires.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B17638A0** La commande frum a détecté une liaison FSI incorrecte.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B176410A** Echec de la connexion ERC RDAL.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176410F** Echec de l'écriture ERC RDAL.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1764120** Des paramètres AIO non valides ont été transmis à rdal\_aio\_ctx\_submit.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176440B**    **Un incident matériel ERC a été enregistré.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1768453**    **Une erreur s'est produite lors de la fermeture de la session.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1768478**    **Une erreur s'est produite dans la partie SSL de la connexion**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B17684A1**    **Le retour provenant d'un journal des erreurs indique que la connexion au sous-système de stockage n'a pas été effectuée et que le délai de connexion a expiré.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B17684A7**    **Un incident découlant de la fonction `nets_process_sess_cmd()` s'est produit au cours d'une session Serial Over LAN (SOL). Le message provient d'un sous-système de stockage mais il n'a pas pu être traité.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1768A1A**    **Le chargement d'une bibliothèque partagée a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1768B01**    **Message d'information : impossible d'ouvrir une unité**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1768B07 Un appel système a été effectué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1768B0C Message d'information : la configuration de l'adaptateur FSI a échoué ; l'élément apparenté est absent.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1768B0D Message d'information : la configuration de l'adaptateur FSI a échoué ; l'élément apparenté est absent.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1768B0E Incident de la boîte aux lettres 2 IFCONFIG.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Dans le cas contraire, utilisez les références des unités remplaçables sur site et des procédures détaillées avec le code SRC pour déterminer les actions de maintenance. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1768B0F La configuration de l'adaptateur FSI a échoué ; l'élément apparenté est absent.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1768B13 Echec de la configuration de l'adresse IP.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1768B14 Impossible de configurer le nom d'hôte.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1768B18 Impossible d'écrire dans un fichier.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1768B1E Une réinitialisation de réseau a été émise car la valeur du numéro d'identification personnel a été modifiée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1768B1F Une réinitialisation de réseau a été émise car la valeur du numéro d'identification personnel a été modifiée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1768B23 Message d'information : FrumWaitDeviceList a dépassé le délai d'attente ; impossible d'ouvrir l'unité.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1768B2E Une erreur d'ouverture de logiciel s'est produite.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour

déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1768B35 Une opération de suppression de réseau local virtuel a été effectuée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1768B36 Les données de configuration de réseau de l'utilisateur sont incorrectes.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1768B3B L'unité ne peut pas être ouverte.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1768B44 Une opération d'envoi via le protocole de résolution d'adresse a été effectuée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1768B4E Un incident s'est produit lors de la création de la route.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1769004** Une demande de cliché a été rejetée par le processeur de service. Il est possible qu'un cliché ait déjà été effectué ou soit en cours au moment de la requête.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1769006** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les, avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1769007** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles, et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1769008** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles, et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176900D** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles, et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176900E** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles, et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1769010** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles, et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1769014** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles, et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1769028** Une erreur s'est produite lors d'une tentative d'écriture des données dans la mémoire CEC.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176902A** Un contrôle d'intégrité a échoué sur les données extraites de la mémoire CEC par le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176904F** Un code SRC secondaire a été ajouté pour afficher le flux de contrôle. Le code SRC principal indique la véritable erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B202** Message d'information : un avertissement IAP a été émis.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B176B2DE** La procédure d'alignement de l'interface élastique ne s'est jamais terminée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B176B2DF Une erreur IAP fatale s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B176B507 Des clés sont introuvables dans une table. Il peut s'agir de n'importe quelle table et de n'importe quelles clés, donc les détails dans l'entrée du journal des erreurs sont très importantes pour résoudre ce type d'erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B739 Une erreur s'est produite lors du forçage d'un verrou.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B836 La puce parent a renvoyé une valeur NULL pour ruleCommonFacade.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B176B838 L'état des horloges est incorrect pour cette opération SCOM.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B176B87D Une opération a été tentée sur une unité non fonctionnelle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B176B887 Entrée du journal d'information du logiciel. Message fourni à titre d'information uniquement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B913** Le microprogramme a rencontré une erreur lors de l'ouverture d'une couche d'abstraction ADAL (Access Device Abstraction Layer) sur une puce.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B914** Une erreur s'est produite lorsque le microprogramme a tenté de fermer le pilote de périphérique SCAN/SCOM.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B917** Une erreur SCOM ADAL a été rencontrée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B918** Une erreur PSI ADAL a été rencontrée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B919** Une erreur JTAG ADAL a été rencontrée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B942** Le microprogramme a rencontré une erreur lors de la tentative de lecture de données depuis un registre SCOM d'une puce.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B945** Le pilote de périphérique SCOM a rencontré une erreur lors de la tentative de lecture d'un registre général (GP) d'une puce.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B963** Le microprogramme a détecté que la valeur analysée depuis le registre d'état de l'instruction de la puce n'était pas valide.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B964** Le microprogramme a détecté un avertissement SCOM émis par la puce précisée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176B9B1** Le pointeur ivJtagEnginePtr est NULL.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176C01D** CINI a détecté une taille de bloc LMB (Loginal Memory Block) qui est incorrecte pour la taille de la mémoire du système. CINI utilisera la taille LMB par défaut.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176C709** Le nombre d'erreurs mémoire détectées par les diagnostics de la mémoire principale dépasse le seuil de fabrication.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176C70A** La mémoire a conservé un journal récapitulatif des erreurs. Il s'agit d'un message d'information ; aucune action n'est requise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176C729** Un ou plusieurs tests en boucle ont échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176C740** Le test L2 AVPS a réussi (message d'information).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176C742** Récapitulatif du journal des erreurs : ce journal des erreurs indique un ou plusieurs échecs des tests AVPS de mémoire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176C74B** Récapitulatif du journal des erreurs : ce journal des erreurs indique un ou plusieurs incidents de test AVPS L2.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176C751** Le test AVPS de la mémoire a réussi.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176E501** Détection par le matériel d'un message d'information d'origine inconnue. Aucune action requise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B176E504** Un incident matériel s'est produit. Cette erreur s'affiche à titre d'information. Aucune action requise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176E540** Un message d'information lié au matériel s'est affiché. Il peut également concerner le logiciel. Aucune autre action n'est requise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176E550** Un incident logiciel s'est produit. Il s'agit d'un message d'information. Aucune action requise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B176E658** Cela indique que l'action demandée a échoué car le processeur de service apparenté n'est pas en état opérationnel.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B17BE434** Cette entrée du journal des erreurs est générée quand l'hyperviseur ne peut pas envoyer son message de signal de présence dans le temps imparti.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B17CE433** Cette entrée du journal des erreurs est générée quand la console HMC ne peut pas envoyer son message de signal de présence dans le temps imparti. La console peut rencontrer des incidents réseau ou le câble Ethernet est déconnecté.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B180E501** Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le sous-système du microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B180E504 Un incident matériel a été provoqué par le microprogramme.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B180E540 Un incident probablement lié au sous-système de microprogramme s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B180E550 Un incident lié au sous-système du microprogramme s'est produit, mais il peut également être lié au matériel ou exiger une assistance supplémentaire.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B180E560 Le matériel a détecté un incident provoqué par un composant du microprogramme. Il peut s'avérer nécessaire d'analyser le cliché.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B180E580 Un incident s'est produit dans le microprogramme du processeur de service.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181000A Code SRC incorrect.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811002 Le pilote DMA a rencontré une erreur. Impossible de déterminer si un arrêt de contrôle matériel s'est produit.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811003 Le pilote DMA a rencontré une erreur. Impossible de déterminer si un arrêt de contrôle matériel s'est produit.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



## B1811004 • B181100C

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811004** Le pilote DMA a rencontré une erreur due à un arrêt de contrôle du matériel, pendant une opération de lecture. (L'arrêt de contrôle doit être analysé pour déterminer l'origine de l'incident. L'incident dma est un effet secondaire de l'arrêt de contrôle matériel.)

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811006** Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur inconnue pendant une opération de lecture. Vous devez analyser les informations de l'erreur pour en déterminer la cause.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811007** Le pilote DMA a rencontré une erreur due à un arrêt de contrôle du matériel, pendant une opération d'écriture en mode IPL. Recherchez dans le journal des erreurs une entrée générée par PRD (diagnostics d'exécution du processeur). (L'arrêt de contrôle doit être analysé pour déterminer la cause de l'incident. L'incident DMA est un effet secondaire de l'arrêt de contrôle matériel.)

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811009** Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur inconnue pendant une opération d'écriture. Vous devez analyser les informations de l'erreur pour en déterminer la cause. Si la première opération DMA échoue toujours avec cette erreur, l'incident est probablement d'origine matérielle.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181100A** Le pilote DMA a rencontré une erreur due à un arrêt de contrôle du matériel, pendant une opération de lecture. (L'arrêt de contrôle doit être analysé pour déterminer la cause de l'incident. L'incident DMA est un effet secondaire de l'arrêt de contrôle matériel.)

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181100C** Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur inconnue pendant une opération de lecture. Vous devez analyser les informations de l'erreur pour en déterminer la cause.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181100D**    **Le pilote DMA a rencontré une erreur due à un arrêt de contrôle du matériel, pendant une opération d'écriture en mode TCE. Recherchez dans le journal des erreurs une entrée générée par PRD (diagnostics d'exécution du processeur). (L'arrêt de contrôle doit être analysé pour déterminer la cause de l'incident. L'incident DMA est un effet secondaire de l'arrêt de contrôle matériel.)**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181100F**    **Le pilote de périphérique DMA a rencontré une erreur inconnue pendant une opération d'écriture. Vous devez analyser les informations de l'erreur pour en déterminer la cause.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811010**    **Une lecture a été tentée, mais le pilote DMA a retourné zéro octet de données.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811011**    **La quantité de données transférées par DMA ne correspond pas à la longueur transmise par l'utilisateur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811012**    **Une écriture a été tentée, mais le pilote DMA a retourné zéro octet de données.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811013**    **La quantité de données transférées par DMA ne correspond pas à la longueur transmise par l'utilisateur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811014**    **L'ouverture du pilote de périphérique DMA a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181101B** L'utilisateur DMA a tenté une lecture DMA avec une longueur égale à zéro.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181101C** L'utilisateur DMA a tenté une écriture DMA avec une longueur égale à zéro.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181101D** L'utilisateur DMA a indiqué NULL comme adresse.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181101E**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811022** L'utilisateur DMA a tenté un DMA pendant une période où les DMA sont indisponibles.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811023** Le registre sbcu/BusController ne contenait pas l'une des valeurs attendues.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811027** Le CEC est en cours de mise hors tension. Une mise hors tension s'est produite juste avant ou pendant l'opération DMA.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811028** Le test de fabrication a échoué car /dev/urandom n'a pas pu être ouvert.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811029**    **Le test de fabrication a échoué car /dev/urandom n'a pas pu être lu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181102D**    **L'unité d'exécution du client chic est arrivée à expiration en tentant de collecter des données d'erreur DMA.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181102E**    **Echec du constructeur de gestion des événements.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811030**    **Impossible de lire la valeur du registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811031**    **Il s'agit d'une erreur de code DMA. Une unité d'exécution est en train d'en écraser une autre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811032**    **Le temporisateur a retourné une erreur inconnue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811033**    **L'appel chic a retourné une erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811034**    **L'unité d'exécution du client chic n'est pas parvenue à collecter les données d'erreur DMA.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1811036**    **Le test de fabrication a échoué en raison d'un mode DMA incorrect.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811037**    **L'unité d'exécution du client chic, qui était supposée collecter des données d'erreur DMA, a rencontré une erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811039**    **L'appel svpd a retourné une erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181103A**    **L'appel svpd a retourné une erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181103B**    **L'ID de la ressource en cours ne figure pas dans la liste des ID de ressources disponibles.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181103C**    **Le chemin DMA n'a pas pu être déterminé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181103D**    **Des chemins DMA ont été trouvés, mais aucun n'était marqué comme étant le chemin principal.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811040**    **L'utilisateur DMA a indiqué une adresse incorrecte.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B1811041 Dmae a détecté un événement imprévu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811042 Le registre spif/PowerState n'est pas défini.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811043 DMAE n'a pas pu déterminer si le CEC était en cours de mise hors tension.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811045 Dépassement du délai d'attente des données de débogage de CEC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B1811047 Une opération de traitement des données CEC a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811048 Erreur du pilote DMA.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181104B La liaison PSI est arrêtée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181104C Les chemins de communication du côté du processeur de service ne sont pas activés pour effectuer des opérations DMA.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181104D** Le CEC n'est pas configuré pour effectuer des opérations DMA.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811051** Le logiciel a détecté un dépassement de délai d'attente.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811052** Une tentative de DMA a été effectuée avec une adresse incorrecte.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811053** Une tentative de DMA a été effectuée avec un jeton TCE incorrect.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811054** Le processeur de service tente d'écrire une page en lecture seule ou de lire une page en écriture seule.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811055** Un incident s'est produit dans le code du pilote de périphérique.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811056** L'opération a été annulée par l'appelant.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811058** Des informations non valides sur le noeud HOM ont été reçues.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181105D** Des données endommagées d'une mémoire ont été envoyées au processeur de service sans indiquer qu'elles étaient endommagées.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros



FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811060 L'utilisateur a transmis un nom de composant NULL.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811101 Echec lors de l'ouverture du pilote du périphérique I2C maître.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811102 Echec lors de la configuration du pilote du périphérique I2C maître.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811103 Echec lors de l'écriture dans le panneau via le pilote du périphérique I2C maître.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811104 Echec lors de la fermeture du pilote du périphérique I2C maître.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811110 Echec lors de l'ouverture du pilote du périphérique I2C esclave.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811111 Une erreur de lecture esclave s'est produite.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811113 Echec lors de la fermeture du pilote du périphérique I2C esclave.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811120 Un paramètre non valide a été transmis dans la fonction.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811121 La commande attention du panneau, qui a été reçue, a un total de contrôle non valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811122 Une action de bouton non valide a été reçue.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811130 Echec du verrouillage du mutex.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811131 Echec de l'arrêt des opérations de l'unité d'exécution contenant le mutex.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811132 Echec du verrouillage du mutex, avec dépassement de délai.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811133 Echec du déverrouillage du mutex.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811150 Impossible d'obtenir les identités de ressources possibles de tous les panneaux du système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811151** D'après les données techniques essentielles (VPD), aucun panneau ne peut être installé dans ce système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811152** Impossible d'obtenir le nombre maximum de panneaux possibles dans le système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811153** Impossible d'obtenir les chemins d'accès de périphérique I2C au panneau, à partir des données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811155** Impossible d'obtenir l'état de l'unité remplaçable sur site pour le panneau, à partir des données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18111A0** Echec de l'envoi de la commande de défilement interne au panneau.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18111A1** Echec de l'envoi de la commande de réinitialisation à chaud au panneau.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18111A2** Echec de l'envoi de la commande d'écriture des données d'affichage au panneau.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18111A3** Echec de l'envoi de la commande de test de lampe au panneau.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18111A4**    **Echec de l'envoi de la commande de contrôle de bouton au panneau.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18111A5**    **Echec de l'envoi de la commande de contrôle de voyant au panneau.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18111A6**    **Echec de la lecture d'une commande attention de panneau à partir du panneau.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811300**    **L'appel de la fonction s'est déroulé de façon incorrecte, ou un paramètre non valide a été transmis à la fonction.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1811301**    **Un attribut non valide a été précisé dans un paramètre d'attribut.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811302**    **Une liste d'adresses non valide a été précisée dans le paramètre de liste d'adresses.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811303**    **Une erreur a été rencontrée lors d'une tentative de détection du mode de lecture SVPD.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811305**    **Une erreur a été rencontrée par l'interface de bibliothèque externe.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1811306** L'interface de bibliothèque externe a reçu une longueur de données égale à zéro de la part de l'interface `svpd_read_data_persistancy`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811308** Une erreur a été rencontrée par l'interface de bibliothèque externe.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181130B** Echec lors de l'ouverture d'une unité I2C.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181130C** Echec lors de l'ouverture d'une unité I2C.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181130D** Echec de la configuration de ADAL I2C.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181130E** Echec de la configuration du bus I2C.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181130F** Echec du déverrouillage de I2C ADAL FFDC.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811310** Echec de l'extraction de I2C ADAL FFDC.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B1811312**    **Echec lors de la lecture depuis une unité I2C.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811313**    **Echec de la recherche sur un descripteur I2C ADAL.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811314**    **Echec lors de l'écriture sur une unité I2C.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811315**    **Des informations de périphérique non valides ont été transmises à la bibliothèque IVPD.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811316**    **Echec de la fermeture d'un descripteur I2C RDAL.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811317**    **Echec de la fermeture d'un descripteur I2C ADAL.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811318**    **La chaîne de noeud RDAL transmise par SVPD n'est pas un type de noeud RDAL pris en charge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811319**    **Erreur "invalid sub-bus" retournée par le processeur d'extension du concentrateur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181131C** Erreur "invalid command" retournée par le processeur d'extension du concentrateur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181131D** Erreur "invalid bus speed" retournée par le processeur d'extension du concentrateur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811322** Une opération non valide a été spécifiée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811323** Le premier niveau de la validation du paramètre d'entrée de base a échoué.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811324** La taille des données de demande de message de processus n'est pas valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811325** Données insuffisantes dans la demande de message de processus.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811326** Données insuffisantes dans la demande de message de processus.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811327** SVPD\_get\_dev\_addr\_string a échoué et a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1811328**    **Echec de la réinitialisation du bus ou moteur I2C.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181132B**    **Un pointeur NULL a été reçu dans un paramètre de tableau.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181132C**    **Un type d'unité non valide a été utilisé pour appeler une fonction.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181132D**    **Un type d'unité non valide a été utilisé pour appeler une fonction ou le registre qui a été demandé n'est pas disponible sur cette puce.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181132E**    **Un type d'unité non valide a été utilisé pour appeler une fonction.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181132F**    **Une unité a été fermée mais jamais déverrouillée. Cela peut entraîner par la suite des incidents de bus I2C.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811330 IVPD a détecté l'appel de l'interface SEEPRM pour accéder à un périphérique non SEEPRM.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811340 Incident lors d'une tentative de duplication du processus smgrinit.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18113FF IVPD a détecté l'appel de l'interface SEEPRM pour accéder à un périphérique non SEEPRM.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811402 Un appel d'ouverture ADAP a échoué pour le descripteur de fichier secondaire.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811515 Le bloc demandé à la smartchip n'existe pas.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811530 Valeur inattendue (pointeur null ou valeur zéro) transmise à la routine.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811531 Un pointeur null était attendu pour un paramètre donné dans cette routine.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811533**    **Echec de l'obtention du mode de lecture svpd.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811534**    **Echec de l'obtention du mode de lecture svpd.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811535**    **Echec de la lecture de la persistance des données.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811536**    **Echec de l'obtention des données depuis la mémoire persistante en mode fichier. Le fichier correspondant au périphérique donné n'existe pas.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1811538**    **Echec de l'écriture des données du bloc dans la mémoire persistante.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811539**    **Echec de l'obtention du bloc en mode fichier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181153A**    **Le bloc recherché n'existe pas ou contient des données non valides, en mode fichier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181153B**    **Taille de données de bloc non valide en mode fichier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181153E Longueur de nom de bloc non valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811540 Echec de la configuration de l'UART.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811541 Echec de la réinitialisation de l'UART.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811542 Echec de l'ouverture d'un descripteur UART.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811543 Echec de fermeture du descripteur de périphérique UART.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811544 Echec de l'écriture dans la mémoire tampon UART.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811545 Echec de lecture des données depuis la mémoire tampon UART.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811546 La taille des données écrites dans la mémoire tampon UART est différente de celle des données envoyées.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811547 La taille des données obtenues de l'UART est supérieure à la taille attendue.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811549 Echec de la génération d'un fichier de verrou de smartchip à partir de l'adresse de périphérique indiquée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181154A Echec du contrôle de l'existence du fichier de verrou de smartchip.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181154B Echec de l'attribution d'un nouveau nom au fichier de verrou du smartchip.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181154C Echec de l'ouverture du fichier de verrou du smartchip.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181154D Echec de la fermeture du fichier de verrou du smartchip.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181154E Echec de l'écriture du fichier de verrou du smartchip.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181154F Echec de lecture du fichier de verrou du smartchip.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811550 Echec de l'obtention d'un descripteur sur le fichier de verrou du smartchip.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811551 Erreur de communication ou de synchronisation avec le smartchip.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811552 Le format de l'adresse de périphérique indiquée n'est pas valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811553 Echec de l'obtention de l'espace libre sur un smartchip donné.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811554 Echec de l'obtention de la taille du registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811555 Echec de lecture d'une valeur de registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811556 Taille non valide pour la réponse du smartchip à une demande de lecture.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811557 Un nombre d'octets non valide a été retourné par une puce en réponse à une commande read.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811558 Opération de message de processus non valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811559**    **Echec de réception d'une mémoire tampon de demande de la part de l'interface de message de processus.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181155A**    **L'indicateur de réservation de smartchip donné est incorrect.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181155B**    **La taille de la demande de smartchip n'est pas valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181155C**    **Une erreur a été retournée lors d'une tentative d'extraction de FFDC à partir de l'UART.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181155D**    **Echec du déverrouillage de UART FFDC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181155E**    **Une extraction FFDC a retourné plusieurs blocs de données.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181155F**    **La routine rdal servant à vérifier si le remplissage est nécessaire a retourné une erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811560**    **Echec de la tentative de vérification si le remplissage des paquets envoyés à la puce est obligatoire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de



suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811561 Echec de la détection de présence.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1811562 Un appel RDAL UART SC a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811563 Echec de la création d'un contexte pour un bloc de contrôle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811564 Echec de l'initialisation d'une structure d'événement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811565 Echec de l'initialisation d'un bloc de contrôle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811566 Une opération submit a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811567 Une opération wait a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811568 Une opération Return data a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811569 Une extraction d'événement UART a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181156A Une extraction d'événement UART a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181156B Plusieurs reprises après incident de communication de puce ont été tentées, et ont échouées.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181156D Un code retour différent de zéro a été renvoyé par la puce.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181156E Réponse de la puce à une demande de resynchronisation avec un indicateur "receive ready" (prêt pour la réception).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181156F La puce envoie une réponse à une demande de non resynchronisation.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811570 L'envoi d'un paquet en réponse à une resynchronisation de puce a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811571 Une réponse incorrecte a été reçue en provenance d'une puce.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811572 Echec de la lecture de l'état de la ligne de la puce.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1811573 Echec de l'écriture des modifications de l'état de la ligne de la puce permettant d'activer les lignes DCR du port.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1811574 Echec de l'écriture des modifications de l'état de la ligne de la puce permettant d'activer la ligne de réinitialisation de la puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1811575 Echec de l'écriture des modifications de l'état de la ligne de la puce permettant de désactiver la ligne de réinitialisation de la puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1811576 Echec de la réinitialisation de l'UART.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1811577 Le verrouillage d'un sémaphore binaire a échoué lors de la tentative de réservation d'une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de



suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811578 Le déverrouillage d'un sémaphore binaire a échoué lors de la tentative de réservation d'une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1811579 Le verrouillage d'un sémaphore binaire a échoué lors de la tentative de libération d'une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181157A Le déverrouillage d'un sémaphore binaire a échoué lors de la tentative de libération d'un verrouillage.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181157B Le verrouillage de la puce a été enclenché en raison de deux minutes d'inactivité.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181157C Le numéro utilisateur reçu pour verrouiller la puce est non valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181157D La puce a renvoyé une réponse imprévue lors d'une tentative de verrouillage d'une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181157E La tentative de suppression de aiocb a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181157F L'appel d'extraction de l'événement RDAL UART a renvoyé un état non valide.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18115CC Le smartchip du périphérique donné n'est pas réservé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18115CD Le smartchip est actuellement réservé par l'appelant.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18115CF Le smartchip du périphérique donné est verrouillé par un autre utilisateur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812001 L'application SPIF a reçu un signal.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812002 Un appel de fonction interne a échoué dans le microprogramme SPIF.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812003 La fonction POSIX pthread\_once a retourné une erreur dans le microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812004 La fonction POSIX pthread\_setspecific POSIX a retourné une erreur.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812005 Un appel de fonction interne a échoué dans le microprogramme SPIF.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812006 Erreur interne du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812007 Erreur interne du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812008 Un paramètre non valide a été transmis à une fonction SPIF (System Power Interface Firmware).**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812009 La fonction pthread\_mutex\_lock a retourné une erreur dans le SPIF (System Power Interface Firmware).**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181200A**    **La fonction `pthread_mutex_lock` a retourné une erreur dans le SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181200B**    **Le microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware) n'est pas parvenu à créer un objet logiciel requis pour poursuivre le traitement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181200C**    **Dépassement de délai du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware) lors de l'attente d'un événement particulier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181200D**    **Une erreur s'est produite lors de la mise à jour de l'état d'alimentation interne du serveur SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181200E**    **Données non valides détectées par le microprogramme SPIF.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181200F**    **Le SPIF n'est pas parvenu à se synchroniser avec le processus d'alimentation.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812010**    **Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812012**    **Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812013 Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812014 Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812015 Erreur dans le microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware) pendant le traitement d'un objet du journal des erreurs.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812016 Erreur dans le microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware) pendant le traitement d'un objet du journal des erreurs.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812017 L'un des mutex spif\_queue n'a pas pu être initialisé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812018 Erreur lors d'une tentative d'initialisation de la variable de condition de l'unité d'exécution SPIF.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812019 Erreur lors d'une tentative d'effacement de la variable de condition de l'unité d'exécution SPIF.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181201A L'un des mutex spif\_queue n'a pas pu être effacé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181201B**    **Le microprogramme SPIF (System power interface firmware) a arrêté le système suite à la détection d'un incident d'alimentation.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181201C**    **La fonction pthread\_cond\_wait a retourné une erreur dans le SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181201E**    **La fonction pthread\_cond\_signal a retourné une erreur lorsqu'elle a été appelée par le SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181201F**    **La fonction pthread\_create a échoué dans le microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812020**    **Le microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware) n'est pas parvenu à annuler ses unités d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812021**    **La fonction pthread\_setcancelstate a retourné une erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812023**    **La fonction pthread\_join n'est pas parvenue à joindre les unités d'exécution du serveur SPIF.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812024 Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812025 Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812026 Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812027 Le serveur SPIF a routé un message d'accusé de réception vers la file d'attente de commandes. Ceci indique un incident interne avec le serveur SPIF.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812028 Une commande envoyée par le SPIF a été rejetée par le microprogramme d'alimentation.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812029 Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181202A Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181202B Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



## B181202C • B1812033

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181202C Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181202D Le client SPIF a déterminé que le serveur SPIF n'était pas prêt à communiquer.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181202E Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181202F Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812030 Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812031 Erreur de communication SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812032 Une erreur a été provoquée par des arguments non valides dans le SPIF.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812033 Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812034 Incident interne du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812035 Incident interne du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812036 La fonction pthread\_detach n'est pas parvenue à procéder au détachement dans le SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812037 Une erreur s'est produite lors de la mise à jour du panneau (de contrôle) de l'opérateur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812038 Echec de la notification de mise sous/hors tension, en raison d'un état incorrect du processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812039 Echec de la notification de mise hors tension par le SPIF au gestionnaire d'état du processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181203A Echec de la notification de mise sous tension par SPIF au gestionnaire d'état du processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181203B Dépassement de délai de l'appel pthread\_cond\_timedwait() sur une condition d'unité d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181203C**    **La fonction pthread\_cond\_timedwait a retourné une erreur lorsqu'elle a été appelée par le SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181203D**    **Le journal des erreurs est retourné par le SPIF lorsqu'une file d'attente est pleine.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181203E**    **Ce journal des erreurs est utilisé par le SPIF lorsque la file d'attente est vide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181203F**    **L'un des deux paramètres d'entrée est NULL. Le serveur SPIF ne peut pas fonctionner sans ces paramètres.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812040**    **Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812041**    **Un appel de fonction interne a échoué dans le microprogramme SPIF.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812042**    **Le client SPIF n'est pas parvenu à envoyer un message au serveur SPIF.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1812043 Un appel de fonction interne a échoué dans le microprogramme SPIF.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812044 Des données imprévues ont été détectées par le SPIF.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812045 Un appel de fonction interne a échoué dans le microprogramme SPIF.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812046 Un appel de fonction interne a échoué dans le microprogramme SPIF.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1812047 Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812048 Erreur interne du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812049 Echec dans le SPIF d'une fonction associée à l'alimentation****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181204A Echec d'une commande SPIF (System Power Interface Firmware).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181204B Erreur de communication du microprogramme SPIF (System Power Interface Firmware).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812201 Une erreur s'est produite lorsque l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK) a ouvert le fichier de données de verrou.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812202 L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lors du déverrouillage ou de la fermeture du fichier de données de verrou.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812203 L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lors de l'initialisation de l'en-tête du fichier de données de verrou.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812204 L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lors de la lecture des données du microprogramme.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812205 Une erreur s'est produite pendant la lecture fichier de données de verrou par l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812206 Une erreur s'est produite lorsque l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK) a mis à jour le fichier de données de verrou.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812207 L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lors d'une tentative de lecture du fichier de données de verrou.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812208**    **L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lors d'une tentative d'écriture du fichier de données de verrou.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812209**    **L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) n'est pas parvenue à lire le fichier de données de verrou.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181220A**    **L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) n'est pas parvenue à écrire le fichier de données de verrou.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181220B**    **Un composant de microprogramme a utilisé de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181220C**    **Un composant de microprogramme a utilisé de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181220D**    **L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) n'est pas parvenue à déterminer l'état actuel d'alimentation du système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181220E**    **L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lors de la lecture du fichier de données de verrou.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181220F**    **Un composant de microprogramme a utilisé de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812210**    **Un composant de microprogramme a utilisé de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812211**    **Un composant de microprogramme a tenté d'utiliser de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812212**    **Un composant de microprogramme a utilisé de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812213**    **Une erreur s'est produite pendant que l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK) affectait la mémoire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812214**    **L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur d'unité d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812215**    **Un composant de microprogramme a utilisé de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812216**    **Un composant de microprogramme a tenté d'utiliser de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812218**    **Le démarrage système demandé a été bloqué par le composant de verrouillage d'alimentation (PLCK). Le démarrage du système aura lieu lorsque le verrou sera débloqué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181221A**    **L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a reçu une demande de démarrage système immédiat et a ignoré les verrous d'alimentation en place.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181221B**    **Le composant de microprogramme du gestionnaire d'état (SMGR) a rejeté une demande de démarrage système effectuée par l'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181221C**    **Un démarrage d'alimentation a déjà été demandé et mis en file d'attente par l'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK). Par conséquent, cette demande sera rejetée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181221D**    **Une erreur s'est produite pendant que l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK) communiquait avec un autre composant de microprogramme.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181221E**    **Une erreur s'est produite pendant que l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK) communiquait avec un autre composant de microprogramme.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181221F**    **Le processus de verrouillage d'alimentation (PLCK) ne s'est pas initialisé correctement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812220 Le processus de verrouillage d'alimentation (PLCK) ne s'est pas initialisé correctement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812221 Un composant de microprogramme a utilisé de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812222 Le processus de verrouillage d'alimentation (PLCK) a reçu un signal inattendu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812223 L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur d'unité d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812224 Un composant de microprogramme a utilisé de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812225 L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) n'est pas parvenue à déterminer si une mise sous/hors tension était en cours.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812226 L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lors de la mise à jour du fichier de données du microprogramme.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812227** L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lorsqu'elle a indiqué qu'un IPL d'alimentation avait démarré.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812228** L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) n'est pas parvenue à déterminer l'état en cours du microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812229** L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lors de la lecture des données du microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181222A** Un composant de microprogramme a utilisé de façon incorrecte l'interface de verrouillage de l'alimentation (PLCK).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181222B** L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) n'est pas parvenue à déterminer la taille du fichier de données de verrou.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181222C** L'interface de verrouillage d'alimentation (PLCK) a rencontré une erreur lors de l'identification du temps écoulé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181222D** Echec de la lecture de ipmi/BladePP à partir du registre.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181222E** La demande de mise sous tension n'a pas été traitée car le système n'a pas reçu les droits appropriés par le composant IPMI.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance



requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181222F La demande de démarrage du système d'origine a été associée à un type de démarrage du système APOR.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812230 Echec de la lecture de apor/armed à partir du registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812231 Un paramètre non valide a été transmis dans la fonction.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812232 Echec de la lecture de apor/enable à partir du registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812233 Echec de la lecture de ipmi/BladeType à partir du registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812301 Le serveur APOR (Auto Power Restart) a reçu un signal.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812302 Le serveur APOR (Auto Power Restart) ne s'est pas initialisé correctement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812305 Le serveur APOR (Auto Power Restart) n'est pas parvenu à communiquer avec un autre composant de microprogramme.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812306 Le serveur APOR (Auto Power Restart) n'est pas parvenu à communiquer avec un autre composant de microprogramme.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812307** Une erreur s'est produite lorsque le serveur APOR (Auto Power Restart) a tenté de lire des données à partir d'un fichier de microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812309** Le serveur APOR (Auto Power Restart) n'est pas parvenu à lire le code SCR de fin.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181230A** Le serveur APOR (Auto Power Restart) n'est pas parvenu à lire le code SCR de fin.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181230C** Le serveur APOR (Auto Power Restart) n'est pas parvenu à générer un chemin de répertoire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181230D** Le serveur APOR (Auto Power Restart) n'est pas parvenu à communiquer avec un autre composant de microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181230E** Le serveur APOR (Auto Power Restart) ne s'est pas arrêté correctement.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181230F** Le serveur APOR (Auto Power Restart) n'est pas parvenu à vérifier s'il était la seule instance de serveur en cours d'exécution.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812310**    **Le serveur APOR (Auto Power Restart) a reçu une erreur lorsqu'il a émis une demande de mise sous tension.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812312**    **Le serveur APOR (Auto Power Restart) a rencontré une erreur lors de l'écoute d'événements asynchrones.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812313**    **L'appel de 'rmgrIsRedPolicyEnabled' a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812314**    **Le processeur de service de l'élément apparenté n'est pas passé en veille après une période prédéfinie.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812401**    **Echec de la lecture de la règle wake-on-LAN à partir du registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812402**    **Echec de la lecture du rôle du processeur de service depuis le registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812403**    **Echec de la lecture du mode de fonctionnement du système depuis le registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812404**    **Echec de la lecture du niveau du pilote de périphérique du processeur de service depuis le registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812405**    **Echec de l'écriture de la règle wake-on-LAN dans le registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812406 Echec de l'extraction du chemin de fichier p0 depuis le registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812407 Echec de la lecture de svpd/WakeOnLAN à partir du registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1812410 Une erreur s'est produite lors de l'activation du matériel wake-on-LAN.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812411 Une erreur s'est produite lors de la désactivation du matériel wake-on-LAN.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812420 Le Wake-on-LAN n'est pas pris en charge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812421 Le Wake-on-LAN n'est pas pris en charge en raison d'un matériel manquant.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812423 Echec de l'obtention de l'état actuel d'alimentation du système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1812424 Echec de l'extraction de la règle wake-on-LAN courante.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812425**    **Echec de l'extraction de l'adresse MAC depuis les données techniques spécialisées (VPD).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812426**    **Impossible de déterminer à partir des données techniques essentielles (VPD) si le wake-on-LAN est pris en charge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812427**    **Le Wake-on-LAN n'est pas pris en charge sur le processeur de service secondaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812428**    **Impossible d'obtenir l'état d'une unité remplaçable sur site, à partir des données techniques essentielles (VPD).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812429**    **Impossible d'obtenir le nombre maximum d'unités remplaçables sur site, à partir des données techniques essentielles.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812430**    **Echec du démarrage du processus wake-on-LAN.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812431**    **Echec de la création du fichier de synchronisation du processus wake-on-LAN.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812432**    **Un autre processus wake-on-LAN est déjà en cours d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812433**    **Echec de la mise sous tension du système via wake-on-LAN.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812434**    **Une erreur s'est produite lors du traitement de l'interruption wake-on-LAN.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812435**    **Une erreur s'est produite lors de l'attente de l'interruption wake-on-LAN.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812440**    **Echec de l'attente de l'état demandé de l'interruption wake-on-LAN.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812441**    **Echec de la définition de la mémoire réservée d'E-S générale sur le niveau approprié.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812442**    **Echec de la fermeture du pilote de périphérique d'E-S général.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812443**    **Echec lors de l'ouverture du pilote de périphérique d'E-S général.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812450**    **Echec de déplacement des données dans la puce cible via le pilote de périphérique JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812451**    **Echec de verrouillage du pilote de périphérique JTAG.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812452**    **Echec de fermeture du pilote de périphérique JTAG.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812453**    **Echec de l'ouverture du pilote de périphérique JTAG.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124A0**    **Echec lors de l'initialisation d'un bloc de contrôle d'E-S asynchrone.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124A1**    **Echec de création du contexte d'un pilote de périphérique d'E-S asynchrone.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124A2**    **Réception d'un nombre incorrect de blocs de contrôle d'E-S asynchrones depuis le pilote de périphérique AIO.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124A3**    **Soumission d'un nombre incorrect de blocs de contrôle d'E-S asynchrones au pilote de périphérique AIO.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124A4**    **Echec de la suppression du bloc de contrôle d'E-S asynchrone de la mémoire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B18124A5**    **Echec de suppression du contexte d'un pilote de périphérique d'E-S asynchrone.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124B0**    **Echec de la définition de la broche d'E-S sur le niveau correct.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124B1**    **Echec de la fermeture du pilote de périphérique d'E-S général.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124B2**    **Echec lors de l'ouverture du pilote de périphérique d'E-S général.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124B3**    **Echec de l'initialisation des événements d'E-S à caractère général.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124C0**    **Echec du décalage des données dans la puce cible via le périphérique JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124C1**    **Echec de verrouillage du périphérique JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124C2**    **Echec de fermeture du pilote de périphérique JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18124C3** Echec de l'ouverture du pilote de périphérique JTAG.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812600** Une erreur interne s'est produite lors d'une demande de processus système.

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure (indiqués par le code SRC) pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812601** Une erreur interne s'est produite lors du traitement d'une demande dans TMGT.

---

**B1812602** Les détecteurs n'ont pas pu être lus car le contrôle thermique est désactivé.

---

**B1812603** L'identification des pièces de rechange (RID) de l'unité remplaçable par l'utilisateur du processeur est absente des tables de configuration TMGT.

---

**B1812605** Le niveau d'alerte n'est pas valide.

---

**B1812606** Le domaine n'est pas valide.

---

**B1812607** La valeur `o_throttlePowerArray` est NULL.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812609** La commande de POWR via SPIF a échoué.

---

**B181260A** Echec de la demande CHIC/PRD

---

**B181260F** L'indice thermique de la carte de processeur n'est pas valide, ou la fonction n'est pas prise en charge

---

**B1812611** Nombre de puces non valide.

---

**B1812612** Taille de message non valide.

---

**B1812613** Incident de lecture GPIO.

---

**B1812614** Incident de lecture du registre.

---

**B1812615** Un incident TPFM a été consigné lors d'une réinitialisation.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812616** Un incident TPFM critique a été consigné lors d'une réinitialisation.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812617** Un incident de chargement TPMD s'est produit à l'état 3.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1812618 Un incident d'envoi I2C a été consigné.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181261A Les communications TPMF n'ont pas été établies ou une application non prise en charge a été trouvée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181261B TPMF n'a pas répondu.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181261C La longueur de la réponse TPMF n'est pas valide.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181261D TPMF n'a pas réussi à générer une entrée du journal des erreurs.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1812620 Echec de la commande chicReserve.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1812621 Echec de la commande chicRelease.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1812623 Une valeur de régulation thermique non valide a été transmise dans la commande set.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1812624 La commande get throttle status n'a pas été envoyée en raison de l'absence de communication avec le TPMF.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1812625 L'appel chicGetCoreStatus n'a reçu aucune entrée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812626**    **L'appel "IPMI Throttle Watts" a échoué lors de la réception de la puissance maximale.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812628**    **Le mode sans échec est terminé.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181262B**    **Le mode ne sera pas modifié, il est déjà en mode nominal.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181262D**    **Le mode Mnfg est activé et le TPMF est encombré.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181262E**    **La commande get throttle status n'a pas été envoyée car le TPMF est en cours de téléchargement.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181262F**    **Le mode ne sera pas modifié, il est déjà en mode nominal.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812633**    **Echec de la mise en l'état actif.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812634**    **La modification de la fréquence a été annulée en raison d'échecs de lecture du registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1812635**    **Le délai d'expiration du voltage TPMF a été modifié.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812637**    **La modification du mode qui était requise pour la maintenance simultanée a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181268A**    **La modification de l'état ou du mode n'est pas prise en charge.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181268B**    **Une erreur s'est produite pendant l'écriture du nouvel état TPMF dans le registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1812701**    **Une commande de contrôle de voltage non valide a été reçue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813002**    **La mise à jour du code était occupée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir

«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813005**    **Une erreur s'est produite lors de l'obtention des données à partir d'une variable de registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813009**    **Un composant au moins du microprogramme de la notification flash spécifiée est endommagé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181300B**    **Le processus qui a démarré la mise à jour du microprogramme n'est pas celui qui en commande l'arrêt.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de



suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181300F**    **Message d'information : la mise à jour du microprogramme tente de mettre à jour le côté P de la notification flash du microprogramme.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813011**    **Un appel système a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813012**    **L'ouverture d'un fichier a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813014**    **L'installation du microprogramme n'est pas autorisée en raison d'une limitation.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour

plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181301F**    **Une installation du microprogramme a été tentée du côté à partir duquel le système a été amorcé.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813022**    **Après son installation, le nouveau microprogramme est apparu endommagé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813023**    **L'exécution de `cupdLidValidation()` a échoué**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence

entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813028 Un incident s'est produit au cours de la copie instantanée du microprogramme.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181302B La signature numérique ne correspond pas à la valeur attendue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181302D Une mise à jour du code a été effectuée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813034 L'état de l'alimentation n'est pas valide. La mise à jour du microprogramme est autorisée à partir de la console HMC uniquement quand le système géré est en veille ou en cours d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813036 Une demande a été reçue pour abandonner la mise à jour de la copie instantanée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181303A L'image du microprogramme qui a été envoyée au processeur de service pour être copiée instantanément n'est pas la bonne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance



requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181303B** Cette information indique que l'alimentation du processeur de service n'est plus verrouillée (régénérée par la console HMC) pendant la mise à jour du microprogramme car il a redémarré pour une raison ou une autre.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181303E** Un appel de fonction a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813047** Les règles de mise à jour du code ne peuvent pas être modifiées en raison d'une mise à jour interne.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813088** L'ouverture d'un fichier a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813098** Indiquez la règle "no updates allowed" (aucune mise à jour autorisée) sur un contrôleur noeud.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813101** L'opération n'est pas parvenue à créer d'unité d'exécution.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813104** Incident de communication réseau générique.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813105 Incident de réception de communication réseau.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813106 Incident de communication réseau générique lors de la fermeture d'une connexion.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813107 Incident lors de l'établissement d'un canal de communication vers le serveur du journal des erreurs.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813108 La discussion avec l'hyperviseur a échoué et va faire l'objet d'une nouvelle tentative.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813109 Incident générique lors de l'écriture de données dans le système de fichiers. Problème possible avec le système de fichiers.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181310A Incident de lecture générique des données du flux en cours.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181310B Le développement d'un journal des erreurs a échoué.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181310E L'opération de lecture des indicateurs de règle définis en usine a échoué.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1813111 La lecture via le canal du serveur de journal des erreurs a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813112 Un événement intercepté par le serveur de journal des erreurs a une longueur incorrecte des données.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813113 La notification au système d'une nouvelle entrée du journal des erreurs a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813114 La collecte des journaux d'erreurs validés avant la réinitialisation totale du serveur de journal des erreurs a échoué. Problème possible avec le système de fichiers.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813117 Les données d'entrées sont endommagées.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813119 L'affectation d'un ID d'entrée unique a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181311A L'allumage de l'indicateur d'activité de la plateforme a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181311B La consignation des erreurs a échoué en raison d'un ID d'en-tête de section non valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181311C**    **La consignation des erreurs a échoué en raison d'une taille de section non valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181311D**    **La consignation des erreurs a échoué en raison d'une version de section non valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181311E**    **L'opération a échoué en raison d'un décompte de sections non valide dans l'en-tête de section.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181311F**    **Incident de communication réseau générique.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813120**    **Le serveur du journal des erreurs a détecté un signal non reconnu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813121**    **L'opération en cours a échoué en raison de données non valides.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813122**    **Le système de fichiers du journal des erreurs a détecté un incident possible.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813123**    **L'appel au service d'assistance a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813125** Le serveur du journal des erreurs n'est pas parvenu à initialiser son système de fichiers.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813126** Le formatage du système de fichiers du journal des erreurs a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813127** Le serveur du journal des erreurs a été totalement initialisé. Pour information uniquement ; aucune action requise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813129** Le serveur du journal des erreurs a reçu un message syslog qui requiert votre attention.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181312A** L'opération a échoué en raison de l'appel système Linux en cours.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181312B** Le déchargement des en-têtes de fichiers dans le système de fichiers du journal des erreurs a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181312C** L'opération a échoué en raison de l'absence de réponse de la part du processeur de service secondaire dans le délai imparti.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813130** L'unité d'exécution de la synchronisation de données du serveur d'enregistrement des erreurs n'a pas démarré.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B1813131** L'unité d'exécution de la synchronisation de données a été annulée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813132** Le rôle a été modifié

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813133** Le rôle a été modifié

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181313E** Un incident inconnu générique a été reçu. L'opération en cours du journal des erreurs a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813201** Un argument de commande incorrect a été transmis à IPLP.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813202** Nombre non valide d'arguments dans la commande "iplp speed\_override".

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813203** L'argument "iplp speed\_override" n'était pas valide dans une commande.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813204** iplp\_process\_msg a reçu un code d'opération non valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813205** Nombre incorrect d'arguments dans une commande.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813206** Une erreur s'est produite lors de la réservation du sémaphore `iplpInterface`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813207** Une application `iplp` a reçu un signal.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813208** Le démarrage à commutation latérale n'est pas autorisé pour le `CecIplType` donné.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813209** Echec d'un redémarrage à commutation latérale. Le microprogramme n'est pas valide sur le nouveau `NextSide`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1813217** Des données non valides ont été reçues pour `SysClickToAcceptState`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813218** Données non valides reçues pour `NextPlatformIplSide`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813219** Données non valides reçues pour `NextSystemIplMode`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181321A** Données non valides reçues pour `NextPlatformIplSpeed`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B181321B** Données non valides reçues pour NextPlatformIplSpeedOverride.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181321C** Données non valides reçues pour NextHypervisorIplState.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181321D** Données non valides reçues pour NextRpaPartitionIplMode.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181321E** Données non valides reçues pour NextCecLmbSize.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813221** Le serveur iplpRegMon a découvert que le registre P2 a été supprimé récemment, et que toutes les entrées ont été remplacées par les valeurs par défaut. Certains paramètres client risquent d'avoir été perdus. Si la suppression du registre P2 n'était pas intentionnelle, il se peut qu'elle découle d'un incident matériel ou de microprogramme avec le processeur service.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813222** Le démon iplpRegMon n'a pas pu obtenir le verrou.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813223****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813224** Le processeur de service a été redémarré en raison de données de registre incorrectes.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813226** L'interface appelée n'est pas prise en charge dans le contexte actuel.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813228** Un démarrage du système à commutation latérale est requis, mais le microprogramme du processeur de service secondaire est non valide.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813229** L'argument qui suit 'iplp set\_maxiplspeed' n'est pas valide.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181322A** L'argument qui suit 'iplp set\_maxiplspeed' est manquant.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181322B** Message d'information : l'hyper-démarrage (hyperboot) a été désactivé.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181322C** La vitesse d'IPL par défaut a été modifiée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181322D** Le code a été modifié pour supprimer l'hyperboot.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813302** Un processus en temps réel du processeur de service interne n'a pas abouti.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813306** Des données incorrectes ont été reçues par une fonction temps réel du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813307** Une tentative a été effectuée pour définir l'horloge temps réel du processeur de service alors que ce dernier n'était pas en veille.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813308** Le pilote de périphérique du processeur de service a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813309** Une erreur s'est produite pendant la lecture des paramètres de fonction temps réel dans la mémoire du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181330A** Une erreur s'est produite lors de l'écriture dans l'horloge temps réel du processeur de service. Installez toutes les mises à jour de microprogramme du serveur avant de remplacer tout élément matériel.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181330B** Un journal des erreurs n'a pas pu être élaboré correctement par le processus temps réel.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181330D** Le processus temps réel du processeur de service a rencontré une erreur irrémédiable et a dû être redémarré. Installez toutes les mises à jour de microprogramme du serveur éventuellement disponibles avant de remplacer tout élément matériel.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181331C** Une demande d'opération temps réel non valide a été reçue par le processeur de service, probablement envoyée par la console HMC.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813322** Un processus du processeur de service interne n'a pas pu obtenir l'accès exclusif aux ressources requises.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813323** Un processus en temps réel du processeur de service interne n'a pas pu démarrer.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813326** Un processus en temps réel du processeur de service interne n'a pas pu démarrer.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813327** Une erreur s'est produite pendant que l'hyperviseur tentait de paramétrer l'horloge temps réel du processeur de service. Il s'agit d'une erreur temporaire pouvant indiquer que le traitement de la commande a pris trop de temps et a dû être répété.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181332A** Un processus en temps réel du processeur de service interne n'a pas pu démarrer.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813403** Incident lors d'une tentative de duplication du processus smgrinit.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813406** Impossible d'affecter de la mémoire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813407** Impossible d'écrire MSQueue.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813409** Etat (paire en cours/suite) non valide.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181340A** Une demande d'arrêt a été reçue d'un non-CTRM.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181340C** Non-concordance entre la taille du registre et les données.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181340D** Données de registre incorrectes**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181340E** Echec de lecture du registre.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181340F** Echec d'écriture du registre.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813410** L'appel à la routine d'initialisation du processeur de service a échoué.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813411** Echec de la lecture dans do\_dump.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813413** Tentative d'appeler autoIpl plus d'une fois.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181341A Smgrinit n'est pas parvenu à ouvrir /proc/reset/.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181341C Smgrinit n'est pas parvenu à décoder les valeurs de réinitialisation.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181341D Smgrinit n'est pas parvenu à générer la file d'attente de messages.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181341E Le système a été mis sous tension avec le basculement du processeur de service désactivé, même si un processeur de service secondaire opérationnel est installé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813421 Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des unités d'exécution des gestionnaires trans et request avec un message.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1813422 Message erroné transmis à l'unité d'exécution du gestionnaire trans.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1813423 Erreur de lecture des données à partir du fichier de mappe interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813425** La demande de réinitialisation du processeur de service a été retournée ou elle a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813426** Données de mappe incorrectes ou aucune donnée de mappe pour le type de demande de démarrage du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181342B** La lecture de l'indicateur MNFG pour la réinitialisation/le rechargement a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813430** Un paramètre erroné a été transmis à la bibliothèque client smgr.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813431** La bibliothèque du client smgr a détecté une erreur externe.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813433** La bibliothèque du client smgr n'est pas parvenue à se synchroniser avec le serveur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813436** La validation de la mémoire de contrôle persistante a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813438** Une demande de réinitialisation de mise hors tension puis remise sous tension a été reçue.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.



---

**B1813503 Une erreur s'est produite lors de l'ouverture de l'entrée système.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813504 Erreur retournée par exchangeBootSide()****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813505 Erreur retournée par exchangeFspIPLType()****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813506 Erreur retournée par exchangeInfoExgCompleteCmd()****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813507 Erreur retournée par l'exécution de l'état****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813509 Une erreur a été renvoyée par netcSendRecv.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir

«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181350C Une erreur s'est produite dans l'appel d'une autre interface composant.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181350D Une erreur s'est produite dans l'appel d'une autre interface composant.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181350E Une erreur s'est produite dans l'appel d'une autre interface composant.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181350F Une erreur s'est produite dans l'appel d'une autre interface composant.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813510 Une erreur s'est produite dans l'appel d'une autre interface composant.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813511 Une erreur s'est produite dans l'appel d'une autre interface composant.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813512 Erreur retournée par exchangePreviousMaster()**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181351A Un message vide provenant du processeur de service apparenté a été reçu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181351E Une erreur provenant du processeur de service apparenté a été reçue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813520 Une erreur s'est produite pendant la lecture de l'état du processeur de service.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813522 Erreur retournée par goodPathRelationDetermination()**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813523 Une erreur a été retournée par l'élément apparenté lors de la demande de configuration de son rôle**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813528 Erreur retournée par setAddressObj()**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181352A Erreur retournée par setSiblingState()**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181352B Erreur retournée par une fonction d'échange d'informations**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813530** Un élément apparenté a été détecté, mais les lignes de transmission se sont interrompues et le seuil d'erreur a été dépassé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181353D** Erreur retournée par `rdal_fsi_ffdc_extract()`

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813543** Une erreur a été renvoyée par un utilitaire lors de l'obtention des données.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181354B** Une erreur s'est produite pendant la lecture de l'état du processeur de service.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181354F** Expiration du délai d'attente de l'apparition de l'unité GPIO

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813550** Une erreur reproduite artificiellement a été utilisée pour le débogage

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813553** Une erreur s'est produite pendant la lecture de l'état du processeur de service.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181355B** Erreur retournée par `adal_mbx_open()`

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181355C** Une erreur s'est produite dans les données reçues provenant du processeur de service apparenté.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181355D** Une erreur s'est produite dans l'appel d'une autre interface composant de microprogramme.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181355E** Une erreur s'est produite pendant la lecture d'un octet depuis l'entrée SYS.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181355F** Une erreur s'est produite dans l'ouverture de l'entrée système.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813560** Erreur retournée par `rdal_iomux_seek()`

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813561** Le seuil des erreurs de transmission entre les processeurs de service principal et secondaire a été dépassé.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813562** Une erreur s'est produite dans l'appel d'une autre interface composant.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813564** Erreur retournée par `rdal_iomux_query_state()`

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813566** Une commande de démarrage de la synchronisation des données techniques essentielles (VPD) a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813567** Une erreur a été retournée lorsque l'interface GARD a tenté d'obtenir les informations de garde du processeur de service apparenté.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1813568 Echec de l'appel système setsocketopt.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813568 Echec de l'appel système setsocketopt.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813569 L'appel système getsockopt a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813570 L'interface rdal\_jtag\_shift\_cmd de JTAG a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1813571 L'interface rdal\_jtag\_shift\_data de JTAG a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813572 L'interface rdal\_gpio\_write\_pin a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813573 L'interface rdal\_gpio\_open a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813574 Une opération d'écriture sur une mémoire réservée GPIO a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1813575** L'interface `rdal_jtag_open` a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813576** Une erreur a été détectée en attendant le verrou JTAG.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813577** L'interface `rdal_gpio_open` a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813578** Une erreur a été retournée par `rdal_gpio_set_mode`.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813579** L'interface `ppcdbg_open_jtag` de JTAG a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181357A** Une erreur a été retournée par une interface au processeur de service apparenté.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181357B** Une erreur a été retournée par une interface au processeur de service apparenté.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181357C** Une erreur a été retournée par une interface au processeur de service apparenté.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181357D** Une erreur a été retournée par une interface au processeur de service apparenté.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181357E** Une erreur a été retournée par une interface au processeur de service apparenté.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181357F** L'interface `rdal_gpio_close` a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813580** L'interface `rdal_jtag_close` a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813581** Impossible d'ouvrir le périphérique FSI pendant la tentative de vérification de la propriété du bus local.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813582** L'interface `rdal_fsi_config` a retourné une erreur lors de la demande des données cfam.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813583** Une erreur s'est produite lors de la tentative de lecture du registre de mémoire auxiliaire du processeur de service apparenté.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813584** Une erreur s'est produite lors de l'écriture dans la boîte aux lettres.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813585 Une erreur s'est produite lors de l'ouverture de la boîte aux lettres.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813586 Une erreur s'est produite lors de la fermeture de la boîte aux lettres.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813587 Une erreur s'est produite lors de la fermeture de l'unité FSI.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813588 Une erreur a été retournée par une fonction.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813589 Des données de longueur non valide ont été lues dans le bloc VSRC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181358A Une erreur a été retournée par une commande d'ouverture (open).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181358B Une erreur a été retournée par une commande de recherche (seek).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181358C Une erreur a été retournée par une commande d'écriture (write).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181358D Les données lues dans le multiplexeur d'entrée-sortie n'étaient pas les données attendues.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181358E Une erreur a été retournée par une commande d'écriture (write).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181358F Une erreur s'est produite lors de la vérification de l'état du multiplexeur d'entrée-sortie.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813590 Expiration du délai d'attente de l'apparition de l'unité GPIO.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813591 Une erreur s'est produite lors de la collecte des données techniques essentielles système lorsqu'elles possédaient le bus local 0.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813593 Une erreur a été retournée par la commande util lors de l'ouverture du fichier de position.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813594 Le fichier de position n'existe pas.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813595 Une erreur s'est produite lors de la lecture du fichier de position.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813596 Le fichier de position contient des données indéfinies.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813597 Une erreur a été retournée par utilreg::write.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813598 Une erreur a été retournée par la commande Util lors de la fermeture du fichier de position du processeur de service.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance



requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813599 Un appel sscanf a été effectué pour configurer le numéro d'erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181359A Un état d'élément apparenté indéfini a été transmis à setSiblingState().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181359B Une erreur a été retournée par utilreg::read.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181359C Une erreur a été retournée par ReadScratchPadReg().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181359D Une erreur a été retournée par SVPD\_collect\_system\_vpd**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181359E Une erreur a été retournée par ReadCableID()**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181359F Les données lues depuis le multiplexeur d'entrée-sortie n'étaient pas identiques à celles qui étaient écrites.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A0 Une erreur a été retournée par rda\_iomux\_close().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A1 Une erreur a été retournée par rda\_iomux\_ffdc\_extract().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A1 Une erreur a été retournée par `rdal_iomux_ffdc_extract()`.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A2 Une erreur a été retournée par `rdal_fsi_ffdc_extract()`.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A3 Une erreur a été retournée par l'objet de détermination du rôle.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A4 Une erreur a été retournée par `setFspRole()`.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A5 Une erreur a été retournée par `sendRcv()`.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A6 Une erreur a été retournée par `setupSibling()`.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A7 Une erreur a été retournée par `getCmdResponse()`.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A8 Une erreur a été retournée par `readNvramMTMS()`.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135A9 Une erreur a été retournée par `CollectSystemVPD()`.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence



entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135AA Une erreur a été retournée par isFSPGarded().****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135AB Une erreur a été retournée par ReadVSRCBlock().****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135AC Une erreur a été retournée par ReadFSPSerialNumbers().****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135AD Une erreur a été retournée par recvRoleCmd().****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135AE Une erreur a été retournée par goodPathRelationDetermination().****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135AF Une erreur a été retournée par le processeur de service apparenté lors de la demande de configuration de son rôle.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B0 Erreur retournée par SingleFSP\_CommFail\_RoleDetermination()****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B1 Une erreur a été retournée par becomeSlave().****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B2 Une erreur a été retournée par becomeMaster().****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B3 Une erreur a été retournée par CheckVPDAndDetermineRole().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B4 Une commande non définie provenant du processeur de service apparenté a été reçue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B5 La réponse provenant du processeur de service secondaire ne contient aucune donnée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B6 Une erreur a été retournée par setAddressObj().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B7 Une erreur a été retournée par incrementReEntrant().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B8 Une erreur a été retournée par setSiblingState().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135B9 Une erreur a été retournée par une fonction d'échange d'informations.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135BA Une erreur a été retournée par dscvReadFspState().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135BB Une erreur a été retournée par PrimarySideCheck().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence

entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135BC** Une erreur a été retournée par l'iplp lors d'une tentative de permutation des côtés.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135BD** Une erreur a été retournée par SecondarySideCheck().

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135BE** Une erreur a été retournée par GardGetFspState().

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135BF** Une erreur a été retournée lors d'une tentative de connexion à l'élément apparenté

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135C0** Une erreur a été retournée par GetSiblingFSISState().

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135C1** Une erreur a été retournée par netsConnectServer().

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135C2** Une entrée de journal des erreurs a été générée pour enregistrer l'état du processeur de service apparenté.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18135C3** A la connexion permettant l'établissement de liaison, le message provenant du processeur de service apparenté ne contenait aucune donnée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813801** Impossible d'ouvrir un fichier de configuration de multiplexeur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1813802 Une lecture de fichier ERC a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813813 Impossible d'établir une communication avec le serveur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1813833 Une requête "add event" (ajout d'événement) d'une unité a été reçue deux fois. Cette information indique qu'un incident s'est produit dans le traitement de remplacement à chaud.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813834 Une requête "removal event" (retrait d'événement) d'une unité a été reçue deux fois. Cette information indique qu'un incident s'est produit dans le traitement de remplacement à chaud.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813835 Impossible d'obtenir une liste d'unités à valider.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B1813836 Une non-concordance s'est produite au niveau de la validation ERC.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1813837 Une non-concordance de validation ERC s'est produite.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813838 La validation de la liste d'unités a échoué en raison de listes non consécutives, du manque d'unités principales ou de l'absence d'unités de secours.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813839 ERC a forcé l'ajout d'une unité.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181383C Impossible d'obtenir l'état du noeud ou le niveau du pilote de périphérique.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181383D Impossible d'obtenir la liste des événements de remplacement à chaud, ou la taille du vecteur était égale à zéro.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181383F Echec de la surveillance du processeur de service secondaire.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813840 L'opération d'appropriation du bus local a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813850 La clé de la configuration du multiplexeur est incorrecte avec le changement d'état de l'élément apparenté.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813861 Impossible de déverrouiller les données d'incident d'un pilote de périphérique de multiplexeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813862 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique de multiplexeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813863 Impossible de fermer un pilote de périphérique de multiplexeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813864 Impossible de repositionner le décalage de lecture/écriture du pilote de périphérique du multiplexeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813865 Impossible d'obtenir l'état d'un pilote de périphérique du multiplexeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813866 Impossible de valider un multiplexeur par le biais d'un pilote de périphérique.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813867 Impossible de marquer un multiplexeur en tant que non valide par le biais d'un pilote de périphérique.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813868    Echec de l'écriture dans un multiplexeur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813869    Echec lors de la lecture depuis un multiplexeur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181386A    Impossible d'obtenir la taille d'un multiplexeur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813870    Impossible d'extraire les données d'incident d'un pilote de périphérique.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813871    Impossible de déverrouiller les données d'incident pour un pilote de périphérique.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813872    Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813873    Impossible de fermer un pilote de périphérique.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813874    Impossible de configurer une liaison de communication avec un pilote de périphérique.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813876 Echec de la configuration du bus I2C.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813877 Echec lors de la fermeture du pilote du périphérique I2C.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813878 L'extraction des données "Acquisition des premières données d'incident" du pilote de périphérique I2C a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813879 Impossible de déverrouiller l'outil de diagnostic de premier niveau du pilote de périphérique IIC.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181387A Echec lors de l'ouverture du pilote du périphérique I2C.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813880 Impossible d'extraire les données d'incident d'un pilote de périphérique.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813881 Impossible de déverrouiller les données d'incident pour un pilote de périphérique.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813882 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813883 Impossible de fermer un pilote de périphérique.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1813884 Impossible de définir le mode.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1813885 Impossible d'écrire sur les broches de sortie du GPIO.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1813886 Echec de la définition de la vitesse de clignotement.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1813891 La taille du fichier de configuration n'est pas valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1813892 La clé du fichier de configuration n'est pas valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B18138A0 Incident détecté dans une liaison de communication.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B18138B0 Une erreur FSI non réparée a été détectée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B18138B1 Le nombre maximal d'erreurs FSI récupérées a été atteint.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B18138B2 Aucun basculement n'a pu être initié car rmgrBackupFailoverCapability indique que ce n'est pas autorisé.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B18138B5 Un dépassement du délai d'attente a eu lieu sur le serveur devlist.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour

déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813906 Il n'y a aucune adresse IP cible.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813909 L'IPL s'est arrêté en raison de la perte du contrôleur noeud principal.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813914 L'élément apparenté est défectueux ou non valide.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813918 Une erreur s'est produite en raison de la perte de surveillance lors de l'activation d'un contrôleur noeud.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181392B Une erreur s'est produite lors de la collecte des données réseau A.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181392C Une erreur s'est produite lors de la collecte des données réseau B.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181393C Un signal perc a été reçu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813943 Une erreur dans l'accusé de réception rose a été reçue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181394F Une erreur s'est produite au niveau de la surveillance du contrôleur noeud.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir



«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813954 Les contrôleurs système voient un nombre différent de contrôleurs noeud.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813954 Les contrôleurs système voient un nombre différent de contrôleurs noeud.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1813955 Le contrôleur noeud n'est plus visible.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814012 Un incident s'est produit au niveau de la surveillance du contrôleur noeud.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814013 Un incident s'est produit au niveau de la surveillance du contrôleur noeud.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour

déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814029 Un signal perc a été reçu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181410A La connexion au serveur a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181410B Un incident s'est produit lors de la déconnexion d'un connecteur matériel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181410C Le délai de connexion a expiré.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les

événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181410D Le délai de connexion a expiré.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181410F L'écriture des données sur un socket a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814110 Echec de la lecture d'un message à partir du canal.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814115 Le message entrant ne possède aucun corrélateur de rappel.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814116 Des données de l'outil de diagnostic de premier niveau provenant du bloc de construction existent.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814117 NMGR a renvoyé un incident ; une liaison est rompue ou un noeud est inexistant.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814119 Le serveur rmgrd a reçu un signal imprévu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1814120 Des paramètres AIO non valides ont été transmis à rdal\_aio\_ctx\_submit.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1814121 Le bloc de contrôle proxy est introuvable.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1814122 Le contexte ne peut pas être supprimé une fois que la soumission a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1814123**    **Le contexte ne peut pas être supprimé une fois que la soumission a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1814129**    **Le délai d'exécution de l'arrêt du répartiteur a expiré.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814201**    **RDAL a signalé un incident lors de la fermeture GPIO.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1814202**    **Incident de descripteur RDAL**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1814203**    **Une erreur s'est produite, mais le FFDC n'a pas pu être extrait**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1814204**    **Les données FFDC ont été extraites, mais le déverrouillage a échoué**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1814205**    **Un journal d'erreur non valide a été transmis dans une fonction FFDC**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1814301**    **Une erreur a été détectée lors de la configuration du niveau du pilote de périphérique du processeur de service.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181440B**    **Une déconnexion en raison d'un incident matériel au niveau du socket a eu lieu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181440D** La connexion est fermée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181440F** L'écriture des données sur un socket a échoué.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1817200** Demande d'initialisation incorrecte

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B1817201** Incident lié au processeur de service

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B1817202** Les parties permanentes et temporaires du microprogramme sont marquées comme étant non valides.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B1817203** Erreur de définition des paramètres d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B1817204** Erreur de lecture des paramètres d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B1817205** Erreur du code d'amorçage

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B1817206** Le temporisateur de contrôle d'unité a été réinitialisé

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B1817207** Erreur de lecture depuis la NVRAM

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B1817208** Erreur d'écriture dans la NVRAM

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B1817209** Le délai d'attente du programme de surveillance d'amorçage du processeur de service a expiré et a forcé le processeur de service à tenter un amorçage à partir de l'autre image de microprogramme de la mémoire flash du processeur de service.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B181720A** Une réinitialisation de mise hors tension s'est produite. FipsDump doit être analysé : incident logiciel possible.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP02.

---

**B181720B** La liaison 0 n'est pas branchée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181720B** La liaison 0 n'est pas branchée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181720C** Il ne reste aucun espace sur P1.**Action de l'utilisateur :**  
Effectuez FSPSP02.

---

**B1818104** Echec d'écriture du registre.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818107** Mauvais propriétaire de bus dans l'argument**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818108** Nombre incorrect d'arguments en ligne de commande**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818109** ID de réserve absent, aucune valeur d'argument pour l'option --r**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181810A** Plusieurs arguments -c**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181810B** Option -s spécifiée avec -c**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181810C** Plusieurs arguments -s**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181810D** Option -c spécifiée avec -s**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181810E** Options de ligne de commande non valides**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181810F Arguments de ligne de commande erronés**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818110 Pas d'entrée numérique pour l'ID de réserve**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818111 Chaîne numérique vide pour l'ID de réserve**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818112 Caractère non valide lors de la conversion.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818116 Echec de l'instruction d'arrêt du processeur**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818118 Echec de la requête d'état du processeur**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818204 Un SRC n'a pas été trouvé dans la liste des codes SRC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818205 Un incident possible de système de fichiers a été détecté lors d'une tentative d'ouverture d'un répertoire, pour une opération de lecture.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818212 L'opération demandée par une entité externe n'a pas été comprise.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818214 Données d'entrée non valides trouvées pendant une opération SRCI.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818215 Taille incorrecte indiquée pour l'opération SRCI.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818216 Un incident de flux générique a été détecté pendant une opération SRCI.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818217 Incident possible de système de fichiers lorsque l'opération SRCI a tenté de créer un fichier.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818218 SRCI a détecté des données d'entrée incorrectes. Un octet d'identificateur non valide a été trouvé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818219 SRCI a reçu un signal qu'il ne comprend pas.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818301 CTRM est déjà dans l'état d'arrêt.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1818302**    **CTRM est déjà dans l'état de mise hors tension.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818303**    **ctrm traite une demande de mise hors tension de la part de SPCN**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818304**    **CTRM traite une demande d'arrêt du processeur de service, à partir d'un autre composant de microprogramme du processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818305**    **Echec de la demande d'arrêt au gestionnaire d'état.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818307**    **Une erreur s'est produite avec la demande de démarrage du système, pendant le traitement d'un incident d'alimentation.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818309**    **Trop de connexions client ont été établies.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181830A**    **Un signal non attendu a été reçu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B181830B**    **Expiration du délai d'attente de la demande du client.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181830C**    **Le délai d'attente de l'événement pour l'état de la résiliation a expiré.**

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181830D Une erreur s'est produite au démarrage du processus de demande.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181830E Echec de la synchronisation avec le processus client.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818310 Echec d'une demande d'un client en raison d'une condition de serveur occupé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818312 Une erreur s'est produite pendant une réception depuis un connecteur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818313 Une erreur s'est produite lors de la connexion au serveur de communications.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818316 Echec du traçage du code SRC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818317 Erreur de lecture de l'entrée de registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818318 Erreur de mise à jour de l'entrée de registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818319** L'état du microprogramme n'a pas été réinitialisé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181831A** Aucun journal d'erreur n'a été transmis à la bibliothèque du client CTRM.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181831C** Impossible d'extraire le code SRC intégré depuis le journal des erreurs.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181831D** Erreur de traitement de la demande du client.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181831E** Erreur de traitement de la demande du client.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818320** Erreur du serveur CTRM lors de la liaison au socket.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818321** Erreur pendant la tentative d'obtention d'un verrou.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818322** Erreur du serveur CTRM lors de l'annulation des unités d'exécution de traitement de demandes de clients.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1818328   Objet de journal des erreurs non valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818329   Taille des données errlog non valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181832A   Données de demande client non valides.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181832C   Un constructeur de gestionnaire des événements a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181832F   Impossible de lier le socket.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B1818330   Erreur du serveur CTRM lors de la liaison au socket.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818331   CTRM n'est pas parvenu à créer d'unité d'exécution d'arrêt.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818332   Le microprogramme ne peut pas annuler les fichiers de transition.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818333   Tentative incorrecte de réinitialiser le serveur pendant le traitement d'un incident d'alimentation.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818334 Une erreur s'est produite pendant la lecture de l'entrée de registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818335 Une erreur de microprogramme s'est produite.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818336 Rôle de processeur de service inconnu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818337 CTRM a déjà été fermé avec une reprise forcée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818338 CTRM est déjà en train de traiter une demande d'arrêt avec reprise.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818339 Echec de l'affichage d'un code SRC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181833A L'arrêt a échoué, laissant le microcode dans un état incorrect.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181833B Une demande non valide a été reçue. Aucune opération n'a été effectuée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181833F**     **gardCheckFailoverCapable() a retourné une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818341**     **Objet de journal des erreurs non valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818343**     **Une erreur s'est produite lors de la connexion au réseau.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818344**     **Objet Errorlog non valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818345**     **L'envoi d'une demande du client CTRM au serveur a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818346**     **L'envoi d'une demande du client CTRM au serveur a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818347**     **La synchronisation avec le serveur CTRM a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181834A**     **Le client n'est pas parvenu à extraire le chemin de la racine P0.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181834B**     **Echec de l'arrêt sans reprise.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181834F    Une fonction du microprogramme a appelé une autre fonction sans un traitement d'erreurs.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818360    ECHEC de rmgrNotifySibling()**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818361    Impossible de lire une valeur du registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818362    Une erreur a été renvoyée suite à la tentative de suppression du verrouillage du rôle dscv.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818401    Une erreur s'est produite lors de la sélection du socket.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818402    Une erreur s'est produite dans l'écoute SSL.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818403    Une erreur s'est produite lors de l'opération de liaison pour UNIX.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818404    Une erreur s'est produite dans l'opération de liaison pour SSL.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818405 Une erreur s'est produite lors de l'acceptation d'une connexion UNIX.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818406 Une erreur s'est produite lors de l'ouverture d'une session vtty.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818407 Une erreur s'est produite lors de l'acceptation d'une connexion TCP/IP.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818409 Une erreur s'est produite lors de la création de la file d'attente de messages.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181840A Une erreur s'est produite pendant la création de la file d'attente de messages.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181840B Une erreur s'est produite dans la file d'attente "send from message".****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181840C Une erreur s'est produite dans la file d'attente "receive message".****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181840D Une erreur s'est produite pendant la lecture depuis le registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181840E** Une erreur s'est produite lors de la création de l'unité d'exécution entrante.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818410** Une erreur s'est produite lors de la connexion à un vtty.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818412** Une erreur s'est produite dans la file d'attente de réception de messages.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818414** Un message a été envoyé.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818415** Une erreur s'est produite lors du démarrage de la routine de traitement des messages.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818419** Une erreur s'est produite dans la file d'attente "send message".

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181841C** Une erreur s'est produite lors de la suppression de la file d'attente de messages.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181841D** Le nombre maximal de connexions TCP/IP autorisées a été atteint. Aucune connexion supplémentaire ne sera autorisée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181841F Une erreur s'est produite lors de la création de l'adresse d'un vtty.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818420 Une erreur s'est produite lors de la fermeture du vtty.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818422 Un script NETS a été exécuté.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818424 Un nom non valide a été reçu.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818428 Une commande de montage a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818429 Une erreur s'est produite lors du démontage du processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181842B Une erreur s'est produite pendant la lecture du registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181842D Une erreur s'est produite lors de l'écriture du fichier.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181842F Une erreur s'est produite lors de l'utilisation de userconfig.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818430** Une erreur s'est produite lors de l'utilisation de la commande de montage système pour installer les informations stockées sur nets/MountIP et nets/MountPath.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818431** Une erreur s'est produite lors de l'écriture dans le registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818432** Une erreur s'est produite lors de la lecture du nom d'utilisateur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818435** Un mot de passe dynamique non valide a été saisi.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818437** Une erreur s'est produite lors de la modification du mot de passe.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818439** Une erreur s'est produite lors de la configuration de l'unité d'exécution sortante.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181843A** Une erreur s'est produite lors de la fermeture de la connexion SSL.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181843B Une erreur s'est produite lors de la création de la connexion SSL.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181843C Une erreur s'est produite lors de l'envoi d'un message à un client.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181843D La fonction de fermeture du serveur vtty a été appelée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181843E Une erreur s'est produite lors de l'effacement de la file d'attente de messages.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818440 Une erreur s'est produite lors de la création d'une unité d'exécution de processus.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818441 Une erreur s'est produite lors de la création d'une unité d'exécution de session.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818444 Le délai d'attente du connecteur pour la sélection a expiré.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818449 Une erreur s'est produite pendant la lecture du registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181844B Une erreur s'est produite lors de la modification du mot de passe en raison de sa longueur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1818453 Une erreur s'est produite lors de la fermeture de la session.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1818454 Un mot de passe erroné a été trouvé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1818457 Une erreur s'est produite lors de la suppression du mot de passe.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1818458 Une erreur s'est produite lors de l'utilisation du mot de passe défini en usine.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181845C Une erreur s'est produite lors de l'activation d'une connexion.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181845E Une erreur s'est produite dans PERC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181845F Une erreur s'est produite pendant la lecture du registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818460**    **Une erreur s'est produite lors de l'obtention du numéro de série du système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818461**    **Une erreur s'est produite pendant la lecture du registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818462**    **Une erreur s'est produite lors du démarrage du démon vtty.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818463**    **Une erreur s'est produite lors de l'obtention d'un descripteur de fichier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818464**    **Une erreur s'est produite lors de l'extraction du fichier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818465**    **Une erreur s'est produite lors de la validation du mot de passe.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818466**    **Une erreur s'est produite lors de l'écriture du mot de passe défini en usine.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818467**    **Une erreur s'est produite dans un socket.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818468** Une erreur s'est produite lors de la création d'une clé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818469** Une erreur s'est produite pendant la lecture du registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181846A** Une erreur s'est produite pendant la lecture du registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818470** La configuration adal UART a échoué pour les connexions série.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818471** Une erreur s'est produite lors de l'extraction des certificats HMC.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818472** Une erreur s'est produite dans SSL\_CTX\_new.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818473** Une erreur s'est produite dans SSL\_CTX\_use\_certificate.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818474** Une erreur s'est produite dans SSL\_CTX\_use\_PrivateKey.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818475** Une erreur s'est produite dans SSL\_CTX\_check\_private\_key.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818477 Une erreur s'est produite dans readCertKeyPair.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818478 Une erreur s'est produite dans BIO\_new\_socket.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818482 Le processus d'ouverture d'un fichier a échoué.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818483 La requête IP a échoué.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818486 Une erreur s'est produite dans eraseCertKeyPair.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818487 Une erreur s'est produite avec le serveur ; aucun parent ou enfant n'a été détecté.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181848A Un incident s'est produit lors de l'étape d'acceptation de la connexion de type TCP/IP.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181848E Un chemin de traitement des erreurs incorrect a été détecté.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818496 Une erreur s'est produite lors de la configuration du mot de passe utilisateur.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181849B Une requête IP pour la console HMC a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818501 Une valeur non valide a été transmise dans un appel de méthode EvenMgt.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818502 Une valeur non valide a été transmise dans un appel de méthode EvenMgt.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818503 Un message non valide a été reçu par le client ou le démon.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818504 Ces codes SRC sont ajoutés au code principal pour afficher le flux de contrôle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818505 Impossible de créer le nom de fichier pour un nouveau socket.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818506 L'initialisation de la notification des événements a échoué en raison d'une unité d'exécution qui n'a pas pu être créée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818508 Un événement n'a pas pu être envoyé à un ou plusieurs abonnés.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818509**    **Tentative de signalement d'un événement à l'aide d'un ID d'événement non valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181850A**    **Un signal non attendu a été reçu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181850F**    **L'utilisateur a indiqué un délai d'attente d'un événement et ce délai a été atteint.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818510**    **Tentative d'abonnement ou de désabonnement d'un événement pendant que l'objet de gestion des événements était utilisé par une autre unité d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818512**    **Erreur interne de microprogramme : une valeur de filtre non valide a été transmise dans l'appel de méthode EvenMgt.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818513**    **Erreur de interne de microprogramme : un ID d'événement non valide a été transmis dans l'appel de méthode EvenMgt.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818514**    **Erreur interne de microprogramme : un paramètre erroné a été transmis dans l'appel de méthode EvenMgt.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818515** Erreur interne de microprogramme : l'appelant souhaitait surveiller les événements mais n'est abonné à aucun.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818516** Erreur interne de microprogramme : l'appelant n'a pas transmis un pointeur valide de mémoire tampon pour contenir les données liées à l'événement.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818517** Erreur interne de microprogramme : un paramètre erroné a été transmis dans le constructeur EvenMgt.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818518** L'utilisateur a transmis une mémoire tampon insuffisante pour contenir toutes les données liées aux événements.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818519** La lecture du registre n'est pas parvenue à obtenir le chemin vers le fichier du connecteur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818601** Une application a reçu un signal inattendu.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181860F** Un processus appelle un autre processus sans être configuré correctement.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818610** Un processus appelle une procédure plus d'une fois.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1818611 Une application a reçu un signal inattendu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818612 Une erreur s'est produite lors du traitement de la trace de pile.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818613 Une erreur s'est produite lors du traitement de la trace de pile.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181871F Des données non valides ont été reçues.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818780 Une erreur s'est produite lors de la lecture du registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818782 Une erreur s'est produite lors de la création d'un descripteur de fichier.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818783 Une erreur s'est produite dans une session pour créer un socket.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818785 Une erreur s'est produite lors de la liaison d'un socket.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1818786** Une erreur s'est produite dans l'écoute du socket.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818787** Un incident s'est produit lors de l'écriture d'une entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818788** Une erreur s'est produite dans le nom du client.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181878A** Le nombre maximal de sessions est déjà actif.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181878B** Une entrée de décalage non valide a été trouvée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181878C** Une erreur s'est produite pendant la lecture du registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181878D** Une erreur s'est produite lors de la mise à jour d'une entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181878E** Une erreur s'est produite dans la lecture de l'entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181878F** Une erreur s'est produite dans la recherche de l'entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818791** Une erreur s'est produite dans la recherche de l'entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818792** Une erreur s'est produite dans la lecture de l'entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818793** Une erreur s'est produite dans la lecture de l'entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818794** Un numéro d'entrée non valide a été trouvé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818795** Une erreur s'est produite dans une recherche d'entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818796** Une erreur s'est produite lors de la mise à jour d'une entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818797** Un PID non valide a été trouvé dans une entrée de session.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181879A** Une erreur s'est produite lors de la création d'un socket.
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181879B** Une erreur s'est produite lors de la lecture du registre.
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181879D** Une erreur s'est produite dans un constructeur de message.
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181879E** L'affectation de mémoire pour un message a échoué.
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181879F** L'affectation de mémoire pour un message a échoué.
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187A0** Une erreur s'est produite dans la longueur de la mémoire tampon.
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187A1** Une erreur s'est produite lors de la création d'un message.
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187A2** Un message non valide a été trouvé.
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B18187A3 Un message non valide a été envoyé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187A4 Un message non valide a été reçu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187A7 Une erreur s'est produite dans une connexion UNIX.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181878B Le comptage t\_out n'est pas valide.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187AC Une erreur s'est produite lors de la fermeture d'un socket SSL, alors qu'une connexion SSL était en cours.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187AD Une erreur s'est produite lors de la fermeture d'un socket.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187AF Une connexion a échoué après expiration du délai d'attente.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187B0 Une erreur s'est produite en rapport avec le moment où le délai d'attente a été défini.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187B1 Une connexion a échoué en raison de l'expiration du délai d'attente.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187B2 Une erreur s'est produite lors de la sélection du moment de la configuration du temporisateur.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187B8 Un incident de lecture sécurisée s'est produit.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187C2 Un incident de lecture SSL s'est produit.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187CA Un dépassement du délai d'attente a eu lieu à la réception sécurisée.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187CD Des événements de sondage se sont produits à la réception sécurisée.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187CE Un incident d'écriture sécurisée s'est produit.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187D2 Une erreur de socket s'est produite.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187D3 Un dépassement du délai d'attente de socket a eu lieu.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187D7 Une erreur d'écriture s'est produite.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir



«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187D9 Un dépassement du délai d'attente a eu lieu à la réception sécurisée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187DA Une erreur s'est produite lors de la réception.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187DD Une erreur s'est produite dans la réception SSL.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187DE Une erreur s'est produite dans la réception sécurisée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187DF Une erreur a été retournée par la commande d'interrogation.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187E0 Une erreur a été générée par la commande d'interrogation dans la réception sécurisée, et un événement a été déclenché.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187E1 Une erreur s'est produite dans l'écriture SSL.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187E2 La connexion SSL a reçu un incident matériel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187E3 Une erreur s'est produite lors de la lecture du registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187E4 Une erreur s'est produite dans une connexion TCP/IP.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187E5 Une erreur s'est produite dans une connexion TCP/IP.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187E6 Le délai d'attente a expiré pendant une sélection d'appel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B18187E7 Impossible de procéder à une connexion, mais pas à cause du dépassement de délai.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187E8 Une erreur s'est produite lors de la tentative de fermeture d'une connexion TCP/IP.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187E9 Un établissement de liaison SSL a échoué.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187EA Une erreur s'est produite lors d'une opération d'écriture (write).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18187EB Une erreur s'est produite dans TCP/IP select.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187EC Un délai d'attente s'est produit dans "select" pendant l'attente des données.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187ED Une erreur s'est produite dans "received message".****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187EE Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'en-tête.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187EF Le délai d'attente a expiré pendant l'attente de TCP/IP.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187F0 Une erreur s'est produite dans la sélection d'un message TCP/IP.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187F1 Une erreur s'est produite dans TCP/IP "select".****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187F9 Une erreur s'est produite pendant la lecture des certificats SSL.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187FA** Une erreur s'est produite lors de l'obtention de la clé privée pour les communications SSL.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187FB** Une erreur s'est produite lors de la lecture du certificat et de la clé pour SSL.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187FC** Une erreur s'est produite dans les certificats pendant l'authentification.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187FD** Une erreur s'est produite lors de la création d'un objet ivSSL à l'aide de la fonction `SSL_new()`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B18187FF** La connexion ssl a expiré pendant l'opération open ssl.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818801** Echec de l'accès à la mémoire partagée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818802** Echec de l'association à la zone de mémoire partagée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818803** Un pointeur non valide a été transmis dans une fonction.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818804**    **Echec de la création d'un fichier de synchronisation utilisé pour informer d'autres modules de code de l'achèvement d'une opération de traitement de signal.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818805**    **Echec de la lecture de la valeur du registre du processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818806**    **Echec de l'écriture dans le registre servant à indiquer qu'une routine de service n'est plus en cours d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818807**    **Echec de l'association de la zone de mémoire partagée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818808**    **Echec de la création de la mémoire partagée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818809**    **Echec du démarrage des instructions sur le processeur sélectionné pour exécuter une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181880A**    **Echec de l'écriture dans le registre servant à indiquer qu'une routine de service est en cours d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181880B**    **Une routine de service non valide a été demandée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181880C** Une commande imprévue a été détectée après l'exécution d'une routine de service.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181880D** Un avertissement irrémédiable a été reçu pendant l'exécution d'une routine de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181880E** Echec de l'effacement de la mémoire partagée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181880F** Echec de l'extraction de l'état de l'unité d'exécution du processeur, qui empêche une routine de service d'être exécutée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818810** Aucune unité d'exécution n'est fonctionnelle sur le coeur de processeur demandé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818811** Aucun processus dépendant n'était en cours d'exécution.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818812** Echec du démarrage d'un processus dépendant requis pour exécuter une routine de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818813** Le coeur de processeur requis pour exécuter une routine de service ne fonctionne pas.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1818814**    **Echec de l'obtention de la fonctionnalité sélectionnée du coeur de processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818815**    **Echec de la lecture des registres du processeur pendant la configuration nécessaire à l'exécution des routines de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818816**    **Echec de la configuration des registres pendant la configuration nécessaire à l'exécution des routines de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818817**    **Echec de la lecture des registres du processeur pendant la configuration nécessaire à l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818818**    **Echec de la configuration d'un registre pendant la configuration nécessaire à l'exécution des routines de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818819**    **Echec de l'enregistrement de la zone de mémoire pendant la configuration nécessaire à l'exécution des routines de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181881A**    **Un problème de microprogramme interne s'est produit et a empêché l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181881B**    **Un incident lié à la mémoire s'est produit.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181881C**    **Echec de l'obtention d'un accès à la zone de mémoire, requis pour exécuter une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181881D**    **Echec de lecture de la mémoire pendant la configuration nécessaire à l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181881E**    **Expiration du délai d'attente de la fin de la routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181881F**    **Echec de l'effacement d'un fichier de synchronisation.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818820**    **Echec de l'obtention d'un accès à une structure requise pour exécuter une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818821**    **Echec de l'initialisation d'une mémoire tampon pendant la configuration nécessaire à l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818822**    **Echec de l'écriture dans le registre d'un processeur pendant la configuration nécessaire à l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818824**    **Echec de la lecture des registres du processeur pendant la configuration nécessaire à l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818825**    **Echec de l'initialisation d'une mémoire tampon pendant la configuration nécessaire à l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818826**    **Echec de l'initialisation d'une mémoire tampon pendant la configuration nécessaire à l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818827**    **Echec de la configuration des registres de processeur nécessaire à l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818828**    **Echec de l'enregistrement d'une valeur de registre pendant la configuration nécessaire à l'exécution d'une routine de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181882A**    **Echec de l'écriture du vecteur de réinitialisation.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181882B**    **Echec de l'extraction de l'état de l'unité d'exécution.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181882C**    **Echec de l'écriture du vecteur de réinitialisation.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181882D** L'adresse de la routine de service n'était pas valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818830** Echec de l'écriture de la mémoire pendant la configuration pour exécuter une routine de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818831** Echec de l'extraction de l'état de l'unité d'exécution du processeur, qui empêche une routine de service de s'exécuter.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818832** Echec de l'initialisation d'un registre pendant la configuration nécessaire à l'exécution d'une routine de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818833** Détection d'une adresse de routine de service incorrecte.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818834** Echec de l'écriture de l'état de la routine de service dans le registre, pour indiquer qu'une routine de service est en cours d'exécution.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818901** Une erreur s'est produite lorsque l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) a tenté de lire les données du microprogramme.

---

**B1818902** Le délai d'attente de l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) a expiré en attendant qu'un composant de microprogramme crée un verrou de synchronisation.

---

**B1818903** Le délai d'attente de l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) a expiré en attendant qu'un composant de microprogramme établisse un verrou de synchronisation.

---

<b>B1818904</b>	Un verrou de synchronisation non valide a été transmis à l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	--

---

<b>B1818905</b>	Un fichier de verrou de synchronisation non valide a été transmis à l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	---

---

<b>B1818906</b>	Un composant de microprogramme n'est pas parvenu à créer de verrou de synchronisation.
-----------------	--

---

<b>B1818907</b>	L'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) a détecté qu'un autre serveur de microprogramme est en cours d'exécution.
-----------------	--

---

<b>B1818908</b>	Une erreur s'est produite lorsque l'interface de synchronisation du processeur de service (SIN) a tenté de supprimer un verrou de synchronisation.
-----------------	--

---

<b>B181890A</b>	Une erreur interne s'est produite dans l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	--

---

<b>B181890B</b>	Une erreur s'est produite lorsque l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) a tenté de lire les données du microprogramme.
-----------------	---

---

<b>B181890C</b>	Un fichier non valide a été transmis à l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	--

---

<b>B181890D</b>	Une erreur s'est produite lorsque l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) a tenté de générer un chemin de répertoire.
-----------------	--

---

<b>B181890E</b>	Un fichier non valide a été transmis à l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	--

---

<b>B181890F</b>	Un composant de microprogramme a transmis un fichier non valide à l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	---

---

<b>B1818910</b>	Un paramètre non valide a été transmis à l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	--

---

<b>B1818911</b>	L'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) n'est pas parvenue à se synchroniser avec un composant spécifique de microprogramme.
-----------------	---

---

<b>B1818912</b>	Le délai d'attente de l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) a expiré en attendant qu'un verrou de synchronisation soit établi par un autre composant de microprogramme.
-----------------	--

---

<b>B1818913</b>	Un fichier non valide a été transmis à l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	--

---

<b>B1818914</b>	Des arguments non valides ont été transmis à l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	--

---

<b>B1818916</b>	Un paramètre non valide a été transmis à l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK).
-----------------	--

---

<b>B1818917</b>	Le délai d'attente de l'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) a expiré en attendant que l'interface d'alimentation se stabilise.
-----------------	---

---

<b>B1818918</b>	L'interface de synchronisation du processeur de service (SINK) a détecté une erreur de synchronisation entre deux composants de microprogramme.
-----------------	---

---

<b>B1818A02</b>	Le composant appelant a demandé une clé non valide.
-----------------	---

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1818A03** La mémoire tampon fournie par le composant appelant n'a pas assez de place pour lire les données.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A04** L'opération d'écriture du registre util a échoué en raison d'un incident lié à un bloc sous-jacent.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A05** Les informations d'extension de plateforme de cette clé de registre n'ont pas été extraites correctement.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A06** Echec de l'opération d'écriture "side" redondante.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A07** Une opération d'envoi d'un événement de signal pour la clé de registre en cours a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A09** Echec de l'opération d'écriture "side" redondante en raison d'un incident de flux.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A0A** Util n'est pas parvenu à obtenir de façon exacte taille d'une clé de registre, en raison d'un incident de composant sous-jacent.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A0B** Un incident a été détecté lors de la formation d'un chemin vers une clé de registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A0E** L'opération en cours du fichier util a échoué.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A0F** L'opération util en cours a échoué car le fichier en question n'est pas ouvert.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A10** L'opération util en cours a échoué car la fin du fichier a été atteinte.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A11** Le pointeur de mémoire récupéré auprès d'un appelant n'est pas valide.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A12** Une opération a échoué car la fin du fichier a été atteinte sur le flux actuel.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A13** L'opération de suppression d'un fichier a échoué. Ceci peut être lié à un problème de système de fichiers.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A14** L'opération de verrou de fichier n'est pas parvenue à obtenir le verrou demandé. Ce problème peut venir du système.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A16** Echec de l'initialisation d'un sémaphore. Le problème peut venir du noyau.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A17**    **Echec de l'initialisation d'un sémaphore. Le problème peut venir du noyau.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A18**    **L'opération de sémaphore a échoué. Le problème peut venir du système de fichiers.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A19**    **Un incident d'initialisation de sémaphore s'est produit en raison d'une erreur d'appel système. Le problème peut venir du noyau.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A1A**    **L'opération de chargement dynamique d'une bibliothèque a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B1818A1C**    **L'opération de synchronisation de la clé de registre en cours sur la sauvegarde a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A1E**    **L'opération de lecture d'une clé de registre a échoué en raison d'un incident dans la méthode du composant sous-jacent.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A1F**    **Une opération n'est pas parvenue à lire une extension de plateforme en raison d'un incident dans la méthode d'un composant sous-jacent.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A20**    **La synchronisation de l'opération du fichier via RMGR a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818A21 L'opération a échoué pendant la lecture du flux de fichier.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1818B10 Impossible d'arrêter l'interface ETH1.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B11 Impossible d'arrêter l'interface ETH1.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B12 La configuration de l'adaptateur FSI a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B13 Echec de la configuration de l'adresse IP.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B14 Impossible de configurer le nom d'hôte.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

---

**B1818B15 Impossible d'écrire dans un fichier sur le processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B17 Impossible d'écrire dans la mémoire flash.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B18 Impossible d'écrire dans un fichier.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B19 Impossible de configurer l'adaptateur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B1A Impossible de configurer l'adaptateur.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B1E Une réinitialisation de réseau a été émise car la valeur du numéro d'identification personnel a été modifiée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B1F Une réinitialisation de réseau a été émise car la valeur du numéro d'identification personnel a été modifiée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B20 Impossible de configurer le nom d'hôte.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de



## B1818B21 • B1818B24

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### **B1818B21 Impossible de configurer le nom d'hôte.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### **B1818B21 Impossible de configurer le nom d'hôte.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### **B1818B22 Impossible de configurer le nom d'hôte.**

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### **B1818B23 Impossible d'écrire dans un fichier.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### **B1818B24 Une configuration de réseau non valide a été spécifiée.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

---

**B1818B25 Une carte de type inconnu a été détectée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B26 Impossible de configurer l'adaptateur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B31 Une réinitialisation de réseau a été émise car la valeur du numéro d'identification personnel a été modifiée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B34 Impossible de configurer le nom d'hôte.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B35 Impossible d'ouvrir l'unité.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B36 Les données de configuration de réseau de l'utilisateur sont incorrectes.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence



entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B3B Impossible d'ouvrir l'unité.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1818B45 L'acheminement du trafic de la boîte aux lettres n'a pas pu être effectué correctement.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819001 Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819002 Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819003 Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819004 Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819005 Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819009** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181900A** Une erreur interne de processeur de service s'est produite pendant la tentative d'affectation de mémoire. Le processeur de service s'est réinitialisé pour réparer l'erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181900B** Une erreur interne de processeur de service s'est produite pendant la tentative d'affectation de mémoire. Le processeur de service s'est réinitialisé pour réparer l'erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181900C** Une erreur interne de processeur de service s'est produite pendant la tentative d'affectation de mémoire. Le processeur de service s'est réinitialisé pour réparer l'erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181900F** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819010** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819011** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819012** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819015** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819019** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181901B** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181901C** Une erreur interne de processeur de service s'est produite pendant la configuration de la mémoire CEC. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181901D** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181901F**    **Un contrôle d'intégrité a échoué sur des données extraites de la mémoire CEC par le processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819020**    **Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819021**    **Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819022**    **Le processeur de service n'a pas pu trouver de données techniques essentielles (VPD) pour une unité remplaçable sur site.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819023**    **Le processeur de service n'a pas pu trouver de données techniques essentielles (VPD) pour l'unité remplaçable sur site.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819024**    **Le processeur de service n'a pas pu trouver de données techniques essentielles (VPD) pour une unité remplaçable sur site.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819027**    **Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819029** Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181902A** Un contrôle d'intégrité a échoué sur des données extraites de la mémoire CEC par le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181902B** Le lien de communications en cours avec l'hyperviseur (PSI) pour le processeur de service est introuvable ou est hors service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181902C** L'opération initiée par mboxmainprocess n'a pas permis d'ouvrir le pilote de périphérique de la boîte aux lettres dans le temps imparti.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819201** Erreur logicielle interne.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819203** Erreur logicielle interne.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819204** Erreur logicielle interne.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819207** Erreur logicielle interne.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819208 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181920A Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181920B Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181920C Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181920E Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181920F Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819210 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819212 Un dépassement du délai d'attente RSNC a eu lieu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1819502**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819505 L'appel noyau n'a pas pu créer un verrou****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819506 L'appel de noyau n'a pas pu créer une unité d'exécution****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819507 Le processeur de service n'est pas parvenu à écrire dans son journal des erreurs une entrée demandée par l'hyperviseur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819507 Le processeur de service n'est pas parvenu à écrire dans son journal des erreurs une entrée demandée par l'hyperviseur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819509 Le pilote de périphérique du noyau a retourné une erreur lors de l'écriture de paramètres matériels.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181950A Le pilote de périphérique du noyau a retourné une erreur lors de la lecture de paramètres matériels.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181950B L'hyperviseur n'est pas exécuté actuellement.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181950C** L'hyperviseur a demandé l'exécution d'une fonction dans le microprogramme du processeur de service, et celle-ci a provoqué une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181950D** L'hyperviseur n'a pas fourni assez de données pour mener la fonction à son terme.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181950E** L'appel de noyau pour le délai a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819510** Le processeur de service n'est pas parvenu à établir de session virtuelle sur un port série.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819516** Un message non valide a été reçu par le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819518** Un appel interne de noyau a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819519** Le processeur de service a tenté de transmettre une valeur non valide à l'hyperviseur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181951A** Le processeur de service n'est pas parvenu à retarder une opération de mise hors tension.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181951B** Le microprogramme du processeur de service a tenté d'annuler un type de cliché inexistant.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819520** Le processeur de service n'est pas parvenu à modifier l'état pendant une initialisation.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819521** La console HMC tente d'utiliser un ID non valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819522** Un message a été envoyé à l'hyperviseur alors qu'il n'était pas en état d'en recevoir.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819524** Le pilote de périphérique du noyau a retourné une erreur lors de la définition ou de la suppression des bits.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819525** L'hyperviseur a envoyé au processeur de service un code de référence incorrect.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819526** Des processeurs de service redondants sont en train de permuter leurs rôles.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819528** Le pilote de périphérique du noyau n'est pas parvenu à s'ouvrir.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181952A**    **Le processeur de service n'est pas parvenu à générer une tonalité de haut-parleur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181952B**    **La NVRAM virtuelle de l'hyperviseur n'est pas prise en charge sur ce système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181952C**    **L'hyperviseur a tenté de poursuivre la lecture après la fin d'un fichier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819530**    **La NVRAM virtuelle de l'hyperviseur n'a pas la taille prévue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819531**    **L'effacement de la NVRAM de l'hyperviseur n'est pas autorisé lorsque le système est en cours de fonctionnement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819532**    **Le pilote de périphérique du noyau n'est pas parvenu à s'ouvrir sur le noeud demandé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819533**    **Le pilote de périphérique du noyau n'est pas parvenu à réinitialiser le matériel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819535**    **Un message de l'hyperviseur a été reçu en double dans la boîte aux lettres. Le double sera supprimé, mais il résulte probablement d'un incident avec l'interface PSI.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1819536 Le microprogramme n'est pas parvenu à générer du son via le haut-parleur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819537 L'hyperviseur a détecté une erreur avec une liaison PSI. S'il s'agit d'un message prédictif, suivez les procédures appelées dans la liste des unités remplaçables sur site de l'entrée du journal des erreurs. S'il s'agit d'un message informatif, cela signifie qu'il était impossible de confirmer si cette occurrence était une erreur réelle ou non.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1819538 Aucun chemin de communication n'est fonctionnel entre le processeur de service et le système d'exploitation.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819539 L'application de processeur de service a exécuté une séquence de commandes non valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181953A La fonction de processeur de service est en cours d'utilisation. Répétez l'opération ultérieurement.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181953B L'application de processeur de service a exécuté une séquence de commandes non valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181953D** Il est possible que le système d'exploitation n'ait pas pu terminer d'enregistrer les données avant la mise hors tension du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181953F** La fonction de la boîte aux lettres a été arrêtée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1819540** La fonction de la boîte aux lettres a été arrêtée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1819541** Le pilote de périphérique indique qu'une erreur s'est produite avant cette opération, par conséquent cette opération doit être tentée de nouveau.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1819542** La taille de la liste de bloc VNVRAM n'était pas correcte lors de la tentative de synchronisation partielle.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1819544** Le serveur de boîte aux lettres a provoqué le déverrouillage de la VNVRAM.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1819545** Les données du journal des erreurs lues par l'hyperviseur ne correspondaient pas aux données écrites.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de



procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1819547** Une notification de cliché a été envoyée du processeur de service à l'hyperviseur.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1819904** Une erreur s'est produite pendant que l'interface SCOD de mise à niveau de capacité à la demande du processeur de service lisait les données du microprogramme.

---

**B1819905** Une erreur s'est produite pendant que l'interface SCOD de mise à niveau de capacité à la demande du processeur de service écrivait les données du microprogramme.

---

**B1819906** L'interface SCOD de mise à niveau de capacité à la demande du processeur de service ne reconnaît pas le type d'IPL de mise hors tension.

---

**B1819907** Une erreur s'est produite pendant que l'interface SCOD de mise à niveau de capacité à la demande du processeur de service lisait les données.

---

**B1819908** Un composant de microprogramme a tenté d'utiliser de façon incorrecte l'interface SCOD de mise à niveau de capacité à la demande du processeur de service.

---

**B1819909** Une erreur s'est produite pendant que l'interface SCOD de mise à niveau de capacité à la demande du processeur de service mettait à jour une entrée du microprogramme.

---

**B181990A** Une erreur s'est produite pendant que l'interface SCOD de mise à niveau de capacité à la demande du processeur de service mettait à jour une entrée du microprogramme.

---

**B181990B** Une erreur s'est produite pendant que l'interface SCOD de mise à niveau de capacité à la demande du processeur de service mettait à jour une entrée du microprogramme.

---

**B181A001** Réponse incorrecte pour l'action demandée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A002** Echec de l'envoi d'un message sur le socket server.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A003** Un message incomplet a été envoyé sur le socket server.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A004** Echec de la sélection du socket server.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A005 Expiration du délai d'attente de sélection d'un socket server.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A006 Le serveur n'a pas reçu le message.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A007 Un message incomplet a été reçu par le serveur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A008 Le serveur n'est plus disponible.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A009 Echec de la création du fichier de synchronisation pour les clients.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A00B Echec de la création du fichier de synchronisation du serveur panmain.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A00C Le serveur panmain est déjà en cours de fonctionnement.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A010 Echec de l'envoi d'un message sur le socket client.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A011 Un message incomplet a été envoyé sur le socket client.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

## B181A012 • B181A019

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181A012 Echec de la sélection du socket client.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181A013 Expiration du délai d'attente de sélection d'un socket client.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181A014 Le client n'a pas reçu le message.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181A015 Un message incomplet a été reçu par le client.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181A016 Le socket client n'est plus disponible.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181A017 La liaison au socket client a été refusée.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181A018 Expiration du délai d'attente de la liaison au socket client.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181A019 Echec de la liaison au socket client.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A020** Echec de la création d'un socket.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A021** Echec de la liaison à un socket.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A022** Echec de l'écoute des messages.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A023** Echec de l'acceptation d'un socket.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A030** Une erreur s'est produite en attendant le conditionnel sur un mutex.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A031** Echec de la diffusion du conditionnel pour le mutex.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A032** Echec du verrouillage d'un mutex.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A033** Echec du déverrouillage d'un mutex.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A040** Echec de la création d'une unité d'exécution.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A041    Echec de l'initialisation des attributs de l'unité d'exécution.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A042    Echec de la définition des attributs de l'unité d'exécution.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A043    Echec de l'arrêt d'une unité d'exécution.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A044    Expiration du délai d'attente de sortie d'une unité d'exécution.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A045    Echec de l'attente de la sortie d'une unité d'exécution.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A050    Echec de l'envoi d'un message à la file d'attente de messages d'événement.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A051    Echec de la suppression d'une ancienne file d'attente de messages.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A052    Impossible de détecter si une ancienne file d'attente de messages existe.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A053** Echec de la création d'une file d'attente de messages d'événements.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A054** Echec de la réception d'un message dans la file d'attente de messages d'événement.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A060** Echec de la création d'un délai d'attente.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A061** Echec de la suppression d'un délai d'attente.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181A062** Echec du paramétrage de l'heure du délai d'attente.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A070** La fonction n'est pas active.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A071** La fonction n'est pas valide.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A074** La sous-fonction n'est pas valide.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A0A0** La taille de la mémoire tampon reçue était erronée.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



## B181A0A1 • B181A0A9

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### B181A0A1 Valeur demandée non valide.

#### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### B181A0A2 Numéro de fonction non valide.

#### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### B181A0A3 La fonction demandée est désactivée.

#### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### B181A0A4 La plage de fonction est désactivée.

#### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### B181A0A5 Le mode IPL n'est pas valide pour la fonction demandée.

#### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### B181A0A6 Une sous-fonction non valide a été reçue.

#### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### B181A0A8 Echec de la génération de l'affichage pour le panneau.

#### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### B181A0A9 Aucun processeur de service apparenté n'a été trouvé.

#### Action de l'utilisateur :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0B1** Le processeur de service secondaire ne peut pas activer un panneau.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0B3** L'identité de la ressource du panneau n'est pas valide

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0B4** Un nombre non valide d'identités de ressources a été reçu.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0B5** Impossible d'obtenir le nombre de panneaux possibles dans le système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0B6** Un panneau est déjà présent et actif.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0B7** Le panneau demandé n'est pas présent dans le système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0B8** Aucun panneau n'est actif.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0B9** Une autre opération de maintenance est en cours.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181A0BE** Echec de la création de l'unité d'exécution du moniteur d'événements.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A0D0** Echec de l'obtention de l'état actuel de l'alimentation du système.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0D1** L'état de l'alimentation n'est pas valide.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0D2** Echec de la lecture depuis le registre.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0D3** Echec de l'extraction du chemin racine depuis le registre.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0D4** Une erreur a été retournée depuis la fonction de panneau virtuel.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0D6** Echec lors de la lecture depuis les données techniques essentielles (VPD).**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0D7** Echec de la synchronisation avec le processus de serveur.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0D8** Echec de l'activation de la synchronisation du processus client.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A0D9 Echec du blocage de la synchronisation du processus client.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A0DA Echec de l'écriture dans un panneau.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A0DB Echec de l'écriture dans le registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A0F0 Echec de l'affectation de la mémoire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A0F1 Réception d'un événement non pris en charge.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A0F3 Entrée non valide pour le bouton d'alimentation.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A0F4 Echec du démarrage du processus du panneau.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A0F9 Un panneau de commande (opérateur) est déjà actif sur le système.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A0FA Une autre opération de maintenance simultanée est déjà en cours.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A0FC Le système contient plus de panneaux (opérateur) de commande physique que ce qui est autorisé. Cette configuration est incorrecte.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A0FD Le panneau de commande (opérateur) n'est pas présent.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A0FE Un ID ressource non valide a été trouvé.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir

«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A0FF Aucun panneau actif n'a été trouvé.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A201 Une commande non valide a été reçue.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A202 Des données non valides ont été reçues.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A204 Appelant inconnu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181A205** La fonction demandée n'est pas prise en charge.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A206** Echec de la demande de démarrage du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A207** Echec du test de la lampe du panneau.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A208** Echec de la lecture du registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A209** Echec de l'écriture dans le registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A20A** L'opération demandée ne peut être effectuée sur le processeur de service secondaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A20B** Une erreur a été retournée depuis la fonction de gestionnaire d'état.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A20C** Un pointeur de paramètre de sortie est NULL.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B181A20D** Un appel de la fonction de cliché de la plateforme a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A20E** La fonction demandée n'est pas valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A20F** Une erreur a été retournée depuis la fonction de boîte aux lettres.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A211** Une erreur a été retournée depuis la fonction d'interface d'alimentation du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A214** La fonction demandée n'appartient pas au propriétaire demandeur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A215** La fonction demandée est désactivée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A216** Incident pendant un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A217** La sous-fonction demandée est hors de la plage valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A219**    **Echec du démarrage du processus de cliqué du processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A236**    **La fonction demandée est désactivée ou inactive.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A401**    **Echec de la création du socket SVPD ML2.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A402**    **Le ML2 n'est pas parvenu à se connecter à un socket server.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A403**    **Le serveur ML2 a échoué sur le socket receiver.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A404**    **Erreur lors de la tentative de synchronisation des données entre les processeurs de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A405**    **Le serveur ML2 a échoué sur un socket send.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A406**    **Le ML2 n'est pas parvenu à fermer une connexion.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181A407** Une opération non valide a été envoyée à un serveur ML2.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A408** Cette fonction a été appelée par l'utilisateur avec un paramètre non valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A409** Une erreur s'est produite lors de la tentative de lecture d'un fichier à partir de la persistance.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A40A** Une fonction a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A40B** Une erreur a été rencontrée lors de la fermeture et/ou du déverrouillage du fichier pour l'ID de ressource donné.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A40C** Une erreur s'est produite lors de la tentative de lecture du fichier d'informations d'état SVPD dans la persistance.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A40D** Une erreur s'est produite lorsque le microprogramme a tenté de lire la taille de la clé de registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A40E** Une erreur s'est produite lors de la lecture d'une entrée dans la NVRAM.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A40F** Impossible d'ouvrir le répertoire dans lequel ce fichier de données aurait dû aller.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A410** Impossible de verrouiller toutes les unités d'exécution.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A411** Impossible d'obtenir un verrou sur un fichier de données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A412** Impossible de verrouiller le fichier.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A413** Impossible de déverrouiller les unités d'exécution.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A415** Une erreur a été rencontrée lors de la recherche du chemin du fichier correspondant à l'ID de ressource donné.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A416** Impossible de localiser une chaîne dans un fichier.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A417** Une erreur s'est produite lors de la synchronisation du fichier avec l'autre processeur de service du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A418 Impossible de localiser une chaîne dans un fichier.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A419 Une erreur s'est produite pendant la génération du code d'emplacement lors de la tentative de régénération de la table RLCA.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A41A Echec de l'écriture dans le registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A41B Impossible de trouver un RID correspondant pour ce système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A41C Impossible de trouver le mot clé ou l'enregistrement d'entrée dans les données techniques essentielles (VPD) du module.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A41D Un incident s'est produit lors de la recherche ou de la lecture du fichier des données techniques essentielles (VPD) du module.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A41E Le client a échoué sur un socket send ou receive.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A41F Cette opération a besoin de données de message de la part du client, mais aucune ne figurait dans le message du client.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181A420** Un type d'état non valide a été transmis par l'utilisateur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A421** Une commande non valide a été envoyée au serveur ML3.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A422** Le client n'est pas parvenu à obtenir de données du message de la part du serveur, alors qu'il en attendait.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A423** Données non valides dans le fichier .out des données techniques essentielles (VPD) du module.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A424** Un message de processus a été reçu.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A425** Echec de l'écriture de données techniques essentielles brutes dans le registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A426** Une erreur s'est produite lors de l'écriture de la NVRAM dans les données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A427** Non-concordance entre les données techniques essentielles et les valeurs de la NVRAM.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181A428** Les données lues depuis la table rlcainst ne sont pas valides.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A429** Le microprogramme doit ajouter la prise en charge d'une ressource supplémentaire au type d'unité remplaçable sur site indiqué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A42A** Impossible d'extraire le statut d'unité remplaçable sur site de l'ID de pièce de rechange donné, dans la fonction de mise à jour du registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A42B** Echec de la tentative d'isolement des ID de ressource associés au type d'unité remplaçable sur site donné.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A42C** Echec de la lecture des données techniques essentielles (VPD) et de la mise à jour de l'entrée de registre correspondant à l'ID de pièce de rechange (RID) d'entrée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A42D** Echec de l'écriture des valeurs de la NVRAM système dans les données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A42E** Echec de l'écriture des valeurs de la NVRAM du boîtier dans les données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A430** Des données de mot clé non valides ont été transmises par l'utilisateur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A431** L'utilisateur a transmis une taille de mot clé supérieure à la taille indiquée dans les données techniques essentielles.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A432** L'ID machine du système n'est pas pris en charge.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A433** Un nombre d'octets plus bas que prévu a été écrit sur l'unité I2C.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A434** Echec lors de l'écriture sur une unité I2C.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A435** Impossible de mettre à jour le mot clé IN dans le bloc VRTN.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A436** Echec lors de la mise à jour d'un des blocs de smartchip.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A437** Un dossier ne figure pas dans les données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A438** Un dossier ne figure pas dans les données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A439** Une erreur s'est produite lors de la génération de l'ECC pour les données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A43A** Décalage non valide pour l'extraction des données brutes d'entrée brutes depuis le fichier .out.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A443** Une erreur s'est produite pendant la collecte de données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A444** Une erreur s'est produite pendant la collecte de données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A446** Un incident s'est produit dans le microcode.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A447** Impossible de trouver l'ID de pièce de rechange de l'entrée dans notre table RLCA.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A448** Echec lors de la conversion du format des données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A449** Une erreur s'est produite lors de la conversion des données techniques essentielles (VPD) vers plusieurs formats de strophes.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A44A**    **Echec de la lecture de la SEEPROM des données techniques essentielles (VPD) du module.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A44B**    **Echec lors de la tentative de lecture d'un des blocs de smartchip.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A44D**    **Une erreur s'est produite lors de la lecture de la valeur de registre de la racine P0.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A44F**    **Une erreur s'est produite lors du verrouillage ou du déverrouillage du smartchip.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A450**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A451**    **Une erreur s'est produite lors de la réinitialisation du smartchip.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A452**    **Impossible de trouver une entrée correspondante pendant la conversion des données techniques essentielles (VPD).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A453**    **Echec de la création d'une valeur de mot clé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A454** ID de ressource ou ID de processeur de service non valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A455** Le nombre de câbles présents est supérieur au nombre autorisé par processeur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A456** Echec de l'identification du processeur de service principal.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A457** Echec de l'identification d'un câble RIO.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A458** Echec de la lecture de DP I2C.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A459** Une erreur s'est produite lors de la synchronisation.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A45A** Echec de la liaison au socket.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A45B** Echec de la liaison au socket.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A45C** L'indicateur de règle par défaut n'est pas défini.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A45D** La mise à jour du mot clé BR de System p n'est pas autorisée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A45E** La mise à jour du mot clé BR SSD n'est pas autorisée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A469** Le champ du type/modèle a déjà été mis à jour une fois. La seconde mise à jour n'est pas autorisée car le type indiqué dans les données ne correspond pas.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A46A** Une mise à jour du mot clé donné n'est pas autorisée pour la seconde fois.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A46C** Une erreur a été rencontrée lors de la recherche de l'enregistrement VSYS dans les données techniques essentielles (VPD) du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A46D** Aucune donnée technique essentielle du processeur de service n'a été trouvée sur ce système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181A46E** Une erreur s'est produite lors de la collecte des données techniques essentielles système pour effectuer la régénération de ces dernières.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence



entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A470 Des données non valides ont été trouvées dans le registre.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A472 Echec lors de la lecture d'une unité I2C.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A473 Une erreur s'est produite lors de la définition de l'attribut de vitesse du bus pour la lecture ou l'écriture d'une unité I2C.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A474 Echec de la lecture du numéro de série système sur la NVRAM, ou longueur de mot clé non valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A475 Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des fichiers.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A478 Un type d'unité non valide a été reçu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A479 Nouvelle collecte des données techniques essentielles.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A482 Un incident s'est produit lors de la collecte des données techniques essentielles système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A483 Impossible de créer un appel d'unité remplaçable sur site.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A484 Impossible d'effectuer la vérification du chemin allant du processeur de service vers la carte d'ancrage en raison de l'absence de processeur de service apparenté.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A486 Un incident s'est produit au niveau du chemin du processeur de service de contact vers le contrôleur système.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A487 Echec dans l'appel FRUM de la définition de iomux pour la carte d'ancrage.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A488 Incident pendant que FRUM attend la carte d'ancrage.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A489 Incident pendant que FRUM attend que la configuration soit terminée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A48A** Incident pendant que FRUM attend que les unités gpio soient présentes.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A48B** Incident lors du démarrage du processus de serveur svpd d'arrière-plan.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A48C** Le processus du serveur svpd a rencontré un problème et s'est arrêté.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A48D** Echec de l'obtention de l'ID de la machine. Il est possible que le microprogramme du système ne prenne pas en charge ce modèle.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A48F** Impossible de trouver le mot clé IM dans l'enregistrement des données techniques essentielles sur la carte d'ancrage du système. Vous devez programmer de nouveau la carte d'ancrage avec les données techniques essentielles correctes.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A490** Une erreur s'est produite lors de la synchronisation avec le serveur côté client.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A491** Une entrée démarquée a été détectée dans l'arborescence de l'identificateur d'enregistrement.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence

entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A492 Les données techniques essentielles ne peuvent pas être collectées. Une nouvelle tentative de collecte des données techniques essentielles doit être effectuée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A493 La mémoire tampon de données condensée a dépassé la taille nécessaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A494 La mémoire tampon de données condensée est plus petite que la taille nécessaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A495 Une synchronisation entre les processeurs principal et secondaire a été requise. Le délai d'exécution de cette opération a expiré avant qu'elle ne soit terminée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A496 Une erreur s'est produite lors de la tentative de régénération dynamique de la table des données techniques essentielles du module.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181A497** Une erreur s'est produite lors de la tentative de régénération dynamique de la table d'instance.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A49B** Une erreur a été retournée par lstat() alors que l'élément de répertoire devait être valide.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A49B** Une erreur a été retournée par lstat() alors que l'élément de répertoire devait être valide.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A49E** Une erreur s'est produite lors de la tentative de régénération dynamique de la table HVAT.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A49F** Une table RLCA de taille 0 a été lue à partir de P1.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4A0** Une table RLCA de taille 0 a été lue à partir de P1.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4A1** Une table RLCA de taille 0 a été lue à partir de P1.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4A2** Une erreur s'est produite lors de la tentative de suppression du fichier gzip de synchronisation des données.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4A4** La lecture SCED du chemin d'accès de secours a échoué.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4A5** Une erreur s'est produite lors de la conversion de la chaîne de vérification du processeur de service secondaire.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4A6 Une erreur s'est produite lors de la conversion de la chaîne de vérification du processeur de service secondaire.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4A7 Impossible de trouver le mot clé IM dans l'enregistrement des données techniques essentielles VSBP sur la carte d'ancrage du système. La carte d'ancrage doit être programmée avec les données techniques essentielles qui contiennent ce mot clé.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4A8 Une erreur s'est produite lors de la synchronisation avec le serveur côté client SVPD.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4AA Impossible de trouver le CCIN parent de l'ID ressources.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence

entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4AB Impossible de trouver le numéro de référence d'un ID ressources.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4AC Impossible de trouver le numéro de série d'un ID ressources.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4AD Ce fichier contient trop d'entrées ; il se peut que ce ne soit pas le bon fichier.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4AE Une opération non valide a été effectuée sur les données techniques essentielles formatées pour un système lame.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.



---

**B181A4AF La configuration sur I2C DP a échoué.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4B0 Impossible d'obtenir l'ID noeud depuis l'adresse d'unité.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4B1 Impossible d'obtenir la chaîne d'unité depuis l'adresse d'unité.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4B2 Impossible d'obtenir la chaîne d'unité depuis l'adresse d'unité.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4B7 Une erreur s'est produite lors de la lecture du fichier dans "util generate file name".****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence

entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4B8 Une erreur a été retournée par tmgmt après son appel depuis SVPD.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4BA La carte d'ancrage est référencée pour la maintenance simultanée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4BB Impossible d'obtenir les ID ressources de la puce d'ancrage.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4BC Echec de la lecture du fichier à partir de RO/svpd.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4BD Le traitement de la table des définitions de programmes a échoué.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4BE La fonction "Process and store" (Traiter et stocker) de la table LED a échoué.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4C1 Echec du chargement des tables sur p1/svpd.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4C2 RLCA INIT a échoué.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4C3 Une erreur s'est produite lors du réglage de la vitesse du démarrage du système sur lent.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence

entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4C4 Une erreur s'est produite lors du réglage de la vitesse du démarrage du système sur rapide.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4C5 Une erreur MDIA s'est produite lors de la configuration de l'indicateur de modification de la barrette DIMM.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4C6 Une erreur s'est produite pendant l'extraction du tableau d'identificateur d'enregistrement lors de la tentative de régénération de la table RLCA.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4C7 La lecture de l'indicateur d'état de la collecte des données techniques essentielles depuis la table RLCA a échoué.**
**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4C8** Les données techniques essentielles de l'ID ressources sont introuvables dans p1.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4C9** Les données de numéro de série et de numéro de dispositif dans p1 sont égales à zéro.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4CA** L'état de lecture des données techniques essentielles a été réglé sur false dans le RLCA ; p1 ne contenait aucune donnée technique exxentielle.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4CB** Les données techniques essentielles de l'ID ressources sont introuvables dans p1.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181A4CC** Un incident est survenu lors du changement de nom du fichier de données techniques essentielles du module.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4CD** Une erreur s'est produite lors de la tentative de suppression du fichier gzip de synchronisation de données.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4CF** Un incident s'est produit lors de la lecture de la valeur FN de l'identificateur d'enregistrement.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D0** Un incident s'est produit lors de la lecture de la valeur du numéro de série de l'identificateur d'enregistrement.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D1** L'ajout d'un fichier à la liste de synchronisation globale a échoué ; sa suppression peut ainsi être programmée sur le processeur de service secondaire.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D2** L'ajout d'un fichier à la liste de synchronisation globale a échoué ; sa synchronisation peut ainsi être programmée avec le processeur de service secondaire.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D3** La table HVAT globale n'est pas valide, par conséquent l'écriture de cette table sur p1 est impossible.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D4** Une erreur s'est produite lors du chargement de la table depuis p1.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D5** L'adresse de l'unité principale n'est pas valide.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D6** La table est introuvable sur p1.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D7** La version de la table p1 ne correspond pas au système NFS ou RO/svpd.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D8** La valeur de l'adresse de l'unité redondante est NULL.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4D9** Echec de la régénération des tables de données techniques essentielles.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4DA** Une non concordance existe entre l'ID machine de la carte d'ancrage principale et la carte d'ancrage secondaire. La carte d'ancrage secondaire sera protégée et l'ID machine de la carte d'ancrage principale sera utilisée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A4DB** Echec de la suppression d'une entrée de la table RLCA ou sa copie.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A701** Echec de l'extraction des données relatives à un voyant de service en raison d'une erreur logicielle.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A702** Echec de l'extraction des données relatives à un voyant de service en raison d'une erreur logicielle.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A704**    **Echec de l'obtention des données relatives à un voyant de service en raison d'une erreur logicielle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A705**    **Echec de l'extraction des données relatives à un voyant de service en raison d'une erreur logicielle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A707**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service, en raison d'une erreur logicielle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A708**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service, en raison d'une erreur logicielle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A70D**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service, en raison d'une erreur logicielle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A710**    **Erreur lors de la localisation d'un voyant de boîtier pour le système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A711**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service, en raison d'une erreur logicielle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A713 Un appel d'utilisation d'un voyant de service a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A716 Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service, en raison d'une erreur du logiciel ou du matériel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A717 Echec de l'identification d'un voyant de service en raison d'un problème logiciel ou matériel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A718 Une erreur logicielle a été provoquée par des paramètres de fonction non valides.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A719 Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service, en raison d'une erreur logicielle.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A71A Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service, en raison d'une erreur logicielle.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A71B Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A71C Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A71D**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service, en raison d'un incident de pilote de périphérique.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A71E**    **Erreur interne de microprogramme.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A71F**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A720**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A722**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A723**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A724**    **Echec de la demande de mise sous tension, hors tension ou du clignotement d'un voyant de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A725**    **Une erreur s'est produite pendant la collecte des données du premier incident.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181A727 Un appel a été effectué pour extraire les données d'accès LED basées sur l'identificateur d'enregistrement, mais l'appel vers la fonction malloc n'a pas réussi à attribuer de la mémoire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B101 Des attributs ou objets du système n'ont pas été initialisés.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B102 Une opération non valide a été spécifiée par l'appelant de la fonction.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B103 Un noeud sans cartes d'un certain type ne devrait pas se trouver au dessus d'un noeud qui contient ces cartes.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B105 Le coeur du processeur ne fonctionne pas ou ne peut pas être détecté.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B106 Aucun noeud opérationnel n'a été détecté sur le système. S'il s'agit d'un système à tiroir multiprocesseur, le premier noeud ne fonctionne pas.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

## B181B107 • B181B10F

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B107** Il n'existe aucune donnée technique essentielle (VPD) pour une carte qui a été détectée sur le système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B108** L'horloge du processeur ne fonctionne pas ou ne peut pas être détectée, ou aucune horloge n'est active.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B109** L'objet n'a pas été initialisé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B10B** Une erreur s'est produite lors de la création d'un objet de carte.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B10C** Une erreur s'est produite lors de la création d'un objet de domaine.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B10D** Une erreur s'est produite lors de la création d'un objet de groupe.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B10E** L'horloge système ne fonctionne pas ou aucune horloge n'est active.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B10F** L'horloge système ne fonctionne pas ou ne peut pas être détectée, ou aucune horloge n'est active.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181B110 Le P5IOC2 ne fonctionnait pas.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B111 Le P5IOC2 ne fonctionne pas ou ne peut pas être détecté.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181B112 Une erreur s'est produite lors de la création d'un objet de compartiment.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B113 Une erreur s'est produite lors de l'utilisation des classes de façade de règle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B11E Aucune unité remplaçable sur site n'a été trouvée pour cet objet.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B11F Aucune unité remplaçable sur site ou unité modulaire de réfrigération n'a été trouvée pour cet objet.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B120 Une valeur non valide a été transmise dans la fonction.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181B121**    **Aucun objet fonctionnel correspondant à l'ID d'unité n'a été trouvé dans le système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B123**    **Une erreur s'est produite avec le moniteur d'accès au matériel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B126**    **La fréquence de cette carte d'horloge n'est pas valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B128**    **Un ID de ressource non valide a été détecté.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B129**    **L'ID de ressource n'est pas valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B12A**    **Un MCM a un nombre incorrect de connecteurs.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B12B**    **Le matériel présent dans le système est insuffisant pour pouvoir démarrer.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B12C**    **Une erreur s'est produite lors de la création d'un objet de groupe.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181B12D Un ID d'unité non valide a été détecté.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B139 Aucune mémoire principale n'a été initialisée. La taille est égale à zéro.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B13B Un trou a été détecté dans le branchement des noeuds.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B13F Les câbles SMP sont mal connectés.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B140 La quantité de mémoire configurée a changé depuis le dernier redémarrage du système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B142 Une bande d'éclairage a été branchée de façon incorrecte.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B143 Une carte est insérée dans un connecteur non valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B144 Une erreur s'est produite lors de l'utilisation de commandes WBC spif.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181B146 La touche de substitution de la puce RTBL a été définie.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B150 Une erreur s'est produite lors de la tentative de création d'un groupe et la fonction a retourné un pointeur de groupe nul.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B153 Une erreur s'est produite lors de la tentative de création d'un domaine de système et un pointeur nul a été retourné.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B158 La création d'un pointeur de compartiment a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B15E Un incident s'est produit lors du calcul du multiplicateur et du diviseur de l'horloge.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B15F Une erreur a été retournée depuis ecmdDataBuffer.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B163** Un avertissement ou un arrêt de contrôle a été détecté sur la puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B165** La mémoire ne peut pas être conservée en raison d'une séquence d'arrêt de l'horloge.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B166** Erreur lors d'une opération sendCmd.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B167** Une puce de processeur n'a aucun coeur actif, ce qui représente une configuration non valide pour l'hyperviseur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B169** Les câbles SMP sont mal connectés.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B16A** Les données de câble ne correspondent pas à une valeur connue. Vérifiez que les câbles SMP sont soigneusement raccordés.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B16B** Tentative d'accès à un ID d'unité de processeur incorrect.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B170** Les câbles SMP sont mal enclenchés.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B171** Un enregistrement de carte non valide se trouve dans les données de mémoire permanente.

**Intervention de l'agent de service :**

## B181B173 • B181B2C2

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B173**    **Tentative d'accès à une unité de puce de processeur dont l'ID est incorrect.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B174**    **Impossible de trouver une puce de processeur valide pour devenir le document maître de la matrice.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B175**    **La configuration du noeud n'est pas valide.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B176**    **Il manque une carte TPDM opérationnelle dans un système.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B204**    **Un type de système inconnu a été détecté.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B205**    **Le démarrage du système de reprise SMGR\_NON\_MS\_RIPL est suspendu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B206**    **La mémoire n'est pas conservée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B2C1**    **Erreur logicielle interne : type d'objet non valide transmis à la fonction**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B2C2**    **Erreur logicielle interne : le matériel n'est pas dans un état valide pour l'opération demandée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B2C3** Erreur logicielle interne : utilisation incorrecte de la mémoire tampon de données.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B2C4** Erreur logicielle interne : le microprogramme n'est pas dans un état valide pour l'opération demandée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B2C5** Une ou plusieurs erreurs d'alignement de bus se sont produites. Examinez dans le journal des erreurs les précédentes entrées au format B1xB2DF, et effectuez les opérations recommandées.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B2C6** Erreur logicielle interne : échec de la routine de test.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B2CC** Erreur logicielle interne : paramètre incorrect transmis dans une fonction.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B2DC** La ligne d'avertissement du système est devenue active, mais aucune puce ne semble l'activer.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B2E4** Erreur logicielle interne : une opération a été tentée sur un matériel déconfiguré.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B301** Le microprogramme a rencontré un incident interne.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B302 Le microprogramme a rencontré un incident interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B303 Le microprogramme a rencontré un incident interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B304 Le microprogramme a rencontré une erreur interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B305 Un vérificateur de puce ne peut contenir qu'un seul ensemble prédéfini d'états d'horloge, et l'état d'horloge de ce vérificateur de puce ne figure pas dans cet ensemble.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B306 Le masque d'inversion d'un anneau est introuvable.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B307 Il s'agit d'un incident interne de microprogramme.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B308 Le microprogramme a rencontré un incident interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B309 Le microprogramme a rencontré un incident interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B181B30A** Le microprogramme a rencontré un incident interne.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B30B** Le microprogramme a rencontré un incident interne.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B30C** Le microprogramme a rencontré un incident interne.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B30D** Le microprogramme a rencontré un incident interne.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B30E** Le microprogramme ne parvient pas à allouer de la mémoire pour conserver une liste des anneaux dans sa base de données.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B30F** Il s'agit d'un incident interne de microprogramme.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B310** Le microprogramme a rencontré un incident interne.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B311** Le microprogramme a rencontré un incident interne.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B181B312 Le microprogramme a rencontré un incident interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B313 Le microprogramme a détecté un incident dans lequel les données définies d'un vérificateur de puce ne sont pas valides.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B314 Il s'agit d'un incident interne de microprogramme.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B315 Il s'agit d'un incident interne de microprogramme.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B316 Le contrôle de parité des données de la puce a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B318 Le microprogramme a rencontré un incident.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B319 Le microprogramme a rencontré un incident.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B31A Le microprogramme a rencontré un incident interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181B31B** Le microprogramme a détecté un incident dans lequel un accès à une puce est effectué alors que l'état d'horloge de celle-ci n'est pas approprié.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B31C** Le microprogramme a rencontré un incident interne.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B481** Le processeur de service n'est pas parvenu à activer l'horloge d'une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B482** Le processeur de service n'est pas parvenu à désactiver l'horloge d'une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B483** Incident lors d'une opération sur une horloge de puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B484** Erreur interne de microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B486** Erreur interne de microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B503** La table ne contient pas le type d'informations demandées par l'utilisateur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B505** Une erreur s'est produite pendant une tentative de création d'objet.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B507** Des clés sont introuvables dans une table. Il peut s'agir de n'importe quelle table et de n'importe quelles clés, donc les détails dans l'entrée du journal des erreurs sont très importantes pour résoudre ce type d'erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B508** Incident avec un fichier ou fin de fichier détectée lors de la lecture de la table.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B509** La fin de la table a été atteinte plus tôt que prévu.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B50A** Un paramètre non valide a été transmis ou détecté dans la table.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B50B** Des données non valides ont été reçues depuis la table de règles.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B50C** La règle a été incapable d'ouvrir ou d'accéder à la bibliothèque indiquée dans la table.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B50D** Une classe indiquée dans les tables est introuvable dans les bibliothèques partagées de cet assemblage.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B50F** Une erreur a été retournée par `ecmdDataBuffer`.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B510** Un paramètre `formatVersion HDCT` non pris en charge a été détecté.**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B701** Erreur interne du microprogramme : impossible de créer un répertoire dans le système de fichiers.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B702** Une erreur interne du microprogramme s'est produite : un paramètre non valide a été trouvé.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B703** Erreur logicielle interne - l'élément indiqué n'existe pas.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B705** Le matériel ou le microprogramme n'est pas en état d'exécuter l'opération.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B706** Erreur interne du microprogramme - une condition "out of space" a été rencontrée.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B707** Une erreur interne du microprogramme s'est produite - un ID d'unité n'était pas valide.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B708** Erreur logicielle interne - un incident d'unité d'exécution `posix` s'est produit.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B70C** Une erreur interne du microprogramme s'est produite.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B710** Une erreur interne du microprogramme s'est produite - impossible de mettre les données à plat.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B711** Une erreur interne de microprogramme s'est produite - incohérence des tailles de mémoire tampon.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B712** Une erreur interne de microprogramme s'est produite - impossible de mettre les données à plat.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B713** Une erreur interne de microprogramme s'est produite - impossible de mettre les données à plat.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B715** La 'mise hors tension manuelle' n'est pas autorisée car le système ne contient qu'un seul noeud.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B716** L'IPL a été redémarré en raison d'une déconfiguration du matériel. Il s'agit d'un message d'information ; aucune action n'est requise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181B717** Une erreur interne du microprogramme s'est produite - erreur de la mémoire tampon de données.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B718** Impossible de trouver un chemin fonctionnel de communication entre le processeur de service et le processeur. Examinez les journaux des erreurs et les enregistrements de garde pour trouver le matériel défectueux ou manquant.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B719** Une erreur interne du microprogramme s'est produite - la clé de registre a été définie sur une valeur non valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B71A** Erreur logicielle interne - une valeur de données rémanentes n'a pas été définie de la façon prévue.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B71B** Le microprogramme n'a pas pu trouver une carte de processeur dans ce système. Examinez les autres entrées des journaux d'erreurs faisant référence à des incidents de collecte des données techniques essentielles (VPD).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B71C** Les données techniques essentielles (VPD) ne peuvent pas être mises à jour avec les nouvelles informations de suppression de ligne L2, car l'enregistrement est déjà plein.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B71E** Les données techniques essentielles (VPD) ne peuvent pas être mises à jour avec les nouvelles informations de suppression de ligne L3, car l'enregistrement est déjà plein.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181B720** Les données techniques essentielles (VPD) indiquent que l'espace réservé aux entrées de suppression de lignes est inférieur à la quantité attendue par le microprogramme. Il s'agit d'un message d'information ; aucune action n'est requise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B722** Erreur logicielle interne - non concordance dans la taille des données.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B723** La zone des données techniques essentielles (VPD) est trop remplie pour y conserver d'autres informations de réparation.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B727** Erreur logicielle interne - l'élément indiqué est déjà déconfiguré.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B728** Les informations des données techniques essentielles (VPD) ne sont pas valides.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B729** Une non concordance de modèle s'est produite pendant le test DMA entre le processeur de service et le processeur. La mémoire n'a pas pu être lue ou écrite correctement.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B72A** Une erreur a été reçue lors d'une tentative d'opération DMA entre le processeur de service et le processeur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B72B** Une erreur logicielle interne s'est produite en tentant d'exécuter le microprogramme sur le processeur de service secondaire pour effectuer une reprise.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B72C Une erreur interne s'est produite - le matériel est dans un état non prévu pour l'opération en cours.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B72E Un abandon CHIC a été détecté.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B731 Le processeur de service secondaire ne peut pas être testé dans son état en cours.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B732 Une erreur interne du microprogramme s'est produite.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour

déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B733 Une erreur interne du microprogramme s'est produite lors d'une tentative de traitement d'une erreur matérielle. Examinez dans les journaux d'erreurs les entrées précédentes indiquant une erreur matérielle, et effectuez les opérations conseillées.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B738 Une erreur de séquence d'actions s'est produite dans les réservations d'emplacement GX.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B73C Un interblocage potentiel a été détecté.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B73E Aucune progression n'a été effectuée sur l'IPL en raison de verrous mis en suspens.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour

plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B73F Le CEC a rencontré un incident d'alimentation.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B820 Erreur logicielle interne****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B825 Impossible d'arrêter des instructions sur un processeur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B82B Erreur logicielle interne****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B82E Erreur logicielle interne : tentative d'exécution d'une opération à partir d'un état incorrect.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B830 Erreur logicielle interne****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B834 Erreur logicielle interne : le matériel requis pour effectuer l'opération demandée est introuvable.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B835 Erreur logicielle interne****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B836 Erreur logicielle interne****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B838 Erreur logicielle interne : matériel dans un état impropre à l'opération tentée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B839 Erreur logicielle interne : paramètre incorrect transmis dans une fonction.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B83B Impossible de démarrer l'exécution d'instructions sur un processeur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B83C Impossible d'arrêter des instructions sur un processeur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B83F Erreur logicielle interne : utilisation incorrecte de la mémoire tampon de données.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B841 Incident lors d'une tentative de vidage des mémoires cache dans la mémoire principale.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B84C Echec de la procédure d'alignement de bus.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B857 Impossible de mettre au repos correctement le matériel d'E-S****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B858 Erreur logicielle interne : données requises manquantes.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B859 Erreur logicielle interne : données requises manquantes.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B85A Erreur logicielle interne : erreur reçue du pilote de périphérique.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B85D Echec d'une opération sur la mémoire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B85E Echec d'une opération sur la mémoire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B85F Echec d'une opération sur la mémoire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B860 Echec d'une opération sur la mémoire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B862 L'alignement du bus SMP matériel n'a pas abouti.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B87B Erreur logicielle interne : attribut requis non défini.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B87C Erreur logicielle interne : tentative d'appel d'une fonction non valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B87D Erreur logicielle interne : une opération a été tentée sur un matériel déconfiguré.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B887 Entrée interne du journal d'information du logiciel. Message fourni à titre d'information uniquement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B889 La configuration matérielle n'est pas valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B88B Une erreur interne de microprogramme s'est produite.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B88D Erreur logicielle interne : utilisation incorrecte de la mémoire tampon de données.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B88E Erreur logicielle interne**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B890 Impossible d'initialiser le bus matériel interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B891 Des erreurs ont été détectées sur un bus interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B893 Une erreur interne de microprogramme s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B894 Un dépassement de délai du matériel s'est produit pendant une opération de mise en mémoire cache.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B895 Un dépassement du délai d'attente matériel a eu lieu lors d'une tentative d'accès à une puce.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B896 Une erreur matérielle a été détectée sur la puce LDC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B898 L'hyperviseur n'a pas pu gérer la mise hors tension du bus. Il se peut que l'interruption rencontre un incident matériel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B899 Impossible de déterminer une valeur de retard d'auto-synchronisation valide basée sur le type du système et la fréquence d'imbrication.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B8F2    Le microcode SMA ne s'est pas exécuté correctement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B8F3    Dépassement du délai d'attente d'une opération matérielle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B8F6    Erreur de communication avec le microprogramme du commutateur HPS (High Performance Switch)**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B8F7    Détection d'un arrêt de contrôle sur une puce lors d'une opération de maintenance simultanée**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B901    Le microprogramme a rencontré un incident interne : il ne parvient pas à créer d'objet moteur pour le système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B904    Le microprogramme a détecté un incident interne, concernant une erreur du compteur d'utilisation du verrou JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B905    Le microprogramme a rencontré un incident interne lorsqu'il a créé un objet moteur JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B906    Le microprogramme n'est pas parvenu à créer un objet chaîne JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B907**    **Le microprogramme a détecté un incident interne : il a tenté une opération d'analyse JTAG sans qu'aucun verrou JTAG n'ait été accordé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B910**    **Le microprogramme ne parvient pas à collecter les données FFDC depuis la couche d'abstraction ADAL (Access Device Abstraction Layer).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B911**    **Le microprogramme ne parvient pas à déverrouiller les données FFDC après les avoir collectées à partir de la couche d'abstraction ADAL (Access Device Abstraction Layer).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B912**    **Le microprogramme ne parvient pas à réinitialiser la couche d'abstraction ADAL (Access Device Abstraction Layer) après une condition d'erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B913**    **Le microprogramme rencontre une erreur lors de l'ouverture d'une couche d'abstraction ADAL (Access Device Abstraction Layer) sur une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B914**    **Une erreur s'est produite lorsque le microprogramme a tenté de fermer le pilote de périphérique SCAN/SCOM.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B915**    **Le pilote de périphérique SCOM ne parvient pas à analyser les données depuis le registre d'ID.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B916**    **Le microprogramme a rencontré un incident interne : une puce ne possède pas une interface d'analyse valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B918 Une erreur PSI ADAL s'est produite.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181B919 Une erreur JTAG ADAL s'est produite.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181B91A Impossible de trouver l'interface ADAL appropriée pour le type d'unité.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181B920 Le microprogramme a rencontré une erreur lors du décalage d'une commande dans une puce, dans le cadre d'une opération d'analyse.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B921 Le microprogramme a rencontré une erreur lors du décalage de données dans une puce, dans le cadre d'une opération d'analyse.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B922 Le microprogramme a rencontré une erreur lors du décalage de données hors d'une puce, dans le cadre d'une opération d'analyse.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B923 Le microprogramme a rencontré une erreur lors du décalage de données hors de la chaîne JTAG dans la mémoire tampon.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B181B924 Le délai du microprogramme a expiré en attendant qu'un verrou JTAG soit accordé par la couche ADAL (Access Device Abstraction Layer) JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B925**    **Le microprogramme a rencontré une erreur lors de la demande à la couche ADAL (Access Device Abstraction Layer) de relâcher le verrou JTAG.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B926**    **Le microprogramme ne parvient pas à passer le contrôleur TAP (Test Access Port) JTAG sur un état souhaité.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B927**    **Le pilote de périphérique JTAG n'est pas parvenu à écrire dans le registre d'analyse.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B928**    **Le pilote de périphérique JTAG ne parvient pas à effacer le registre d'analyse.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B929**    **La couche ADAL (Access Device Abstraction Layer) JTAG n'est pas parvenue à effectuer une analyse SSR (Simple Scan Register).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B92A**    **La couche ADAL (Access Device Abstraction Layer) JTAG n'est pas parvenue à effectuer une analyse STSR (Storage Scan Register).**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B92B**    **Le pilote de périphérique JTAG a rencontré une erreur lors de la lecture d'un des registres de la puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B92C** Le pilote de périphérique JTAG a rencontré une erreur lors de l'écriture d'un des registres de la puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B92D** Le microprogramme n'est pas parvenu à réinitialiser le contrôleur TAP (Test Access Port) JTAG.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B92E** Le pilote de périphérique JTAG a rencontré une erreur lors de la tentative d'analyse du registre de niveau matériel d'une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B92F** Le pilote de périphérique JTAG a rencontré une erreur lors de la tentative de décalage de données dans ou hors d'une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B930** L'interface ADAL a retourné une erreur provenant de l'appel `rdal_jtag_force_lock`.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B940** Le pilote de périphérique SCOM a rencontré une erreur lors de la tentative de lecture du registre d'état d'une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B941** Le microprogramme a rencontré une erreur lors de la tentative de lecture de données depuis un anneau d'une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B942** Le microprogramme a rencontré une erreur lors de la tentative de lecture de données depuis un registre SCOM d'une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181B943**    **Le microprogramme a rencontré une erreur lors de la tentative d'écriture de données dans un anneau d'une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B944**    **Le microprogramme a rencontré une erreur lors de la tentative d'écriture de données dans un registre SCOM d'une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B945**    **Le pilote de périphérique SCOM a rencontré une erreur lors de la tentative de lecture d'un registre général (GP) d'une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B946**    **Le pilote de périphérique SCOM a rencontré une erreur lors de la tentative d'écriture d'un registre général (GP) d'une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B947**    **La couche ADAL n'est pas parvenue à envoyer une commande à une puce pour effectuer une opération précisée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B948**    **Impossible de démarrer un processus de vidage de données sur une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B949**    **Impossible d'arrêter un processus de vidage de données sur une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B94A**    **Le pilote de périphérique SCAN/SCOM a rencontré une erreur lors de la tentative de lecture d'un registre interne d'une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B94B** Le pilote de périphérique SCAN/SCOM a rencontré une erreur lors de la tentative d'écriture sur un registre interne d'une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B955** Le pilote de périphérique PSI (Processor Support Interface) a rencontré une erreur lors de la lecture d'un registre SCOM à partir de la puce du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B956** Le pilote de périphérique PSI (Processor Support Interface) a rencontré une erreur lors de l'écriture sur un registre SCOM à partir de la puce du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B957** Le pilote de périphérique PSI (Processor Support Interface) a rencontré une erreur lors de la lecture d'un registre de type SCOM sur la puce du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189

---

**B181B958** Le pilote de périphérique PSI (Processor Support Interface) a rencontré une erreur lors de l'écriture sur un registre de type Elastic Interface à partir de la puce du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B961** Le microprogramme a détecté un incident interne : il a libéré un verrou JTAG qui ne lui avait pas été accordé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B962**    **Le microprogramme a rencontré un incident interne : il ne peut pas créer d'objet d'état pour une puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B963**    **Le microprogramme a détecté que la valeur analysée depuis le registre d'état de l'instruction de la puce n'est pas valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B964**    **Le microprogramme a détecté un avertissement SCOM émis par la puce précisée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B965**    **Le microprogramme a détecté une erreur vitale non-SCOM émise par la puce précisée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B966**    **Le microprogramme a détecté une erreur vitale de comparaison CRC émise par la puce précisée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B967**    **Le microprogramme a détecté une erreur de parité ou un avertissement de commande non valide émis par la puce précisée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B968**    **Le microprogramme a rencontré un incident interne : une demande d'envoi de commande JTAG non valide à la puce a été effectuée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B969**    **Le microprogramme a détecté une erreur dans le calcul CRC à partir des dernières données analysées depuis la puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B96A** Le microprogramme a détecté une erreur interne : une puce ne dispose pas de l'unité fonctionnelle ou de la façade de règle valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B96B** Le microprogramme a rencontré une erreur : l'accès a été demandé pour un anneau qui n'existe pas dans la base de données du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B96C** Le microprogramme a détecté une erreur interne : l'accès à un registre général (GP) non valide a été demandé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B96D** Le microprogramme a rencontré un incident interne : une demande d'envoi de commande JTAG non valide a été envoyée à la puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B980** Le microprogramme a rencontré un incident interne : il ne peut pas créer d'objet d'état pour une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B981** Le microprogramme a rencontré un incident interne : le nombre de chaînes de périphérique SCAN et SCOM ne correspond pas.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B982** Le microprogramme a détecté un avertissement SCOM émis par la puce précisée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B983**    **Le microprogramme a détecté un avertissement de parité émis par la puce précisée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B984**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : l'accès à un registre général (GP) non valide est demandé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B985**    **Le microprogramme a rencontré une erreur interne lors d'opérations impliquant l'utilisation de la mémoire tampon de données.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B986**    **Le microprogramme a rencontré un incident interne : la chaîne qui précise l'emplacement d'une puce n'est pas valide.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B987**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : l'accès a été demandé à un registre avec un décalage incorrect.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B988**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : l'accès à un registre d'analyse non valide est demandé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B989**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : l'accès à un registre SCOM non valide est demandé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B995**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : l'accès à un type de registre de processeur de service non valide est demandé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B996**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : l'accès a été demandé à un registre PSI (Processor Support Interface) avec un décalage incorrect.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B997**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : l'accès à une adresse de registre de processeur de service non valide est demandé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B998**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : l'accès à une adresse de registre de processeur de service non valide a été demandé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B999**    **Une opération non prise en charge a été tentée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B99A**    **Appel du test du processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B9A0**    **La même chaîne d'unité apparaît plusieurs fois dans la liste retournée par FRUM FRU mGetDeviceList().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9A1**    **Le microprogramme a rencontré un incident interne : il ne parvient pas à trouver un objet de puce supposé présent sur le système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181B9A2** Le système a émis une demande d'abandon alors que l'analyse de la puce est en cours.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9A4** Un appel non conforme de `getChipIds` pour le mode `hyperboot` a été effectué avec une clé de registre `hyperboot` qui n'était pas activée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9B0** Le microprogramme a détecté une erreur interne : une commande de puce est envoyée au mauvais type de puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9B1** Le pointeur `ivJtagEnginePtr` est NULL.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9B2** Le type d'erreur d'analyse était non valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181B9B4** Le microprogramme a rencontré un incident interne : une demande d'envoi d'ID de commande JTAG non valide a été envoyée à la puce LDC.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9B5** Le microprogramme a rencontré un incident interne : il ne peut pas créer d'objet d'état de puce pour une puce.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9B6** Le pointeur `ivFspEnginePtr` est NULL.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9C0** Le microprogramme a détecté une erreur interne : la position d'une puce dans une chaîne JTAG n'est pas valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9C2**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : le nombre de commandes envoyées aux puces (d'une chaîne) dépasse la capacité de la mémoire tampon de stockage.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9C4**    **Le microprogramme a détecté une erreur interne : il ne parvient pas à localiser une puce supposée appartenir à la chaîne JTAG précisée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9C5**    **Le microprogramme a rencontré une erreur interne : la capacité de la mémoire tampon de données n'est suffisante pour contenir les données analysées depuis la puce.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9C7**    **La vérification des chaînes JTAG du système a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181B9CB**    **Un type d'analyse non pris en charge a été détecté.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C002**    **CINI a rencontré un incident logiciel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C005**    **CINI a détecté un incident d'horloge du processeur.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C009**    **Echec d'activation du bus PCI hôte par CINI****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C00A**    **Echec de vérification du bus PCI hôte par CINI****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C00C**    **CINI a détecté une configuration de partage incorrecte. Trop ou pas assez de contrôleurs mémoire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C00F**    **CINI n'a pas trouvé de table système Elastique Interface pour ce fond de panier.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C010**    **CINI n'a pas trouvé d'entrée d'ID d'Elastic Interface pour la puce.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C019**    **CINI a tenté d'extraire un objet qui s'est avéré introuvable.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C01A**    **CINI a reçu un paramètre incorrect de la fonction appelante.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181C01B CINI n'a pas pu trouver les données de fréquence demandées.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C01C CINI a détecté une configuration matérielle incorrecte.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C021 CINI n'est pas parvenu à trouver un objet plugin pour l'objet unité fonctionnelle.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C022 CINI a reçu un objet qui n'est pas du bon type.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C024 Une fonction a été appelée sur un objet avant que ce dernier ne soit initialisé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C025 L'interpréteur d'initialisation CEC a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C026 CINI a détecté une tentative d'exécution d'une opération non prise en charge.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C027 CINI a reçu des données incorrectes.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C02C L'appel de CINI à une fonction ECMD a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C02F CINI n'est pas parvenu à trouver de puce temps-réel dans le noeud.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C030 CINI a détecté un incident SCOM sur une puce. Cette puce sera retirée de la configuration.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C031 CINI a détecté un paramétrage de fréquence incorrect.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C032 CINI a reçu un ID de puce qui n'est pas dans la table d'Elastic Interface.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C037 CINI n'a pas pu trouver une connexion vers ou depuis la puce.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C038 CINI n'a pas pu trouver les retards de ligne temps-réel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C039 CINI n'a pas pu trouver le nom de carte pour le CCIN qui a été passé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C03A CINI a détecté pour une puce un retard temps-réel trop important.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C03B CINI n'a pas pu trouver un chemin de structure entre plusieurs noeuds ou puces.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C03C Un incident s'est produit avec le chemin temps-réel. Il y a trop ou trop peu de connexions temps-réel maîtres.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C03D CINI n'a pas pu trouver la fréquence d'horloge demandée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C041 La définition de la fréquence de l'horloge a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les



événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C042 Pas de mémoire disponible sur le système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C043 CINI n'a pas pu insérer de TCE dans la mémoire disponible.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C044 CINI n'a pas pu trouver l'ID de puce du concentrateur d'entrée-sortie associé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C045 CINI a reçu une taille de bloc mémoire logique (LMB) non reconnue.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C046 De nombreuses requêtes ont été faites pour le même groupe imbriqué, dans la trace en mémoire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C047 CINI a reçu une requête de trace en mémoire, qui dépasse la taille de la mémoire disponible dans le groupe.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C048 CINI a reçu une requête de trace en mémoire, qui couvrirait les premiers 64 Mo de mémoire adressable.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C101    Aucun objet trouvé pour décrire le matériel et permettre d'y accéder.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C102    Le matériel accédé est marqué comme "non fonctionnel".**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C103    Aucun moyen de déterminer les caractéristiques nécessaires pour accéder au matériel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C105    La configuration nécessaires n'a pas été faite avant d'accéder au matériel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C106    Les horloges doivent être en fonctionnement, ce qui n'est pas le cas.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C107    Les horloges sont encore en fonctionnement, mais pour accéder à un module, elles doivent être arrêtées.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C111    La configuration a été faite incorrectement avant d'appeler le microprogramme qui accède au matériel.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C112 Les attribut du module ne sont pas définis.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C116 La configuration nécessaire n'a pas été faite avant d'entrer un mode.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C117 La configuration nécessaire n'a pas été faite avant d'accéder au registre général.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C118 Tentative d'accès au matériel processeur sans avoir effectué la configuration appropriée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C119 Une fonction a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C11A Dépassement du délai d'exécution de l'instruction.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C11B L'accès au niveau core à un module nécessite un ID d'unité core, et aucun n'a été fourni.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C11C**    **La fonction appelée n'est pas prise en charge.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C11E**    **Une erreur a été détectée lors de la lecture de la mémoire système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C11F**    **Les horloges sont arrêtées, et aucune méthode d'analyse n'est disponible.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C120**    **Tentative d'accès à un type de puce non pris en charge.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C123**    **La configuration a été faite incorrectement avant d'accéder aux informations de topologie du matériel.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C125**    **Tentative d'initialiser les optimisations alors qu'elles sont déjà activées.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C126**    **La mise en cache scanring est activée. Elle doit être désactivée avant d'accéder à un scanring.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C12B Un numéro incorrect d'unité d'exécution a été détecté.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C12C Un type incorrect de tableau de trace a été détecté.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C12D Détection d'un ID de puce incorrect pour le concentrateur d'entrée-sortie.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C12E Détection d'un ID de puce incorrect.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C12F Détection d'un ID de puce incorrect.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C130 Détection d'une erreur de compteur d'adresse interne lors de la lecture de la mémoire système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C131 Détection d'une erreur de commande lors de la lecture de la mémoire système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C132 Détection d'une erreur lors de la lecture de la mémoire système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros



FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C133 Détection d'une plage d'adresses incorrecte.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C134 Détection d'une adresse de départ incorrecte.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C135 Le nombre d'octets est incorrect.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C136 Détection d'une adresse mémoire incorrecte.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C137 Tentative d'entrée dans un mode avec une unité d'exécution qui n'est pas en fonctionnement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C218 Un groupe de puce inconnu a été détecté.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.



---

**B181C288 Un signal non attendu a été reçu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C29E L'autorisation du code RSN a échoué.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C2B1 SMGR a retourné un état incorrect.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C2B2 Un fichier istep non valide a été reçu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C2B3 Le nom du fichier istep d'origine est introuvable.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C2B8 Le cache de l'anneau est activé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C2EB Le code interne sous licence a envoyé des valeurs de commande incorrectes.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence

entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C350 Le composant CHIC a reçu un signal imprévu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C351 Abandon de CHIC.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C37A Une erreur s'est produite lors du développement des données reçues par un appel de HOM.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C658 Le système a effectué une suppression de ligne. Il s'agit d'un message d'information ; aucune action n'est requise.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C6BB La table de commandes contient une commande incorrecte.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C704 le microprogramme n'a pas pu extraire l'objet de concentrateur d'entrée-sortie.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C705 Le microprogramme n'a pas pu extraire l'objet hom.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

## B181C706 • B181C70D

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181C706 Le microprogramme n'a pas pu appeler les fonctions ecmd.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181C707 Détection d'un arrêt de contrôle sur une puce avant le lancement des diagnostics de mémoire principale.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181C70A Il s'agissait d'un démarrage du système conservant la mémoire ; par conséquent, ce journal des erreurs récapitulatif a été créé pour arrêter le démarrage du système et pour indiquer que le microprogramme a créé et validé des journaux précédents qui indiquaient le matériel défectueux, ou des journaux des incidents logiciels engendrés par la commande de maintenance.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### **B181C70B Le machin n'a pas pu extraire l'heure.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181C70C L'objet contrôleur mémoire est introuvable.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

### **B181C70D Echec du contrôleur mémoire lors des diagnostics de la mémoire principale.**

#### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

#### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C718 Les diagnostics de la mémoire principale ont détecté une erreur non réparable dans une DRAM.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C719 Détection de trop d'erreurs corrigibles.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C727 Le microprogramme n'a pu lire l'effacement de ligne depuis les données techniques essentielles.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C72A Le débit du port RIO est incorrect.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C72C Echec du test en boucle RIO.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C72F Le microprogramme n'a pu initialiser une puce pour le test en boucle.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C730 Le microprogramme n'a pu définir le port.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C73F Les données dans l'adresse d'état ne changent pas. Si le test se déroulait correctement, les données devraient changer.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros



FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C740 Le test L2 AVPS a réussi (message d'information).****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C741 Echec de l'extraction du groupe d'unité fonctionnelle du compartiment CEC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C744 Le numéro de compartiment CEC a été changé dans le registre mdia/AvpCmdLine, lors d'un test AVP en ligne de commande.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C749 Echec de lecture des données AVPS depuis un fichier vers la mémoire tampon de données ecmd****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C74E Incident lors du contrôle de l'état du jeu d'essai mémoire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C750 Incident lors de l'extraction de l'état de l'instruction depuis le core, mais la routine de gestion des incidents n'a trouvé aucune erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C751 Le test AVPS de mémoire a abouti (message d'information).****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour

plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C752 Il n'y a aucun coeur dans la plage EC.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C753 Ce système ne contient pas de core qui soit dans la plage de tests de core EC AVPS indiquée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C754 Echec de l'obtention du pointeur fonctionnel de structure connectée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C851 Le test de connexion a détecté plus de 64 erreurs. Le fichier journal est plein.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C953 Une erreur a été détectée par le système d'exploitation lors de la communication avec le processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C854 Le test de connexion a détecté une erreur RDT.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C876 Une réparation en ligne a été appliquée avec succès.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C877 Une réparation en ligne a été appliquée avec succès.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités



remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181C87C Une erreur s'est produite pendant l'extraction de l'unité fonctionnelle pour le récepteur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181C953 Une erreur a été détectée par le système d'exploitation lors de la communication avec le processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181CA0F Un journal des erreurs provenant de SVPD a été reçu lors de la tentative de lecture des données techniques essentielles (VPD) pour un ID ressource donné.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D004 Une erreur inconnue s'est produite lors de la tentative d'obtention de l'état du voyant.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D005 L'hyperviseur a rapporté une erreur lors de la désactivation du voyant parent.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D006 Une erreur inconnue s'est produite lors de la tentative de mise à jour de l'état du voyant.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D007 Un incident s'est produit lors de l'extraction des données SPIF.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D008 La création d'un socket (d'écoute) a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D009 Un appel de liaison bind() a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D00F Un signal reçu n'était pas traité par l'ASMI.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D010 Le processeur de service n'est pas réinitialisé.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D102 L'interface d'écriture a échoué pendant l'initialisation d'un fichier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D103 L'utilitaire de lecture a échoué sur une attention de point d'interruption**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D104 L'opération d'écriture a échoué lors de l'écriture dans attnDataFile.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D108 Echec de l'initialisation de l'indicateur HYSR.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D109 L'utilitaire de lecture a échoué après une attention de point d'interruption****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D10B Un pointeur NULL a été reçu de l'associateur ; un pointeur vers le moteur JTAG utilisé était attendu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D10D Le système n'est pas parvenu à répondre après l'élimination d'une erreur réparable.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D10E Echec du JTAG lors de l'attente d'une attention****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D10F    Echec de la modification DA lors de l'écriture sur la mémoire système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D110    Un incident s'est produit lors de la lecture d'un registre JTAG.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D112    Echec de l'activation des attentions via l'interface d'activation des attentions.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D113    Le délai d'attente du JTAG pour un verrouillage a expiré.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D114    La désactivation des attentions a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.



---

**B181D116 Impossible d'obtenir la taille de la racine P0.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D117 Impossible d'écrire un indicateur dans le registre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D118 Un incident s'est produit lors de l'ouverture du fichier Ahdata.dat pour une opération d'écriture.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D119 L'hyperviseur a écrit un code SRC non valide dans la zone d'attention.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D11A Un incident de communication s'est produit sur le processeur de service principal.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D11B L'utilitaire d'écriture a échoué lors de l'écriture de l'indicateur d'interruption.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D11D Une fausse attention a été détectée après une tentative de suppression de l'ensemble des attentions pour l'ISR.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D11E Expiration du délai d'attente de CHIC lors de l'extraction d'un ID de réserve pour le traitement d'un arrêt de contrôle du processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence

entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D11F Echec de la tentative de libération de la réserve CHIC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D120 Les tests de diagnostic d'exécution du processeur ont échoué dans la création d'un gestionnaire d'erreurs pour un arrêt de contrôle du processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D121 Echec de la lecture de la mémoire système après une attention de point d'interruption**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence



entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181D123 Un code retour incorrect provenant d'une opération d'écriture a été reçu.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181D124 Un verrouillage JTAG n'a pas pu être libéré.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181D125 Echec du CHIC lors de l'obtention d'un groupe fonctionnel****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181D126 Echec du HDAT lors du mappage de la mémoire système pour l'obtention de zones d'attention.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181D127 Echec de l'affichage DA lors de l'écriture sur la mémoire système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**B181D128 Erreur sur la taille du jeu EcmdDataBuffer.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**



---

**B181D131 Un incident s'est produit dans l'interface de boîte aux lettres sur une attention de surveillance d'actif.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D133 Le microprogramme CECserver a détecté une horloge arrêtée en raison d'une attention d'erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D134 Le processus serveur AH a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D135 Une fonction a été retournée avec un échec.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D136 L'utilitaire de lecture a échoué dans la lecture du type de démarrage du système en cours depuis le gestionnaire d'état.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D137 Une puce a été appelée pour répondre à une attention spéciale mais elle ne la prend pas en charge.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D138 L'hyperviseur a demandé un TI ; un journal des erreurs est généré avec le code SRC de fin**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D139 La fabrication de l'interface permettant de lire l'indicateur de la règle a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D13A L'appel pour générer un événement a échoué lors d'un arrêt de contrôle non-ES.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D13B Un pointeur NULL a été reçu ; un pointeur vers le groupe d'unité fonctionnelle SystemProc était attendu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.



---

**B181D13E La liste des puces d'attention est revenue vide ; le traitement des attentions ne peut se poursuivre.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D13F L'utilitaire de lecture a échoué dans la lecture du rôle actuel du processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D140 Le délai d'exécution d'un événement a expiré.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D141 Le gestionnaire d'attention de puce a dû gérer un type d'attention non valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D142 Une attention maître unique a été détectée. Il s'agit d'une condition où le bit de signalisation maître est actif quand aucun type d'attention valide ne déclenche cette attention.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D143 Une unité d'exécution qui n'est pas activée engendre une attention spéciale.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D144 Une ou plusieurs lignes sont bloquées dans la partie inférieure car le retour de la lecture des valeurs montre une absence de correspondance****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D145 Un avertissement scom a été détecté sur la puce en cours.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D146 L'objet utilisé est incorrect.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D147 Echec de la création de l'objet d'attribut de l'unité d'exécution FSI.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D148 Impossible d'obtenir un verrouillage****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence



entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D149 Le gestionnaire d'attention a reçu un signal imprévu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D14A Erreur lors de la création du fichier des chaînes ADAL de la puce.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D14D Définition de la 'gestion des avertissements en cours' du P5IOC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D14E Aucun objet de groupe de ligne d'attention n'a été trouvé pour cette puce.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D14F L'extraction des chaînes d'unité de la puce a échoué****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D150 Appel des puces sur la ligne d'attention qui a engendré l'attention.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D151 Un incident d'appel s'est produit.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D154 Les unités d'exécution n'ont pas terminé.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D155 Un incident de connexion s'est produit.**

---

**B181D159 Une valeur de registre non valide a été trouvée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D15D Une liste vide a été trouvée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D15F Un scénario d'avertissement/arrêt de contrôle SCOM a été rencontré.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D302 Une opération sur un objet d'entrée de session a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D303 Echec de l'envoi d'un message NETC à un serveur de destination.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

## B181D304 • B181D30A

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### **B181D304 Un appel à une interface de composant NETS a échoué.**

### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### **B181D305 Echec de l'exécution d'une opération en raison d'un manque de mémoires tampon de l'hyperveiseur.**

### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### **B181D306 Echec de la lecture ou de l'écriture de données depuis ou vers une mémoire tampon de données.**

### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### **B181D307 Une interface de composant de boîte aux lettres a retourné une erreur.**

### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### **B181D308 Echec de lecture ou d'écriture d'une clé de registre.**

### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### **B181D309 Un incident a été détecté dans le gestionnaire d'événements de composants HMCX.**

### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

#### **B181D30A Un incident a été détecté dans le sous-système de gestion de fichiers HMCX.**

### **Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

### **Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D30B** Un port série virtuel a été fermé tandis que la sortie était en attente. Cet événement peut découler de la fermeture d'un terminal virtuel (VTERM) avant, ou pendant, la tentative d'écriture du logiciel de partition sur le terminal virtuel.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D30C** Echec de la tentative d'abonnement ou de signalement d'un événement.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D30D** Incident d'affectation de mémoire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D30E** L'opération a échoué car la connexion à l'hyperviseur était dans un état incorrect.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D30F** Echec du transfert de données vers ou depuis la mémoire principale.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D310** Une opération sur un sémaphore a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D311** Un incident a été détecté dans le sous-système des opérations du fichier de voyant.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D312** L'appelant d'une interface a fourni un paramètre non valide ou l'interface a échoué de façon inattendue.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D313**    **Echec de la lecture de la date et de l'heure.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D314**    **L'opération du composant SURV a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D315**    **Un incident a été détecté dans le sous-système de verrou de la ressource.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D316**    **Le client n'est pas parvenu à obtenir le verrou de ressource demandé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D317**    **Le client n'est pas parvenu à libérer un verrou de ressource.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D318**    **L'opération liée au fichier de composant UTIL a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D319**    **Le client qui tentait de s'authentifier a fourni un mot de passe incorrect.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D31A**    **Une opération de composant SMGR a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B181D31B Une commande envoyée à l'hyperviseur a échoué avec un état retour.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D31C Une opération a échoué car elle n'a pas été effectuée selon la séquence adéquate.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D31D L'opération du composant SPIF a échoué.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D31E Le composant SDMP a retourné une erreur.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D31F La commande "write block" d'un composant SPIF a échoué.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D320 Le composant SPIF a retourné des données de réponse non prévues.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D321 Une précondition pour une commande liée à un commutateur hautes performances a échoué.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D322 Le composant de mise à jour de code a retourné une erreur.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181D323    Le composant CHIC a retourné un code d'incident.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D324    Impossible de satisfaire une condition requise pour lire ou écrire les paramètres de prise en charge de très grandes pages.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D325    Echec de l'exécution de l'opération demandée en raison de l'absence de droits d'accès adéquats.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D326    Une interface de maintenance simultanée a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181D521    Le délai d'exécution d'une commande IPMI a expiré.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D5FF    Une commande IPMI non reconnue a été rencontrée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D62A    Aucun incident d'ouverture GPIO ADAL ne s'est produit.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181D62B    Un incident write\_pin GPIO ADAL s'est produit.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E002    Les numéros de téléphone d'appel à IBM ne sont pas programmés.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E003 Informations manquantes dans le panneau de configuration concernant le récepteur de télécopie du client.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E004 La composition du numéro du récepteur de télécopie du client a échoué.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E005 Des informations sur le compte manquent dans la configuration des appels à IBM.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E006 Informations manquantes dans les panneaux de configuration du modem. Assurez-vous que tous les champs sont renseignés.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E007 Erreur logicielle interne : le processus démon n'est pas parvenu à démarrer.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E008 Erreur logicielle interne.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E009 Erreur logicielle interne**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E00B Erreur logicielle interne.**
**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E00C Erreur logicielle interne : le processus d'appel à IBM a reçu un signal qui n'a pas été géré.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E00D Erreur logicielle interne : un processus a reçu un signal qui n'a pas été géré.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E00E Erreur logicielle interne**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E010 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E011 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E012 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E014 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E015 Erreur logicielle interne : incident de communications avec le centre de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E016** Une connexion socket au service d'assistance a échoué.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E017** Erreur logicielle interne.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E01E** Le client a démarré un test d'appel à IBM.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E01F** Test d'appel à IBM démarré par les méthodes de test.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181E020** Erreur logicielle interne : le processus n'est pas parvenu à démarrer.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E025** Erreur logicielle interne.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E026** Erreur logicielle interne**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E027** Incident de communication avec le modem.**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181E028 Erreur logicielle interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E105 Erreur logicielle interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E106 Un code retour non valide a été reçu lors de l'ouverture du périphérique série utilisé pour la détection de l'alimentation de secours.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E107 Erreur de communication avec le port série. Impossible d'ouvrir l'UART.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181E108 Erreur logicielle interne lors des communications avec le port série.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E109 Erreur matérielle interne lors de la tentative d'effacement du signal DTR sur le port série 1 (en tentant de détecter l'alimentation de secours).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E10A Erreur matérielle interne lors de la tentative de définition du signal DTR sur le port série 1 (en tentant de détecter l'alimentation de secours).****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E201 Une erreur s'est produite pendant la tentative de redémarrage.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181E203 Un incident s'est produit pendant la lecture du registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E204 Un incident s'est produit pendant la lecture du registre.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E205 RBOT a été lancé pour remettre le système sous tension, mais il n'était pas hors tension.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E304 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E30C Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E30E Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E311 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E312 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E315 Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E31B Erreur logicielle interne.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E31C Erreur logicielle interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E31D Erreur logicielle interne.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E31E Les données transférées depuis l'hyperviseur étaient incomplètes. Les données retournées étaient tronquées pour une raison inconnue.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E411 Le serveur SURVserver a reçu un signal imprévu****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E430 Un incident s'est produit lors de la création d'une unité d'exécution.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E458 La cause de cette erreur est stockée dans la partie userdata1 de l'entrée du journal des erreurs.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E466 L'appel rdal\_psi\_open a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E467 L'appel rdal\_psi\_wait a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E468 Une erreur a été retournée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E469 Un appel de fonction a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E46B Indique que le paramètre adal\_base\_ffdc\_wait de l'unité de boîte aux lettres FSI a retourné une erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E46C Un incident de surveillance FSI s'est produit.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E46E Un appel de fonction a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E46F Un appel de fonction a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E470 L'ouverture d'une fonction a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E471 rdal\_psi\_close a échoué.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E472 rdal\_mbx\_close a échoué.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E473 Un incident de déverrouillage de l'outil de diagnostic de premier niveau PSI ADAL s'est produit.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le microprogramme du processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E504 Un incident matériel a été provoqué par le code du processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E540 Un incident probablement lié au microprogramme du processeur de service s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E550** Un incident lié au microprogramme du processeur de service s'est produit, mais il peut également être lié au matériel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E560** Le matériel a détecté un incident provoqué par le microprogramme du processeur de service. Il peut s'avérer nécessaire d'analyser le cliché.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E580** Un incident s'est produit dans le microprogramme du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E601** Erreur lors d'une tentative de lecture du registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E602** Impossible de verrouiller le fichier sinkfile.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E604** netcSendRecv a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E606** Un op majeur non valide a été reçu de la part des balises de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E607** Erreur pendant la tentative de création d'un socket d'écoute.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181E608 Erreur retournée par l'appel netsSend.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E609 L'application rmgrd a échoué pendant un appel fork().****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E60A L'ouverture de la ou des listes de fichiers de synchronisation a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E60B Un appel système visant à initialiser les paramètres des unités d'exécution a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181E60C Un appel système visant à créer une unité d'exécution posix a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E60F Un type de composant incorrect a été reçu lors de la tentative de création d'une unité d'exécution du gestionnaire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E610 Erreur retournée par l'appel netcConnect.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E611 L'appel NectSendRecv a retourné une erreur pendant la communication avec le démon rmgrd.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181E612 L'appel netcClose a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E613 La synchronisation avec l'appel du serveur a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E614 Un appel de liaison a retourné une erreur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E615 L'appel d'écoute a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B181E616 Erreur retournée par netsConnectServer().****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E617 Le démon rmgrd a reçu un signal inattendu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E618 Une erreur s'est produite pendant l'initialisation du mutex.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E619 Erreur lors du verrouillage du mutex.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---



---

**B181E61A Erreur lors du déverrouillage du mutex.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E61B Erreur retournée par l'appel netsClose.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E61C Le démon a rencontré une erreur en tentant de retourner les données du journal des erreurs.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E61D Un ID d'opération mineure inconnue a été reçu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181E621 Erreur retournée pendant la création de l'adresse de clientgateway.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E622 Erreur retournée par l'appel netcSend().****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E623 Erreur retournée par l'appel netcSendRecv.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E625 Un type d'unité d'exécution non valide a été envoyé par l'appelant.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B181E627** Une variable de registre inexistante a été envoyée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E628** Le fichier demandé pour la synchronisation n'existe pas.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E629** Erreur lors de la tentative d'ouverture de fichier pour lecture.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E62A** Erreur retournée lors de la lecture d'un fichier.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E62B** Erreur lors d'une tentative d'écriture du registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E62C** Erreur lors de l'écriture dans le fichier.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E62E** La fonction a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E630** Une erreur a été renvoyée lors de la découverte de la taille d'un registre.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E633** Une erreur a été retournée lors d'une tentative de création de l'objet du gestionnaire d'événements.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E634** Une demande d'émission d'un événement dont l'ID a pas été reconnu a été effectuée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E635** Une erreur s'est produite lors d'une tentative de signalement d'un événement de modification de rôle du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E639** Echec de l'appel à gettimeofday.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E64A** Les processeurs de service primaire et secondaire sont de niveaux différents.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E64C** Echec d'une tentative de mise à plat d'un objet de journal des erreurs destiné à être transféré.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E64D** Un incident de surveillance non valide a été reçu.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E64F** Le rôle du processeur de service ne prend pas en charge l'opération demandée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E650** Une erreur s'est produite au début de la reprise administrative en mode veille.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E658** Cela indique que l'action demandée a échoué car le processeur de service apparenté n'est pas en état opérationnel.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E658** Cela indique que l'action demandée a échoué car le processeur de service apparenté n'est pas en état opérationnel.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E659** L'appel plckIPLRequest de démarrage d'une reprise administrative en mode veille a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E65B** Le gestionnaire d'état n'a pas retourné de type de reprise valide à utiliser.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E65C** Incident de surveillance du FSP principal détecté avant l'état de veille.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E65D** Un ou les deux processeurs de service ne sont pas dans un état valide pour effectuer une reprise.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E65F** Une erreur s'est produite en cherchant à déterminer si la plateforme en cours prend en charge les processeurs de service redondants.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E660** L'état smgr du système n'autorise pas la reprise à être

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E660** L'état smgr du système n'autorise pas la reprise à être

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E661** Le parent a retourné une erreur concernant l'opération demandée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E662** L'appel smgrInitiateToolReset() a retourné une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E663** Un contrôle de la préparation de la reprise a été demandé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E664** Une opération d'arrêt forcé et de reprise a été demandée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E665** La tentative d'arrêt du processeur de service et de reprise a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181E666** smgrFspIplTypeRequest() a retourné une erreur sur une demande de démarrage du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E667** Un type non valide de démarrage système a été demandé.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E66C** Une demande de reprise d'administration provenant du processeur de service principal a été reçue par le processeur de service secondaire.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E66D** Aucun incident n'a eu lieu sur le chemin d'E-S ; la reprise d'urgence a été initiée par le processeur de service secondaire.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E66F** Aucun chemin d'entrée-sortie n'a été trouvé, par conséquent l'opération de basculement a été initiée par le processeur de service secondaire.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E672** L'appel de fspinit\_do\_transition a échoué.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E673** Une reprise a été demandée alors qu'une opération de ce type était déjà en cours.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E679** Une opération non valide a demandé la fonction rconUtil.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181E684**    **Le processeur de service secondaire a retourné une erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E685**    **Une demande de bloc de basculement a été reçue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E686**    **Une erreur s'est produite lors de la connexion au serveur réseau d'une console HMC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E686**    **Une erreur s'est produite lors de la connexion au serveur réseau d'une console HMC.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E687**    **Une erreur s'est produite lors de l'envoi de données pour arrêter un service de message d'une console HMC défailante.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E689**    **Le parent a retourné une erreur sur l'opération demandée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E68D**    **Un appel à la fonction permettant de passer d'un processeur de service à l'autre a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E68F**    **Le dernier état connu du processeur de service principal était un état d'exécution. Le processeur secondaire n'était pas dans cet état.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E693 La synchronisation d'un fichier inexistant a été demandée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E693 La synchronisation d'un fichier inexistant a été demandée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E694 La synchronisation d'un registre inexistant a été demandée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E69E La communication de surveillance avec le processeur de service apparenté a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E69E La communication de surveillance avec le processeur de service apparenté a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6A2 Le démon rmgremote a reçu un signal non attendu.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E6A8 La fonction SYNC n'aurait pas dû être appelée par le processeur de service secondaire.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6AB Le demandeur a spécifié un composant cible inexistant.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6AC La cible éloignée demandée destinée à la fonction d'exécution de la commande éloignée n'existe pas.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6AD La commande éloignée ne s'est pas terminée dans le délai imparti et par conséquent la demande a expiré.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6AF L'appel getsockopt a retourné une erreur lors de la tentative de configuration des options de connecteur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6B0 Echec de la connexion au processeur de service apparenté.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6B1**    **Echec de la tentative d'envoi d'une demande au processeur de service apparenté.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6B2**    **rmgrUtilSync a été appelé par une fonction autre que la fonction util.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6B2**    **rmgrUtilSync a été appelé par une fonction autre que la fonction util.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6B3**    **La position du processeur de service n'a pas encore été déterminée. La boîte aux lettres ne peut pas être configurée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E6B3**    **La position du processeur de service n'a pas encore été déterminée. La boîte aux lettres ne peut pas être configurée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E6B4**    **Une commande système d'appel de ifconfig a retourné des erreurs.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E6B5**    **Une commande système d'appel de ifconfig ne s'est pas terminée sans erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6B9 Le système n'était pas en veille.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6BB Message d'information : la redondance a été désactivée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6BC Une tentative de lecture d'un registre qui n'existe pas a été effectuée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6BD Une demande de lecture a été effectuée à partir d'un registre qui n'existe pas.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6C7 La reprise n'est pas autorisée car le processeur de service secondaire est à l'état prestandby.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6C9 La reprise a été débloquée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6CA La reprise du processeur de service n'est pas prise en charge dans ce système.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6CF Une erreur a été retournée par le dispositif de surveillance lors d'une tentative d'annulation de la configuration du processeur de service secondaire.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6D1 Le basculement administratif vers les processeurs de service secondaires n'est pas autorisé à ce stade en raison de l'état du système.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6D4 Une erreur a été retournée par la fonction util lors de la fermeture du fichier.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6DE Une erreur a été retournée par une demande de suppression éloignée**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6DF Aucune horloge n'a été détectée sur la liaison du processeur de service apparenté.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6E1 Une entrée du journal des erreurs d'un processeur de service masqué permettant de le mettre en corrélation avec le cliché sera générée suite à une action de reprise.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6E2 Un flux a été demandé sur un fichier qui se trouve sur la liste de synchronisation.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6E3 Un appel de dlsym() a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6E4 Une erreur a été retournée par utilfile.sync().**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E6E9 L'installation du microprogramme bloque la reprise d'administration.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.



---

**B181E708** Une erreur a été renvoyée par UTIL lors d'une tentative d'écriture dans un fichier.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E70B** Une erreur a été renvoyée lors de la vérification de la redondance.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E718** Une erreur s'est produite lors de la lecture d'un élément de répertoire.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E725** Une demande de synchronisation d'un fichier dont la taille est supérieure à la taille de mémoire tampon maximale a été effectuée.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181E902** Le microprogramme du processeur de service n'a pas pu extraire le code de référence du journal des erreurs irrémédiables.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E90A** Le processeur de service n'est pas parvenu à effacer des bits dans le registre DISR (Device Immediate Status Register).

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E90D** La fonction reset/reload est appelée avec un nombre insuffisant d'arguments.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E90E** Une routine reset/reload non valide a été appelée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E90F**    **Un signal non attendu a été reçu pendant l'exécution de reset/reload.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E910**    **Le processeur de service n'est pas parvenu à positionner les bits dans le registre DISR (Device Immediate Status Register), qui sert à communiquer l'état de réinitialisation/rechargement au système.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E911**    **Une réinitialisation ou un rechargement du processeur de service s'est produit. Impossible de retrouver Le journal pour l'erreur qui a provoqué la réinitialisation ou le rechargement. Utilisez les autres journaux d'erreurs et d'événements, ou un cliché du processeur de service pour rassembler des informations sur l'erreur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181E913**    **La console HMC a demandé une réinitialisation ou un rechargement en vue d'un arrêt.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EA03**    **Un incident s'est produit au niveau de l'API XREF.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA05**    **Aucun verrouillage de la gestion de configuration n'a été détecté.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EA0A**    **Une erreur interne CCMM XREF s'est produite.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA0B**    **Un incident s'est produit lors de la génération de CMD XREF.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir

«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA0E Une erreur s'est produite au niveau de la séquence XREF.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA19 Un incident s'est produit au niveau du processeur de service redondant XREF.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA1B Un incident s'est produit au niveau d'un matériel non valide XREF.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA1E Un incident de condition XREF s'est produit.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA22 Le fichier de référence croisée (XREF) est introuvable.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EA23 Message d'information : cette plateforme ne prend pas en charge les opérations de maintenance simultanée.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA28 Impossible de charger le symbole.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA29 Un incident d'interface de programme d'application s'est produit alors qu'une opération de maintenance simultanée était en cours.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA2A Un incident d'interface de programme d'application s'est produit alors qu'une opération de maintenance simultanée d'isolement de secours était en cours.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA32 Un événement de déconnexion HMC XREF a eu lieu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA34 Un événement de changement d'état XREF a eu lieu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA35 Un événement de mise hors tension XREF a eu lieu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA3A Un événement de rechargement/réinitialisation du système XREF a eu lieu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA3B Une reprise XREF a eu lieu pendant CMOP.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EA3D Le répertoire de récupération a reçu un motif de récupération non reconnu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EA3D Le directeur de la reprise a reçu une cause de reprise non reconnue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EA3E La routine de l'utilitaire a lu 0 octet dans le fichier d'état du processeur de service.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EA3F Il n'existe aucune capacité de maintenance simultanée sur le processeur de service secondaire.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir



«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EAFE La maintenance simultanée a été lancée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EAFF La maintenance simultanée a été arrêtée.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EF01 Ce code d'erreur est réservé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF02 Une erreur inattendue s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF03 Une erreur s'est produite en essayant de déterminer si un cliché du processeur de service existe.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF04 Une erreur s'est produite lors de la fermeture du fichier de cliché.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF05 Le cliché a été désactivé.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EF08 Un argument non valide a été reçu.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EF0A Une erreur s'est produite en tentant de marquer comme valide un cliché terminé du processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF0D Une erreur s'est produite lors de la tentative d'accès à un fichier.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF0E Une erreur s'est produite lorsque le processeur de service a tenté d'avertir le système d'exploitation de l'effacement d'un cliché du processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF0F Une erreur s'est produite lorsque le processeur de service a tenté d'avertir le système d'exploitation de la réalisation d'un cliché du processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF10 Une erreur au niveau du canal de communication a été reçue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir

«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EF11 Une opération interne de processeur de service a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF12 Une erreur système a été reçue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EF13 Message d'information : le système de fichiers de stockage de cliché a été formaté.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181EF14 Une opération interne du processeur de service s'est produite.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181EF16 Une opération interne du processeur de service s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF17 Une opération interne du processeur de service s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF1A Une erreur s'est produite lors de la tentative d'affichage d'un nouveau code de progression sur le panneau de l'opérateur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF1F Une erreur s'est produite lors de la tentative d'activation de la fonction de cliché du processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF26 Une erreur s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF28 Une erreur s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF2B Une erreur s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF2D Une erreur s'est produite lors de la tentative de notification à la console HMC qu'un cliché de processeur de service s'est produit.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181EF3F** Une erreur s'est produite en tentant de déterminer si la fonction de cliché du processeur de service est activée.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF42** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF44** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF45** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF46** Les données capturées provenant d'une erreur ont été perdues, car la zone de stockage du processeur de service est pleine.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF47** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF4A** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF4B** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF4C** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF4D** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF52** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF53** Une erreur s'est produite.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF54** Le cliché du processeur de service a échoué en raison d'un manque de place pour le conserver.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF56** Une erreur s'est produite lors du traitement d'un fichier de cliché.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF5A** Une erreur s'est produite en tentant de déterminer le nom d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF5B** Une erreur s'est produite en tentant de déterminer la taille d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

## B181EF5C • B181EF67

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF5C** Une erreur s'est produite lors de la tentative d'identification du numéro de série du système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF5D** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF5E** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF5F** Une erreur s'est produite lors de la tentative d'identification du nom d'hôte du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF62** Une opération de cliché du processeur de service n'a pas abouti.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF65** Une condition de mémoire saturée s'est produite lors d'une tentative de collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF66** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF67** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**







## B181EF75 • B181EF7F

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF75** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF79** Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF7A** Une erreur s'est produite lors de la récupération d'un cliché

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF7B** Un incident s'est produit lors de l'ouverture de l'unité de cliché.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF7C** Impossible de démarrer un cliché du processeur de service car une opération de même type est déjà en cours.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF7D** Une erreur s'est produite

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF7E** Une erreur s'est produite

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF7F** Une erreur s'est produite

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B181EF8F Une erreur s'est produite****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF90 Une erreur s'est produite lors de la tentative de suppression d'un cliché du processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF91 Un cliché du processeur de service a été supprimé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF99 Une erreur s'est produite****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF9A Une erreur inattendue s'est produite.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EF9B Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181EFA0 Une erreur s'est produite lors de la collecte d'un cliché du processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B181F002 Le système n'est pas en fonctionnement sur le processeur de service principal.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F004 Une demande de cliché de l'unité de matériel a été reçue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F005 Une demande de collecte de cliché du système a été reçue.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F007 La fonction de cliché est désactivée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F008 Le fichier n'existe pas.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F009 Les tables de destination et de source MDRT ne sont pas correctes.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.



---

**B181F00A Impossible de créer un nouvel objet de cliché car un tel objet existe déjà.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F00B La suppression du bloc demandé a échoué.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F00C Aucun fichier n'existe pour stocker le bloc demandé.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F00D Un réamorçage suite à un cliché est demandé avec des puces incorrectes sur le système.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F00D Un réamorçage suite à un cliché est demandé avec des puces incorrectes sur le système.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F00E Le système n'est pas en fonctionnement sur le processeur de service principal.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F010**    **Aucun emplacement n'existe pour stocker le cliché.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F011**    **Le cliché n'est pas terminé et ne peut pas être extrait.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F012**    **Echec de la création d'une mémoire pour l'objet de mémoire DumpToExtract.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F014**    **Une collecte de clichés est déjà en cours.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F016**    **Le gestionnaire de systèmes ne va pas autoriser la transition de cliché.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F018**    **La demande de cliché est rejetée car un cliché de système existe déjà.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance



requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F019 Le cliché a été désactivé par un indicateur de fabrication.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F01A Les opérations DMA ne sont pas autorisées.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F01B Les opérations DMA ne sont pas autorisées ; en raison d'un CTRM du système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F01B Les opérations DMA ne sont pas autorisées ; en raison d'un CTRM du système.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F01C Une demande d'annulation du cliché a été reçue.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F01D Une demande de cliché de mise à jour non valide a été reçue.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F01E Une erreur a été retournée par l'appel statfs.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F01F Le composant de cliché a reçu une demande d'extraction de cliché.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F020 La collecte d'un cliché a été interrompue, en principe par une réinitialisation/un rechargement ou la reprise d'un processeur de service au cours du cliché.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F021 La console HMC a été informée qu'un cliché matériel venait d'être collecté.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F023 HOM a détecté une modification de configuration de la mémoire lors de l'IPL de la mémoire système et le cliché a été marqué comme terminé sans stockage principal.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F024 La collecte du cliché de l'unité de matériel a reçu l'ordre d'abandonner.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F025 Le processeur de service a tenté d'abandonner le cliché de l'unité de matériel mais il ne s'est pas arrêté dans le délai imparti.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F026 Un IPL de l'arrêt de contrôle a été demandé.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0E0 Un incident s'est produit lors de la détermination du nombre de processeurs.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0E1 Un incident s'est produit lors de la détermination du nombre de processeurs.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0E2 Un incident s'est produit avec la commande "get array data" (extraction des données de tableau) DADA.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0E3 Impossible de déterminer si l'hyperviseur est actif ou non.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0E4 Incident d'eCommand.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir

«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0E8 Un incident s'est produit lors du nettoyage du processeur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0E9 Le message de boîte aux lettres destiné à l'hyperviseur a échoué ; la notification de l'annulation a été envoyée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0EC Une erreur s'est produite lors de l'extraction de la liste de fonctions à partir des règles avec le contenu donné.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0ED La demande SMGR (smgrIplTypeRequest) a échoué.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0EE Echec de la construction de l'objet SrciSrc.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.



---

**B181F0F0** Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'ID du cliché du système à partir du registre.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0F1** Une erreur a été retournée par `rtim_GetTimeOfDay`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0F2** Echec de `RMGRGetFspRole` ; impossible de déterminer le rôle du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0F3** Un incident s'est produit pendant que la console HMC était avisée qu'un cliché d'unité de matériel était prêt.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0F5** L'arrêt de l'horloge a échoué dans la mémoire système.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F0F6** Un incident a été retourné par `hysrRunServiceRoutine`.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros

FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F101 L'appel de adal\_fsi\_open a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F102 L'appel de adal\_fsi\_wait a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F103 L'appel de adal\_fsi\_config à déterminer le nombre de CFAMS a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F104 L'appel de adal\_fsi\_config a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F105 Un bus local n'est pas reconnu.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F106 L'appel de watchdog\_scan\_dram a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F107 Le seuil des nouvelles erreurs DRAM (mémoire vive dynamique) a été atteint.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F108 L'appel de watchdog\_scan\_nvram a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance



## B181F109 • B181F114

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F109 Le seuil des nouvelles erreurs NVRAM (mémoire rémanente) a été atteint.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F10A Une adresse est apparue plusieurs fois.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F10B L'appel de watchdog\_fork a échoué.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F10C L'appel de watchdog\_file a échoué.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F10D Le seuil des blocs défectueux de la mémoire flash NVRAM a été dépassé.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de

procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F10E L'appel de watchdog\_open a échoué.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F10F L'appel de watchdog\_ping a échoué.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F112 L'appel de statfs() a échoué.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F113 L'utilisation de PCS a atteint 90%.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

### B181F114 L'utilisation de PCS a atteint 80%.

#### Intervention de l'agent de service :

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F115 L'appel de `adal_fsi_ffdc_unlock()` a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F116 Un événement de boucle FSI IRQ a eu lieu ; un ou plusieurs événements de ce type n'étaient pas détectables.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F202 Des informations non valides sur le noeud HOM ont été reçues.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F204 Une unité PSI non valide a été reçue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F205 GXHBC est introuvable.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B181F7AA Aucune horloge de processeur opérationnelle n'a été détectée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B15C104C Les chemins de communication du côté du processeur de service ne sont pas activés pour effectuer des opérations DMA.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182104D Le côté CEC n'est pas configuré correctement.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1828438**    **Echec de la validation du mot de passe.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B182880C**    **Détection d'une commande non attendue après exécution d'une routine de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829018**    **SPIRA ne dispose pas de suffisamment d'espace pour les entrées de la table de résultats du cliché de la mémoire système.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B182901A**    **L'hyperviseur n'a pas accordé suffisamment de stockage pour les structures de données en cours de construction.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités

remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182901D**    **Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182901E**    **Le délai du processeur de service a expiré en attendant le démarrage de l'hyperviseur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829020**    **Le processeur de service a extrait des données incorrectes de la mémoire CEC ou déterminé que le cliché de la mémoire principale n'est pas valide.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829026**    **Une erreur interne de processeur de service s'est produite. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles et appliquez-les avant de remplacer le processeur de service.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B182902A** La lecture des données de la mémoire système ne correspond pas à ce qui est écrit dans la mémoire système.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1829503** Le processeur de service a tenté d'envoyer un message à l'hyperviseur alors que la file d'attente de messages de l'hyperviseur était déjà pleine.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1829507** Le processeur de service n'est pas parvenu à écrire dans son journal des erreurs une entrée demandée par l'hyperviseur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1829508** L'adresse fournie au processeur de service par l'hyperviseur n'est pas valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B1829509** Une erreur a été détectée par le processeur de service dans le cadre des communications avec le système d'exploitation.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B182950C** Un message envoyé par l'hyperviseur au processeur de service contient une valeur non valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**B182950D** L'hyperviseur n'a pas fourni assez de données pour mener la fonction à son terme.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829511** L'envoi d'un message à la console HMC a pris trop de temps.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829512** L'hyperviseur a tenté d'ajouter à la liste des mémoires tampon HMC une mémoire tampon qui existe déjà.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829513** L'hyperviseur protège une ressource matérielle.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829514** Le chemin de communications vers l'hyperviseur est actuellement désactivé à la demande de l'hyperviseur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

---

**B1829515** Une demande a été effectuée portant sur la désactivation des communications entre l'hyperviseur et le processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182951A** L'hyperviseur a envoyé au processeur de service une valeur non valide pendant une opération de démarrage.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182951C** L'hyperviseur ne répond pas aux messages provenant du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182951D** L'hyperviseur a tenté d'utiliser une mémoire tampon HMC non valide.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B182951E** Une fonction effectuée par l'hyperviseur s'est terminée avec une erreur.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182951F** Dans un système équipé de processeurs de service redondants, le processeur de service secondaire ne démarre pas avec le processeur de service principal.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829523** L'hyperviseur n'a pas répondu après une réinitialisation ou un rechargement du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829538** Aucune liaison PSI valide n'existe pour être utilisée pour l'activité de boîte aux lettres. Vérifiez les enregistrements du dispositif de surveillance concernant les chemins DMA pour voir pourquoi aucune liaison n'existe. Même si la suppression des liaisons PSI s'est déjà produite.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance

requis. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1829538** Aucune liaison PSI valide n'existe pour être utilisée pour l'activité de boîte aux lettres. Vérifiez les enregistrements du dispositif de surveillance concernant les chemins DMA pour voir pourquoi aucune liaison n'existe. Même si la suppression des liaisons PSI s'est déjà produite.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B182953C** Le système d'exploitation ne répond pas aux demandes du processeur de service.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1829541**    **Le pilote de périphérique indique qu'une erreur s'est produite avant cette opération, par conséquent cette opération doit être tentée de nouveau.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1829543**    **Message d'information : en raison d'une réinitialisation, d'un rechargement ou d'une reprise, l'hyperviseur a été invité à synchroniser les données sur le processeur de service secondaire.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1829546**    **Le décalage provenant de l'hyperviseur était supérieur à la taille du module de mise à jour du microprogramme lu.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B182954C**    **L'hyperviseur a mis beaucoup de temps à extraire un message du matériel de boîte aux lettres. Bien que ce temps soit inférieur aux 45 secondes du délai d'erreur prévisionnelle, il peut empêcher la console HMC de se terminer quand cela se produit deux ou trois fois.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B182B82E**    **Une erreur interne de microprogramme s'est produite.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182B898**    **L'hyperviseur n'a pas pu gérer la mise hors tension du bus après avoir provoqué l'arrêt de la liaison ; il se peut que l'hyperviseur rencontre un incident.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B182B898**    **L'hyperviseur n'a pas pu gérer la mise hors tension du bus après avoir provoqué l'arrêt de la liaison ; il se peut que l'hyperviseur rencontre un incident.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de

suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B182D005 Opération d'Hypervisor.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B182D006 Une erreur inconnue s'est produite lors de la tentative de mise à jour de l'état du voyant.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B182E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le microprogramme de l'hyperviseur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182E504 Un incident matériel a été provoqué par le microprogramme de l'hyperviseur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182E540 Un incident probablement lié au microprogramme du processeur de l'hyperviseur s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182E550 Un incident lié au microprogramme de l'hyperviseur s'est produit, mais il peut également être lié au matériel ou exiger une assistance supplémentaire.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B182E560 Le matériel a détecté un incident provoqué par le microprogramme de l'hyperviseur. Il peut s'avérer nécessaire d'analyser le cliché.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1852701 Une commande de contrôle de voltage non valide a été reçue.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir

«Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B18527C0 La commande de mise hors tension d'unité a échoué.****Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1878408 La fonction erronée transmise était dans****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1879534 La console HMC tente d'envoyer un message qui dépasse la taille de message autorisée entre le processeur de service et l'hyperviseur.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B187E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par le microprogramme de la console HMC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B187E504 Un incident matériel a été provoqué par le code HMC.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B187E540 Un incident probablement lié au microprogramme HMC s'est produit, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B187E550 Un incident lié au microprogramme HMC s'est produit, mais il peut également être lié au matériel ou exiger une assistance supplémentaire.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B187E560 Le matériel a détecté un incident provoqué par le microprogramme HMC. Il peut s'avérer nécessaire d'analyser le cliché.****Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**



S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1A31036 Une opération DMA a été tentée en mode TCE avant que la configuration de ce mode ne soit terminée.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1A38426 Une erreur d'alimentation a été validée.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1A38438 BOOTP : le délai de reconnaissance du serveur a expiré.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

Voir les codes de progression du microprogramme de partition à l'aide du code CA00E174.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWHOOST

---

**B1A38B24 La configuration réseau saisie par l'utilisateur n'est pas valide.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les numéros FRU des unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1A3A0A7 Erreur de commutateur de service. La fonction 26 a été exécutée avant la fonction 25.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1A3A0C0 Une erreur s'est produite au niveau du commutateur de service.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1A3E01F Un test en laboratoire a été réalisé.**

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises. Pour plus d'informations sur la différence entre les événements réparables et les événements de suivi, voir «Codes de référence du microprogramme du processeur de service (B1xx)», à la page 189.

---

**B1A3E501 Un incident détecté par le matériel a été provoqué par l'environnement externe ou une erreur de l'utilisateur.**

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.



---

**B1A3E504** Un incident matériel a été provoqué par l'utilisateur ou l'environnement externe.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1A3E540** Un incident s'est produit, probablement lié à l'environnement externe ou à une erreur de l'utilisateur, mais il peut également être dû au logiciel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

---

**B1A3E550** Un incident de l'environnement externe s'est produit, probablement lié à une défaillance du logiciel, mais il peut également être dû au matériel ou exiger une assistance supplémentaire.

**Action de l'utilisateur :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il s'agit d'un événement de suivi, aucune action de maintenance n'est requise. Sinon, utilisez les unités remplaçables sur site et les appels de procédure pour déterminer les actions de maintenance requises.

## Codes de référence de partition logique (B2xx)

Codes de référence des partitions logiques B2xx

Lorsque le serveur affiche ces codes SRC, ils figurent dans la vue des événements réparables ou dans la vue que vous utilisez pour consulter les journaux d'informations (tels que l'historique d'activité des produits ou ASM).

1. Les caractères 3 et 4 du mot 1 représentent l'ID de partition de la partition logique où s'est produit l'incident.
2. Recherchez le code SRC dans la liste suivante.

---

**B2xx1130** Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. L'utilisateur a tenté d'effectuer la migration d'une partition vers un système sur lequel un incident thermique ou d'alimentation s'est produit. La migration ne peut se poursuivre.

Recherchez et résolvez les incidents thermiques ou d'alimentation sur ce système, puis faites une nouvelle tentative de migration.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOS

---

**B2xx1131** Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx1132** Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Une erreur de code interne sous licence de la plateforme s'est produite alors qu'elle tentait d'allouer de la mémoire. L'IPL ne peut se poursuivre.

Prenez un cliché de la plateforme et contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx1133** Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx1134** Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx1140** Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx1141** Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx1142** Un incident s'est produit lors de la

migration d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

**B2xx1143 Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

**B2xx1144 Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

**B2xx1148 Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

**B2xx1150 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Il s'agit d'un problème de configuration du partitionnement. La référence symbolique d'unité remplaçable sur site LPARCFG aidera à corriger le problème.

Si l'incident persiste, prenez contact avec le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

LPARCFG

**B2xx1151 Un incident s'est produit lors de la migration d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

La migration d'une partition n'a pas abouti. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

**B2xx1170 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est produit en raison d'une erreur de validation. Le démarrage du système s'est interrompu.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

**B2xx1225 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

La partition a tenté de démarrer avant que la plateforme ne soit complètement initialisée. Essayez de redémarrer la partition lorsque la plateforme aura été totalement remise en route et ne sera pas en mode veille. Si ce démarrage échoue, prenez contact avec le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

**B2xx1230 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Il s'agit d'un problème de configuration du partitionnement. La partition ne dispose pas des ressources nécessaires pour démarrer le système.

Cette erreur peut se produire lorsque vous arrêtez une partition configurée pour lancer un démarrage automatique, puis arrêtez et redémarrez le système. Lorsque la partition démarre automatiquement, elle utilise les ressources indiquées dans PHYP NVRAM, et cette erreur se produit lorsque le serveur ne trouve pas les ressources exactes précisées en NVRAM. La solution consiste à activer la partition à l'aide du profil de la console HMC. Celle-ci applique à la NVRAM les valeurs définies dans le profil. Lorsque la partition démarre, elle utilise les ressources indiquées dans le profil.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LPARCFG

LICCODE

---

**B2xx1260 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

La partition n'a pas pu démarrer selon le paramètre Timed Power On, car le paramètre de démarrage de la partition n'était pas sur Normal. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B2xx1265 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

La partition n'a pas pu démarrer le système. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Un démarrage MSD du système d'exploitation a été tenté avec le côté IPL défini sur D-mode. Ceci n'est pas d'un scénario valide de démarrage de système d'exploitation, et le démarrage sera interrompu. Ce code de référence s'affiche généralement lorsqu'une installation SLIC D-mode échoue et tente un cliché de la mémoire.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B2xx1266 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

La partition n'a pas pu démarrer le système. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Vous tentez de démarrer un système d'exploitation qui n'est pas pris en charge.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B2xx1280 Un incident s'est produit pendant le cliché de la mémoire principale d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le démarrage d'un cliché de la mémoire principale n'a pas pu aboutir en raison d'un problème de configuration. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx1281 Une erreur mémoire s'est produite sur la partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une tentative de cliché d'une partition a échoué. Une erreur mémoire s'est produite sur la partition. La mémoire défaillante ne sera plus utilisée. Le cliché de la partition s'est terminé. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Redémarrez la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B2xx1282 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une partition exécutée en mode report d'E-S s'est terminée de manière anormale.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx1310 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Aucun autre processeur d'E-S (D-mode) n'a été sélectionné. Le démarrage tentera de se poursuivre mais il n'y aura pas assez d'informations pour trouver la bonne source IPL D-mode.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B2xx1320** Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Aucun processeur d'E-S de source IOP par défaut n'a été sélectionné pour un démarrage système A/B-mode. Le démarrage tentera de se poursuivre mais il n'y aura pas assez d'informations pour trouver la bonne source IPL.

Indiquez au client de configurer un processeur d'E-S de source IOP pour la partition. Essayez ensuite de redémarrer la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B2xx1321** Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. La carte d'E-S de l'unité source IPL avait besoin d'un processeur d'E-S, mais aucun n'a été détecté. Vérifiez votre configuration LPAR et assurez-vous que le bon socket est indiqué pour la source IPL. Essayez ensuite de redémarrer la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B2xx1322** Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Pendant le démarrage de la partition, le code a tenté de déterminer si l'appareil relié à un connecteur était un processeur d'E-S ou un adaptateur d'E-S. Le contrôle a échoué. Vérifiez votre configuration LPAR et assurez-vous que le bon socket est indiqué pour la source IPL. Essayez ensuite de redémarrer la partition. Si l'incident persiste, effectuez LICIP15.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B2xx2048** Un incident s'est produit pendant le cliché de la mémoire principale d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

Le démarrage d'un cliché de la mémoire principale n'a pas pu aboutir en raison d'une erreur de copie. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx2058** Un incident s'est produit pendant le cliché de la mémoire principale d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

Le démarrage d'un cliché de la mémoire principale n'a pas pu aboutir en raison d'une erreur de copie. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx2210** Le paramètre par défaut a été attribué à une propriété de partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une partition exécutée en mode report d'E-S s'est terminée de manière anormale.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx2220** Impossible de transférer une propriété de partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une propriété de partition n'a pas pu être transférée pendant la migration d'une partition. La migration de la partition a continué. Aucune action immédiate n'est requise. Dès que possible, ou à l'occasion d'une intervention de maintenance, relancez l'IPL de la partition afin d'en restaurer les propriétés.

---

**B2xx2250** Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un connecteur requis par la partition n'était pas disponible. Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site SLOTUSE pour plus d'informations sur l'origine de cette erreur.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SLOTUSE

---

**B2xx2260** Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Un incident s'est produit lors d'une tentative de mise hors tension d'un connecteur d'E-S virtuel. Prenez contact avec votre support technique.



Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx2300 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un connecteur requis par la partition n'était pas disponible. Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site SLOTUSE pour plus d'informations sur l'origine de cette erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
SLOTUSE

---

**B2xx2310 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Le code interne sous licence de la plateforme pour cette partition a tenté une opération. Un incident s'est produit. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx2320 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Le code interne sous licence de la plateforme pour cette partition a tenté une opération. Un incident s'est produit. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx2425 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Le code interne sous licence de la plateforme pour cette partition a tenté une opération. Un incident s'est produit. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx2426 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Le code interne sous licence de la plateforme pour cette partition a tenté une

opération. Un incident s'est produit. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx2475 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un connecteur requis par la partition était vide ou le périphérique qui y était connecté avait échoué. Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site SLOTUSE pour plus d'informations sur l'origine de cette erreur.

Si vous disposez d'une carte d'activation RAID (CCIN 5709) sur votre système, elle désactivera une carte SCSI intégrée. Si ce connecteur intégré est mentionné dans l'erreur, vous pouvez ignorer celle-ci en toute sécurité.

Liste des unités remplaçables sur site :  
SLOTUSE

---

**B2xx2485 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Le code interne sous licence de la plateforme pour cette partition a tenté une opération. Un incident s'est produit. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx3081 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Le démarrage n'a pas abouti en raison d'une erreur de copie. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
LICCODE

---

**B2xx3084 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Le type de carte n'est peut-être pas pris en charge. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx3088**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le type de carte n'est peut-être pas pris en charge. Assurez-vous qu'une source IPL d'E-S valide est référencée.

---

**B2xx308C**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Impossible d'identifier le type de carte. Assurez-vous qu'une source IPL d'E-S valide est référencée.

Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx3090**    **Un incident s'est produit lors de l'IPL d'une partition**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx3110**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

La recherche d'un périphérique valide de source IPL n'a rien donné. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Effectuez LICIP15.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B2xx3113**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est produit sur le chemin de la source IPL de la partition.

Le cas échéant, dans la vue des événements réparables, recherchez une erreur B7xx xxxx au cours de l'IPL de la partition. Corrigez cette erreur et essayez ensuite de redémarrer la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B2xx3114**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est dans indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Le format du code de référence B2xx xxxx est Mot 1: B2xx3114, Mot 3: Bus, Mot 4: Carte mère, Mot 5: Carte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx3120**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Nombre de tentatives dépassé. Ce message est consigné à chaque fois qu'une tentative de démarrage système échoue avec un candidat loadsource. Si le démarrage échoue, examinez les autres erreurs remédiables.

---

**B2xx3123**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

---

**B2xx3125**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Il s'agit d'un incident d'utilisation de la mémoire principale du code interne sous licence de la plateforme. Le code interne sous licence de la plateforme n'a pas pu obtenir un segment de la mémoire principale de la plateforme pour gérer la création d'une partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

LICCODE

---

**B2xx3128**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un code retour d'incident inattendu a été retourné lors d'une tentative d'interrogation des connecteurs de cartes d'E-S affectées à un processeur d'E-S.

Recherchez des erreurs B700 69xx dans la vue des événements réparables et essayez de les résoudre.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx3130 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Si le mot 3 est zéro, ce code de référence est informationnel et peut être ignoré.

Dans le cas contraire, il y a un problème dans le code interne sous licence de la plateforme. Un numéro de bus différent de zéro n'a pas d'objet bus associé.

Recherchez des erreurs B700 69xx dans la vue des événements réparables et essayez de les résoudre.

En l'absence d'erreurs B700 69xx réparables, ou si le problème persiste une fois les erreurs résolues, prenez contact avec le support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx3135 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un type de bus inconnu a été détecté.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx3140 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. La partition n'est pas propriétaire du processeur d'E-S de source IPL. Il s'agit d'un problème de configuration de la partition. Demandez au client de reconfigurer la partition de façon à utiliser le processeur d'E-S source IPL prévu.

S'il n'y a pas de problème de configuration, prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
SVCDOCS

---

**B2xx3141 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le processeur d'E-S du connecteur, utilisé pour le dernier démarrage réussi du système d'exploitation, a été remplacé par une carte d'E-S. Le démarrage du système continuera de rechercher un périphérique source IPL valide.

Si nécessaire, vérifiez la configuration LPAR et assurez-vous que l'E-S référencée pour la partition est correcte.

---

**B2xx3142 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

La carte d'E-S du connecteur, utilisée pour le dernier démarrage réussi du système d'exploitation, a été remplacée par un processeur d'E-S. Le démarrage du système continuera de rechercher un périphérique source IPL valide.

Si nécessaire, vérifiez la configuration LPAR et assurez-vous que l'E-S référencée pour la partition est correcte.

---

**B2xx3143 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

La carte d'E-S du connecteur, utilisée pour le dernier démarrage réussi du système d'exploitation, a été retirée. Le démarrage du système continuera de rechercher un périphérique source IPL valide.

Si nécessaire, vérifiez la configuration LPAR et assurez-vous que l'E-S référencée pour la partition est correcte.

---

**B2xx3144 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le processeur d'E-S du connecteur, utilisé pour le dernier démarrage réussi du système d'exploitation, a été retirée. Le démarrage du système continuera de rechercher un périphérique source IPL valide.

Si nécessaire, vérifiez la configuration LPAR et assurez-vous que l'E-S référencée pour la partition est correcte.

---

**B2xx3145 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le type d'adaptateur virtuel indiqué n'est pas valide. L'IPL tente de se poursuivre. Si nécessaire, vérifiez la

## B2xx3200 • B2xx5115

configuration de la partition logique et assurez-vous que le type d'adaptateur virtuel sélectionné pour cette partition est valide.

---

**B2xx3200**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Dans la vue des événements réparables, recherchez un code de référence consigné au moment du démarrage de la partition.

Cette erreur indique un incident pendant la recherche de la source IPL. Il est courant qu'un certain nombre de ces incidents se produisent avant de trouver une loadsource correcte. Ce phénomène est normal. Si une erreur B2xx3110 est consignée, un code B2xx3200 peut s'afficher sur le panneau de commande. Résolvez l'erreur B2xx3110 dans la vue des événements réparables. Si le démarrage système s'interrompt avec un code B2xx3200 et que vous ne pouvez pas consulter l'historique des codes de référence, effectuez les opérations indiquées pour le code de référence B2xx3110.

---

**B2xx4158**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Dans la vue des événements réparables, recherchez un code de référence consigné au moment du démarrage de la partition.

Cette erreur indique un incident pendant la recherche de la source IPL. Il est courant qu'un certain nombre de ces incidents se produisent avant de trouver une loadsource correcte. Ce phénomène est normal. Si une erreur B2xx3110 est consignée, un code B2xx3200 peut s'afficher sur le panneau de commande. Résolvez l'erreur B2xx3110 dans la vue des événements réparables. Si le démarrage système s'interrompt avec un code B2xx3200 et que vous ne pouvez pas consulter l'historique des codes de référence, effectuez les opérations indiquées pour le code de référence B2xx3110.

---

**B2xx4400**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est

produit. Des ressources critiques n'ont pas pu être fournies pour cette opération. Le démarrage du système s'est interrompu.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx5106**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. L'espace disponible est insuffisant pour contenir le cliché de la mémoire principale de la partition.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx5109**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident de cliché de la mémoire principale de la partition s'est produit. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx5114**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. L'espace disponible est insuffisant pour contenir le cliché de la mémoire principale de la partition. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx5115**    **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur s'est produite pendant la lecture du cliché de la mémoire principale de la partition depuis la loadsource de la partition dans la mémoire principale.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

---

**B2xx5117 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un cliché de la mémoire principale de la partition a été effectué mais ne peut pas être écrit dans le périphérique de loadsource car un cliché valide existe déjà.

Utilisez le gestionnaire de clichés de mémoire principale pour renommer ou recopier le cliché actuel de la mémoire principale.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B2xx5121 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur s'est produite pendant l'écriture du cliché de la mémoire principale de la partition dans la source IPL de la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx5122 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.****Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Une erreur s'est produite pendant l'écriture du cliché de la mémoire principale de la partition dans la source IPL de la partition. Aucune action de maintenance requise.

---

**B2xx5123 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.****Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Une erreur s'est produite pendant l'écriture du cliché de la mémoire principale de la partition dans la source IPL de la partition. Aucune action de maintenance requise.

---

**B2xx5135 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur s'est produite pendant l'écriture du cliché de la mémoire principale de la partition dans la source IPL de la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx5137 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur s'est produite pendant l'écriture du cliché de la mémoire principale de la partition dans la source IPL de la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx5145 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur s'est produite pendant l'écriture du cliché de la mémoire principale de la partition dans la source IPL de la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx5148 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.****Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur s'est produite lors d'un cliché de la mémoire principale qui aurait entraîné la création d'un autre cliché de même type.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL



---

**B2xx5149** Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur s'est produite lors d'un cliché assisté par microprogramme qui aurait entraîné la création d'un autre cliché de même type.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx514A** Un incident s'est produit pendant un cliché assisté par microprogramme de la partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Le cliché assisté par microprogramme n'a pas pu aboutir en raison d'une erreur de copie. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx542A** Un incident s'est produit pendant un cliché assisté par microprogramme de la partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Le cliché assisté par microprogramme n'a pas pu aboutir en raison d'une erreur de lecture. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx542B** Un incident s'est produit pendant un cliché assisté par microprogramme de la partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Le cliché assisté par microprogramme n'a pas pu aboutir en raison d'une erreur de copie. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

---

**B2xx543A** Un incident s'est produit pendant un cliché assisté par microprogramme de la partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Le cliché assisté par microprogramme n'a pas pu aboutir en raison d'une erreur de copie. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx543B** Un incident s'est produit pendant un cliché assisté par microprogramme de la partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Le cliché assisté par microprogramme n'a pas pu aboutir en raison d'une erreur de copie. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx543C** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant un cliché assisté par microprogramme de la partition. Le cliché a réussi mais il est possible que des informations de registre soient manquantes. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

---

**B2xx543D** Un incident s'est produit pendant un cliché assisté par microprogramme de la partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Le cliché assisté par microprogramme n'a pas pu aboutir en raison d'une erreur de copie. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B2xx6006** Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur de code

interne sous licence s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire de la partition. L'IPL ne peut se poursuivre.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx6012 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Le code interne sous licence de la partition n'a pas pu se charger complètement dans la mémoire principale de la partition.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx6015 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Le support de source IPL est endommagé ou non valide.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LSERROR

---

**B2xx6025 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Cet incident est dû au fait que le support de la source IPL est endommagé ou non valide.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LSERROR

---

**B2xx6027 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Un incident s'est produit lors de l'affectation de mémoire à un objet interne utilisé pour les opérations de chargement de code interne sous licence. Assurez-vous qu'un espace suffisant a été alloué à la

partition et qu'il n'y a aucune fuite de mémoire, puis faites une nouvelle tentative.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx6110 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Erreur sur le périphérique de la source IPL.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LSERROR

---

**B2xx690A Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur s'est produite lors de la copie de Open Firmware dans la zone de charge de la partition. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx7200 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une condition d'erreur s'est produite lors de la communication avec le processeur d'E-S de la source IPL pour la partition identifiée dans le champ xx du code de référence B2xx.

Cette erreur, fournie à titre d'information, indique un incident lors de la réinitialisation du processeur d'E-S dans l'erreur B2xx3200 précédente. Ce phénomène est peut-être normal. En cas d'incident matériel, l'événement réparable sera différent. Si le démarrage système s'interrompt avec un code B2xx7200 et que vous ne pouvez pas consulter l'historique des codes de référence, effectuez les opérations indiquées pour le code de référence B2xx3110.

---

**B2xx8080 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

---

**B2xx8081 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un dépassement de

## B2xx8105 • B2xx8114

décalé d'attente du code interne sous licence interne s'est produit. La partition peut poursuivre le démarrage système mais peut rencontrer des incidents pendant l'exécution.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

---

**B2xx8105 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est produit lors du chargement des zones de données techniques essentielles (VPD) de la partition.

Les causes possibles sont les suivantes :

- Support de la source IPL endommagé ou non pris en charge
- Ressources insuffisantes affectées à la partition
- Configuration de la partition non prise en charge par le système d'exploitation

Si le problème vient du support, remplacez-le. S'il est dû à des ressources insuffisantes, affectez des ressources suffisantes à la partition. Si l'incident est provoqué par une configuration de la partition non prise en charge, corrigez la configuration.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B2xx8106 Un incident s'est produit lors de l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Le démarrage du système s'est interrompu.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx8107 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est produit lors de l'extraction d'un segment de mémoire principale dans la mémoire principale de la plateforme.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

---

**B2xx8109 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est produit. Le démarrage du système s'est interrompu. Assurez-vous que la quantité de mémoire est suffisante pour le démarrage de la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

---

**B2xx8111 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx8112 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est produit. Le démarrage du système s'est interrompu.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

---

**B2xx8113 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est produit sur le chemin de la source IPL de la partition.

Une erreur s'est produite lors du mappage de la mémoire pour l'IPL de la partition. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

---

**B2xx8114 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est produit sur le chemin de la source IPL de la partition.

Echec de la vérification des données techniques essentielles (VPD) des ressources de la partition pendant le démarrage du système. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
LICCODE

---

**B2xx8115 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident de bas niveau s'est produit lors de la communication de partition à partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
LICCODE

---

**B2xx8117 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de code interne sous licence de la plateforme a empêché l'IPL de la partition d'aboutir. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx8121 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de code interne sous licence de la plateforme a empêché l'IPL de la partition d'aboutir. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx8123 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de code interne sous licence de la plateforme a empêché l'IPL de la partition d'aboutir. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx8125 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de code interne sous licence de la plateforme a empêché l'IPL de la partition d'aboutir. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx8127 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de code interne sous licence de la plateforme a empêché l'IPL de la partition d'aboutir. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx8129 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de code interne sous licence de la plateforme a empêché l'IPL de la partition d'aboutir. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xx813A Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit lors de l'association du terminal de partition au port série de la console. Cette association est tentée uniquement en mode MDC (configuration usine par défaut).

Il se peut que le processeur de service connaisse un incident. Vérifiez, puis installez toutes les mises à jour de microprogramme. Si aucune mise à jour de microprogramme n'existe, recherchez et corrigez les erreurs ayant un code de référence de type B1xxxxxx figurant dans la vue des événements réparables. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

---

**B2xx8140 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition. Le démarrage système a continué sans les informations des données techniques essentielles (VPD) d'un connecteur.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur s'est produite lors de la récupération d'un code d'emplacement.

---

**B2xx8141 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

## B2xx8142 • B2xxA101

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition. Le démarrage système a continué sans extraire les informations de code d'emplacement d'un connecteur ou d'un bus.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur s'est produite lors de la récupération d'un code d'emplacement.

---

**B2xx8142**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition. Le démarrage système a continué sans extraire les libellés d'emplacement de port d'un connecteur intégré.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

---

**B2xx8143**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition. Le démarrage système a continué sans toutes les informations disponibles sur le connecteur.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

---

**B2xx8144**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition. Le démarrage système a continué sans toutes les informations disponibles sur le processeur.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

---

**B2xx8145**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition. Le démarrage système a continué sans toutes les informations disponibles sur les E-S physiques.

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

---

**B2xx8150**    **Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur de code interne sous licence de la plateforme s'est produite.

Prenez un cliché de la plateforme et contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xx8151**    **Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Une erreur de code interne sous licence de la plateforme s'est produite.

La partition a affecté des ressources au-delà de sa capacité maximale. Utilisez HMC, IVM ou ASMI pour augmenter la taille du bloc de mémoire logique (LMB) et/ou utilisez HMC ou IVM pour réduire le nombre de périphériques virtuels pour la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B2xx8152**    **Aucun processeur système actif.**

**Intervention de l'agent de service :**

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B2xxA100**    **Un incident s'est produit après l'arrêt anormal d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. La partition n'a pas pu rester en fonctionnement et a provoqué son propre arrêt.

Consultez les journaux d'erreur de la vue des événements réparables. S'il n'y a pas d'erreur, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B2xxA101**    **Un incident s'est produit après l'arrêt anormal d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**



L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. La partition n'a pas pu rester en fonctionnement et a provoqué son propre arrêt.

Consultez les journaux d'erreur de la vue des événements réparables. S'il n'y a pas d'erreur, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOS

**B2xxA140 Une partition s'est arrêtée en raison d'un processeur défectueux.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Une partition à priorité plus faible a perdu un processeur utilisable au profit d'une partition à priorité plus élevée ayant un processeur défectueux. L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal.

Si la partition est une partition i5/OS, la mémoire système est sauvegardée sur disque. La partition est mise hors tension une fois le processus terminé. Tous les autres types de partition sont immédiatement mis hors tension. Évaluez l'intégralité de la configuration LPAR. Ajustez les profils de partition avec le nouveau nombre de processeurs disponibles dans le système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

**B2xxB07B Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**B2xxB215 Un incident s'est produit après l'arrêt anormal d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident de communication s'est produit entre le processeur de service de cette partition et celui de la plateforme.

Cette plateforme devra être redémarrée pour que la partition puisse être utilisée. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

**B2xxC1F0 Un incident s'est produit pendant la mise hors tension d'une partition**

**Intervention de l'agent de service :**  
Une erreur interne de code interne sous licence de la plateforme s'est produite pendant l'arrêt ou le redémarrage de la partition.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

**B2xxD150 Un incident s'est produit après l'arrêt anormal d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident de communication s'est produit entre cette partition et le code qui gère l'affectation des ressources. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

**B2xxE0AA Un incident s'est produit pendant la mise hors tension d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Le terminal de partition a été associé au port série de la console pendant le démarrage du système de la partition. Lors de la mise hors tension de la partition, la non-association du terminal de la partition 1 avec le port série de la console a échoué.

Il se peut que le processeur de service connaisse un incident. Vérifiez, puis installez toutes les mises à jour de microprogramme. Si aucune mise à jour de microprogramme n'existe, recherchez et corrigez les erreurs ayant un code de référence de type B1xxxxxx figurant dans la vue des événements réparables. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

**B2xxF001 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Le délai d'exécution d'une opération a expiré.

Ignorez cette erreur en présence d'autres erreurs réparables. Examinez les journaux d'erreur de cette partition et de la plateforme depuis la vue des événements réparables. S'il n'y a pas d'erreur, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOS

**B2xxF003 Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Les processeurs de la partition n'ont pas démarré le code interne sous licence dans le délai imparti.

## B2xxF004 • B2xxF00B

Réalisez un cliché de la partition et contactez le support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xxF004**      **Une demande système de mise hors tension d'une partition a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. La partition n'a pas répondu à une demande système de mise hors tension. Cette partition a rencontré un incident de communication.

Si la partition est une partition i5/OS, faites-en un cliché. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xxF005**      **Une demande système de mise hors tension d'une partition a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. La partition n'a pas répondu à une demande système de mise hors tension. Cette partition a rencontré un incident de communication.

Si la partition est une partition i5/OS, faites-en un cliché et contactez le support technique.

Pour tous les autres types de partition, la fonction de cliché n'est pas prise en charge. Si le système est contrôlé par la console HMC (Hardware Management Console) ou le gestionnaire IVM (Integrated Virtualization Manager), mettez immédiatement la partition hors tension. Dans le cas contraire, exécutez la fonction 8 du panneau de commande. Une fois la partition mise hors tension, redémarrez-la, collectez les journaux d'erreurs et contactez le support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B2xxF006**      **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Le délai a été dépassé pour l'opération de chargement de code du démarrage système de la partition.

Consultez les journaux d'erreur de cette partition dans la vue des événements réparables. S'il n'y a pas d'erreur, prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

SVCDOS

---

**B2xxF007**      **Un incident s'est produit pendant la mise hors tension d'une partition**

**Intervention de l'agent de service :**

L'ID de partition est indiqué dans le mot étendu 1, sous la forme LP=xxx en décimal. Un incident s'est produit sur le chemin de la source IPL de la partition.

Le délai d'attente a expiré pendant la tentative d'arrêt d'une partition. Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
LICCODE

---

**B2xxF008**      **Un incident s'est produit pendant l'IPL d'une partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Lors du démarrage système, le délai a expiré pendant l'attente d'un message d'état prêt de la part de la partition.

Recherchez d'autres erreurs. Redémarrez la partition pour résoudre l'incident.

---

**B2xxF009**      **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Lors du démarrage système, le délai a expiré pendant l'attente d'une réponse à un message.

Recherchez d'autres erreurs. Redémarrez la partition pour résoudre l'incident.

---

**B2xxF00A**      **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Lors du démarrage système, le délai a expiré pendant l'attente d'une réponse à un message.

Recherchez d'autres erreurs. Si ce code de référence s'affiche dans le panneau de commande, alors vous pouvez utiliser la fonction 34 du panneau pour faire une nouvelle tentative de démarrage, pendant que la partition est toujours hors service.

---

**B2xxF00B**      **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Lors du démarrage système, le délai a expiré pendant l'attente d'une réponse à un message.

Recherchez d'autres erreurs. Si ce code de référence s'affiche dans le panneau de commande, alors vous pouvez utiliser la fonction 34 du panneau pour faire une nouvelle tentative de démarrage pendant que la partition est toujours hors service.

---

**B2xxF00C**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Lors du démarrage système, le délai a expiré pendant l'attente d'une réponse à un message.

Recherchez d'autres erreurs. Si ce code de référence s'affiche dans le panneau de commande, alors vous pouvez utiliser la fonction 34 du panneau pour faire une nouvelle tentative de démarrage, pendant que la partition est toujours hors service.

---

**B2xxF00D**    **Un dépassement du délai d'attente s'est produit lors de l'IPL du cliché de la mémoire système.**

**Intervention de l'agent de service :**

Si ce code SRC s'affiche dans le panneau de commande pendant l'IPL du cliché de la mémoire système, la fonction 34 du panneau peut être employée pour effectuer une nouvelle tentative d'IPL du cliché de la mémoire système alors que la partition est toujours en échec.

## Codes de référence de surveillance de la connexion (B3xx)

Ces codes d'erreur indiquent un incident de surveillance de la connexion entre la console HMC et une partition exécutée sur le système géré.

La console HMC consigne ces erreurs dans le journal des erreurs de Service Focal Point mais ne les communique pas aux systèmes d'exploitation exécutés sur le système géré.

---

**B3010001** Erreur de surveillance de la console HMC (Hardware Management Console) ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010002** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Intervention de l'agent de service :  
Procédez comme suit :

1. Assurez-vous que le réseau entre la console HMC et la partition est opérationnel, en exécutant une commande ping dans les deux sens. Corrigez les éventuels incidents détectés.
2. Redémarrez la console HMC.

Liste des unités remplaçables sur site :  
PTNNTWK

---

**B3010004** Erreur de surveillance de la console HMC (Hardware Management Console) ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010012** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010013** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010019** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010020** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010023** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010025** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010026** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010027** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Intervention de l'agent de service :  
Avant d'utiliser l'entrée de la liste des unités remplaçables sur site, procédez comme suit :

1. Si vous utilisez des noms d'hôtes courts pour la console HMC et les partitions, assurez-vous que vous les avez correctement définis. Pour plus d'informations, voir les instructions de la section relative à l'utilisation des cartes réseau pour la communication avec les partitions dans le *Guide d'installation et de configuration de la console HMC*. Corrigez les éventuels incidents puis vérifiez que vous pouvez exécuter une commande ping dans les deux sens entre la console HMC et les partitions.
2. Si vous n'utilisez pas de noms d'hôte courts ou si le problème persiste, utilisez la liste des unités remplaçables sur site.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3010029** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B301002B** Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B301002C Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B301002D Erreur de surveillance de la console HMC ou de la partition.**

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3020001 Erreur de surveillance de la console HMC (Hardware Management Console) ou de la partition.**

**Intervention de l'agent de service :**

Avant d'utiliser l'entrée de la colonne Éléments défectueux, procédez comme suit :

1. Si vous utilisez des noms d'hôtes courts pour la console HMC et les partitions, assurez-vous que vous les avez correctement définis. Pour plus d'informations, voir les instructions de la section relative à l'utilisation des cartes réseau pour la communication avec les partitions dans le *Guide d'installation et de configuration de la console HMC*. Corrigez les éventuels incidents puis vérifiez que vous pouvez exécuter une commande ping dans les deux sens entre la console HMC et les partitions.
2. Si vous n'utilisez pas de noms d'hôte courts ou si le problème persiste, utilisez la liste des unités remplaçables sur site.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B3030001 La liaison de communication entre le processeur de service et la console HMC (Hardware Management Console) a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

**Remarque :** Effectuez FSPSP33. Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

Liste des unités remplaçables sur site :  
SPNETWK

---

**B3030002 Une liaison entre la partition et la console HMC a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP33. Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SPNETWK  
  
PTNNTWK

---

**B3030003 Plusieurs liaisons entre la console HMC et la partition ont échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SPNETWK  
  
PTNNTWK  
  
HMCMTWK

---

**B3030004 Toutes les liaisons de partition entre un système unique et la console HMC ont échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement



quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SPNETWK

PTNNTWK

---

**B3030005**    **Toutes les liaisons système entre un système et une console HMC unique ont échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SPNETWK

---

**B3030006**    **Les liaisons entre une console HMC unique et un système géré unique ont échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SPNETWK

---

**B3030007**    **Une liaison HMC unique vers plusieurs systèmes gérés a eu lieu.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SPNETWK

HMCNTWK

---

**B3030008**    **Une liaison de la console HMC vers une autre console HMC unique a échoué.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SPNETWK

HMCNTWK

---

**B3030009**    **Une liaison de console HMC vers plusieurs consoles HMC a eu lieu.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SPNETWK

HMCMTWK

---

**B303000A La console HMC a perdu les liaisons vers tous les systèmes gérés.**
**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SPNETWK

---

**B303000B Plusieurs consoles HMC ont perdu des liaisons vers un système géré unique.**
**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SPNETWK

HMCMTWK

---

**B303000C Plusieurs consoles HMC ont perdu des liaisons vers plusieurs systèmes gérés.**
**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SPNETWK

HMCMTWK

---

**B303000D Plusieurs consoles HMC ont perdu des liaisons vers plusieurs systèmes gérés.**
**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SPNETWK

HMCMTWK

---

**B303000E La carte d'interface réseau a échoué.**
**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez les codes d'erreur proposés dans le HMC Focal Point pour diagnostiquer le problème et le résoudre. Pour plus d'informations, voir *Using Service Focal Point*.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SYSNTWK

---

**B303000F Une liaison entre la partition et la console HMC a échoué sur un chemin redondant.**
**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre

## B3030010 • B3031002

conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

### Liste des unités remplaçables sur site :

SPNETWK

PTNNTWK

---

**B3030010** Une liaison unique de la console HMC vers une console HMC a échoué sur un chemin redondant.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

---

**B3030011** La surveillance de la connexion du microprogramme du serveur au processeur de service souple a échoué.

### Intervention de l'agent de service :

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

### Liste des unités remplaçables sur site :

SPNETWK

---

**B3030012** La surveillance du microprogramme du serveur par la connexion du processeur de service souple a échoué.

### Intervention de l'agent de service :

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle

soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

### Liste des unités remplaçables sur site :

SPNETWK

---

**B3030013** Le chemin de communication (boîte aux lettres) entre le microprogramme du serveur et le processeur de service souple a échoué.

### Intervention de l'agent de service :

Effectuez FSPSP33.

**Remarque :** Cette erreur peut être une condition temporaire engendrée par la console HMC ou le système auquel la console HMC est connectée, qu'elle soit arrêtée, redémarrée, mise à niveau ou tout autre conditions occasionnelles. Tandis que des tentatives sont effectuées pour signaler ces erreurs uniquement quand une connexion a été perdue. Il est important de suivre les procédures de la liste des unités remplaçables sur site (FRU) symboliques pour déterminer s'il existe toujours un incident de connexion, et comment le résoudre.

### Liste des unités remplaçables sur site :

SPNETWK

MAILBOX

---

**B3031000** Un client a rencontré un problème de console lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

### Intervention de l'agent de service :

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031001** Un client a rencontré un incident d'alimentation lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de console HMC.

### Intervention de l'agent de service :

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031002** Un client a rencontré un problème de processeur lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

### Intervention de l'agent de service :

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031003** Un client a rencontré un incident réseau lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031004** Un client a rencontré un incident logiciel lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031005** Un client a rencontré un problème d'E-S lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031006** Un client a rencontré un problème lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031007** Le client a testé la notification des erreurs en créant un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031100** Un client a rencontré un problème lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031101** Un client a rencontré un incident d'alimentation lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031102** Un client a rencontré un problème de processeur lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031103** Un client a rencontré un incident réseau lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031104** Un client a rencontré un incident logiciel lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031105** Un client a rencontré un problème d'E-S lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031106** Un client a rencontré un problème lors de la création d'un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3031107** Le client a testé la notification des erreurs en créant un événement réparable dans l'interface utilisateur de la console HMC.

**Intervention de l'agent de service :**

Contactez le client pour avoir des informations supplémentaires sur l'incident.

---

**B3036600** La console HMC n'est pas parvenue à extraire un cliché à partir d'un système géré. Si vous travaillez dans un environnement de console HMC redondant, il se peut qu'une console HMC homologue ait extrait le cliché. Il peut s'agir d'un incident temporaire.

**Intervention de l'agent de service :**

Si cette erreur s'est produite, exécutez les étapes suivantes :

1. Vérifiez qu'il y a une connectivité entre cette console HMC et le système géré signalé.
2. A l'aide de l'utilitaire de gestion des clichés, déterminez si des clichés ont été reçus de la part du système géré.
3. Si une console HMC homologue gère le même système, vérifiez-la également. N'importe quelle console HMC connectée au système peut extraire des clichés de système géré. Si un cliché en cours provenant du système géré indiqué dans l'erreur existe, alors le cliché disponible a été extrait.

---

**B3036601** La console HMC n'est pas parvenue à extraire un cliché du système de la plateforme à partir du système géré. Si vous travaillez dans un environnement de console HMC redondant, il se peut qu'une console HMC homologue ait extrait le cliché. Il peut s'agir d'un incident temporaire.

**Intervention de l'agent de service :**

Si cette erreur s'est produite, exécutez les étapes suivantes :

1. A l'aide de l'utilitaire de gestion des clichés, déterminez si un cliché de ce type a été reçu de la part du système géré.
2. Si une console HMC homologue gère le même système, vérifiez-la également. N'importe quelle console HMC connectée au système peut extraire des clichés de système géré. Si un cliché en cours est du type de celui qui a échoué à partir du système géré indiqué dans l'erreur, alors le cliché disponible de ce type a été extrait.

---

**B3036602** La console HMC n'est pas parvenue à extraire un cliché depuis le processeur de service. Si vous travaillez dans un environnement de console HMC redondant, il se peut qu'une console HMC homologue ait extrait le cliché. Il peut s'agir d'un incident temporaire.

**Intervention de l'agent de service :**

Si cette erreur s'est produite, exécutez les étapes suivantes :

1. A l'aide de l'utilitaire de gestion des clichés, déterminez si un cliché de ce type a été reçu de la part du système géré.
2. Si une console HMC homologue gère le même système, vérifiez-la également. N'importe quelle console HMC connectée au système peut extraire des clichés de système géré. Si un cliché en cours est du type de celui qui a échoué à partir du système géré indiqué dans l'erreur, alors le cliché disponible de ce type a été extrait.

---

**B3036604** La console HMC n'est pas parvenue à extraire un cliché du sous-système d'alimentation à partir du système géré. Si vous travaillez dans un environnement de console HMC redondant, il se peut qu'une console HMC homologue ait extrait le cliché. Il peut s'agir d'un incident temporaire.

**Intervention de l'agent de service :**

Si cette erreur s'est produite, exécutez les étapes suivantes :

1. A l'aide de l'utilitaire de gestion des clichés, déterminez si un cliché de ce type a été reçu de la part du système géré.
2. Si une console HMC homologue gère le même système, vérifiez-la également. N'importe quelle console HMC connectée au système peut extraire des clichés de système géré. Si un cliché en cours est du type de celui qui a échoué à partir du système géré indiqué dans l'erreur, alors le cliché disponible de ce type a été extrait.

---

**B3036620** Echec de l'arbitrage de la console HMC principale pour le domaine {0} avec les homologues {1}.

**Intervention de l'agent de service :**

**Remarque :** Le domaine indique celui auquel le système géré appartient. Les homologues indiquent les consoles HMC qui sont également connectées au processeur de service.

Si cette erreur s'est produite, exécutez les étapes suivantes :

Ce code d'erreur indique que cette console HMC a bien reçu une information principale de la part d'une console HMC homologue. Pour résoudre cet incident, vérifiez que la connectivité existe entre le processeur de service et l'autre console HMC connectée, et le système géré.



---

**B3036625**    **Echec de l'arbitrage de la console HMC principale pour le domaine {0} avec les homologues {1}.**

**Intervention de l'agent de service :**

**Remarque :** Le domaine indique celui auquel le système géré appartient. Les homologues indiquent les consoles HMC qui sont également connectées au processeur de service.  
Si cette erreur s'est produite, exécutez les étapes suivantes :

Ce code d'erreur indique que cette console HMC n'a pas pu communiquer avec le processeur de service pour effectuer sa propre configuration en tant que processeur principal ou pour déterminer si d'autres consoles HMC sont connectées. Pour résoudre cet incident, vérifiez que la connectivité existe entre le processeur de service et l'autre console HMC connectée, et le système géré.

---

**B3100500**    **Incident de réseau Ethernet**

**Intervention de l'agent de service :**

Pour cela, procédez comme suit :

1. Remettez bien en place votre carte Ethernet.
2. Vérifiez la connexion des câbles Ethernet.
3. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B3112420**    **Incident de réseau Ethernet**

**Intervention de l'agent de service :**

Pour cela, procédez comme suit :

1. Remettez bien en place votre carte Ethernet.
2. Vérifiez la connexion des câbles Ethernet.
3. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

## Codes de référence du code interne sous licence (B6xx)

Codes de référence du code interne sous licence B6xx.

Les erreurs de bus ont la forme B600 69xx. Les autres sous-systèmes qui produisent des erreurs de code interne sous licence figurent également dans ce tableau.

Procédez comme suit :

1. Recherchez le code SRC dans la liste suivante.
2. Effectuez les actions indiquées dans le champ Intervention de l'agent de service.

Dans tous les cas, une fois que vous avez déterminé l'unité remplaçable sur site, accédez à la table des emplacements du système ou de la tour sur lequel vous travaillez pour procéder à la localisation, puis prenez connaissance de la procédure de retrait ou de remplacement de l'unité remplaçable sur site.

---

### B6xx0000 Code d'état du système d'exploitation.

#### Intervention de l'agent de service :

Ce code de référence est fourni à titre d'information uniquement. Il est répertorié dans l'historique d'activité des produits en tant qu'effet secondaire d'une condition détectée par le code interne sous licence.

En principe, aucune action n'est requise suite à ces codes de référence d'information. Toutefois, pour en connaître l'origine, procédez comme suit :

1. Examinez la date et l'heure du code de référence d'information.
2. Déterminez si d'autres codes de référence ont été consignés aux mêmes date et heure, ou avant.
3. Agissez ensuite en fonction des autres erreurs consignées.

---

### B6xx0102 Une erreur machine s'est produite lors de l'IPL

#### Intervention de l'agent de service :

Les mots 2 à 9 de ce code de référence contiennent d'autres informations de diagnostic. Enregistrez les mots 1 à 9 du code de référence avant de tenter un redémarrage, et indiquez l'incident à votre fournisseur de services logiciels.

---

### B6xx0103 Le cliché de mémoire principale doit être copié pour la maintenance.

#### Intervention de l'agent de service :

Effectuez LICIP01.

---

### B6xx0104 Code de référence d'arrêt immédiat erroné

#### Intervention de l'agent de service :

Effectuez LICIP08.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

### B6xx0105 Plusieurs demandes d'arrêt du système ont été émises

#### Intervention de l'agent de service :

Effectuez LICIP08.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

### B6xx0106 Données d'arrêt immédiat incorrectes

#### Intervention de l'agent de service :

Effectuez LICIP08.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

---

### B6xx0107 Le cliché de mémoire principale doit être copié pour la maintenance.

#### Intervention de l'agent de service :

Le serveur a détecté une condition d'incident machine irrémédiable. Collectez tous les mots du code de référence et du cliché de la mémoire principale et envoyez-les au fabricant de votre système pour analyse.

---

### B6xx0109 Une erreur de mémoire irrémédiable s'est produite.

#### Intervention de l'agent de service :

Redémarrez la partition arrêtée. Ensuite, recherchez et corrigez les erreurs ayant un code de référence de type B1xxxxxx, figurant dans la vue des événements réparables et qui indiquent le remplacement de mémoire dans la liste des éléments défectueux.

En l'absence de code de référence B1xxxxxx dans la vue des événements réparables indiquant un incident de mémoire, procédez à un amorçage lent pour exécuter les diagnostics de la mémoire. Ensuite, recherchez et corrigez les erreurs ayant un code de référence de type B1xxxxxx et figurant dans la vue des événements réparables.

---

### B6xx0202 Erreur de lecture irrémédiable

**Intervention de l'agent de service :**

Restaurez le code sous licence en suivant les instructions **Licensed Internal Code Install and Restore** des informations *iSeries Service Functions*.

---

**B6xx0210** L'espace disque de l'ASP système est épuisé.

**Intervention de l'agent de service :**

Le manque d'espace disque de l'ASP système peut être dû à un incident d'affectation dans un autre logiciel système. Il peut s'agir d'une boucle qui continue d'allouer de la mémoire. Contactez le technicien de maintenance pour obtenir de l'aide, avec la fonction de cliché de la mémoire principale.

---

**B6xx0244** Le contact a été interrompu avec l'unité indiquée

**Intervention de l'agent de service :**

Ne mettez pas le système hors tension. Effectuez LICIP13.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00580

FI00500

FI00302

FI00301

AJDG301

---

**B6xx0255** Le contact a été interrompu avec l'unité indiquée

**Intervention de l'agent de service :**

Ne mettez pas le système hors tension. Effectuez LICIP13.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00580

FI00500

FI00302

FI00301

AJDG301

---

**B6xx0266** Le contact a été interrompu avec l'unité indiquée

**Intervention de l'agent de service :**

Ne mettez pas le système hors tension. Effectuez LICIP13.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00580

FI00500

FI00302

FI00301

AJDG301

---

**B6xx0277** Une unité de disque de compression ne parvient pas à terminer une opération.

**Intervention de l'agent de service :**

**Remarque :** N'éteignez pas le système lorsque vous effectuez cette procédure.

Examinez les quatre caractères les plus à gauche de l'écran Data pour le mot 7. Ils indiquent le type de problème et l'action à entreprendre.

Si ces caractères sont 8402 ou 2002, l'unité de disque de compression est temporairement saturée. La commande envoyée au disque de compression est mise en suspens. Lorsque le contrôleur du sous-système de stockage a créé assez d'espace sur l'unité de disque de compression pour accueillir les données, la commande mise en suspens est libérée et le système reprend son fonctionnement normal. Si le système ne reprend pas un fonctionnement normal dans un délai de 20 minutes, contactez le support technique.

Si ces caractères sont 8400 ou 2000, l'unité de disque de compression est saturée. La commande appliquée au disque de compression est mise en suspens. Le client doit effectuer les opérations de reprise indiquées dans la section «Disk Unit Full Considerations» du Backup and Recovery Guide, SC41-5304.

---

**B6xx0302** Récursivité dans le gestionnaire d'exceptions.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0304** Code retour non valide du gestionnaire d'exceptions spécifique au composant. Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0305** Exception survenue alors que la gestion de la mémoire est verrouillée.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0307** Le code d'exception du code interne sous licence a détecté un incident

**Intervention de l'agent de service :**

Une récursivité du gestionnaire SpecificException de composant est détectée dans un processus OS/400. Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0308** Le code d'exception du code interne sous licence a détecté un incident

**Intervention de l'agent de service :**

Une récursivité du gestionnaire SpecificException de composant est détectée dans un processus OS/400. Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0317** Trace pour le code introuvable

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0323** Le code d'exception du code interne sous licence a détecté un incident

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0324** Le code d'exception du code interne sous licence a détecté un incident

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0325** Le code d'exception du code interne sous licence a détecté un incident

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0326** Le code d'exception du code interne sous licence a détecté un incident

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0327** Le code d'exception du code interne sous licence a détecté un incident

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0328** Le code d'exception du code interne sous licence a détecté un incident

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0329** Le code d'exception du code interne sous licence a détecté un incident

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0333** Un branchement vers une mauvaise adresse a été tentée

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0334** Le gestionnaire d'exception n'a pas pu être supprimé.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0335** Suite à une exception, le code est reparti depuis une adresse non valide.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0401** Une erreur machine s'est produite lors de l'IPL

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0402** Une erreur machine s'est produite lors de l'initialisation des droits

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0403** Exception non traitée lors de l'IPL ou de l'installation

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0405** Exception non traitée lors du rétablissement des droits

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0406** Exception non traitée lors du rétablissement de la base de données

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0407** Exception non traitée lors de l'initialisation de la base de données

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0408** Exception non traitée lors du rétablissement des journaux

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0409** Exception non traitée lors de la synchronisation des journaux

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---



---

**B6xx0410** Exception non traitée lors de l'apurement des journaux

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0411** Exception non traitée lors du rétablissement du contrôle de validation

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0412** Exception non traitée lors de l'initialisation du contrôle de validation

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0413** Echec de la reconstruction de l'index des objets de rétablissement

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0414** Echec de l'installation du système d'exploitation lors de la lecture du support

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00300

---

**B6xx0415** Echec de la création de profil utilisateur

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx0417** Echec du lancement du processus initial

**Intervention de l'agent de service :**  
Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---



---

**B6xx0418** Les informations chargées à partir du support d'installation sont incorrectes. Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0419** Les informations chargées à partir du support d'installation sont incorrectes. Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0420** Les informations chargées à partir du support d'installation sont incorrectes. Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0421** Code retour erroné reçu lors de la création de file d'attente ou de message

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0422** Echec de la commande LOAD/DUMP.

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0439** Echec de l'établissement de la connexion IPCF

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0440** Code d'arrêt incorrect

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0441** Echec de la commande de mise hors tension du système

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0443** Echec de la commande d'IPL programmé

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0446** Erreur lors de l'arrêt machine

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0447** Frontière MI (interface machine) non atteinte

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0449** Exception au niveau du gestionnaire des frontières MI

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0506** Tentative de destruction d'une tâche avec indicateur critique actif

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0607** Taille maximale de pile dépassée lors du processus ou de la tâche

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0620** Index de gestion des événements inutilisable

Intervention de l'agent de service :  
Effectuez LICIP08.

Liste des unités remplaçables sur site :  
AJDG301

---

**B6xx0650** Le segment de gestion des ressources n'a pu être créé ou étendu. Un cliché de la mémoire principale a été lancé.

**Intervention de l'agent de service :**

Un cliché de la mémoire principale a été démarré.

Les mots 2 à 9 de ce code de référence contiennent d'autres informations de diagnostic. Enregistrez les mots 1 à 9 du code de référence.

Démarrez le système et collectez l'historique d'activité des produits ainsi que le cliché de la mémoire principale, puis fournissez-les avec les informations des codes de références au support technique IBM.

Le problème peut également venir d'un manque de mémoire secondaire.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0801** Répertoire LID incorrect détecté

**Intervention de l'agent de service :**

Pendant le démarrage du système, le gestionnaire de code interne sous licence a détecté un incident d'E-S ou de support lors d'une tentative de lecture du répertoire du code interne sous licence. Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00070

FI00300

AJDG301

---

**B6xx0802** Répertoire LID inutilisable

**Intervention de l'agent de service :**

Pendant le démarrage du système, le gestionnaire de code interne sous licence a détecté que le répertoire de code interne sous licence et la source IPL associée sont inutilisables. Réinstallez le code interne sous licence à l'aide des utilitaires d'installation et de restauration du code interne sous licence.

Pour plus d'informations, contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx0901** Mauvais indicateur en fonction détecté par le "LinkLoader"

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence résulte habituellement d'un arrêt du système pendant que LinkLoader fait son travail. Réinstallez le code interne sous licence à l'aide des utilitaires d'installation et de restauration du code interne sous licence.

---

**B6xx0902** Impossible d'effectuer un IPL programmé

**Intervention de l'agent de service :**

LinkLoader n'a pas réussi à procéder à un démarrage programmé du système. Démarrez le système. Si le problème persiste, examinez le cliché de la mémoire principale et identifiez la cause de l'échec du démarrage programmé.

---

**B6xx1001** Mise en file d'attente d'une tâche déjà en TDQ. Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx1103** MISR illisible. Doit être lisible pour l'installation en Normal Mode.

**Intervention de l'agent de service :**

MISR est illisible. Procédez à une installation manuelle pour réinitialiser le système.

---

**B6xx1104** Echec de lecture du support ou support non installé

**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez que le bon support d'installation est chargé. Si c'est le cas, le support est peut-être endommagé. Procurez-vous une autre copie du support d'installation et faites une nouvelle tentative. Si l'installation continue d'échouer, contactez votre fournisseur de service.

---

**B6xx1201** Segment de base de données critique non créé

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx1204** Erreur lors de l'exécution de la contrainte.

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx1210** Objet non trouvé dans la table d'utilisation

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx1215** Erreur dans une séquence de codes critiques

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx1219** Un pilote périmé a été détecté

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx1604** Impossible de créer tâche APPN

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur s'est produite pendant la création d'une tâche, et elle exige de mettre hors tension le système. Effectuez LICIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx1724** Echec de la tentative de création d'un segment

**Intervention de l'agent de service :**

L'échec de la création peut avoir deux causes :

- Un problème de code. Effectuez LICIP08.
- La saturation de la mémoire secondaire du système. Dans ce cas, ajoutez une unité de stockage à accès direct (DASD).

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx1730** Vous devez effectuer un IPL pour restaurer les performances du système

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence a détecté une condition ayant des répercussions sur les performances du système. Le système peut continuer de fonctionner, mais les performances seront moins bonnes jusqu'au prochain redémarrage.

Examinez l'entrée de l'historique d'activité des produits et identifiez la valeur au décalage x'000180'. Si cette valeur est égale à x'00000122', l'erreur est due à l'installation d'une trop grande quantité de mémoire processeur.

Pour plus d'informations, contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

GG4PL01

---

---

**B6xx3000** Fonction de cliché de la mémoire principale appartenant au service de partition logique.

**Intervention de l'agent de service :**

Copiez le cliché en cours de la mémoire principale sur le support. Pour savoir comment faire une copie du cliché de la mémoire principale, voir les informations de la section *iSeries Service Functions* ("Copying a Main Storage Dump" sous "Working with Storage Dumps").

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx41FC** L'installation de LIC a échoué

**Intervention de l'agent de service :**

Les mots 12 à 13 de ce code de référence contiennent d'autres informations de diagnostic.

Installez le LIC à l'aide d'un support physique.

Pour déterminer la cause de cet incident, récupérez les informations de code SRC puis contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B6xx41FD** L'installation de LIC a échoué

**Intervention de l'agent de service :**

Un cliché de la mémoire principale a été lancé. Les mots 12 à 13 de ce code de référence contiennent d'autres informations de diagnostic.

Pour récupérer la partition avec le LIC précédemment installé, lancez un démarrage du système en mode B. Vous pouvez alors tenter une nouvelle installation du LIC. Sinon, installez le LIC à l'aide d'un support physique.

Pour déterminer la cause de cet incident, récupérez les informations de code SRC et du cliché de la mémoire système puis contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B6xx4401** Unités de disques manquants !

**Intervention de l'agent de service :**

Copiez le cliché en cours de la mémoire principale sur le support. Pour plus d'informations sur la réalisation d'un cliché de la mémoire principale, voir les informations *iSeries Service Functions* (voir "Copying a Main Storage Dump" sous "Working with Storage Dumps").

---

---

**B6xx4402 Unités de disques manquants !****Intervention de l'agent de service :**

Copiez le cliché en cours de la mémoire principale sur le support. Quittez ensuite le gestionnaire de cliché de la mémoire principale.

Pour plus d'informations sur la réalisation d'un cliché de la mémoire principale, voir les informations *iSeriesService Functions* (voir "Copying a Main Storage Dump" sous "Working with Storage Dumps").

---

**B6xx4403 La gestion de stockage n'a pas atteint la pagination complète.****Intervention de l'agent de service :**

Copiez le cliché en cours de la mémoire principale sur le support.

Pour plus d'informations sur la réalisation d'un cliché de la mémoire principale, voir les informations *iSeries Service Functions* (voir "Copying a Main Storage Dump" sous "Working with Storage Dumps").

---

**B6xx4404 Echec de la copie automatique ou absence de tentative.****Intervention de l'agent de service :**

Copiez le cliché en cours de la mémoire principale. Si vous faites la copie sur l'ASP système, vous devrez peut-être supprimer les copies en place ou les renommer. Quittez ensuite le gestionnaire de cliché de la mémoire principale.

Pour plus d'informations sur la réalisation d'un cliché de la mémoire principale, voir les informations *iSeries Service Functions* (voir "Copying a Main Storage Dump" sous "Working with Storage Dumps").

---

**B6xx4405 Seuil de l'ASP du système dépassé après la copie automatique.****Intervention de l'agent de service :**

Supprimez les autres copies de l'ASP système ou quittez le gestionnaire de cliché de la mémoire principale. Ensuite, depuis les outils de maintenance en mode dédié (DST) copiez la copie automatique sur le support et supprimez la copie automatique de l'ASP système.

---

**B6xx4420 Gestionnaire MSD non configuré pour sauvegarder les informations de cliché.****Intervention de l'agent de service :**

La plateforme a généré des données de cliché mais le gestionnaire MSD (gestionnaire de clichés de mémoire principale) n'a pas été configuré pour copier automatiquement le cliché dans un pool de mémoire secondaire (ASP). Le cliché va être perdu si une interruption de l'alimentation du système se produit.

Utilisez le gestionnaire MSD pour copier manuellement le cliché de plateforme en cours sur un support ou dans un ASP.

---

**B6xx4421 Espace insuffisant dans le pool de mémoire secondaire pour conserver un cliché de la plateforme.****Intervention de l'agent de service :**

La plateforme a généré des données de cliché et le gestionnaire MSD (gestionnaire de clichés de mémoire principale) a été configuré pour copier automatiquement le cliché dans un pool de mémoire secondaire (ASP). Or, l'espace disponible sur ce dernier est insuffisant. Le cliché va être perdu si une interruption de l'alimentation du système se produit. Copiez manuellement le cliché de plateforme en cours à partir de la plateforme, en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Dégagez de la place sur l'ASP indiqué, puis utilisez le gestionnaire MSD pour y copier le cliché de plateforme en cours.
- Utilisez le gestionnaire MSD pour supprimer d'autres copies de cliché, puis copiez le cliché de plateforme en cours dans l'ASP.
- Utilisez le gestionnaire MSD pour copier le cliché de plateforme en cours dans un autre ASP.
- Utilisez le gestionnaire MSD pour copier le cliché de plateforme en cours sur un support.

---

**B6xx4422 Un cliché de plateforme est sauvegardé dans le gestionnaire MSD.****Intervention de l'agent de service :**

La plateforme a généré des données de cliché. Ces données ont été copiées dans le gestionnaire MSD (gestionnaire de clichés de mémoire principale).

**Liste des unités remplaçables sur site :**

PLDUMP

---

**B6xx4700 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

La clé de bloc de données Processor onDemand n'est pas valide. Remplacez la carte Processor Capacity.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

CTLPNCD

---

**B6xx4701 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Le bloc de données Processor OnDemand contient des informations inattendues. Prenez contact avec votre fournisseur de services.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx4703 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

La sérialisation de Processor OnDemand a échoué pendant le démarrage du système. Prenez contact avec votre fournisseur de services.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx4710 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Incident de communication SPCN pendant Processor On Demand. Examinez l'historique d'activité des produits pour connaître les autres erreurs SPCN et exécuter les actions qu'elles requièrent.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SPNLCD

---

**B6xx4712 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Corrigez les éventuels incidents de carte Processor Capacity ou SPCN.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

CTLPNCD

---

**B6xx4713 Une carte Processor Capacity incorrecte est installée.****Intervention de l'agent de service :**

La carte Processor Capacity est l'élément défectueux car elle provient d'un système différent.

Remettez la carte Processor Capacity dans son système d'origine et réinstallez la carte Processor Capacity de ce système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

CTLPNCD

---

**B6xx4714 Les données CUoD ne sont pas présentes. Il peut y avoir un problème.****Intervention de l'agent de service :**

La carte Processor Capacity a été changée et il peut y avoir un problème.

Si des processeurs de veille étaient activés sur le système avant que la carte Processor Capacity ne soit remplacée, vous devez vous procurer les codes d'activation processor on demand correspondants à la nouvelle carte, pour restaurer les activations précédentes.

Prenez contact avec votre fournisseur de services.

---

---

**B6xx4715 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Corrigez les éventuels incidents de carte Processor Capacity ou SPCN.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

CTLPNCD

---

**B6xx4730 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Des processeurs de veille Processor OnDemand sont en cours d'utilisation. Prenez contact avec votre fournisseur de services.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx4731 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

La période d'essai d'activation Processor On Demand n'est pas valide. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx4733 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Prenez contact avec votre fournisseur de services.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx4740 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Le code d'activation Processor On Demand entré n'est pas valide. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx4741 Erreur Processor On Demand détectée.****Intervention de l'agent de service :**

>Un code d'activation ProcessorOn Demand non valide a été entré plus de cinq fois consécutives. Prenez contact avec votre fournisseur de services.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx4745 Carte Processor Capacity remplacée sur le système POD activé.****Intervention de l'agent de service :**

Contactez le support technique IBM pour commander un code d'activation Processor On Demand.



---

**B6xx4747** La période d'évaluation de 14 jours de POD expire dans une heure.

**Intervention de l'agent de service :**

Si vous avez acheté un nouveau code d'activation, entrez-le maintenant. Dans le cas contraire, le processeur va revenir à son état d'activation précédent à la fin de la période d'essai.

---

**B6xx5001** Les outils DST n'ont pas reçu de réponse d'un contrôleur de postes de travail

**Intervention de l'agent de service :**

Le processeur d'E-S de poste de travail du système ou de la console de partition ne répond pas.

Effectuez RTRIP01 pour identifier la procédure d'isolement à appliquer.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00380

AJDG301

---

**B6xx5002** Incident DST lors de la tentative d'utilisation de la console système.

**Intervention de l'agent de service :**

Un problème de code s'est produit lors d'une tentative d'utilisation de la console système. Effectuez LICIP03.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

FI00380

---

**B6xx5003** Echec du programme de service.

**Intervention de l'agent de service :**

La console système ASCII ne répond pas.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00320

FI00602

UG4USR1

AJDG301

FI00380

---

**B6xx5004** La console DST n'a pas répondu

**Intervention de l'agent de service :**

La console système ne répond pas. Effectuez RTRIP02 pour identifier la procédure d'isolement à appliquer.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00320

FI00602

UG4USR1

AJDG301

FI00380

---

**B6xx5005** Echec de l'exécution du programme de maintenance.

**Intervention de l'agent de service :**

La console système de l'adaptateur de poste de travail ne répond pas. Effectuez WSAIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00320

FI00602

UG4USR1

AJDG301

FI00380

---

**B6xx5007** Echec de l'exécution du programme de maintenance.

**Intervention de l'agent de service :**

La console de l'adaptateur de poste de travail ne répond pas. Effectuez RTRIP07 pour identifier la procédure d'isolement à appliquer.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00320

FI00602

UG4USR1

AJDG301

FI00380

---

**B6xx5008** La console DST n'a pas répondu. Effectuez OPCIP03.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00719

---

**B6xx5010** La fonction de maintenance du démarrage système ne s'est pas terminée normalement. Effectuez LICIP04.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
AJDG301

---

**B6xx5082 Contact interrompu entre DST et console****Intervention de l'agent de service :**

Un programme de service a perdu contact avec la console système. Effectuez RTRIP03 pour identifier la procédure d'isolement à appliquer.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

UG4USR1

---

**B6xx5083 La fonction de maintenance de l'IPL ne s'est pas terminée normalement****Intervention de l'agent de service :**

Un programme de service a perdu contact avec la console système. Effectuez TWSIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

UG4USR1

---

**B6xx5090 Echec du lancement du système lors d'un IPL sans contrôle opérateur****Intervention de l'agent de service :**

Procédez comme suit :

- Si le code de référence A6005090 s'affiche sur le panneau de commande pendant plus de 10 minutes, effectuez LICIP11.
- Pour le code de référence B6005090, effectuez LICIP11.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00580

FI00500

FI00301

FI00021

FI00065

AJDG301

---

**B6xx5092 Le système est en mode de migration d'unité de disques****Intervention de l'agent de service :**

«Install LicensedInternal Code» et «Upgrade Load Source» ont été indiqués, mais la clé n'est pas en position manuelle. Faites passer la clé sur la position manuel et redémarrez le système.

---

**B6xx5094 IASP a détecté un incident pendant l'opération de mise en fonction.****Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP12.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B6xx50FF Erreur de programme DST irrémédiable****Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP03.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

FI00380

---

**B6xx5120 Le code interne sous licence du système a détecté une erreur liée au programme****Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence du système a détecté un incident de programmation. En cas de baisse des performances ou de toute autre dégradation, le système risque de fonctionner avec des ressources réduites.

Vérifiez le journal d'activité du produit pour les entrées associées. Si ce code de référence est consigné comme appartenant à la *Classe* informationnelle, aucune action n'est requise.

Sinon, effectuez LICIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

FI00130

---

**B6xx5121 Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système****Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence du système a détecté un incident de programmation pour lequel un cliché de la mémoire principale a peut-être été lancé. Une entrée du journal des incidents peut être générée pour ce code de référence. Effectuez LICIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx5122 Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système****Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence du système a détecté un incident de programmation du processeur d'E-S pour lequel un cliché de processeur d'E-S a pu être lancé. Effectuez LICIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00130

AJDG301

FI00131

---

**B6xx5123** Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence du système a détecté un problème d'interface ou de programmation avec le processeur d'E-S pour lequel un cliché de processeur d'E-S et de la mémoire principale a pu être lancé. Effectuez LICIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00130

AJDG301

FI00131

---

**B6xx5126** L'unité appelée n'a pas répondu.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

DISKDRV

STORIOA

DISKTRY

FI01106

FI01140

FI01141

DEVTERM

BACKPLN

---

**B6xx5127** Le processeur d'E-S a provoqué l'expiration d'une commande de disque.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

DISKDRV

STORIOA

FI01106

DISKTRY

FI01140

FI01141

DEVTERM

BACKPLN

---

**B6xx5128** Incident lié au processeur d'E-S

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI01112

FI01107

---

**B6xx512D** Un cliché IOP a été entrepris

**Intervention de l'agent de service :**

Copiez l'entrée du cliché du processeur d'E-S et les entrées associées depuis l'historique d'activité des produits vers un support adapté, et faites-le parvenir à un technicien de maintenance IBM.

---

**B6xx512E** Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système

**Intervention de l'agent de service :**

Le système était en mode D IPL lorsque l'incident a été détecté. Aucun cliché de la mémoire principale n'a été réalisé. Effectuez LICIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

FI00130

---

**B6xx5206** Le code interne sous licence du système a détecté une absence de microcode IOP

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence du système a détecté l'absence de chargement d'un microcode de processeur d'E-S pendant le démarrage de celui-ci. Ceci indique que le chargement de code du processeur d'E-S n'est pas installé sur le périphérique de source IPL du système, ou que le code interne sous licence du système n'a pas pu lire le chargement depuis le périphérique source IPL. Effectuez LICIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UG4USR1

---

**B6xx5209** Le code interne sous licence du système a détecté un délai dépassé d'IPL IOP.

**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez que tous les câbles du processeur d'E-S sont correctement enclenchés et contrôlez les lecteurs de bande et autres périphériques et supports (autres que les disques) pour vous assurer qu'ils sont prêts. Effectuez LICIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

UG4USR1

FI00130

AJDG301

---

**B6xx5219** Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système

**Intervention de l'agent de service :**

Un processeur d'E-S a signalé son entrée dans un état critique interne, au code interne sous licence du système. Ce dernier a automatiquement tenté de redémarrer le processeur d'E-S. Ce code de référence est consigné à titre d'information uniquement. Aucune action requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00310

FI00318

FI00065

FI00130

AJDG301

---

**B6xx5275** Le système a envoyé un reset/reload au processeur d'E-S.

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence du système a détecté qu'un Reset/Reload du processeur d'E-S s'est produit et que la reprise de ce dernier s'est effectuée correctement.

Les utilisateurs connectés à un poste de travail sous le processeur d'E-S, devront se reconnecter. Toute ligne de transmission LAN/WAN sous le processeur d'E-S devra être redémarrée. Vous devrez peut-être réactiver les unités à bande ou optiques placées sous le processeur d'E-S.

Pour déterminer l'origine du Reset/Reload du processeur d'E-S, recherchez dans l'historique d'activité des produits les autres entrées consignées avec le même ID de journal système, et effectuez les opérations indiquées pour ces erreurs.

---

**B6xx5276** La réinitialisation du processeur d'E-S a été déclenchée.

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence a détecté un incident avec le processeur d'E-S du processeur de service. Il l'a réinitialisé, mais n'a pas déclenché son rechargement.

Si la source IPL est mise en miroir, certaines opérations du système peuvent se poursuivre normalement. Toutefois, certaines opérations de maintenance du système ont été mises en suspens et le système doit être mis hors tension dans les plus brefs délais.

Effectuez RTRIP08.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJGLD01

AJDG301

FI00021

---

**B6xx5310** Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence du système a détecté une incohérence dans les données de configuration de la partition logique. Copiez les données de l'historique d'activité des produits correspondant à cette erreur et à toutes les entrées éventuellement liées, puis contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

LPARSUP

---

**B6xx5311** Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système

**Intervention de l'agent de service :**

Les données de configuration LPAR ne concordent pas avec la configuration en cours du système. Le démarrage du système ne dépassera pas le stade des outils de maintenance en mode dédié tant que le problème n'est pas corrigé.

Voici une liste de incidents susceptibles d'avoir entraîné l'affichage de ce code de référence :

- Une unité de disque non configurée, qui était précédemment une source IPL sur un système partitionné.
- Les données de configuration de la source IPL ne correspondent pas à la partition pour laquelle elles sont utilisées.
- Les données de configuration de la source IPL ne correspondent pas au numéro de série système pour lequel elles sont utilisées.
- Les données de configuration de la source IPL sont plus récentes que les données de configuration de la partition principale.

Effectuez LPRIP01.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

LPARSUP

---

**B6xx5312** Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système

**Intervention de l'agent de service :**

Erreur pour information, concernant les données de configuration LPAR. Ces données ne sont pas cohérentes sur une source IPL de la partition secondaire. Les données ont été automatiquement mises à jour sur le niveau système en cours.

---

**B6xx5313 Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système****Intervention de l'agent de service :**

Erreur pour information, concernant les données de configuration LPAR. Ces données ne sont pas cohérentes sur une partition principale et n'ont pu être corrigées qu'avec une copie plus ancienne des données.

**Liste des unités remplaçables sur site :**LPARCFG

---

**B6xx5320 Configuration matérielle incorrecte détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Un adaptateur d'E-S utilisé par une partition hôte est présent dans un connecteur de carte du même pont PCI que celui qui est défini en tant que processeur d'E-S. Les données de la partition hôte pourront être perdues dans les cas suivants :

- Sur un démarrage système de Type D de la partition principale.
- L'adaptateur d'E-S est déplacé vers une partition de système d'exploitation.
- Suite à une erreur, la configuration de la partition logique (LPAR) n'est pas utilisée.

Pour corriger la configuration matérielle, l'adaptateur ou le processeur d'E-S doit être déplacé. Utilisez l'outil LPAR Validation Tool (LVT) pour créer une configuration valide. Pour plus d'informations sur LPAR Validation Tool, voir le site Web suivant :

<http://www.ibm.com/eserver/series/lpar>

---

**B6xx5340 La partition secondaire ne fonctionne pas de façon optimale.****Intervention de l'agent de service :**

Cherchez dans l'historique d'activité des produits de la partition principale les entrées du processeur système, pendant la période concernée. Effectuez les actions indiquées dans les entrées concernées.

---

**B6xx5341 La partition secondaire ne fonctionne pas de façon optimale.****Intervention de l'agent de service :**

Cherchez dans l'historique d'activité des produits de la partition principale les entrées de la mémoire système, pendant la période concernée. Effectuez les actions indiquées dans les entrées concernées.

---

**B6xx5342 La partition secondaire ne fonctionne pas de façon optimale.****Intervention de l'agent de service :**

Cherchez dans l'historique d'activité des produits de la partition principale les entrées du processeur système,

pendant la période concernée. Effectuez les actions indiquées dans les entrées concernées.

---

**B6xx5343 La partition secondaire ne fonctionne pas de façon optimale.****Intervention de l'agent de service :**

Cherchez dans l'historique d'activité des produits de la partition principale les entrées d'erreurs concernant la mémoire système, pendant la période concernée. Effectuez les actions indiquées dans les entrées concernées.

---

**B6xx5344 La partition secondaire ne fonctionne pas de façon optimale.****Intervention de l'agent de service :**

Les performances interactives précisées dans les données de configuration de cette partition n'ont pas pu être atteintes. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**LPARSUP

---

**B6xx5350 Secondary partition software release not supported.****Intervention de l'agent de service :**

La version du logiciel de la partition logique ne fait pas partie des éditions prises en charge. Consultez la plage des éditions prises en charge dans l'écran "Display Partition Release Level" de la partition principale.

Vérifiez la documentation LPAR correspondant au niveau d'édition de la partition principale, et déterminez la plage des éditions prises en charge.

---

**B6xx5380 Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système****Intervention de l'agent de service :**

Enregistrez les données en hexadécimal de l'historique d'activité des produits (PAL) qui correspondent à ce code de référence, ou imprimez l'entrée. Contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**LPARSUP

---

**B6xx5390 Une exception s'est produite au niveau du code interne sous licence du système****Intervention de l'agent de service :**

Enregistrez les données en hexadécimal de l'historique d'activité des produits (PAL) qui correspondent à ce code de référence, ou imprimez l'entrée. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

LPARSUP



---

**B6xx5505** La copie des données du journal DASD dans le journal du processeur d'E-S a réussi.

**Intervention de l'agent de service :**

Les données du journal du processeur d'E-S peuvent être copiées dans un fichier spoule pour être ensuite examinées par l'équipe de développement.

---

**B6xx5555** Reprise en cours après erreur du sous-système DASD d'E-S SLIC.

---

**B6xx5600** Erreur de lecture irrémédiable

**Intervention de l'agent de service :**

Impossible de lire les données techniques essentielles. Recherchez d'autres erreurs impliquant le matériel. Il n'existe aucun moyen de savoir quelle lecture de données techniques essentielles a échoué, mais les ressources ne sont pas utilisables et doivent générer une erreur. En l'absence de telles erreurs, contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B6xx6900** Erreur de bus système. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00065

AJDG301

---

**B6xx6901** Echec de la carte d'extension de bus. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

LBUSADP

AJDG301

---

**B6xx6902** Echec de la carte d'extension de bus. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00203

AJDG301

---

**B6xx6905** Echec du bus optique. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00065

LBUSADP

AJDG301

---

**B6xx6906** Echec du pont d'E-S HSL (High Speed Link)

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence n'a pas pu accéder à une partie des données techniques essentielles du pont d'E-S HSL. Il est possible que le pont et la boucle HSL ne puissent pas fonctionner.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux présentée dans le journal de procédure de maintenance, ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures dans les références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous trouverez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

REMARQUE : Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SIIOADP

OPT\_CLN

---

**B6xx6907** Echec du pont d'E-S HSL (High Speed Link)

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence a détecté des données incorrectes dans les données techniques essentielles du pont d'E-S HSL. Le pont et la boucle HSL ne sont peut-être pas devenus opérationnels.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux présentée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures dans les références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous trouverez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

REMARQUE : Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SIIOADP

OPT\_CLN

---

### **B6xx6908 Echec du pont d'E-S HSL (High Speed Link)**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Impossible d'accéder aux informations du code interne sous licence dans les données techniques essentielles du bus d'E-S. Le bus d'E-S identifié dans le code de référence n'est peut-être pas devenu opérationnel.

En présence d'un code de référence B600 6906, fermez l'incident dans la vue des événements réparables que vous utilisez et résolvez l'erreur 6906.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux présentée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures dans les références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous trouverez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

REMARQUE : Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SIIOADP

OPT\_CLN

---

### **B6xx6909 Echec du pont d'E-S HSL (High Speed Link)**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence a détecté des données incorrectes dans les données techniques essentielles du bus d'E-S. Le bus et les ressources qui lui sont associées ne sont peut-être pas opérationnels.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux, présentée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures des références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous isolerez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

Si la vue des événements réparables a seulement indiqué un cadre ou un boîtier, voir la section relative aux emplacements correspondants au type de châssis et de boîtier. L'emplacement du pont d'E-S HSL sera indiqué dans les tables d'emplacements.

REMARQUE : Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SIIOADP

OPT\_CLN

---

### **B6xx6910 Incident lié au processeur d'E-S**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Le délai d'attente d'un processeur d'E-S a été dépassé, a retourné un état incorrect ou ne suit pas le protocole du bus système. Effectuez LICIP07.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00310

FI00318

FI00065

FI00130

AJDG301

---

**B6xx6938**    **Aucune configuration système correcte détectée**

**Intervention de l'agent de service :**

Ce modèle de système n'autorise pas la configuration de plus de trois processeurs d'E-S (hors OptiConnect).

Arrêtez le système et supprimez les processeurs d'E-S (hors OptiConnect) en trop, de façon qu'il n'en reste que trois au maximum. Redémarrez le système.

---

**B6xx6944**    **Cartes processeur d'E-S manquantes ou défectueuses**

**Intervention de l'agent de service :**

Un bus système semble vide. S'il n'est pas vide, deux processeurs d'E-S de deux connecteurs consécutifs peuvent être manquants ou endommagés. S'ils sont endommagés, un code de référence plus sérieux a été enregistré. Sinon, trouvez le numéro du bus correspondant à cet incident dans l'historique d'activité des produits, et utilisez la liste de configuration du système pour vérifier la configuration des processeurs d'E-S de ce bus.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00317

FI00316

AJDG301

---

**B6xx6960**    **Erreur du connecteur de carte de pont à adaptateurs multiples, ne pas utiliser le connecteur de carte. Connecteur non disponible en raison de la carte 64 bits présente dans le connecteur adjacent.**

**Intervention de l'agent de service :**

Connecteur non disponible en raison de la carte 64 bits du connecteur adjacent. L'un des messages indiqués avec la référence symbolique d'unité remplaçable sur site décrira l'incident. Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site SLOTERR, pour obtenir une liste des messages et interventions.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SLOTERR

---

**B6xx6961**    **Erreur du connecteur de carte de pont à adaptateurs multiples, ne pas utiliser le connecteur de carte. Incident de contrôle de voyant, ne pas utiliser le connecteur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Incident de contrôle de voyant, ne pas utiliser le connecteur.

L'emplacement de la carte n'est pas disponible. L'élément concerné par l'erreur de connecteur de carte

figure dans la liste des éléments défectueux correspondant à ce code de référence.

Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site SLOTERR, pour obtenir une liste des messages et une description plus précise de l'incident détecté par le code interne sous licence.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux, présentée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures des références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous isolerez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SLOTERR

MASBUS

---

**B6xx6962**    **Erreur du connecteur de carte de pont à adaptateurs multiples, ne pas utiliser le connecteur de carte. Incident de contrôle de l'alimentation, ne pas utiliser le connecteur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Incident de contrôle de l'alimentation, ne pas utiliser le connecteur.

En présence d'une partition Linux dans le système, tout processeur d'E-S connecté appartenant à cette partition ne se mettra pas activé. Cette erreur apparaîtra dans le journal. Corrigez la situation en retirant les cartes de processeur d'E-S.

L'emplacement de la carte n'est pas disponible. L'élément concerné par l'erreur de connecteur de carte figure dans la liste des éléments défectueux correspondant à ce code de référence.

Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site SLOTERR, pour obtenir une liste des messages et une description plus précise de l'incident détecté par le code interne sous licence.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux, présentée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures des références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous isolerez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SLOTERR

MASBUS

---

**B6xx6963 Erreur du connecteur de carte de pont à adaptateurs multiples, ne pas utiliser le connecteur de carte. Incident de contrôle de l'alimentation, ne pas utiliser le connecteur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Incident de contrôle de l'alimentation, ne pas utiliser le connecteur.

L'emplacement de la carte n'est pas disponible. L'élément concerné par l'erreur de connecteur de carte figure dans la liste des éléments défectueux correspondant à ce code de référence.

Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site SLOTERR, pour obtenir une liste des messages et une description plus précise de l'incident détecté par le code interne sous licence.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux présentée dans le journal de procédure de maintenance, ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux

présentée ici. En suivant les procédures des références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous isolerez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SLOTERR

MASBUS

---

**B6xx6964 Modification ou erreur au niveau de la configuration de pont multi-adaptateur**

**Intervention de l'agent de service :**

Un ou plusieurs incidents de configuration ou erreurs se sont produits sous un pont à adaptateurs multiples. Si vous utilisez le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC ou du processeur de service, serviceles informations correctes d'unités remplaçables sur site, de description et de positions de cartes sont indiquées. Pour identifier l'incident, utilisez les unités remplaçables sur site et les descriptions de la vue des événements réparables utilisée.

Si vous n'avez pas accès au journal des procédures de maintenance ou à l'afficheur des événements réparables de la console HMC, alors le mot 4 du code de référence contient davantage d'informations. Examinez les 4 derniers chiffres du mot 4 pour identifier l'incident, en les comparant à la liste ci-dessous et à l'aide des unités remplaçables sur site indiquées ici.

1. xxxx2022 - Processeur d'E-S présent dans un connecteur appartenant à une partition Linux. Le pont à adaptateurs multiples et l'ensemble de ponts PCI qu'il contrôle sont affectés à une partition Linux. Le processeur d'E-S trouvé dans le connecteur indiqué par le DSA du mot 7 ne sera pas configuré.
2. xxxx2014 - Des adaptateurs d'E-S ont été trouvés sous le pont à adaptateurs multiples, mais aucun processeur d'E-S n'est présent pour les prendre en charge. Les adaptateurs ne peuvent pas être utilisés.
3. xxxx2015 - Un type de carte trouvé ne peut pas être pris en charge dans son emplacement actuel.

Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site MABRCFG, pour obtenir une liste des messages et une description plus précise de l'incident détecté par le code interne sous licence et l'intervention requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
MABRCFG

---

**B6xx6965 Modification ou erreur au niveau de la configuration de pont multi-adaptateur**

**Intervention de l'agent de service :**

Type de carte non pris en charge dans ce connecteur.

## B6xx6966 • B6xx696B

Un processeur d'E-S ou un type de carte d'adaptateur d'E-S est installé dans l'emplacement indiqué dans le mot 7 du code de référence. Ce type de carte n'est pas pris en charge dans ce connecteur sous le pont à adaptateurs multiples. La carte n'est pas disponible.

Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site MABRCFG, pour obtenir une liste des messages et une description plus précise de l'incident détecté par le code interne sous licence, ainsi que de l'intervention requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
MABRCFG

---

### B6xx6966 Modification ou erreur au niveau de la configuration de pont multi-adaptateur

#### **Intervention de l'agent de service :**

Processeur d'E-S retiré du connecteur de carte de pont à adaptateurs multiples.

Lors du précédent démarrage du système, un processeur d'E-S figurait dans l'emplacement indiqué par le mot 7 du code de référence. Ce processeur d'E-S n'a pas été détecté lors de ce démarrage du système.

Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site MABRCFG, pour obtenir une liste des messages et une description plus précise de l'incident détecté par le code interne sous licence, ainsi que de l'intervention requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
MABRCFG

---

### B6xx6967 Modification ou erreur au niveau de la configuration de pont multi-adaptateur

#### **Intervention de l'agent de service :**

Adaptateur d'E-S non disponible suite à une carte de processeur d'E-S déplacée.

L'adaptateur d'E-S indiqué par le mot 7 du code de référence n'est pas disponible. Lors du précédent démarrage du système, cet adaptateur était affecté à une carte de processeur d'E-S. Le processeur d'E-S n'a pas été détecté lors de ce démarrage du système.

Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site MABRCFG pour obtenir une liste des messages et une description plus précise de l'incident détecté par le code interne sous licence et l'intervention requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
MABRCFG

---

### B6xx6968 Modification ou erreur au niveau de la configuration de pont multi-adaptateur

#### **Intervention de l'agent de service :**

Adaptateur d'E-S retiré du connecteur de pont à adaptateurs multiples.

Lors du précédent démarrage du système, un adaptateur d'E-S figurait dans l'emplacement indiqué par le mot 7 du code de référence. Cet adaptateur d'E-S n'a pas été détecté lors de ce démarrage du système.

Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site MABRCFG, pour obtenir une liste des messages et une description plus précise de l'incident détecté par le code interne sous licence, ainsi que de l'intervention requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
MABRCFG

---

### B6xx6969 Modification ou erreur au niveau de la configuration de pont multi-adaptateur

#### **Intervention de l'agent de service :**

Adaptateur d'E-S remplacé par une carte de processeur d'E-S.

Lors du précédent démarrage du système, un adaptateur d'E-S figurait dans l'emplacement indiqué par le mot 7 du code de référence. Le code interne sous licence de ce démarrage système a détecté que l'adaptateur d'E-S a été remplacé à cet emplacement par un processeur d'E-S.

Voir la référence symbolique d'unité remplaçable sur site MABRCFG, pour obtenir une liste des messages et une description plus précise de l'incident détecté par le code interne sous licence, ainsi que de l'intervention requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
MABRCFG

---

### B6xx696A Echec du test du connecteur de carte.

#### **Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP14.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FI00131

BACKPLN

---

### B6xx696B Le connecteur de carte n'a pas pu être validé.

#### **Intervention de l'agent de service :**

Ceci peut se produire si la "règle d'injection d'erreur PCI" est définie sur "YES" et si un processeur d'E-S est



installé dans le même domaine de pont à adaptateurs multiples que l'adaptateur d'E-S. Procédez de l'une des manières suivantes :

-- A l'aide la console HMC ou d'un poste client doté d'un accès Web, accédez à l'interface ASMI (Advanced System Management Interface) et désactivez la règle d'injection d'erreur PCI.

OU

-- Mettez hors fonction l'adaptateur d'E-S. A l'aide de l'outil Hardware Service manager de SST/DST, localisez la ressource de l'adaptateur d'E-S. A l'aide de la maintenance simultanée de la ressource physique associée, supprimez l'adaptateur d'E-S et installez-le dans un emplacement dépourvu de processeurs d'E-S, sur le même domaine de pont à adaptateurs multiples.

OU

-- Mettez hors fonction l'adaptateur d'E-S. Utilisez l'option de maintenance simultanée de l'outil Hardware Service Manager de SST/DST pour mettre hors tension tous les processeurs d'E-S situés dans le même domaine de pont à adaptateurs multiples que l'adaptateur d'E-S. Utilisez la maintenance simultanée pour arrêter et redémarrer l'adaptateur d'E-S. Utilisez ensuite la maintenance simultanée pour mettre sous tension les processeurs d'E-S appartenant au même domaine de pont à adaptateurs multiples que l'adaptateur d'E-S.

---

#### **B6xx6970 Incident de ressource High Speed Link (HSL)**

##### **Intervention de l'agent de service :**

Un incident de bus PCI système a été détecté. Le mot 7 du code de référence contient le numéro du bus.

Cet incident peut se produire lorsqu'une tour dans une boucle HSL est mise hors tension par le biais de la maintenance simultanée. Si c'est le cas, fermez cet incident.

Cette erreur est très probablement due au matériel du bus PCI, à la partie bus PCI du pont d'E-S HSL ou au pont à adaptateurs multiples. Dans certains cas, elle peut être provoquée par un processeur d'E-S défectueux dans le domaine du pont à adaptateurs multiples. Lorsqu'un processeur d'E-S est à l'origine du problème, il ne peut pas être identifié.

REMARQUE : Ce code de référence peut se produire pour la ressource d'un bus PCI d'une unité d'extension d'E-S, lorsqu'elle est mise hors tension pour une action de maintenance simultanée.

Remplacez les éléments défectueux un par un dans l'ordre dans lequel ils figurent dans la vue des

événements réparables ou dans ce document, jusqu'à ce que vous obteniez la référence symbolique d'unité remplaçable sur site BRDGSET ou BRDGSTx. Si le problème persiste après remplacement des éléments défectueux jusqu'à BRDGSET ou BRDGSTx (exclus), alors effectuez MABIP03 pour identifier la carte de processeur d'E-S défectueuse.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux, présentée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures dans les références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous trouverez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

REMARQUE : Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

##### **Liste des unités remplaçables sur site :**

SI\_PHB

PRI\_PCI

MA\_BRDG

BRDGSET

OPT\_CLN

---

#### **B6xx6971 Incident de ressource High Speed Link (HSL).**

##### **Intervention de l'agent de service :**

Incident dans un pont à adaptateurs multiples ou sur le bus de l'emplacement de carte qu'il contrôle.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux, présentée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

## B6xx6972 • B6xx6976

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures dans les références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous trouverez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

Effectuez MABIP02.

### Liste des unités remplaçables sur site :

MA\_BRDG

MASBUS

PIOCARD

---

### B6xx6972 Incident de ressource High Speed Link (HSL)

#### Intervention de l'agent de service :

Incident de pont à adaptateurs multiples (MaB) détecté.

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux présentée dans le journal de procédure de maintenance, ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures dans les références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous trouverez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

### Liste des unités remplaçables sur site :

MA\_BRDG

---

### B6xx6973 Incident de ressource High Speed Link (HSL)

#### Intervention de l'agent de service :

Le pont à adaptateurs multiples a détecté un incident dans la carte installée à l'emplacement indiqué par le mot 7 du code de référence. Utilisez la liste des unités remplaçables sur site du journal de procédure de maintenance, ou de la vue des événements réparables que vous utilisez. Si vous utilisez la liste des unités remplaçables sur site de ce document, utilisez la référence symbolique d'unité remplaçable sur site BRDGSET pour identifier les éléments défectueux.

### Liste des unités remplaçables sur site :

BRDGSET

SIIOADP

MA\_BRDG

---

### B6xx6974 Modification ou erreur au niveau de la configuration de pont multi-adaptateur

#### Intervention de l'agent de service :

Le processeur d'E-S PCI a rejeté l'affectation ou la suppression d'un adaptateur d'E-S.

L'adresse de sélection directe du mot 7 du code de référence précise l'emplacement de l'adaptateur d'E-S. L'adresse de sélection directe du processeur d'E-S figure dans le mot 5 du code de référence.

Voir la *table de conversion DSA* et la *table de positions de carte* pour déterminer les positions de carte de l'adaptateur et du processeur d'E-S.

Utilisez la maintenance simultanée de connecteurs sous HSM pour affecter ou supprimer l'adaptateur d'E-S.

### Liste des unités remplaçables sur site :

MABRCFG

---

### B6xx6975 Le système a envoyé un reset/reload au processeur de service.

#### Intervention de l'agent de service :

Erreur du processeur de service.

### Liste des unités remplaçables sur site :

AJDGP01

---

### B6xx6976 Incident lié au processeur de service

#### Intervention de l'agent de service :

Pour ce code de référence, la liste des éléments défectueux, présentée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de celle qui est décrite ici. Ceci est dû aux différents modèles de systèmes et aux fonctionnalités installées.

Si le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables de la console HMC est disponible, alors utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

Si aucun afficheur des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici. En suivant les procédures dans les références symboliques d'unités remplaçables sur site indiquées ici, vous trouverez la bonne liste d'unités remplaçables sur site en fonction du modèle système et des fonctionnalités installées.

### Liste des unités remplaçables sur site :

SVCPROC

---

**B6xx6980 Incident de ressource de la carte d'interface réseau (NIC)****Intervention de l'agent de service :**

La liste des unités remplaçables sur site indiquée, dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de la liste des éléments défectueux proposée dans le présent document. Si elle est disponible, utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables.

REMARQUE : Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SICNTRL

OPT\_CLN

---

**B6xx6981 Echec du pont d'E-S HSL (High Speed Link)****Intervention de l'agent de service :**

Eteignez et démarrez le châssis dont le pont d'E-S HSL est défectueux, avant de remplacer les unités remplaçables sur site.

La liste des unités remplaçables sur site, indiquée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de la liste des éléments défectueux proposée dans le présent document. Si elle est disponible, utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables.

Si un code de référence B600 6982 ou B600 6984 a été consigné à peu près au même moment que ce code de référence, alors ils ont la même cause. Si un code de référence 6982 a été consigné à la même période, fermez cet incident-ci et résolvez le code de référence 6982. L'élément défectueux indiqué pour ce code de référence est l'un de ceux indiqués pour B600 6982. Si l'entrée de la vue des événements réparables correspondant à ce code de référence fait référence à un emplacement, notez-le et utilisez-le pour résoudre le code de référence 6982.

REMARQUE : Ce code de référence peut se produire pour la ressource du pont d'E-S HSL d'une unité d'extension d'E-S, lorsque l'unité est mise hors tension pour une action de maintenance simultanée.

REMARQUE : Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SIIOADP

OPT\_CLN

---

**B6xx6982 Incident de connexion High Speed Link (HSL)****Intervention de l'agent de service :**

Si ce code de référence ne figure pas dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, alors il n'est fourni qu'à titre d'information et de statistique. Il n'exige aucune intervention.

Dans le cas contraire, il s'agit d'un incident de connexion de la liaison HSL. Effectuez RIOIP09 pour déterminer l'action requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

HSL\_LNK

SIIOADP

SICNTRL

REM\_NIC

OPT\_CLN

---

**B6xx6983 Une configuration High Speed Link (HSL) non valide a été détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Une boucle HSL a une configuration incorrecte. Le mot 4 du code de référence contient le code retour de programme (PRC) qui identifie l'incident de configuration de la boucle. Utilisez les PRC et les unités remplaçables sur site indiquées pour isoler l'incident.

Si vous utilisez le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables, la description de l'unité remplaçable sur site peut déjà indiquer l'incident de configuration.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SIRGCFG

---

**B6xx6984 Message d'état de la boucle High Speed Link (HSL)****Intervention de l'agent de service :**

Une boucle HSL a basculé sur son chemin de remplacement. Il s'agit d'un code SRC d'information.

Le mot 7 du code de référence contient le numéro de la boucle dans les quatre chiffres les plus à gauche. Le numéro est en hexadécimal. Vous devez le convertir en décimal pour reconnaître le numéro de boucle dans HSM.

Ce code de référence peut être provoqué par une tour de la boucle HSL qui serait en cours d'arrêt.

Ce code de référence peut également apparaître dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez, avec un code B600 6982 ou B600 6981 consigné à peu près au même moment. Dans ce cas, l'autre code de référence indique un incident et le présent code signale qu'un autre chemin HSL est à présent utilisé. S'il s'affiche, résolvez l'autre code de référence.

---

**B6xx6985      Message d'état de la boucle High Speed Link (HSL)**
**Intervention de l'agent de service :**

Si ce code de référence ne figure pas dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, alors il n'est fourni qu'à titre d'information. Utilisez l'unité remplaçable sur site SIRSTAT pour déterminer la signification de ce code de référence. Dans le cas contraire, poursuivez comme suit :

Cette erreur peut s'afficher en tant qu'événement réparabile lorsqu'une tour, une unité d'E-S ou un autre système de la boucle n'a pas eu le temps de terminer de démarrer avant que le code interne sous licence de ce système ne recherche les erreurs de la boucle. Recherchez le dernier code de référence B600 6985 consigné pour cette boucle dans l'historique d'activité des produits, et utilisez l'unité remplaçable sur site SIRSTAT pour déterminer si cette erreur requiert une intervention. Si la dernière entrée indique que la boucle fonctionne (déterminé par l'unité remplaçable sur site SIRSTAT), aucune intervention n'est requise pour résoudre l'incident.

Il peut y avoir plusieurs journaux B600 6985 avec des erreurs xxxx 3205 dans le mot 4, pour la même ressource de boucle dans la vue des événements réparables. Ce problème est dû à des tentatives et reprises successives. Si un code B600 6985 du PAL contient xxxx 3206 ou xxxx 3208 dans le mot 4 après les entrées B600 6985 ci-dessus, alors la reprise a réussi. Dans ce cas, fermez toutes les entrées B600 6985 de cette ressource de boucle dans la vue des événements réparables.

1. Si vous trouvez un code B600 6981 dans la vue des événements réparables, fermez cet incident et passez à l'étape 2. Sinon, procédez comme suit :
  - Effectuez RIOIP06 pour déterminer si d'autres systèmes sont connectés à cette boucle, et revenez au présent document (la référence HSL\_LNK ou HSLxxxx dans l'entrée du journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez indique le numéro de la boucle.) S'il y a d'autres systèmes, continuez avec les étapes ci-dessous, sinon passez à l'étape 2.
  - Avant de remplacer des pièces, contrôlez les incidents HSL des autres systèmes. Les incidents HSL sont des entrées d'événements réparables

qui concernent les ressources de pont d'E-S HSL ou de carte réseau. Ignorez les entrées B600 6982 et B600 6984. Dans le cas d'incidents HSL sur d'autres systèmes, continuez avec les étapes ci-dessous, sinon passez à l'étape 2.

- Résolvez les incidents des autres systèmes et revenez à cette étape. Après intervention sur les autres systèmes, recherchez dans l'historique d'activité des produits de ce système un code B600 6985 consigné après l'opération. Si vous en trouvez un, continuez avec les étapes ci-dessous, sinon passez à l'étape 2.
  - Pour le journal B600 6985 trouvé, utilisez l'unité remplaçable sur site SIRSTAT pour déterminer si la boucle est maintenant complète. Si c'est le cas, le problème est résolu. Effectuez RIOIP01 pour vérifier que la boucle fonctionne à présent correctement. Dans le cas contraire, passez à l'étape 2.
2. Utilisez la liste des unités remplaçables sur site des événements réparables, lorsqu'elle est disponible. Si ce code de référence s'affiche dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, avec la référence symbolique d'unité remplaçable sur site HSL\_LNK ou HSLxxxx, alors appliquez la procédure RIOIP01 d'isolement d'incident. Sinon, échangez les unités remplaçables sur site indiquées dans la vue des événements réparables.

REMARQUE : Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

**Liste des unités remplaçables sur site :  
SIRSTAT**

HSL\_LNK

SIIOADP

SICNTRL

OPT\_CLN

---

**B6xx6986      Erreur de bus système.**
**Intervention de l'agent de service :**

Pendant le démarrage du système, le code interne sous licence a détecté un pont d'E-S HSL déjà initialisé. Le pont aurait dû être dans un état vidé et désinitialisé, après la mise sous tension. Un incident avec des composants SPCN a empêché la mise hors tension de la tour après une précédente tentative d'arrêt. La tour ne sera pas configurée pour ce démarrage du système.

Ce code de référence équivaut à 1xxx 90F0. Lors de l'utilisation de la référence symbolique d'unité remplaçable sur site "CBLALL" dans la liste des éléments défectueux, appliquez la procédure "CBLALL" à l'aide du code de référence "90F0".

Le mot 5 du code de référence identifie le châssis.  
Identifiez le châssis en décomposant le mot 5 :

Mot 5 -> xxxx xxNN, où NN est le numéro de châssis en hexadécimal.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
TWRCARD

CBLALL

---

**B6xx6987 Incident de connexion High Speed Link (HSL)**

**Intervention de l'agent de service :**  
Des incidents se produisent sur la liaison HSL.

Des erreurs B600 6982 sont peut-être consignées sur la même boucle et à peu près au même moment que cette erreur. Fermez ces erreurs et continuez à résoudre l'incident en étudiant l'erreur en cours.

- Si une unité remplaçable sur site de câble figure dans l'entrée de l'événement réparable :
  1. Si la connexion est en cuivre, vérifiez les deux extrémités du câble et ré-enclenchez les. Pour cela, déconnectez la connexion et attendez au moins 30 secondes. Ensuite, reconnectez le câble et finalisez sa fixation en moins de 30 secondes. Répétez la procédure avec l'autre extrémité du câble. Si l'erreur persiste, remplacez les unités remplaçables sur site indiquées dans le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables que vous utilisez.
  2. Si la connexion est optique, nettoyez les connexions aux deux extrémités du câble. Voir OPT\_CLN. Si l'erreur persiste, remplacez les unités remplaçables sur site, indiquées dans le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables que vous utilisez.
  3. Si l'erreur persiste, remplacez les unités remplaçables sur site situées à chaque extrémité du câble, en commençant par la référence FROM indiquée dans la vue des événements réparables que vous utilisez.
- Si aucun câble n'est mentionné dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, alors remplacez les unités remplaçables sur site indiquées dans la vue des événements réparables.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
HSL\_LNK

OPT\_CLN

---

**B6xx6990 Incident lié au processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**

La liste des unités remplaçables sur site, indiquée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de la liste des éléments défectueux proposée dans le présent document. Si elle est disponible, utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCPROC

---

**B6xx6991 Incident lié au processeur de service**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDGP01

---

**B6xx6992 Incident lié au processeur de service**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDGP01

---

**B6xx6993 Incident lié au processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit avec le matériel du processeur de service ou avec le code interne sous licence du processeur de service. La liste des unités remplaçables sur site, indiquée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de la liste des éléments défectueux proposée dans le présent document. Si elle est disponible, utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCPROC

AJDGP01

---

**B6xx6994 Incident lié au processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**

La liste des unités remplaçables sur site, indiquée dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, peut être différente de la liste des éléments défectueux proposée dans le présent document. Si elle est disponible, utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCPROC



---

**B6xx699C** Un connecteur de bouclage est installé sur la carte de l'adaptateur d'extension de bus.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence ne s'affiche qu'à titre indicatif. Il indique la présence d'un connecteur de bouclage sur la carte de liaison optique.

---

**B6xx69A8** Code de référence de bus d'information

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est fourni à titre d'information uniquement, et peut inclure les informations suivantes :

- Encodage de la vitesse optique
- Liaisons optiques rompues redevenues opérationnelles
- Autres informations

---

**B6xx69B8** Incident lié à la configuration matérielle du bus. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00187

AJDG301

---

**B6xx69C1** Un incident s'est produit sur un autre système. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI01040

FI00206

FI00182

AJDG301

---

**B6xx69C2** Ce message ne s'affiche qu'à titre indicatif, aucune action n'est requise. Connexion normale HSL OptiConnect avec un autre système ou une autre partition.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est fourni à titre d'information uniquement.

HSL OptiConnect a établi une connexion normalement. Le système ou la partition en local participe à HSL Opticonnect avec d'autres systèmes ou partitions de la même boucle HSL.

---

**B6xx69C3** Ce message ne s'affiche qu'à titre indicatif, aucune action n'est requise. Déconnexion normale Opticonnect à distance depuis la participation OptiConnect.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est fourni à titre d'information uniquement.

HSL Opticonnect s'est déconnecté correctement d'un noeud distant. Le système ou la partition en local a arrêté de participer à HSL Opticonnect avec le système ou la partition à distance de la même boucle HSL. Les causes possibles sont :

- Un système ou une partition à distance a été mis hors ligne suite à une mise hors tension normale ou à la désactivation de HSL Opticonnect.

---

**B6xx69C5** Incident lié au processeur d'E-S. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00206

FI01040

AJDG301

---

**B6xx69C6** Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.

**Intervention de l'agent de service :**

Le système ou la partition en local s'est déconnecté d'un système ou d'une partition à distance, en raison d'un événement ou d'un incident inattendu. Le problème est très probablement lié à un système ou à une partition à distance. Il sera très probablement nécessaire d'intervenir au niveau du système distant. Examinez les systèmes et partitions HSL OptiConnected locaux et à distance, pour identifier les problèmes de cette boucle HSL.

Raisons possibles : Une erreur logicielle ou matérielle irrémédiable dans le système ou la partition à distance, ou un incident d'alimentation dans le système distant.

S'il n'y a eu aucune boucle HSL complète avant cette erreur, l'erreur a pu être provoquée par un incident ou une mise hors tension d'un composant HSL entre le système ou la partition en local et le système ou la partition à distance. Vérifiez un éventuel problème de câble HSL, de pont d'E-S HSL ou d'alimentation dans une tour d'E-S d'extension ou une unité de cette boucle.

Dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur le système ou la partition en local, recherchez des

incidents HSL sur la même boucle HSL survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur le système ou la partition à distance. Si le système ou la partition à distance est sous tension et démarré, dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur le système ou la partition à distance, recherchez des incidents sur la même boucle HSL et survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Corrigez tout éventuel incident trouvé sur les partitions et systèmes distants et locaux, survenu à peu près au même moment que l'erreur, et qui implique HSL Opticonnect ou des composants de boucle HSL ou des cartes d'interface réseau. Lorsqu'il est démarré, le système distant se reconnecte automatiquement à ce système ou à cette partition.

En l'absence de problème avec le système ou la partition à distance ou en local, collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relative à cet incident sur les deux systèmes. Veuillez à noter tous les mots du code de référence. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
REM\_SYS

---

**B6xx69C7 Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le système ou la partition en local s'est déconnecté d'un système ou d'une partition à distance, en raison d'un événement ou d'un incident inattendu. Le code interne sous licence a tenté de réparer l'erreur. Il peut être nécessaire d'intervenir sur le système ou la partition en local ou à distance.

Causes possibles : expiration de délai d'attente, blocage ou panne matérielle. Le problème peut venir du système ou de la partition en local ou à distance.

S'il n'y a eu aucune boucle HSL complète avant cette erreur, l'erreur a pu être provoquée par un incident ou une mise hors tension d'un composant HSL entre le système ou la partition en local et le système ou la partition à distance. Vérifiez les codes de référence impliquant des unités remplaçables sur site telles que les câbles HSL, le pont d'E-S HSL ou d'alimentation dans une tour d'E-S d'extension ou une unité de cette boucle.

Dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur le système ou la partition en local, recherchez des

incidents sur la même boucle ou avec le contrôleur d'interface réseau, et survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur le système ou la partition à distance. Corrigez tout éventuel incident HSL ou de carte d'interface réseau trouvé sur les partitions et systèmes distants et locaux.

En l'absence de problème avec le système ou la partition à distance ou en local, collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relative à cet incident sur les deux systèmes. Veuillez à noter tous les mots du code de référence. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
REM\_SYS

LOC\_SYS

---

**B6xx69C8 Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le système ou la partition en local s'est déconnecté d'un système ou d'une partition à distance, en raison d'un événement ou d'un incident inattendu. Toutes les connexions HSL OptiConnect de cette boucle seront dans un état d'échec. Le code interne sous licence tentera de réparer l'erreur. Il peut être nécessaire d'intervenir sur le système ou la partition en local ou à distance. Les causes possibles sont les suivantes :

- Expiration du délai d'attente d'un message critique
- Problème de table/code du code interne sous licence
- Interblocage réseau détecté

Le problème peut avoir plusieurs origines :

- Le système ou la partition en local
- Le système ou la partition à distance

Dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur le système ou la partition en local, recherchez des incidents HSL sur la même boucle HSL ou avec la carte d'interface réseau, et survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur le système ou la partition à distance. Dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur le système ou la partition à distance, recherchez des incidents sur la même boucle HSL ou avec la carte d'interface réseau, et survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Corrigez tout éventuel incident trouvé sur les partitions et systèmes distants et locaux, survenu à peu près au même moment que l'erreur, et qui implique HSL Opticonnect ou des composants de boucle HSL ou des cartes d'interface réseau.

En l'absence de problème avec le système ou la partition à distance ou en local, collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relative à cet incident sur tous les systèmes et partitions. Veillez à noter tous les mots des codes de référence. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

REM\_SYS

LOC\_SYS

AJDG301

---

**B6xx69C9 Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le système ou la partition en local s'est déconnecté d'un système ou d'une partition à distance en raison d'un incident d'une unité de bus virtuel du code interne sous licence. Le code interne sous licence a tenté de réparer l'erreur. Les causes possibles sont les suivantes :

- Incident de code interne sous licence, unité de bus locale hors ligne.
- Incident de code interne sous licence, unité de bus distante hors ligne.

Dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur le système ou la partition en local, recherchez des incidents HSL Opticonnect survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur le système ou la partition à distance. Dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur le système ou la partition en local, recherchez des incidents HSL Opticonnect survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relatives à cet incident, sur tous les systèmes et partitions de cette boucle HSL. Veillez à noter tous les mots des codes de référence. Prenez contact avec votre support technique, avec les informations que vous avez collectées.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

REM\_SYS

LOC\_SYS

---

**B6xx69CF Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.**

**Intervention de l'agent de service :**

Erreur interne du code interne sous licence. Tous les systèmes qui participent à HSL OptiConnect seront déconnectés. Le système doit être redémarré pour revenir à un fonctionnement normal. Avant de redémarrer le système, réalisez un cliché de la mémoire principale.

Ensuite, dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur le système ou la partition en local, recherchez des incidents HSL Opticonnect survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur les systèmes ou partitions distantes. Dans le journal de procédure de maintenance ou dans l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur les systèmes ou les partitions distantes, recherchez des incidents HSL Opticonnect survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relatives à cet incident, sur tous les systèmes et partitions de cette boucle HSL. Veillez à noter tous les mots des codes de référence. Prenez contact avec votre support technique avec les informations que vous avez collectées.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx69D0 Echec de la carte d'extension de bus. Prenez contact avec votre support technique.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00182

FI00055

AJDG301

---

**B6xx69D8 Echec de l'adaptateur d'extension de bus. Prenez contact avec votre support technique.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00182

FI00203

FI00055

LBUSADP

AJDG301

---

**B6xx69D9** Echec de l'adaptateur Ethernet hôte (HEA).

**Intervention de l'agent de service :**

Le microprogramme a détecté un incident matériel dans l'adaptateur Ethernet hôte (HEA).

**Liste des unités remplaçables sur site :**

HEA

---

**B6xx69DA** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B6xx69DB** Incident dans le code interne sous licence. Une erreur de code interne sous licence s'est produite.

**Intervention de l'agent de service :**

La partition continuera de s'exécuter avec cet adaptateur Ethernet hôte (HEA) désactivé. Réalisez un cliché de la partition puis démarrez la partition pour résoudre le problème de l'adaptateur Ethernet hôte (HEA). Envoyez le cliché de la partition au support technique.

---

**B6xx69DC** L'adaptateur Ethernet hôte n'est pas connecté au commutateur Ethernet.

**Intervention de l'agent de service :**

L'adaptateur Ethernet hôte n'est pas connecté au commutateur Ethernet. Si vous n'avez pas besoin de la connexion HEA, aucune intervention n'est nécessaire.

Dans le cas contraire, vérifiez que le câble est correctement connecté et que le commutateur est sous tension. Une fois l'incident résolu, vérifiez que la connexion a été restaurée.

---

**B6xx69DD** La connexion HEA au commutateur Ethernet a été restaurée.

**Intervention de l'agent de service :**

Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B6xx69DE** Echec de l'adaptateur MIA (Media Interface Adapter) HEA.

**Intervention de l'agent de service :**

Le microprogramme a détecté un incident dans l'adaptateur MIA (Media Interface Adapter) HEA.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

HEA

AJDG301

---

**B6xx69E0** Echec de la carte d'extension de bus.

**Intervention de l'agent de service :**

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00203

AJDG301

---

**B6xx69E8** Echec de l'adaptateur d'extension de bus. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00203

FI00205

FI00057

AJDG301

---

**B6xx69F0** Echec de l'adaptateur d'extension de bus. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00180

FI00182

FI00203

FI00056

FI00205

LBUSADP

AJDG301

---

**B6xx69F8** Echec de l'adaptateur d'extension de bus. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00180

FI00203

FI00182

FI00186

FI00057

AJDG301

---

**B6xx7001 Appel entrant RNIS rejeté**

Liste des unités remplaçables sur site :  
GG4COMM

---

**B6xx7002 Lignes non choisies**

Liste des unités remplaçables sur site :  
GG4COMM

---

**B6xx7003 Interfaces de réseau non choisies**

Liste des unités remplaçables sur site :  
GG4COMM

---

**B6xx7004 Message d'information TCP/IP****Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est consigné lorsque l'attribut TCP/IP «Log Protocol Errors» est défini et que le code interne sous licence du système TCP/IP «supprime sans avertissement» un datagramme entrant. Une «suppression sans avertissement» indique qu'un datagramme entrant est supprimé sans qu'aucune erreur ne soit signalée à l'unité hôte émettrice. Des exemples de datagrammes de ce type sont ceux dont les totaux de contrôle ou les adresses de destination ne sont pas valides.

Ce code de référence ne s'affiche qu'à titre indicatif. En principe, aucune action n'est requise suite à ce code de référence. Il est généré pour faciliter l'identification d'un incident d'unité distante ou de réseau TCP/IP.

---

**B6xx7055 Les statistiques ont été consignées. Aucune action de maintenance n'est requise****Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est consigné à titre d'information uniquement.

---

**B6xx7100 Délai dépassé pour la tentative d'initialisation d'une session APPN.****Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est utilisé pour indiquer que le code interne sous licence a expiré lors d'une demande d'initialisation d'une session.

L'utilisateur doit procéder à une analyse de l'incident correspondant à ce code de référence. Si l'incident est d'origine logicielle, l'utilisateur doit appeler le support technique IBM.

La procédure d'identification d'incident (PDP) indiquera si la condition initiale du délai d'expiration existe toujours, et quelle sera l'action à entreprendre.

Liste des unités remplaçables sur site :

AJDG301

GG4PL03

GG4PL01

GG4PL02

---

**B6xx7101 Echec de la tentative d'initialisation d'une session APPN.****Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est utilisé pour indiquer que le code interne sous licence a tenté de répondre à une demande d'ouverture de session, mais qu'une condition d'échec a été détectée par le microcode. L'incident peut être dû à un problème de configuration ou de fonctionnement du réseau.

L'utilisateur doit procéder à une analyse de l'incident correspondant à ce code de référence. Si l'incident est d'origine logicielle, l'utilisateur doit appeler le support technique IBM.

La procédure d'identification d'incident (PDP) indiquera si la condition initiale du délai d'expiration existe toujours, et quelle sera l'action à entreprendre.

Liste des unités remplaçables sur site :

GG4PL04

GG4PL05

GG4PL06

AJDG301

---

**B6xx7102 La session APPN CP-CP a été fermée.****B6xx7201 Un incident s'est produit dans l'utilitaire.****Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence ne s'affiche qu'à titre indicatif. L'alimentation de secours fait état d'un incident dans l'utilitaire.

---

**B6xx7202 Restauration de l'alimentation secteur.****Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence ne s'affiche qu'à titre indicatif. L'alimentation de secours indique que l'alimentation secteur a été restaurée.

---

**B6xx7203 Une condition de batterie faible a été détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est fourni à titre d'information uniquement. L'alimentation de secours fait état d'une condition de batterie faible.



---

**B6xx7204** L'alimentation de secours indique indique qu'une dérivation est active.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence ne s'affiche qu'à titre indicatif. L'alimentation de secours indique qu'une dérivation est active.

---

**B6xx7205** Une condition de batterie faible a été réinitialisée.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est fourni à titre d'information uniquement. L'alimentation de secours n'indique plus de condition de batterie faible.

---

**B6xx7206** La dérivation signalée par l'alimentation de secours n'est plus active.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence est fourni à titre d'information uniquement. L'alimentation de secours n'indique plus de condition de dérivation active.

---

**B6xx7207** Maintenance requise sur l'unité d'alimentation par batterie

**Intervention de l'agent de service :**

Vous avez dépassé la date de remplacement de l'unité d'alimentation par batterie 1, installée dans l'unité centrale.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00315

---

**B6xx7208** Maintenance requise sur l'unité d'alimentation par batterie

**Intervention de l'agent de service :**

Vous avez dépassé la date de remplacement de l'unité d'alimentation par batterie 2, installée dans l'unité centrale.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00315

---

**B6xx7209** Maintenance requise sur l'unité d'alimentation par batterie

**Intervention de l'agent de service :**

Vous avez dépassé la date de remplacement de l'unité d'alimentation par batterie 1, installée dans l'unité d'extension.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FI00315

---

**B6xx720A** Les dates de remplacement d'une BPU ne concordent pas

**Intervention de l'agent de service :**

Les dates de remplacement ne concordent pas pour l'une des unités d'alimentation par batterie (BPU). Exécutez "Display Hardware Configuration" et vérifiez que les dates correspondent à celles des étiquettes des batteries.

---

**B6xx7701** La carte du cavalier SCSI n'a pas été détectée.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

21H7625

BACKPLN

---

**B6xx7702** Une carte de cavalier SCSI incorrecte a été détectée

**Liste des unités remplaçables sur site :**

21H7625

---

**B6xx7703** Le code interne sous licence du système a détecté une erreur liée au programme

**Intervention de l'agent de service :**

La gestion du stockage a détecté une condition d'erreur de données DASD et le secteur défectueux a été réaffecté. Redémarrez le système.

---

**B6xx7704** Incident général détecté par le composant HRL.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

AJDG301

---

**B6xx7777** Une modification de la configuration matérielle a été détectée

**Intervention de l'agent de service :**

Une ressource matérielle est manquante. Elle figurait dans le système lors du précédent démarrage, mais elle est indiquée comme manquante pour le démarrage en cours. Ce problème peut avoir plusieurs origines.

1. Il peut s'agir d'une situation normale lorsque la ressource est hors tension. Dans ce cas, lorsque la ressource sera remise sous tension, elle ne sera plus manquante.
2. La ressource matérielle peut être manquante si elle a été retirée du système, par exemple dans le cas où une unité de bande a été remplacée par une unité différente. Le technicien de maintenance doit utiliser l'outil Hardware Service Manager pour supprimer l'entrée pour cette ressource.
3. La ressource a pu être indiquée comme absente lors de ce démarrage système si elle est défectueuse. Procédez à une analyse de l'incident pour identifier le problème de la ressource.

---

**B6xx8000** Une connexion d'une unité de disque de sous-système de stockage externe a échoué.

**Intervention de l'agent de service :**

Recherchez d'autres erreurs dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, et résolvez-les.

---

**B6xx8001** Une connexion d'une unité de disque de sous-système de stockage externe a échoué.

**Intervention de l'agent de service :**

Recherchez d'autres erreurs dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, et résolvez-les.

---

**B6xx8002** Nombre maximum de connexions redondantes dépassé

**Intervention de l'agent de service :**

Une tentative d'activer une connexion à partir d'un autre adaptateur d'E-S, vers une unité de disque de sous-système de stockage externe, a échoué car le nombre maximum de connexions autorisées sont déjà actives pour cette unité de disque. Aucune action n'est requise.

---

**B6xx8003** La connexion de l'unité de disque du sous-système de stockage externe a été restaurée. Aucune action n'est requise.

---

**B6xx8004** Une connexion d'une unité de disque de sous-système de stockage externe a échoué.

**Intervention de l'agent de service :**

Impossible de lire les informations de configuration à partir de l'unité de disque. Recherchez d'autres erreurs dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, et résolvez-les.

---

**B6xx8005** Une connexion hautes performances a échoué.

**Intervention de l'agent de service :**

Une connexion hautes performances, vers une unité de disque de sous-système de stockage externe, a échoué.

Il reste encore deux ou plus connexions d'unité de disque de sous-système de stockage externe, mais les performances peuvent être moins bonnes.

Recherchez d'autres erreurs dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, et résolvez-les.

---

**B6xx8006** Une connexion hautes performances a échoué.

**Intervention de l'agent de service :**

Une connexion hautes performances, vers une unité de disque de sous-système de stockage externe, a échoué.

Il reste encore une connexion d'unité de disque de sous-système de stockage externe de plus, mais les performances peuvent être moins bonnes.

Recherchez d'autres erreurs dans le journal de procédure de maintenance ou dans la vue des événements réparables que vous utilisez, et résolvez-les.

---

**B6xx8007** Une connexion hautes performances a été restaurée.

**Intervention de l'agent de service :**

Une connexion hautes performances à une unité de disque de sous-système de stockage externe a été restaurée. Les performances ne sont plus dégradées. Aucune action n'est requise.

---

**B6xxCF00** Erreur permanente sur une unité optique.

---

**B6xxCFFC** Condition non prévue de l'unité de la bibliothèque optique

**Intervention de l'agent de service :**

L'adressage de l'unité de disque optique dans la bibliothèque optique est incorrect. Cette erreur résulte probablement d'un câblage ou d'un paramètre de commutateur défectueux, suite à une intervention de service sur la bibliothèque optique. Contactez votre fournisseur de services matériels.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

OPTLCBL

DRVSWCH

---

**B6xxCFFD** Défaillance d'unité optique

**Liste des unités remplaçables sur site :**

OPTLDRV

---

**B6xxCFFF** Support considéré défectueux dans la bibliothèque optique

---

---

**B6xxF103**    **Le cliché de mémoire principale doit être copié pour la maintenance.**

**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez LICIP01.

---

**B6xxF104**    **Cliché de la mémoire principale appartenant au service de partition logique.**

**Intervention de l'agent de service :**

L'hyperviseur a arrêté une partition dont le système d'exploitation ne répondait pas. Vous devez réaliser un cliché de la mémoire principale. Ensuite, prenez contact avec votre support technique. Effectuez LICIP01.

---

**B6xxF105**    **Erreur détectée dans le code interne sous licence**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B6xxFDC0**    **Le code interne sous licence a signalé une erreur d'information**

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence ne s'affiche qu'à titre indicatif. Aucune action n'est requise.

---

**B6xxFDC5**    **Erreur liée au code interne sous licence ; données capturées**

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code de référence indique que des données de l'outil de diagnostic de premier niveau (FFDC) ont été collectées pour un incident rapporté par le code interne sous licence. L'utilisateur doit appeler le support technique IBM.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

GG4FFDC

## Codes de référence du microcode sous licence (B7xx)

Codes de référence du microcode sous licence

Procédez comme suit :

1. Recherchez le code de référence en examinant les caractères 1 à 8 de la première ligne de 16 caractères de la fonction 11 (les 8 caractères les plus à droite du mot 1). Ces 8 caractères représentent le code de référence.
2. Recherchez le code de référence dans la liste suivante.
3. Effectuez les actions présentées dans la description. Dans tous les cas, une fois que l'unité remplaçable a été identifiée, rendez vous sur la table des emplacements du système pour déterminer l'emplacement et procédez à l'enlèvement et au remplacement de l'unité.

---

### **B7xx0102    Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Une erreur machine s'est produite lors du démarrage. Les mots 2 à 9 de ce code de référence contiennent d'autres informations de diagnostic. Enregistrez les mots 1 à 9 du code de référence avant de tenter un redémarrage, et indiquez l'incident à votre fournisseur de services logiciels.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

### **B7xx0103    Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Pour identifier les pièces à changer, utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document. Le code interne sous licence de la plateforme a détecté un incident interne. Collectez tous les mots du code de référence ainsi que le cliché du système de la plateforme et contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

---

### **B7xx0104    Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Un incident machine indéterminé s'est produit.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

---

### **B7xx0105    Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Plusieurs demandes d'arrêt du système ont été émises.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

### **B7xx0106    Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Pour identifier les pièces à changer, utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document.

Un incident secondaire lié à un code de référence incorrect s'est produit lorsque la plateforme a fait une tentative d'arrêt.

Collectez tous les mots du code de référence ainsi que le cliché du système de la plateforme et contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

---

### **B7xx0107    Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Le serveur a détecté une condition d'incident machine irrémédiable. Collectez tous les mots du code de référence et du cliché de la mémoire principale et envoyez-les au fabricant de votre système pour analyse.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

### **B7xx0200    Le microprogramme du système a rencontré une condition de mémoire insuffisante.**

#### **Intervention de l'agent de service :**

Aucune action immédiate n'est requise. Continuez à utiliser le système normalement. Dès que possible ou à l'occasion d'une intervention de maintenance de votre fournisseur de service, réalisez un cliché de la plateforme et redémarrez le système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B7xx0201**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

---

**B7xx0302**    **Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

**Intervention de l'agent de service :**

Pour identifier les pièces à changer, utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document.

Réalisez un cliché du système de la plateforme et avertissez votre fournisseur de service. Redémarrez le système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

LICCODE

---

**B7xx0441**    **Incident lié au processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

La plateforme a rencontré une erreur, plus avant au cours du processus de démarrage ou d'arrêt.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCPROC

NEXTLVL

---

**B7xx0443**    **Incident lié au processeur de service**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCPROC

NEXTLVL

---

**B7xx0601**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le support technique peut utiliser ce code de référence et les données associées pour déterminer pourquoi l'heure d'une partition a été perdue. Aucune action corrective n'est requise.

---

**B7xx0602**    **Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une condition d'erreur. Le mot 2 indique la gravité de l'erreur et la condition d'erreur spécifique. Si le mot 2 est 1000A01, enregistrez les mots du code de référence et contactez le support technique. Aucune autre action n'est requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B7xx0611**    **Problème avec l'horloge système.**

**Intervention de l'agent de service :**

Pour identifier les pièces à changer, utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document.

Pour les systèmes gérés par une console HMC, utilisez l'interface ASM afin de réinitialiser l'horloge système lors de la mise en veille au démarrage. Pour les autres systèmes, ignorez cette erreur.

Si l'erreur se produit une seconde fois, prenez contact avec le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B7xx0621**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Aucune action de maintenance requise.

---

**B7xx0641**    **Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit dans le code interne sous licence. Prenez un cliché de la plateforme et contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B7xx0650**    **Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

La gestion des ressources n'est pas parvenue à affecter la mémoire principale. Un cliché de la plateforme a été lancé.

Les mots 2 à 9 de ce code de référence contiennent d'autres informations de diagnostic. Enregistrez les mots 1 à 9 du code de référence. Collectez le cliché de la plateforme et la configuration de l'affectation de mémoire pour toutes les partitions de ce système. Fournissez au support technique le cliché de la



## B7xx0651 • B7xx1152

plateforme, les données de configuration et les informations de code de référence enregistrées.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B7xx0651** Le système a détecté une erreur dans le matériel de l'horloge système.

**Intervention de l'agent de service :**

Il ne s'agit d'un événement réparable que si l'erreur apparaît dans la vue des événements réparables.

Si l'événement est réparable, utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans la vue des événements réparables, s'il y en a une. Dans le cas contraire, utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans la colonne Eléments défectueux, pour identifier les pièces à changer.

Si le système n'a pas consigné cette erreur en tant qu'événement réparable, aucune action n'est requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
CLCKMOD

---

**B7xx0803** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B7xx0804** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B7xx0A00** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Une demande d'un utilisateur a déclenché la mise hors tension d'une tour ou d'un tiroir d'E-S. Aucune action corrective n'est requise.

---

**B7xx0A01** Echec de l'activation de l'indicateur d'anomalie. Un incident s'est produit lors de la tentative d'activation d'un indicateur d'anomalie.

**Intervention de l'agent de service :**

Recherchez et corrigez les erreurs dans la vue des événements réparables qui ont été consignées approximativement en même temps que cette erreur. Si l'incident persiste, prenez contact avec le support technique.

---

**B7xx0A10** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Aucune action n'est requise, à moins que la console HMC n'indique que la mise à jour simultanée du microprogramme de la plateforme a échoué. Si c'est le cas, vous devez redémarrer le système pour que la mise à jour puisse s'effectuer. Collectez les données de ce journal d'erreurs et contactez le développement PHYIP pour résoudre l'incident.

---

**B7xx1150** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Aucune action requise à moins qu'un événement réparable n'ait été consigné. Si c'est le cas, résolvez cette erreur.

---

**B7xx1151** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Aucune action requise à moins qu'un événement réparable n'ait été consigné. Si c'est le cas, résolvez cette erreur.

---

**B7xx1152** Le microprogramme de la plateforme a détecté une condition de dépassement du délai d'attente. Une réinitialisation/un rechargement du processeur de service a effacé la condition de dépassement du délai d'attente.

**Intervention de l'agent de service :**

S'il existe un cliché du processeur de service, il doit être collecté à l'intention du service de maintenance IBM.

Ce code SRC indique qu'un dépassement du délai d'attente de message dans la boîte aux lettres FSP (dépassement du délai d'attente de niveau élevé) s'est produit. Cette erreur peut être consignée en tant que réparable ou erreur d'information :

- Réparable - un dépassement du délai d'attente de la commande s'est produit lors de l'attente de la réponse FSP. Cette erreur est consignée juste avant une demande de réinitialisation/rechargement FSP.
- Information - une commande de boîte aux lettres en attente a été annulée en raison d'une réinitialisation/rechargement.

**Remarque :** Le type/sous-type/modificateur du message de la boîte aux lettres concerné figure dans le mot 6 du code SRC.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**B7xx1160 Incident lié au processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Une erreur s'est produite sur la plateforme, dans le cadre des communications avec le processeur de service. Le code de la plateforme tente un arrêt ordonné des partitions et met le serveur hors tension au bout d'un certain délai, ou lorsque la dernière partition est arrêtée, selon l'événement qui se produit en premier.

Liste des unités remplaçables sur site :  
SVCPROC

LICCODE

---

**B7xx1161 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

La plateforme a rencontré un événement de processeur de service indiquant que l'état d'alimentation a changé. Il s'agit de A7xx uniquement.

---

**B7xx1730 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Les données techniques essentielles du système ne sont pas celles qui étaient attendues au moment du démarrage.

Si le mot 9 est 00180003, une puce redondante de données techniques essentielles est présente, et le système continue de fonctionner. Remplacez la carte des données techniques essentielles lors de la prochaine intervention de maintenance programmée. Si le mot 9 n'est pas 00180003, remplacez immédiatement la carte des données techniques essentielles.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans la vue des événements réparables, s'il y en a une. Dans le cas contraire, utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans le présent document pour identifier les pièces à changer.

Liste des unités remplaçables sur site :  
CAPACTY

---

**B7xx1731 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Les données techniques essentielles du système ne sont pas celles qui étaient attendues au moment du démarrage. Les données techniques essentielles d'une barrette DIMM sont incorrectes et cette mémoire ne peut pas être utilisée, impliquant une capacité mémoire réduite.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans la vue des événements réparables, s'il y en a une. Dans le cas contraire, utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans le présent document pour identifier les pièces à changer.

Liste des unités remplaçables sur site :  
MEMDIMM

---

**B7xx1732 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Les données techniques essentielles du système ne sont pas celles qui étaient attendues au moment du démarrage. Les données techniques essentielles d'une carte processeur sont incorrectes et ce processeur ne peut pas être utilisé, impliquant une puissance de traitement réduite.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans la vue des événements réparables, s'il y en a une. Dans le cas contraire, utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans le présent document pour identifier les pièces à changer.

Liste des unités remplaçables sur site :  
ANYPROC

---

**B7xx1733 Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de code interne sous licence de la plateforme s'est produite. L'IPL ne peut se poursuivre.

Recherchez et corrigez les erreurs ayant un code de référence de type B1xxxxxx figurant dans la vue des événements réparables. En l'absence d'erreurs B1xxxxxx réparables, ou si l'incident persiste une fois les erreurs résolues, réinitialisez les paramètres du microprogramme de serveur.

## B7xx173A • B7xx4402

**Avertissement :** La réinitialisation des paramètres du microprogramme de serveur entraîne la perte de toutes les données de partition stockées dans le processeur de service. Avant de poursuivre cette opération, veillez à enregistrer manuellement tous les paramètres que vous devez conserver.

Pour réinitialiser les paramètres du microprogramme de serveur, vous devez disposer du niveau d'autorisation d'un administrateur ou d'un fournisseur de services agréé. A partir du panneau de bienvenue de l'interface ASMI, procédez comme indiqué ci-après.

1. Indiquez votre ID utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur **Connexion**.
2. Dans la zone de navigation, développez Aides à la maintenance du système.
3. Sélectionnez **Configuration usine**.
4. Sélectionnez **Réinitialiser les paramètres du microprogramme de serveur**, puis cliquez sur **Continuer**. Le processeur de service redémarre une fois tous les paramètres réinitialisés.

Si l'incident persiste, remplacez le processeur de service.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B7xx173A**    **Un dépassement de capacité s'est produit lors de la collecte de données techniques essentielles (VPD).**

**Intervention de l'agent de service :**  
Recherchez et résolvez les autres erreurs figurant dans la vue des événements réparables. Si l'incident persiste, recherchez les mises à jour du microprogramme et installez-les, le cas échéant. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B7xx173B**    **Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Un incident s'est produit dans le code interne sous licence pendant la collecte des données techniques essentielles.

Recherchez et corrigez les erreurs ayant un code de référence de type B1xxxxx figurant dans la vue des événements réparables. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B7xx3000**    **PHYP demande un cliché manuel, initié par l'utilisateur, de lui-même à partir de lui-même.**

**Intervention de l'agent de service :**  
A7D13000 est uniquement destiné au laboratoire de fabrication.

---

**B7xx4091**    **Intervention de l'utilisateur requise.**

**Intervention de l'agent de service :**  
L'alimentation système est entrée en veille. Le microprogramme n'a pas d'informations sur la configuration de la partition.

Utilisez la console HMC (Hardware Management Console) pour activer une ou plusieurs partitions, afin de faire passer le système d'un état de veille à un état opérationnel. Si la console HMC ne gère pas le serveur, procédez à une restauration des paramètres par défaut du serveur.

---

**B7xx4400**    **Un cliché de la plateforme est prêt à être collecté.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Utilisez l'interface de système d'exploitation conçue pour collecter des clichés de la plateforme.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B7xx4401**    **Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Le code interne sous licence de la plateforme a détecté un incident interne.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B7xx4402**    **Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Une erreur de code interne sous licence de la plateforme s'est produite lors d'une tentative

d'affectation de la mémoire nécessaire pour créer un cliché des ressources de la plateforme.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**B7xx4700 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit lors de l'initialisation, de la lecture ou de l'utilisation des données techniques essentielles du système.

La mise à niveau de capacité à la demande n'est pas disponible, car le code d'activation enregistré n'est pas valide. Contactez l'assistance technique pour vérifier le code d'activation. Si le code d'activation est valide, remplacez la carte des données techniques essentielles.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

CAPACTY

---

**B7xx4705 Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit lors de l'initialisation, de la lecture ou de l'utilisation des données techniques essentielles du système. La fonction de mise à niveau de capacité à la demande n'est pas disponible. Si vous en avez besoin, redémarrez le système. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B7xx4710 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident de communications avec le processeur de service s'est produit lors de l'initialisation de la mise à niveau de capacité à la demande. La fonction de mise à niveau de capacité à la demande n'est pas disponible.

Si vous en avez besoin, examinez les erreurs dont le code de référence est de la forme B1xxxxxx ou B7xx69xx, dans la vue des événements réparables. Résolvez ces erreurs. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B7xx4712 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté que la carte des données techniques essentielles est manquante.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit lors de l'initialisation, de la lecture ou de l'utilisation des données techniques essentielles du système.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
CAPACTY

---

**B7xx4713 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

La carte des données techniques essentielles (VPD) a été remplacée par une carte non valide. Réinstallez la carte des données techniques essentielles d'origine dans le système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B7xx4714 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une nouvelle carte de données techniques essentielles.**

**Intervention de l'agent de service :**

La nouvelle carte des données techniques essentielles (VPD) requiert de nouveaux codes d'activation. Entrez-les. Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B7xx4730 Intervention de l'utilisateur requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident s'est produit lors de la configuration des partitions logiques sur le système. Les ressources allouées dépassent les ressources réellement disponibles. Augmentez les capacités en vous procurant de nouveaux codes d'activation ou diminuez les ressources dans la configuration LPAR.

---

**B7xx4731 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**

Le système est exécuté avec toutes les ressources de mise à niveau de capacité à la demande activées. Dans une heure, le système s'arrêtera et les ressources sans licence ne seront plus disponibles. Pour éviter l'arrêt du système, entrez un code d'activation ne comportant que des zéros. Procurez-vous ensuite les codes d'activation appropriés aux ressources utilisées, ou diminuez les ressources affectées dans la configuration LPAR.

## B7xx4733 • B7xx47CB

Liste des unités remplaçables sur site :  
SVCDOCS

---

**B7xx4733** Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.

**Intervention de l'agent de service :**

La fonction de mise à niveau de capacité à la demande n'est pas disponible. Si vous en avez besoin, redémarrez le système. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

---

**B7xx4740** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Un code d'activation incorrect a été détecté. Les ressources associées à ce code d'activation ont été désactivées. Entrez un code d'activation valide.

---

**B7xx4741** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Le nombre de tentatives autorisées pour la saisie d'un code d'activation valide a été atteint. Le système continue de s'exécuter, mais vous devez le redémarrer pour pouvoir faire une nouvelle tentative de saisie d'un code d'activation valide.

---

**B7xx4742** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Un incident de communications avec le processeur de service s'est produit. Aucune modification de la mise à niveau de capacité à la demande ne peut être effectuée, mais vous pouvez continuer à travailler avec les ressources de mise à niveau de capacité à la demande actuelles.

Recherchez les erreurs avec un code de référence de type B1xxxxxx ou B7xx69xx et figurant dans la vue des événements réparables. Résolvez d'abord ces erreurs. Si l'incident persiste, redémarrez le système. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
SVCDOCS

---

**B7xx4747** Intervention de l'utilisateur requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Il reste une heure avant l'expiration de la demande de mise à niveau temporaire de capacité à la demande. Activez de façon permanente les ressources temporaires de mise à niveau de capacité à la demande, entrez une nouvelle demande de mise à niveau temporaire de capacité à la demande pour les ressources temporaires, ou supprimez toutes les ressources temporaires des partitions avant que la demande n'expire.

Liste des unités remplaçables sur site :  
SVCDOCS

---

**B7xx4748** Intervention de l'utilisateur requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Il reste une heure avant l'expiration de l'activation de l'utilitaire de mise à niveau de capacité à la demande. Pour pouvoir réactiver des ressources temporaires, un nouveau code d'activation de l'utilitaire de mise à niveau de capacité à la demande est requis.

Liste des unités remplaçables sur site :  
SVCDOCS

---

**B7xx4749** Intervention de l'utilisateur requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Il reste une heure avant l'expiration de l'activation de Trial Customer on Demand. Procurez-vous un code d'activation permanente ou supprimez toutes les ressources temporaires des partitions avant que la demande n'expire.

Liste des unités remplaçables sur site :  
SVCDOCS

---

**B7xx4750** Une modification de mise à niveau de capacité à la demande a été détectée.

**Intervention de l'agent de service :**

Les ressources de l'utilitaire de mise à niveau de capacité à la demande ont été activées.

---

**B7xx4788** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Les données obtenues du système ne sont pas celles qui étaient attendues. Le démarrage se poursuivra. Si d'autres erreurs se produisent, prenez contact avec votre support technique.

---

**B7xx47C1** Non-concordance des données de mise à niveau de capacité à la demande.

**Intervention de l'agent de service :**

Les données obtenues du système ne sont pas celles qui étaient attendues. Le système procédera à un démarrage lent du système pour obtenir les bonnes données. Si d'autres erreurs se produisent, prenez contact avec votre support technique.

---

**B7xx47CB** Démarrage système rapide remplacé par un démarrage système lent

**Intervention de l'agent de service :**

Les données obtenues du système ne sont pas celles qui étaient attendues. Le système procédera à un démarrage lent du système pour obtenir les bonnes



données. Si d'autres erreurs se produisent, prenez contact avec votre support technique.

---

**B7xx47CC** Ce code est destiné au laboratoire de fabrication.

---

**B7xx47CD** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Le serveur a détecté une activation non valide de la mise à niveau de la capacité à la demande, et a arrêté le système. Il est possible que les ressources affectées au système dépassent les ressources réellement disponibles.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B7xx3000** Ce code SRC ne fait intentionnellement l'objet d'aucune documentation de maintenance externe.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code apparaît si une commande spéciale est appelée par une demande de développement de programme d'application.

---

**B7xx47FF** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

L'historique de la mise à niveau de capacité à la demande a été écrit dans le journal des erreurs. Aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B7xx5120** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer. Si le système réagit normalement, vous pouvez ignorer cette erreur en toute sécurité. Dans le cas contraire, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B7xx5121** Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.

**Intervention de l'agent de service :**

Exception du programme du code interne sous licence.

Le code interne sous licence de la plateforme a détecté un incident de programmation pour lequel un cliché de la plateforme a pu être lancé.

Envoyez le journal des erreurs du système et le cliché de la plateforme, s'il existe, au support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B7xx5122** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence de la plateforme a détecté qu'une demande du processeur d'E-S a échoué.

Cette erreur indique un incident pendant la recherche de la source IPL. Un certain nombre d'incidents de ce type peuvent se produire avant de trouver une source IPL correcte. Ce phénomène est normal. Si une erreur B2xx3110 est consignée, un code B2xx3200 ou B7005122 peut s'afficher sur le panneau de commande. Résolvez l'erreur B2xx3110 dans la vue des événements réparables. Si le démarrage système s'interrompt avec un code B2xx3200 ou B7005122 et que vous ne pouvez pas consulter l'historique des codes de référence, effectuez les opérations indiquées pour le code de référence B2xx3110.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B7xx5123** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Une exception du programme du code interne sous licence ou une collecte de données a eu lieu. Ceci peut révéler un incident de programmation du processeur d'E-S ou d'initialisation de l'adaptateur d'E-S. Recherchez d'autres erreurs. Si aucune autre erreur n'est présente, le code interne sous licence a retrouvé un fonctionnement normal après une condition d'exception, ou ce code de référence a consigné des données informationnelles sur le matériel ou l'initialisation de la plateforme.

---

**B7xx5190** Erreur du système d'exploitation

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

La plateforme a détecté un incident dans un système d'exploitation. Vérifiez les erreurs indiquées dans l'ID de partition du mot 4 du code de référence. Si le problème persiste après correction de ces erreurs, ou si vous ne trouvez pas d'erreur, prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B7xx5191** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de configuration de l'adaptateur virtuel s'est produite.

Une partition a tenté d'utiliser un adaptateur virtuel associé à un autre adaptateur virtuel situé dans une partition à distance et dans un connecteur virtuel. Toutefois, soit aucun adaptateur virtuel n'est configuré, soit celui qui est configuré est d'un type incorrect.

L'ID de partition de l'adaptateur virtuel concerné figure dans le mot 4 du code de référence (en hexadécimal). Le numéro de connecteur virtuel de l'adaptateur dont la configuration est incorrecte est représenté par les quatre derniers chiffres du mot 6 du code de référence (en hexadécimal).

Utilisez la console HMC (Hardware Management Console) pour vérifier ou redéfinir la configuration de l'adaptateur virtuel. Si la configuration est correcte, poursuivez avec l'élément défectueux suivant.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

LICCODE

---

**B7xx5209** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence du système a détecté un délai dépassé de démarrage système du processeur d'E-S.

Ceci peut être dû à des câbles mal branchés, à des cartes mal enclenchées ou à une unité de stockage amovible non prête. Recherchez d'autres erreurs.

---

**B7xx5219** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**Intervention de l'agent de service :**

Ce message ne s'affiche qu'à titre indicatif, aucune action n'est requise.

Exception du programme du code interne sous licence.

Un processeur d'E-S a signalé son état critique interne au code interne sous licence du système. Le code interne sous licence a automatiquement tenté de redémarrer le processeur d'E-S.

---

**B7xx5300** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté un incident lors du partitionnement des ressources.**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Le code de partitionnement de la plateforme a rencontré un erreur. Ce code de ressource correspond à un grand nombre d'incident possibles, dont la plupart impliquent le code interne sous licence de la plateforme.

Consultez les journaux d'erreur de la vue des événements réparables. Si l'incident persiste, ou s'il n'y a pas d'autre erreur, contactez le support technique.

---

**B7xx5301** Intervention de l'utilisateur requise.**Intervention de l'agent de service :**

Le système a détecté un incident dans la configuration des partitions logiques (LPAR).

Utilisez la console HMC (Hardware Management Console) pour reconfigurer LPAR.

Vérifiez l'état de la partition HMC (Hardware Management Console).

1. En état de reprise, utilisez la console HMC pour procéder à la reprise des données de partition sur un système géré.
2. Utilisez HMC pour activer des partitions.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

---

**B7xx5302** Le système est en mode MDC sur un système Synergy. Il a détecté que le système d'exploitation préféré indiqué n'est pas pris en charge (c'est-à-dire i5/OS lorsqu'il n'y a aucune licence i5, les clés de protection d'actif n'étant pas correctes). Le démarrage du système va s'achever.**Intervention de l'agent de service :**

A l'aide de l'interface ASMI, sélectionnez un système d'exploitation préféré pris en charge, puis redémarrez le système.

---

**B7xx5303** Le système est partitionné et est un système Synergy. Il a détecté que le système d'exploitation préféré indiqué n'est pas pris en charge (c'est-à-dire i5/OS lorsqu'il n'y a aucune licence i5, les clés de protection d'actif n'étant pas correctes). Le démarrage du système va se poursuivre.

**Intervention de l'agent de service :**

A l'aide de l'interface ASMI, sélectionnez un système d'exploitation préféré, puis redémarrez le système.

---

**B7xx5400** Une ressource a été désactivée suite à un incident matériel

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

La plateforme a détecté un incident lié au processeur. Le processeur de fonctionne pas.

Dans la vue des événements réparables recherchez une erreur B1xx xxxx impliquant un processeur.

Si la vue des événements réparables ne contient aucune erreur B1xx xxxx, ou si la résolution de l'erreur ne corrige pas l'incident, contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B7xx5442** Le microcode sous licence de la plate-forme a détecté une erreur. Le système va s'arrêter.

**Intervention de l'agent de service :**

Collectez tous les mots du code de référence ainsi que le cliché du système de la plateforme puis contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

ANYPROCNEXTLVL

---

**B7xx5600** Incident lors de l'initialisation, de la lecture ou de l'utilisation des données techniques essentielles du système.

**Intervention de l'agent de service :**

Recherchez d'autres erreurs matérielles dans la vue des événements réparables. Si aucune autre erreur n'a été consignée, contactez le support technique.

---

**B7xx5601** Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Un incident s'est produit lors de l'initialisation, de la lecture ou de l'utilisation des données techniques essentielles du système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B7xx6900** Incident lié au pont hôte PCI.

**Intervention de l'agent de service :**

Si un code de référence B7006981 a été consigné à peu près au même moment et indique des unités remplaçables sur site du boîtier identiques à celles du présent document, fermez cet incident et résolvez le code de ressource B7006981.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans la vue des événements réparables, s'il y en a une. Dans le cas contraire, utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans le présent document pour identifier les pièces à changer.

Si la vue des événements réparables n'est pas disponible, utilisez la liste des unités remplaçables sur site indiquées pour résoudre ce code de référence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

PRIPCI

MA\_BRDG

MABIP50

PIOCARD

---

**B7xx6906** Erreur de bus système.

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SIIOADP

---

**B7xx6907** Erreur de bus système.

**Intervention de l'agent de service :**

Si cet événement apparaît dans une vue des événements réparables, reportez-vous à la liste des éléments défectueux indiquée ici pour les résoudre. Si

## B7xx6908 • B7xx6972

cet événement n'apparaît pas dans une vue des événements réparables, aucune action de maintenance n'est requise.

---

### B7xx6908 Erreur de bus système.

#### Intervention de l'agent de service :

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

SIIOADP

MA\_BRDG

---

### B7xx6909 Erreur de bus système.

#### Intervention de l'agent de service :

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

SIIOADP

MA\_BRDG

LICCODE

---

### B7xx6944 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

#### Intervention de l'agent de service :

Un bus système semble vide. Le fait qu'il ne soit pas vide peut révéler un problème de matériel ou de configuration. Recherchez d'autres erreurs.

---

### B7xx6950 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

#### Intervention de l'agent de service :

Un cliché de la plateforme a été effectué. Le système a perdu tous les paramètres système configurés (tels que l'accès à la console HMC et les mots de passe ASMI, l'heure, la configuration réseau, les règles de déconfiguration du matériel, etc.) définis dans les interfaces utilisateur. Le système a également perdu les journaux d'erreur de la plateforme et les informations de partition, et le processeur de service est réinitialisé. Effectuez les opérations nécessaires à la résolution de l'unité remplaçable sur site SVCPROC mais ne remplacez pas le processeur de service. Vous devez envoyer le cliché de la plateforme à votre fournisseur de service.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

SVCDOCS

---

### B7xx6951 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

#### Intervention de l'agent de service :

Une erreur s'est produite parce qu'une partition avait besoin d'une quantité de NVRAM supérieure à celle disponible.

La partition continue de fonctionner, mais en mode dégradé. Il est possible que les informations de configuration soient perdues lors du prochain redémarrage. Pour libérer de la NVRAM, supprimez une ou plusieurs partitions.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

SVCDOCS

---

### B7xx6952 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

### B7xx6965 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

#### Intervention de l'agent de service :

Matériel inconnu détecté. Recherchez d'autres erreurs.

---

### B7xx6970 Incident lié au pont hôte PCI.

#### Intervention de l'agent de service :

Si cet événement n'apparaît pas dans une vue des événements réparables, aucune action de maintenance n'est requise. Si cet événement figure dans une vue des événements réparables et si un code SRC B7006981 est consigné environ au même moment en indiquant des pièces provenant du même boîtier que l'une des unités remplaçables sur site mentionnées dans la vue des événements réparables de B7006970, fermez cet incident et résolvez le code SRC B7006981. Sinon, résolvez le code SRC B7006970.

---

### B7xx6971 Incident sur le bus PCI secondaire

#### Intervention de l'agent de service :

Si cet événement apparaît dans une vue des événements réparables, reportez-vous à la liste des éléments défectueux indiquée ici pour les résoudre. Si cet événement n'apparaît pas dans une vue des événements réparables, aucune action de maintenance n'est requise.

---

### B7xx6972 Erreur de bus système.

#### Intervention de l'agent de service :

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

#### Liste des unités remplaçables sur site :

MA\_BRDG

PRIPCI

**B7xx6973 Erreur de bus système.****Intervention de l'agent de service :**

Si vous trouvez un code de référence B7006981 consigné pour la même unité d'extension que l'une des unités remplaçables sur site mentionnées ici, fermez cet incident et résolvez le code de ressource B7006981. Utilisez la valeur des unités des codes d'emplacement pour déterminer s'il s'agit de la même unité d'extension.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans la vue des événements réparables, s'il y en a une. Dans le cas contraire, utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans le présent document pour identifier les pièces à changer.

Si la première moitié du mot 7 n'est pas 0001, retirez SVCPROC (le processeur de service) de la liste des unités remplaçables sur site possibles.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

PIOCARD

MA\_BRDG

SVCPROC

PRIPCI

MASBUS

**B7xx6974 Le processeur d'E-S a rejeté l'affectation d'un adaptateur d'E-S.****Intervention de l'agent de service :**

Un processeur d'E-S a rejeté l'affectation d'un adaptateur d'E-S, pendant le démarrage système d'une partition i5/OS.

Si la partition a correctement démarré, cet événement n'est fourni qu'à titre d'information. Aucune action de maintenance n'est requise.

Si le démarrage de la partition a échoué, remplacez l'adaptateur d'E-S. Si l'incident persiste, remplacez le processeur d'E-S qui contrôle l'adaptateur.

L'adresse de sélection directe de l'adaptateur d'E-S figure dans le mot 7 du code de référence. Pour localiser l'adaptateur d'E-S, consultez la *conversion DSA* afin de connaître le type d'unité contenant l'adaptateur d'E-S. A l'aide de l'adresse de sélection directe et du type d'unité, accédez à *Card positions* pour localiser l'adaptateur d'E-S.

---

**B7xx6978** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B7xx6979** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

---

**B7xx697C** Echec de la connexion du processeur de service vers le processeur système. Recherchez les codes de référence B15Cxxxx dans la vue des événements réparables, et résolvez-les.

**Intervention de l'agent de service :**

Si aucun code de référence B15Cxxxx n'est consigné, remplacez les éléments défectueux indiqués dans la vue des événements réparables, si elle est disponible. Sinon, remplacez les éléments défectueux indiqués ici.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

SVCPROC

ANYPROC

SYSBKPL

---

**B7xx6980** Incident de ressource de la carte d'interface réseau

**Intervention de l'agent de service :**

Si la vue des événements réparables contient une liste d'unités remplaçables sur site, utilisez-les. Sinon, remplacez les éléments défectueux indiqués ici.

**Remarque :** Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques. Un cliché de la plateforme a été effectué. Envoyez le cliché à votre fournisseur de service.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SICNTRL

LICCODE

OPT\_CLN



**B7xx6981 Echec du pont d'E-S HSL (High Speed Link)****Intervention de l'agent de service :**

Si vous trouvez un code de référence 1xxx consigné pour la même unité d'extension que l'une des unités remplaçables sur site indiquées ici, fermez cet incident et résolvez le code de référence. Utilisez la valeur des unités des codes d'emplacement pour déterminer s'il s'agit de la même unité d'extension.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans la vue des événements réparables, s'il y en a une. Dans le cas contraire, utilisez la liste des unités remplaçables sur site proposée dans le présent document pour identifier les pièces à changer.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SIIOADP

**B7xx6982 Incident de connexion High Speed Link (HSL).****Intervention de l'agent de service :**

Exécutez la procédure RIOIP11.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

**Remarque :** Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

HSL\_LNK

OPT\_CLN

FRPORT

TOPORT

**B7xx6983 Une configuration High Speed Link (HSL) non valide a été détectée.****Intervention de l'agent de service :**

Les quatre caractères de droite du mot 4 du code de référence représentent le code retour qui décrit l'incident détecté. Les quatre chiffres de gauche du mot 7 représentent le numéro de la boucle en hexadécimal. Convertissez en décimal le numéro de boucle, avant de le comparer à ceux qui apparaissent dans les vues des événements réparables et dans les outils de service.

Pour identifier le problème, cherchez le code retour dans la liste ci-dessous.

**Remarque :** La description de l'unité remplaçable sur site qui figure dans la vue des événements réparables contient peut-être déjà un message permettant d'identifier l'incident.

- xxxx 0000 indique que les numéros de bus n'ont pas été affectés. Prenez contact avec votre support technique.
- xxxx 0008 indique que le numéro de série du système n'est pas défini. Définissez le numéro de série sur l'unité centrale. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre support technique.
- xxxx 029A indique un niveau matériel de tour d'E-S non pris en charge. Mettez à niveau la tour vers un niveau pris en charge.
- xxxx 3201 indique qu'il existe des systèmes HSL OptiConnect en grappe sur les deux boucles HSL/RIO sur le même adaptateur. Vous devez vous assurer qu'une seule boucle HSL/RIO par adaptateur est utilisée pour HSL OptiConnect.
- xxxx 3211 indique que deux adaptateurs HSL ou plus sont connectés entre eux sur la même unité centrale. Cette configuration n'est pas prise en charge. Recâblez le système de telle sorte que la configuration soit prise en charge.
- xxxx 3212 indique que le niveau matériel de l'adaptateur HSL ne prend pas en charge HSL OptiConnect. Mettez à niveau l'adaptateur HSL vers un niveau pris en charge pour HSL OptiConnect.
- xxxx 3213 indique que la configuration de la tour commutable n'est pas valide. Recâblez HSL OptiConnect de telle sorte que la configuration soit prise en charge.
- xxxx 3217 la présence d'un tiroir d'E-S de modèle 5791, 5792 ou 5794 sur une boucle dotée de systèmes en grappe. Cette configuration n'est pas prise en charge.
- xxxx 3218 indique qu'un ajout de tour simultanée n'est pas autorisé en raison d'une boucle incomplète. Recherchez et résolvez les erreurs sur la boucle.
- xxxx 3219 indique que les connexions du port de câble 12X au fond de panier ou à la carte de bus du tiroir d'E-S ont été inversées. Rétablissez les connexions précédentes des câbles.

**Cela termine la procédure.**

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

**B7xx6984 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.****Intervention de l'agent de service :**

Une boucle HSL a basculé sur son autre chemin. Il s'agit d'un code SRC d'information.

Le mot 7 du code de référence contient le numéro de la boucle dans les quatre chiffres les plus à gauche. Le

numéro de boucle est en hexadécimal. Vous devez le convertir en décimal pour connaître le numéro de boucle.

Ce code de référence peut être provoqué par une tour en cours d'arrêt sur la boucle HSL.

Ce code de référence peut également figurer dans la vue des événements réparables que vous utilisez, avec un code B700 6982 ou B700 6981 consigné à peu près au même moment. Dans ce cas, l'autre code de référence indique un incident et le présent code signale qu'un autre chemin RIO est à présent utilisé. S'il s'affiche, résolvez l'autre code de référence.

---

**B7xx6985    Message d'état de la boucle High Speed Link (HSL)**

**Intervention de l'agent de service :**

Il ne s'agit d'un événement réparable que si l'erreur apparaît dans la vue des événements réparables. Si l'erreur est réparable, effectuez RIOIP12. Dans le cas contraire, utilisez la référence symbolique d'unité remplaçable sur site SIRSTAT pour connaître la signification du code de référence.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

**Remarque :** Un kit de nettoyage de fibre optique peut être nécessaire pour les connexions HSL optiques.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

HSL\_LNK

OPT\_CLN

FRPORT

TOPORT

---

**B7xx6986    Erreur de bus système.**

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Si aucune vue des événements réparables n'est disponible, utilisez la liste des documents défaillants présentée ici pour résoudre ce code de référence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
TWRCARD

PWRCBL

---

**B7xx6987    Incident de connexion High Speed Link (HSL).**

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Si la vue des événements réparables n'est pas disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
HSL\_LNK

OPT\_CLN

---

**B7xx6990    Incident lié au processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Si la vue des événements réparables n'est pas disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCPROC

---

**B7xx6991    Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.**

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
LICCODE

---

**B7xx6993    Incident lié au processeur de service**

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Si la vue des événements réparables n'est pas disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCPROC

LICCODE

---

**B7xx6994 Incident lié au processeur de service****Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Si la vue des événements réparables n'est pas disponible, utilisez la liste des éléments défectueux présentée ici pour résoudre ce code de référence.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCPROC

---

**B7xx6995 Intervention de l'utilisateur requise.****Intervention de l'agent de service :**

Le système est en cours d'arrêt.

Lorsque toutes les partitions seront arrêtées, une code de référence indiquant la cause exacte s'affiche dans le panneau de commande.

Si le système ne s'arrête pas dans un délai raisonnable, une ou plusieurs partitions devront peut-être être arrêtées manuellement. Si ce n'est pas possible, redémarrez le système et recherchez des erreurs. Si aucune erreur n'est trouvée, prenez contact avec le support technique.

---

**B7xx69C2 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.****Intervention de l'agent de service :**

Ce message ne s'affiche qu'à titre indicatif, aucune action n'est requise.

Connexion normale HSL OptiConnect à un autre système ou à une autre partition.

HSL OptiConnect a établi une connexion normalement. Le système ou la partition en local participe à HSL Opticonnect avec d'autres systèmes ou partitions de la même boucle HSL.

---

**B7xx69C3 Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.****Intervention de l'agent de service :**

Ce message ne s'affiche qu'à titre indicatif, aucune action n'est requise.

Déconnexion normale Opticonnect à distance depuis la participation OptiConnect.

HSL Opticonnect s'est déconnecté correctement d'un noeud distant. Le système ou la partition en local a

arrêté de participer à HSL Opticonnect avec le système ou la partition à distance de la même boucle HSL. Les causes possibles sont :

- Un système ou une partition à distance a été mise hors ligne suite à une mise hors tension normale ou à la désactivation de HSL Opticonnect.

---

**B7xx69C6 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.****Intervention de l'agent de service :**

Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.

Le système ou la partition en local s'est déconnecté d'un système ou d'une partition à distance en raison d'un événement ou d'un incident inattendu. L'incident, très probablement dû à un système ou à une partition à distance, exige sûrement d'intervenir sur le système distant. Examinez les systèmes et partitions HSL OptiConnected locaux et à distance pour identifier les problèmes de cette boucle HSL.

Raisons possibles : Une erreur logicielle ou matérielle irrémédiable dans le système ou la partition à distance ou un incident d'alimentation dans le système distant.

S'il n'y a eu aucune boucle HSL complète avant cette erreur, un incident ou une mise hors tension d'un composant HSL entre le système ou la partition en local et le système ou la partition à distance a pu provoquer l'erreur. Recherchez un éventuel problème avec les éléments suivants :

- Un câble HSL
- Le pont d'E-S HSL
- L'alimentation d'une unité ou d'une tour d'E-S d'extension de cette boucle

Dans la partition ou le système local, examinez le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables. Recherchez des incidents HSL survenus sur la même boucle HSL à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur le système ou la partition à distance. Si le système ou la partition à distance est sous tension et démarré, examinez le journal de procédure de maintenance ou l'afficheur des événements réparables que vous utilisez sur le système ou la partition à distance. Recherchez des incidents survenus sur la même boucle HSL à peu près au même moment que cette erreur.

Corrigez tout éventuel incident trouvé sur les partitions et systèmes distants et locaux, survenu à peu près au même moment que l'erreur, et qui implique HSL Opticonnect ou des composants de boucle HSL ou des cartes d'interface réseau.

Lorsqu'il est démarré, le système distant se reconnecte automatiquement à ce système ou à cette partition. En l'absence de problème avec les systèmes ou partitions distants ou locaux, collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relatives à cet incident sur les deux types de systèmes. Veillez à noter tous les mots du code de référence. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

LICCODE

---

**B7xx69C7 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.

Le système ou la partition en local s'est déconnecté d'un système ou d'une partition à distance en raison d'un événement ou d'un incident inattendu. Le code interne sous licence tentera de réparer l'erreur. Une intervention sur le système ou la partition en local ou à distance peut être requise.

Causes possibles : expiration de délai d'attente, blocage ou panne matérielle. Le problème peut venir du système ou de la partition en local ou à distance. S'il n'y a eu aucune boucle HSL complète avant cette erreur, un incident ou une mise hors tension d'un composant HSL entre le système ou la partition en local et le système ou la partition à distance a pu provoquer l'erreur. Vérifiez les codes de référence dont les unités remplaçables sur site indiquent des problèmes avec les éléments suivants :

- Les câbles HSL
- Le pont d'E-S HSL
- L'alimentation d'une unité ou d'une tour d'E-S d'extension de cette boucle

Dans la partition ou le système local, examinez le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables. Recherchez des incidents survenus sur la même boucle ou avec la carte d'interface réseau à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur le système ou la partition à distance. Corrigez tout éventuel incident HSL ou de carte d'interface réseau trouvé sur les partitions et systèmes distants et locaux. En l'absence de problème avec les systèmes ou partitions distants ou locaux, collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relatives à cet incident sur les deux types de systèmes. Veillez à noter tous les mots du code de référence. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

LICCODE

---

**B7xx69C8 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.**

**Intervention de l'agent de service :**  
Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.

Le système ou la partition en local s'est déconnecté d'un système ou d'une partition à distance, en raison d'un événement ou d'un incident inattendu. Toutes les connexions HSL OptiConnect de cette boucle seront dans un état d'échec. Le code interne sous licence tentera de réparer l'erreur. Il peut être nécessaire d'intervenir sur le système ou la partition en local ou à distance. Les causes possibles sont les suivantes :

- Expiration du délai d'attente d'un message critique
- Problème de table/code de code interne sous licence
- Blocage réseau détecté

Le problème peut avoir plusieurs origines :

- Le système ou la partition en local
- Le système ou la partition à distance

Dans la partition ou le système local, examinez le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables. Recherchez des incidents HSL survenus sur la même boucle ou avec la carte d'interface réseau à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur le système ou la partition à distance. Dans la partition ou le système distant, examinez le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables. Recherchez des incidents survenus sur la même boucle HSL ou avec la carte d'interface réseau à peu près au même moment que cette erreur.

Corrigez tout éventuel incident trouvé sur les partitions et systèmes distants et locaux, survenu à peu près au même moment que l'erreur, et qui implique HSL Opticonnect ou des composants de boucle HSL ou des cartes d'interface réseau.

En l'absence de problème avec le système ou la partition à distance ou en local, collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relative à cet incident sur tous les systèmes et partitions. Veillez à noter tous les mots des codes de référence. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

LICCODE

---

**B7xx69C9 Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.****Intervention de l'agent de service :**

Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.

Le système ou la partition en local s'est déconnecté d'un système ou d'une partition à distance en raison d'un incident d'une unité de bus virtuel du code interne sous licence. Le code interne sous licence tentera de réparer l'erreur. Les causes possibles sont les suivantes :

- Incident de code interne sous licence avec unité de bus local hors ligne.
- Incident de code interne sous licence avec unité de bus distante hors ligne.

Dans la partition ou le système local, examinez le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables. Recherchez des incidents HSL Opticonnect survenu à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur le système ou la partition à distance. Dans la partition ou le système distant, examinez le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables. Recherchez des incidents HSL Opticonnect survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relatives à cet incident, sur tous les systèmes et partitions de cette boucle HSL. Veillez à noter tous les mots des codes de référence. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

LICCODE

---

**B7xx69CF Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.****Intervention de l'agent de service :**

Déconnexion incorrecte ou non attendue entre HSL OptiConnect et un système ou une partition à distance.

Erreur interne du code interne sous licence. Tous les systèmes qui participent à HSL OptiConnect seront déconnectés. Redémarrez le système pour résoudre l'incident. Avant de redémarrer le système, lancez un cliché de la plateforme.

Dans la partition ou le système local, après avoir extrait le cliché, examinez le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables. Recherchez des incidents HSL Opticonnect survenu à peu près au même moment que cette erreur.

Recherchez d'éventuels incidents survenus sur les systèmes ou partitions distantes. Dans les partitions ou les systèmes distants, examinez le journal de procédure de maintenance ou la vue des événements réparables. Recherchez des incidents HSL Opticonnect survenus à peu près au même moment que cette erreur.

Collectez toutes les informations de l'historique d'activité des produits relatives à cet incident, sur tous les systèmes et partitions de cette boucle HSL. Veillez à noter tous les mots des codes de référence. Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

LICCODE

---

**B7xx69D9 Echec de l'adaptateur Ethernet hôte(HEA).****Intervention de l'agent de service :**

Le microprogramme a détecté un incident matériel dans l'adaptateur Ethernet hôte (HEA).

**Liste des unités remplaçables sur site :**

HEA

---

**B7xx69DA Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

---

**B7xx69DB Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.****Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de code interne sous licence de la plateforme s'est produite. Le système continuera d'exécuter cet adaptateur Ethernet hôte (HEA) désactivé. Réalisez un cliché de la plateforme puis démarrez le système pour résoudre le problème de l'adaptateur Ethernet hôte (HEA). Envoyez le cliché de la plateforme au support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B7xx69E1 Carte HCA****Intervention de l'agent de service :**

La carte HCA InfiniBand a échoué.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

HCA

---

**B7xx69E2 Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.****Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de code interne sous licence liée à la plateforme InfiniBand s'est produite. Le système va continuer de fonctionner avec cette carte HCA



désactivée. Réalisez un cliché de la plateforme avant de démarrer le système. Un IPL est nécessaire pour récupérer la carte HCA.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

LICCODE

---

**B7xx69E3**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une partie de la puce HCA a échoué mais ne s'est pas arrêté. Lorsque le seuil sera atteint, ces erreurs provoqueront un code de référence B70069E1.

---

**B7xx69E4**    **Une configuration High Speed Link (HSL) non valide a été détectée.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur a été détectée dans la matrice InfiniBand. Demandez au client de vérifier les incidents relevés dans IBM Network Manager. Ceci inclut aussi des cas comme la migration de chemin, etc.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B7xx69E5**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une erreur de communications InfiniBand s'est produite. Commande non identifiée provenant du gestionnaire de sous-réseau. Aucune action requise.

---

**B7xx69E6**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

La connexion par câble au commutateur InfiniBand est coupée. Vérifiez que le câble est correctement connecté et que le commutateur est sous tension. Une fois l'incident résolu, vérifiez que la connexion a été restaurée à l'aide de IBM Network Manager. Aucune action requise.

---

**B7xx69E7**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

La connexion par câble au commutateur InfiniBand a été restaurée. Aucune action de maintenance requise.

---

**B7xx69E9**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

La communication initiale avec le gestionnaire de sous-réseau a eu lieu. Aucune action de maintenance requise. A présent, le CEC et le microprogramme du commutateur communiquent.

---

**B7xx69EA**    **Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Code rapporté lorsque le commutateur logique reçoit un setPortInfo pour le port de gestion du commutateur qui définit un nouveau SM LID. Il indique le point auquel le DMA peut rapporter les modifications des états des ports de commutateur au SM, par le biais d'un TRAP, et aussi que SM a reçu et accepté des réponses aux commandes get initiales. Ceci prouve que la communication s'effectue dans les deux sens. Notez que ce code indique également qu'une fusion de sous-réseau s'est produite et qu'un nouveau SM a émis un setPortInfo avec un SMLID différent du précédent. Aucune action de maintenance requise.

---

**B7xx69EB**    **Intervention de l'utilisateur requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

La carte HCA a détecté une erreur de configuration InfiniBand. Vérifiez que la configuration InfiniBand est correcte au niveau de la carte HCA. Les configurations des ports 1 et 2 sont en conflit.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B7xx69EC**    **Intervention de l'utilisateur requise.**

**Intervention de l'agent de service :**

Un adaptateur InfiniBand du serveur ne supporte pas les connexions aux boîtiers d'E-S.

Mettez à niveau l'adaptateur situé à l'emplacement indiqué dans la vue des événements réparables. Prenez contact avec votre support technique pour obtenir de l'aide.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B7xx69ED**    **La liaison RIO 12X ne fonctionne pas avec une bande passante optimale.**

**Intervention de l'agent de service :**

Une connexion de câble RIO 12X s'est initialisée sur une fréquence de signal inférieure. La liaison est opérationnelle mais utilise une bande passante inférieure à celle qui est prévue. Ceci peut entraîner un débit d'E-S inférieur.

Effectuez la procédure RIOIP56.

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
SVCDOCS

HSL\_IB

FRPORT

TOPORT

---

**B7xx69EE**    **Le fond de panier de l'unité d'E-S n'utilise pas une bande passante optimale.**

**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez le fond de panier de l'unité d'E-S lors de l'intervention de maintenance programmée suivante.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
TWRBKPL

---

**B7xx69F2**    **Le concentrateur 12X (carte GX++) a rencontré un incident récupérable jusqu'à un certain seuil.**

**Intervention de l'agent de service :**

Pour la carte HCA/mise en cluster, les connexions risquent d'être défectueuses en raison du niveau de récupération matérielle requis. Les pilotes de périphérique de la carte HCA doivent effectuer leur propre récupération, mais ils peuvent avoir consigné une erreur en tant qu'effet secondaire de l'incident.

Pour les boucles d'E-S, certaines entrées-sorties en aval ou la totalité d'entre elles sont susceptibles d'avoir échoué (des erreurs EEH sont consignées lors de l'échec du concentrateur). La récupération s'effectue généralement sans impact sur l'entrée-sortie. Cette erreur est consignée en tant qu'erreur permanente afin de faciliter la corrélation avec les erreurs EEH éventuellement consignées.

La maintenance doit relier cette action de récupération/auto-guérison avec tous les échecs EEH possibles. Une fois le concentrateur identifié, déterminez les fonds de paniers d'E-S ou les commutateurs 12X (configuration de la carte HCA) qui sont connectés. Pour chaque fond de panier d'E-S, déterminez les éventuelles cartes d'E-S en échec ainsi que les partitions auxquelles elles appartiennent. Il peut s'avérer nécessaire de redémarrer la partition pour que la récupération d'une carte d'E-S en échec puisse aboutir. En l'absence d'erreurs EEH, cette erreur peut être ignorée.

---

**B7xx69F3**    **Le concentrateur 12X (carte GX++) a rencontré un incident défini comme récupérable, mais il a atteint le seuil des tentatives de récupération.**

**Intervention de l'agent de service :**

Pour la carte HCA, toutes les connexions au cluster via ce concentrateur ont échoué.

Pour les boucles d'E-S, toutes les entrées-sorties en aval ont échoué (des erreurs EEH ont été consignées lors de l'échec du concentrateur). Cette erreur est consignée en tant qu'erreur permanente pour ce concentrateur. Aucune récupération ultérieure n'est tentée.

La maintenance doit relier cet incident avec tous les autres incidents EEH qui lui sont associés. Une fois le concentrateur identifié, déterminez les fonds de paniers d'E-S ou les commutateurs 12X (configuration de la carte HCA) qui sont connectés. Pour chaque fond de panier d'E-S et toutes les cartes d'E-S à l'état d'échec, déterminez les partitions auxquelles les cartes d'E-S appartiennent. Il peut s'avérer nécessaire de redémarrer la partition/l'application en vue de la récupération si elle peut s'exécuter sans la ou les carte(s) d'E-S en échec. Aucune procédure de maintenance ne peut être effectuée sur les cartes d'E-S. L'unité remplaçable sur site du concentrateur doit être remplacée. Collectez les informations des journaux et de boucle avant de remplacer le concentrateur.

Rassemblez et envoyez la configuration de boucle, les journaux d'erreur et les journaux d'information au développement :

1. Collectez toutes les données de configuration du concentrateur défectueux, tels les fonds de panier d'E-S de la boucle et toutes les cartes d'E-S de ces fonds de panier. Les quatre chiffres de gauche du mot SRC 7 représentent le numéro de la boucle en hexadécimal. Convertissez le numéro de la boucle au format décimal. A l'aide de la console HMC, localisez et enregistrez les informations sur le numéro de boucle décimal sur l'écran Topologie matérielle.
2. Forcez un cliché du processeur de service (il s'agit du cliché ne nécessitant pas l'interruption qui collecte les journaux d'erreur). Pour effectuer le cliché du processeur de service, reportez-vous au guide de maintenance.
3. Collectez les journaux d'erreur supplémentaires :
  - si le système est géré par la console HMC, collectez toutes les informations pedbg ;
  - si le système est en mode MDC et qu'il exécute i5/OS, collectez les journaux d'erreur de l'historique d'activité des produits (PAL) ;
  - si le système est en mode MDC et qu'il exécute AIX/Linux, collectez les journaux errpt (commande snap).

4. Analysez les journaux au mieux. Envoyez les journaux appropriés et la configuration de boucle au développement. Remplacez le concentrateur.

---

**B7xx9999** Ce code SRC ne fait intentionnellement l'objet d'aucune documentation de maintenance externe.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce code s'affiche uniquement si une macro de test ER est appelée.

---

**B7xxBAD1** Le microprogramme de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Le microprogramme de la plateforme a détecté des données non prévues ou non valides retournées par le microprogramme d'un autre dispositif.

Prenez contact avec votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B7xxC2AC** Entrée du journal système uniquement, aucune action de maintenance n'est requise.

**Intervention de l'agent de service :**

L'acceptation de la licence de mise à niveau de capacité à la demande s'est terminée. Aucune action corrective n'est requise.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B7xxF103** Incident dans le code interne sous licence de la plateforme.

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur site de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Le code interne sous licence de la plateforme a détecté un incident interne.

Collectez tous les mots du code de référence ainsi que le cliché du système de la plateforme et contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

LICCODE

---

**B7xxF104** Erreur du système d'exploitation

**Intervention de l'agent de service :**

Le code interne sous licence d'une plateforme a arrêté une partition.

Si le mot 3 du code de référence est 0007, il est possible qu'un utilisateur ait lancé une fonction 22 avant que le système d'exploitation n'ait pu terminer son démarrage. Si aucune fonction 22 n'a été lancée, ou si le mot 3 du code de référence n'est pas 0007, recherchez d'autres erreurs réparables survenues au même moment.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B7xxF105** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Utilisez la liste des unités remplaçables sur sitelist de la vue des événements réparables, si elle existe, sinon utilisez celle du présent document pour identifier les pièces à changer.

Le code interne sous licence de la plateforme a détecté un incident interne.

Collectez tous les mots du code de référence ainsi que le cliché du système de la plateforme et contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**B7xxF106** Le microcode sous licence de la plateforme a détecté une erreur. Le système va s'arrêter.

**Intervention de l'agent de service :**

Réunissez tous les mots des codes de référence puis contactez votre support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

ANYPROCNEXTLVL

---

**B7xxF10A** Le code interne sous licence de la plateforme a détecté une erreur.

**Intervention de l'agent de service :**

Recherchez les erreurs ayant un code de référence de type B1xx xxxx figurant dans la vue des événements réparables. Résolvez d'abord ces erreurs. Si l'incident persiste, collectez tous les mots du code de référence ainsi que le cliché du système de la plateforme et contactez le support technique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOCS

---

**B7xxF10B** Une ressource a été désactivée suite à un incident matériel

**Intervention de l'agent de service :**

La plateforme a détecté un incident lié au processeur. Le processeur de fonctionne pas. Utilisez la liste des

## **B7xxF120**

unités remplaçables sur site proposée dans la vue des événements réparables, s'il y en a une, sinon contactez votre support technique.

### **Liste des unités remplaçables sur site :**

SVCDOS

---

**B7xxF120    Le microprogramme de la plateforme a détecté une erreur.**

### **Intervention de l'agent de service :**

La plateforme ne peut pas à prendre en charge les options d'architecture demandées par le système d'exploitation par le biais de l'interface ibm, client-architecture-support.

## Codes de référence (erreur) du microprogramme de la partition (BAXx)

Le microprogramme de la partition a détecté un incident.

Les huit premiers caractères de l'écran représentent le code SRC. Tout caractère supplémentaire représente le code d'emplacement associé. Enregistrez le code d'emplacement ainsi que le code de référence, puis trouvez le code SRC dans la liste qui suit.

---

**BA000010**    **La structure des données du périphérique est altérée.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000038**    **Le microprogramme n'a pu échanger d'événements de continuation virtuelle.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000020**    **Des niveaux de microprogramme incompatibles ont été trouvés.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000040**    **Le microprogramme n'a pas pu obtenir les informations du lid du code RTAS.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000030**    **Un incident de communication lpevent s'est produit.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000050**    **Le microprogramme n'a pas pu charger le lid du code RTAS.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000031**    **Un incident de communication lpevent s'est produit.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000060**    **Le microprogramme n'a pas pu obtenir les informations du lid du code du microprogramme ouvert.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000032**    **Le microprogramme n'est pas parvenu à enregistrer les files d'attente lpevent.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000070**    **Le microprogramme n'a pas pu charger le lid du code du microprogramme ouvert.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000034**    **Le microprogramme n'a pu échanger la capacité et allouer lpevents.**

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFLASH

---



---

**BA000080**    **L'utilisateur n'a pas accepté le contrat de licence.**

**Action de l'utilisateur :**

Aucune autre action n'est requise. Si l'utilisateur n'a pas accepté le contrat de licence, le système ne fonctionne pas.



---

**BA000081**    Echec de l'extraction de la règle de licence du microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA000082**    Echec de la définition de la règle de licence du microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA000091**    Impossible de charger un lid de mise à jour de code de microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA00E820**    Un incident de communication lpevent s'est produit.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA00E830**    Incident lors de l'initialisation de ibm,event-scan.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA00E840**    Incident lors de l'initialisation du PCI hot plug.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA00E843**    Incident lors de l'initialisation de l'interface vers AIX ou Linux.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

---

**BA00E850**    Incident lors de l'initialisation de la reconfiguration dynamique.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA00E860**    Incident lors de l'initialisation des détecteurs.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA010000**    Les informations sont insuffisantes pour démarrer la partition.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWIPIPL

---

**BA010001**    L'adresse IP du client est déjà utilisée par un autre périphérique réseau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWIPIPL

---

**BA010002**    Impossible d'obtenir l'adresse IP de la passerelle.

**Action de l'utilisateur :**

Voir les codes de progression du microprogramme de partition à l'aide du code CA00E174.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWHOST

---

**BA010003**    Impossible d'obtenir l'adresse matérielle du serveur.

**Action de l'utilisateur :**

Voir les codes de progression du microprogramme de partition à l'aide du code CA00E174.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWHOST

---

**BA010004**    Echec de Bootp.

**Action de l'utilisateur :**

Voir les codes de progression du microprogramme de partition à l'aide du code CA00E174.

---

**BA010005**    Echec de la transmission de fichier (TFTP).

**Action de l'utilisateur :**

Voir les codes de progression du microprogramme de partition à l'aide du code CA00E174.

---

**BA010006** L'image d'amorçage est trop volumineuse.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWADIPL

---

**BA010010** Erreur de microprogramme de la partition pendant les menus SMS

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA01B015** Le serveur de reconnaissance BOOTP a expiré.

**Intervention de l'agent de service :**

Voir les codes de progression du microprogramme de partition à l'aide du code CA00E174. Le code de référence du microprogramme de la partition CA00E174 se trouve dans le manuel *Codes de progression* (SA11-1709).

---

**BA04000F** L'autotest a échoué sur l'unité, aucune erreur ni information de code d'emplacement n'est disponible.

**Action de l'utilisateur :**

Si un code d'emplacement a été rapporté avec l'erreur, remplacez l'unité qu'il précise.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BA040010** L'autotest a échoué sur l'unité. Impossible de localiser le module.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BA040020** Le type et le modèle de la machine ne sont pas reconnus par le microprogramme du serveur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA040030** Le microprogramme n'a pas pu générer correctement l'UID pour ce système. Des incidents peuvent donc se produire avec la licence du système d'exploitation AIX.

**Action de l'utilisateur :**

1. A l'aide des menus ASMI (Advanced System Management Interface), assurez-vous que le type de machine, le modèle et le numéro de série indiqués dans les données techniques essentielles du système sont correctes.
- 

2. S'il s'agit d'un nouveau système, recherchez d'éventuelles mises à jour du microprogramme du serveur et appliquez-les.
- 

**BA040035** Le microprogramme n'a pas pu trouver d'informations sur l'usine de fabrication dans les données techniques essentielles. Des incidents peuvent donc se produire avec la licence du système d'exploitation AIX.

**Action de l'utilisateur :**

1. A l'aide des menus ASMI (Advanced System Management Interface), assurez-vous que le type de machine, le modèle et le numéro de série indiqués dans les données techniques essentielles du système sont correctes.
  2. S'il s'agit d'un nouveau système, recherchez d'éventuelles mises à jour du microprogramme du serveur et appliquez-les.
- 

**BA040040** La définition du type de machine, du modèle et du numéro de série a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA040050** Le h-call d'arrêt du délai d'attente du programme de surveillance de l'amorçage a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA040060** La configuration du microprogramme a échoué pour l'initialisation suivante.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA050001** Le redémarrage d'une partition en mode de partition logique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA050004** La localisation d'un noeud d'arborescence de processeur de service a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA05000A** Echec de l'envoi du message d'échec d'amorçage au processeur de service.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

---

**BA060020** La variable d'environnement "boot-device" a dépassé le nombre de caractères autorisés.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWNIM

---

**BA060021** La variable d'environnement "boot-device" contenait plus de cinq entrées.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWNIM

---

**BA060022** La variable d'environnement "boot-device" contenait une entrée de plus de 255 caractères.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWNIM

---

**BA060030** Le partitionnement logique avec processeurs partagés est activé, mais le système d'exploitation ne le prend pas en charge.

**Action de l'utilisateur :**

1. Installez et initialisez un niveau du système d'exploitation qui prenne en charge des processeurs partagés.
2. Désactivez le partitionnement logique avec processeurs partagés dans le système d'exploitation.

---

**BA060040** Le système ou la partition est configuré pour utiliser des grandes pages, mais l'image du système d'exploitation ne les prend pas en charge.

**Action de l'utilisateur :**

Procédez de l'une des manières suivantes :

- Installez une version plus récente du système d'exploitation, prenant en charge les grandes pages .
- Utilisez ASMI pour retirer les grande pages.

---

**BA060050** L'hyperviseur prend en charge le partitionnement dynamique de l'affectation de mémoire des grandes pages, mais ce partitionnement n'est pas pris en charge.

**Action de l'utilisateur :**

Utilisez ASMI pour désactiver le partitionnement dynamique des grandes pages.

---

**BA060060** Le système d'exploitation attend une partition IOSP, mais il n'a pas pu faire la transition vers le mode alpha.

**Action de l'utilisateur :**

1. Assurez-vous que l'image du système d'exploitation en mode alpha est prévue pour cette partition.
2. Assurez-vous que la configuration de la partition prend en charge le système d'exploitation en mode alpha.

---

**BA060061** Le système d'exploitation attend une partition non-IOSP, mais il n'a pas pu faire la transition vers le mode MGC.

**Action de l'utilisateur :**

1. Assurez-vous que l'image du système d'exploitation en mode non alpha est prévue pour cette partition.
2. Assurez-vous que la configuration de la partition prend en charge le système d'exploitation en mode non alpha.

---

**BA060070** Le système d'exploitation ne prend pas en charge le ou les processeurs du système.

**Action de l'utilisateur :**

Initialisez une version plus récente du système d'exploitation prenant en charge les processeurs du système.

---

**BA060071** Nombre de vecteurs non valide dans le système d'exploitation.

**Action de l'utilisateur :**

Initialisez une version plus récente du système d'exploitation.

---

**BA060072** Erreur hcall client-arch-support.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA060075** Erreur de microprogramme client-arch-support.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA060200** Impossible de définir la liste d'amorçage du système d'exploitation à partir de la liste des unités d'amorçage MM.

**Action de l'utilisateur :**

1. Vérifiez que la liste d'amorçage de MM est correcte.
2. Vérifiez si des mises à jour de microprogramme sont disponibles (MM, H8, microprogramme du système), et appliquez-les.

---

**BA060201**    Echec de la lecture du champ "boot path" des données techniques essentielles.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si des mises à jour de microprogramme sont disponibles (MM, H8, microprogramme du système), et appliquez-les.

---

**BA060202**    Echec de la mise à jour du champ "boot path" dans les données techniques essentielles.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si des mises à jour de microprogramme sont disponibles (MM, H8, microprogramme du système), et appliquez-les.

---

**BA060300**    Une erreur E-S de l'adaptateur sur lequel l'initialisation a été tentée a empêché le système d'exploitation d'être initialisé.

**Agent de service :**

1. A l'aide des menus SMS, sélectionnez un autre adaptateur qui servira à initialiser le système d'exploitation, puis redémarrez le système ou la partition.
2. Tentez de redémarrer le système ou la partition.
3. Consultez la rubrique relative aux incidents de chargement et de démarrage du système d'exploitation.

---

**BA070000**    Erreur du contrôleur SCSI.

**Action de l'utilisateur :**

Pour cela, procédez comme suit :

1. Vérifiez le câblage et la terminaison SCSI.
2. Faites une nouvelle tentative avec une configuration minimale de bus, pour isoler l'unité défectueuse.
3. Remplacez le contrôleur et/ou unité.

---

**BA080001**    Une unité IDE est restée occupée pendant plus longtemps que le délai prévu.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFWPBL

---

**BA080002**    Le contrôleur IDE détecte des unités IDE, mais avec des erreurs.

**Action de l'utilisateur :**

- Vérifiez que les unités IDE sont correctement câblées et bien positionnées dans leur boîtier.
- Remplacez le contrôleur IDE (qui dépend du modèle).

---

**BA080010**    Une unité IDE est occupée pendant plus longtemps que le délai spécifié.

**Action de l'utilisateur :**

Recommencez l'opération.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWIDE1

---

**BA080011**    Une commande IDE a expiré. Elle a dépassé le délai autorisé pour s'exécuter.

**Action de l'utilisateur :**

Recommencez l'opération.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWIDE1

---

**BA080012**    La commande ATA a échoué.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWIDE2

---

**BA080013**    Le support n'est pas présent dans le plateau.

**Action de l'utilisateur :**

Placez le support amorçable dans le plateau et recommencez l'opération.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWIDE1

---

**BA080014**    Le support a été changé.

**Action de l'utilisateur :**

Recommencez l'opération.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWIDE1

---

**BA080015**    La commande de paquet a échoué. Le support n'est peut-être pas lisible.

**Action de l'utilisateur :**

Recommencez l'opération.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWIDE1

---

**BA090001**    Unité de disque SCSI : échec du test d'unité prête. Erreur due au matériel.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWSCSI1

---

**BA090002**    Unité de disque SCSI : échec du test d'unité prête. Données sense disponibles.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWSCSI2

---

**BA090003**    Unité de disque SCSI : échec de l'envoi de diagnostics. Données sense disponibles.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI3

---

**BA090004**    Unité de disque SCSI : échec de l'envoi de diagnostics, commande devof1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI3

---

**BA09000A**    Erreur de spécification de fournisseur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BA09000B**    Erreur générique sense SCSI.

**Action de l'utilisateur :**

L'erreur sense SCSI générique peut être :

- X4 - Erreur due au matériel
- X5 - Requête non conforme
- X7 - Protection des données
- X8 - Détection de support vierge
- X9 - Spécifique au constructeur
- XA - Copie abandonnée
- XB - Commande abandonnée
- XC - Egal
- XD - Dépassement de volume
- XE - Erreur de comparaison
- XF - RESERVE

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI1

---

**BA09000C**    Les supports sont protégés en écriture.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez le support et recommencez l'opération.

---

**BA09000D**    Les supports ne sont pas pris en charge ou ne sont pas reconnus.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez le support et recommencez l'opération.

---

**BA09000E**    Les supports ne sont pas formatés correctement.

**Action de l'utilisateur :**

Remplacez le support et recommencez l'opération.

---

**BA09000F**    Les supports ne sont pas présents.

**Action de l'utilisateur :**

Insérez ou remplacez le support et recommencez l'opération.

---

**BA090010**    Echec de la commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI1

---

**BA090011**    Le nombre de tentatives autorisées de la commande retry a été atteint.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI1

---

**BA090012**    Le type d'appareil SCSI n'est pas pris en charge.

**Action de l'utilisateur :**

Remplacez le périphérique SCSI par un type pris en charge.

---

**BA100001**    Bande SCSI : échec du test d'unité prête. Erreur due au matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI1

---

**BA100002**    Bande SCSI : échec du test d'unité prête. Données sense disponibles.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI4

---

**BA100003**    Bande SCSI : échec de l'envoi de diagnostics. Données sense disponibles.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI3

---

**BA100004**    Bande disque SCSI : échec de l'envoi de diagnostics : commande devof1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI3

---

**BA110001**    Bande SCSI : échec du test d'unité prête. Erreur due au matériel.

**Action de l'utilisateur :**

Avant de remplacer un composant système, consultez les remarques du code d'erreur BA09xxxx.

1. Remplacez le périphérique SCSI.
2. Remplacez le câble SCSI.
3. Remplacez le contrôleur SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI1



---

**BA110002** Juke-box SCSI : échec du test d'unité prête. Données sense disponibles.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI4

---

**BA110003** Juke-box SCSI : échec de l'envoi de diagnostics. Données sense disponibles.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI3

---

**BA110004** Juke-box SCSI : échec de l'envoi de diagnostics : commande devof1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI3

---

**BA120001** Sur une unité SCSI indéterminée, échec du test d'unité prête. Erreur due au matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI5

---

**BA120002** Sur une unité SCSI indéterminée, échec du test d'unité prête. Données sense disponibles.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI4

---

**BA120003** Sur une unité SCSI indéterminée, échec de l'envoi de diagnostics. Données sense disponibles.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI4

---

**BA120004** Sur une unité SCSI indéterminée, échec de l'envoi de diagnostics. Commande devof1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI4

---

**BA120010** Une erreur E-S de l'adaptateur sur lequel l'initialisation a été tentée a empêché le système d'exploitation d'être initialisé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA120FFF** L'unité SCSI a échoué sur la commande 'inquiry'

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI1

---



---

**BA130001** CD-ROM SCSI : échec du test d'unité prête. Erreur due au matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI1

---

**BA130002** CD-ROM SCSI : échec du test d'unité prête. Données sense disponibles.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI3

---

**BA130003** CD-ROM SCSI : échec de l'envoi de diagnostics. Données sense disponibles.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI3

---

**BA130004** CD-ROM SCSI : échec de l'envoi de diagnostics : commande devof1.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWSCSI3

---

**BA130010** CD-ROM USB : l'unité est resté occupée plus longtemps que le délai imparti.

Action de l'utilisateur :  
Renouvelez l'opération.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA130011** CD-ROM USB : la commande ATA/ATAPI n'a pas pu terminer dans le délai imparti.

Action de l'utilisateur :  
Renouvelez l'opération.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWCD1

---

**BA130012** CD-ROM USB : la commande ATA/ATAPI a échoué.

Action de l'utilisateur :

1. Vérifiez que les câbles d'alimentation et d'interface connectés au lecteur de CD-ROM USB sont correctement branchés et ne sont pas endommagés. Si vous trouvez un problème, corrigez-le et réessayez l'opération.
2. Si le problème persiste, peut-être que le CD inséré dans le lecteur n'est pas lisible. Retirez le CD et insérez-en un autre.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

---

**BA130015** CD-ROM USB : échec de la commande de paquet ATA/ATAPI.

**Action de l'utilisateur :**

Le CD inséré dans le lecteur de CD-ROM USB n'est peut-être pas lisible. Essayez un autre CD.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWCD2

---

**BA140001** Unité optique lecture/écriture SCSI : échec du test d'unité prête. Erreur due au matériel.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWSCSI1

---

**BA140002** Unité optique lecture/écriture SCSI : échec du test d'unité prête. Données sense disponibles.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWSCSI1

---

**BA140003** Unité optique lecture/écriture SCSI : échec de l'envoi de diagnostics. Données sense disponibles.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWSCSI3

---

**BA140004** Unité optique lecture/écriture SCSI : échec de l'envoi de diagnostics. Commande dvolf1.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWSCSI3

---

**BA150001** Adaptateur PCI Ethernet BNC/RJ-45 ou PCI Ethernet AUI/RJ-45 : échec du test interne en boucle.

**Action de l'utilisateur :**

Remplacez l'adaptateur précisé par le code d'emplacement.

---

**BA151001** Adaptateur PCI Ethernet 10/100 Mbits/s : échec du test interne en boucle.

**Action de l'utilisateur :**

Remplacez l'adaptateur précisé par le code d'emplacement.

---

**BA151002** Carte Ethernet 10/100 Mbits/s.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWENET

---

---

**BA153002** Incident sur l'adaptateur Gigabit Ethernet.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez que l'adresse MAC programmée dans l'EEPROM FLASH est correcte.

---

**BA153003** L'adaptateur Gigabit Ethernet n'a pas pu être mappé par le microprogramme du système.

**Action de l'utilisateur :**

1. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme d'adaptateur sont disponibles ; si oui, appliquez-les.
  2. Retirez les autres cartes du PHB auquel l'adaptateur gigabit Ethernet est connecté et réessayez l'opération. Si l'opération réussit, connectez de nouveau les cartes, une par une, jusqu'à ce trouver la carte défectueuse. Une fois que vous avez identifié la carte défectueuse, remplacez-la.
  3. Remplacez l'adaptateur.
- 

**BA154010** Erreur h-call HEA.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si une mise à jour du microprogramme du système est disponible ; si oui, appliquez-la.

---

**BA154020** Propriété requise du microprogramme ouvert introuvable.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si une mise à jour du microprogramme du système est disponible ; si oui, appliquez-la.

---

**BA154030** Argument incorrect fourni par l'utilisateur.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si une mise à jour du microprogramme du système est disponible ; si oui, appliquez-la.

---

**BA154040** Echec de l'ouverture du module TFTP.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si une mise à jour du microprogramme du système est disponible ; si oui, appliquez-la.

---

**BA154050** Echec de l'opération de transmission.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si une mise à jour du microprogramme du système est disponible ; si oui, appliquez-la.

---

**BA154060** Echec de l'initialisation du port ou de la file d'attente HEA.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si une mise à jour du microprogramme du système est disponible ; si oui, appliquez-la.

---

---

**BA154070** Echec de l'opération de réception.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si une mise à jour du microprogramme du système est disponible ; si oui, appliquez-la.

---

**BA160001** Adaptateur PCI token ring : échec de l'initialisation du matériel.

**Action de l'utilisateur :**

Remplacez l'adaptateur précisé par le code d'emplacement.

---

**BA161001** Adaptateur PCI token ring : échec de l'initialisation du matériel.

**Action de l'utilisateur :**

Remplacez l'adaptateur précisé par le code d'emplacement.

---

**BA170100** Echec du contrôle de la validation des données de la NVRAM.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système ou la partition : cet incident devrait se corriger de lui-même.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWNVR2

---

**BA170201** Le microprogramme n'a pas pu développer la partition cible - enregistrement de la variable de configuration.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWNVR1

---

**BA170202** Le microprogramme n'a pas pu développer la partition cible - écriture de l'entrée du journal des erreurs.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWNVR1

---

**BA170203** Le microprogramme n'a pas pu développer la partition cible - écriture des données techniques essentielles.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWNVR1

---

**BA170220** Le microprogramme n'a pas pu écrire une valeur de variable dans la NVRAM; par manque de place.

**Action de l'utilisateur :**

Pour cela, procédez comme suit :

- Si possible, réduisez le nombre de partitions de façon que chacune des partitions restantes dispose de davantage de place dans la NVRAM.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BA170221** La fonction setenv/\$setenv a dû supprimer des informations d'amorçage réseau pour libérer de l'espace dans la NVRAM.

**Action de l'utilisateur :**

Vous devrez peut-être utiliser les menus SMS pour entrer de nouveau les paramètres d'installation ou d'initialisation du réseau.

---

**BA170998** Erreur d'évaluation du script NVRAMRC - erreur d'exécution de ligne de commande.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWNVR3

---

**BA170999** Erreur d'évaluation du script NVRAMRC - pile non équilibrée en fin d'exécution.

**Action de l'utilisateur :**

Il s'agit d'une erreur d'environnement de débogage de microprogramme. Aucune action utilisateur ni aucun remplacement d'unité remplaçable sur site n'est nécessaire pour cette erreur.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BA180008** Erreur d'évaluation du FCode d'unité PCI.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWPCI1

---

**BA180009** Le FCode d'un adaptateur PCI a laissé un déséquilibre dans la pile de données.

**Action de l'utilisateur :**

Avant d'utiliser l'adaptateur, vous devez charger le nouveau Fcode (indiqué par le code d'emplacement associé à cette erreur) pour l'amorçage.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWPCI1

---

**BA180010** Erreur de sonde PCI, pont dans un état gelé.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWPCI2

---

---

**BA180011** Erreur de sonde du pont PCI, le pont n'est pas utilisable.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWPCI3

---

**BA180012** Erreur d'exécution d'unité PCI, pont dans un état gelé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWPCI3

---

**BA180013** Un adaptateur non pris en charge par ce type et modèle de machine a été trouvé.

**Action de l'utilisateur :**

Le système est-il de type IBM Intellistation ?

- Oui : Procédez comme indiqué ci-dessous.
  1. Recherchez d'éventuelles mises à jour de microprogramme du serveur et appliquez-les.
  2. Remplacez l'adaptateur dont le code d'emplacement est indiqué avec l'erreur.
- Non : Retirez l'adaptateur indiqué par le code d'emplacement.

---

**BA180014** Erreur logicielle MSI.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA180020** Aucune réponse n'a été reçue de la part du connecteur PCI pendant le sondage.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWPCI1

---

**BA180030** Une réinitialisation/reprise PHB a abouti.

**Intervention du fournisseur de services :**

Si ce code SRC apparaît souvent au cours de l'initialisation ou du redémarrage, procédez comme suit :

1. Si le code d'emplacement consigné avec cette erreur désigne un emplacement, remplacez l'adaptateur de cet emplacement.
2. Si le code d'emplacement consigné avec cette erreur désigne une unité intégrée, contactez votre fournisseur de services pour obtenir le fond de panier qui contient l'unité intégrée remplacée.

---

**BA180031** Un PHB a été réinitialisé plusieurs fois au cours de l'initialisation ou du redémarrage d'un système ou d'une partition.

Intervention du fournisseur de services :

Si ce code SRC apparaît souvent au cours de l'initialisation ou du redémarrage, procédez comme suit :

1. Si le code d'emplacement consigné avec cette erreur désigne un emplacement, remplacez l'adaptateur de cet emplacement.
2. Si le code d'emplacement consigné avec cette erreur désigne une unité intégrée, contactez votre fournisseur de services pour obtenir le fond de panier qui contient l'unité intégrée remplacée.

---

**BA180099** Erreur de sonde PCI, pont dans un état gelé et connecteur dans un état réinitialisé.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA180100** Le pilote FCode de l'adaptateur FDDI n'est pas pris en charge sur ce système.

**Action de l'utilisateur :**

Ce serveur ne prend pas en charge le pilote Fcode sur cet adaptateur. Le service de maintenance peut disposer d'informations complémentaires.

---

**BA180101** Erreur stack underflow (pile vide) pour l'adaptateur fibre-channel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA188000** Adaptateur non pris en charge dans un connecteur PCI.

**Action de l'utilisateur :**

Retirez l'adaptateur non pris en charge situé dans le connecteur indiqué par le code d'emplacement.

---

**BA188001** Reprise EEH après échec d'un adaptateur d'E-S.

**Action de l'utilisateur :**

Il s'agit d'un code d'information ; aucune action n'est requise. De ce fait, aucun code d'emplacement ne sera indiqué.

---

**BA188002** Reprise EEH impossible après échec de l'adaptateur d'E-S.

**Action de l'utilisateur :**

Remplacez l'adaptateur situé dans le connecteur indiqué par le code d'emplacement.

---

**BA191001** La fonction de l'hyperviseur permettant d'activer le haut-parleur a relevé une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA201001** L'interface série a perdu des paquets.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA201002** L'ouverture de l'interface série a échoué.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez les paramètres de la console pour vous assurer qu'elle est définie sur le bon port. Assurez-vous que les câbles de la console sont connectés au port indiqué en tant que console.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA201003** Le microprogramme n'est pas parvenu à établir correctement la liaison avec l'interface série.

**Action de l'utilisateur :**

Vérifiez si une mise à jour du microprogramme du système est disponible.

Prenez contact avec votre support technique pour obtenir de l'aide.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA210000** Le microprogramme de la partition a relevé une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA210001** Le microprogramme de la partition a relevé une erreur stack underflow (pile vide).

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA210002** Le microprogramme de la partition était prêt avant le stand-out.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA210003** Le microprogramme de la partition a détecté une erreur de stockage de données.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWPCI1

---



---

**BA210010** Echec du transfert de contrôle au chargeur SLIC.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA210011** Echec du transfert de contrôle au rapporteur d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFWPBL

---

**BA210012** Incident d'amorçage forcé NVRAMRC. Impossible de charger le système d'exploitation chargé lors de l'amorçage précédent.

**Action de l'utilisateur :**

Utilisez les menus de liste des unités d'amorçage du SMS pour vous assurer que l'image du système d'exploitation peut encore être détectée par le microprogramme. Si ce n'est pas le cas, rechargez le système d'exploitation.

---

**BA210020** La configuration des E-S dépasse la taille maximale autorisée par le microprogramme de la partition.

**Action de l'utilisateur :**

Augmentez la taille de bloc de la mémoire logique à 256 Mo, et redémarrez le système géré.

**Remarque :** Si la taille du bloc de mémoire logique est déjà de 256 Mo, prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BA210100** Le microprogramme de la partition n'a pas pu consigner une erreur du microprogramme du serveur. Aucune réponse reçue du microprogramme du serveur suite au journal des erreurs envoyé précédemment.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BA210101** La file d'attente des journaux d'erreurs du microprogramme de la partition est pleine.

**Action de l'utilisateur :**

Prenez contact avec votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---



---

**BA220010** Le microprogramme de la partition a reçu une erreur pendant le sondage hot-plug USB. Il est possible que la fonction USB hot-plug de cette partition ne fonctionne pas correctement.

**Action de l'utilisateur :**

Pour cela, procédez comme suit :

1. Recherchez des entrées liées à EEH dans les journaux des erreurs et, si vous en trouvez, résolvez-les.
2. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles ; si oui, appliquez-les.

---

**BA220020** Erreur d'enregistrement de demandes d'appel. vslot partenaire non valide.

**Action de l'utilisateur :**

Depuis la console HMC, vérifiez que l'unité de connecteur virtuel dispose d'une unité de connecteur virtuel de serveur correcte dans une partition d'hébergement.

---

**BA250010** Erreur dlpar dans le microprogramme ouvert.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FWLPAR

---

**BA250020** Erreur dlpar dans le microprogramme ouvert, à cause d'une entité dlpar non valide. Cette erreur peut être due à un processus erroné ou bloqué du système d'exploitation.

**Action de l'utilisateur :**

Pour cela, procédez comme suit :

1. Recherchez d'éventuelles mises à jour du système d'exploitation qui résolvent les incidents de partitionnement logique dynamique (dlpar) et appliquez-les.
2. Recherchez d'éventuelles mises à jour de microprogramme du serveur et appliquez-les.

---

**BA250030** Une opération hot-plug du partitionnement logique dynamique (dlpar) a été interrompue pour cause de mise à jour simultanée du microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

Renouvelez l'opération hot-plug une fois terminée la mise à jour du microprogramme.

---

**BA250040** Impossible de générer un noeud d'arborescence d'unités pour la migration de la partition.

**Action de l'utilisateur :**

Après avoir appliqué la procédure FWFLASH, recherchez d'éventuelles mises à jour du système d'exploitation et appliquez-les.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
FWFLASH

---

**BA278001** Echec de la mise à jour du microprogramme. Fichier image non valide.

**Action de l'utilisateur :**

Procurez-vous une image de microprogramme qui soit valide pour ce système.

---

**BA278002** Le fichier flash n'est pas adapté à cette plateforme eServer.

**Action de l'utilisateur :**

Procurez-vous une image de microprogramme qui soit valide pour ce système.

---

**BA278003** Impossible de verrouiller le gestionnaire lid de mise à jour du microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

Pour cela, procédez comme suit :

1. Redémarrez le système.
2. Assurez-vous que le système d'exploitation est autorisé à mettre à jour le microprogramme. Si le système exécute plusieurs partitions, vérifiez que cette partition dispose du droit de maintenance.

---

**BA278004** Un lid de mise à jour de microprogramme non valide a été demandé.

**Action de l'utilisateur :**

Procurez-vous une image de microprogramme qui soit valide pour ce système.

---

**BA278005** Echec de l'écriture flash d'un lid de mise à jour de microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

Procurez-vous une image de microprogramme qui soit valide pour ce système.

---

**BA278006** Impossible de déverrouiller le gestionnaire lid de mise à jour du microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez le système.

---

**BA278007**    Echec du redémarrage du système après mise à jour.

**Action de l'utilisateur :**

Redémarrez manuellement le système.

---

**BA278008**    Une mise à jour du microprogramme de serveur a été tentée depuis le système d'exploitation. Vous devez procéder à la mise à jour à l'aide de la console HMC (Hardware Management Console).

**Action de l'utilisateur :**

Procédez à une mise à jour à partir de la console HMC.

---

**BA278009**    Les outils de gestion de mise à jour du microprogramme du serveur de la version de Linux que vous utilisez ne sont pas compatibles avec ce système.

**Action de l'utilisateur :**

Consultez le lien des outils de maintenance et de productivité pour Linux on POWER et téléchargez les outils les plus récents pour la version de Linux que vous utilisez.

---

**BA27800A**    Echec de la mise à jour du microprogramme en raison d'une erreur matérielle signalée.

**Action de l'utilisateur :**

Résolvez les incidents trouvés dans les journaux d'erreurs et faites une nouvelle tentative de mise à jour du microprogramme.

---

**BA280000**    RTAS a découvert une opération non valide susceptible de provoquer une erreur matérielle.

**Action de l'utilisateur :**

Ne recommencez pas l'opération.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BA290000**    RTAS a découvert un overflow stack (dépassement de pile) interne.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFWPBL

---

**BA290001**    Altération RTAS dû à un manque de mémoire.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFWPBL

---

**BA290002**    Altération RTAS dû à un manque de mémoire.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

FWFWPBL

---

**BA300010**    La partition a dépassé le nombre maximum de blocs de mémoire logique autorisés sous le nouveau modèle d'affectation de mémoire.

**Action de l'utilisateur :**

Réduisez le nombre de blocs de mémoire logique total du profil de partition, puis réactivez la partition.

**Remarque :** Le nombre maximal de blocs de mémoire logique par partition est de 128 Ko, dans le cadre du nouveau modèle d'affectation de mémoire.

---

**BA300020**    L'appel de fonction pour isoler un bloc de mémoire logique a échoué dans le modèle standard d'affectation de mémoire.

**Action de l'utilisateur :**

Pour cela, procédez comme suit :

1. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles ; si oui, appliquez-les.
  2. Mettez à jour le système d'exploitation vers un niveau qui prenne en charge la nouvelle représentation de mémoire, ou modifiez le profil pour avoir un nombre de blocs de mémoire logique inférieur au maximum de 8K.
  3. Redémarrez la partition.
- 

**BA300030**    Echec de la fonction d'appel visant à rendre inutilisable un bloc de mémoire logique, dans le modèle standard d'affectation de mémoire.

**Action de l'utilisateur :**

Pour cela, procédez comme suit :

1. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles ; si oui, appliquez-les.
  2. Mettez à jour le système d'exploitation vers un niveau qui prenne en charge la nouvelle représentation de mémoire, ou modifiez le profil pour avoir un nombre de blocs de mémoire logique inférieur au maximum de 8K.
  3. Redémarrez la partition.
- 

**BA300040**    La partition utilise la représentation de mémoire classique, et a atteint la limite des 8192 blocs de mémoire logique autorisés par le modèle standard d'affectation de mémoire.

**Action de l'utilisateur :**

Pour cela, procédez comme suit :

## BA310010 • BA400002

1. Mettez à jour le système d'exploitation vers un niveau qui prenne en charge la nouvelle représentation de mémoire, ou modifiez le profil pour avoir un nombre de blocs de mémoire logique inférieur au maximum de 8K.
2. Redémarrez la partition.

---

**BA310010** Le microprogramme n'a pas pu obtenir l'historique des codes SRC.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA310020** Le microprogramme a reçu un historique non valide des codes SRC.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA320030** L'opération du microprogramme consistant à écrire l'adresse MAC dans les données techniques essentielles (VPD) a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :  
FWFLASH

---

**BA330000** Erreur d'affectation de mémoire dans le microprogramme de la partition.

Action de l'utilisateur :

- Redémarrez la partition.
- Mettez de nouveau à jour le microprogramme.

---

**BA330001** Erreur d'affectation de mémoire.

Action de l'utilisateur :

- Redémarrez la partition.
- Mettez de nouveau à jour le microprogramme.

---

**BA330002** Erreur d'affectation de mémoire.

Action de l'utilisateur :

- Redémarrez la partition.
- Mettez de nouveau à jour le microprogramme.

---

**BA330003** Erreur d'affectation de mémoire.

Action de l'utilisateur :

- Redémarrez la partition.
- Mettez de nouveau à jour le microprogramme.

---

**BA330004** Erreur d'affectation de mémoire.

Action de l'utilisateur :

1. Redémarrez la partition.

2. Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles ; si oui, appliquez-les.

---

**BA400001** Dépassement de la mémoire tampon de la trace DMA.

Réponse :

Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles ; si oui, appliquez-les.

---

**BA400002** Non-concordance de taille de mappage DMA. Message affiché à titre d'information.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez si des mises à jour du microprogramme du système sont disponibles ; si oui, appliquez-les.

## Codes de référence Linux (BF67)

Le système d'exploitation Linux a détecté un incident dans le pilote de périphérique emulex.

Les cinq premiers caractères (BFxxx) de ces codes SRC indiquent le pilote de périphérique ou le sous-système responsable de l'erreur, et les trois derniers caractères précisent la condition d'erreur. Parmi ces trois derniers caractères, 1xx représente le niveau de gravité le plus faible et Fxx le plus élevé.

Utilisez la liste suivante pour localiser le code SRC Linux (BF67) que vous recherchez, puis intervenez comme indiqué.

**Remarque :** Si l'action suggérée dans le champ Intervention de l'utilisateur ne suffit pas (ou si aucune action n'est proposée), appliquez la procédure précisée dans la liste des unités remplaçables sur site.

---

**BF677800** Une commande ELS IOCB a été postée sur un anneau et n'a pas abouti dans le délai ULP en secondes imparti.

**Intervention de l'agent de service :**

Si aucune commande ELS ne passe par l'adaptateur, redémarrez le système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BF677801** Le pilote de périphérique a tenté d'émettre une commande de boîte aux lettres READ\_SPARAM vers l'adaptateur HBA, mais il n'y avait pas de mémoire tampon disponible.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce message indique une des conditions suivantes :

- Ressources mémoire insuffisantes. Essayez d'augmenter le paramètre de configuration `lpfc num_bufs`, pour allouer davantage de mémoire tampon.
- Possibilité d'un incident de gestion de la mémoire tampon du pilote.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BF677802** Le pilote de périphérique a tenté d'émettre une commande de boîte aux lettres REG\_LOGIN vers l'adaptateur HBA, mais il n'y avait pas de mémoire tampon disponible.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce message indique une des conditions suivantes :

- Ressources mémoire insuffisantes. Essayez d'augmenter le paramètre de configuration `lpfc num_bufs`, pour allouer davantage de mémoire tampon.
- Possibilité d'un incident de gestion de la mémoire tampon du pilote.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BF677803** Cette erreur peut révéler un problème de microprogramme, de pilote logiciel ou de matériel.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce message indique une des conditions suivantes :

- L'index port `rsp ring put` est supérieur à la taille de `rsp ring`
- L'index port `cmd ring get` est supérieur à la taille de `cmd ring`
- L'index port `cmd ring get` est supérieur à la taille de `cmd ring`
- L'iotag affecté est supérieur au maximum autorisé.
- L'iotag affecté est supérieur au maximum autorisé.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BF677804** Le Rctl/Type d'une trame reçue ne correspond à aucun masque configuré pour l'anneau spécifié. Cette erreur peut révéler un problème de microprogramme ou de pilote logiciel.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BF677805** Réception d'une exécution de commande IOCB inconnue. Cette erreur peut révéler un problème de microprogramme ou de pilote logiciel.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BF677806** Le pilote n'a pas pu trouver de commande correspondant à l'exécution reçue sur l'anneau spécifié. Cette erreur peut révéler un problème de microprogramme ou de pilote logiciel.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BF677807** Une commande inconnue de boîte aux lettres s'est exécutée. Cette erreur peut révéler un problème de microprogramme, de pilote logiciel ou de matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677808** Le paramètre de configuration de scan-down est hors plage. Erreur du pilote de périphérique de logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677809** Le pilote a tenté d'enregistrer la routine de service d'interruption HBA auprès du système d'exploitation hôte mais a échoué. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF67780A** Le pilote de périphérique gère sa propre mémoire pour un usage interne. Cette erreur indique qu'un incident s'est produit dans les routines de gestion de la mémoire du pilote de périphérique. Cette erreur peut également indiquer que les ressources de mémoire du système hôte sont insuffisantes. Cette erreur peut révéler un problème de pilote de périphérique ou du système d'exploitation hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF67780B** Cette erreur peut révéler un problème de pilote logiciel.

**Intervention de l'agent de service :**

Ce message indique une des conditions suivantes :

- Echec de la conversion de la chaîne ASCII vers l'hexadécimal. Nombre d'octets en entrée inférieur à 1.
- Echec de la conversion de la chaîne ASCII vers l'hexadécimal. Nombre d'octets en entrée supérieur au nombre maximum.
- Echec de la conversion de la chaîne ASCII vers l'hexadécimal. La taille de la mémoire tampon de sortie, en octets, est inférieure à la moitié du nombre d'octets en entrée. Un octet en entrée est requis pour deux caractères en entrée (octets).

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A00** Le pilote de périphérique a décidé de supprimer une entrée de l'anneau ELS Response. Cette erreur peut révéler un problème de microprogramme ou de pilote logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A01** Une interruption d'exécution de boîte aux lettres a été reçue et aucune commande de boîte aux lettres n'est en attente. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme. Mettez à jour le microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A02** Le pilote de périphérique a émis une commande mbox CONFIG\_LINK vers l'adaptateur HBA défaillant. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme. Mettez à jour le microprogramme et remplacez l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A03** Le pilote de périphérique a émis une commande mbox READ\_SPARAM vers l'adaptateur HBA défaillant. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A04** Le pilote de périphérique a émis une commande mbox CLEAR\_LA vers l'adaptateur HBA défaillant. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A05** Une commande de boîte aux lettres read nvparams a échoué pendant la configuration du port. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL



---

**BF677A06** Le pilote de périphérique ne peut pas trouver la mémoire tampon spécifiée dans sa table de mappage. Cette erreur peut révéler un problème de microprogramme ou de pilote logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A07** L'adaptateur a échoué après les diagnostics de mise sous tension, suite à sa réinitialisation. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A08** L'adaptateur a échoué après les diagnostics de mise sous tension, suite à sa réinitialisation. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A09** L'initialisation de l'adaptateur a échoué lors de l'exécution de la commande READ\_REVmailbox. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A0A** Un microprogramme obsolète a été détecté pendant l'initialisation. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme. Mettez à jour le microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A0B** L'initialisation de l'adaptateur a échoué lors de l'exécution de la commande DUMP\_VPDmailbox. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A0C** L'initialisation de l'adaptateur a échoué lors de l'exécution de la commande CONFIG\_PORTmailbox. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :

NEXTLVL

---

**BF677A0D** L'initialisation de l'adaptateur a échoué lors de l'exécution de la commande CFG\_RINGmailbox. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A0E** L'initialisation de l'adaptateur a échoué lors de l'exécution de la commande CONFIG\_LINKmailbox. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A0F** L'initialisation de l'adaptateur a échoué lors de l'exécution de la commande READ\_SPARMmailbox. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A10** L'initialisation de l'adaptateur a échoué lors de l'exécution de la commande READ\_CONFIGmailbox. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A11** L'initialisation de l'adaptateur a échoué lors de l'exécution de la commande INIT\_LINKmailbox. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF677A12** Le pilote a reçu une interruption révélant la possibilité d'un incident matériel. Cette erreur peut révéler un problème de matériel ou de microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

## Codes de référence Linux (BF75)

Le système d'exploitation Linux a détecté un incident dans le pilote de périphérique ipr.

Les cinq premiers caractères (BFxxx) de ces codes SRC indiquent le pilote de périphérique ou le sous-système responsable de l'erreur, et les trois derniers caractères précisent la condition d'erreur. Parmi ces trois derniers caractères, 1xx représente le niveau de gravité le plus faible et Fxx le plus élevé. Par exemple :

- Les erreurs qui demandent de vérifier les câbles sont de type 5xx
- Les erreurs qui demandent de mettre à jour le microcode sont de type Axx.
- Les erreurs qui demandent de remplacer un adaptateur sont de type Fxx.

Utilisez la liste suivante pour localiser le code SRC Linux (BF75) que vous recherchez, puis intervenez comme indiqué.

**Remarque :** Si l'action suggérée dans le champ Intervention de l'utilisateur ne suffit pas (ou si aucune action n'est proposée), appliquez la procédure précisée dans la liste des unités remplaçables sur site.

---

**BF751800** 8155 : Une erreur inconnue a été reçue. Demandez au client de mettre à jour le pilote du périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751A00** Fichier de microprogramme %s introuvable. Demandez au client de mettre à jour le microcode de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751A01** Mémoire tampon du microcode non valide. Demandez au client de mettre à jour le microcode de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751A02** Echec de l'affectation de la mémoire tampon du microcode. Demandez au client de mettre à jour le microcode de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751A03** Echec de la copie de la mémoire tampon du microcode dans la mémoire tampon DMA. Demandez au client de mettre à jour le microcode de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751A04** Téléchargement de microcode requis. Demandez au client de mettre à jour le microcode de l'adaptateur.

---

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751A05** Echec du mappage de la mémoire tampon de chargement du microcode. Demandez au client de mettre à jour le microcode de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751A06** 8151 : Erreur du microcode de l'adaptateur d'E-S. Demandez au client de mettre à jour le microcode de l'adaptateur et le pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751C00** Réinitialisation de l'adaptateur due à l'expiration du délai d'attente de la commande. Demandez au client de mettre à jour le microcode de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751C01** Adresse de ressource non valide. Demandez au client de mettre à jour le pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751D00** 7001 : La réallocation de secteur de l'adaptateur d'E-S a réussi. Erreur de support.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IO\_DEV

---

**BF751D01** Réception d'un message non sollicité provenant du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IO\_DEV

---

**BF751D02** Erreur matérielle du périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IO\_DEV

---

**BF751D03** Anticipation des pannes.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IO\_DEV

---

**BF751D04** Erreur du périphérique. Peut se produire normalement pendant une opération de maintenance simultanée.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IO\_DEV

---

**BF751D05** Plus de secteurs de remplacement pour le stockage sur disque.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IO\_DEV

---

**BF751D06** 9031: Protection par module de disques temporairement mise en suspens. Reprise de la protection. Erreur de configuration du matériel. Effectuez MAP 3310, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D07** Ce message indique l'une des conditions suivantes :

**Action de l'utilisateur :**

- Protection par module de disques temporairement mise en suspens
- Erreur d'unité détectée par l'adaptateur d'E-S
- Les données de la mémoire cache appartiennent à d'autres unités que celles qui sont reliées
- Le nombre maximum de modules de disques est atteint
- Une modification incorrecte de configuration matérielle a été détectée.

Effectuez MAP 3390, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D08** L'adaptateur d'E-S a détecté une erreur de configuration de bus. Erreur, message ou phase de commande du bus d'unité. Effectuez MAP 3350, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D09** Des données sont présentes dans la mémoire cache de l'adaptateur d'E-S, mais pour une unité manquante ou défectueuse. Effectuez MAP 3332, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D0A** L'unité de disque a été modifiée après le dernier état connu. Une modification incorrecte de la configuration matérielle a été détectée. Effectuez MAP 3333, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D0B** Incident permanent du bloc de batteries de cache. Effectuez MAP 3300, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D0C** Les données mises en mémoire cache et associées aux unités reliées sont introuvables. Effectuez MAP 3320, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D0D** Deux ou plus unités sont manquantes dans le module de disques, une seule unité étant présente. Effectuez MAP 3311, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D0E** Un ou plusieurs membres du module de disques ne sont pas au bon emplacement physique. Effectuez MAP 3312, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

## BF751D0F • BF751F09

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D0F** Une unité est manquante dans le module de disques, ou la parité est désynchronisée. Effectuez MAP 3313, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D10** Les données de mémoire cache requises ne peuvent pas être localisées pour une unité de disque. Effectuez MAP 3331, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D11** Les ressources de l'adaptateur d'E-S ne sont pas disponibles à cause des incidents précédents. Effectuez MAP 3321, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751D12** L'unité de disque exige d'être initialisée avant utilisation. Effectuez MAP 3334, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF751F00** Incident permanent de l'adaptateur d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751F01** Descripteur de réponse non valide de la part de l'adaptateur d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751F02** Contrôle d'unité de l'adaptateur d'E-S sans données.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751F03** Adaptateur d'E-S mis hors ligne - échec de la reprise après erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751F04** Adaptateur non pris en charge dans cette configuration matérielle. Retirez-le du système.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751F05** Echec de la définition du masque DMA PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751F06** Echec de l'écriture de la taille de ligne de mémoire cache.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751F07** Echec de l'enregistrement de l'espace de configuration PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751F08** Erreur logicielle du bus PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF751F09** Erreur matérielle de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

## Codes de référence Linux (BF77)

Le système d'exploitation Linux a détecté un incident dans un pilote de périphérique ou un sous-système.

Les cinq premiers caractères (BFyyy) de ces codes SRC indiquent le pilote de périphérique ou le sous-système responsable de l'erreur :

- BF77 0xxx désigne le pilote olympic
- BF77 5xxx désigne le pilote pcnet32
- BF77 6xxx désigne le pilote bcm 5700
- BF77 7xxx désigne le pilote e100
- BF77 8xxx désigne le pilote e1000

Les trois derniers caractères décrivent la condition d'erreur. Parmi ces trois derniers caractères, 1xx représente le niveau de gravité le plus faible et Fxx le plus élevé. Par exemple :

- Les erreurs qui demandent de vérifier les câbles sont de type 5xx
- Les erreurs qui demandent de mettre à jour le microcode sont de type Axx.
- Les erreurs qui demandent de remplacer un adaptateur sont de type Fxx.

Utilisez la liste suivante pour localiser le code SRC Linux (BF77) que vous recherchez, puis intervenez comme indiqué :

**Remarque :** Si l'action suggérée dans le champ Intervention de l'utilisateur ne suffit pas (ou si aucune action n'est proposée), appliquez la procédure précisée dans la liste des unités remplaçables sur site.

---

**BF770800** Le pilote de périphérique n'a pas pu envoyer un paquet reçu vers les protocoles de la couche supérieure, en raison d'un manque de mémoire. Il peut être nécessaire d'augmenter la mémoire système.

Liste des unités remplaçables sur site :  
LPARCFG

---

**BF770A00** Code de commande ou adresse de mémoire tampon non reconnu.

Action de l'utilisateur :

1. Rechargez le pilote du périphérique et réinitialisez l'unité pour récupérer les mémoires tampon perdues.
2. Mettez à niveau le pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF770F01** Le pilote de périphérique olympic n'est pas parvenu à initialiser la carte de réseau en anneau à jeton. Une intervention peut être possible, selon le code d'erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF770F02** L'adaptateur de réseau en anneau à jeton Cardbus n'a pas répondu aux commandes d'initialisation. Assurez-vous que cet adaptateur est correctement inséré.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF770F03** L'adaptateur du réseau en anneau à jeton n'est pas parvenu à joindre l'anneau. Demandez à l'utilisateur d'utiliser l'outil de configuration du réseau fourni par le distributeur pour définir la vitesse de l'anneau (au lieu de la détecter automatiquement).

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF770F04** La demande ouverte de l'adaptateur a échoué avec le code d'erreur indiqué.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF770F05** L'erreur matérielle, PCI ou de parité précisée s'est produite. Demandez au client de réinitialiser l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR



---

**BF770F06** L'interruption précisée s'est produite mais n'était pas attendue par le pilote de périphérique, ou le délai d'attente a expiré pendant la fermeture de l'unité. Si l'incident reste occasionnel, aucune action n'est requise. S'il se répète trop souvent, demandez au client de réinitialiser l'adaptateur. Si cela ne suffit pas, effectuez l'action indiquée dans la colonne des éléments défectueux.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF770F07** Commande srb non reconnue, ou impossible de définir l'adresse mac/laa pendant que la carte est ouverte. Demandez au client de recharger le pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF770F08** Un court-circuit a été détecté.

Action de l'utilisateur :

- Vérifiez et remplacez les câbles, si nécessaire.
- Vérifiez et remplacez les stations homologues d'un anneau, si nécessaire.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF770F09** Une erreur matérielle interne a été détectée dans l'adaptateur précisé pendant la suppression automatique. Demandez au client de recharger le pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF770F0A** Une erreur de protocole FDX a été détectée. Demandez au client de recharger le pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF770F0B** Code retour non valide dans asb. Demandez au client de mettre à niveau le pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF775800** Le pilote n'est pas parvenu à utiliser le DMA 32 bits. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF775801** Incident d'affectation de mémoire.

Action de l'utilisateur :

1. Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
2. Augmentez la mémoire du système.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF775802** Expiration du délai de transmission. Réinitialisation en cours. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF775803** Une erreur de type FIFO s'est produite. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF775804** Les pointeurs de transmission sont désynchronisés. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF775F00** Le pilote de périphérique n'a pas pu activer le périphérique PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF775F01** Le matériel n'a pas demandé de ressource d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF775F02** Les adresses d'E-S de la carte sont déjà allouées. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

---

**BF775F03** La puce n'est pas accessible en mode 16 ou 32 bits. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote.

Liste des unités remplaçables sur site :  
IOADPTR

---

**BF776500** Impossible de trouver ou de créer le répertoire sous /proc/net. Demandez au client de vérifier que procs est pris en charge par le noyau.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776501** Mémoire du noyau insuffisante pour l'affectation.

Action de l'utilisateur :

- Augmentez la mémoire du système.
- Installez le pilote de périphérique plus tôt dans la mise en service du système.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776502** Le pilote n'est pas parvenu à utiliser le DMA 32 ou 64 bits. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776503** Linux ne prend pas en charge une fonction matérielle activée. Exécutez les diagnostics pour désactiver le Turbo Teaming.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776504** Echec de l'affectation de mémoire - les paramètres de la mémoire tampon sont peut-être définis trop haut.

Action de l'utilisateur :

1. Réduisez le paramètre tx\_pkt\_desc\_cnt du pilote de périphérique
2. Réduisez le paramètre rx\_std\_desc\_cnt du pilote de périphérique
3. Réduisez le paramètre rx\_jumbo\_desc\_cnt du pilote de périphérique

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776505** Conflit des paramètres rx\_coalesce\_ticks (0) et rx\_max\_coalesce\_frames(0).

Action de l'utilisateur :

1. Modifiez le paramètre rx\_coalesce\_ticks du pilote de périphérique.
2. Modifiez le paramètre rx\_max\_coalesce\_frames du pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776506** Conflit des paramètres tx\_coalesce\_ticks (0) et tx\_max\_coalesce\_frames(0).

Action de l'utilisateur :

1. Modifiez le paramètre tx\_coalesce\_ticks du pilote de périphérique.
2. Modifiez le paramètre tx\_max\_coalesce\_frames du pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776507** La valeur donnée au paramètre stats\_coalesce\_ticks est incorrecte. Demandez au client de modifier le paramètre stats\_coalesce\_ticks du pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776800** L'adaptateur ou le système n'autorise pas l'utilisation de descripteurs de transmission basés sur adaptateur.

Action de l'utilisateur :

1. Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
2. Modifiez le paramètre nic\_tx\_bd.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776801** Cet adaptateur n'accepte pas la gestion du total de contrôle par le matériel.

Action de l'utilisateur :

1. Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
2. Modifiez le paramètre rx\_checksum du pilote de périphérique.
3. Modifiez le paramètre tx\_checksum du pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :  
NEXTLVL

---

**BF776802** Cet adaptateur ne prend pas en charge l'option d'exploitation en temps partagé (TSO) par le matériel.

**Action de l'utilisateur :**

1. Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
2. Modifiez le paramètre enable\_tso du pilote de périphérique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**BF776A00** Le matériel de l'adaptateur ne prend pas en charge les tailles de plus de 1500 octets. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote. Si vous remplacez l'adaptateur, choisissez-en un qui prenne en charge des capacités supérieures.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOADPTR

---

**BF776F00** Impossible de lire la NVRAM de l'adaptateur. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOADPTR

---

**BF776F01** Impossible d'extraire l'adresse MAC depuis la NVRAM. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOADPTR

---

**BF776F02** Impossible de lire l'espace de configuration PCI ou la NVRAM. Demandez au client de vérifier le niveau du logiciel du pilote.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOADPTR

---

**BF777800** Erreur interne dans le pilote, le noyau ou le microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

1. Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
2. Exécutez les diagnostics.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**BF777801** Mémoire du noyau insuffisante pour le périphérique.

**Action de l'utilisateur :**

1. Installez plus de mémoire sur le système.
2. Reconfigurez le noyau de façon à réduire la consommation de mémoire.
3. Installez le pilote de périphérique plus tôt dans la mise en service du système.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**BF777802** Erreur interne dans le pilote, le noyau ou le microprogramme.

**Action de l'utilisateur :**

1. Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
2. Exécutez les diagnostics.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
NEXTLVL

---

**BF777E00** Mémoire insuffisante pour l'unité. Impossible d'initialiser (ou de réinitialiser) la carte de l'adaptateur.

**Action de l'utilisateur :**

1. Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
2. Reconfigurez le noyau de façon à réduire la consommation de mémoire, puis redémarrez.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOADPTR

---

**BF777E01** Le BIOS a attribué aux différentes unités des espaces d'adresse qui sont en conflit.

**Action de l'utilisateur :**

1. Exécutez les diagnostics.
2. Mettez à niveau le pilote de périphérique.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOADPTR

---

**BF777E02** Le pilote de périphérique a demandé une configuration DMA non prise en charge par votre système.

**Action de l'utilisateur :**

1. Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
2. Exécutez les diagnostics.

**Liste des unités remplaçables sur site :**  
IOADPTR

---

**BF777E03** L'adresse MAC de l'adaptateur n'est pas une adresse Ethernet valide.

**Action de l'utilisateur :**

1. Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
2. Exécutez les diagnostics.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

IOADPTR

---

**BF777F00** L'EEPROM de l'adaptateur réseau est peut-être endommagée.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

IOADPTR

---

**BF777F01** Le pilote de périphérique ne peut pas activer l'adaptateur en tant que périphérique PCI.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

IOADPTR

---

**BF777F02** L'autotest de l'adaptateur réseau a échoué.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

IOADPTR

---

**BF778E00** Impossible d'activer le DMA pour le 32 bits ou le 64 bits.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BF778E01** Impossible d'accéder à la zone de données PCI pour la valeur du total de contrôle. Toutefois, l'ID du périphérique est valide.

**Action de l'utilisateur :**

- Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
- Exécutez les diagnostics.
- Remplacez la carte.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

NEXTLVL

---

**BF778E02** Le type MAC n'est pas ethernet, comme prévu.

**Action de l'utilisateur :**

- Vérifiez le niveau du logiciel du pilote de périphérique.
- Exécutez les diagnostics.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

IOADPTR

---

**BF778F00** Incident matériel de l'adaptateur.

**Liste des unités remplaçables sur site :**

IOADPTR





---

## Annexe. Fonctions d'accessibilité

Les fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs présentant un handicap, par exemple les personnes à mobilité réduite ou à déficience visuelle, d'utiliser les produits informatiques.

La liste suivante recense les principales fonctions d'accessibilité :

- Opération sur le clavier uniquement
- Interfaces utilisées habituellement par les lecteurs d'écran
- Touches reconnaissables de manière tactile et qui ne s'activent pas d'un simple toucher
- Unités conformes aux normes de l'industrie en matière de ports et de connecteurs
- Connexion d'autres unités d'entrée et de sortie

### IBM et l'accessibilité

Voir IBM Accessibility Center à l'adresse <http://www.ibm.com/able/> pour plus d'informations sur l'engagement d'IBM en matière d'accessibilité.

Pour obtenir une version accessible de cette publication, utilisez le bouton **Feedback** à la page <http://www.ibm.com/systems/infocenter> pour envoyer votre demande. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l'adresse [pubsinfo@us.ibm.com](mailto:pubsinfo@us.ibm.com). N'oubliez pas d'inclure le numéro et le titre de la publication dans votre message.



---

## Remarques

Ces informations concernent des produits et services proposés aux U.S.A.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans d'autres pays. Pour plus de détails sur les produits et services actuellement disponibles dans votre pays, adressez-vous au partenaire commercial du fabricant. Toute référence à un produit, logiciel ou service du fabricant n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse convenir. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit du fabricant. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par le fabricant.

Le fabricant peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit au fabricant.

**Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales.** LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE «EN L'ETAT» SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut modifier sans préavis les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non référencés par le fabricant sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Le fabricant pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'il jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant les produits de fabricants tiers ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. Ce fabricant n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Il ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits de fabricants tiers. Toute question concernant les performances de produits de fabricants tiers doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions du fabricant pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Tous ces noms sont fictifs et toute ressemblance avec des noms et adresses utilisés par une entreprise réelle serait purement fortuite.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Les figures et spécifications figurant dans le présent document ne doivent pas être reproduites, même partiellement, sans l'autorisation écrite du fabricant.

Le fabricant a conçu le présent document pour expliquer comment utiliser les machines indiquées. Il n'est exploitable dans aucun autre but.

Les ordinateurs IBM contiennent des mécanismes conçus pour réduire les risques d'altération ou de perte de données. Ces risques, cependant, ne peuvent pas être éliminés. En cas de rupture de tension, de défaillances système, de fluctuations ou de rupture de l'alimentation ou d'incidents au niveau des composants, l'utilisateur doit s'assurer de l'exécution rigoureuse des opérations, et que les données ont été sauvegardées ou transmises par le système au moment de la rupture de tension ou de l'incident (ou peu de temps avant ou après). De plus, ces utilisateurs doivent établir des procédures qui assurent une vérification indépendante des données pour permettre une utilisation fiable de ces dernières dans le cadre d'opérations vitales. Ces utilisateurs doivent enfin consulter régulièrement sur les sites Web de support IBM les mises à jour et les correctifs applicables au système et aux logiciels associés.

---

## Marques

Les termes qui suivent sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays :

AIX  
IBM  
iSeries  
i5/OS  
OS/400  
POWER6  
pSeries  
System i  
System p

INFINIBAND et les marques de conception INFINIBAND sont des marques d'INFINIBAND Trade Association.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

---

## Bruits radioélectriques

### Remarques sur la classe A

Les avis de conformité de classe A suivants s'appliquent aux serveurs IBM dotés du processeur POWER6.

### Recommandation de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]

**Remarque :** Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies pour la classe A, conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. La conformité aux spécifications de cette classe offre une garantie acceptable contre les perturbations électromagnétiques dans les zones commerciales. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions du constructeur. L'exploitation faite en zone résidentielle peut entraîner le brouillage des réceptions radio et télé, ce qui obligerait le propriétaire à prendre les dispositions nécessaires pour en éliminer les causes.

Utilisez des câbles et connecteurs correctement blindés et mis à la terre afin de respecter les limites de rayonnement définies par la réglementation de la FCC. IBM ne peut pas être tenue pour responsable du brouillage des réceptions radio ou télévision résultant de l'utilisation de câbles et connecteurs inadaptés ou de modifications non autorisées apportées à cet appareil. Toute modification non autorisée pourra annuler le droit d'utilisation de cet appareil.

Cet appareil est conforme aux restrictions définies dans le chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne peut pas causer de perturbations électromagnétiques gênantes et (2) il doit accepter toutes les perturbations reçues, y compris celles susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

### Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Avis de conformité aux exigences de l'Union européenne

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2004/108/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. IBM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non IBM.

Ce produit respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils de traitement de l'information définies par la classe A de la norme européenne EN 55022 (CISPR 22). La conformité aux spécifications de la classe A offre une garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de communication agréés, dans les zones commerciales et industrielles.

Contact (Union européenne) :  
IBM Technical Regulations  
Pascalstr. 100, Stuttgart, 70569 (Allemagne)  
Tél : 0049 (0)711 785 1176  
Fax : 0049 (0)711 785 1283  
E-mail: tjahn@de.ibm.com

**Avertissement :** Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des perturbations électromagnétiques. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.



## Avis de conformité aux exigences du Voluntary Control Council for Interference (VCCI) - Japon

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Voici un résumé de la recommandation du VCCI japonais figurant dans l'encadré ci-dessus.

Ce produit de la classe A respecte les limites des caractéristiques d'immunité définies par le Voluntary Control Council for Interference (VCCI) japonais. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des perturbations électromagnétiques. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.

## Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - République populaire de Chine

### 声 明

此为 A 级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Avertissement : Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des interférences. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour les supprimer.

## Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Taïwan

### 警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Voici un résumé de l'avis EMI de Taïwan figurant ci-dessus.

Avertissement : Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des interférences. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour les supprimer.

Coordonnées d'IBM Taiwan :

台灣IBM 產品服務聯絡方式：  
台灣國際商業機器股份有限公司  
台北市松仁路7號3樓  
電話：0800-016-888

### Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Corée

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

Cet équipement a obtenu l'agrément EMC en vue de son utilisation commerciale. S'il a été vendu ou acheté par erreur, veuillez l'échanger avec du matériel conforme à un usage domestique.

### Avis de conformité pour l'Allemagne

#### Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

#### Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

#### Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach des EMVG ist die IBM Deutschland GmbH, 70548 Stuttgart.

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

## **Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Russie**

**ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.  
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры**

---

## **Dispositions**

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

**Usage personnel :** Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès du fabricant.

**Usage commercial :** Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès du fabricant.

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

Le fabricant se réserve le droit de retirer les autorisations accordées dans le présent document si l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

LE FABRICANT NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. CES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.



BULL CEDOC  
357 AVENUE PATTON  
B.P.20845  
49008 ANGERS CEDEX 01  
FRANCE

REFERENCE  
86 F1 46EV 03