





Lenovo 3000

lenovo

Otpakirajte

- Lenovo 3000 računalo Baterija Naponska žica AC adaptor



- Priručnici



- Upute za Postav (ovaj list)
- Vodič za sigurnost i jamstvo
- Vodič za servis i rješavanje problema
- Drugi dodaci i letci

Pogledajte otraga radi napomena o nepopisanim, nedostajućim ili oštećenim stavkama i o CD-u za obnavljanje.

Upute za početni postav



Pročitajte napomene o sigurnosti i važne savjete u priručnicima prije upotrebe vašeg računala.

- 1** Instalirajte baterijski uložak:
Vaša baterija je spremna za upotrebu.
- 2** Spojite na struju:
- 3** Uključite napajanje:
- 4** Pokažite i kliknite s dodirnom podlogom:
Pomičite se preko dodirne podloge u smjeru u kojem želite pomaknuti pointer. Lijeva i desna tipka ispod razmaknice i dodirne podloge funkcioniraju kao tipke na mišu.
- 5** Konfigurirajte Operativni sistem slijedeći upute s ekrana:
Ovaj proces traje nekoliko minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovno pokrenuti.
- 6** Za detaljnije informacije pritisnite Lenovo Care™ tipku

- 1** Integrirana kamera*
*Samo određeni modeli.

- 2** Bežične LAN antene

- 3** Jednoručni zasun

- 4** Tipke za glasnoću i stišavanje

- 5** Prekidač za uključivanje

- 6** Lenovo Care tipka

- 7** Bežični radio prekidač

- 8** Čitač otiska prsta*
*Samo određeni modeli.

- 9** Fn tipka
Upotrijebite u kombinaciji s drugim tipkama za pristup specijalnim funkcijama

	Mute			Promjena sjajnosti prikaza
	Volume Down			Ulaz u zamrznutost
	Volume Up			Multimedijske kontrole
	Ulaz u stanje pripravnosti			
	Upravljanje mrežnim vezama			
	Izbor sheme prikaza			

