


ThinkPad®



打開包裝



請參閱背面有關清單未列、遺漏或毀損品項以及回復光碟的注意事項。

首次安裝說明




使用電腦之前，請先閱讀手冊中的安全注意事項與重要秘訣。

- 1** 安裝電池組：  
電池裝入後馬上就能使用。
- 2** 接上電源：  
將電源線插入電池蓋，並將電源線插入 AC 整流器。
- 3** 開啟電腦的電源：  
按電源按鈕。
- 4** 透過 UltraNav(R) 多點導覽系統來點選：  
朝您想移動指標的方向壓按 TrackPoint 套帽，或用手指在觸控板上移動。空格鍵和觸控板下方的左右按鈕，功能就跟滑鼠按鈕一樣。部份機型可能只有一個 TrackPoint。
- 5** 遵照螢幕的指示來配置作業系統：  
此程序需花費數分鐘，且電腦可能會重新啟動數次。
- 6** 如需詳細資訊，請按下 ThinkVantage(R) 按鈕：

ThinkVantage® Design

- 1 UltraConnect(TM) 無線 LAN 天線 (主要天線與輔助天線)
- 1a UltraConnect 無線 LAN 天線 (第三) \*
- \* 僅特定機型。
- 2 ThinkLight(R) 鍵盤照明燈
- 3 單手卡棒
- 4 無線 WAN 天線 \*
- \* 僅特定機型。
- 5 音量和靜音按鈕
- 6 電源按鈕
- 7 ThinkVantage 按鈕  
ThinkVantage
- 8 Web 瀏覽器上一頁和下一頁
- 9 指紋辨識器 \*
- \* 僅特定機型。
- 10 TrackPoint 中央按鈕
- 11 無線通訊開關
- 12 Fn 鍵  
搭配使用其他按鍵，可存取 ThinkPad 特殊功能。



- |    |            |      |                  |
|----|------------|------|------------------|
| F2 | 鎖定您的電腦     | F12  | 進入休眠             |
| F3 | 管理電池與電源    | PgUp | ThinkLight 開 / 關 |
| F4 | 進入待機       | ↑    |                  |
| F5 | 管理無線連線     | ←    | 多媒體控制項           |
| F7 | 變更顯示器的設定值  | →    |                  |
| F8 | 變更輸入裝置的設定值 | Home | 變更顯示器的亮度         |
| F9 | 管理外接式裝置    | End  |                  |
|    |            | 放大   | 放大畫面內容           |

## ThinkVantage Technologies

按下您鍵盤上的 ThinkVantage 按鈕，開啟 ThinkVantage Productivity Center。若要進一步瞭解 ThinkVantage technologies 及其他項目，請從 Productivity Center 選取「協助與支援」，並且在關鍵字搜尋欄位輸入文字。



### Productivity Center

Productivity Center 提供您豐富的資訊與工具，協助您設定、瞭解、維護及強化您的 ThinkPad 電腦。



### Access Connections

Access Connections 容許您在有線與無線環境之間進行切換，同時自動管理安全設定值、印表機、首頁與其他特定位置的設定值。



### Client Security Solution

此獨特的軟硬體組合能協助您保護資料，包括重要的安全資訊像密碼、加密金鑰、及電子認證，同時幫您避免未經授權的資料存取。



### Rescue and Recovery

Rescue and Recovery 包含一套回復工具，能協助您進行診斷，即便主要作業系統無法開機，同時無法聯絡上支援團隊，您都能在系統損毀時快速獲得協助並回復作業。



### System Migration Assistant

System Migration Assistant 可協助您快速與精確地將資料與設定值移轉至新電腦，以便讓新電腦開始運作。



### System Update

System Update 可下載適用於您 ThinkPad 電腦的 Lenovo 軟體、驅動程式與 BIOS。


如需更多資訊，請按一下 ThinkVantage 按鈕：

ThinkVantage



## 使用內含手冊與 Help Center (線上手冊)

若要尋找有關 ThinkPad 電腦的詳細資訊，請參閱「安全注意事項與保固手冊」、「服務與疑難排解手冊」、或開啟 Help Center。



安全注意事項與保固手冊



服務與疑難排解手冊

### 安全注意事項與保固手冊

- 重要的安全資訊
- 保固資訊

### 服務與疑難排解手冊

- 其他資訊來源簡介
- 照顧電腦的重要要訣
- 診斷與疑難排解
- 回復選項
- 說明與服務
- 適用您電腦的保固資訊



Help Center

若要開啟 Help Center，按下 ThinkVantage 按鈕，並從 Productivity Center 功能表選取「協助與支援」。



### 瞭解我的電腦

- 使用系統功能
- 配置
- 保護與回復
- 下載與升級
- 保持最新



### 取得協助與支援

- 檢視參考
- 尋找支援資訊
- 診斷問題
- 下載與更新
- 詢問專家



### 瀏覽其他產品

- 瞭解如何達成全天候運算
- 創新的 ThinkVantage 解決方案
- 適用您電腦的選用設備
- ThinkPad 使用者社群
- 新的桌面外觀
- 適用您電腦的服務

### \* 額外的拆封注意事項：

- 1) 部份機型可能包含本表未列的品項。
- 2) 如果有任何品項遺漏或毀損，請向購買處洽詢。
- 3) 回復出廠安裝的檔案與應用程式所需的一切，都在您的硬碟中，無須使用回復光碟。如需相關資訊，請參閱「服務與疑難排解手冊」中的「回復選項」。