

Size : 11x14 inches
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. **DO NOT PRINT.**
 Please change the barcode No.
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad



Remove os itens da embalagem

- Computador ThinkPad®
 - Pacote de bateria
 - Cabo de alimentação
 - Adaptador de corrente alternada
 - 2 capas para o TrackPoint®
 - Manuais
- Instruções de Instalação (esta folha)
 - Guia de Segurança e Garantia
 - Guia de Serviço e Resolução de Problemas
 - Outros suplementos ou flyers

Consulte o verso para obter notas sobre itens não listados, ausentes ou danificados e sobre o disco de recuperação.

Instruções Iniciais de Instalação




Leia os avisos de segurança e dicas importantes nos manuais incluídos antes de utilizar seu computador.

- 1 Instale o pacote de bateria:**
Sua bateria está pronta para utilização.
- 2 Conecte o equipamento à alimentação:**
- 3 Ligue o equipamento:**
- 4 Aponte e clique com o Sistema de Navegação de Indicação Múltipla UltraNav:**
Pressione a capa do TrackPoint ou mova através do touch pad na direção para a qual deseja mover o ponteiro. Os botões direito e esquerdo abaixo da barra de espaço e o touch pad funcionam como os botões do mouse. Alguns modelos podem ter apenas o TrackPoint.
- 5 Configure o Sistema Operacional conforme as instruções na tela:**
Este processo leva alguns minutos.
- 6 Para obter informações detalhadas, pressione o botão ThinkVantage®:**

ThinkVantageDesign

- 1 Antena Wireless LAN UltraConnect™ (principal)**
- 1a Antena Wireless LAN UltraConnect (terceira)***
*Apenas modelos específicos.
- 2 ThinkLight® luz do teclado**
- 3 Câmera integrada***
*Apenas modelos específicos.
- 4 Trava única**
- 5 Antena Wireless WAN UltraConnect***
*Apenas modelos específicos.
- 6 Botões silenciar e de volume**
- 7 Botão liga/desliga**
- 8 Botão do ThinkVantage**
- 9 Voltar e avançar do navegador da Web**
- 10 Leitor de impressão digital***
*Apenas modelos específicos.
- 11 Botão central do TrackPoint**
- 12 Computador de rádio wireless**
- 13 Tecla Fn**
Utilize em conjunto com outras teclas para acessar recursos especiais do ThinkPad.



- | | |
|---|------------------------------|
| Bloquear o computador | Entrar no modo de hibernação |
| Gerenciar bateria e energia | Ativar/desativar ThinkLight |
| Entrar no modo de hibernação (espera) | Controles multimídia |
| Gerenciar conexões wireless | Alterar brilho do vídeo |
| Alterar configurações de vídeo | Ampliar o conteúdo da tela |
| Alterar configurações do dispositivo de entrada | |
| Gerenciar dispositivos externos | |

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
[Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.](#)
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantageTechnologies

Para aprender mais sobre as tecnologias ThinkVantage e outros itens, abra o ThinkVantage Productivity Center pressionando o botão ThinkVantage.



Productivity Center

O Productivity Center o orienta a um host de informações e ferramentas para ajudá-lo a configurar, compreender, manter e aprimorar seu computador ThinkPad.



Access Connections™

O Access Connections permite alternar sem dificuldades entre os ambientes com conexão física e wireless, gerenciando automaticamente as configurações de segurança, impressoras, página inicial e outras configurações específicas de local.



Client Security Solution (apenas modelos específicos)

Esta combinação exclusiva de hardware e software ajuda a proteger seus dados, incluindo informações de segurança vitais como senhas, dados de criptografia e credenciais eletrônicas, enquanto ajuda a preservar-se de acesso não-autorizado a dados.



Rescue and Recovery™

O Rescue and Recovery inclui um conjunto de ferramentas de recuperação para ajudá-lo a diagnosticar, obter ajuda e recuperar-se rapidamente de falhas do sistema, mesmo que o sistema operacional principal não seja inicializado e você não consiga entrar em contato com sua equipe de suporte.



System Migration Assistant™

O System Migration Assistant o ajuda a estar ativo e em execução ao migrar seus dados e configurações para o seu novo computador de maneira rápida e precisa.



System Update

O System Update faz download de software, drivers e BIOS novos da Lenovo disponíveis para o seu computador ThinkPad.

ThinkVantage

Para aprender mais, pressione o botão do ThinkVantage:



Utilizando a Ajuda de Acesso (manual on-line) e os manuais incluídos

Para localizar informações detalhadas sobre seu computador ThinkPad, abra a Ajuda de Acesso ou consulte o Guia de Segurança e Garantia ou o Guia de Serviço e Resolução de Problemas.



Ajuda de Acesso

A Ajuda de Acesso é um manual on-line abrangente que fornece respostas para a maioria das suas dúvidas sobre seu computador, o ajuda a configurar recursos e ferramentas pré-instalados ou a resolver problemas.

Para abrir a Ajuda de Acesso, faça um dos seguintes:

- Pressione o botão ThinkVantage. Em Links Rápidos no ThinkVantage Productivity Center, clique em "Acessar a Ajuda do
- Clique em Iniciar, mova o ponteiro para Todos os Programas e, em seguida, ThinkVantage. Clique em Ajuda de Acesso.



Guia de Segurança e Garantia

- Informações importantes de segurança
- Ambiente operacional e outros avisos importantes
- Informações de garantia

Guia de Serviços e Resolução de Problemas

- Introdução a outras fontes de informações
- Dicas importantes de como cuidar de seu computador
- Diagnósticos e resolução de problemas
- Opções de recuperação
- Ajuda e Serviço
- Informações de garantia para seu computador

* Notas adicionais de desembalagem:

- 1) Alguns modelos podem conter itens que não estão listados.
- 2) Se algum item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o local onde adquiriu o produto.
- 3) Todo o necessário para restaurar os arquivos e aplicativos instalados de fábrica está em seu disco rígido, eliminando a necessidade de um disco de recuperação. Para obter informações adicionais, consulte "Opções de Recuperação" no Guia de Serviço e Resolução de Problemas.

© Copyright Lenovo 2007.
Todos os direitos reservados.

Os termos a seguir são marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países:
Lenovo
Access Connections
ThinkPad
TrackPoint
ThinkVantage
ThinkLight
UltraConnect
UltraNav
Rescue and Recovery
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only