

# T61 and R61 Setup Poster

P/N 42W9810

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.



Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad



## Rozpakuj:

- Komputer ThinkPad®
- Akumulator
- Kabel zasilający
- Zasilacz



- 2 nakładki na urządzenie Trackpoint®

- Podręczniki:



- Instrukcje instalowania (ten arkusz)
- Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji
- Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
- Pozostałe suplementy lub ulotki


Patrz uwagi na odwrocie dotyczące elementów niewymienionych na liście, brakujących lub uszkodzonych oraz dysku Recovery.

## Instrukcje konfigurowania




Przed rozpoczęciem używania komputera należy przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zamieszczone w załączonych podręcznikach.

- 1 Zainstaluj akumulator:**  
Akumulator jest gotowy do użycia.



- 2 Podłącz komputer do zasilania:**



- 3 Włącz zasilanie:**



- 4 Wskazuj i klikaj elementy, korzystając z systemu nawigacji UltraNav®:**  
Naciśnij kapturek urządzenia TrackPoint lub przesunij palce po urządzeniu touchpad w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Lewy i prawy przycisk poniżej klawisza spacji i urządzenia touchpad działają tak jak przyciski myszy. Niektóre modele mogą być wyposażone tylko w urządzenie TrackPoint.
- 5 Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:**  
Proces ten może zająć kilka minut.

- 6 Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk ThinkVantage®:**



## ThinkVantageDesign

- 1 Bezprzewodowe anteny LAN UltraConnect™ (główna i dodatkowa)**

- 1a Bezprzewodowa antena LAN UltraConnect (trzecia)\***  
\* Tylko wybrane modele.

- 2 Oświetlenie klawiatury ThinkLight®**

- 3 Zintegrowana kamera\***  
\* Tylko wybrane modele.

- 4 Zatrzask**

- 5 Antena bezprzewodowej sieci WAN\* UltraConnect**  
\* Tylko wybrane modele.


- 6 Przyciski głośności i wyciszania**



- 7 Przycisk zasilania**



- 8 Przycisk ThinkVantage**



- 9 Przyciski wstecz i dalej przeglądarki WWW**



- 10 Czytnik odcisku palca\***  
\* Tylko wybrane modele.

- 11 Przycisk centralny urządzenia TrackPoint**


- 12 Przełącznik komunikacji bezprzewodowej**



- 13 Klawisz Fn**

W kombinacji z innymi klawiszami umożliwia dostęp do funkcji specjalnych komputera ThinkPad.

	Blokada komputera		Tryb hibernacji
	Zarządzanie akumulatorami i zasilaniem		Włączanie/wyłączanie oświetlenia ThinkLight
	Tryb uśpienia (wstrzymania)		Sterowanie multimediami
	Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi		Zmiana jasności ekranu
	Zmiana ustawień ekranu		Zmiana jasności ekranu
	Zmiana ustawień urządzenia wejściowego		Powiększenie zawartości ekranu
	Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi		



PN: 42W9810

# T61 and R61 Setup Poster

P/N 42W9810

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkVantageTechnologies

Aby uzyskać więcej informacji o technologiach ThinkVantage i innych kwestiach, otwórz program ThinkVantage Productivity Center, naciskając przycisk ThinkVantage button.



### Productivity Center

Program Productivity Center daje dostęp do szerokiej gamy informacji i narzędzi pomocnych w konfiguracji, serwisowaniu i ulepszaniu komputera ThinkPad.



### Access Connections™

Program Access Connections umożliwia płynne przełączanie między środowiskiem przewodowym i bezprzewodowym, jednocześnie automatycznie zarządzając ustawieniami zabezpieczeń, drukarkami, stroną główną i innymi ustawieniami



### Client Security Solution (tylko wybrane modele)

To wyjątkowe połączenie sprzętu i oprogramowania pozwala chronić dane, w tym istotne informacje zapewniające bezpieczeństwo, takie jak hasła, klucze szyfrowania oraz referencje elektroniczne, zabezpieczając je jednocześnie przed dostępem bez



### Rescue and Recovery™

Program Rescue and Recovery zawiera zestaw narzędzi do odtwarzania, pomocnych w diagnozowaniu, uzyskiwaniu pomocy i szybkim odtwarzaniu systemu po awarii, nawet jeśli nie można wystartować podstawowego podstawowego systemu operacyjnego ani skontaktować się z zespołem ds. wsparcia.



### System Migration Assistant™


Program System Migration Assistant pomaga w rozpoczęciu pracy dzięki szybkiej i dokładnej migracji danych i ustawień na nowy komputer.



### System Update

Program System Update pobiera nowe oprogramowanie Lenovo, sterowniki i aktualizacje systemu BIOS dostępne dla Twojego komputera ThinkPad.

ThinkVantage

Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk ThinkVantage: 

## Używanie programu Access Help (podręcznik elektroniczny) i załączonych podręczników

Aby znaleźć szczegółowe informacje o komputerze ThinkPad, otwórz program Access Help lub zapoznaj się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji lub Podręcznikiem obsługi i rozwiązywania problemów.



### Access Help

Access Help to obszerny podręcznik elektroniczny, zawierający odpowiedzi na większość pytań o komputer, pomagający w konfigurowaniu zainstalowanych fabrycznie opcji i narzędzi oraz rozwiązywaniu problemów.

Aby otworzyć program Access Help, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ThinkVantage. W sekcji Quick Links programu ThinkVantage Productivity Center kliknij opcję "Access on-system help".
- Z menu Start wybierz opcję Wszystkie programy, a następnie ThinkVantage. Kliknij opcję Access Help.



### Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji:

- ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
- środowisko pracy i inne ważne uwagi
- informacje gwarancyjne

### Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:

- inne źródła informacji
- ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera
- diagnostyka i rozwiązywanie problemów
- opcje odtwarzania
- informacje o pomocy i serwisie;
- informacje gwarancyjne

\* Dodatkowe uwagi dotyczące rozpakowywania:

- 1) Niektóre modele mogą zawierać elementy, które nie są wymienione na tej liście.
- 2) Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 3) Wszystko, co jest potrzebne do odzyskania fabrycznie zainstalowanych plików i aplikacji, znajduje się na dysku twardym, dzięki czemu nie jest potrzebny dysk Recovery. Więcej informacji na ten temat zawiera podrozdział "Opcje odzyskiwania" w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

© Copyright Lenovo 2007.  
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:

Lenovo  
Access Connections  
ThinkPad  
TrackPoint  
ThinkVantage  
ThinkLight  
UltraConnect  
UltraNav  
Rescue and Recovery  
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only