

## X61 Tablet models Setup Poster

P/N 42X3477

04/09/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad



### Vybalte:

- Počítač ThinkPad®
- Baterie
- Napájecí šňůra
- Napájecí adaptér (-)



- 2 čepičky k zařízení TrackPoint®
- Digitální pero (pro tablet) - pero - náhradní hroty - pinzeta na vyjmutí hrotu
- Příručky - Návod k nastavení (tento dokument). - Příručka pro základní servis a odstraňování problému. - Bezpečnostní pokyny a informace o záruce. - Další doplňkové materiály a letáky.

Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených položkách a o disku CD pro obnovu.

### Návod k nastavení

Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní instrukce a důležité rady v dokumentaci.

- 1** **Instalujte baterii:**  
Baterie je připravená k použití.
- 2** **Připojte počítač ke zdroji proudu:**
- 3** **Zapněte počítač:**
- 4** **Ukažte a klepněte pomocí navigačního systému TrackPoint:**  
Zatlačením na kolík zařízení TrackPoint v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítka pod mezerákem fungují jako tlačítka myši.
- 5** **Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:**  
Proces může trvat několik minut.
- 6** **Podrobnější informace získáte, klepnete-li na tlačítko ThinkVantage®:**
- 7** **Změna na tablet**  
Uvolněte západku a otevřete displej. Otočte displej o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček. Zavřete displej a stlačte západku dolů.

## ThinkVantageDesign

- 1** **Bezdrátové antény UltraConnect™ pro lokální síť (hlavní a přídatná)**
- 1a** **Bezdrátová anténa pro lokální síť UltraConnect (třetí)\***  
\* Týká se jen některých modelů.
- 2** **Bezdrátová anténa UltraConnect pro síť WAN\***  
\* Týká se jen některých modelů.
- 3** **Západka ovládaná jednou rukou**
- 4** **Tlačítka tabletu**
- 5** **Tlačítka ovládaní hlasitosti**
- 6** **Tlačítko vypínače**
- 7** **Tlačítko ThinkVantage**
- 8** **Klávesy Vpřed a Zpět pro webový prohlížeč**
- 9** **Snímač otisku prstu\***  
\* Týká se jen některých modelů.
- 10** **Prostřední tlačítko zařízení TrackPoint**
- 11** **Vypínač bezdrátové sítě**
- 12** **Západka ovládaná jednou rukou**
- 13** **Digitální pero**
- 14** **Klávesa Fn**  
Použijte spolu s ostatními klávesami pro vyvolání speciálních funkcí počítače ThinkPad.

- |                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Uzamknutí počítače                           | Správa externích zařízení   |
| Správa baterie a napájení                    | Přechod do režimu hibernace |
| Přejít do režimu spánku (pohotovostní režim) | Ovládaní multimédií         |
| Správa bezdrátových spojení                  | Změna jasu obrazovky        |
| Změna nastavení displeje                     | Zvětšení obsahu obrazovky   |
| Změna nastavení vstupního zařízení           |                             |

# X61 Tablet models Setup Poster

P/N 42X3477

04/09/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkVantage Technologies

Více informací o technologiích ThinkVantage a dalších tématech naleznete v systému ThinkVantage Productivity Center. Stačí stisknout tlačítko ThinkVantage.



### Productivity Center

Productivity Center vám poskytuje velké množství informací a nástrojů pro nastavení, údržbu a rozšíření počítače ThinkPad a pro porozumění tomuto počítači.



### Access Connections™

Access Connections umožňuje snadné přecházení mezi kabelovými a bezdrátovými sítěmi a automaticky spravuje nastavení bezpečnosti, tiskáren, domovské stránky a dalších údajů závislých na umístění.



### Client Security Solution (pouze určité modely)

Tato jedinečná kombinace hardwaru a softwaru pomáhá chránit vaše data, včetně důležitých bezpečnostních údajů, jako jsou hesla, šifrovací klíče a elektronická pověření, a chrání vaše data před neoprávněným přístupem.



### Rescue and Recovery™

Rescue and Recovery obsahuje sadu nástrojů, které pomáhají při diagnostice, získání nápovědy a zotavení po selhání systému, i když nelze zavést operační systém a nemůžete se obrátit na pracovníky podpory.



### System Migration Assistant™

System Migration Assistant pomáhá rychle připravit počítač pro používání pomocí přesné migrace dat a nastavení na váš nový počítač.



### System Update

System Update stahuje nový software od Lenovo, ovladače a BIOS dostupný pro váš počítač ThinkPad.

Více se dovíte po stisknutí tlačítka ThinkVantage:



## Použití systému nápovědy Access Help (online příručky) a dodaných příruček

Podrobné informace o počítači ThinkPad naleznete v systému nápovědy Access Help, v Bezpečnostních instrukcích a informacích o záruce a v Příručce pro základní servis a odstraňování problémů.



### Access Help

Access Help je obsáhlý systém nápovědy, který poskytuje odpovědi na většinu otázek o vašem počítači a pomáhá s nastavením již instalovaných programů a nástrojů a řešením problémů.

Systém nápovědy Access Help spustíte jedním z následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko ThinkVantage. V části Quick Links systému ThinkVantage Productivity Center klepněte na "Access on-system help."
- Klepněte na Start, přesuňte ukazatel na Všechny Programy a na ThinkVantage. Klepněte na Access Help.



### Bezpečnostní pokyny a informace o záruce

- Důležité bezpečnostní instrukce.
- Důležitá upozornění týkající se provozního prostředí a jině.
- Informace o záruce.



### Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

- Úvod do jiných zdrojů informací.
- Důležité rady k péči o váš počítač.
- Diagnostika a řešení problémů.
- Možnosti obnovy.
- Podpora a servis.
- Informace o záruce pro váš počítač.

### \* Další poznámky

- 1) Některé modely mohou obsahovat neuvedené položky.
- 2) Pokud některá položka chybí, obraťte se na svého prodejce.
- 3) Všechny soubory nutné pro obnovu obsahu disku z výroby jsou obsaženy na zvláštní oblasti disku, čímž odpadá nutnost používat disk CD pro obnovu. Další informace naleznete v části "Možnosti obnovy" v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

© Copyright Lenovo 2007.  
Všechna práva vyhrazena.

Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích:

Lenovo  
Access Connections  
ThinkPad  
TrackPoint  
ThinkVantage  
UltraConnect  
Rescue and Recovery  
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only