




NetVista

Klargøringsvejledning til NetVista N2200e, Thin Client Express

Type 8363 (Model Cxx)




1. Pak hardwaren til den tynde NetVista-klient ud.




- | | | | |
|----------|------------|----------|----------------------|
| 1 | Logikenhed | 4 | USB-tastatur |
| 2 | Grundplade | 5 | Strømforsyning |
| 3 | Mus | 6 | Strømforsyningskabel |

2. Fastgør logikenheden på grundpladen.




3. Tilslut enhederne til de relevante porte.



4. Tænd for alle enheder, der er tilsluttet NetVista-klienten.

5. Tænd for NetVista-klienten.



Beslægtede oplysninger på Internet

Du kan finde flere oplysninger om den tynde NetVista-klient på følgende internetadresse:

<http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient>

Erklæring vedrørende overholdelse af EU-krav

Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet fastsat i EU-direktiv 89/336/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektromagnetiske apparater.

Du kan læse mere om overholdelse af krav ved at se den relevante onlinebog til din klienthardwaretype og -model på følgende internetadresse:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

Første udgave (juni 2000)

© Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.



Partnummer: 9990001

SA19-5844-00

Setup Utility

Første gang du tænder for den tynde NetVista-klient, starter hjælpeprogrammet Setup Utility automatisk.

Med Setup Utility kan du udføre følgende konfigurationsopgaver:

- Vælge tastatursprog
- Vælge skærmens opløsning og genopfriskningshastighed
- Konfigurere IP-indstillinger

Se den relevante onlinebog til din NetVista-klient, hvis du vil have flere oplysninger om Setup Utility.

Configuration Tool

Værktøjet Configuration Tool vises automatisk ved den indledende konfiguration af NetVista-klienten, efter du har udført programmet Setup Utility.

Du kan udføre følgende konfigurationsopgaver vha. Configuration Tool:

- Angive, at et eller flere programmer skal starte automatisk, når maskinen startes.
- Definere et ikonbånd med de programmer, der kan køres.

Du kan også konfigurere følgende programmer i Configuration Tool:

- ICA-klient
- ICA Ekstern programstyring
- 3270-emulering til S/390-værter
- 5250-emulering til AS/400-værter
- VT-emulering

Du kan få adgang til Configuration Tool igen, efter du har udført den indledende konfiguration, ved at trykke på tastkombinationen SKIFT-CTRL-ALT på den venstre side af tastaturet, indtil værktøjet starter.

Se den relevante onlinebog til din NetVista-klient, hvis du vil have flere oplysninger om Configuration Tool.

Onlinebog

Bogen *Vejledning til NetVista N2200e, Thin Client Express* (SA19-5843-00) findes online på følgende internetadresse:

<http://www.ibm.com/nc/pubs>

Onlinebogen indeholder følgende oplysninger om den tynde NetVista-klient:

- Udførlige hardwarespecifikationer
- Konfiguration af tynd NetVista-klient
- Opgradering af programmer
- Problemløsning
- Udskiftning af hardwaredele